# V.2. ARHITECTURA CALCULATORULUI: VIZIUNI POSIBILE

# Arhitectura calculatorului (Computer Architecture)

• Ce este arhitectura unui calculator?

Arhitectura calculatorului

Arhitectura setului de instrucţiuni (ISA) + organizarea maşinii


Arhitectura setului de instrucţiuni

=

Viziunea programatorului asupra maşinii

# V.2.1. PROGRAMATOR ŞI UTILIZATOR

### Viziunea utilizatorului



- Depinde de tipul și nivelul limbajului utilizat
- O ierarhie a limbajelor:
  - Limbajul maşină
  - Limbajul de asamblare
  - Limbaje de nivel înalt
    - Programe aplicații
- Independente de maşină:
  - Limbaje de nivel înalt / programe aplicaţii
- Specifice maşinii:
  - Limbajele maşină şi de asamblare

creșterea nivelului de abstracție

	Programe-aplicații	Independente de maşină
	Limbaje de nivel înalt	
Limbaje de nivel scăzut	Limbaj de asamblare	Specifice fiecărei mașini
	Limbaj maşină	
	Control microprogram	
	Hardware	


- Limbajul maşină
  - caracteristic fiecărui procesor
  - constă din cuvinte peste alfabetul {0, 1}

#### 1111 1111 0000 0110 0000 1010 0000 0000

- Limbajul de asamblare
  - nivel ceva mai înalt
    - mnemonice, adrese simbolice
  - mai apropiat de modul de înțelegere al omului
  - corespondență 1-la-1 cu majoritatea instrucțiunilor din limbajul maşină

#### inc count

- **Asambloarele** (assemblers) traduc din limbaj de asamblare în limbaj maşină
  - dual: dez-asamblare
- Compilatoarele traduc din limbaje de nivel înalt în limbaj maşină
  - direct sau
  - indirect, via limbaj de asamblare
    - interpretoare



- Arhitectura setului de instrucţiuni (Instruction Set Architecture ISA)
  - specifică funcționarea unui procesor
    - definește nivelul logic al procesorului
- O ISA poate fi implementată fizic în diverse feluri, care sunt
  - identice la nivel logic (interpretarea funcționării)
  - pot diferi ca
    - performanţă (viteză)
    - preţ

# Viziunea programatorului: avantajele limbajelor de nivel înalt

- Dezvoltarea de programe este mai rapidă
  - Instrucțiuni de nivel înalt
    - Mai puţine instrucţiuni de scris
- Întreţinerea programelor este mai uşoară
  - Aceleași motive ca mai sus
- Programele sunt portabile
  - Conțin puține detalii dependente de mașină
    - Se pot folosi cu mici modificări sau chiar fără pe diverse tipuri de mașini
  - Traducerea în limbajul-maşină țintă urmează să fie făcută **automat** de un compilator specific calculatorului
    - Programele în limbaj de asamblare nu sunt portabile

## Viziunea programatorului: La ce ajută programarea în limbaj de asamblare?

- Două mari avantaje:
  - eficienţă
    - spaţiu
- » cod compact
- » și din limbaj de nivel înalt se ajunge la programe în limbajmașină, dar compactitate mai mică
- timp
- » legile localizării cu mai puţine excepţii şi pe ferestre mai mici, deci execuţie mai rapidă (mai puţine eşecuri)
- accesibilitate la resursele hardware ale sistemului
  - » deoarece specificitățile mașinii sunt luate în considerare

# V.2.2. ARHITECT ŞI IMPLEMENTATOR

#### Viziunea arhitectului

• Proiectarea la nivel înalt


» ca și arhitectul unei clădiri

• Folosește "blocuri de construcție" de nivel înalt, pe care nu le detaliază până la ultimul nivel


» de exemplu, Unitatea Aritmetică și Logică (UAL)

- Vede trei mari componente:
  - Procesorul
  - Memoria
  - Dispozitivele de intrare ieșire (I/O devices)
- Legate prin interconexiuni (magistrala)

### Viziunea arhitectului




#### Viziunea arhitectului




## Viziunea implementatorului

- De la proiectul arhitectului coboară la nivelul porților logice digitale / al circuitelor
  - Exemplu: Procesorul constă din:
    - Unitatea de control
    - Calea de date (datapath)
      - » UAL
      - » regiştri
- Implementarea: proiectarea acestor componente (de nivel mai jos)

# Viziunea implementatorului



#### Viziunea implementatorului – calea de date




#### Sensul transferurilor de date

- În procesor: regiştri → UAL → regiştri
- Între componente: memorie ↔ regiştri

- Orice dată se prelucrează trecând prin regiștri
- Unele căi sunt asimetrice


# Viziunea implementatorului




# V.3. SCURTĂ TRECERE ÎN REVISTĂ A ORGANIZĂRII CALCULATORULUI


# V.3.1. PROCESORUL

- Ciclul de execuţie
  - Fetch (căutare și încărcare)
  - Decodificare
  - Execuție operație
- Arhitectura von Neumann
  - Modelul programului memorat
    - Nici o deosebire la nivel fizic între datele de prelucrat şi instrucţiunile care le prelucrează
    - Deosebirile apar la execuţie
    - Instrucţiunile se execută secvenţial




- Complex Instruction Set Computer (CISC)
  - Folosește instrucțiuni-mașină complexe
  - Operanzii pot fi în regiștrii procesorului sau în memorie
    - » Lungimea instrucțiunilor nu este fixă
  - De obicei se folosește microprogramarea
    - » O **instrucțiune** în limbaj mașină devine un **program** scris cu instrucțiuni și mai simple
    - » Abia acestea din urmă sunt executate prin construcție (cablate) și nu ca un program
- îmbunătățiri
  - Pipelining
    - Descompunerea în mai mulți pași a execuției fiecărei instrucțiuni
    - Execuţie simultană, pe paşi, a mai multor instrucţiuni succesive decalate
  - Reduced Instruction Set Computer (RISC)
    - Are instrucţiuni-maşină simple
    - Instrucțiunile mai complicate se obțin din cele simple ca secvențe





• Microprogramare: dacă apar modificări la nivelul ISA, acestea se pot implementa schimbând doar microprogramul (nu circuitele)



# V.3.2. MEMORIA

#### Memoria

- Şir ordonat de **octeți** (nivel logic)
  - Fiecare octet are un predecesor (cu excepţia primului) şi un succesor (cu excepţia ultimului)
  - Nivel fizic: matrice de matrici; piste concentrice
- Adresa absolută a unui octet: numărul său de ordine din șir
  - memorie adresabilă la nivel de octet
    - fiecare octet are o adresă unică
  - numerotarea începe de la 0
  - adresa absolută indică poziția față de primul octet din memorie


# Alte tipuri de adrese

- Adresa relativă a unui octet: indică poziția sa față de un octet de referință, altul decât primul octet din memorie
  - Adresa absolută a octetului de referință se numește adresă de bază
  - De regulă, de la adresa de bază începe zona rezervată programului / datelor din care face parte octetul indicat prin adresă relativă
- Adresă simbolică: identificator alfanumeric ("nume") atașat adresei relative a unui octet
  - Exemplu: numele variabilelor
  - Corespondența adrese simbolice adrese relative este făcută de compilator, printr-o tabelă

# Spaţiul adreselor de memorie


- Element esenţial al arhitecturii unui calculator
- Dimensiunea sa este strâns legată de capacitatea magistralei de adrese
- La Pentium, capacitatea magistralei de adrese este de 32 de biţi
  - Spaţiul de adrese  $\leq$  4GB ( $2^{32}$ )

## Memoria - adrese absolute



#### Memoria

- Unitatea de memorie comunicare cu exteriorul
  - Adresare
  - Date
  - Semnale de control
    - Read
    - Write



# Ciclul "citire memorie" (Read) – activitatea procesorului


- 1. Aducerea adresei de citire pe busul de adrese (MAR)
- 2. Emiterea semnalului de control "citire memorie" (UC)
- 3. Aşteptare până când memoria găsește data de citit
  - E nevoie de starea de așteptare (*wait state*) dacă memoria utilizată este înceată
- 4. Citirea datei de pe busul de date (MDR)
- 5. Inactivarea semnalului de control "citire memorie" (UC)
- Pentium: o citire necesită trei cicluri de ceas (tacte)
  - Clock 1: paşii 1 şi 2
  - Clock 2: pasul 3
  - Clock 3 : paşii 4 şi 5


# Ciclul "scriere memorie" (Write) – activitatea procesorului

- 1. Aducerea adresei de scriere pe busul de adrese
- 2. Activarea semnalului de control "scriere memorie"
- 3. Aducerea datei de scris pe busul de date
- 4. Așteptare până când memoria efectuează scrierea
  - starea de așteptare (*wait state*) dacă memoria este înceată
- 5. Inactivarea semnalului de control "scriere memorie"
- La Pentium, o scriere necesită trei cicluri de ceas
  - Clock 1: paşii 1 şi 2
  - Clock 2: pasul 3
  - Clock 3 : paşii 4 şi 5

## Ordinea octeților







# V.3.3. INTRĂRI - IEŞIRI

## Intrări-ieșiri (Input/Output)


• Perifericele de intrare-ieşire (I/O devices) au interfața gestionată de câte un **I/O controller** 

• Gestionează detalii legate de operațiile de nivel jos (periferic)

#### Intrări-ieșiri

- Mai multe feluri de a "vedea" I/O
  - I/O Proiectat pe memorie (memory-mapped I/O)
    - Citirile / scrierile sunt "văzute" ca și când s-ar face din / în memorie
    - Aceleaşi semnale de control ca pentru citire/scriere din/în memorie
    - Aşa fac cele mai multe procesoare
  - I/O izolate
    - Spațiul de adrese pentru "locațiile" I/O diferă de cel al memoriei
    - Semnale de control R/W diferite de ale memoriei
    - Pentium folosește I/O izolate
      - dar și I/O proiectate pe memorie

## Comunicare cu perifericele



#### Modalități de transmitere date I/O

- Intrări-ieșiri programate (programmed I/O)
  - Programul foloseşte o buclă "busy-wait"
  - Se aplică transferurilor pentru care se ştie de la început momentul când vor apărea
- Acces direct la memorie (Direct Memory Access DMA)
  - Un controller special (DMA controller) efectuează transferurile
- I/O gestionate prin întreruperi (Interrupt-driven I/O)
  - Întreruperile sunt folosite pentru a iniția și / sau termina transferuri de date
    - Tehnică extrem de eficientă
    - Utilizată pentru transferuri despre care nu se știe de la început când vor apărea

#### Interconexiuni

- Componentele unui sistem de calcul sunt interconectate prin magistrale (bus-uri)
  - Bus: mai multe fire pentru comunicații de date
- La diverse niveluri, se folosesc mai multe bus-uri
  - Magistrale "on-chip"
    - Interconectează UAL şi regiştrii
      - Magistralele A, B, și C din exemplul de la pag. 20
    - Există bus de date și bus de adrese pentru legături cu memoria cache din *chip*
  - Magistrale interne
    - PCI, AGP, PCMCIA
  - Magistrale externe
    - Seriale, paralele, USB, IEEE 1394 (FireWire)
  - Conectori, porturi


### V.4. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ

- Pre-generații
  - "Difference engine" a lui Charles Babbage
- Generația tuburilor cu vid
  - Anii 1940 1950
- Generația tranzistorilor
  - Aproximativ anii 1950 1960
- Generația circuitelor integrate
  - **1960 1970**
- Generaţia VLSI
  - De la mijlocul anilor '70
  - ULSI etc.


## Evoluția tehnologică

- Densitatea tranzistorilor
  - Până prin 1990, se dubla la fiecare 18-24 luni
  - De atunci, dublare la fiecare 2 ani și jumătate
- Densitatea memoriei
  - Până în 1990, quadruplare la fiecare 3 ani
  - De atunci, la fiecare 5 ani
- Capacitățile diverselor tipuri de discuri
  - La 3.5"
  - La 2.5"
  - La 1.8" (e.g., periferice portabile USB)


## Evoluţia tehnologică: integrare



# Evoluția tehnologică (memorie)



# Evoluția tehnologică (discuri)



## Submultipli; scara binară a multiplilor

(sub)multiplu	zecimal	binar
p (pico)	10-12	-
n (nano)	10-9	-
μ (micro)	10-6	-
m (mili)	10-3	-
Unitatea	1 (=100)	1 (=20)
K (kilo)	$(10^3)$	<b>2</b> <sup>10</sup>
M (mega)	<b>(10</b> <sup>6</sup> )	<b>2</b> <sup>20</sup>
G (giga)	$(10^9)$	<b>2</b> <sup>30</sup>
T (tera)	<b>(10</b> <sup>12</sup> )	<b>2</b> <sup>40</sup>
P (peta)	<b>(10</b> <sup>15</sup> )	<b>2</b> <sup>50</sup>