Coerența memoriei

- trebuie ca toate procesoarele să folosească ultima valoare scrisă pentru o variabilă partajată
- problema memoriile cache
- scopul orice variabilă partajată să aibă aceeași valoare
 - în toate cache-urile
 - în memoria principală

Coerența - cache write-back

x - variabilă partajată

Procesor	Acţiune	Valoare cache A	Valoare cache B	Valoare memorie
				9
A	i=x;	9		9
В	j=x;	9	9	9
A	x=5;	5	9	9
В	k=x;	5	9	9

Coerența - cache write-through

x - variabilă partajată

Procesor	Acţiune	Valoare cache A	Valoare cache B	Valoare memorie
				9
A	i=x;	9		9
В	j=x;	9	9	9
A	x=5;	5	9	5
В	k=x;	5	9	5

Ce înseamnă coerența? (1)

- 1. ordinea execuției
 - a) procesorul P scrie în variabila X
 - b) apoi procesorul P citește X
 - între a) şi b) nu există alte scrieri în X

→ citirea b) returnează valoarea scrisă de a)

Ce înseamnă coerența? (2)

- 2. viziune coerentă a memoriei
 - a) procesorul P scrie în variabila X
 - b) apoi procesorul Q (Q≠P) citește X
 - între a) şi b) nu există alte scrieri în X
 - între a) şi b) a trecut suficient timp
 - → citirea b) returnează valoarea scrisă de a)

Ce înseamnă coerența? (3)

- 3. serializarea scrierilor
 - a) procesorul P scrie în variabila X
 - b) procesorul Q (Q=P sau Q≠P) scrie în variabilaX

- → toate procesoarele văd cele două scrieri în aceeași ordine
- nu neapărat a) înaintea b)

Menţinerea coerenţei cache-urilor

- protocoale de menţinere a coerenţei
- se bazează pe informațiile despre liniile de cache
 - invalid datele nu sunt valide
 - dirty doar cache-ul curent deţine valoarea actualizată
 - shared cache-ul curent deţine valoarea actualizată, la fel memoria principală şi eventual alte cache-uri

Tipuri de protocoale

- directory based
 - informaţiile despre fiecare linie de cache ţinute într-un singur loc
- snooping
 - fiecare cache are o copie a liniei partajate
 - fără centralizarea informației
 - cache-urile monitorizează magistrala
 - detectează schimbările produse în liniile de cache

Actualizarea cache-urilor

- fiecare cache anunță modificările făcute
- celelalte cache-uri reacționează
- contează doar operațiile de scriere
- variante
 - scriere cu invalidare (write invalidate)
 - scriere cu actualizare (write update)

Scriere cu invalidare (1)

- un procesor modifică o dată
- modificarea se face în cache-ul propriu
 - toate celelalte cache-uri sunt notificate
- celelalte cache-uri
 - nu au o copie a datei modificate nici o acțiune
 - au o copie a datei modificate își invalidează linia corespunzătoare
 - valoarea corectă va fi preluată când va fi nevoie

Scriere cu invalidare (2)

x - variabilă partajată

Proc.	Acţiune	Reacţie cache	Cache A	Cache B	Memorie
					9
A	i=x;	read miss	9		9
В	j=x;	read miss	9	9	9
A	x=5;	invalidation	5	inv.	9
В	k=x;	read miss	5	5	5

Scriere cu actualizare (1)

- un procesor modifică o dată
- modificarea se face în cache-ul propriu
 - toate celelalte cache-uri sunt notificate
 - se transmite noua valoare
- celelalte cache-uri
 - nu au o copie a datei modificate nici o acțiune
 - au o copie a datei modificate preiau noua valoare

Scriere cu actualizare (2)

x - variabilă partajată

Proc.	Acţiune	Reacţie cache	Cache A	Cache B	Memorie
					9
A	i=x;	read miss	9		9
В	j=x;	read miss	9	9	9
A	x=5;	invalidation	5	5	5
В	k=x;	read hit	5	5	5

Invalidare vs. actualizare (1)

- mai multe scrieri succesive în aceeași locație
 - write invalidation o singură invalidare (prima dată)
 - write update câte o actualizare pentru fiecare scriere
 - mai avantajos invalidare

Invalidare vs. actualizare (2)

- mai multe scrieri în aceeași linie de cache
 - modificarea unei locații necesită invalidarea/actualizarea întregii linii
 - write invalidation o singură invalidare (prima dată)
 - write update câte o actualizare pentru fiecare scriere
 - mai avantajos invalidare

Invalidare vs. actualizare (3)

- "timpul de răspuns"
 - timpul între modificarea unei valori la un procesor şi citirea noii valori la alt procesor
 - write invalidation întâi invalidare, apoi citire (când este necesar)
 - write update actualizare imediată
 - mai avantajos actualizare

Invalidare vs. actualizare (4)

- ambele variante au avantaje și dezavantaje
- scrierea cu invalidare ocupare (mult) mai redusă a memoriei și magistralelor
- scrierea cu actualizare rata de succes a cache-urilor mai mare
- mai des folosită invalidarea

V. Dispozitivele periferice

Magistrale (1)

- căi de comunicație a informației
- o magistrală leagă între ele mai mult de 2 componente printr-o cale unică
- descrierea unei magistrale
 - semnalele electrice folosite
 - reguli de comunicare trebuie respectate de toate părţile implicate
 - mod de conectare

Magistrale (2)

Accesul la magistrală

- mai multe entități pot solicita simultan accesul
- este necesară o procedură de arbitraj
 - decide cine va primi accesul
 - celelalte trebuie să aștepte eliberarea magistralei

Arbitrarea magistralelor

Tipuri de arbitrare a magistralelor

- centralizat
 - decizia o ia un circuit specializat (arbitru)
- descentralizat
 - componentele se înțeleg între ele
 - pe baza regulilor care definesc funcționarea magistralei

Conectarea la magistrală

- probleme de natură electrică
- mai multe circuite conectate împreună
 - în intrare şi ieşire
- nu se pot conecta mai multe ieşiri
 - nivelele diferite de tensiune ar distruge circuitele
- o soluție multiplexarea
 - toate ieşirile sunt conectate la un multiplexor

Circuite tri-state

- ieşirea are 3 stări posibile
 - -0
 - _ 1
 - impedanță infinită (High-Z)
- primele două corespund valorilor obișnuite
- a treia implică decuplarea de pe magistrală
 - ca şi cum ieşirea circuitului nici nu ar fi conectată la magistrală

Circuite open-collector

- în unele cazuri se numesc open-drain
 - în funcție de tehnologia utilizată
- este posibilă conectarea mai multor ieșiri simultan
- valoarea rezultată funcția AND între ieșirile conectate

Magistrale - privire generală

Avantaje

- activitatea pe magistrală ușor de controlat
- economic structură relativ simplă

Dezavantaj

- performanțe mai scăzute
 - doar 2 componente pot comunica la un moment dat

VI. Sistemul de întreruperi

Ce este o întrerupere?

- procesorul poate suspenda execuţia programului curent
- scop tratarea unor situații neprevăzute
- după tratare se reia programul întrerupt
- scopul inițial comunicarea cu perifericele
- procesorul nu "așteaptă" perifericele
 - acestea îl solicită când este necesar

Întreruperi hardware


- dezactivabile (*maskable*)
 - procesorul poate refuza tratarea lor
 - depinde de valoarea bistabilului IF (*Interrupt* Flag): 1 acceptare, 0 refuz
 - IF poate fi modificat prin program
- nedezactivabile (non-maskable)
 - procesorul le tratează întotdeauna

Controllerul de întreruperi (1)

- circuit specializat
- preia cererile de întrerupere de la periferice
- le trimite procesorului
- rezolvă conflictele (mai multe cereri simultane) arbitrare
 - fiecare periferic are o anumită prioritate

Controllerul de întreruperi (2)

- iniţial Intel 8259
 - se pot folosi mai multe (cascadare)



• astăzi - integrat în chipset

Tratarea întreruperilor - etape (1)

- dispozitivul periferic generează o cerere de întrerupere pe linia sa IRQ_i
- controllerul trimite un semnal pe linia INT
- procesorul verifică valoarea bistabilului IF
 - numai pentru întreruperi dezactivabile
 - dacă este 0 refuză cererea; stop
 - dacă este 1 răspunde cu un semnal INTA

Tratarea întreruperilor - etape (2)

- se întrerupe execuția programului curent
- se salvează în stivă regiștrii (inclusiv PC)
- se şterge bistabilul IF
 - se blochează execuţia altei întreruperi în timpul execuţiei programului pentru întreruperea în curs
 - poate fi repus pe 1 prin program

Tratarea întreruperilor - etape (3)

- identificare periferic (sursa cererii)
 - controllerul depune pe magistrala de date un octet type
 - indică perifericul care a făcut cererea
 - maximum 2⁸=256 surse de întrerupere
 - fiecare sursă are rutina proprie de tratare
 - periferice diferite tratări diferite

Tratarea întreruperilor - etape (4)

- determinarea adresei rutinei de tratare
 - adresa fizică 0 tabelul vectorilor de întreruperi
 - conţine adresele tuturor rutinelor de tratare
 - dimensiune: 256 adrese × 4 octeți = 1 Ko
 - octet type = n → adresa rutinei de tratare: la adresa $n \times 4$

Tratarea întreruperilor - etape (5)

- salt la rutina de tratare a întreruperii
- execuția rutinei de tratare
- revenire în programul întrerupt
 - restabilire valoare bistabil IF
 - restabilire valoare regiştri (din stivă)
 - reluarea execuţiei programului de unde a fost întrerupt

Extindere

- sistem puternic și flexibil
- poate fi extins utilizare mai largă
- programele trebuie întrerupte și în alte situații (nu doar pentru comunicarea cu perifericele)
- util mai ales pentru sistemul de operare

Tipuri de întreruperi

- hardware generate de periferice
- excepții (traps) generate de procesor
 - semnalează o situație anormală
 - exemplu: împărțire la 0
- software generate de programe
 - folosite pentru a solicita anumite servicii sistemului de operare

VII. Sistemul de operare

Rolul sistemului de operare (1)

- program cu rol de gestiune a sistemului de calcul
- face legătura între hardware și aplicații
- pune la dispoziția aplicațiilor diferite servicii
- supraveghează buna funcționare a aplicațiilor
 - poate interveni în cazurile de eroare

Rolul sistemului de operare (2)

- pentru a-şi îndeplini sarcinile, are nevoie de suport hardware
 - cel mai important sistemul de întreruperi
- componente principale
 - nucleu (*kernel*)
 - drivere

VII.1. Nucleul sistemului de operare

Nucleul sistemului de operare

- în mare măsură independent de structura hardware pe care rulează
- "creierul" sistemului de operare
- gestiunea resurselor calculatorului hardware şi software
 - funcționare corectă
 - alocare echitabilă între aplicații

Moduri de lucru ale procesorului

- utilizator (user mode)
 - restricţionat
 - accesul la memorie numai anumite zone
 - accesul la periferice interzis
- nucleu (kernel mode)
 - fără restricții

Modul de rulare al programelor

- sistemul de operare în mod nucleu
 - poate efectua orice operație
- aplicațiile în mod utilizator
 - nu pot realiza anumite acțiuni
 - apelează la nucleu

Trecerea între cele două moduri

- prin sistemul de întreruperi
- utilizator \rightarrow nucleu
 - apel întrerupere software
 - generare excepţie (eroare)
- nucleu → utilizator
 - revenire din rutina de tratare a întreruperii

Consecințe

- codul unei aplicații nu poate rula în modul nucleu
- avantaj: erorile unei aplicații nu afectează alte programe
 - aplicaţii
 - sistemul de operare
- dezavantaj: pierdere de performanță

Structura nucleului

- nu este un program unitar
- colecție de rutine care cooperează
- funcții principale
 - gestiunea proceselor
 - gestiunea memoriei
 - gestiunea sistemelor de fișiere
 - comunicarea între procese

VII.2. Apeluri sistem

Apeluri sistem (system calls)

- cereri adresate nucleului de către aplicații
- acțiuni pe care aplicațiile nu le pot executa singure
 - numai în modul nucleu al procesorului
 - motiv siguranţa sistemului
- realizate prin întreruperi software
- similar apelurilor de funcții

Etapele unui apel sistem (1)

- 1. programul depune parametrii apelului sistem într-o anumită zonă de memorie
- 2. se generează o întrerupere software
 - procesorul trece în modul nucleu
- 3. se identifică serviciul cerut și se apelează rutina corespunzătoare

Etapele unui apel sistem (2)

- 4. rutina preia parametrii apelului și îi verifică
 - dacă sunt erori apelul eşuează
- 5. dacă nu sunt erori realizează acțiunea cerută
- 6. terminarea rutinei rezultatele obținute sunt depuse într-o zonă de memorie accesibilă aplicației care a făcut apelul

Etapele unui apel sistem (3)

- 7. procesorul revine în mod utilizator
- 8. se reia execuţia programului din punctul în care a fost întrerupt
 - se utilizează informațiile memorate în acest scop la apariția întreruperii
- 9. programul poate prelua rezultatele apelului din zona în care au fost depuse

Apeluri sistem - concluzii

- comunicare între aplicație și nucleu
 - depunere parametri
 - preluare rezultate
- acţiunile critice sunt realizate într-un mod sigur
- mari consumatoare de timp
- apeluri cât mai rare lucru cu buffere

Cum folosim bufferele

Exemplu - funcția printf

- formatează textul, apoi îl trimite spre ecran
- nu are acces direct la hardware
 - se folosește de un apel sistem
 - write (în Linux)
- de fapt, *printf* depune textul formatat într-o zonă proprie de memorie (buffer)
 - doar când bufferul e plin se face un apel sistem