Insper


## Sistemas Hardware-Software

Aula 5 - Programação em nível de máquina (I)

2020 – Engenharia

Igor Montagner <igorsm1@insper.edu.br>, Fábio Ayres

## A visão do programador



### **PC: Program counter**

%rip: Endereço da próxima instrução

### Registradores

Dados de uso muito frequente

### Códigos de condição

Informação sobre o resultado das operações aritméticas ou lógicas mais recentes
Usado para saltos condicionais

### Memória


Um vetor de bytes Armazena código e dados Armazena a pilha: essencial para usar funções

## Registradores inteiros 64/32 bits

%rax	%eax	% <b>r8</b>	%r8d
%rbx	%ebx	8 <b>r9</b>	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	% <b>r14</b>	%r14d
%rbp	%ebp	% <b>r15</b>	%r15d

Podem se referir aos 8 bytes (%rax), 4 bytes mais baixos (%eax), 2 bytes mais baixos (%ax), byte mais baixo (%al) e segundo byte mais baixo (%ah)

## Registradores inteiros 32/16/8 bits



#### Origin

accumulate

counter

data

base


source index

destination index

stack pointer base pointer

Insper

### Executável na memória



### Movendo Dados

#### movq Source, Dest

### Tipos de operandos:

- Imediato (Immediate): Constantes inteiras
  - Exemplo: \$0x400, \$-533
  - Não esqueça do prefixo '\$'
  - Codificado com 1, 2, ou 4 bytes
- Registrador: Um dos 16 registradores inteiros
  - Exemplo: **%rax**, **%r13**
- Memória: 8 bytes (por causa do sufixo 'q') consecutivos de memória, no endereço dado pelo registrador
  - Exemplo mais simples: (%rax)
  - Vários outros modos de endereçamento

## movq: Combinações de operandos

```
Source Dest Src,Dest
                                                                                                                                                  C Analog
 \begin{cases} Imm & \begin{cases} Reg & movq $0x4, %rax & temp = 0x4; \\ Mem & movq $-147, (%rax) & *p = -147; \end{cases}   \begin{cases} Reg & movq $%rax, %rdx & temp2 = temp1; \\ Mem & movq $%rax, (%rdx) & *p = temp; \end{cases}   \begin{cases} Mem & Reg & movq (%rax), %rdx & temp = *p; \end{cases}
```

Não é permitido fazer transferência direta memória-memória com uma única instrução

# Alguns modos simples de endereçamento

- Normal (R) Mem[Reg[R]]
  - Registrador R especifica o endereço de memória

```
movq (%rcx),%rax
```

Deslocamento (Displacement) D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Registrador R especifica inicio da região de memória
- Constante de deslocamento D especifica offset

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

## Modo de endereçamento completo

```
Forma geral: D(Rb, Ri, S)
Representa o valor Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri] + D]
```

### Ou seja:

- O registrador Rb tem o endereço base
  - Pode ser qualquer registrador inteiro
- O registrador Ri tem um inteiro que servirá de índice
  - Qualquer registrador inteiro menos %rsp
- A constante S serve de multiplicador do índice
  - Só pode ser 1, 2, 4 ou 8
- A constante D é o offset

### lea

"Prima" da instrução mov

- Mas ao invés de pegar dados da memória, apenas calcula o endereço de memória desejado
  - Daí vem o nome: Load Effective Address

Funcionamento: lea Mem, Dst

- Mem: operando de endereçamento da forma D(Rb, Ri, S)
  - Exemplo: \$0x4(%rax, %rbx, 4)
- Dst: registrador destino
  - Exemplo: %rsi

Efeito final: calcula o endereço especificado pelo operando Mem, e armazena em Dst

### lea Versus mov

### Exemplo:

Resulta em

$$R[\%rsi] = 4 + R[\%rax] + 8 \times R[\%rbx]$$

### Compare com:

que resulta em

$$R[\%\text{rsi}] = M[4 + R[\%\text{rax}] + 8 \times R[\%\text{rbx}]]$$

(Ou seja, enquanto o lea só calcula o endereço, o mov vai lá buscar na memória)

## Usos da instrução lea

```
lea: equivale em C a p = &v[i]
mov: equivale em C a p = v[i]
```

A instrução **lea** também é muito usada para fazer cálculos matemáticos simples, por exemplo:

```
long m12(long x) {
   return x*12;
}
```

```
leaq (%rdi,%rdi,2), %rax # t <- x + x*2
salq $2, %rax # return t << 2</pre>
```

Vantagem: lea é muito rápida, <u>faz contas com dois registradores e</u> <u>armazena em um terceiro!</u>

## Operações aritméticas simples

Instruções de dois operandos:

```
Instrução Cálculo
      addq S, D D = D + S
      subq S, D D = D - S
      imulq S, D D = D * S
      salq S, D D = D << S # Tanto arit. como
lógico.
      sarq S, D D = D \gg S # Aritmético.
      shrq S, D D = D \Rightarrow S # Lógico.
      xorq S, D D = D ^s S
      andq S, D D = D & S
      orq S, D D = D \mid S
```

Não há distinção entre signed e unsigned. (Porque?)

## Operações aritméticas simples

Instrução determina signed vs unsigned

- mul reg multiplicação sem sinal de reg por %RAX
  - resultado armazenado em %RDX:%RAX

- imul reg multiplicação com sinal de reg por %RAX
  - resultado armazenado em %RDX:%RAX
- Vale para divisão também!

## Operações aritméticas simples

• Instruções de um operando operandos:

```
Instrução
    incq D D = D + 1 # Incremento.
    decq D D = D - 1 # Decremento.
    negq D D = -D # Negativo.
    notq D D = ~D # Operador "not" bit-a-bit.
```

Ver livro para mais instruções

Para referência completa:

https://software.intel.com/en-us/articles/intel-sdm

(somente 4684 páginas!)

## Funções e engenharia reversa

Hoje o restante da aula será estúdio para a atividade do handout.

Sempre que encontrar uma instrução desconhecida busque por algo do tipo "ASM x64" + instrução

## Insper

www.insper.edu.br