Insper

Sistemas Hardware-Software

Aula 4 – Introdução a x64

2018 - Engenharia

Igor Montagner <igorsm1@insper.edu.br>, Fábio Ayres

Aula passada

- Representação em memória de vários tipos em C
- Estrutura de um arquivo executável
 - Executável tem várias seções
 - .text guarda nosso código
 - .data guarda globais inicializadas
 - .rodata guarda constantes
 - .bss reserva espaço para globais não inicializadas
- Variáveis locais só existem em tempo de execução

Agenda

- Arquitetura de computadores I
 - Arquitetura x86-64
 - Registradores
 - Instruções de movimentação de dados

Baixem material no Blackboard!



Processadores Intel x86

- Dominam o mercado
 - Quase 90% de market share de PCs!
 - AMD Ryzen é bom, mas não compete em volume de vendas
- Estado atual
 - Core i3: entry-level
 - Core i5: mainstream
 - Core i7: high-end
 - Core m: mobile (tablets)
 - Xeon: servidores e estações de trabalho

Processadores Intel x86

- Evoluiu aos poucos
 - Retro-compatível desde o processador 8086, de 1978!
 - Features adicionadas com o tempo
- Complex-instruction-set computer (CISC)
 - Intel conseguiu uma proeza: fazer um CISC com desempenho de RISC (Reduced-instruction-set computer)
 - Mas nem tanto para a potência dissipada

Evolução dos processadores Intel

NomeDataTransistoresMHz8086197829K5-10

- Primeiro processador Intel 16-bit
- Espaço de endereçamento: 1MB

386 1985 275K 16-33

- Primeiro processador Intel 32-bit (IA32)
- Adicionou modo de endereçamento "flat", capaz de rodar Unix

Pentium 4E 2004 125M 2800-3800

Primeiro processador Intel 64-bit (x86-64)

Core 2 2006 291M 1060-3500

Primeiro processador Intel multi-core

Core i7 2008 731M 1700-3900


Quad-core

Evolução dos processadores Intel

Características adicionadas com o tempo:

- Instruções de suporte à operações multimídia
 - MMX Multimedia Extensions
 - SSE Streaming SIMD Extensions
 - SSE, SSE2, SSE3, SSE
 - AVX Advanced Vector Extensions
 - AVX, AVX2, AVX-512 (futuro)
- Instruções mais eficientes de operação condicional
- Transição 32 para 64 bits
- Mais cores

Exemplo: Intel Ivy Bridge (Core i7 3770K)





Agenda

- Arquitetura de computadores I
 - Arquitetura x86-64
 - Registradores
 - Instruções de movimentação de dados

Baixem material no Blackboard!

Definições

Arquitetura (também conhecida como ISA: instruction set architecture):

- registradores, instruções
- Examplos de ISAs:
 - Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
 - ARM


Microarquitetura: Implementação da arquitetura

Tamanho de cache, número de cores, frequência de clock

Código:

- Código de máquina: sequencia de bytes que o processador executa
- Código assembly: representação textual mais "amigável" do código de máquina

A visão do programador



PC: Program counter

%rip: Endereço da próxima instrução

Registradores

Dados de uso muito frequente

Códigos de condição

Informação sobre o resultado das operações aritméticas ou lógicas mais recentes

Usado para saltos condicionais

Memória

Um vetor de bytes Armazena código e dados Armazena a pilha: essencial para usar funções

Executável na memória


Memory invisible to **Executable Object File Kernel virtual memory** user code **ELF** header User stack (created at runtime) **Program header table** %rsp (required for executables) (stack .init section pointer) .text section Memory-mapped region for Variáveis shared libraries .rodata section locais .data section .bss section brk **Run-time heap** .symtab (created by malloc) .debug Loaded Read/write data segment .line from (.data, .bss) the .strtab Read-only code segment executable (.init,.text,.rodata) file Section header table 0x400000 (required for relocatables) Unused 0

Registradores inteiros x86-64

%rax	%eax	%r8	%r8d
%rbx	%ebx	%r9	%r9d
%rcx	%ecx	%r10	%r10d
%rdx	%edx	%r11	%r11d
%rsi	%esi	%r12	%r12d
%rdi	%edi	%r13	%r13d
%rsp	%esp	%r14	%r14d
%rbp	%ebp	%r15	%r15d

Podem se referir aos 8 bytes (%rax), 4 bytes mais baixos (%eax), 2 bytes mais baixos (%ax), byte mais baixo (%al) e segundo byte mais baixo (%ah)

Histórico: registradores IA32



Origin (mostly obsolete)

accumulate

counter

data

base

source index

destination index

stack pointer base pointer

Insper

Registradores de ponto flutuante

	255	128	0
YMM0		XMM0	
YMM1		XMM1	
YMM2		XMM2	
YMM3		XMM3	
YMM4		XMM4	
YMM5		XMM5	
YMM6		XMM6	
YMM7		XMM7	
YMM8		XMM8	
YMM9		XMM9	
YMM10		XMM10	
YMM11		XMM11	
YMM12		XMM12	
YMM13		XMM13	
YMM14		XMM14	
YMM15		XMM15	

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AVX_registers.svg



Agenda

- Arquitetura de computadores I
 - Arquitetura x86-64
 - Registradores
 - Instruções de movimentação de dados

Baixem material no Blackboard!



push, pop

Instrução **push S**:

- Cria espaço na pilha
- Move **S** para o espaço recém-criado

Ou seja:

push %rbx

Equivale a

sub \$8, %rsp
mov %rbx, (%rsp)

Instrução **pop S**:

- Move os dados do topo da pilha para S
- Remove espaço da pilha

Ou seja:

pop %rbx

Equivale a

mov (%rsp), %rbx add \$8, %rsp

push, pop

Initially


%eax	0x123
%edx	0
%esp	0x108


pushl %eax


%eax	0x123	
%edx	0	
%esp	0x104	

popl %edx

%eax	0x123
%edx	0x123
%esp	0x108







```
00000000000006da <funcao1>:
6da: 83 c7 01 add $0x1,%edi
6dd: 89 f8 mov %edi,%eax
6df: 03 add (%rsi),%eax
```

6e1: c3 retq

```
00000000000006da <funcao1>:
                                      $0x1,%edi
 6da:
        83 c7 01
                              add
 6dd: 89 f8
                                      %edi,%eax
                              mov
                                      (%rsi),%eax
 6df: 03
                              add
       c3
 6e1:
                                    retq
         O quê faz MOV
                                 O quê significa esse ()?
```

Quem é %rip?

O quê significa 0x2ec0(%rip)?

Agenda

- Assembly
 - Tipos de operandos
 - Modos de endereçamento
 - Instruções de movimento de dados



Movendo Dados

movq Source, Dest

Tipos de operandos:

- Imediato (Immediate): Constantes inteiras
 - Exemplo: \$0x400, \$-533
 - Não esqueça do prefixo '\$'
 - Codificado com 1, 2, ou 4 bytes
- Registrador: Um dos 16 registradores inteiros
 - Exemplo: **%rax**, **%r13**
- Memória: 8 bytes (por causa do sufixo 'q') consecutivos de memória, no endereço dado pelo registrador
 - Exemplo mais simples: (%rax)
 - Vários outros modos de endereçamento

movq: Combinações de operandos

```
Source Dest Src, Dest C Analog
 \begin{cases} Imm & \begin{cases} Reg & movq \$0x4, \%rax & temp = 0x4; \\ Mem & movq \$-147, (\%rax) \end{cases} & *p = -147; \\ Reg & \begin{cases} Reg & movq \%rax, \%rdx & temp2 = temp1; \\ Mem & movq \%rax, (\%rdx) \end{cases} & *p = temp; \end{cases}   \begin{cases} Mem & Reg & movq (\%rax), \%rdx & temp = *p; \end{cases}
```

Não é permitido fazer transferência direta memória-memória com uma única instrução

Insper

Alguns modos simples de endereçamento

```
Normal (R) Mem[Reg[R]]
```

Registrador R especifica o endereço de memória

```
movq (%rcx),%rax
```

Deslocamento (Displacement) D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Registrador R especifica inicio da região de memória
- Constante de deslocamento D especifica offset

```
movq 8(%rbp),%rdx
```

E os tamanhos?

O tamanho do dado é especificado na instrução! MOV não converte tipos!

Usamos um sufixo com o tamanho do tipo:

Q = quad word (8 bytes)

L = long word (4 bytes)

W = word (2 bytes)

B = byte (1 bytes)

Também podemos ver o tamanho dos registradores usados!

E os tamanhos?

Cuidado com acessos à memória!

Copia um byte no endereço do topo da pilha.

Copia 8 bytes no endereço do topo da pilha.


Exemplo

```
void swap(long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```

```
swap:
  movq (%rdi), %rax
  movq (%rsi), %rdx
  movq %rdx, (%rdi)
  movq %rax, (%rsi)
  ret
```

Memory

```
void swap
   (long *xp, long *yp)
{
   long t0 = *xp;
   long t1 = *yp;
   *xp = t1;
   *yp = t0;
}
```



```
Register Value
%rdi xp
%rsi yp
%rax t0
%rdx t1
```

```
swap:

movq (%rdi
movq (%rsi
movq %rdx,
movq %rax,
ret
```


Registers

%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	

Memory


	Address
123	0x120
	0x118
	0x110
	0x108
456	0x100

swap:





swap:

```
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
```



ret





Modo de endereçamento completo

Forma geral: D(Rb, Ri, S)
Representa o valor Mem[Reg[Rb] + S*Reg[Ri] + D]

Ou seja:

- O registrador Rb tem o endereço base
 - Pode ser qualquer registrador inteiro
- O registrador Ri tem um inteiro que servirá de índice
 - Qualquer registrador inteiro menos %rsp
- A constante S serve de multiplicador do índice
 - Só pode ser 1, 2, 4 ou 8
- A constante D é o offset

Exemplo

%rdx	0xf000	
%rcx	0x0100	

Expressão	Calculo de endereço	Resultado
0x8(%rdx)	0xf000 + 0x8	0xf008
(%rdx,%rcx)	0xf000 + 0x100	0xf100
(%rdx,%rcx,4)	0xf000 + 4*0x100	0xf400
0x80(,%rdx,2)	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

Atividade

Handout impresso de hoje:

- · Gdb: examinar registradores e memória
- · Interpretar código de máquina

Insper

www.insper.edu.br