
## Projeto aeromodelo elastico




## Com ferragem de propulsão



#### Rudimentos de aeromodelo







#### Perfil NACA

| PERFIS, para "AEROMODELISMO" |           |      |       |       |       |       |    |      |    |      |       |       |       |       |       |      |    |    |
|------------------------------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|
| Biconvexos<br>Simétricos     |           |      |       |       |       |       |    |      |    |      |       |       |       |       |       |      |    |    |
| N.A<br>000                   | .C.A<br>9 | ۱.   |       |       |       |       |    |      |    |      |       |       |       |       |       |      |    |    |
| X                            | 0         | 1,25 | 2,5   | 5     | 7,5   | 10    | 15 | 20   | 25 | 30   | 40    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90   | 95 | 10 |
| Y <sub>1</sub>               | 0         | -    | 1,96  | 2,66  | 3,15  | 3,51  | -  | 4,3  | -  | 4,5  | 4,35  | 3,97  | 3,42  | 2,74  | 1,98  | 1,8  | -  | (  |
| <b>Y</b> <sub>2</sub>        | 0         | -    | -1,96 | -2,66 | -3,15 | -3,51 | -  | -4,3 | -  | -4,5 | -4,35 | -3,97 | -3,42 | -2,74 | -1,98 | -1,8 |    |    |
|                              |           |      |       |       |       |       |    |      |    |      |       |       |       |       |       |      |    |    |

### Calculo da força de sustentação

Para dimensionar a sustentação de um aeromodelo de madeira balsa com um aerofólio Clark Y, você precisa usar a fórmula de sustentação L = C\_L \* q \* S, onde L é a força de sustentação, C\_L é o coeficiente de sustentação,

q é a pressão dinâmica ( $\frac{1}{2}$  \* densidade do ar \* velocidade²) e S é a área da asa. O perfil específico do aerofólio Clark Y é um ponto de partida

bem conhecido, mas para obter o C\_L para o seu modelo específico, você deve considerar seu projeto específico, incluindo quaisquer ranhuras

fixas, e medir ou calcular a área real da asa e a velocidade de voo desejada para determinar a sustentação que ele gerará. 1. Obtenha ou crie o formato do aerofólio:

Use uma planta: Encontre uma planta de aeromodelo de madeira balsa que apresente um aerofólio Clark Y. Desenhe: Você pode desenhar o aerofólio Clark Y usando

suas ordenadas e uma curva francesa ou um software como o TurboCAD para conectar os pontos, como mostrado em muitos guias online de aerofólios. 2. Determine a Área da Asa (S):

Meça a envergadura real e o comprimento médio da corda (largura) da asa em seus projetos. Multiplique a envergadura pela corda média para obter a área da asa.

- 3. Encontre o Coeficiente de Sustentação (C\_L):
- Use Dados de Referência:
- O C\_L depende do ângulo de ataque. Uma asa Clark Y simples tem um C\_L máximo de cerca de 1,3 em um ângulo de ataque de 15 graus, mas isso pode ser significativamente melhorado com recursos como ranhuras fixas.
- Teste e Ajuste:
- A melhor maneira de encontrar o C\_L para o seu modelo específico é testando e ajustando o centro de gravidade (CG), o que afetará o desempenho de voo e o ângulo de ataque.
- 4. Calcule a Pressão Dinâmica (q):
- Densidade do ar (ρ): Ao nível do mar, a densidade do ar é de aproximadamente 1,225 kg/m³.
- Velocidade (U): Determine a velocidade de voo esperada do seu modelo.
- Fórmula:  $q = \frac{1}{2} * \rho * U^2$ .
- 5. Calcule a sustentação (L):

### Exemplo de calculo

Se você tiver um aerofólio Clark Y em uma asa com área total de 2 pés quadrados (S = 0,186 m²), velocidade de 20 mph (9 m/s) e C\_L de 1,2, sua pressão dinâmica seria de aproximadamente 49,87 Pa. A sustentação resultante seria de aproximadamente 1,2 \* 49,87 Pa \* 0,186 m² = 11,15 N.

# Plotando o perfil vemos que o perfil é simétrico (falta definir a corda e espessura )






Fig. 4.1 Airfoil geometry.


Adaptando a uma régua um transferidor, do centro do qual parte um fio de prumo, como indica a

figura 131, pode ler-se, directamente na escala, o ângulo de calado da asa.




PLANADORES, Tipo Nórdico A-2






#### ESTABILIZADOR

Planta — Como a da asa. Área — 15 a 20 % da área da asa. Alongamento — 5:1 a 9:1. Perfis — Plano-convexos a 9 ou 10 % ou como o da asa. Começe por um avião de deprom envergadura 400mm faça a proporção monte pese




Corte um perfil clarky em um papelão marque sobre a balsa (faça retangular)




#### Junte os perfis com alfinete e lixe todos juntos




#### Monte asa e profundor com cola tipo superbond ou teck bond




#### Monta a asa





https://youtu.be/4tOPfmkPBAg?si=dlEYg0N29DpzH-gl



#### PLANADORES «A-2»

Área alar total: 32 a 34 dm<sup>2</sup>. Características regulamentares Peso total mínimo: 410 g. Carga alar máxima: 50 g/dm².

#### ASA


Planta – Rectangular ou trapezoidal, com as extremidades elípticas ou arredondadas. Área – Cerca de 80 % da área total (27 a 29 dm²).

Alongamento – 10:1 a 12:1 em construções do tipo clássico; até 15:1 em construções mais resistentes (do tipo geodésico ou de

grandes superfícies forradas a balsa).

Envergadura - 180 a 220 cm.

Perfis e estruturas:



#### ESTABILIZADOR

Planta - Como a da asa.

Área - 15 a 20 % da área da asa.

Alongamento - 5:1 a 9:1.

Perfis - Plano-convexos a 9 ou 10 % ou como o da asa.


Se, para modelos com perfil biconvexo-simétrico no plano de cauda, o C.G. se deve encontrar entre 30 % e 33 % da profundidade alar média, nos modelos com estabilizador de perfil sustentador (plano-convexos ou côncavo-convexos) a sua posição pode variar de 55 % a 80 % da profundidade da asa, numa percentagem tanto maior quanto mais sustentador for o perfil

do plano horizontal.


### Exemplo de avião de corrida

- ASA
- Planta Trapezoidal, com bordos arredondados, ou elíptica.
- Área Aproximadamente 75 % da área total.
- Alongamento 8:1 a 12:1.
- Envergadura de 90 a 120 cm.
- Perfis N. A. C. A. 2409-34, R. A. F. 28, Saint-Cyr 52, Clark Y abatido ■
- ESTABILIZADOR
- Planta Como a da asa.
- Área Aproximadamente 25 % da área total.
- Alongamento 5:1 a 7:1.
- Envergadura 45 a 50 % da envergadura da asa.
- Perfil Simétrico.
- Área do leme de profundidade Cerca de 25 % da área do plano horizontal.
- Cilindrada máxima do motor: 2.5 c.c.
- Área total mínima: 12 dm2.
- Peso total máximo: 700 g.
- Capacidade máxima do depósito de combustível: 10 cm3.
- Secção mínima da fuselagem no
- lugar do piloto
- Altura: 10 cm.
- Largura: 5 cm.
- Área: 39 cm2.
- Diâmetro mínimo da roda: 2,5 cm.

## Triangularização ajuste




# Medir o paralelismo



Calibre o cg a 1/3 da asa com pequenos pesos faça o teste na horizontal

#### Verificar CG



Assim, quando o *C.G. está muito avançado, o modelo rapidamente baixa o nariz, entrando em* picada, em virtude da propensão que ambos os centros têm de se encontrarem na mesma vertical.

Ao contrario, se o *C.G. está recuado, o modelo levanta o nariz, procurando também a posição de* equilíbrio estável.

Observemos a figura 137, onde estão representados os principais efeitos de más centragens longitudinais.




#### servos


5-servo 4- receptor 1-motor




2 Controlador de Velocidade (ESC) 3 Bateria LiPo (Lítio – Polímero)



#### Partes do aeromodelo





#### formulas

Conceitual

$$m_i = m_{combustive\,i} + m_{c\,{\rm arg}\,a} + m_{vaxio}$$

As aretangular:  $A_R = b/c$ 

Asa com conicidade:

$$A_R = \frac{2 \cdot b}{c_{-} \cdot (1 + \lambda)} = \frac{b^2}{S}$$

$$c_r = \frac{2 \cdot S}{b \cdot (1 + \lambda)}$$

Desempenho

$$v_s^2 = \frac{2m.g}{\rho.C_I.S_w}$$

$$v_s^2 = \frac{2.x.E_L}{r}$$

$$P_{constantida} = [W] = D.v.$$

$$P_{cons} = \frac{1}{2} \cdot \rho.C_D \cdot S_w \cdot v^2$$

$$P_{consumida} = [W] = D.v_{s}$$

$$P_{cons} = \frac{1}{2} \cdot \rho.C_{D} \cdot S_{sp} \cdot v^{3}$$

$$m^{2} = \left[\frac{x \cdot \rho}{g}\right] [(C_{L} \cdot S \cdot E_{L})]$$

Estruturas

$$\sigma = \frac{M \cdot c}{I_{xx}}$$
 (tração; compressão - flexão)

$$\tau = \frac{V \cdot Q}{I_{\pi} \cdot t} \text{ (cisalhamento)}$$

$$\theta = \frac{T \cdot l}{G \cdot J}$$
 (ângulo de torsão)

Estabilidade

$$V_h = \frac{S_h.l_h}{S_w.c_{ma}}$$

$$h_{a} = h_{0} + \frac{a_{H}}{a} \cdot (1 - \varepsilon_{a}) \cdot V_{H} \cdot \eta_{t}$$

$$MS = h_n - h_o$$

#### Formulas aerodinamicas

Aerodinâmics
$$a_{s} = \frac{\Delta C_{I}}{\Delta \alpha}$$

$$a_{1} = \frac{\alpha_{1}}{1 + \frac{\alpha_{n}}{\sigma \cdot \Delta r}}$$

$$q = \frac{1}{2} \rho J^{2}$$

$$Ro = \frac{v_{n} \cdot c}{y}$$

$$e = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{C_{Equals}}{A_{1}}$$

$$D = C_{d} = S_{n}$$

$$L = C_{L} = S_{n}$$

$$M = C_{m} = \frac{A_{m} S_{m}}{A_{m}}$$

$$Q = \frac{\alpha F_{I} \cdot \frac{d}{2}}{R}$$


$$C_{DI} = \frac{C_{L}^{2}}{\pi A_{L} \cdot \sigma}$$

$$C_{D} = C_{L} + C_{R} + \sum C_{L} + Q$$


$$f = \frac{Q}{F_{R}}$$

 http://aerospace.illinois.edu/mselig/ads/coord\_database.html


# Fazendo o down load do perfil naca e rodando a analise para bat $\alpha$ de 0,5 a 15




# Alterei para projeto de asa raiz 200mm ponta 150mm




# Ao rodar o programa teremos os graficos



# Analise com sustentação fixa avião com 700 g



Demo não funciona



#### Solidworks

 http://www.youtube.com/results?search\_que ry=aeromodelo+asa+perfil&sm=3  http://www.youtube.com/watch?v=fbmWuQB u1eg

http://airfoiltools.com/search/list?page=n&no=5