

# Unità T2 Architettura degli elaboratori




# Architettura degli elaboratori

#### Architettura di un elaboratore

Per comprendere il processo di programmazione, è necessario conoscere almeno per grandi linee gli elementi costitutivi di un computer.

 Faremo riferimento al tipico PC, anche se tutti i calcolatori hanno sostanzialmente la stessa struttura.

## I blocchi fondamentali dell'elaboratore



# Componenti fondamentali

- Unità di I/O
  - Interfaccia da/verso utente
  - Implicano un cambio di dominio fisico
    - Umano = analogico, asincrono, non elettrico
    - Calcolatore = digitale, sincrono, elettrico
    - Necessarie opportune conversioni
- Unità di elaborazione
  - Contiene i circuiti per l'esecuzione delle 'istruzioni'
  - o "microprocessore"
- Memoria
  - Memorizza in modo permanente dati e programmi
  - Necessaria per l'elaborazione per motivi di efficienza

CIRCUITI (dentro la "scatola")

# Il microprocessore


# Microprocessore

 Il microprocessore è il circuito che fisicamente esegue TUTTE le istruzioni




- Contiene quindi:
  - o Tutti i circuiti per eseguire le operazioni di base su numeri interi, reali e operazioni logiche
  - Opportuni circuiti per il "coordinamento" dell'esecuzione delle istruzioni (per es. il loro sequenziamento, controllo degli errori)
  - Interfacce per spostare dati da/verso la memoria
  - Interfacce per spostare dati da/verso unità di I/O
- Ha (in linea di principio) limitate capacità di memorizzare dati e/o istruzioni
  - Lo stretto necessario per eseguire le operazioni
  - Ma per motivi di efficienza (v. dopo) una parte della memoria è "ospitata" nel microprocessore

# Struttura del microprocessore



# La CPU




# Unità operativa

- Svolge tutte le elaborazioni richieste (aritmetiche, logiche, grafiche?, ...).
- È composta di:
  - ALU (Arithmetic Logic Unit)
  - Registri istruzioni e dati
  - FPU (Floating Point Unit)
  - Registro dei Flag

# Registri

 Elementi di memoria locale usati per conservare temporaneamente dei dati (es. risultati parziali) o istruzioni Ogni trasferimento da processore a memoria e viceversa avviene tra registri e memoria



# Flag

- Registro che contiene un insieme di bit che segnalano determinati stati dell'insieme delle unità di calcolo e alcune informazioni sul risultato dell'ultima operazione eseguita
- Utilizzati per implementare alcune condizioni

- Alcuni flag significativi
  - Zero: Segnala se il risultato dell'operazione è o no zero.
  - Segno: indica il segno del risultato dell'operazione precedente
  - Overflow: indica se il risultato dell'operazione precedente eccede i limiti della rappresentazione

#### ALU e FPU


- ALU
  - Svolge tutti i calcoli (aritmetici, logici, confronti) su numeri interi
- FPU:
  - Svolge I calcoli su numeri reali
- Notevole differenza nel tempo di esecuzione!
  - Il rapporto dipende dallo specifico processore, un'operazione FPU è tipicamente più lenta di 5-50 volte più lenta di un'operazione ALU.

#### Unità di controllo

• È il cuore dell'elaboratore:

 In base alle istruzioni contenute nel programma che esegue ed allo stato di tutte le unità decide l'operazione da eseguire ed emette gli ordini relativi

## Unità di controllo: schema funzionale



# Componenti dell'UC

- PC (Program Counter)
  registro che indica sempre l'indirizzo della cella di memoria che
  contiene la prossima istruzione da eseguire
- IR (Instruction Register)
  registro che memorizza temporaneamente l'operazione corrente
  da eseguire

 Logica di controllo interpreta il codice macchina in IR per decidere ed emette gli ordini che le varie unità devono eseguire


#### Esecuzione di un'istruzione

Tre fasi:

```
FETCH IR \leftarrow M [ PC ]
PC \leftarrow PC + 1
```

**DECODE** ordini ← decode(IR)

interessati
dall'istruzione



- IR ← M [ PC ]: preleva dalla memoria l'istruzione nella posizione indicata da PC
- PC ← PC + 1: incrementa il valore di PC (al passo successivo conterrà la prossima istruzione da eseguire)

# Un collegamento ai flowchart...

 Conoscendo ora i blocchi fondamentali, siamo in grado di valutare quali operazioni sono da considerarsi "elementari" (e sono usabili dentro i blocchi di un DDF)


Categoria	Operazioni specifiche		
Operazioni aritmetiche (ALU)	+, -, *, /, resto tra numeri interi		
Operazioni aritmetiche (FPU)	+, -, *, /, resto tra numeri reali		
Operazioni logiche (ALU)	Operazioni su quantita' logiche (unione, intersezione, negazione)		
Confronti (ALU)	<,>,=, <=, >=, !=		
CPU + Memoria	Trasferimento dati dalla/verso memoria		
CPU + unita' di I/O (+ Memoria)	Lettura/scrittura da/su dispositivo		

#### Un breve riassunto...

- Sistema di elaborazione = Unità di I/O + Unità centrale (CPU) + Memoria
- CPU = Unità operativa + Unità di controllo
- Unità operativa:
  - Svolge i calcoli (contiene i circuiti che li eseguono)
  - Contiene alcuni registri ("parcheggi" per i dati da e verso memoria e I/O)
- Unità di controllo:
  - Governa l'esecuzione delle istruzioni (che legge dalla memoria)
  - Procede secondo tre fasi principali

#### Il clock

- Ogni elaboratore contiene un elemento di temporizzazione (detto clock) che genera un riferimento temporale comune per tutti gli elementi costituenti il sistema di elaborazione.
- T = periodo di clock
  - o unità di misura = s
- f = frequenza di clock ( = 1/T )
  - o unità di misura = s−1 = Hz (cicli/s)



# Tempistica delle istruzioni

- Un ciclo-macchina è l'intervallo di tempo in cui viene svolta una operazione elementare ed è un multiplo intero del periodo del clock
- L'esecuzione di un'istruzione richiede un numero intero di cicli macchina, variabile a seconda del tipo di istruzione
  - Esempio

Tipo	n. Cicli		
ALU	1		
FPU	15		
MEM	5		
I/O	100		

La prestazione complessiva del programma dipenderà dal mix di istruzioni!!!

# La memoria


#### Memoria

- Memorizza i dati e le istruzioni necessarie all'elaboratore per operare
- Perché è necessaria????
  - Per motivi intrinseci di memorizzazione (memoria di massa)
  - Per motivi di efficienza

- Caratteristiche:
  - indirizzamento
  - parallelismo
  - accesso (sequenziale o casuale)
  - Struttura gerarchica

#### Indirizzamento

La memoria è organizzata in celle (mimima unità accessibile direttamente). Ad ogni cella di memoria è associato un indirizzo (numerico) per identificarla univocamente.



#### Parallelismo


- Ogni cella di memoria contiene una quantità fissa di bit (word):
  - o identica per tutte le celle (di una certa unità di memoria)
  - o accessibile con un'unica istruzione
  - o è un multiplo del byte
    - Tipicamente la dimensione della cella di memoria coincide con quella dei registri per consistenza e semplicità

#### Gerarchia di memoria

- Idealmente la memoria dovrebbe essere
  - Più grande possibile
  - Più economica possibile
  - Più veloce possibile
  - Mantenere le informazioni indefinitamente (anche in assenza di alimentazione) – non volatili
- Una simile memoria non esiste (ancora)
  - Le memorie veloci hanno un costo relativamente alto e sono volatili
  - Le memorie non volatili costano relativamente poco ma sono relativamente lente
- Necessaria una gerarchia di memoria

#### Gerarchia di memoria

- Per ottimizzare tempo medio di accesso e costo medio, si organizza la memoria a livelli
  - Più vicino al processore le memorie più veloci, costose (e anche volatili, per motivi tecnologici)
  - O Più lontano dal processore le memorie più lente, economiche e non volatili




# Confronto tra memorie

Metrica	SRAM (cache)	DRAM	FLASH	Disco
Dimensione	MB (1-16)	GB (4-16)	GB (16-512)	TB (>1)
Velocità	1-5 ns	50-150 ns	~10ms*	~10ms
Costo	10-5/byte	10-8/byte	10-9/byte	10-10 \$/byte
Persistenza	Volatile	Volatile	Non volatile	Non volatile


# Le interconnessioni (bus)

# I Bus (sistema circolatorio del PC)




### I bus

- Come connettere n unità (CPU con memorie e vari controllori di I/O) in modo efficiente?
- La connessione punto-punto non è pratica!
  - Il numero di connessioni cresce con il quadrato del numero di unita' da connettere!




## I bus

- Usiamo un'unica linea di connessione per connettere tutti i componenti
  - o Fisicamente "agganciati" a questa linea



#### I bus

- Vantaggi:
  - o costi ridotti di produzione
  - Estendibilità (scalabilità)
    - aggiunta di nuovi dispositivi molto semplice
  - Standardizzabilità
    - regole per la comunicazione da parte di dispositivi diversi
- Svantaggi:
  - Lentezza
    - utilizzo in mutua esclusione del bus
  - Sovraccarico del processore (CPU)
    - funge da "master" sul controllo del bus



#### Caratteristiche di un bus


Trasporto di un solo dato per volta

- Frequenza = n. di dati trasportati al secondo
- Ampiezza = n. di bit di cui è costituito un singolo dato

Se mal dimensionato, potrebbe essere un collo di bottiglia

# Tipi fondamentali di bus

- Un singolo bus è suddiviso in tre "sotto bus", detti:
  - o bus dati (DBus)
  - o bus degli indirizzi (ABus)
  - bus di controllo (CBus)



# Massima memoria interna (fisicamente presente)

- La dimensione dell'Abus determina il max numero di celle di memoria indirizzabili
- La dimensione del Dbus "indica" la dimensione di una cella di memoria

- max mem =  $2^{|Abus|} x |Dbus|$  bit
- Esempio (Abus da 20 bit, Dbus da 16 bit):
  - $\circ$  max mem =  $2^{20}$  x 2 byte = 2 MB
  - o ossia 1 M celle di memoria, ognuna da 2 byte

## Una vista di insieme

