Corso di Architettura degli Elaboratori e Laboratorio (F-N)

Insieme di istruzioni macchina

Massimo Orazio Spata

Dipartimento di Matematica e Informatica



Architettura base di un calcolatore elettronico




.CPU: esegue istruzioni elementari

MEMORIA: contiene il programma (sequenza di istruzioni elementari) che la CPU deve eseguire e i dati necessari

.INTERFACCE DI INPUT/OUTPUT: circuiti elettronici che permettono di connettere la CPU al mondo esterno

.BUS DI SISTEMA: insieme di collegamenti elettrici che interconnettono I vari componenti di un

calcolatore



Come funziona?



- Il calcolatore elettronico esegue SEQUENZIALMENTE una serie di ISTRUZIONI
- Le istruzioni definiscono delle operazioni da eseguire e sono raggruppate in **PROGRAMMI**
- Spesso le operazioni devono essere eseguite su dei DATI
- L'utente può interagire con il calcolatore tramite le INTERFACCE DI I/O (PERIFERICHE)


Processore (CPU)



LÈ un CIRCUITO ELETTRONICO INTEGRATO (chip) con il ruolo di CERVELLO del calcolatore

Capace di caricare ed eseguire le ISTRUZIONI
ELEMENTARI necessarie per eseguire i
PROGRAMMI

•Esempi di istruzioni elementari: operazioni aritmetiche, operazioni logiche, confronti, salti incondizionati e condizionati.



Esecuzione di un'istruzione



Passi operativi elementari per ciascuna istruzione:

.PRELIEVO: prelievo della prossima istruzione dalla memoria (scrivere la prossima istruzione nel registro di istruzione IR)

.DECODIFICA: decodifica dell'istruzione (quale operazione bisogna eseguire? Dove si trovano i dati da usare?)

.ESECUZIONE: esecuzione dell'istruzione (leggere o scrivere un dato in memoria, eseguire operazioni matematiche e logiche sui registri)

Memoria



Le unità memoria sono usate per immagazzinare informazione necessaria per eseguire i programmi

•Sono circuiti elettronici in grado di preservare l'informazione che può essere costituita da:

.ISTRUZIONI, eseguite dalla CPU

.DATI, utilizzati dalle istruzioni eseguite

La memoria si può dividere in MEMORIA CENTRALE e MEMORIA DI MASSA

Rappresentazione di istruzioni e dati



Le istruzioni e i dati sono rappresentati da SEQUENZE di CIFRE BINARIE (bit)

•Per convenzione una sequenza di 8 bit è detta Byte

• I byte vengono raggruppati in blocchi con un numero di elementi espresso con potenze di 2:

•Kilobyte = KB =
$$2^{10}$$
 = $1024 \approx 10^3$

•Megabyte = MB =
$$2^{20}$$
 = 1024 * 1024 ≈ 10⁶

•Gigabyte= GB =
$$2^{30}$$
 = 1024 * 1024 * 1024 ≈ 10⁹

•Terabyte = TB =
$$2^{40}$$
 = 1024 * 1024 * 1024 * 1024 ≈ 10¹²



Parola di memoria (memory word)





Il calcolatore non lavora su singoli bit ma su gruppi di bit detti **PAROLE** di lunghezza da 8 a 64 bit (sempre potenze di 2)

La dimensione delle parole dipende dall'architettura del calcolatore

I dati posso occupare da un singolo byte a diverse parole

Le istruzioni possono occupare una o più parole






Organizzazione della memoria




- L'informazione è immagazzinata in memoria sotto forma di un vettore di parole (parole in successione)
- Ad ogni parola nel vettore è associato un indirizzo binario univoco
- •Un numero binario di m bit può rappresentare 2^m indirizzi
- Parole consecutive sono associate ad indirizzi consecutivi
- L'insieme degli indirizzi associati a ciascuna parola di memoria è chiamato spazio di indirizzamento



Indirizzamento e ordinamento di byte



- •Di norma l'unità minima di informazione indirizzabile in memoria è il byte
- Si assegnano indirizzi consecutivi ai byte contenuti in ciascuna parola
- •Gli indirizzi delle parole saranno quindi multipli della loro lunghezza in byte
- •Vi sono 2 schemi di indirizzamento di byte:
- .Crescente (big-endian): indirizzo aumenta al diminuire del peso aritmetico del byte
- .Decrescente (little-endian): indirizzo aumenta all'aumentare del peso aritmetico del byte



Instruction set architecture ISA



- Il processore è in grado di eseguire un insieme di operazioni base chiamate istruzioni macchina
- L'insieme delle istruzioni eseguibili da un processore e le loro modalità d'uso è chiamato ISA (Instruction Set Architecture)
- •Ogni processore commerciale ha il suo specifico ISA
- Il linguaggio macchina permette di definire le istruzioni attraverso un alfabeto binario {0, 1}
- Il linguaggio assemblativo è una rappresentazione simbolica leggibile del linguaggio macchina

Come si programma un elaboratore?




Il programmatore scrive i programmi in LINGUAGGIO ASSEMBLATIVO (ASSEMBLY)

Il programma assemblativo viene tradotto in sequenze binarie dall'ASSEMBLATORE

Linguaggi ad alto livello (C, C++, etc.) ancora più espressivi

Il COMPILATORE traduce il codice ad alto livello in codice assemblativo



Insiemi di istruzioni RISC e CISC



Esistono due approcci nella progettazione dell'insieme di istruzioni dei calcolatori:

Reduced Instruction Set Computer (RISC):

- Insieme di istruzioni base ridotto
- Ogni istruzione occupa una sola parola di memoria
- •Gli operandi delle istruzioni aritmetiche e logiche devono trovarsi nei registri del processore
- Prestazioni elevate grazie ad un'elaborazione a stadi (pipeline)

Complex Instruction Set Computer (CISC):

- Insieme di istruzioni base complesse
- Ogni istruzione può occupare più di una parola di memoria
- •Gli operandi delle istruzioni aritmetiche e logiche possono trovarsi in memoria

Istruzioni macchina di base



- I programmi eseguiti da un calcolatore sono composti da una sequenza di istruzioni base (addizione, confronto, caricamento di dati, ecc.)
- L'insieme di istruzioni riconosciute deve comprendere almeno queste quattro tipologie:
- Trasferimento dati tra memoria e registri del processore
- Operazioni aritmetiche e logiche sui dati
- •Operazioni di controllo dell'ordine di esecuzione delle istruzioni
- •Trasferimento dati tra unità di I/O e registri del processore

Linguaggio assemblativo RISC generico




- Le diverse ISA dei processori commerciali posseggono linguaggi assemblativi con formalismi differenti (sebbene simili)
- •Nella teoria di questo corso useremo un linguaggio assemblativo generico non appartenente a nessun processore commerciale
- •Utile per capire i concetti base che possono essere applicati a qualsiasi architettura
- ·Verrà presentato un set di istruzioni base per programmare un processore nella pratica (non il set di istruzioni completo)

Registri e locazioni di memoria



- •È necessario definire una notazione formale per riferirsi ai registri e alle locazioni di memoria nel linguaggio assemblativo generico
- I registri sono identificati attraverso il loro nome:
- •Registri generici del processore: R0, R1, ..., Rn
- Registri speciali del processore: PC, IR, ecc.
- •Registri di I/O: INGRESSO_DATO, USCITA_DATO, ecc.
- Le locazioni di memoria sono identificate attraverso il loro indirizzo in forma:
- Di costante numerica
- •Di costante simbolica dichiarata in precedenza: VAR1, IND, CICLO, ecc.



Istruzioni base per accesso alla memoria



Load destinazione sorgente

- Istruzione usata per caricare un dato dalla memoria ad un registro del processore
- Il campo destinazione è il nome di un registro del processore
- Il campo sorgente è una locazione di memoria
- La locazione di memoria può essere indicata in vari modi a seconda del modi di indirizzamento usato

Store sorgente destinazione

- Istruzione usata per salvare in memoria un dato presente in un registro del processore
- Il campo sorgente è il nome di un registro del processore
- Il campo destinazione è una locazione di memoria
- La locazione di memoria può essere indicata in vari modi a seconda del modi di indirizzamento usato

Istruzioni base per somma e sottrazione



Add destinazione sorgente1 sorgente2

- Istruzione usata per sommare il contenuto di due registri
- Il campo destinazione è il nome di un registro del processore su cui scrivere la somma
- I campi sorgente1 e sorgente2 rappresentano i numeri da sommare
- •Gli addendi possono essere espressi come nomi di registri o direttamente come valore


Subtract destinazione sorgente1 sorgente2

- Istruzione usata per sottrarre il contenuto di due registri
- Il campo destinazione è il nome di un registro del processore su cui scrivere la differenza
- I campi sorgente1 e sorgente2 rappresentano i numeri da sotrarre
- •Gli operandi possono essere espressi come nomi di registri o direttamente come valore

Esempio di programma di somma



- •Esempio di programma che somma due valori presenti in memoria e ne salva il risultato
- Programma composto da 4 istruzioni (2 Load, 1 Add e 1 Store)
- Le quattro istruzioni sono memorizzate in parole di memoria consecutive
- .Istruzioni lette sequenzialmente
- •PC contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire e IR contine l'istruzione in esecuzione



Modi di indirizzamento



- Nel linguaggio assemblativo, gli operandi e il risultato delle istruzioni possono essere espressi in modi diversi
- I metodi con cui specificare operandi e risultato vengono chiamati modi di indirizzamento
- I modi di indirizzamento base di un'architettura RISC sono:
- .Modo immediato
- .Modo di registro
- .Modo assoluto (diretto)
- .Indiretto da registro
- .Con indice e spiazzamento
- .Con base e indice

Modi di registro e assoluto



- I modi di indirizzamento visti fino ad ora sono:
- .Modo di registro: Il nome (= indirizzo) di un registro di processore contenente l'operando o il risultato è dato nell'istruzione
- .Modo assoluto (diretto): L'indirizzo di una parola di memoria contenente l'operando o il risultato è dato nell'istruzione
- •Nei processori RISC c'è un limite al numero di bit per un indirizzo assoluto (un'istruzione = una parola)
- •Per processori a 32 bit = indirizzo assoluto 16 bit

Load R2, NUM1

Modo immediato



•Per usare una costante numerica come operando si ricorre al modo di indirizzamento immediato

.Modo immediato: L'operando è dato esplicitamente nell'istruzione

.Si precede la costante dal simbolo cancelletto: #valore

•Esempio in cui si aggiunge il valore 200 al contenuto di R6 e si pone il risultato in R4:

Add R4, R6, #200

Modo indiretto da registro



.Modo indiretto: Il nome di un registro di processore contenente l'INDIRIZZO di memoria dell'operando o del risultato è dato nell'istruzione

•Viene rappresentato con il nome del registro tra parentesi tonde (-)

•Usato in casi in cui si voglia riutilizzare una stessa istruzione in memoria più volte cambiando gli operandi

CHESTON			
	Load R2, (R5)		
AND STATE OF STREET STREET, ST		B	R
No.			

Modo con indice e spiazzamento




.Modo con indice e spiazzamento: L'indirizzo effettivo di operando o risultato è ottenuto addizionando un valore costante (spiazzamento) al contenuto di un registro (indirizzo)

•Per indicare indice e spiazzamento si usa la scrittura X(Ri), dove X è lo spiazzamento e Ri è il nome del registro contenente l'indirizzo

.Utile nel gestire vettori o liste

•Esistono versioni più complesse come il **modo con base e indice** dove l'indirizzo effettivo è ottenuto
sommando il contenuto di due registri, denotato così:
(Ri, Rj)



Istruzione di salto condizionato (Branch_if)



Branch_if_condizione destinazione_salto

- Istruzione usata per saltare all'esecuzione di un'istruzione specifica nel caso la condizione di salto sia vera
- La condizione di salto può essere tra valori contenuti nei registri (espressi tra quadre: [Ri]) o valori espressi esplicitamente
- La destinazione del salto è espressa come locazione di memoria contenente l'istruzione da eseguire nel caso la condizione sia vera
- •Esempio di salto all'istruzione CICLO nel caso il contenuto di R2 sia maggiore di 0:


Esempio somma di n numeri



i	Load	R2, NUM1
i + 4	Load	R3, NUM2
i + 8	Add	R2, R2, R3
i + 12	Load	R3, NUM3
i + 16	Add	R2, R2, R3
		•
i + 8n - 12	Load	R3, NUMn
i + 8n - 8	Add	R2, R2, R3
i+8n-4	Store	R2, SOMMA
in analysis		o description
SOMMA		
NUM1		
NUM2		
J01 + [A]		fario I sugara en
NUMn		CONTRACTOR

Esempio sequenziale (poco efficiente)

Esempio con salto (più efficiente)



Esempio somma di n numeri con salto



	Load	R2,N	Carica la dimensione della lista
	Clear	R3	Inizializza la somma a 0
	Move	R4,#NUM1	Carica l'indirizzo del primo numero
CICLO:	Load	R5, (R4)	Preleva il prossimo numero
	Add	R3, R3, R5	Aggiungi questo numero alla somma
	Add	R4, R4, #4	Incrementa il puntatore alla lista
	Subtract	R2, R2, #1	Decrementa il contatore
	Branch_if_[R2]>0	CICLO	Salta indietro se non ancora finito
	Store	R3, SOMMA	Immagazzina la somma finale

Esempio voti studenti



N	n (num.d'elementi in lista)	entro Tosa
LISTA	Num. di matricola allievo	
LISTA + 4	Voto della prova 1	Elemento allievo 1
LISTA + 8	Voto della prova 2	umevor
LISTA + 12	Voto della prova 3	scano e di
LISTA + 16	Num. di matricola allievo	080000 U
hmi, 195 akati b aveniha? l	Voto della prova 1	Elemento allievo 2
or Expension	Voto della prova 2	anievo 2
and the latest	Voto della prova 3	a logical and the second
is bo X o out	biranoquoo soo firanuma.	dinone ou
	and the alumphood is	o ordin' Louins

	Move	R2, #LISTA	Carica l'indirizzo LISTA	
	Clear	R3		
	Clear	R4		
	Clear	R5		
	Load	R6, N	Carica il valore n	
CICLO:	Load	R7, 4(R2)	Aggiungi il voto della prova 1 del prossimo studente alla somma parziale	
	Add	R3, R3, R7		
	Load	R7, 8(R2)	Aggiungi il voto della prova 2 dello stude	
	Add	R4, R4, R7	alla somma parziale	
	Load	R7, 12(R2)	Aggiungi il voto della prova 3 dello stude	
	Add	R5, R5, R7	alla somma parziale	
	Add	R2, R2, #16	Incrementa il puntatore	
	Subtract	R6, R6, #1	Decrementa il contatore	
	Branch_if_[R6]>0	CICLO	Salta indietro se non ancora finito	
	Store	R3, SOMMA1	Immagazzina il totale per la prova 1	
	Store	R4, SOMMA2	Immagazzina il totale per la prova l	
	Store	R5, SOMMA3	Immagazzina il totale per la prova 2 Immagazzina il totale per la prova 3	

Direttive di assemblatore



- L'assemblatore è in grado di produrre il codice macchina binario (programma oggetto) di un programma scritto in codice assemblativo (programma sorgente)
- •Per produrre il programma oggetto l'assemblatore deve risolvere inoltre i seguenti problemi:
- Assegnare valori numerici a nomi e simboli
- Dove collocare in memoria le istruzioni macchina
- Dove collocare in memoria gli operandi e i risultati del programma
- •Per questo il linguaggio assemblativo non contiene solo le istruzioni del programma, ma anche comandi specifici per l'assemblatore (direttive di assemblatore)
- Le direttive di assemblatore non vengono tradotte nel programma oggetto, ma servono per dare informazioni utili all'assemblatore

Dichiarazione di eguaglianza



.Serve per associare un valore numerico ad un nome usato nel programma sorgente

La sua sintassi nel nostro linguaggio generico è la seguente:

NOME **EQU** Valore_numerico

•Per produrre il programma oggetto, l'assemblatore sostituirà ogni occorrenza della stringa NOME nel programma sorgente con il valore Valore_numerico

Direttiva ORIGIN



Indica all'assemblatore l'indirizzo di partenza dove inserire le istruzioni e i dati definiti nelle righe seguenti

La sua sintassi nel nostro linguaggio generico è la seguente:

ORIGIN Indirizzo_di_memoria

•Alle istruzioni e ai dati seguenti la direttiva ORIGIN verranno assengati gli indirizzi a partire dall'indirizzo *Indirizzo_di_memoria*

Direttiva RESERVE



- Indica all'assemblatore di riservare uno spazio di memoria espresso in byte
- La sua sintassi nel nostro linguaggio generico è la seguente:

RESERVE

Spazio_in_byte

La locazione di memoria riservata non viene inizializzata

Direttiva DATAWORD



Indica all'assemblatore di riservare una parola di memoria e le assegna un contenuto

La sua sintassi nel nostro linguaggio generico è la seguente:

DATAWORD

Contenuto_da_assegnare

La parola di memoria viene inizializzata con il valore Contenuto_da_assegnare

Linea di codice assemblativo



Nel maggiore dei casi, una linea di codice assemblativo presenta i seguenti campi:

Etichetta Operazione Operandi Commento

.Etichetta: Nome che viene associato all'indirizzo della parola di memoria assegnata all'istruzione o all'indirizzo del blocco di memoria riservato. È facoltativa

•Operazione: Il nome (codice operativo) dell'istruzione oppure una direttiva di assemblatore.

•Operandi: Informazione di indirizzamento per accedere agli operandi

.Commento: Testo di commento, ignorato dall'assemblatore

Esempio



Memoria

	100	Load	R2, N
	104	Clear	R3
	108	Move	R4, #NUM1
CICLO	112	Load	R5, (R4)
	116	Add	R3, R3, R5
	120	Add	R4, R4, #4
	124	Subtract	R2, R2, #1
	128	Branch_if_[R2]>0	CICLO
	132	Store	R3, SOMMA
SOMMA	200		
N	204	150	
NUM1	208		
NUM2	212		
NUMn	804		

	.	
	ORIGIN	100
	Load	R2, N
	Clear	R3
	Move	R4, #NUM1
CICLO:	Load	R5, (R4)
	Add	R3, R3, R5
	Add	R4, R4, #4
	Subtract	R2, R2, #1
	Branch_if_[R2]>0	CICLO
	Store	R3, SOMMA
	ORIGIN	200
SOMMA:	RESERVE	4
N:	DATAWORD	150
NUM1:	RESERVE	600
	END	

Notazione numeri



L'assemblatore ci permette di denotare i numeri in diversi formati: binario, decimale, esadecimale

•Per indicare quale rappresentazione si vuole usare si usano dei prefissi:

Binaria: %

Decimale: nessun prefisso

.Esadecimale: 0x

•Esempio su come usare un operando della somma in modo immediato:

•Binario: Add R2, R3, #%01011101


•Decimale: Add R2, R3, #93

•Esadecimale: Add R2, R3, #0x5D

Pila (Stack)



- Lista di elementi (parole) dove si immaginano i dati posizionati uno sull'altro
- •Gli elementi possono essere solo aggiunti e prelevati dalla cima della pila: l'ultimo elemento inserito è il primo ad essere prelevato (Last In First Out – LIFO)
- .Stack Pointer SP: registro che punta alla cima della pila
- •Gli elementi della pila hanno indirizzi in ordine decrescente dalla base alla cima




Push (Impila)



- L'operazione di Push aggiunge un elemento in cima alla pila
- In un architettura RISC si realizza con due istruzioni:
- Diminuire l'indirizzo contenuto in SP di una parola per puntare alla nuova cima
- .Scrivere il valore richiesto nella parola puntata da SP

Subtract SP, SP, #4
Store Rj, (SP)




Pop (Spila)



- L'operazione di Pop preleva un elemento dalla cima della pila
- In un architettura RISC si realizza con due istruzioni:
- Copiare il valore contenuto nella locazione di memoria puntata da SP in un registro del processore
- •Aumentare l'indirizzo contenuto in SP di una parola per puntare alla nuova cima

Load Rj, (SP) Add SP, SP, #4



Sottoprogramma



•Un sottoprogramma o routine è una lista di istruzioni che eseguono un compito specifico e che possono essere richiamate in un qualsiasi momento durante l'esecuzione di un programma

 Per richiamare una routine, un programma usa una funzione di salto particolare detta Call instruction

•Per ritornare dalla routine all'istruzione successiva alla Call nel programma principale si usa una funzione di salto particolare detta Return instruction

Il Link Register è un registro speciale in cui si memorizza l'indirizzo dell'istruzione di rientro durante l'esecuzione di un sottoprogramma

Chiamata a sottoprogramma



L'operazione di chiamata a sottoprogramma presenta questa sintassi:

Call INDIRIZZO

- L'operazione di chiamata esegue due passi:
- 1) Salva il contenuto del registro PC nel Link Register
- 2) Salta all'indirizzo di destinazione indicato nell'istruzione di chiamata

Istruzione di rientro



L'istruzione di rientro da sottoprogramma presenta questa sintassi:


Return

L'istruzione di rientro salta all'indirizzo di rientro contenuto nel Link Register nel seguente modo:

1) Salva il contenuto del Link Register nel registro PC

Meccanismo di collegamento a routine





Passaggio di parametri




- •Una routine ha spesso bisogno di:
- Parametri di ingresso su cui operare
- Restituire un risultato al programma chiamante
- •Esistono 2 tecniche di passaggio di parametri:
- 1) Passaggio tramite registri del processore (si usano alcuni registri generici per salvare i parametri). Numero di parametri limitato dal numero di registri
- 2) Passaggio attraverso la pila (si impilano i parametri nella pila). Numero di parametri virtualmente illimitato

Area di attivazione in pila (stack frame)



- Il blocco di memoria nella pila riservato al sottoprogramma è chiamato Area di attivazione (Stack Frame)
- Il Frame Pointer FP è un registro che punta allo Stack Frame del sottoprogramma in esecuzione
- Lo Stack Frame contiene i parametri, il FP del programma chiamante, le variabili locali e valori di registri salvati
- Il FP punta alla parola dove è memorizzato il FP del programma chiamante



Annidamento di sottoprogramma



•Nel caso si abbiano diversi sottoprogrammi annidati, prima di chiamare una seconda routine è necessario salvare il contenuto del registro LINK_reg per recuperarlo in seguito

Si può usare la pila per salvare gli indirizzi di rientro delle chiamate annidate all'interno dell'area di attivazione dei programmi chiamanti

Il LINK_reg è comunque sempre usato dalle funzioni di Call e Return

•Alcune architetture non usano il LINK_reg, ma salvano l'indirizzo di rientro solo nella pila.

•Questa strategia è chiamata pila a modo implicito

Codifica numerica di istruzione



Nello stile RISC le istruzioni macchina devono essere codificate in una parola di n bit

•A seconda delle istruzioni e del tipo di operandi usati esistono codifiche differenti

- •Nel caso di CPU a 32 bit possono essere usate le seguenti codifiche:
- Formato con operandi in registri
- Formato con operando immediato
- Formato per chiamata

Istruzioni con operandi in registri



- Nel caso si abbiano istruzioni a tre indirizzi di registro si assegnano 5 bit per ogni operando
- •Esempio tipico sono le istruzioni aritmetiche e logiche
- I 17 bit meno significativi rappresentano il codice operativo dell'istruzione
- I 15 bit più significativi rappresentano gli indirizzi dei registri dei 3 operandi (5 bit per operando)

31	27	26	22	21	17	16		
Rsı			rc2		dst		Codice operativo	
			NO. S. C. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST. ST					COMPAN

Istruzioni con operando immediato




- •Caso in cui si hanno istruzioni a tre indirizzi in cui un operando è fornito tramite modo immediato oppure rappresenta un indirizzo di memoria
- •Esempio tipico sono le istruzioni aritmetiche e logiche con operando immediato, load e store o funzioni di salto
- I 6 bit meno significativi rappresentano il codice operativo dell'istruzione
- I 16 seguenti rappresentano il valore immediato, l'indirizzo di memoria o lo spiazzamento
- I 10 bit più significativi rappresentano gli indirizzi dei registri

31	27	26	22 21		6 5	
Rsrc		Rdst		Operando immediato		Codice operativo

Istruzione di chiamata



- •Per le istruzioni di chiamata si può usare la seguente codifica:
- .26 bit per rappresentare l'indirizzo della prima istruzione del sottoprogramma
- .6 bit per il codice operativo dell'istruzione



Notazione di trasferimento di registro (RTN)



- La notazione a trasferimento di registro (RTN) serve a descrivere formalmente il trasferimento di informazione tra parole di memoria e registri (processore e I/O).
- Il simbolo ← indica il trasferimento di valore
- •Alla sinistra di ← si trova un indirizzo di memoria (simbolico o numerico) o il nome di un registro
- •Alla destra di di ← si trovano un valore semplice o un'espressione
- •Per indicare il valore contenuto da un registro o da una parola di memoria si mette il nome o l'indirizzo tra parentesi quadre [.]
- •Esempio somma del contenuto di due registri (A e B). Nel registro C viene memorizzata la somma:

$$C \leftarrow [A] + [B]$$

Istruzioni logiche



Le istruzioni logiche in linguaggio macchina agiscono in modo bit a bit (bitwise)

•AND e OR hanno lo stesso formato delle operazioni aritmetiche viste finora:

AND Rdst, Rsrc1, Rsrc2

OR Rdst, Rsrc1, Rsrc2

Possono essere usate in forma diretta:

AND Rdst, Rsrc1, #Valore

Dove #Valore è un valore logico a 16 bit esteso a 32 bit aggiungendo 16 zeri nelle posizioni più significative

Istruzioni logiche esempio



Il registro R2 contiene 4 caratteri ASCII da 8 bit. Stabilire se il carattere più a destra contiene la lettera Z (0x5A in esadecimale)

•Usare And per selezionare solo una parte del contenuto del registro

Soluzione:

And R2, R2, #0xFF


Move R3, #0x5A

Branch_if_[R2]=[R3] TROVATOZ

Scorrimento logico




- Le operazioni di scorrimento logico fanno scorrere i bit di un registro a destra o a sinistra di n posizioni
- I bit in uscita vengono persi, ad eccezione dell'ultimo bit che viene memorizzato nel bit di riporto c
- Le posizioni lasciate libere vengono riempite con 0
- 1)Primo operatore = registro destinazione
- 2)Secondo operatore = registro sorgente
- 3)Terzo operatore = numero di bit da far scorrere



Scorrimento Aritmetico



- •Se il registro da scorrere contiene un numero in complemento a 2 bisogna preservare il bit di segno
- Lo scorrimento aritmetico verso destra funziona come quello logico, ma riempie le posizioni lasciate libere con il valore del bit più significativo
- Scorrimento logico e aritmetico verso sinistra sono uguali





Rotazione



La rotazione è un'operazione di scorrimento dove i bit in uscita da un lato vengono fatti rientrare dall'altro

·L'ultimo bit in uscita viene scritto nel bit di riporto c







Rotazione con riporto



- •Nella rotazione con riporto il bit di riporto viene incluso nella sequenza di bit da ruotare
- Nel caso di rotazione a sinistra il bit di riporto viene aggiunto alla sinistra dei bit del registro da ruotare
- Nel caso di rotazione a destra il bit di riporto viene aggiunto alla destra dei bit del registro da ruotare





LoadByte e StoreByte



Spesso è necessario leggere/scrivere singoli byte dalla/nella memoria

LoadByte legge un singolo byte dalla memoria e lo registra negli 8 bit meno significativi del registro destinazione mettendo a 0 gli altri bit

LoadByte Rdst, LOCBYTE

StoreByte salva gli 8 bit meno significativi del registro sorgente nella locazione di memoria specificata

StoreByte Rsrc, LOCBYTE

Moltiplicazione



L'istruzione Multiply effettua la moltiplicazione tra due numeri in complemento a due contenuti in due registri.

Multiply Rk, Ri, Rj

- •Occorrono 2n bit per rappresentare il prodotto
- Vengono salvati in Rk i bit meno significativi del prodotto e i più significativi non vengono calcolati
- In alcune architetture vengono registrati i bit più significativi in Rk+1

Divisione



L'istruzione Divide effettua la divisione intera tra due numeri in complemento a due contenuti in due registri.

Divide Rk, Ri, Rj

- Il quoziente di [Rj]/[Ri] viene salvato in Rk e il resto non viene calcolato
- In alcune architetture il resto viene salvato nel registro Rk+1
- Non tutte le architetture posseggono le istruzioni di moltiplicazione e divisione

Differenze tra stili RISC e CISC



RISC:

- Modi di indirizzamento semplici
- •Meno istruzioni, tutte occupanti una singola parola
- Operazioni aritmetiche e logiche solo su registri
- Non sono possibili trasferimenti diretti tra due locazioni di memoria
- Possibile l'elaborazione a stadi
- Programmi di dimensioni maggiori

CISC:

- Modi di indirizzamento complessi
- ·Tante istruzioni complesse, occupanti più parole di memoria
- •Operazioni aritmetiche e logiche con operandi sia su registri che locazioni di memoria
- Trasferimenti diretti tra due locazioni di memoria tramite istruzione Move
- .Programmi di dimensioni ridotte

Istruzione Move CISC



L'istruzione Move permette il trasferimento di dati tra registri ed indirizzi di memoria

Move destinazione, sorgente

- ·L'operando destinazione può essere il nome di un registro o un indirizzo di memoria
- L'operando sorgente può essere il nome di un registro, un indirizzo di memoria o un valore immediato
- •Nel caso che il sorgente sia un registro o un indirizzo di memoria l'istruzione esegue la seguente funzione espressa in RTN: destinazione ← [sorgente]
- •Nel caso che il sorgente sia un valore immediato l'istruzione esegue la seguente funzione espressa in RTN: destinazione ← sorgente

Istruzioni aritmetiche CISC



•Tipicamente le istruzioni aritmetiche e logiche CISC usano un formato a 2 indirizzi, dove gli operandi possono essere sia registri che locazioni di memoria

Operazione destinazione, sorgente

•Nel caso di operazioni a due ingressi e un risultato, l'operando destinazione servirà sia da ingresso che da risultato

•Per esempio, l'operazione:

Add B, A

•Effettua l'operazione RTN: $B \leftarrow [A] + [B]$

Indirizzamento CISC: autoincremento



•Nell'indirizzamento per autoincremento, l'indirizzo dell'operando è contenuto in un registro il cui nome viene specificato nell'istruzione. Alla fine dell'istruzione il contenuto del registro viene incrementato di un'unità

·L'unità di incremento solitamente è specificata nel nome dell'istruzione

•Sintassi simile al modo indiretto, nome del registro tra parentesi tonde, ma con l'aggiunta di un + alla fine: (.)+

•Può essere usata per eseguire l'operazione di Pop:

Move ELEMENTO, (SP)+

Indirizzamento CISC: autodecremento



- •Nell'indirizzamento per autoincremento, l'indirizzo dell'operando è contenuto in un registro il cui nome viene specificato nell'istruzione. Prima di eseguire l'istruzione, il contenuto del registro viene decrementato di un'unità
- ·L'unità di decremento solitamente è specificata nel nome dell'istruzione
- •Sintassi simile al modo indiretto, nome del registro tra parentesi tonde, ma con l'aggiunta di un all'inizio: -(.)
- •Può essere usata per eseguire l'operazione di Push:

Move -(SP), NUOVOELEMENTO

Indirizzamento CISC: Modo relativo (a PC)



- Modo di indirizzamento simile al modo per indice e spiazzamento, ma applicato registro PC (program counter)
- •Sintassi identica a quella di indice e spiazzamento X(PC), dove X è il valore di spiazzamento
- •Utile per rappresentare indirizzi in dimensione ridotta (sempre relativi allo spiazzamento da PC)

Bit di esito o condizione



- I bit di esito o condizione sono bit speciali immagazzinati in un registro interno al processore chiamato registro di stato.
- I bit di esito tengono traccia dell'esito di svariate operazioni, utili per valutare le condizioni di salto. Vengono aggiornati quando avviene un operazione aritmetica e logica o trasferimento di dato.
- I bit di esito più comuni sono:

Bit di esito	Significato
N (negativo)	1 se risultato negativo, 0 se positivo o nullo
Z (zero)	1 se risultato nullo, 0 altrimenti
V (trabocco)	1 se trabocco in comp. a due, 0 altrimenti (oVerflow)
C (riporto)	1 se trabocco in binario naturale, 0 altrimenti (Carry)

Esempi RISC/CISC (Ricerca di una stringa)



- Si prendano due stringhe ASCII:
- 1) Stringa T lunga n
- 2) Stringa P lunga m (con m<n)
- Scrivere un programma assembly che determini se P è contenuta in T e trovi l'indice della prima occorrenza.
- •Un programma in pseudocodice che risolve il problema in maniera brute-force può essere il seguente:

```
for i \leftarrow 0 to n-m do

j \leftarrow 0

while j < m and P[j] = T[i+j] do

j \leftarrow j+1

if j = m return i

return -1
```

Esempio Ricerca di una stringa (RISC)



	Move	R2, #T	R2 punta alla stringa T
	Move	R3, #P	R3 punta alla stringa P
	Load	R4, N	Preleva il valore n
	Load	R5, M	Preleva il valore m
	Subtract	R4, R4, R5	Calcola $n-m$
	Add	R4, R2, R4	Indirizzo di $T(n-m)$
	Add	R5, R3, R5	Indirizzo di P (m)
CICLO1:	Move	R6, R2	Usa R6 per scandire la stringa T
	Move	R7, R3	Usa R7 per scandire la stringa P
CICLO2:	LoadByte	R8, (R6)	Confronta una coppia di caratteri
	LoadByte	R9, (R7)	delle stringhe T e P
	Branch_if_[R8] \neq [R9]	NONUGUALI	
	Add	R6, R6, #1	Punta al successivo carattere di T
	Add	R7, R7, #1	Punta al successivo carattere di P
	Branch_if_[R5]>[R7]	CICLO2	Reitera se non ancora finito
	Store	R2, RISULTATO	Immagazzina l'indirizzo di T (i)
	Branch	FATTO	See ALKTON, park to rest that
NONUGUALI:	Add	R2, R2, #1	Punta al successivo carattere di T
	$Branch_if_[R4] \ge [R2]$	CICLO1	Reitera se non ancora finito
	Move	R8, # -1	Scrivi –1 per indicare che non è stata trovata alcuna corrispondenza
	Store	R8, RISULTATO	
FATTO:	prossima istruzione		

Esempio Ricerca di una stringa (CISC)



	Move	R2, #T	R2 punta alla stringa T
	Move	R3, #P	R3 punta alla stringa <i>P</i>
	Move	R4, N	Preleva il valore n
	Move	R5, M	Preleva il valore m
	Subtract	R4, R5	Calcola $n-m$
	Add	R4, R2	Indirizzo di $T(n-m)$
	Add	R5, R3	Indirizzo di P (m)
CICLO1:	Move	R6, R2	Usa R6 per scandire la stringa T
	Move	R7, R3	Usa R7 per scandire la stringa P
CICLO2:	MoveByte	R8, (R6)+	Confronta una coppia di caratteri delle
	CompareByte	R8, (R7)+	stringhe T e P
	Branch≠0	NONUGUALI	
	Compare	R5, R7	Confronta con l'indirizzo di P (m)
	Branch>0	CICLO2	Reitera se non ancora finito
	Move	RISULTATO, R2	Immagazzina l'indirizzo di T (i)
	Branch	FATTO	the state of the state of the state of
NONUGUALI:	Add	R2, #1	Punta al successivo carattere di T
	Compare	R4, R2	Confronta con l'indirizzo di $T(n-m)$
	Branch≥0	CICLO1	Reitera se non ancora finito
	Move	RISULTATO, # −1	Non è stata trovata alcuna corrispondenza
FATTO:	prossima istruzione		