# Velkommen til maskinarkitektur-delen af CompSys

Finn Schiermer Andersen,

Ekstern lektor, DIKU

#### Abstraktionsniveuaer

- 1. Højniveau programmeringssprog: Erlang, OCaml, F# osv
- 2. Maskinnære programmeringssprog: C (og C++)
- 3. Assembler / Symbolsk Maskinsprog: x86, ARM, MIPS
- 4. Arkitektur (ISA): Maskinsprog ordrer indkodet som tal
- 5. Mikroarkitektur: ting som lager, registre, regneenheder, afkodere og hvordan de forbindes så det bliver en maskine
- 6. Standard celler: Simple funktioner af få bit (1-4) med et eller to resultater. Lagring af data (flip-flops)
- 7. Transistorer
- 8. Fysik. Eller noget der ligner

#### Den Simpleste Maskine

Næsten

x86 bliver aldrig helt simpel. Men vi vil forsøge.

Vi kalder den

x86prime

#### x86prime - instruktioner

- 1. Aritmetik kun register/register og konstant/register
  - 2-komplement aritmetik: addq, subq, mulq, imulq, sarq, shrq, salq
  - Bitvis logik: andq, orq, xorq
  - Addresse-aritmetik: leaq, all formater

#### 2. Kontrol

- sammenligning og betinget hop i EN instruktion: CBcc (jmp,cbe,cbne,cble,cbl,cbge,cbg)
- funktionskald der bruger registre, ikke stakken: call, ret
- stop verden! jeg vil af: STOP instruktion. Men også retur til adresse <=</li>
   0.
- 3. Data flytning (egentlig er det kopiering, men...)
  - konstant til register: movq \$imm, %reg
  - register til register: movq %reg, %reg
  - register til lager (store): movq %reg, displacement(%reg)
  - lager til register (load): movq displacement(%reg), %reg

#### Med en regulær indkodning

Pointe: Instruktioner er også data.

```
00000000 00005555
                                             ret s
0001aaaa ddddssss
                                             register/register arithmic: op s.d
00100001 ddddssss
                                             movq s,d
00110001 ddddssss
                                             movq (s),d
00111001 ddddssss
                                             movq d_{\bullet}(s)
0100cccc ddddssss pp...32...pp
                                             cb<c> s,d,p
01001110 dddd0000 pp...32...pp
                                             call p,d
01001111 00000000 pp...32...pp
                                             jmp p
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii
                                             imm/register arithmetic: op i,d
01100100 dddd0000 ii...32...ii
                                             mova $i,d
01110101 ddddssss ii...32...ii
                                             movq i(s),d
01111101 ddddssss ii...32...ii
                                             movq d,i(s)
                                             leag (various forms)
10xxxxxx
1111cccc dddd0000 ii...32...ii pp...32...pp cb<c> $i,d,p
dddd og ssss er registre. aaaa angiver aritmetisk operation
ii...32...ii er et 32-bit 2-komplement tal
pp...32...pp er en 32-bit adresse
```

### Indkodning af leaq

```
10000001 ddddssss
10010010 dddd0000 zzzzvvvv leaq (,z,(1<<v)),d
10010011 ddddsss zzzzvvvv leaq (,z,(1<<v)),d
10100100 dddd0000 ii...32...ii leaq i,d
10100101 ddddsss ii...32...ii leaq i(s),d
10110110 dddd0000 zzzzvvvv ii...32...ii leaq i(,z,(1<<v)),d
10110111 ddddsss zzzzvvvv ii...32...ii leaq i(s,z,(1<<v)),d
```

zzzz angiver et register.

vvvv angiver hvor meget der skal skiftes.

Bemærk sammenhængen mellem hvilke operander der indgår i beregningen og de 3 mindst betydende bits i den første byte :-)

Bemærk også at enhver instruktions længde kan bestemmes alene fra de første 4 bits.

### Indkodning af betingelse

Et eksempel: sammenlign %r10 med %r11 og hop til 0x407, hvis %r10 er mindre end eller lig med %r11

#### inkodning af aritmetisk operation

00010001 10011010

```
0001aaaa ddddssss
                                             register/register arithmic: op s.d
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii
                                             imm/register arithmetic: op i,d
aaaa: aritmetisk operation
0000 add
0001 sub
0010 and
0011 ог
0100 xor
0101 mul
0110 sar
0111 sal
1000 shr
1001 imul
Et par eksempler:
```

subq %r10,%r9 subq \$255,%r9

#### Eksempel - fakultetsfunktionen i x86

```
long fak(long n) {
  long res;
  if (n > 1)
   return n * fak(n - 1);
  else
   return 1;
fak:
                                   fak(n) {
        cmpq
                $1, %rdi
        ile
                                      if (n <= 1) goto L3
                .L3
        pushq
                %гЬх
                %rdi, %rbx
        pvom
                -1(%rdi), %rdi
                                    t = fak(n-1)
        leag
        call
                fak
        imulq
                %rbx, %rax
                                      res = n * t;
                .L2
                                       goto L2
        jmp
.L3:
        movl
                $1. %eax
                                      return 1;
        ret
.L2:
                %гЬх
        popq
                                       return res;
        ret
```

#### Fra x86 til x86prime:

```
fak:
fak:
                                         addq -8, %rsp
                                                                 fak(n) {
                                         movg %r11, (%rsp)
             $1, %rdi
      cmpq
      ile .L3
                                         cbge $1,%rdi..L3
                                                                    if 1 >= n goto L3
      pushq %rbx
                                         addq -8, %rsp
                                         movq %rbx, (%rsp)
      mova %rdi,%rbx
                                         mova %rdi, %rbx
                                         leaq -1(%rdi), %rdi
                                                                    t = fak(n-1);
      leaq -1(%rdi),%rdi
      call fak
                                         call fak,%r11
      imulq %rbx, %rax
                                         imulg %rbx, %rax
                                                                    res = n * t;
                                  #
      jmp .L2
                                          jmp .L2
                                                                    goto L2
                                  #
.L3:
                                     .L3:
      movl $1, %eax
                                         movq $1, %rax
                                                                    return 1;
      ret
                                         movq (%rsp), %r11
                                         addq 8, %rsp
                                         ret %r11
.L2:
                                     .L2:
      popq %rbx
                                         movq (%rsp), %rbx
                                                                    return res;
      ret
                                         movq 8(%rsp), %r11
                                         addq 16, %rsp
                                         ret %r11
```

## Eksempel: fak() i x86prime

```
fak:
00000000:
00000000 : 5070f8ffffff
                                         addq -8, %rsp
                                                                fak(n) {
00000006 : 39F7
                                         movg %r11, (%rsp)
00000008 : F7600100000030000000
                                         cbge $1,%rdi..L3
                                                                    if 1 >= n goto L3
00000012 : 5070f8ffffff
                                         addq -8, %rsp
00000018 : 3917
                                         movq %rbx, (%rsp)
0000001a : 2116
                                         mova %rdi, %rbx
                                                                    t = fak(n-1);
0000001c : A566ffffffff
                                         leag -1(%rdi), %rdi
                                         call fak,%r11
00000022 : 4FF000000000
                                  #
00000028 : 1501
                                         imulg %rbx, %rax
                                                                    res = n * t;
0000002a : 4F0040000000
                                  #
                                         imp .L2
                                                                    goto L2
                                  #
00000030 :
                                     .L3:
                                  #
00000030 : 640001000000
                                         movg $1, %eax
                                                                    return 1;
00000036 : 31F7
                                         movg (%rsp), %r11
00000038 : 507008000000
                                         addq 8, %rsp
0000003e : 000F
                                         ret %r11
00000040:
                                     .L2:
00000040 : 3117
                                         movq (%rsp), %rbx
                                                                    return res;
00000042 : 75F708000000
                                         movq 8(%rsp), %r11
00000048 : 507010000000
                                         addq 16, %rsp
                                         ret %r11
0000004e : 000F
```

#### Nyttige programmer i en svær tid

#### https://github.com/finnschiermer/x86prime

- "Prasm": Kan assemble et x86prime program til hexadecimal notation
- "Prun": Kan simulere udførelse af et x86prime program
- "Primify": Kan oversætte (med begrænsninger) x86 assembler fra gcc til x86prime assembler.

x86prime er skrevet i OCaml, som er et sprog ret tæt på F#. Der er intet krav om at I skal forstå programmet, I skal bare kunne bruge det.

I bør bruge en (virtuel) maskine med Linux (f.eks Ubuntu eller Mint) for let at kunne installere x86prime.

Alternativt udleverer vi nogle scripts som bruger en service på en af DIKUs maskiner. De virker kun når man er online (og servicen også er), men kræver til gengæld ingen besværlig installation.

#### Hardware - helt essentielt

Der er grundlæggende to slags byggeklodser:

- Funktionelle byggeklodser. De beregner hele tiden et resultat som funktion af input. Eksempler:
  - Adder (lægger tal sammen)
  - Shifter (skifter tal mod højre eller venstre)
  - o Aritmetisk-logisk enhed (kan også lave bitvis and/or, evt skifte)
  - Multiplexor (vælger et af flere muligheder)
  - Afkoder (sætter styresignaler ud fra input)
  - Kombinationer af and, or, not
- Tilstandselementer. Denne slags byggeklodser kan "huske" data. De opdateres på fastlagte tidspunkter, synkroniseret af en puls, på nudansk kaldet en "clock." Eksempler:
  - Register
  - Register-blok (eller register-fil)
  - Lager-blok (lidt som register-blok, men større og langsommere)

De kan *alle* bygges af nand eller nor elementer. Mere herom næste forelæsning.

### Hardware - helt essentielt (2)

• Byggeklodser kan også være sammensatte. I så fald har de en eller flere "indre" forbindelser eller funktionalitet af hver type. Et typisk eksempel er en lagerblok. Den består af tilstandselementer, men har også en eller flere "læse-porte" som tager en adresse som input og giver indholdet af lagercellen på adressen som output.

Byggeklodserne kan forbindes, så output fra en byggeklods flyder til input på en anden byggeklods.


Hvis du forbinder funktionelle byggeklodser (altså dem der ikke kan lagre resultater), så de er cirkulært afhængige, så bliver resultatet udefineret.

Hvorfor det?

Der er *altid* cirkulære afhængigheder i en mikroarkitektur, men *alle* cirkulære afhængigheder skal splittes ved brug af tilstandselementer.

## Lad os bygge en maskine

Vi starter med en lille "styrbar" lommeregner:



Hver maskin-cyklus læses operander fra registre, et resultat beregnes og resultatet gemmes i et register. Maskinen styres ved at skrive bitmønstre - instruktioner - i instruktionsregisteret.

Hvilke x86prime instruktioner kunne man forestille sig her?

#### Elementer i vores maskine

Tilstandselementer og funktionelle byggeklodser....

#### Tilstandselementer.

- Instruktionsregisteret består af tilstandselementer.
- Byggeklodsen "Registers" er primært tilstandselementer, men de kan *læses* på ren funktionel vis.
- Tilstandselementer har et lille hak der markerer at de får et clk-signal


#### Funktionelle byggeklodser

Byggeklodser uden "Clk" signal og med afrundede hjørner er uden indre tilstand. De beregner kontinuerligt deres output som funktion af input

- "ALU" foretager aritmetiske beregninger.
- "AGen" foretager adresseberegninger. Enten til brug ved tilgang til lageret, eller til instruktionen LEAQ.
- "Shifter" foretager logisk og aritmetisk skift
- "Comparator" sammenligner to tal og afgør om en betingelse er opfyldt.
- "Decoder" genererer styre-signaler til alle de andre byggeklodser ud fra en instruktion.

Bemærk at styre/kontrol-signaler ikke er vist i diagrammet.

#### Vi vil have en programmerbar maskine:



Vi tilføjer et instruktionslager og en instruktionspointer (IP).

Instruktionspegeren *udpeger* den næste instruktion vi skal hente. Når vi har hentet instruktionen, så placerer vi den i instruktionsregisteret.

Vi må også beregne den næste instruktionspeger. Oftest er det bare adressen på den efterfølgende instruktion, men der andre muligheder:

- Afkoderen kan udpege en ny adresse. Tænk på CALL, JMP, CBcc
- Et register kan udpege en ny adresse. Tænk på RET.

### Hvordan forløber en maskincyklus egentlig

- Beregninger begynder på output-siden af tilstands-elementer.
- Beregninger løber gennem beregnings-maskineriet. Som en slags væltende domino-brikker.
- Resultaterne ankommer til input-siden af tilstands-elementer.
- Alle tilstandselementer opdateres samtidigt, f.eks. på den stigende flanke af en clk-puls.

#### Overvejelser om clock-frekvens


Bemærk hvordan vi henter næste instruktion samtidig med at vi udfører beregningen angivet af den forrige instruktion.

Vi behøver ikke gøre det på den måde. Vi kunne i stedet vælge at fjerne instruktionsregisteret, så hentning OG udførelse af en og samme instruktion kun brugte EN maskincyklus. Det ville være mere overskueligt.

Hvad ville det betyde for frekvensen af den clock-puls som skal synkronisere tilstandselementerne?

Og hvilken betydning har det for maskinens ydeevne?

#### Så mangler vi kun tilgang til lageret....



Addressen vi vil tilgå beregnes af AGen og gemmes i et nyt pipeline register. Først i den efterfølgende clock-cyklus foretager vi selve tilgangen til lageret. Denne organisation kaldes en tre-trins pipeline

Hvorfor gør vi det? Hvad ville konsekvensen være, hvis vi ikke indskød det nye pipeline register?

Nu har vi en mikroarkitektur som kan udføre alle x86prime instruktioner, på nær multiplikation som vi ser bort fra indtil videre.

### **Opsamling**

- Alle de funktionelle byggeklodser er altid aktive. Ændret input fører til beregning af nyt output.
- Byggeklodser der ikke indgår i udførelsen af en given instruktion er alligevel aktive. Man skal blot sikre at det ikke fører til opdatering af tilstandselementer med forkerte resultater.
- Hver clock-cyklus starter med en puls som opdaterer registre og lager.
- Derefter "løber" beregningen gennem de funktionelle byggeklodser, indtil alle signaler er stabile. Så er kredsløbet faldet til ro.
- Derpå kan en ny clock-cyklus starte.

Hvad bestemmer den maksimale clock-frekvens for en mikroarkitektur?

#### A2 - Simulering af x86prime

- Vi giver jer en simulator der ikke er helt færdig
- En simulator er et program som lader som om det er en maskine. Det vil sige: det kan udføre andre programmer skrevet til den maskine der simuleres.
- Senere giver I os en simulator der *er* færdig. Den kan udføre x86prime programmer
- Der er krav til *hvordan* i skriver jeres simulator. De krav afspejler hvordan hardware essentielt virker.

#### Modellering i C

Vi har oversat egenskaberne ved byggeklodserne og hvordan de kombineres til *formkrav* til programmer skrevet i C. Det ligner ikke normalt C.

Vi bruger kun to typer i vores program: en til kontrol-signaler, en til data:

- Vi repræsenterer et kontrol signal med en "bool"
- Vi representerer øvrigt data med en "val"


En maskin cyklus udtrykkes ved et løkke gennemløb. Tilstandselementer erklæres udenfor løkken. Alle de funktionelle byggeklodser udfører deres arbejde først i hvert gennemløb. Alle tilstandselementer opdateres i slutningen af hvert gennemløb.

```
...initialisering...
while (..) {
   // funktionelle byggeklodser:
   ...tildelinger og funktionskald...

   // clock-puls... opdatering af tilstandselementer:
   fetch_clk(fetch);
}
```


# Lad os kigge lidt på den udleverede simulator

#### Spot sammenhængen



### Valg mellem mulige resultater

Vi har ikke if..then..else.. vi bruger en multiplexor



# Kig på Udleveret kode

main.c

pipe\_ctrl.h

# Styring af opdatering af vores registre (pipeline-registre)

pipe\_ctrl.c

#### Udleveret kode - Forbindelser

```
// simple conversion
val from_int(uint64_t);

// pick a set of bits from a value
val pick_bits(int lsb, int sz, val);

// pick a single bit from a value
bool pick_one(int position, val);

// sign extend by copying a sign bit to all higher positions
val sign_extend(int sign_position, val value);

Og flere, men ovenstående er de mest betydende
```

#### Udleveret kode - Logiske operationer

For kontrol signaler, repræsenteret ved bool's bruger man bare de indbyggede logiske operatorer.

For data, repræsenteret ved typen val findes der følgende funktioner

```
// mask out a value if control is false
val use_if(bool control, val value);

// bitwise and, or, xor and negate for bitvectors
val and(val a, val b);
val or(val a, val b);
val xor(val a, val b);
val neg(int num_bits, val);

// reduce a bit vector to a bool by and'ing or or'ing all elements
bool reduce_and(int num_bits, val);
bool reduce_or(val);

// 64 bit addition
val add(val a, val b);
```

Vi udleverer også alle beregnings-enheder (alu, shifter, etc).

## Eksempel på brug af vores simulator

## Fejlfinding

x86prime (også kaldet reference-simulatoren) kan producere en sporings-fil en fil med de sideeffekter et program har mens det udføres.

Den udleverede simulator til a2 (den I skal færddiggøre) kan læse sådan en sporings-fil og sammenholde den med hvad der sker under simulationen.

Hvis der detekteres en afvigelse fra "sporet", kaldes en funktion der hedder error() med en fejlmeddelelse. Meddelelsen skrives ud og programmet terminerer.

Men man kan køre simulatoren i gdb og sætte et breakpoint på error(). Derefter er det ligetil at inspicere variable i programmet

# Spørgsmål og Svar

# Vi lader billedet stå et øjeblik:

