


TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs

S6: Tiltsensor

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Ida Bjørnevik, Sven Amberg, Amalie 28.06.2023 Fridfeldt Hauge og Peter Magerøy




Innhold

troduksjon Teori	2
rosjektet Utstyrsliste	3
Steg 1: Oppkobling av krets	3
Steg 2: Programmering	5
onklusjon	5

Introduksjon


Passar for deg med ingen forkunnskapar.



Figur 1: Tiltsensor.

Teori for den interesserte

En tiltsensor er en bryter som blir skrudd av eller på, avhengig om sensoren står vertikalt eller horisontalt. I denne modulen skal du få en LED til å lyse dersom sensoren ligger horisontalt.




Prosjektet

${\bf Utstyrs liste}$


- ESP32-S2
- Tiltsensor
- LED

Steg 1: Oppkobling av krets.

Koble opp kretsen som vist i figur 3. Fysisk oppkobling er vist i figur 4.



 ${\bf Figur~3:~Kretsskjema~for~systemet}.$



Figur 4: System med en ESP32, en tiltsensor og en LED.

Steg 2: Programmering

Koden for programmet er vist i figur 5, skriv av koden og fyll inn rett verdi for variabelene sensorPin og led. I definisjonsdelen (øverst) av koden definerer vi hvilke pinner vi har valgt å bruke til sensoren og LED-en. I setup-delen setter vi hvilke funksjoner de ulike pinnene har og starter seriell kobling. Seriell overvåker er der vi kan lese verdiene som sensoren registrerer. I loop()-funksjonen sjekker vi hvilken tilstand sensoren er i med jevne mellomrom, denne verdien blir skrevet til seriell overvåker.

```
int sensorPin = 9999; // Eksempel: 4 svarar til GPIO4 (D4 på
   ESP32).
int led = 9999;
int sensorValue;
                 //Lagar variabel utan å gi verdi.
void setup(){
  pinMode(sensorPin, INPUT_PULLUP); //Set pin til INPUT med
     innebygde pullup-motstand aktivert.
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(sensorPin, HIGH);
  Serial.begin (9600);
}
void loop() {
  sensorValue = digitalRead(sensorPin); //Les verdien på
     sensoren (leiar den strøm eller ikkje?).
  Serial.print("Sensorverdi: "); //Skriv sensorverdi til
     seriellmonitor.
  Serial.println(sensorValue);
  digitalWrite(led, sensorValue);
  delay(1000);
}
```

Figur 5: Kode for å få LED til å lyse når sensoren er tiltet.

Koble ESP32-S2 til PC og last opp koden, deretter kan du åpne seriell overvåker og se hva som dukker opp. Prøv å holde sensoren loddrett, hva skjer med LEDen? Prøv så å holde den vannrett, hva skjer her?

Steg 3: Ekstra funksjonalitet til systemet.

Tenke sjølv

Prøv deg på minst ett punkt:

- Legg inn delay slik at LEDen lyser i 10 s etter sensoren blir utløst.
- Få LED-en til å skru seg på når sensoren ligger horisontalt.
- Gjør om koden slik at å vippe sensoren veksler tilstanden til LED-en.

Konklusjon

I denne modulen lærte du hvordan man kan bruke en tiltsensor for å merke når systemet vippes over.

Refleksjonsspørsmål

- I hvilket prosjekt er det nyttig med en tiltsensor?
- Hvorfor bør vi ha med delay() i loop()?
- Når vi snur sensoren tar det litt tid før LED-en slutter å lyse. Hvordan kan vi gjøre slik at den oppdateres raskere?