



Erros E DL, E DL1 ou DOOR

Ao iniciar o ciclo, seguindo as instruções de uso, nossas máquinas podem apresentar os seguintes erros E DL, EDL1 ou DOOR no painel.

Isto ocorre quando o sistema identifica que a trava da porta não foi acionada.

Para que o ciclo seja iniciado, é necessário que faça a abertura da porta por completo e feche com um pouco mais de pressão para que o erro seja solucionado.