## Höhere Technische Bundeslehranstalt Salzburg

Abteilung für Elektronik

# Übungen im Laboratorium für Elektronik

## **Protokoll**

## für DIC Übungen

Gegenstand der Einheit

Pulsweitenmodulation			
Name: Max Mustermann			
Jahrgang: tbd			
Übung am: tbd			

Anwesend:	tbd

## **Inhaltsverzeichnis:**

- 1. Aufgabenstellung:
  - 1.1. Einführung
  - 1.2. Skizze zur Aufgabenstellung
  - 1.3. Verwendete Register
- 2. Flussdiagramm
- 3. Programmcode
- 4. Messung: Logicanalyzer

## 1) Aufgabenstellung 1.1.) Einführung:

In dieser Übung wurde mithilfe der Pulsweitenmodulation (fast PWM) vom Timer/Counter0 im Atmega644pa eine LED gedimmt. Bei der

Pulsweitenmodulation wird an einem gewählten Pin (hier PB3) ein Rechtecksignal mit unterschiedlichen High- und Lowzeiten ausgegeben. Mit der Änderung des H/L Verhältnis kann die durchschnittliche

Ausgangsspannung am Pin manipuliert werden, befindet sich nun am PWM Ausgang ¾ der Periode (T) eine 5V Spannung (TH) und ¼ der Periode (T) eine 0V Spannung (TL) beträgt die Ausgangsspannung am Pin ¾ von Ua (5V \* 0,75 = 3,75V / Abb.1, oben).

Wie man noch an der Abbildung 1 erkennen kann verursacht eine größere Hightime (TH)




Abbildung 1: Funktionsprinzip PWM

am Ausgang (UA) eine größere Spannung und eine größere Lowtime (TL) eine kleinere Spannung (UA). Das im Punkt 3 angeführt Programm ändert die Hightime (TH) kontinuierlich zwischen 0 und T, sodass die LED langsam zwischen dunkel und hell und umgekehrt wechselt.

Um die Übung durchzuführen muss der Timer/Counter 0 im Atmega wie folgt konfiguriert werden:

- Timer Mode 3: Fast PWM mit TOP = 0xFF
- Prescaler auf "No prescaling" ( $T = \frac{gr\ddot{o}\text{Re }von\,TCNT0}{f_{CPU}} = \frac{256}{16000000Hz} = 16\mu s$ )
- PWM Signal Ausgabe auf OC0A (nicht invertiert)
- Aktivieren des Overflow Interrupt zur Aktualisierung der LED Helligkeit, welche ins OCR0A geschrieben wird.

Die Umsetzung wird genauer im Punkt 1.3 beschrieben.

### 1.2.) Skizze zur Aufgabenstellung:




Abbildung 2: Schaltungsaufbau

### 1.3.) Verwendete Register:

Um den Timer zu konfigurieren ist es zunächst wichtig, die Bits im TCCR0A zu setzten, begonnen wird bei den WGM Bits zum Einstellen des Timermodes.

#### 13.9.1 TCCR0A - Timer/Counter Control Register A




Abbildung 3: Aufbau des TCCR0A Registers

Wie aus der Tabelle 13-8 entnommen werden kann, muss für den Fast PWM Mode das **WGM01** und **WGM00** Bit auf **1** gesetzt werden.

Praktisch für diese Übung sind auch die Bits COM0A1 und COM0A0, mit ihnen kann das PWM Signal direkt an den Pin PORTB3 ausgeben werden. Setzt man nach der Tabelle 13-3 das Bit **COM0A1** auf **1**, so wird das PWM Signal nichtinvertiert auf den PORTB3 ausgegeben.

#### 13.9.2 TCCR0B - Timer/Counter Control Register B



#### Abbildung 4: Aufbau des TCCR0B Registers

Auch von großer Bedeutung ist das TCCR0B Register, hier lässt sich der Prescaler einstellen. Da wir keinen Prescaler verwenden, muss man nach der Tabelle 13-9 nur das **CS00** Bit auf **1** setzten.

#### 13.9.6 TIMSK0 - Timer/Counter Interrupt Mask Register



#### Abbildung 5: Aufbau des TIMSKO Registers.

Zum aktivieren des Interrupts wird noch das TIMSK Register benötigt, hier verursacht das auf 1 setzten des TOIE0 Bits einen Overflow Interrupt sobald das TCNT0 Register den Wert 255 erreicht. Das Setzten des TOIE0 Bits ist wichtig zum Aktualisieren der Helligkeit.

Figure 13-6. Fast PWM Mode, Timing Diagram




Abbildung 6: Darstellung Fast PWM Funktion (OCnx = OC0A/PORTB3)

Zuletzt ist es noch wichtig das **OCR0A Register** zu behandeln, da der Wert in diesem Register proportional zur Helligkeit der LED am Ausgang ist. Funktionstechnisch zählt das TCNT0 Register immer wieder von 0 bis 255 wo es den Overflow Interrupt auslöst und wieder von vorne beginnt. Dabei ist der Ausgangspin PORTB3 bei TCNT0 < OCR0A auf 5V (TH) und bei TCNT0 > OCR0A auf 0V (TL) beim nichtinvertierten Modus COM0A1:0 = 2 des Zählers. Durch das Verändern des OCR0A Registers, wie es bei dieser Übung in der ISR passiert, werden auch dementsprechend TH und TL verändert.

## 2) Flussdiagramm:




Abbildung 7: Darstellung Flussdiagramm.

M.Mustermann 4AHEL 07.02.2016 5/8

## 3) Programmcode:

Code für die Messung:

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t Helligkeit = 0;
int Modus = 0; //die Variable "Modus" gibt an ob die Helligkeit gerade zu oder abnimmt
void inittimer(){
 TCCR0A = (1 < WGM01) | (1 < WGM00) | (1 < COM0A1); //fast PWM + non inverting
  TCCR0B = (1<<CS00); //no prescaler
  TIMSK0 |=(1<<TOIE0); //Interrupt enable
 OCR0A = Helligkeit;
                      //default Wert wird zugewiesen
int main(void)
 inittimer();
                   //Timer initialisieren
   while(1)
    {
   }
}
ISR(TIMER0_OVF_vect){
       OCROA = Helligkeit; //Helligkeit wird aktualisiert
              if(Modus==0){      //LED wird langsam immer heller
                     Helligkeit= Helligkeit+5; //Helligkeit wird erhöht
if(Helligkeit>=0xFF){ // Helligkeit ist am Maximum
                             Modus = 1; //Helligkeit wird nun mit jedem Zyklus reduziert
                      }
              }
              if(Helligkeit<=0x00){ //Helligkeit ist am Minimum</pre>
                             Modus = 0; //Helligkeit wird nun mit jedem Zyklus erhöht
                      }
              }
}
```

Code zum Ansteuern der LED:

```
#define F CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t Helligkeit = 0;
int Modus = 0; //die Variable "Modus" gibt an ob die Helligkeit gerade zu- oder abnimmt
void inittimer(){
  TCCR0A \mid = (1 << WGM01) \mid (1 << WGM00) \mid (1 << COM0A1); //fast PWM + non inverting
  TCCR0B |= (1<<CS00);  //no prescaler
TIMSK0 |=(1<<TOIE0);  //Interrupt enable</pre>
                        //default Wert wird zugewiesen
  OCRØA = Helligkeit;
int main(void)
  inittimer();
                      //Timer initialisieren
    while(1)
        elay_us(20); //Delay um Blinkgeschwindigkeit zu regulieren
(Modus==0){ //LED wird langsam immer heller
Helligkeit++; //Helligkeit wird erhöht
      delay_us(20);
     if(Modus==0){
        if(Helligkeit==0xFF){ // Helligkeit ist am Maximum
          Modus = 1; //Helligkeit wird nun mit jedem Zyklus reduziert
        }
      else if(Modus == 1){  //LED wird langsam immer dunkler
        Helligkeit--;
                             //Helligkeit wird reduziert
        if(Helligkeit==0x00){ //Helligkeit ist am Minimum
          Modus = 0; //Helligkeit wird nun mit jedem Zyklus erhöht
        }
      }
    }
}
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  OCROA = Helligkeit; //Helligkeit wird aktualisiert
```

Kommentar: Der Code für die Messung dient zur Darstellung der PWM Veränderungen mithilfe des Logicanalyzers, hier wurde im Gegensatz zum LED Code eine um einiges geringere Durchlaufdauer (Schritt 2-5 Flussdiagramm) gewählt.

## 4) Messung:



Abbildung 8: Messung einer kompletten Durchlaufes

**Kommentar:** Die Abbildung zeigt wie zunächst das OCR0A Register einen geringen Wert besitzt (bei T1) welcher Richtung Mitte zunimmt und gegen Ende wieder abnimmt (bei T2). Die Dauer eines kompletten Durchlaufs nimmt 1,64ms in Anspruch, dieser entsteht da wir in der ISR den Helligkeitswert um 5 (Schrittgröße) pro Overflowinterrupt alle 16µs (siehe 1.1/Prescaler) erhöhen.

$$(T_{Durchlauf} = 2 * T * \frac{256}{Schrittgr\"{o}Be} = 2 * 16\mu s * \frac{256}{5} = 1638,4\mu s).$$



Abbildung 9: Darstellung der PWM-H/L Veränderung

**<u>Kommentar:</u>** Die Abbildung zeigt wie die Hightime immer mehr zunimmt und die Lowtime proportional abnimmt. Gleichzeitig wurde eine Messung durchgeführt um die Dauer einer Periode (T) zu bestimmen (|T1 – T2|). Sie beträgt 16µs wie bereits bei 1.1.) berechnet wurde.

Salzburg, am 03. März 2016 Unterschrift des Schülers: .....

(Unterschrift des Schülers bestätigt die eigenhändige Ausfertigung)

Datum:	Note:	Unterschrift: