# 3 Bitoperatoren

Oft wird die Sprache C im hardwarenahen Bereich eingesetzt. Dadurch werden zusätzlich zu den üblichen Operatoren gerade die Bit-Operatoren häufig verwendet.

#### Links Schieben <<

3 << 2 bedeutet 3 um 2 Bit Positionen nach Links schieben. 3dez (= 11bin) verschoben ergibt **1100bin** (= 12dez). Jede Verschiebung um 1 Bit nach Links entspricht einer Multiplikation mit 2 (3x2x2 = 12).

#### Rechts Schieben >>

7 >> 2 bedeutet 7 um 2 Bit Positionen nach Links schieben. 7dez (= 111bin) verschoben ergibt **1bin** (= 1dez). Jede Verschiebung um 1 Bit nach Rechts entspricht einer Division durch 2 (7 / 2 / 2 = 1).

## **Bitweise Verundung &**

7 & 5 (111bin & 101bin) ergibt 101bin. 1te Stelle der 1ten Zahl mit 1ter Stelle der 2ten Zahl verundet usf.

## **Bitweise Veroderung |**

0x34 | 0x22 (0011 0100bin | 0010 0010bin) ergibt 0011 0110bin. 1te Stelle der 1ten Zahl mit 1ter Stelle der 2ten Zahl verodert usf.

#### Bitweise Exor ^

0x34 ^ 0x22 (0110bin ^ 0010bin) ergibt 0100bin. 1te Stelle der 1ten Zahl mit 1ter Stelle der 2ten Zahl verexort usf.

## **Bitweise Negation ~**

 $\sim 0 \times 22$  ( $\sim 0010\ 0010 \text{bin}$ ) ergibt 1101 1101bin. An jeder Stelle wird aus 1 -> 0 und aus 0 -> 1.

#### **Typische Aufgaben:**

- es soll das nte Bit eines Registers r invertiert gesetzt werden. Die verbleibenden Stellen sollen ihren Wert beibehalten.

  r ^ (1 << (n-1))

  Eine 1 wird um (n-1) Stellen nach Links verschoben --> ntes Bit ist 1. Exor mit Registerwert: an allen Stellen von r in denen eine 0 steht bleibt eine 0 (0^0). An Stellen an denen eine 1 steht bleibt eine 1 (1^0). An der Stelle an der der Wert auf 0 gesetzt werden soll wird für r=1 mit 1^1=0 und für r=0 mit 0^1=1.
- es soll das nte Bit eines Registers r auf 0 gesetzt werden. Die verbleibenden Stellen sollen ihren Wert beibehalten.
   r & ~(1 << (n-1))</li>
   Eine 1 wird um (n-1) Stellen nach Links verschoben --> ntes Bit ist 1. Durch Bitweise invertierung werden sämtliche Werte auf 1 gesetzt bis auf die nte Stelle. Verundung mit Registerwert: an allen Stellen von r wird der Wert beibehalten bis auf die nte Stelle, dort wird eine 0 gesetzt.

Sollen entsprechend mehrere Bitpositionen auf einmal gesetzt oder rückgesetzt werden, dann sind entsprechend mehrere Bits zu setzen.

## **Boolsche Ausdrücke**

In C wird auf logisch Wahr oder Falsch geprüft bei:

Verzweigungen if (expr) {...Schleifen when (expr) {..., for (i = 0; expr; i++) {... ...

In C gibt's allerdings keinen Boolschen Datentyp. Dadurch ist zu klären was unter Wahr und Falsch zu verstehen ist:

- Falsch = 0
- Wahr = Nicht(Falsch)

Für C ist alles Wahr was ungleich 0 ist. Das wirkt vieleicht kompliziert ist aber logisch: 0 ist immer Falsch (FALSE), alles Andere (1, 10, 50 ...) ist somit Wahr. Wann spielt das eine Rolle:

```
if (a == TRUE) { // mit z.B. #define TRUE 1
```

Diese Prüfung ist zu vermeiden, sie läßt sich leicht ersetzen:

```
if (a != FALSE) { // mit z.B. #define FALSE 0 : alles was nicht 0 ist ist wahr
```

Sonst hat man keine reine 2-Wertigkeit sondern 0, 1 und alles Andere (undefiniert).

## Fragen

- Setzen Sie das nte Bit der Variable reg auf 1. Belassen Sie sämtliche anderen Bits gleich.
- Setzen Sie das nte Bit der Variable reg auf 0. Belassen Sie sämtliche anderen Bits gleich.
- Setzen Sie das nte Bit der Variable reg auf 1. Setzen Sie sämtliche anderen Bits auf 0.
- Invertieren Sie den Wert des nten Bits der Variable reg (0->1 bzw 1->0) und belassen Sie sämtliche anderen Bitwerde gleich.
- Setzten Sie sämtliche Bits der Variable reg auf 1 ausgenommen das nte Bit, das soll den Wert 0 erhalten.
- Ermitteln Sie den Zustand des nten Bits der Variable reg.