
RASPGIPO

Python para Raspberry




Product	Recommended PSU current capacity	Maximum total USB peripheral current draw	Typical bare- board active current consumption	
Raspberry Pi Model A	700mA	500mA	200mA	
Raspberry Pi Model B	1.2A	500mA	500mA	
Raspberry Pi Model A+	700mA	500mA	180mA	
Raspberry Pi Model B+	1.8A	600mA/1.2A (switchable)	330mA	
Raspberry Pi 2 Model B	1.8A	600mA/1.2A (switchable)		

HUB USB

GPIO 40 PIN

4 X USB 2.0



DSI DISPLAY CONNECTOR

CSI CONNECTOR CAMERA





Raspberry Pi2 GPIO Header

Pin#	NAME			NAME	Pin#
01	3.3v DC Power		0	DC Power 5v	02
03	GPIO02 (SDA1, I2C)	0	0	DC Power 5v	04
05	GPIO03 (SCL1, I ² C)	0	0	Ground	06
07	GPIO04 (GPIO_GCLK)	0	0	(TXD0) GPIO14	08
09	Ground	0	0	(RXD0) GPIO15	10
11	GPIO17 (GPIO_GEN0)	0	0	(GPIO_GEN1) GPIO18	12
13	GPIO27 (GPIO_GEN2)	0	0	Ground	14
15	GPIO22 (GPIO_GEN3)	0	0	(GPIO_GEN4) GPIO23	16
17	3.3v DC Power	0	0	(GPIO_GEN5) GPIO24	18
19	GPIO10 (SPI_MOSI)	0	0	Ground	20
21	GPIO09 (SPI_MISO)	0	0	(GPIO_GEN6) GPIO25	22
23	GPIO11 (SPI_CLK)	00	0	(SPI_CE0_N) GPIO08	24
25	Ground	0	0	(SPI_CE1_N) GPIO07	26
27	ID_SD (I2C ID EEPROM)	0	0	(I ² C ID EEPROM) ID_SC	28
29	GPIO05	0	0	Ground	30
31	GPIO06	0	0	GPIO12	32
33	GPIO13	0	•	Ground	34
35	GPIO19	0	0	GPIO16	36
37	GPIO26	0	0	GPIO20	38
39	Ground	0	0	GPIO21	40

Outputs

Inputs

PWM

Comunicación

Existen dos modos para acceder a los pines

import RPi.GPIO as GPIO

#Numeracion de pines de la tarjeta
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

import RPi.GPIO as GPIO

#Numeracion de pines del BCM2836
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

Configuración básica de un pin como entrada o salida

#Configura channel como entrada
GPIO.setup(channel, GPIO.IN)

#Configura channel como salida
GPIO.setup(channel, GPIO.OUT)

Al terminar de usar los pines deben ser liberados

```
#Libera todos los pines utilizados GPIO.cleanup()
```

```
#Libera una tupla de pines
GPIO.cleanup((channel1, channel2))
```

```
#Libera una lista de pines
GPIO.cleanup([channel1, channel2])
```

OUTPUTS

• La salidas tienen dos valores HIGH y LOW

HIGH pone el pin 12 a 3.3v


HIGH pone el pin 12 a GND

```
#Define una salida en uno logico
GPIO.output(12, GPIO.HIGH)
# o
GPIO.output(12, 1)
# o
GPIO.output(12, True)
```

```
#Define una salida en cero logico
GPIO.output(12, GPIO.LOW)
# o
GPIO.output(12, 0)
# o
GPIO.output(12, False)
```

BLINK

```
import RPi.GPIO as GPIO
   import time
 3
 4
   #Variables
   led=12  #asignamos el pin 12 a la variable led
   speed=1 #tiempo de espera en segundos
 8
   #Numeracion de pines de la tarjeta
10
   GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
11
   #Configuramos pin 12 como salida
12
13
   GPIO.setup(led, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
14
15 try:
       while True:
16
17
           time.sleep(speed)
18
           GPIO.output(led, GPIO.LOW)
           time.sleep(speed)
19
20
           GPIO.output(led, GPIO.HIGH)
           print ("hola")
21
22
   except KeyboardInterrupt:
       GPIO.cleanup()
23
```



```
import RPi.GPIO as GPIO
    import time
 4
    def blink(led, speed, initial, state):
        actual=time.time()
        if(actual-initial>speed):
            state= not state
            GPIO.output(led, state)
10
             initial=time.time()
11
        return (initial, state)
12
    #Variables
13
14
    led=12
                 #asignamos el pin 12 a la variable led
15
    speed=1 #tiempo de espera en segundos
16
    #Numeracion de pines de la tarjeta
17
18
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
19
    #Configuramos pin 12 como salida
20
    GPIO.setup(led, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
21
22
23
    inicial=time.time()
24
    state=1
25
    try:
        while True:
27
28
             inicial, state = blink(led, speed, inicial, state)
29
            print ("hola")
30
    except KeyboardInterrupt:
        GPIO.cleanup()
31
```

INPUTS

• Pueden ser configuradas con pull up o pull down (10K resistor)

```
#Define una entrada en PULL UP
GPIO.setup(channel, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
#Define una entrada en PULL DOWN
GPIO.setup(channel, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)
```

INTERRUPCIONES

wait_for_edge()

event_detected()

threaded callback

WAIT_FOR_EDGE()

```
GPIO.wait_for_edge(pin, edge, timeout)
```

Edge:

- GPIO.RISING
- GPIO.FALLING
- GPIO.BOTH.

```
# Espera por 5 segundos para un franco de subida
channel = GPIO.wait_for_edge(channel, GPIO_RISING, timeout=5000)
if channel is None:
    print('Timeout occurred')
else:
    print('Edge detected on channel', channel)
```

EVENT_DETECTED()

La función event_detected sirve para que el programa escuche en todo momento si existe un edge

```
#Crea un evento para saber si existe un franco
GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING)
do_something()
if GPIO.event_detected(channel):
    print('Button pressed')
```

THREADED CALLBACKS

• Funciones que son llamadas en segundo plano.

```
#Llamando un callback
def my_callback(channel):
    print('This is a edge event callback function!')

GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING, callback=my_callback)
```

THREADED CALLBACKS


• Es posible tener más de un callback por evento.

```
#Llamando mas de un callback
def my_callback_one(channel):
    print('Callback one')

def my_callback_two(channel):
    print('Callback two')

GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.RISING)
GPIO.add_event_callback(channel, my_callback_one)
GPIO.add_event_callback(channel, my_callback_two)
```

PWM



PWM

 Para crear un PWM necesitamos el puerto de salida y la frecuencia.

```
#Creamos un PWM
p = GPIO.PWM(led, fc)
```

 Para iniciar el PWM es necesario usar el ciclo de trabajo con un valor entre 0 y 100.

```
#Iniciamos el PWM
p.start(dc)
```

PWM

• Es posible cambiar la frecuencia y el ciclo de trabajo de un PWM.

```
#Cambia La frecuencia
p.ChangeFrequency(freq)
```

#Cambia el ciclo de trabajo p.ChangeDutyCycle(dc)

 Siempre debe detenerse un PWM después de ser usado.

```
#Detenemos el PWM
p.stop()
```