PRÁCTICA DE PICs - SEMÁFORO

NIVEL: 1

DURACIÓN: 2 horas

OBJETIVO: Los estudiantes aprenderán a simular el funcionamiento de un semáforo con tres LEDs (rojo, amarillo y verde) que cambian de estado según un temporizador predefinido.


MATERIALES

- PIC16F84A
- LEDs (rojo, amarillo y verde)
- Resistores (220Ω para cada LED)
- 1 Oscilador de cristal (4MHz)
- 2 Capacitores cerámicos (22pF)
- Cables y protoboard
- Proteus
- Mplab X IDE

1. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1.1 SIMULACIÓN EN PROTEUS

1.1.1 MONTAJE



Ing. Andrés Corredor

2.2 PROGRAMACIÓN EN MPLAB

```
// 2 segundos para LED rojo
void main(void) {
   TRISB = 0x00; // Configura todo PORTB como salida
   PORTB = 0x00;
      delay ms(TIEMPO VERDE);
      PORTBbits.RB2 = 0; // Apaga LED verde
     PORTBbits.RB1 = 1;  // LED amarillo en RB1
      delay ms(TIEMPO AMARILLO);
      PORTBbits.RB0 = 1; // LED rojo en RB0
      delay ms(TIEMPO ROJO);
     PORTBbits.RB0 = 0; // Apaga LED rojo
```

Figura 1. Source Files (main)

Explicación

Se definen constantes para los tiempos que cada LED permanecerá encendido:

- TIEMPO VERDE para el LED verde (2 segundos),
- TIEMPO_AMARILLO para el LED amarillo (2 segundos),
- TIEMPO ROJO para el LED rojo (5 segundos).
- Configuración del Puerto B:
- TRISB = 0x00; configura todos los pines de PORTB como salidas.
- PORTB = 0x00; asegura que todos los LEDs comiencen apagados.
- Bucle Principal (while(1)):
- LED verde: Se enciende el LED verde en RB2 y se mantiene encendido durante el tiempo definido en TIEMPO VERDE. Luego, se apaga.
- LED amarillo: A continuación, se enciende el LED amarillo en RB1 durante TIEMPO_AMARILLO, y luego se apaga.
- LED rojo: Finalmente, se enciende el LED rojo en RBO durante TIEMPO ROJO y luego se apaga.

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

¿Por qué se usa __delay_ms() en lugar de un temporizador interno?

La función __delay_ms() permite implementar retardos de forma simple en código sin configurar registros adicionales, ideal para un proyecto básico como este. Sin embargo, si se desea mayor precisión o liberar al microcontrolador para realizar otras tareas mientras se controla el tiempo, sería mejor emplear un temporizador interno, como el TimerO.

¿Cómo afecta la frecuencia del oscilador a los retardos de __delay_ms()?

La frecuencia del oscilador afecta directamente a __delay_ms(), ya que el tiempo de retardo se calcula en función de esta frecuencia. En este proyecto, definimos la frecuencia a 4 MHz. Si la frecuencia cambia, los retardos también cambiarán a menos que se ajuste la constante XTAL FREQ.

¿Qué sucede si los LEDs no están conectados en los pines correctos?

Si los LEDs no están en los pines especificados en el código (RBO para rojo, RB1 para amarillo, y RB2 para verde), no se encenderán en el orden correcto del semáforo. Por lo tanto, es crucial conectar los LEDs en los pines indicados en el programa.

¿Es posible agregar más estados al semáforo (por ejemplo, LED parpadeando en amarillo)?

Sí, es posible agregar estados adicionales modificando el código. Se podría, por ejemplo, hacer parpadear el LED amarillo al agregar ciclos adicionales de encendido/apagado con retardos cortos dentro de su sección del código.

• ¿Por qué PORTB se configura como salida?

PORTB se configura como salida para que el microcontrolador pueda enviar señales de encendido y apagado a los LEDs. Cada LED necesita un pin de salida para recibir la señal de 5V (alta) o 0V (baja) según el estado deseado.

• ¿Qué sucede si se utilizan resistencias de diferente valor para los LEDs?

El valor de las resistencias afecta la intensidad del brillo de cada LED. Si las resistencias son mayores, el brillo será menor, y si son menores, el LED brillará más. La resistencia de 220Ω es una elección común para proteger el LED sin reducir demasiado su brillo, pero valores diferentes podrían cambiar su apariencia.

3. CONCLUSIONES

- Este proyecto permite entender cómo se puede controlar el tiempo en microcontroladores usando retardos simples. Aunque se utilizaron funciones de retardo (__delay_ms()), un temporizador interno podría haber brindado mayor precisión y flexibilidad en el control del semáforo.
- El uso de LEDs en una secuencia predefinida ayuda a familiarizarse con la lógica secuencial en programación, lo cual es esencial en sistemas de control básicos como los semáforos.
- Configurar los pines de salida y su asociación con los LEDs permite comprender cómo el PIC maneja los puertos y cómo estos se pueden utilizar para controlar dispositivos externos.
- Este código se puede expandir para simular diferentes tipos de semáforos (por ejemplo, semáforos para peatones o modos de parpadeo). Esto demuestra la adaptabilidad de los microcontroladores y cómo una lógica simple puede extenderse para aplicaciones más complejas.