Catálogo

1 \	Versión del manual del usuario:	5		
2	Mando a distancia	6		
	2.1 Emparejamiento del mando a distancia	9		
	2.2 Nuevos emparejamientos	10		
	2.3 Pilas	11		
	2.4 Encendido y apagado	12		
	2.4.1 Pulsación corta del botón de encendido:	12		
	2.4.2 Pulsación larga del botón de encendido:	12		
	2.4.3 Activación del televisor mediante un dispositivo			
	conectado:	13		
	2.5 Botón de llave	13		
3. Uso de dispositivos				
	3.1 Lista de entradas	14		
	3.2 Detección automática	15		
	3.3 Ajustes de CEC	15		
	3.4 Bluetooth	15		
4 T	ransmisión	16		
	4.1 Chromecast	16		
5 \	/er televisión en directo (TV lineal)	17		
	5.1 Búsqueda de canales	17		