Planilla para el cálculo de reacciones de losas en vigas - TP Integrador

Losa	Custantasián	I Ļ	I,	D (peso propio)	L (sobrecarga)	Coeficient	Reacciones por peso propio (kg)				Reacc	iones por p	Reac	ciones por	sobrecarg	a (kg)	Reacciones por sobrecarga (kg/n								
(Número)	Sustentación	(m)	(m)		(kg/m²)	r _{sup}	R _{sup}	R _{inf}	R _{izq}	R _{der}	R _{sup}	R _{inf}	R _{izq}	R _{der}	R _{sup} R _{inf} R _{izq} R _{der}					R _{sup} R _{inf} R _{izq}					
101	L101	2,50		528	500			3/8	5/8							495,00	825,00							468,75	781,25
102	L102	2,50		528	500			5/8	3/8							825,00	495,00							781,25	468,75
103	L103		1,30	528	500	1								686,40								650,00			
104	1104	3,60	5,00	528	250	6,02	6,02	2,54	1,42	1136,69	1136,69	2694,05	4818,93	315,75	315,75	538,81	963,79	538,21	538,21	1275,59	2281,69	149,50	149,50	255,12	456,34
105	1.105	3,90	3,00	528	400	2,19	4,95	2,97	2,97	2169,86	960,00	1600,00	1600,00	556,38	246,15	533,33	533,33	1643,84	727,27	1212,12	1212,12	421,50	186,48	404,04	404,04
106	1596	5,00	3,00	528	300	1,52	1,52	3,92	10,1	3126,32	3126,32	1212,24	470,50	625,26	625,26	404,08	156,83	1776,32	1776,32	688,78	267,33	355,26	355,26	229,59	89,11
107	L107	1,20		528	400			1/2	1/2							316,80	316,80							240,00	240,00
108	1.553	3,90	5,20	658,6	300	6,25	2,87	1,83	3,58	1602,77	3490,35	5473,94	2798,13	410,97	894,96	1052,68	538,10	730,08	1589,90	2493,44	1274,58	187,20	407,67	479,51	245,11
109	L109	2,50		528	500			1/2	1/2							660,00	660,00							625,00	625,00
110	L110	2,50		987	500			5/8	3/8							1542,19	925,31							781,25	468,75
111	LIN	3,60	3,60	858	300	4	4	4	4	2779,92	2779,92	2779,92	2779,92	772,20	772,20	772,20	772,20	972,00	972,00	972,00	972,00	270,00	270,00	270,00	270,00

ANDRES CINTAS

Planilla para el cálculo de reacciones de losas en vigas - TP Integrador

		Customatica I, I, D (peso propio) L (sobrecarga) Coeficientes o						ntes de tablas para el cálculo de reacciones Reacciones por peso propio (kg)									(I. m (ma)		-!		- /!\	Reacciones por sobrecarga (kg/i			
Losa (Número)	Sustentación	(m)	(m)		(kg/m²)	Coeficientes de tablas para el cálculo de reacciones r _{sup} r _{inf} r _{izq} r _{der}				R _{suo}	R _{inf}	peso propio	R _{der}	R _{sup}	ciones por p	R _{im}	Reacciones por sobrecarga (kg) R _{suo} R _{inf} R _{ico} R _{der}								
201	L201	2,50	(111)	528	300	* sup	* inf	3/8	5/8	• *sup	· · · Sand	· · izq	der	* * sup	- inf	495,00	R _{der} 825,00	* sup	···lind	· · izq	• *der	**sup		281,25	R _{der} 468,75
202	L202	2,50		987	300			5/8	3/8							1542,19	925,31							468,75	281,25
203	L203 i = 1.30m		1,30	528	500	1								686,40								650,00			
204	1,294	3,60	5,00	858	500	3,77	3,77	2,22	2,22	2949,52	2949,52	5008,86	5008,86	819,31	819,31	1001,77	1001,77	1718,83	1718,83	2918,92	2918,92	477,45	477,45	583,78	583,78
205	1285	3,90	3,00	528	400	1,83	3,58	6,25	2,87	2596,72	1327,37	760,32	1655,75	665,83	340,35	253,44	551,92	1967,21	1005,59	576,00	1254,36	504,41	257,84	192,00	418,12
206	1208	5,00	3,00	528	250	1,52	1,52	3,92	10,1	3126,32	3126,32	1212,24	470,50	625,26	625,26	404,08	156,83	1480,26	1480,26	573,98	222,77	296,05	296,05	191,33	74,26
207	L207	1,20		528	400			1/2	1/2							316,80	316,80							240,00	240,00
208	1.306	3,90	5,20	528,0	300	3,89	2,07	3,36	3,36	2064,49	3879,65	2390,14	2390,14	529,36	994,78	459,64	459,64	1173,01	2204,35	1358,04	1358,04	300,77	565,22	261,16	261,16
209	L209	2,50		528	300			1/2	1/2							660,00	660,00							375,00	375,00
210	L210	2,50		528	500			5/8	3/8							825,00	495,00							781,25	468,75
211	L211	3,60	3,60	1203	300	4	4	4	4	3897,72	3897,72	3897,72	3897,72	1082,70	1082,70	1082,70	1082,70	972,00	972,00	972,00	972,00	270,00	270,00	270,00	270,00

ANDRES CINTAS

Planilla para el cálculo de reacciones de losas en vigas - TP Integrador

Losa	Sustentación	l _x	I,	D (peso propio)	L (sobrecarga)	Coeficiente	Rea	cciones por	Reaco	Reac	ciones por	sobrecarg	a (kg)	Reacciones por sobrecarga (kg/m)											
(Número)	Sustentacion	(m)	(m)	(kg/m²)	(kg/m²)	r _{sup}	r _{inf}	r _{izq}	r _{der}	R _{sup}	Rief	R _{izq}	R _{der}	R _{sup}	R _{inf}	R _{izq}	R _{der}	R _{sup}	R _{inf}	R _{izq}	R _{der}	R _{sup}	R _{ist}	R _{izq}	R _{der}
301	L301	2,50		1788	0			3/8	5/8							1676,25	2793,75							0,00	0,00
302	L302	2,50		588	300			5/8	3/8							918,75	551,25							468,75	281,25
304	L304	3,60	5,00	588	300	6,02	6,02	2,54	1,42	1265,86	1265,86	3000,19	5366,54	351,63	351,63	600,04	1073,31	645,85	645,85	1530,71	2738,03	179,40	179,40	306,14	547,61
305	1386	3,90	3,00	588	300	2,19	4,95	2,97	2,97	2416,44	1069,09	1781,82	1781,82	619,60	274,13	593,94	593,94	1232,88	545,45	909,09	909,09	316,12	139,86	303,03	303,03
306	1300	5,00	3,00	588	300	1,52	1,52	3,92	10,1	3481,58	3481,58	1350,00	523,96	696,32	696,32	450,00	174,65	1776,32	1776,32	688,78	267,33	355,26	355,26	229,59	89,11
307	L307	1,20		588	300			1/2	1/2							352,80	352,80							180,00	180,00
308	1,3106	3,90	5,20	588	300	6,25	2,87	1,83	3,58	1430,96	3116,20	4887,15	2498,18	366,91	799,02	939,84	480,42	730,08	1589,90	2493,44	1274,58	187,20	407,67	479,51	245,11
309	L309 i = 2.50m	2,50		588	300			1/2	1/2							735,00	735,00							375,00	375,00
310	L310 L3260m	2,50		588	300			5/8	3/8							918,75	551,25							468,75	281,25
311	L311	3,60	3,60	588	300	4	4	4	4	1905,12	1905,12	1905,12	1905,12	529,20	529,20	529,20	529,20	972,00	972,00	972,00	972,00	270,00	270,00	270,00	270,00

ANDRES CINTAS