Лекция 4


1.3.5. Десятичные числа

Десятичные числа — специальный вид представления числовой информации, в основу которого положен принцип кодирования каждой десятичной цифры числа группой из четырех бит. При этом каждый байт числа содержит одну или две десятичные цифры в так называемом двоично-десятичном коде (BCD — Binary-Coded Decimal). Микропроцессор хранит BCD-числа в двух форматах (рис. Рис. 1.3.1):

<u>упакованном формате</u> — в этом формате каждый байт содержит две десятичные цифры. Десятичная цифра представляет собой двоичное значение в диапазоне от 0 до 9 размером 4 бита. При этом код старшей цифры числа занимает старшие 4 бита. Следовательно, диапазон представления десятичного упакованного числа в одном байте составляет от 00 до 99;

<u>неупакованном формате</u> — в этом формате каждый байт содержит одну десятичную цифру в четырех младших битах. Старшие четыре бита имеют нулевое значение. Это так называемая зона. Следовательно, диапазон представления десятичного неупакованного числа в одном байте составляет от 0 до 9.

упакованное десятичное число 5674304:



неупакованное десятичное число 9985784:




Рис. 1.3.1. Представление числовой информации в двоично-десятичном коде (BCD — Binary-Coded Decimal)

Для этого можно использовать только две директивы описания и инициализации данных — **db** и **dt**. Возможность применения только этих директив для описания ВСD-чисел обусловлена тем, что к таким числам также применим принцип "младший байт по младшему адресу", что, как мы увидим далее, очень удобно для их обработки. И вообще, при использовании такого типа данных как ВСD-числа, порядок описания этих чисел в программе и алгоритм их обработки — это дело вкуса и личных пристрастий программиста. Это станет ясно после того, как мы ниже рассмотрим основы работы с ВСD-числами. К

примеру, приведенная в сегменте данных листинга последовательность описаний ВСD-чисел будет выглядеть в памяти так, как показано на рис. 1.3.2..




Рис. 1.3.2. Листинги описаний ВСО-чисел

1.4. Режимы адресации

При выполнении программы процессор обращается к памяти, где сохраняются команды и данные. В командах превращения данных определяются адреса, где сохраняется соответствующая информация, а в командах передачи управления определяется адрес команды, на которую нужно перейти, то есть, адреса переходов.

Способ или метод определения в команде адреса операнда или адреса перехода, называется режимом адресации, просто ли адресацией.

Можно в командах отмечать адреса операндов, то есть, использовать прямую адресацию. Но операнды сохраняются не только в ячейках памяти. Они могут находиться в регистрах общего назначения, сегментных регистрах. Кроме того, операндами могут быть константы, или операнды могут находиться в портах ввода/вывода.

В таких условиях использования только прямой адресации приведет к неэффективным программам. Поэтому в современных ЭВМ используют много других режимов адресации, что позволяет получать высокоэффективные программы для разных приложений.

Режимы адресации МП 8086 можно разделить на 7 групп:


- 1. регистровая адресация;
- 2. непосредственная адресация;
- 3. прямая;
- 4. непрямая регистровая;
- 5. адресация за базой;
- 6. прямая адресация с индексированием;
- 7. адресация за базой с индексированием.

В последующем будем считать, что когда в команде отмечено имя регистра, то операндом будет его содержание.



Например:

Если же имя регистра заключено в прямоугольные скобки, то значат, что операндом является содержание ячейки, адрес которого сохраняется в регистре.



В первом случае - прямая адресация, а во втором – непрямая (косвенная).

1.4.1. Регистровая адресация

Операнд (байт или слово) находится в регистре. Этот способ адресации применим ко всем программно-адресуемым регистрам процессора.

В этом случае операндом является содержание определенного регистра.

16-битовое слово, которое сохраняется в счетчике СХ, переписывается в аккумулятор АХ. СХ останется неизменным, а АХ изменится.

Аналогично для байтов MOV AL, BH.

То есть, сам операнд определяет свою длину - слово или байт. Этот метод не нуждается в обращении к памяти, сама команда занимает мало места. Потому выполняется очень быстро и является очень эффективной.

inc CH ;Плюс 1 к содержимому CH
push DS ;DS сохраняется в стеке
xchg BX,BP ;BX и BP обмениваются содержимым
mov ES, AX ;Содержимое AX пересылается в ES

1.4.2. Непосредственная адресация

В этом случае вместо операнда источника используется непосредственно константа:

MOV AX, 60

В аккумулятор заносится число 60. Эта константа размещается не в памяти, а в самой машинной команде, то есть, в очереди команд. Потому будет выполняться достаточно быстро. Можно:

MOV CL, -50

Константа может представляться *питералом*, а может быть и *именуемой*. Имя константе присваивается специальным оператором: EQU:

L EQU 256 MOV CX,L

1.4.3. Прямая адресация

Как отмечалось, в указателе команд **IP** сохраняется относительный адрес команды в сегменте, то есть, количество байт относительно его начала, или *исполнительный адрес*.

Для прямой адресации исполнительный адрес отмечается непосредственно в команде. Если это адрес данных, то МП добавляет ее к содержанию регистра данных **DS**, который сдвигается на 4 бита и получает 20-битовый абсолютный адрес.

Использовать конкретные числовые значения адресов неудобно. Поэтому адрес чаще залается меткой.

Чтобы разместить какое-то число по этому адресу, используются операторы \pmb{DB} , \pmb{DW} или \pmb{DD} (Define Byte, Define Word, Define Double Word).

 TABLE DW 1560;
 в ячейку TABLE записано 1560

 INDEX DB -126;
 в байт INDEX записано -126

Тогда можно записать:

MOV AX, TABLE; переслать содержание TABLE в аккумулятор.

Отметим особенность такой пересылки. Когда в памяти было записано:

X	TABLE
Y	TABLE+1

то младший байт X будет переслан в младший байт регистра, а старший - в старший. И получим:

Y X
AH AL

То есть, байты будто поменялись местами (смещение записывается до команды).

1.4.4. Непрямая регистровая адресация

Этот способ адресации использует базовый регистр **BX**, указатель **BP** и индексные регистры SI, BI, где записан адрес операнда:

Для выбора операнда-источника происходит обращение к регистру **BX**, где сохраняется его адрес. Если там записано 2000, то содержание ячейки 2000 пересылается в аккумулятор.

А как в регистр **BX** занести адрес ячейки, например, TABLE? Это можно с помощью операции **OFFSET** (смещение).

Например:

MOV BX, OFFSET TABLE Сравните: MOV BX, TABLE.

1.4.5. Адресация за базой

Если необходимо получить доступ к одной ячейке, то ей нужно предоставить имя и использовать прямую адресацию:

При работе с массивом данных помечать своим именем каждое слово нецелесообразно, а достаточно запомнить адрес начала массива, например, в регистре **BX** или **BP**.

Тогда адрес любого элемента массива определится как сумма базового адреса и целой константы [BP]+N, где N -- количество байт от начала массива (смещение). Если начальный адрес массива записать в регистр \mathbf{BP} , то второе слово можно переслать в аккумулятор так:

Исполнительный адрес будет определен как сумма содержания **BP** и определенного смещения. Такой метод адресации называется *адресацией за базой*.

Выше приведенная запись имеет и другие эквивалентные формы:

Ясно, что смещение может быть и отрицательным.

То есть, выбрав необходимое смещение, можно произвольно адресовать элементы массива.

1.4.6. Прямая адресация с индексированием

Если зафиксировать базовый адрес элементов данных определенной меткой, тогда добраться до других элементов данных можно с помощью индексных регистров **SI, DI**.

Например:

Исполнительный адрес определится как сумма адреса TABLE и регистра **DI**. В данном случае в аккумулятор **AX** будет переслано второе слово после TABLE.

Это *прямая адресация с индексированием*. Этот метод адресации удобно использовать для регулярной обработки массивов. Если вторую команду разместить в цикле и там же добавлять $2 \ \kappa$ **DI**, то можно обрабатывать все слова массива TABLE.

1.4.7. Адресация за базой с индексированием

Для обработки двумерных массивов удобно использовать адресацию за базой с индексированием, когда исполнительный адрес равняется сумме значений базового регистра, индексного регистра и сдвига.

Здесь VALUE - именуемая константа, а не адрес ячейки. Вместо имени переменной можно задавать адресную константу. Например:

Операнды в скобках можно записывать по-разному:

Ясно, что сдвига может не быть. Такие основные методы адресации. Однако, это далеко не все методы адресации.