### Лекшия 10

## 2.5. Команды обработки строк (цепочки) символов

Под *строкой* символов здесь понимается <u>последовательность бай</u>т, а *цепочка* — это более общее название для случаев, когда элементы последовательности имеют размер <u>больше байта</u> — слово или двойное слово.

Таким образом, цепочечные команды позволяют проводить действия над блоками памяти, представляющими собой последовательности элементов следующего размера:

- 8 бит байт:
- 16 бит слово;
- 32 бита двойное слово.

Содержимое этих блоков для микропроцессора не имеет никакого значения. Это могут быть символы, числа и все что угодно. Главное, чтобы размерность элементов совпадала с одной из перечисленных и эти элементы находились в соседних ячейках памяти.

Предусмотрено 7 основных операций (примитивов):

- 1. пересылка элементов;
- 2. сравнение элементов;
- 3. сканирование элементов;
- 4. загрузка элементов;
- 5. хранение элементов;
- 6. получение элементов цепочки из порта ввода-вывода;
- 7. вывод элементов цепочки в порт ввода-вывода

## 2.5.1. Пересылка

Команда MOVS:

MOVS адрес приемника, адрес источника (MOVe String) — переслать цепочку;

MOVSB (MOVe String Byte) — переслать цепочку байт;

MOVSW (MOVe String Word) — переслать цепочку слов;

MOVSD (MOVe String Double word) — переслать цепочку двойных слов.

Команда **MOVS** копирует байт, слово или двойное слово из цепочки, адресуемой операндом **адрес источника**, в цепочку, адресуемую операндом **адрес приемника**.

При трансляции в зависимости от типа операндов транслятор преобразует ее в одну из трех машинных команд: MOVSB, MOVSW или MOVSD.

Если перед командой написать префикс **REP**, то одной командой можно переслать до <u>64 Кбайт</u> данных (если размер адреса в сегменте <u>16 бит</u> — use16) или до <u>4 Гбайт</u> данных (если размер адреса в сегменте <u>32 бит</u> - use32).

### Алгоритм:

- 1. Установить значение флага **DF** в зависимости от того, в каком направлении будут обрабатываться элементы цепочки в направлении возрастания (**DF=0**) или убывания адресов ((**DF=1**));
- 2. Загрузить указатели на адреса цепочек в памяти в пары регистров DS:(E)SI и ES: (E)DI;

- 3. Загрузить в регистр ЕСХ/СХ количество элементов, подлежащих обработке:
- 4. Выдать команду **MOVS** с префиксом **REP**.

Следовательно, перед выполнением команд обработки строк нужно соответственно установить состояние флага **DF** с помощью команды:

**STD** (set direction flag) - DF = 1 - в направлении убывания адресов.

**CLD** (clear direction flag) (DF = 0) - в направлении возрастания адресов.

### Префиксы повторения

Вместо команд **LOOP** здесь употребляются специальные префиксы повторения. Количество повторений предварительно записывается в регистр **CX**.


Например:

MOV CX, 50 REP MOVS DEST, SOURCE

REP используется перед строковыми командами и их краткими эквивалентами: movs, stos, ins, outs

## Алгоритм:


- 1. анализ содержимого СХ;
- 2. если **CX<>0**, то выполнить строковую команду, следующую за данным префиксом и перейти к шагу 4;
- 3. если **CX=0**, то передать управление команде, следующей за данной строковой командой (выйти из цикла по **REP**);
- 4. уменьшить значение **СХ=СХ-1** и вернуться к шагу 1.



**REPE** и **REPZ** используются перед следующими цепочечными командами и их краткими эквивалентами: **cmps, scas**.

Алгоритм:


- 1. анализ содержимого СХ;
- если СХ <>0, то выполнить цепочечную команду, следующую за данным префиксом, и перейти к шагу 4;
- 3. если **CX** =**0** или **ZF**=**0**, то передать управление команде, следующей за данной цепочечной командой и перейти к шагу 6;
- 4.  $\mathbf{V}$ меньшить значение  $\mathbf{C}\mathbf{X} = \mathbf{C}\mathbf{X} \mathbf{1}$
- 5. если **ZF=1** вернуться к шагу 1
- 6. выйти из цикла по **rep**.



**REPNE** и **REPNZ** также имеют один код операции и имеют смысл при использовании перед эквивалентами: **cmps, scas**.

# Алгоритм:

- 1. анализ содержимого СХ;
- 2. если  $\mathbf{CX} < \mathbf{0}$ , то выполнить цепочечную команду, следующую за данным префиксом, и перейти к шагу 4;
- 3. если **CX** =**0** или **ZF**=**0**, то передать управление команде, следующей за данной цепочечной командой и перейти к шагу 6;
- 4. уменьшить значение CX = CX 1
- 5. если **ZF=0** вернуться к шагу 1
- 6. выйти из цикла по **rep**.



Фрагмент Пересылки строк командой movs будет иметь вид:

```
MASM
MODEL small
STACK 256
.data
source db
            'Тестируемая строка', '$'
;строка-источник
dest db
           19 DUP (' ') ; строка-приёмник
.code
    assume ds:@data,es:@data
main: ;точка входа в программу
          ax,@data
                      ; загрузка сегментных регистров
    mov
          ds,ax ; настройка регистров DS и ES
                                                   ;на адрес сегмента данных
    mov
    mov
          es,ax
         ; сброс флага DF — обработка строки от начала к концу
    cld
    lea
                     ;загрузка в si смещения строки-источника
    lea
         di,dest; загрузка в DS смещения строки-приёмника
          сх,20 ; для префикса rep — счетчик повторений (длина строки)
    mov
    movs
            dest, source
                        ;пересылка строки
         dx, dest
    lea
          аһ,09һ ;вывод на экран строки-приёмника
    mov
    int
         21h
exit:
          ах,4c00h; тоже самое, что и RET
         21h
    int
end
     main
```

## 2.5.2. Сравнения строк

CMPS адрес приемника, адрес источника - сравнивает байты или слова

**CMPSB** 

**CMPSW** 

**CMPSD** 

**Адрес\_источника** находится в сегменте данных и адресуется с помощью регистров **DS** и **SI**. **Адрес\_приемника** - в дополнительном сегменте и адресуется с помощью регистров **ES** и **DI**.

Выполняется как вычитание, но в отличие от СМР, *от источника отнимается приемник*. Это необходимо учитывать для следующих команд условного перехода.

## Алгоритм:

- 1. Загрузить адрес источника в пару регистров **DS:ESI/SI**;
- 2. Загрузить адрес назначения в пару регистров **ES:EDI/DI**;
- 3. Выполнить вычитание элементов (источник приемник);
- 4. В зависимости от состояния флага **DF** изменить значение регистров **ESI/SI** и **EDI/DI**:
- 5. Если **DF**=0, то увеличить содержимое этих регистров на длину элемента последовательности;
- 6. Если DF=1, то уменьшить содержимое этих регистров на длину элемента последовательности;
- 7. В зависимости от результата вычитания установить флаги:
- 8. Если очередные элементы цепочек не равны, то **CF**=1, **ZF**=0;
- 9. Если очередные элементы цепочек или цепочки в целом равны, то CF=0, ZF=1;
- 10.При наличии префикса выполнить определяемые им действия (см. команды REPE/REPNE).

Чаще с данной командой для повторения употребляется префикс **REPE** (до первого отличия) или **REPNE** (до первого совпадания).

CLD


MOV CX,50

REPE CMPS DEST, SOURCE; до первого отличия

Выход из цикла происходит по двум причинам - массив пересмотрен полностью, или есть различия. Поэтому после **CMPS** необходимо реагировать на соответствующую причину, используя команды условного перехода.

Следовательно, после приведенного фрагмента нужно поставить переход на метку:

Команда CMPS превращается транслятором: на CMPSB или на CMPSW, аналогично команде MOVS.



Например, можно определить число разных пар в строках:

МОV АХ, 0; количество различных пар CLD LEA SI, SOURCE LEA DI, ES:DEST MOV CX, N COMP: REPE CMPSB JE FIN; переход на FIN, если строки равны INC АХ; следующая несовпадающая пара CMP CX, 0; остались символы? JNE COMP; продолжить, если строки не пусты FIN:

2.5.3. Сканирования строк

**SCAS** адрес\_приемника - позволяет найти значение (байт или слово) в строкеприемнике, который находится в дополнительном сегменте, начало которого фиксирует регистр ES.

SCASB SCASW

**SCASD** 

При этом заданное значение должно находиться в регистре  $\mathbf{AX}$  (при поиске слова) или в  $\mathbf{AL}$  (при поиске символа).

То есть, это фактически команды сравнения с содержанием аккумулятора.

Например, найти первую точку и заменить на '\*':

CLD LEA DI, ES: STRING MOV AL, '.' MOV CX, 50 REPNE SCAS STRING ; или SCAS B JNE FIN ; точки нет MOV BYTE PTR ES:[DI -1], '\*' FIN:

Это будет поиск в строке STRING первой точки. При выходе из цикла в регистре **DI** будет адрес следующего за точкой '.' байта.

## 2.5.4. Загрузка строки

После поиска слова или символа с помощью сканирования с ним что-то нужно сделать.

LODS адрес источника - команда загрузки строки

**LODSB** 

**LODSW** 

**LODSD** 

Пересылается операнд строка\_источник, который адресован регистром  $\mathbf{SI}$  из сегмента данных в регистр  $\mathbf{AL}$  (при пересылке байта) или в регистр  $\mathbf{AX}$  (пересылка слова), а затем изменяет регистр  $\mathbf{SI}$  так, чтобы он показывал на следующий элемент строки. То есть, регистр  $\mathbf{SI}$  увеличивается на 1 или 2, когда  $\mathbf{DF} = 0$  и уменьшается, когда  $\mathbf{DF} = 1$ .

Следовательно, команды **LODS** эквивалентные двум:

MOV AL, [SI] INC SI

Пример:

```
CLD
LEA DI, ES DEST; смещение адреса DEST
LEA SI, SOURCE; смещение адреса SOURCE
MOV CX, 100
REPE CMPSB; проверка отмены
JCXZ MATCH; несовпадения нет?
DEC SI; скорректировать SI
LODS SOURCE; загрузить отличный элемент в регистр AL
MATCH; несовпадения нет
```

## 2.5.5. Команда сохранения строки

**STOS** адрес\_приемника - противоположная к **LODS**, пересылает байт из **AL** или слово с **AX** в строку-приемник, которая находится в дополнительном сегменте и адресуется регистром **DI**. После этого изменяет регистр **DI** так, что он показывает на следующий элемент строки.

STOSB STOSW STOSD

Командой удобно заполнять строки определенными значениями. Например, в строке MY\_STRING осуществляется поиск среди 100 слов первого ненулевого элемента. Если такой элемент найден, то следующие за ним 5 слов заполняются нулями.

```
CLD
LEA DI, ES: MY_STRING; адрес строки
MOV AX, 0;
MOV CX, 100; счетчик поиска
REPNE SCASW; сканирование строки
JCXZ NOT_SCAN; найдено ненулевое слово?
MOV CX, 5; да!
REP STOS MY_STRING
NOT SCAN
Следовательно, эти две команды для удобства, когда на
```

Следовательно, эти две команды для удобства, когда нашли что-то, то:

# SOURCE AX(AL) DEST

### 2.5.6. Получение элементов цепочки из порта ввода-вывода

INS адрес\_приемника, номер\_порта - ввести элементы из порта ввода-вывода в цепочку.

INSB

**INSW** 

**INSD** 

Эта команда вводит элемент из порта, номер которого находится в регистре  $\mathbf{dx}$ , в элемент цепочки, адрес которого определяется операндом адрес\_приемника.

Пример: Введем 10 байт из порта 5000h в область памяти <u>pole</u>.

```
.data
pole db
            10 dup (' ')
.code
    push
           ds
                 ;настройка es на ds
    pop
           es
            dx, 5000h
    mov
    lea
          di, pole
            cx,10
    mov
      insb
rep
```

2.5.7. Вывод элемента цепочки в порт ввода-вывода

**OUTS номер\_порта, адрес\_источника (Output String)** — вывести элементы из цепочки в порт ввода-вывода.

OUTSB OUTSW OUTSD

Эта команда выводит элемент цепочки в порт, номер которого находится в регистре **dx**. Адрес элемента цепочки определяется операндом **адрес\_источника**. Несмотря на то, что цепочка, из которой выводится элемент, адресуется указанием этого операнда, значение адреса должно быть явно сформировано в паре регистров **ds:esi/si**.

В качестве примера рассмотрим фрагмент программы, которая выводит последовательность символов в порт ввода-вывода, соответствующего принтеру (номер 378 (lpt1)).

```
.data
str_pech db 'Текст для печати'
.code
...
mov dx,378h
lea di,str_pech
mov cx,16
rep outsb
...
```

Команды загрузки адресных пар в регистры

Использование строчных команд нуждается в определенном количестве установочных команд. Их можно сократить с помощью двух команд, которые устанавливают пары регистров **DS:SI** и **ES:SI** на обработку строк.

Это команды: LDS, LES, LFS, LGS, LSS

LDS приемник, источник - получение полного указателя в виде сегментной составляющей и смещения.

**Приемник** - имя регистра, а **источник** - память - адрес двойного слова памяти, которое задает абсолютный адрес. Команда записывает в регистр смещения **ofs**, а в регистр **DS** - номер этого сегмента.

### Алгоритм:

Алгоритм работы команды зависит от действующего режима адресации (use16 или use32):

- если **use16**, то загрузить первые *два* байта из ячейки памяти источник в 16разрядный регистр, указанный операндом **приемник**. Следующие два байта в области **источник** должны содержать сегментную составляющую некоторого адреса; они загружаются в регистр **DS/ES/FS/GS/SS** – в зависимости от команды;
- если use32, то загрузить первые *четыре* байта из ячейки памяти источник в 32разрядный регистр, указанный операндом **приемник**. Следующие два байта в области источник должны содержать сегментную составляющую, или селектор, некоторого адреса; они загружаются в регистр **DS/ES/FS/GS/SS**.

Пример:

**ADR DD ALPHA**; [ADR]  $\rightarrow$  ofs [ADR + 2]:SEG **LDS SI, ADR**; SI - ofs, DS  $\rightarrow$  SEG

## Вторая команда:

**LES приемник, источник -** (Load pointer using **ES**) аналогичная к первой, только номер сегмента загружается в регистра **ES**.

### Например:

DATA1 SEGMENT S1 DB 200DUP(?) AS DD S2 **DATA1 ENDS DATA2 SEGMENT** S2 DB 200 DUP(?) **DATA2 ENDS** ; копировать массив S1 в S2 CODE SEGMENT ASSUME CS: CODE, DS:DATA1 ; пусть в этот момент DS = DATA1**CLD** LEA SI, S1; DS:SI = начало S1 LES DI, AS ; ES:DI = начало S2 MOV CX, 200 REP MOVSB; копировать S1 в S2

### 2.6. Команды управления микропроцессором

- 1. команды управления флагами;
- 2. команды внешней синхронизации;

### 3. команды холостого хода.

## 2.6.1. Команды управления флагами

Позволяют влиять на состояние трех флагов регистра флагов: **CF** (carry flag) - переноса, **DF** (direction) – направления и прерывания **IF** (interupt F).

Структура команд очень простая: установить бит в единицу (Set), сбросить в 0 (Clear). Соответствующие две буквы является начальными для команды. Третья буква определяет, какой именно бит нужно обработать. Поэтому, имеем 6 команд:

STC	STD	STI
CLC	CLD	CLI

И седьмая команда - изменить значение биту переноса на противоположное:

**CMC** (CoMpliment Carr Flag).

Команды управления битом Carry употребляются перед выполнением команд циклического сдвига с переносом RCR (RLC) - операция циклического сдвига операнда вправо (влево) через флаг переноса CF .

Команды управления битом направления, как видно, используются перед командами обработки строк и задают направление модификации индексных регистров  $\mathbf{DI}$  и  $\mathbf{SI}$  ( $\mathbf{DF} = 0$  - в сторону увеличения,  $\mathbf{DF} = 1$  - в сторону уменьшения).

Команды управления битом **IF** используются, например, при обработке маскируемых прерываний. Если во время работы программы никакое маскируемое прерывание не позволяется, то нужно установить **IF** в 0. Напомним, что при этом немаскированные прерывания позволяются.

### 2.6.2. Команды внешней синхронизации

Используются для синхронизации работы МП с внешними событиями.

Команда **HLT** (halt -- остановить) - останавливает работу микропроцессора, он переходит на холостой ход и не выполняет никаких команд. Из этого состояния его можно вывести сигналами на входах **RESET**, **NMI**, **INTR**. Если для возобновления работы микропроцессора используется прерывание, то сохраненное значение пары **cs:eip/ip** указывает на команду, следующую за **hlt**. В микропроцессоре не предусмотрено специальных средств для подобного переключения. Сброс микропроцессора можно инициировать, если вывести байт со значением **0feh** в порт клавиатуры **64h**. После этого микропроцессор переходит в реальный режим и управление получает программа **BIOS**, которая анализирует байт отключения в **CMOS**-памяти по адресу **0fh**. Для нас интерес представляют два значения этого байта — **5h** и **0ah**:

**5h** — сброс микропроцессора инициирует инициализацию программируемого контроллера прерываний на значение базового вектора **08h**. Далее управление передается по адресу, который находится в ячейке области данных **BIOS 0040:0067**;

**0ah** — сброс микропроцессора инициирует непосредственно передачу управления по адресу в ячейке области данных **BIOS 0040:0067** (то есть без перепрограммирования контроллера прерываний).

Таким образом, если вы не используете прерываний, то достаточно установить байт **0fh** в **CMOS**-памяти в **0ah**. Предварительно, конечно, вы должны инициализировать ячейку области данных **BIOS 0040:0067** значением адреса, по которому необходимо передать управление после сброса. Для программирования **CMOS**-памяти используются номера портов **070h** и **071h**. Вначале в порт **070h** заносится нужный номер ячейки **CMOS**-памяти, а затем в порт **071h** — новое значение этой ячейки.

Если прерывания заблокированы во время останова, ЭВМ полностью "замирает". В этой ситуации единственная возможность запустить ЭВМ заново - выключить питание и включить его снова. Однако, если прерывания были разрешены в момент останова микропроцессора, они продолжают восприниматься и управление будет передаваться обработчику прерываний. После выполнения команды IRET в обработчике программа продолжает выполнение с ячейки, следующей за командой HLT. Команду HLT можно использовать в мультизадачных системах, чтобы завершить текущую активную задачу, но это не всегда лучший способ такого завершения. Разработчики персональной ЭВМ используют команду останова только тогда, когда возникает катастрофическая ошибка оборудования и дальнейшая работа бессмысленна.

### Пример:

```
;работаем в реальном режиме, готовимся к переходу в защищенный режим:
    push es
    mov
          ax,40h
    mov
          es.ax
          word ptr es:[67h],offset ret real
    mov
;ret real — метка в программе, с которой должно
;начаться выполнение программы после сброса
    mov
          es:[69h].cs
          al,0fh ;будем обращаться к ячейке 0fh в CMOS
    mov
    out
         70h,al
                ;чуть задержимся, чтобы аппаратура отработала
    jmp
         $+2
сброс без перепрограммирования контроллера
          al,0ah
    mov
         71h,al
    out
;переходим в защищенный режим установкой бита 0 cr0 в 1
работаем в защищенном режиме готовимся перейти обратно в реальный режим
          al.01fch
         64h,al ;сброс микропроцессора hlt
    out
;остановка до физического окончания процесса сброса
    ret real:
                   жетка, на которую будет передано управление после сброса
```

После этого МП переходит выполнять команду, следующую за НLТ.

Команда **WAIT** (wait -- ожидать) - переводит МП на холостой ход, но при этом через каждые 5 тактов проверяется активность входной линии **TEST**. Если этот вывод активен во время выполнения **WAIT**, то остановка **HE** происходит.

Команда **ECS** (escape -- побег) - обеспечивает передачу команды МП 88/86 внешним процессорам, например, <u>арифметическому сопроцессору 8087</u>. Сам же МП 88 ничего не делает, только читает какие-то данные и отбрасывает.

Команды WAIT и ESC используются для работы с сопроцессором 8087.

Префикс LOCK - это командный префикс, подобно REP-префиксу, он предназначен для работы в мультипроцессорных системах, когда несколько процессоров работают с одним и тем же участком памяти. Префикс LOCK принуждает захватить линии управления и тем самым получить исключительное право доступа к памяти на время обработки команды с префиксом.

MOV AL,1 LOCK XCHG AL,FLAG\_BYTE CMP AL,1

В общей области FLAG\_BYTE установлено 1, если в ней работает другой МП, и 0, если никакой МП не работает. Когда там есть 1, то МП будет ожидать, пока область не освободится.

Пустая команда NOP - нечего не выполняется 2 такта, реализуется как XCHG AX, AX.

Эту команду можно использовать:

- в программах реального времени, когда нужен выдержать точную длительность фрагментов.
- при налаживании программы, когда отдельные фрагменты могут изменяться. Например:

JZ ONE
....
ONE: MOV AX, SUM[BX]

Лучше:

JZ ONE

....

ONE: NOP

MOV AX, SUM[BX]