





Conector Verde - X2

Função Tipo de Sinal Ativo Saída LED de Advertência Saída PWM Positivo 2 Entrada KL56A Entrada Digital Positivo Entrada do Interruptor Menu Entrada Digital Positivo Entrada Passo do Limpador do Pára-brisa Entrada Digital Positivo Entrada Bomba do lavador do Pára-brisas Entrada Digital Positivo Entrada Contato S Entrada Digital Indicador de Direção lado Direito (SCS) Entrada Digital Negativo Indicador de Direção lado Esquerdo (SCS) 10 Entrada Ativação PTO Entrada Digital 11 Entrada Antiderrapante Entrada Digital Negativo 12 Entrada Cinto de Segurança Entrada Digital Negativo Entrada Correção do Eixo de Dupla Entrada Digital 14 Entrada Pressão de Óleo Entrada Digital 15 Entrada Digital Entrada Freio de Estacionamento Negativo 16 Entrada Água no Combustível Entrada Digital Saída KL58D 17 Saída PWM Positivo 18 Levantar (Ajoelhamento) Entrada Digital Negativo 19 Abaixar (Ajoelhamento) Entrada Digital Negativo 20 Ativação (Ajoelhamento) Entrada Digital 21 Entrada Digital Entrada Sobressalente 3 Negativo 22 Entrada Sobressalente 2 Entrada Digital Negativo 23 24 25

Conector Azul - X1

Pino	Função	Tipo de Sinal	Ativo		
1	Alimentação do Sensor de Velocidade	Saída Alimentação	-		
2	Negativo do Sensor de Velocidade	Saída Alimentação	GND		
3					
4					
5					
6					
7	I-CAN				
8	I-CAN BAIXA	Comm	Comm		
9	I-CAN ALTA	Comm	Comm		
10					
11					
12					
13	P-CAN		Comm		
14	P-CAN BAIXA	Comm	Comm		
15	P-CAN ALTA	Comm	Comm		
16	GND (KL31)	Alimentação	GND		
17	Sinal de Velocidade	Entrada Indutiva	GND		
18	Sinal de Velocidade	Entrada Indutiva			
19	Sinal de Velocidade (B7)	Saída PWM	Digital		
20	Sinal de Distância (B8)	Saída PWM	Digital		
21					
22					
23					
24					
25	GND (analógico)	Alimentação	GND		
26	Sensor de Temperatura	Entrada Analógica	Resistência		
27					
28	Velocidade do Motor Mecânico	Entrada PWM	Positivo		
29	Entrada KL58D	Entrada PWM	Positivo		
30	Entrada Sobressalente 1 (Wake up)	Entrada Digital	Negativo		
31	KL15	Entrada Digital	Positivo		
32	KL30	Alimentação	Positivo		



Entrada Freio Motor

Entrada Diferencial Entre-Eixos

Entrada Bloqueio do Diferencial

Entrada Aguardar a Partida

Entrada Posição do Pedal do Acelerador

Entrada Embreagem Superior

Entrada Digital

Entrada Digital

Entrada Digital

Entrada Digital

Entrada Digital

Entrada Digital

Negativo

Negativo

Negativo

26

27

28

29

30

31

32

8-160 / 9-160 Low Line



8-160 / 9-160 HighLine



5-150 Low Line



5-150 High Line



	Delivery	12V
	Volksbus	24V
6		

Tensão de bateria



	Marcador	de	pressão	de ar
- 1				

Posição	0	6	12
Sinal de saída do sensor (V)	1	2,5	4

Marcador de temperatura do motor

Posição	- 1	II	III	IV
Temperatura sob CNTP (°C)	50	78-102	107	112





Posição	I	Ш	III	IV
Pressão sob CNTP (bar)	0	0,7	2 - 4,5	7

Marcador de combustível						
Posição	1/1	3/4	1/2	1/4	Reserva	0
Resistência (Ohms)	88	63	44	25	13	1