



Aufrichten auf Hauptausleger 70° dann dann Wippe in Betriebstellung 10° bzw. 20° fahren

LWE\_CAD

|12.04.2002 | BLE | A O

|150 | SDNV-HONTAGE | 9833 780 08