LIEBHERR

Tablas de la velocidad de viento

LR 1600/2-W

Manual de instrucciones para el uso

Nro. BAL: 18181-01-10

Páginas: 73

Nro. de fábricación	
Fecha	

MANUAL ORIGINAL DEL CONDUCTOR

¡Este manual de instrucciones para el uso forma parte de la grúa!

¡Deberá llevarse siempre y estar al alcance del usuario!

¡Los reglamentos para la marcha por carreteras y el servicio de grúa deberán respetarse!

Liebherr-Werk Ehingen GmbH

Postfach 1361

D-89582 Ehingen / Donau

①: +49 (0) 7391 502–0
Fax: +49 (0) 7391 502–3399
: info.lwe@liebherr.com

ூ: info.iwe@iiebnerr.com www.liebherr.com

Prefacio

Generalidades

Esta grúa se ha concebido con los últimos adelantos de la tecnología y está conforme a los reglamentos técnicos reconocidos relativos a la seguridad. Sin embargo, una utilización incorrecta podría implicar peligros mortales al usuario y/o a terceras personas o podría poner en peligro la grúa y/o otros valores materiales.

Esta grúa puede utilizarse sólo si se encuentra en un estado técnico perfecto, si se respeta el uso al que está previsto, si se respeta con responsabilidad las medidas de seguridad durante su manejo. Las anomalías que podrían afectar la seguridad, deberán eliminarse inmediatamente.

Está prohibido toda transformación de la grúa excepto si tiene una acuerdo por escrito de la empresa Liebherr-Werk Ehingen GmbH.

Indicaciones de aviso

Toda persona implicada en la grúa deberá adoptar un comportamiento determinado con los términos utilizados en este manual de **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN** y **AVISO**.

Señali-	Palabra de	Explicación
zación	señal	
de		
aviso		
\triangle	PELIGRO	significa una situación peligrosa, la muerte o lesiones corporales graves que se pueden dar como consecuencia si no lo evita.
<u>^</u>	ADVERTEN- CIA	significa una situación peligrosa, la muerte o lesiones corporales graves que se podrían dar como consecuencia si no lo evita.
\triangle	ATENCIÓN	significa una situación peligrosa, la muerte o lesiones corporales ligeras o medianas que se podrían dar como consecuencia si no lo evita.
	AVISO	significa una situación peligrosa, daños materiales que se podrían dar
		como consecuencia si no lo evita.

Otras indicaciones

La palabra **Nota** utilizada en este manual de instrucciones para el uso da a toda persona que intervenga en la grúa, indicaciones útiles y consejos importantes.



0.01 Prefacio 107296-01

Signo	Palabra de	Explicación
	señal	
i	Nota	significa Indicaciones útiles y consejos.

Manual de instrucciones para el uso

Este manual de instrucciones deberá conservarse en el lugar para permitir un manejo seguro de la grúa y aprovechar de las posibilidades de aplicación autorizadas que ofrece la grúa. Igualmente le da indicaciones sobre el funcionamiento de los componentes y de los sistemas principales.

En este manual de instrucciones se utiliza términos determinados. Para evitar malentendidos, se ruega utilizar siempre el mismo término.

Este manual de instrucciones para el uso se ha traducido con el mejor conocimiento y consciencia. Liebherr-Werk Ehingen GmbH no se responsabiliza por errores de traducción. La versión correcta que deberá ser determinante es sólo el manual de instrucciones para el uso en idioma alemán. Si en la lectura de este manual de instrucciones, encuentra fallos o malentendidos, comunicarlo inmediatamente a la empresa Liebherr-Werk Ehingen GmbH.



PELIGRO

¡Peligro de muerte por una manipulación indebida!

¡Un accionamiento de la grúa erróneo puede causar la muerte o lesiones graves!

¡Sólo un personal técnico autorizado y capacitado puede intervenir en la grúa!

Se deberán observar el manual de instrucciones, los reglamentos y las prescripciones vigentes del lugar de aplicación (por ej. prevenciones contra accidentes).

La utilización de este manual:

- permite familiarizarse con la grúa
- evita anomalías con el mando indebido

La observación de este manual:

- aumenta la fiabilidad en el uso
- aumenta la duración de vida de la grúa
- reduce costos de reparación y paradas por averías

Mantenga siempre este manual al alcance ya sea en la cabina del conductor o en la cabina del gruísta.

¡Este manual de instrucciones para el uso forma parte de la grúa!

Utilice la grúa sólo con un conocimiento exacto y observando este manual de instrucciones para el uso.



Nota

En caso de recibir de nuestra parte informaciones sobre su grúa, por ej. en forma de cartas de informaciones técnicas, instrucciones y/o complementos para su manual de instrucciones para el uso, se deberá observar igualmente dichas indicaciones e incluirlas en el manual de instrucciones para el uso.

Si no se comprende el manual de instrucciones para el uso o algunos capítulos, consúltenos antes de iniciar la operación respectiva.

Las indicaciones e ilustraciones de este manual de instrucciones no pueden reproducirse, propagarse ni utilizarse a fines de la competencia. Se reserva todo derecho de autor conforme a las leyes de propiedad.

Toda prevención contra accidentes, manuales de instrucciones para el uso, etc. se han editado de acuerdo al uso que se ha previsto para esta grúa.

107296-01 0.01 Prefacio

Uso conforme a lo previsto

El uso conforme de la grúa de acuerdo a lo previsto comprende exclusivamente la elevación y descenso en posición vertical de cargas no atascadas cuyo peso y centro de gravedad se conocen. Para ello, un gancho o un motón de gancho autorizado por Liebherr deberá estar con el cable de elevación colocado y deberá accionarse sólo en estados de equipo autorizados.

El desplazamiento de la grúa con o sin cargas enganchadas está autorizado sólo si existen tablas de desplazamiento o de cargas respectivamente autorizadas. Los estados de equipo y las medidas de seguridad previstas para ellos deberán observarse de acuerdo al manual de instrucciones para el uso.

Cualquier otra utilización o una explotación más allá del límite se considerará como un uso **no conforme** a lo previsto.

Sobre el uso conforme a lo previsto se incluye igualmente el cumplimiento de las medidas de seguridad, las condiciones, requisitos previos, estados de equipo y procedimiento de trabajo estipulados en la documentación de la grúa (manual de instrucciones para el uso, tabla de cargas, planificador de utilización).

El fabricante no se responsabiliza por **ningún** daño que se haya producido por infringir el uso conforme a lo previsto o por haber dado una utilización no autorizada de la grúa. Sólo el propietario, el explotador y el usuario de la grúa, son los únicos responsables de los riesgos que puedan resultar.

Uso no conforme a lo previsto

Los usos **no** conforme a lo previsto son los siguientes:

- Operar fuera del campo de los estados de equipo autorizados por las tablas de cargas
- Operar fuera del campo del alcance y campos de giro autorizados por las tablas de cargas
- Seleccionar las cargas que no corresponden al estado de equipo actual
- Seleccionar los códigos LMB que no corresponden al estado de equipo actual
- Operar con el Limitador de cargas puenteado o con el interruptor de fin de carrera "gancho arriba" puenteado
- Aumentar el alcance de la carga levantadas después de desconectar el LMB, por ejemplo tirando transversalmente la carga
- Utilización del indicador de reacción de apoyo como función de seguridad contra vuelco
- Utilización de elementos de equipo no autorizados para la grúa
- Utilización para eventos deportivos o de recreación, especialmente la utilización de los saltos elásticos 'Bungee'
- Marcha por carreteras en un estado de marcha no autorizado (cargas de ejes, dimensión)
- Desplazamiento de la grúa con equipo en un estado de marcha no autorizado
- Presionar, mover o elevar cargas con la regulación de nivel, largueros corredizos o cilindros de apovo
- Presionar, mover o elevar cargas accionando el mecanismo giratorio, el sistema de basculamiento o sistema telescópico
- Arrancar con la grúa materias atascadas
- Utilizar largo tiempo la grúa para trabajos de transbordos
- Soltar repentinamente la presión de la grúa (servicio con cuchara valva o con tolva de material a granel)
- Utilizar la grúa cuando la carga suspendida en la grúa va a cambiar su peso, por ejemplo si se llena en el contenedor que está enganchado en el gancho de carga

La grúa **no** deberá utilizarse para:

- Amarrar una carga atascada cuyo peso y centro de gravedad se desconoce y si se debe liberar sólo por ejemplo por corte con soplete
- Transportar personas excepto en la cabina del conductor
- Transportar personas en la cabina del gruísta durante la marcha
- Transportar personas con el elemento elevador de carga (eslingas) y encima de la carga
- Transportar personas con las cestas de trabajo si no existe el consentimiento por escrito de los respectivos organismos de la prevención del trabajo
- Transportar cargas al chasis inferior
- El servicio con dos ganchos sin el equipo adicional
- El servicio de cambio de ramal que demora largo tiempo

0.01 Prefacio 107296-01

Toda persona implicada en la utilización, manejo, montaje y mantenimiento de la grúa deberá leer y aplicar el manual de instrucciones para el uso.

Dispositivos de seguridad

Se deberá poner especial cuidado a los dispositivos de seguridad integrados en la grúa. Se deberá controlar sistemáticamente su capacidad de funcionamiento correcto. En caso que los dispositivos de seguridad no funcionen o funcionen incorrectamente, no deberá ponerse en funcionamiento la grúa.



Nota

Su divisa deberá ser siempre:

¡Prioridad a la seguridad!

La grúa está construida según las prescripciones vigentes para el servicio de grúa y servicio de traslación y comprobada por la autoridad competente.

Componentes del equipo y piezas de repuestos



PELIGRO

¡¡Peligro de muerte si **no** se utilizan las piezas de equipo originales!

¡Si la máquina funciona con piezas del equipamiento **no** originales, se puede provocar una avería en la grúa y causar accidentes mortales!

¡Los elementos de la grúa pueden dañarse!

- Hacer funcionar la grúa sólo con pieza del equipamiento originales!
- ▶ ¡Está prohibido poner en servicio la grúa con piezas del equipamiento que **no** forman parte de la grúa!



PELIGRO

¡No tiene validez el permiso de circulación de la grúa ni la garantía del fabricante!

Si se modifican, manipulan o cambian sin autorización las piezas originales montadas (por ej. desmontaje de piezas, montaje de piezas no originales), entonces pierde validez el permiso de circulación de la grúa así como la garantía del fabricante.

- ¡No modificar las piezas originales montadas!
- ▶ ¡No desmontar las piezas originales!
- ¡Utilizar sólo repuestos originales de Liebherr!

Definición sobre el sentido de dirección

Ir marcha adelante significa ir con la cabina del conductor por delante.

Ir en marcha atrás significa ir con las luces traseras del chasis inferior por delante.

Delante, **atrás**, **a la derecha**, **a la izquierda**, se refieren a la **grúa**, en la posición, que la cabina del conductor y la pluma indican en la misma dirección. Delante significa siempre en dirección de la cabina del conductor.

Delante, **atrás**, **a la derecha**, **a la izquierda** se refieren, en la **cabina del conductor**, al chasis inferior de la grúa. La cabina del conductor se encuentra siempre delante.

Delante, **atrás**, **a la derecha**, **a la izquierda** se refieren, en la **cabina del gruísta**, al chasis superior de la grúa. Delante significa siempre en dirección de la pluma.


A pedido del cliente

Los equipos específicos al cliente están marcados con un *.

Índice

) Tabla	Observación del cabrestante durante el servicio de grúa Tablas de conversión	
Z Tablas de conversión 18.05 Tablas de las velocidades máximas de viento autorizado Explicación sobre las tablas de velocidad de viento		10
-	Observación del cabrestante durante el servicio de grúa	1
2	2 Tablas de conversión	1;
18.05 T	ablas de las velocidades máximas de viento autorizado	10
-	Explicación sobre las tablas de velocidad de viento	17
2	2 Tablas de la velocidad del viento	18
_		
e alfab	pético	7:





B195219

1 Observación del cabrestante durante el servicio de grúa



PELIGRO


¡Peligro de muerte si la grúa se vuelca!

¡Para todas las configuraciones de la grúa, el sistema de pluma puede levantarse y accionarse sólo si el servicio de grúa está autorizado para estas velocidades de viento!

- ► ¡Las velocidades de viento máximo autorizado en las tablas a continuación deberán observarse absolutamente para el servicio de grúa!
- ► ¡El gruísta deberá informarse obligatoriamente sobre los vientos pronosticados en el Instituto de Meteorología competente antes de cada utilización de la grúa.
- ¡Si el Instituto de Meteorología ha anunciado en sus predicciones las velocidades de viento máximo autorizado, entonces, está prohibido la puesta en servicio de la grúa por motivo de ráfagas de viento anunciados!
- ▶ Si durante el servicio de grúa, la velocidad de viento es superior a aquella máxima autorizada para el servicio de grúa, se debe ajustar el servicio de grúa. ¡La pluma y el equipo deben depositarse!
- ▶ ¡Si se deja parada la grúa durante un largo tiempo, por ejemplo sin vigilancia durante la noche, se deberá retraer la pluma telescópica y el equipo deberá bajarse completamente!
- ▶ ¡Antes de depositar la pluma con el equipo, observar las instrucciones de procedimientos que se describen en los capítulos respectivos!
- ▶ ¡Si la pluma y el equipo no puede depositarse debido a las particulares propias de la pluma y del equipo, entonces se debe pedir absolutamente las predicciones del tiempo en el Instituto de Meteorología por todo el tiempo que duren las operaciones!



- ► ¡Controlar si el lugar de utilización dispone de un espacio suficiente para poder depositar el equipo en caso de fuertes vientos repentinos!
- ▶ ¡Planificar un procedimiento seguro y apropiado para depositar el equipo en caso que aparezcan fuertes vientos repentinos!
- ▶ ¡Si se esperan aquellas velocidades de viento máximo autorizado o si se ha previsto que serán superiores, la pluma con el equipo debe depositarse a tiempo al suelo!
- ▶ ¡Los valores de viento se refieren a aquellos valores medidos en la grúa durante 3 segundos, lo cual corresponde a la velocidad de las ráfagas de viento!
- ¡La altura se refiere a aquella altura indicada en el anemómetro superior!



2 Tablas de conversión



Nota

- ▶ ¡Las velocidades de viento en las siguientes tablas son valores máximos!
- ▶ ¡Las reglamentaciones nacionales respectivas deben observarse!

2.1 Tabla de conversión de la velocidad de viento y la presión dinamica



Nota

▶ ¡Las escalas de viento de las tablas de conversión a continuación se encuentran en el gráfico del lado!

	Velo	cidad de vie	•	Pre	esión dinám	ica	
[m/s]	[km/h]	[kn]	[ft/s]	[mi/h]	[N/m ²]	[kp/m²]	[lb/ft ²]
2	7,2	3,9	6,6	4,5	2,5	0,25	0,05
4	14,4	7,8	13,1	8,9	9,8	1,00	0,20
6	21,6	11,7	19,7	13,4	22,1	2,25	0,46
8	28,8	15,6	26,2	17,9	39,2	4,00	0,82
10	36,0	19,4	32,8	22,4	61,3	6,25	1,28
12	43,2	23,3	39,4	26,8	88,3	9,00	1,84
14	50,4	27,2	45,9	31,3	120,2	12,25	2,51
16	57,6	31,1	52,5	35,8	157,0	16,00	3,28
18	64,8	35,0	59,1	40,3	198,7	20,25	4,15
20	72,0	38,9	65,6	44,7	245,3	25,00	5,12
22	79,2	42,8	72,2	49,2	296,8	30,25	6,20
24	86,4	46,7	78,7	53,7	353,2	36,00	7,37
26	93,6	50,5	85,3	58,2	414,5	42,25	8,65
28	100,8	54,4	91,9	62,6	480,7	49,00	10,04
30	108,0	58,3	98,4	67,1	551,8	56,25	11,52
32	115,2	62,2	105,0	71,6	627,8	64,00	13,11

2.2 Tabla de conversión para las fuerzas de viento

Fuerzas	del viento	Velocidad de v	viento	Interpretación del viento
Beaufort	Denomina-	[m/s]	[km/h]	al interior del país
	ción			
0	Calma	0 hasta 0,2	1	Viento calmado, el humo sube
				verticalmente
1	Ventolina	0,3 hasta 1,5	1 hasta 5	Indica la dirección del viento sólo por la
	(Brisa suave)			brisa aunque no por la veleta de viento
2	Flojito (Brisa	1,6 hasta 3,3	6 hasta 11	Viento sentido en las mejillas, murmuro
	muy débil)			de las hojas, la veleta de viento
				empieza a moverse
3	Flojo (Brisa	3,4 hasta 5,4	12 hasta 19	Hojas y ramas delgadas se mueven. El
	débil)			viento endereza la veleta
4	Bonancible	5,5 hasta 7,9	20 hasta 28	Levanta polvo y papeles sueltos,
	(Brisa			mueve ramas y ramas delgadas
	moderada)			
5	Fresquito	8,0 hasta	29 hasta 38	Pequeños árboles empiezan a
	(Brisa fresca)	10,7		moverse, se apercibe la formación de
				espuma en el lago
6	Fresco (Brisa	10,8 hasta	39 hasta 49	Fuertes ramas se mueven, silbido en
	fuerte)	13,8		las líneas telegráficas, utilización difícil
				del paraguas
7	Frescachón	13,9 hasta	50 hasta 61	Todos los arboles están en movimiento,
	(viento fuerte)	17,1		existe fuerte resistencia al caminar
				contra el viento.
8	Temporal	17,2 hasta	62 hasta 74	Se rompen las ramas de los árboles.
	(Duro)	20,7		Generalmente no se puede andar
				contra el viento.
9	Temporal	20,8 hasta	75 hasta 88	Daños pequeños en casa (Tapas de
	fuerte (Muy	24,4		chimeneas y tejas vuelan)
	duro)			
10	Temporal	24,5 hasta	89 hasta 102	Árboles arrancados de raíz, daños
	Duro	28,4		graves en las casas.

Fuerzas	del viento	Velocidad de v	/iento	Interpretación del viento				
Beaufort	Denomina-	[m/s]	[km/h]	al interior del país				
	ción							
11	Temporal 28,5 hasta		103 hasta	Ocasiona destrozos en todas partes				
	muy duro	32,6	117					
	(Borrasca)							
12	Temporal	32,7 y más	118 y más	Devastación grave				
	huracanado							
	(Huracán)							

B195219

1 Explicación sobre las tablas de velocidad de viento

Abreviación	Descripción
НА	Largo de pluma principal
D	Largo de pluma Derrick
н	Largo del accesorio móvil y fijo (W = Punta en celosía basculable; WV = Punta en
	celosía basculable, montada a un ángulo fijo con relación a la pluma principal;
	F = Punta fija en celosía)
WHA	Valor de ángulo: Pluma principal con relación a la horizontal
	Atención :
	La posición angular puede estar fuera de las tablas de cargas.
WHI	Valor de ángulo del accesorio móvil y fijo.
	Con el accesorio móvil (W = Punta en celosía basculable; WV = Punta en celosía
	basculable, montada a un ángulo fijo con relación a la pluma principal) se indica el
	ángulo con relación a la horizontal.
	Con el accesorio fijo (F = Punta fija en celosía) aparece el ángulo intermedio entre la
	pluma principal y la punta fija.
	Atención :
	La posición angular puede estar fuera de las tablas de cargas.
RUEDA	Alcance del motón de gancho con relación al centro de la unión giratoria de rodillos
HKFL	Peso máximo del motón de gancho
OWB	Lastre de la plataforma giratoria
ZBL	Lastre central
DRAD	Radio del lastre Derrick
VWAB	Velocidad de viento máximo autorizado a 360 grados en dirección del viento y con
	los frenos del mecanismo giratorio accionados
VWABF	La velocidad de viento máximo posible para girar contra vientos laterales. Se deberá
	tener en cuenta que con los frenos del mecanismo giratorio fijos, la pluma
	basculable o en el servicio de mástil principal de la pluma principal en posición
	horizontal (0 grados) se puede mantener con los frenos del mecanismo giratorio
	contra los vientos laterales.
VWRST	Velocidad de viento autorizado para el proceso de descenso.

2 Tablas de la velocidad del viento

2.1 Servicio S



- ► Lastre de chasis superior 190t/170t/150t
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	130-00
н	D	н	w	W	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
S-24			26		24.0	16.0	190.0			30.0	30.0	12.6
S-24			26		24.0	16.0	170.0			30.0	30.0	12.6
S-24			26		24.0	16.0	150.0			30.0	30.0	12.6
S-30			24		29.7	16.0	190.0			30.0	30.0	12.6
S-30			24		29.7	16.0	170.0			30.0	30.0	12.6
S-30			24		29.7	16.0	150.0			30.0	30.0	12.6
S-36			29		34.0	16.0	190.0			30.0	30.0	12.6
S-36			38		31.1	16.0	170.0			30.0	30.0	12.6
S-36			46		27.9	16.0	150.0			30.0	30.0	12.6
S-42			48		31.0	16.0	190.0			30.0	30.0	12.6
S-42			54		27.7	16.0	170.0			30.0	30.0	12.6
S-42			56		26.5	16.0	150.0			30.0	30.0	12.6
S-48			60		27.1	16.0	190.0			30.0	26.6	12.6
S-48			70		19.7	16.0	170.0			30.0	26.5	12.6
S-48			70		19.7	16.0	150.0			30.0	26.5	12.6
S-54			69		22.6	16.0	190.0			30.0	23.6	12.6
S-54			70		21.7	16.0	170.0			30.0	23.6	12.6
S-54			70		21.7	16.0	150.0			30.0	23.5	12.6
S-60			70		23.8	16.0	190.0			29.5	21.4	12.6
S-60			70		23.8	16.0	170.0			29.6	21.3	12.6
S-60			70		23.8	16.0	150.0			29.7	21.3	12.6
S-66			72		23.7	16.0	190.0			28.2	19.3	12.6
S-66			72		23.7	16.0	170.0			28.2	19.3	12.6
S-66			72		23.7	16.0	150.0			28.2	19.2	12.6
S-72			73		24.3	16.0	190.0			26.8	17.6	12.6

Velocidade	Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100130-00											
Н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		- 1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
S-72			73		24.3	16.0	170.0			26.9	17.6	12.6
S-72			73		24.3	16.0	150.0			27.0	17.5	12.6
S-78			74		24.8	16.0	190.0			25.5	16.2	12.6
S-78			74		24.8	15.0	170.0			25.5	16.2	12.6
S-78			74		24.8	14.0	150.0			25.5	16.2	12.6
S-84			75		25.0	10.0	190.0			24.4	15.1	12.6
S-84			75		25.0	9.0	170.0			24.4	15.1	12.6
S-84			75		25.0	8.0	150.0			24.4	15.1	12.6
S-90			76		25.1	7.0	190.0			23.5	14.1	12.6
S-90			76		25.1	7.0	170.0			23.5	14.1	12.6
S-96			76		26.5	5.0	190.0			22.6	13.2	12.6

2.2 Servicio S



- ► Lastre de chasis superior 130t/110t
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100131-0												
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	v	
Α		I	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w	
1			Α	1	D	F	В	L	Α	A	Α	R	
						L			D	В	В	s	
											F	т	
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	
S-24			26		24.0	16.0	130.0			30.0	30.0	12.6	
S-24			26		24.0	16.0	110.0			30.0	30.0	12.6	
S-30			31		28.2	16.0	130.0			30.0	30.0	12.6	
S-30			41		25.4	16.0	110.0			30.0	30.0	12.6	
S-36			50		26.1	16.0	130.0			30.0	30.0	12.6	
S-36			50		26.1	16.0	110.0			30.0	30.0	12.6	
S-42			56		26.5	16.0	130.0			30.0	30.0	12.6	
S-42			56		26.5	16.0	110.0			30.0	30.0	12.6	
S-48			70		19.7	16.0	130.0			30.0	26.4	12.6	
S-48			70		19.7	16.0	110.0			30.0	26.3	12.6	
S-54			70		21.7	16.0	130.0			30.0	23.5	12.6	
S-54			70		21.7	16.0	110.0			30.0	23.4	12.6	
S-60			70		23.8	16.0	130.0			29.9	21.2	12.6	
S-60			70		23.8	16.0	110.0			29.8	21.1	12.6	
S-66			72		23.7	16.0	130.0			28.2	19.2	12.6	
S-66			72		23.7	15.0	110.0			28.2	19.2	12.6	
S-72			73		24.3	13.0	130.0			27.0	17.6	12.6	
S-72			73		24.3	9.0	110.0			27.0	17.6	12.6	
S-78			74		24.8	8.0	130.0			25.5	16.3	12.6	
S-78			74		24.8	5.0	110.0			25.5	16.4	12.6	

2.3 Servicio S



- ► Lastre de chasis superior 70t/30t
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100132-0											
н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	V	v
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
S-24			27		23.8	16.0	70.0			30.0	30.0	12.6
S-24			27		23.8	16.0	30.0			30.0	30.0	12.6
S-30			41		25.4	16.0	70.0			30.0	30.0	12.6
S-30			44		24.4	16.0	30.0			30.0	30.0	12.6
S-36			50		26.1	16.0	70.0			30.0	30.0	12.6
S-36			70		15.6	16.0	30.0			30.0	30.0	12.6
S-42			56		26.5	16.0	70.0			30.0	29.9	12.6
S-42			70		17.6	16.0	30.0			30.0	29.7	12.6
S-48			70		19.7	16.0	70.0			30.0	26.2	12.6
S-48			70		19.7	12.0	30.0			30.0	26.2	12.6
S-54			70		21.7	16.0	70.0			30.0	23.3	12.6
S-54			72		20.0	5.0	30.0			29.2	23.4	12.6
S-60			70		23.8	10.0	70.0			29.7	21.2	12.6
S-66			72		23.7	4.0	70.0			28.2	19.4	12.6

2.4 Servicio SL



- ► Lastre de chasis superior 190t/170t/150t
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	133-00
н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	v
Α		I	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54			70		21.7	11.0	190.0			28.4	24.4	12.6
SL-54			70		21.7	11.0	170.0			28.4	24.4	12.6
SL-54			70		21.7	11.0	150.0			28.4	24.3	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	190.0			28.1	22.1	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	170.0			28.1	22.0	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	150.0			28.1	21.9	12.6
SL-66			70		25.8	11.0	190.0			27.5	20.0	12.6
SL-66			70		25.8	11.0	170.0			27.6	19.9	12.6
SL-66			70		25.8	11.0	150.0			27.7	19.9	12.6
SL-72			72		25.5	11.0	190.0			26.2	18.3	12.6
SL-72			72		25.5	11.0	170.0			26.2	18.2	12.6
SL-72			71		26.7	11.0	150.0			26.2	18.2	12.6
SL-78			72		27.4	11.0	190.0			25.0	17.0	12.6
SL-78			72		27.4	11.0	170.0			25.1	17.0	12.6
SL-78			72		27.4	11.0	150.0			25.2	16.9	12.6
SL-84			73		27.8	11.0	190.0			24.0	15.7	12.6
SL-84			73		27.8	11.0	170.0			24.1	15.7	12.6
SL-84			73		27.8	11.0	150.0			24.1	15.6	12.6
SL-90			74		28.1	11.0	190.0			23.1	14.6	12.6
SL-90			74		28.1	10.0	170.0			23.1	14.5	12.6
SL-90			74		28.1	8.0	150.0			23.2	14.6	12.6
SL-96			75		28.1	7.0	190.0			22.4	13.7	12.6
SL-96			75		28.1	6.0	170.0			22.5	13.7	12.6
SL-96			75		28.1	5.0	150.0			22.5	13.7	12.6
SL-102			76		28.0	5.0	190.0			21.5	12.9	12.6

2.5 Servicio SL



- ► Lastre de chasis superior 130t/110t
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	318100	134-00
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	V	v
Α		- 1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54			70		21.7	11.0	130.0			28.4	24.2	12.6
SL-54			70		21.7	11.0	110.0			28.4	24.2	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	130.0			28.1	21.9	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	110.0			28.1	21.8	12.6
SL-66			70		25.8	11.0	130.0			27.8	19.8	12.6
SL-66			70		25.8	11.0	110.0			27.9	19.8	12.6
SL-72			71		26.7	11.0	130.0			26.3	18.1	12.6
SL-72			71		26.7	11.0	110.0			26.3	18.1	12.6
SL-78			72		27.4	11.0	130.0			25.2	16.9	12.6
SL-78			72		27.4	9.0	110.0			25.2	16.9	12.6
SL-84			73		27.8	8.0	130.0			24.2	15.7	12.6
SL-84			73		27.8	5.0	110.0			24.1	15.7	12.6
SL-90			74		28.1	4.0	130.0			23.3	14.6	12.6

2.6 Servicio SL



- ► Lastre de chasis superior 70t/30t
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	135-00
Н	D	Н	w	w	R	н	0	z	D	v	v	v
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
				•		L			D	В	В	s
				•							F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54			70		21.7	11.0	70.0			28.4	24.0	12.6
SL-54			70		21.7	9.0	30.0			28.4	24.0	12.6
SL-60			70		23.8	11.0	70.0			28.1	21.7	12.6
SL-60			71		22.8	4.0	30.0			27.2	21.8	12.6
SL-66			70		25.8	8.0	70.0			27.7	19.7	12.6

2.7 Servicio SLF



- ► Lastre de plataforma giratoria: 190t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	136-00
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54		F-12	61	11	36.5	7.0	190.0			25.0	21.4	12.6
SL-54		F-12	61	16	37.3	7.0	190.0			25.0	21.4	12.6
SL-54		F-12	61	31	39.2	7.0	190.0			24.9	21.4	12.6
SL-54		F-18	71	13	29.9	7.0	190.0			24.2	20.3	12.6
SL-54		F-18	71	18	31.1	7.0	190.0			24.3	20.3	12.6
SL-54		F-18	71	32	34.1	7.0	190.0			24.6	20.3	12.6
SL-54		F-24	71	13	33.1	7.0	190.0			24.2	19.3	12.6
SL-54		F-24	71	18	34.6	7.0	190.0			24.4	19.3	12.6
SL-54		F-24	71	30	38.4	7.0	190.0			24.8	19.4	12.6
SL-54		F-30	71	12	35.7	7.0	190.0			24.1	18.4	12.6
SL-54		F-30	71	16	37.6	7.0	190.0			24.4	18.4	12.6
SL-54		F-30	71	28	42.3	7.0	190.0			24.7	18.5	12.6
SL-54		F-36	71	10	37.7	7.0	190.0			24.0	17.5	12.6
SL-54		F-36	71	14	40.0	7.0	190.0			24.0	17.5	12.6
SL-54		F-36	72	26	44.4	7.0	190.0			23.9	17.6	12.6
SL-60		F-12	71	11	28.1	7.0	190.0			24.4	19.4	12.6
SL-60		F-12	71	16	29.0	7.0	190.0			24.5	19.4	12.6
SL-60		F-12	71	31	31.3	7.0	190.0			24.7	19.4	12.6
SL-60		F-18	71	13	31.8	7.0	190.0			24.4	18.6	12.6
SL-60		F-18	71	18	33.0	7.0	190.0			24.5	18.5	12.6
SL-60		F-18	71	32	36.1	7.0	190.0			24.8	18.6	12.6
SL-60		F-24	71	13	35.0	7.0	190.0			24.4	17.7	12.6
SL-60		F-24	71	18	36.6	7.0	190.0			24.6	17.7	12.6
SL-60		F-24	71	30	40.4	7.0	190.0			24.4	17.7	12.6
SL-60		F-30	71	12	37.6	7.0	190.0			23.7	16.9	12.6
SL-60		F-30	72	16	38.1	7.0	190.0			23.8	16.9	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado		1	1	1		W	AB-TA	B18100	136-00
Н	D	Н	w	W	R	н	0	Z	D	v	v	V
Α		- 1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-60		F-30	72	28	42.9	7.0	190.0			23.6	17.0	12.6
SL-60		F-36	72	10	38.1	7.0	190.0			23.2	16.2	12.6
SL-60		F-36	73	14	38.9	7.0	190.0			23.0	16.2	12.6
SL-60		F-36	74	26	43.3	7.0	190.0			23.0	16.2	12.6
SL-66		F-12	71	11	30.0	7.0	190.0			24.6	17.8	12.6
SL-66		F-12	71	16	31.0	7.0	190.0			24.7	17.8	12.6
SL-66		F-12	71	31	33.2	7.0	190.0			24.8	17.8	12.6
SL-66		F-18	71	13	33.8	7.0	190.0			24.2	17.0	12.6
SL-66		F-18	71	18	35.0	7.0	190.0			24.1	17.0	12.6
SL-66		F-18	72	32	36.7	7.0	190.0			24.2	17.0	12.6
SL-66		F-24	72	13	35.5	7.0	190.0			23.7	16.3	12.6
SL-66		F-24	72	18	37.1	7.0	190.0			23.6	16.3	12.6
SL-66		F-24	73	30	39.6	7.0	190.0			23.6	16.3	12.6
SL-66		F-30	73	12	36.5	7.0	190.0			23.0	15.6	12.6
SL-66		F-30	73	16	38.4	7.0	190.0			23.1	15.6	12.6
SL-66		F-30	74	28	41.8	7.0	190.0			22.9	15.7	12.6
SL-66		F-36	73	10	38.3	7.0	190.0			22.3	15.0	12.6
SL-66		F-36	74	14	39.0	7.0	190.0			22.4	15.0	12.6
SL-66		F-36	75	26	43.4	7.0	190.0			22.3	15.0	12.6
SL-72		F-12	72	11	30.6	7.0	190.0			23.9	16.4	12.6
SL-72		F-12	72	16	31.5	7.0	190.0			24.0	16.4	12.6
SL-72		F-12	72	31	33.9	7.0	190.0			24.0	16.4	12.6
SL-72		F-18	72	13	34.3	7.0	190.0			23.2	15.7	12.6
SL-72		F-18	73	18	34.0	7.0	190.0			23.2	15.7	12.6
SL-72		F-18	73	32	37.2	7.0	190.0			23.5	15.7	12.6
SL-72		F-24	73	13	35.8	7.0	190.0			22.8	15.1	12.6
SL-72		F-24	73	18	37.4	7.0	190.0			22.7	15.1	12.6
SL-72		F-24	74	30	39.8	7.0	190.0			22.8	15.1	12.6
SL-72		F-30	74	12	36.6	7.0	190.0			22.3	14.5	12.6
SL-72		F-30	74	16	38.5	7.0	190.0			22.3	14.5	12.6
SL-72		F-30	75	28	41.9	7.0	190.0			22.2	14.6	12.6
SL-72		F-36	74	10	38.3	7.0	190.0			21.6	14.0	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	136-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-72		F-36	75	14	38.9	7.0	190.0			21.7	14.0	12.6
SL-72		F-36	76	26	43.2	7.0	190.0			21.6	14.0	12.6
SL-78		F-12	72	11	32.5	7.0	190.0			22.8	15.3	12.6
SL-78		F-12	73	16	31.9	7.0	190.0			22.9	15.3	12.6
SL-78		F-12	73	31	34.3	7.0	190.0			23.0	15.3	12.6
SL-78		F-18	73	13	34.6	7.0	190.0			22.5	14.7	12.6
SL-78		F-18	73	18	35.8	7.0	190.0			22.4	14.7	12.6
SL-78		F-18	74	32	37.4	7.0	190.0			22.4	14.7	12.6
SL-78		F-24	74	13	35.9	7.0	190.0			22.0	14.2	12.6
SL-78		F-24	74	18	37.5	7.0	190.0			22.1	14.2	12.6
SL-78		F-24	74	30	41.5	7.0	190.0			21.9	14.2	12.6
SL-78		F-30	74	12	38.2	7.0	190.0			21.4	13.7	12.6
SL-78		F-30	75	16	38.4	7.0	190.0			21.5	13.7	12.6
SL-78		F-30	75	28	43.4	7.0	190.0			21.5	13.7	12.6
SL-78		F-36	75	10	38.1	7.0	190.0			21.2	13.1	12.6
SL-78		F-36	75	14	40.5	7.0	190.0			21.0	13.2	12.6
SL-78		F-36	76	26	44.7	7.0	190.0			21.2	13.2	12.6
SL-84		F-12	74	11	31.1	7.0	190.0			22.1	14.2	12.6
SL-84		F-12	74	16	32.1	7.0	190.0			22.2	14.2	12.6
SL-84		F-12	74	31	34.5	7.0	190.0			22.3	14.2	12.6
SL-84		F-18	74	13	34.6	7.0	190.0			21.8	13.7	12.6
SL-84		F-18	74	18	35.9	7.0	190.0			21.7	13.7	12.6
SL-84		F-18	75	32	37.4	7.0	190.0			21.7	13.7	12.6
SL-84		F-24	75	13	35.7	7.0	190.0			21.4	13.2	12.6
SL-84		F-24	75	18	37.4	7.0	190.0			21.5	13.2	12.6
SL-84		F-24	75	30	41.4	7.0	190.0			21.3	13.3	12.6
SL-84		F-30	75	12	38.0	6.0	190.0			20.8	12.8	12.6
SL-84		F-30	76	16	38.1	6.0	190.0			20.8	12.8	12.6
SL-84		F-30	76	28	43.2	6.0	190.0			21.0	12.8	12.6
SL-84		F-36	76	10	37.6	4.5	190.0			20.5	12.4	12.4
SL-84		F-36	76	14	40.1	4.5	190.0			20.6	12.4	12.4
SL-84		F-36	77	26	44.2	4.5	190.0			20.4	12.4	12.4

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	136-00
Н	D	Н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
A		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L		,	D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-90		F-12	74	11	32.8	6.0	190.0			21.3	13.3	12.6
SL-90		F-12	75	16	32.0	6.0	190.0			21.3	13.3	12.6
SL-90		F-12	75	31	34.5	6.0	190.0			21.5	13.3	12.6
SL-90		F-18	75	13	34.5	4.5	190.0			21.2	12.9	12.6
SL-90		F-18	75	18	35.8	4.5	190.0			21.1	12.9	12.6
SL-90		F-18	75	32	39.0	4.5	190.0			21.0	12.9	12.6
SL-90		F-24	76	13	35.4	4.0	190.0			20.6	12.5	12.5
SL-90		F-24	76	18	37.0	4.0	190.0			20.7	12.5	12.5
SL-90		F-24	76	30	41.2	4.0	190.0			20.8	12.5	12.5

2.8 Servicio SLF



- ► Lastre de plataforma giratoria: 170t
- ► El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	137-00
н	D	н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	v
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54		F-12	61	11	36.5	7.0	170.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-12	61	16	37.3	7.0	170.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-12	61	31	39.2	7.0	170.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-18	62	13	39.9	7.0	170.0			24.2	20.3	12.6
SL-54		F-18	71	18	31.1	7.0	170.0			24.3	20.3	12.6
SL-54		F-18	71	32	34.1	7.0	170.0			24.6	20.3	12.6
SL-54		F-24	71	13	33.1	7.0	170.0			24.2	19.3	12.6
SL-54		F-24	71	18	34.6	7.0	170.0			24.4	19.3	12.6
SL-54		F-24	71	30	38.4	7.0	170.0			24.8	19.3	12.6
SL-54		F-30	71	12	35.7	7.0	170.0			24.1	18.4	12.6
SL-54		F-30	71	16	37.6	7.0	170.0			24.4	18.4	12.6
SL-54		F-30	71	28	42.3	7.0	170.0			24.8	18.4	12.6
SL-54		F-36	71	10	37.7	7.0	170.0			24.0	17.5	12.6
SL-54		F-36	71	14	40.0	7.0	170.0			24.1	17.5	12.6
SL-54		F-36	72	26	44.4	7.0	170.0			24.0	17.6	12.6
SL-60		F-12	71	11	28.1	7.0	170.0			24.4	19.4	12.6
SL-60		F-12	71	16	29.0	7.0	170.0			24.5	19.4	12.6
SL-60		F-12	71	31	31.3	7.0	170.0			24.7	19.4	12.6
SL-60		F-18	71	13	31.8	7.0	170.0			24.4	18.5	12.6
SL-60		F-18	71	18	33.0	7.0	170.0			24.5	18.5	12.6
SL-60		F-18	71	32	36.1	7.0	170.0			24.8	18.5	12.6
SL-60		F-24	71	13	35.0	7.0	170.0			24.4	17.7	12.6
SL-60		F-24	71	18	36.6	7.0	170.0			24.6	17.7	12.6
SL-60		F-24	71	30	40.4	7.0	170.0			24.5	17.7	12.6
SL-60		F-30	71	12	37.6	7.0	170.0			23.8	16.9	12.6
SL-60		F-30	72	16	38.1	7.0	170.0			23.8	16.9	12.6

Velocidade	es de vie	nto auto	izado				1		W	AB-TA	B18100	137-00
Н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	l v	v
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	l	D	F	В	L	Α	A	Α .	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-60		F-30	72	28	42.9	7.0	170.0			23.7	16.9	12.6
SL-60		F-36	72	10	38.1	7.0	170.0			23.3	16.1	12.6
SL-60		F-36	72	14	40.5	7.0	170.0			23.1	16.1	12.6
SL-60		F-36	73	26	44.8	7.0	170.0			23.0	16.2	12.6
SL-66		F-12	71	11	30.0	7.0	170.0			24.6	17.7	12.6
SL-66		F-12	71	16	31.0	7.0	170.0			24.7	17.7	12.6
SL-66		F-12	71	31	33.2	7.0	170.0			24.8	17.7	12.6
SL-66		F-18	71	13	33.8	7.0	170.0			24.3	17.0	12.6
SL-66		F-18	71	18	35.0	7.0	170.0			24.2	17.0	12.6
SL-66		F-18	72	32	36.7	7.0	170.0			24.2	17.0	12.6
SL-66		F-24	72	13	35.5	7.0	170.0			23.8	16.3	12.6
SL-66		F-24	72	18	37.1	7.0	170.0			23.7	16.3	12.6
SL-66		F-24	73	30	39.6	7.0	170.0			23.6	16.3	12.6
SL-66		F-30	73	12	36.5	7.0	170.0			23.0	15.6	12.6
SL-66		F-30	73	16	38.4	7.0	170.0			23.2	15.6	12.6
SL-66		F-30	74	28	41.8	7.0	170.0			22.9	15.6	12.6
SL-66		F-36	73	10	38.3	7.0	170.0			22.4	14.9	12.6
SL-66		F-36	74	14	39.0	7.0	170.0			22.4	14.9	12.6
SL-66		F-36	75	26	43.4	7.0	170.0			22.3	15.0	12.6
SL-72		F-12	72	11	30.6	7.0	170.0			23.9	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	16	31.5	7.0	170.0			24.0	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	31	33.9	7.0	170.0			24.1	16.3	12.6
SL-72		F-18	72	13	34.3	7.0	170.0			23.3	15.7	12.6
SL-72		F-18	73	18	34.0	7.0	170.0			23.2	15.7	12.6
SL-72		F-18	73	32	37.2	7.0	170.0			23.5	15.7	12.6
SL-72		F-24	73	13	35.8	7.0	170.0			22.9	15.1	12.6
SL-72		F-24	73	18	37.4	7.0	170.0			22.8	15.1	12.6
SL-72		F-24	74	30	39.8	7.0	170.0			22.8	15.1	12.6
SL-72		F-30	74	12	36.6	7.0	170.0			22.3	14.5	12.6
SL-72		F-30	74	16	38.5	7.0	170.0			22.4	14.5	12.6
SL-72		F-30	75	28	41.9	7.0	170.0			22.2	14.5	12.6
SL-72		F-36	74	10	38.3	7.0	170.0			21.7	13.9	12.6

	Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100137-00													
					l _									
Н	D	Н	W	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V		
A		ı	Н	Н	A	K	W	В	R	W	W	W		
			Α	I	D	F	B	L	Α	A	A	R		
						L	•		D	В	В	S		
										 	F	Т		
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]		
SL-72		F-36	75	14	38.9	7.0	170.0			21.7	13.9	12.6		
SL-72		F-36	75	26	44.9	7.0	170.0			21.7	14.0	12.6		
SL-78		F-12	72	11	32.5	7.0	170.0			22.9	15.3	12.6		
SL-78		F-12	72	16	33.4	7.0	170.0			22.9	15.3	12.6		
SL-78		F-12	73	31	34.3	7.0	170.0			23.0	15.3	12.6		
SL-78		F-18	73	13	34.6	7.0	170.0			22.6	14.7	12.6		
SL-78		F-18	73	18	35.8	7.0	170.0			22.5	14.7	12.6		
SL-78		F-18	74	32	37.4	7.0	170.0			22.4	14.7	12.6		
SL-78		F-24	74	13	35.9	7.0	170.0			22.0	14.1	12.6		
SL-78		F-24	74	18	37.5	7.0	170.0			22.2	14.1	12.6		
SL-78		F-24	74	30	41.5	7.0	170.0			21.9	14.2	12.6		
SL-78		F-30	74	12	38.2	7.0	170.0			21.5	13.6	12.6		
SL-78		F-30	75	16	38.4	7.0	170.0			21.5	13.6	12.6		
SL-78		F-30	75	28	43.4	7.0	170.0			21.6	13.6	12.6		
SL-78		F-36	75	10	38.1	7.0	170.0			21.2	13.1	12.6		
SL-78		F-36	75	14	40.5	7.0	170.0			21.1	13.1	12.6		
SL-78		F-36	76	26	44.7	7.0	170.0			21.2	13.1	12.6		
SL-84		F-12	74	11	31.1	7.0	170.0			22.1	14.2	12.6		
SL-84		F-12	74	16	32.1	7.0	170.0			22.2	14.2	12.6		
SL-84		F-12	74	31	34.5	7.0	170.0			22.3	14.2	12.6		
SL-84		F-18	74	13	34.6	7.0	170.0			21.9	13.7	12.6		
SL-84		F-18	74	18	35.9	7.0	170.0			21.8	13.7	12.6		
SL-84		F-18	75	32	37.4	7.0	170.0			21.7	13.7	12.6		
SL-84		F-24	75	13	35.7	7.0	170.0			21.4	13.2	12.6		
SL-84		F-24	75	18	37.4	7.0	170.0			21.5	13.2	12.6		
SL-84		F-24	75	30	41.4	7.0	170.0			21.4	13.2	12.6		
SL-84		F-30	75	12	38.0	5.0	170.0			20.9	12.8	12.6		
SL-84		F-30	75	16	40.0	5.0	170.0			20.8	12.8	12.6		
SL-84		F-30	76	28	43.2	5.0	170.0			21.1	12.8	12.6		
SL-84		F-36	76	10	37.6	4.0	170.0			20.5	12.4	12.4		
SL-84		F-36	76	14	40.1	4.0	170.0			20.7	12.4	12.4		
SL-84		F-36	77	26	44.2	4.0	170.0			20.4	12.4	12.4		

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	137-00
н	D	н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	V
Α		- 1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	W
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
								,			F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-90		F-12	74	11	32.8	5.0	170.0			21.4	13.3	12.6
SL-90		F-12	74	16	33.7	5.0	170.0			21.4	13.3	12.6
SL-90		F-12	75	31	34.5	5.0	170.0			21.5	13.3	12.6
SL-90		F-18	75	13	34.5	4.0	170.0			21.2	12.9	12.6
SL-90		F-18	75	18	35.8	4.0	170.0			21.2	12.9	12.6
SL-90		F-18	75	32	39.0	4.0	170.0			21.1	12.9	12.6
SL-90		F-24	76	13	35.4	4.0	170.0			20.6	12.4	12.4
SL-90		F-24	76	18	37.0	4.0	170.0			20.7	12.4	12.4
SL-90		F-24	76	30	41.2	4.0	170.0			20.8	12.5	12.5

2.9 Servicio SLF



- ► Lastre de plataforma giratoria: 150t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	138-00
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54		F-12	61	11	36.5	7.0	150.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-12	61	16	37.3	7.0	150.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-12	61	31	39.2	7.0	150.0			25.0	21.3	12.6
SL-54		F-18	62	13	39.9	7.0	150.0			24.3	20.2	12.6
SL-54		F-18	71	18	31.1	7.0	150.0			24.3	20.2	12.6
SL-54		F-18	71	32	34.1	7.0	150.0			24.6	20.2	12.6
SL-54		F-24	71	13	33.1	7.0	150.0			24.2	19.2	12.6
SL-54		F-24	71	18	34.6	7.0	150.0			24.4	19.2	12.6
SL-54		F-24	71	30	38.4	7.0	150.0			24.8	19.3	12.6
SL-54		F-30	71	12	35.7	7.0	150.0			24.1	18.3	12.6
SL-54		F-30	71	16	37.6	7.0	150.0			24.4	18.3	12.6
SL-54		F-30	71	28	42.3	7.0	150.0			24.9	18.4	12.6
SL-54		F-36	71	10	37.7	7.0	150.0			24.0	17.4	12.6
SL-54		F-36	71	14	40.0	7.0	150.0			24.2	17.5	12.6
SL-54		F-36	72	26	44.4	7.0	150.0			24.1	17.5	12.6
SL-60		F-12	71	11	28.1	7.0	150.0			24.4	19.3	12.6
SL-60		F-12	71	16	29.0	7.0	150.0			24.5	19.3	12.6
SL-60		F-12	71	31	31.3	7.0	150.0			24.7	19.3	12.6
SL-60		F-18	71	13	31.8	7.0	150.0			24.4	18.5	12.6
SL-60		F-18	71	18	33.0	7.0	150.0			24.5	18.4	12.6
SL-60		F-18	71	32	36.1	7.0	150.0			24.8	18.5	12.6
SL-60		F-24	71	13	35.0	7.0	150.0			24.4	17.6	12.6
SL-60		F-24	71	18	36.6	7.0	150.0			24.6	17.6	12.6
SL-60		F-24	71	30	40.4	7.0	150.0			24.6	17.6	12.6
SL-60		F-30	71	12	37.6	7.0	150.0			23.9	16.8	12.6
SL-60		F-30	72	16	38.1	7.0	150.0			23.8	16.8	12.6

Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100138-0												138-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	l v	v
Α		I	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-60		F-30	72	28	42.9	7.0	150.0			23.8	16.9	12.6
SL-60		F-36	72	10	38.1	7.0	150.0			23.4	16.1	12.6
SL-60		F-36	72	14	40.5	7.0	150.0			23.2	16.1	12.6
SL-60		F-36	73	26	44.8	7.0	150.0			23.1	16.1	12.6
SL-66		F-12	71	11	30.0	7.0	150.0			24.6	17.7	12.6
SL-66		F-12	71	16	31.0	7.0	150.0			24.7	17.7	12.6
SL-66		F-12	71	31	33.2	7.0	150.0			24.8	17.7	12.6
SL-66		F-18	71	13	33.8	7.0	150.0			24.4	16.9	12.6
SL-66		F-18	71	18	35.0	7.0	150.0			24.3	16.9	12.6
SL-66		F-18	72	32	36.7	7.0	150.0			24.2	16.9	12.6
SL-66		F-24	72	13	35.5	7.0	150.0			23.8	16.2	12.6
SL-66		F-24	72	18	37.1	7.0	150.0			23.8	16.2	12.6
SL-66		F-24	73	30	39.6	7.0	150.0			23.6	16.2	12.6
SL-66		F-30	73	12	36.5	7.0	150.0			23.0	15.5	12.6
SL-66		F-30	73	16	38.4	7.0	150.0			23.2	15.5	12.6
SL-66		F-30	74	28	41.8	7.0	150.0			22.9	15.6	12.6
SL-66		F-36	73	10	38.3	7.0	150.0			22.5	14.9	12.6
SL-66		F-36	74	14	39.0	7.0	150.0			22.4	14.9	12.6
SL-66		F-36	74	26	44.9	7.0	150.0			22.4	14.9	12.6
SL-72		F-12	72	11	30.6	7.0	150.0			23.9	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	16	31.5	7.0	150.0			24.0	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	31	33.9	7.0	150.0			24.1	16.3	12.6
SL-72		F-18	72	13	34.3	7.0	150.0			23.4	15.7	12.6
SL-72		F-18	72	18	35.5	7.0	150.0			23.3	15.6	12.6
SL-72		F-18	73	32	37.2	7.0	150.0			23.5	15.7	12.6
SL-72		F-24	73	13	35.8	7.0	150.0			23.0	15.0	12.6
SL-72		F-24	73	18	37.4	7.0	150.0			22.9	15.0	12.6
SL-72		F-24	74	30	39.8	7.0	150.0			22.8	15.1	12.6
SL-72		F-30	74	12	36.6	7.0	150.0			22.3	14.4	12.6
SL-72		F-30	74	16	38.5	7.0	150.0			22.5	14.5	12.6
SL-72		F-30	75	28	41.9	7.0	150.0			22.2	14.5	12.6
SL-72		F-36	74	10	38.3	6.0	150.0			21.8	13.9	12.6

Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100138-00												
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		I	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-72		F-36	75	14	38.9	6.0	150.0			21.7	13.9	12.6
SL-72		F-36	75	26	44.9	6.0	150.0			21.7	14.0	12.6
SL-78		F-12	72	11	32.5	7.0	150.0			23.0	15.2	12.6
SL-78		F-12	72	16	33.4	7.0	150.0			22.9	15.2	12.6
SL-78		F-12	73	31	34.3	7.0	150.0			23.0	15.2	12.6
SL-78		F-18	73	13	34.6	7.0	150.0			22.6	14.7	12.6
SL-78		F-18	73	18	35.8	7.0	150.0			22.5	14.7	12.6
SL-78		F-18	74	32	37.4	7.0	150.0			22.4	14.7	12.6
SL-78		F-24	74	13	35.9	5.0	150.0			22.0	14.2	12.6
SL-78		F-24	74	18	37.5	5.0	150.0			22.2	14.2	12.6
SL-78		F-24	74	30	41.5	5.0	150.0			22.0	14.2	12.6
SL-78		F-30	74	12	38.2	4.0	150.0			21.5	13.7	12.6
SL-78		F-30	75	16	38.4	4.0	150.0			21.5	13.7	12.6
SL-78		F-30	75	28	43.4	4.0	150.0			21.6	13.7	12.6
SL-78		F-36	75	10	38.1	3.0	150.0			21.2	13.2	12.6
SL-78		F-36	75	14	40.5	3.0	150.0			21.2	13.2	12.6
SL-78		F-36	76	26	44.7	3.0	150.0			21.3	13.2	12.6
SL-84		F-12	73	11	32.7	4.5	150.0			22.1	14.2	12.6
SL-84		F-12	74	16	32.1	4.5	150.0			22.2	14.2	12.6
SL-84		F-12	74	31	34.5	4.5	150.0			22.3	14.2	12.6
SL-84		F-18	74	13	34.6	3.5	150.0			21.9	13.8	12.6
SL-84		F-18	74	18	35.9	3.5	150.0			21.8	13.8	12.6
SL-84		F-18	74	32	39.0	3.5	150.0			21.7	13.8	12.6

2.10 Servicio SLF



- ► Lastre de plataforma giratoria: 130t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100139-00												139-00
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		- 1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54		F-12	61	11	36.5	7.0	130.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-12	61	16	37.3	7.0	130.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-12	61	31	39.2	7.0	130.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-18	62	13	39.9	7.0	130.0			24.3	20.2	12.6
SL-54		F-18	71	18	31.1	7.0	130.0			24.3	20.2	12.6
SL-54		F-18	71	32	34.1	7.0	130.0			24.6	20.2	12.6
SL-54		F-24	71	13	33.1	7.0	130.0			24.2	19.2	12.6
SL-54		F-24	71	18	34.6	7.0	130.0			24.4	19.2	12.6
SL-54		F-24	71	30	38.4	7.0	130.0			24.8	19.2	12.6
SL-54		F-30	71	12	35.7	7.0	130.0			24.1	18.3	12.6
SL-54		F-30	71	16	37.6	7.0	130.0			24.4	18.3	12.6
SL-54		F-30	71	28	42.3	7.0	130.0			25.0	18.3	12.6
SL-54		F-36	71	10	37.7	7.0	130.0			24.0	17.4	12.6
SL-54		F-36	71	14	40.0	7.0	130.0			24.3	17.4	12.6
SL-54		F-36	72	26	44.4	7.0	130.0			24.2	17.5	12.6
SL-60		F-12	71	11	28.1	7.0	130.0			24.4	19.3	12.6
SL-60		F-12	71	16	29.0	7.0	130.0			24.5	19.3	12.6
SL-60		F-12	71	31	31.3	7.0	130.0			24.7	19.3	12.6
SL-60		F-18	71	13	31.8	7.0	130.0			24.4	18.4	12.6
SL-60		F-18	71	18	33.0	7.0	130.0			24.5	18.4	12.6
SL-60		F-18	71	32	36.1	7.0	130.0			24.8	18.4	12.6
SL-60		F-24	71	13	35.0	7.0	130.0			24.4	17.6	12.6
SL-60		F-24	71	18	36.6	7.0	130.0			24.6	17.6	12.6
SL-60		F-24	71	30	40.4	7.0	130.0			24.6	17.6	12.6
SL-60		F-30	71	12	37.6	7.0	130.0			23.9	16.8	12.6
SL-60		F-30	72	16	38.1	7.0	130.0			23.8	16.8	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	139-00
Н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-60		F-30	72	28	42.9	7.0	130.0			23.8	16.8	12.6
SL-60		F-36	72	10	38.1	7.0	130.0			23.4	16.0	12.6
SL-60		F-36	72	14	40.5	7.0	130.0			23.2	16.1	12.6
SL-60		F-36	73	26	44.8	7.0	130.0			23.1	16.1	12.6
SL-66		F-12	71	11	30.0	7.0	130.0			24.6	17.6	12.6
SL-66		F-12	71	16	31.0	7.0	130.0			24.7	17.6	12.6
SL-66		F-12	71	31	33.2	7.0	130.0			24.8	17.6	12.6
SL-66		F-18	71	13	33.8	7.0	130.0			24.4	16.9	12.6
SL-66		F-18	71	18	35.0	7.0	130.0			24.3	16.9	12.6
SL-66		F-18	72	32	36.7	7.0	130.0			24.2	16.9	12.6
SL-66		F-24	72	13	35.5	7.0	130.0			23.8	16.2	12.6
SL-66		F-24	72	18	37.1	7.0	130.0			23.7	16.2	12.6
SL-66		F-24	73	30	39.6	7.0	130.0			23.6	16.2	12.6
SL-66		F-30	73	12	36.5	7.0	130.0			23.0	15.5	12.6
SL-66		F-30	73	16	38.4	7.0	130.0			23.2	15.5	12.6
SL-66		F-30	74	28	41.8	7.0	130.0			22.9	15.5	12.6
SL-66		F-36	73	10	38.3	7.0	130.0			22.4	14.9	12.6
SL-66		F-36	74	14	39.0	7.0	130.0			22.4	14.9	12.6
SL-66		F-36	75	26	43.4	7.0	130.0			22.3	14.9	12.6
SL-72		F-12	72	11	30.6	7.0	130.0			23.9	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	16	31.5	7.0	130.0			24.0	16.2	12.6
SL-72		F-12	72	31	33.9	7.0	130.0			24.1	16.2	12.6
SL-72		F-18	72	13	34.3	7.0	130.0			23.3	15.6	12.6
SL-72		F-18	72	18	35.5	7.0	130.0			23.2	15.6	12.6
SL-72		F-18	73	32	37.2	7.0	130.0			23.5	15.6	12.6
SL-72		F-24	73	13	35.8	6.0	130.0			22.9	15.0	12.6
SL-72		F-24	73	18	37.4	6.0	130.0			22.8	15.0	12.6
SL-72		F-24	74	30	39.8	6.0	130.0			22.8	15.0	12.6
SL-72		F-30	74	12	36.6	4.5	130.0			22.3	14.5	12.6
SL-72		F-30	74	16	38.5	4.5	130.0			22.5	14.5	12.6
SL-72		F-30	75	28	41.9	4.5	130.0			22.2	14.5	12.6
SL-78		F-12	72	11	32.5	6.0	130.0			22.9	15.2	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	139-00
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-78		F-12	73	16	31.9	6.0	130.0			22.9	15.2	12.6
SL-78		F-12	73	31	34.3	6.0	130.0			23.0	15.2	12.6
SL-78		F-18	73	13	34.6	4.0	130.0			22.6	14.7	12.6
SL-78		F-18	73	18	35.8	4.0	130.0			22.5	14.7	12.6
SL-78		F-18	74	32	37.4	4.0	130.0			22.4	14.7	12.6

2.11 Servicio SLF



- ► Lastre de plataforma giratoria: 110t
- ► El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	140-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	v
Α		I	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R
						L			D	В	В	s
											F	т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54		F-12	61	11	36.5	7.0	110.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-12	61	16	37.3	7.0	110.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-12	61	31	39.2	7.0	110.0			25.0	21.2	12.6
SL-54		F-18	71	13	29.9	7.0	110.0			24.2	20.1	12.6
SL-54		F-18	71	18	31.1	7.0	110.0			24.3	20.1	12.6
SL-54		F-18	71	32	34.1	7.0	110.0			24.6	20.1	12.6
SL-54		F-24	71	13	33.1	7.0	110.0			24.2	19.1	12.6
SL-54		F-24	71	18	34.6	7.0	110.0			24.4	19.1	12.6
SL-54		F-24	71	30	38.4	7.0	110.0			24.8	19.2	12.6
SL-54		F-30	71	12	35.7	7.0	110.0			24.1	18.2	12.6
SL-54		F-30	71	16	37.6	7.0	110.0			24.4	18.2	12.6
SL-54		F-30	71	28	42.3	7.0	110.0			25.0	18.3	12.6
SL-54		F-36	71	10	37.7	7.0	110.0			24.0	17.3	12.6
SL-54		F-36	71	14	40.0	7.0	110.0			24.2	17.4	12.6
SL-54		F-36	72	26	44.4	7.0	110.0			24.1	17.4	12.6
SL-60		F-12	71	11	28.1	7.0	110.0			24.4	19.2	12.6
SL-60		F-12	71	16	29.0	7.0	110.0			24.5	19.2	12.6
SL-60		F-12	71	31	31.3	7.0	110.0			24.7	19.2	12.6
SL-60		F-18	71	13	31.8	7.0	110.0			24.4	18.4	12.6
SL-60		F-18	71	18	33.0	7.0	110.0			24.5	18.4	12.6
SL-60		F-18	71	32	36.1	7.0	110.0			24.8	18.4	12.6
SL-60		F-24	71	13	35.0	7.0	110.0			24.4	17.5	12.6
SL-60		F-24	71	18	36.6	7.0	110.0			24.6	17.5	12.6
SL-60		F-24	71	30	40.4	7.0	110.0			24.5	17.6	12.6
SL-60		F-30	71	12	37.6	7.0	110.0			23.8	16.7	12.6
SL-60		F-30	72	16	38.1	7.0	110.0			23.8	16.7	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	140-00
Н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	V
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-60		F-30	72	28	42.9	7.0	110.0			23.8	16.8	12.6
SL-60		F-36	72	10	38.1	7.0	110.0			23.3	16.0	12.6
SL-60		F-36	72	14	40.5	7.0	110.0			23.1	16.0	12.6
SL-60		F-36	73	26	44.8	7.0	110.0			23.1	16.1	12.6
SL-66		F-12	71	11	30.0	7.0	110.0			24.6	17.6	12.6
SL-66		F-12	71	16	31.0	7.0	110.0			24.7	17.6	12.6
SL-66		F-12	71	31	33.2	7.0	110.0			24.8	17.6	12.6
SL-66		F-18	71	13	33.8	7.0	110.0			24.3	16.8	12.6
SL-66		F-18	71	18	35.0	7.0	110.0			24.2	16.8	12.6
SL-66		F-18	72	32	36.7	7.0	110.0			24.2	16.8	12.6
SL-66		F-24	72	13	35.5	5.5	110.0			23.8	16.2	12.6
SL-66		F-24	72	18	37.1	5.5	110.0			23.7	16.2	12.6
SL-66		F-24	73	30	39.6	5.5	110.0			23.6	16.2	12.6
SL-66		F-30	73	12	36.5	4.0	110.0			23.0	15.6	12.6
SL-66		F-30	73	16	38.4	4.0	110.0			23.2	15.6	12.6
SL-66		F-30	74	28	41.8	4.0	110.0			22.9	15.6	12.6
SL-72		F-12	72	11	30.6	4.0	110.0			23.9	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	16	31.5	4.0	110.0			24.0	16.3	12.6
SL-72		F-12	72	31	33.9	4.0	110.0			24.1	16.3	12.6

2.12 Servicio SL3F



- ► Lastre de plataforma giratoria: 190t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	141-00
н	D	н	w	W	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-72		F-12	71	11	32.0	7.0	190.0			23.1	16.8	12.6
SL3-72		F-12	71	16	32.9	7.0	190.0			23.2	16.8	12.6
SL3-72		F-12	71	31	35.2	7.0	190.0			23.4	16.8	12.6
SL3-72		F-18	71	13	35.7	7.0	190.0			23.0	16.1	12.6
SL3-72		F-18	71	18	37.0	7.0	190.0			22.9	16.1	12.6
SL3-72		F-18	72	32	38.6	7.0	190.0			22.8	16.1	12.6
SL3-72		F-24	72	13	37.4	7.0	190.0			22.5	15.4	12.6
SL3-72		F-24	72	18	38.9	7.0	190.0			22.4	15.4	12.6
SL3-72		F-24	73	30	41.3	7.0	190.0			22.3	15.5	12.6
SL3-72		F-30	73	12	38.2	7.0	190.0			21.8	14.8	12.6
SL3-72		F-30	73	16	40.2	7.0	190.0			22.0	14.8	12.6
SL3-72		F-30	74	28	43.5	7.0	190.0			21.8	14.8	12.6
SL3-72		F-36	73	10	40.1	7.0	190.0			21.3	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	14	40.7	7.0	190.0			21.3	14.2	12.6
SL3-72		F-36	75	26	44.9	7.0	190.0			21.3	14.3	12.6
SL3-75		F-12	71	11	33.0	7.0	190.0			23.1	16.1	12.6
SL3-75		F-12	71	16	33.9	7.0	190.0			23.1	16.1	12.6
SL3-75		F-12	71	31	36.2	7.0	190.0			23.0	16.1	12.6
SL3-75		F-18	72	13	35.2	7.0	190.0			22.6	15.5	12.6
SL3-75		F-18	72	18	36.4	7.0	190.0			22.7	15.5	12.6
SL3-75		F-18	72	32	39.5	7.0	190.0			22.5	15.5	12.6
SL3-75		F-24	73	13	36.7	7.0	190.0			21.9	14.9	12.6
SL3-75		F-24	73	18	38.3	7.0	190.0			22.1	14.9	12.6
SL3-75		F-24	73	30	42.2	7.0	190.0			22.0	14.9	12.6
SL3-75		F-30	73	12	39.1	7.0	190.0			21.5	14.3	12.6
SL3-75		F-30	74	16	39.4	7.0	190.0			21.4	14.3	12.6

Velocidade			Ī		1					AB-TAI	Ī	
Н	D	Н	W	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		I	Н	Н	Α	K	W	В	R	W	W	W
			Α	I	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	S
				1							F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-75		F-30	74	28	44.3	7.0	190.0			21.6	14.3	12.6
SL3-75		F-36	74	10	39.1	7.0	190.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	74	14	41.5	7.0	190.0			21.1	13.7	12.6
SL3-75		F-36	75	26	45.7	7.0	190.0			21.2	13.8	12.6
SL3-78		F-12	71	11	33.9	7.0	190.0			22.6	15.7	12.6
SL3-78		F-12	71	16	34.9	7.0	190.0			22.6	15.7	12.6
SL3-78		F-12	71	31	37.2	7.0	190.0			22.5	15.7	12.6
SL3-78		F-18	72	13	36.1	7.0	190.0			22.2	15.1	12.6
SL3-78		F-18	72	18	37.4	7.0	190.0			22.1	15.1	12.6
SL3-78		F-18	72	32	40.4	7.0	190.0			22.0	15.1	12.6
SL3-78		F-24	73	13	37.6	7.0	190.0			21.5	14.5	12.6
SL3-78		F-24	73	18	39.1	7.0	190.0			21.7	14.5	12.6
SL3-78		F-24	73	30	43.1	7.0	190.0			21.6	14.5	12.6
SL3-78		F-30	73	12	40.0	7.0	190.0			21.0	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	16	40.2	7.0	190.0			21.1	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	28	45.1	7.0	190.0			21.1	14.0	12.6
SL3-78		F-36	74	10	40.0	7.0	190.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	74	14	42.3	7.0	190.0			20.7	13.4	12.6
SL3-78		F-36	75	26	46.5	7.0	190.0			20.8	13.4	12.6
SL3-81		F-12	72	11	33.4	7.0	190.0			22.3	15.1	12.6
SL3-81		F-12	72	16	34.3	7.0	190.0			22.3	15.1	12.6
SL3-81		F-12	72	31	36.6	7.0	190.0			22.2	15.1	12.6
SL3-81		F-18	73	13	35.4	7.0	190.0			21.6	14.5	12.6
SL3-81		F-18	73	18	36.7	7.0	190.0			21.7	14.5	12.6
SL3-81		F-18	73	32	39.8	7.0	190.0			21.8	14.5	12.6
SL3-81		F-24	73	13	38.4	7.0	190.0			21.2	14.0	12.6
SL3-81		F-24	73	18	40.0	7.0	190.0			21.2	14.0	12.6
SL3-81		F-24	74	30	42.3	7.0	190.0			21.4	14.0	12.6
SL3-81		F-30	74	12	39.0	7.0	190.0			21.0	13.4	12.6
SL3-81		F-30	74	16	41.0	7.0	190.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-30	75	28	44.2	7.0	190.0			20.9	13.5	12.6
SL3-81		F-36	74	10	40.8	7.0	190.0			20.3	12.9	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	141-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-81		F-36	75	14	41.3	7.0	190.0			20.5	13.0	12.6
SL3-81		F-36	76	26	45.4	7.0	190.0			20.4	13.0	12.6
SL3-84		F-12	72	11	34.3	7.0	190.0			21.7	14.6	12.6
SL3-84		F-12	72	16	35.2	7.0	190.0			21.7	14.6	12.6
SL3-84		F-12	73	31	36.0	7.0	190.0			21.8	14.6	12.6
SL3-84		F-18	73	13	36.3	7.0	190.0			21.5	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	18	37.6	7.0	190.0			21.4	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	32	40.7	7.0	190.0			21.3	14.0	12.6
SL3-84		F-24	74	13	37.5	7.0	190.0			20.9	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	18	39.1	7.0	190.0			21.1	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	30	43.2	7.0	190.0			20.9	13.5	12.6
SL3-84		F-30	74	12	39.9	7.0	190.0			20.5	13.0	12.6
SL3-84		F-30	75	16	40.0	7.0	190.0			20.5	13.0	12.6
SL3-84		F-30	75	28	45.0	7.0	190.0			20.6	13.1	12.6
SL3-84		F-36	75	10	39.6	6.5	190.0			20.3	12.6	12.6
SL3-84		F-36	75	14	42.0	6.5	190.0			20.2	12.6	12.6
SL3-84		F-36	76	26	46.1	6.5	190.0			20.3	12.6	12.6
SL3-87		F-12	73	11	33.6	7.0	190.0			21.6	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	16	34.5	7.0	190.0			21.6	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	31	36.9	7.0	190.0			21.5	14.0	12.6
SL3-87		F-18	74	13	35.5	7.0	190.0			21.0	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	18	36.7	7.0	190.0			21.1	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	32	39.9	7.0	190.0			21.2	13.5	12.6
SL3-87		F-24	74	13	38.4	7.0	190.0			20.6	13.1	12.6
SL3-87		F-24	74	18	40.0	7.0	190.0			20.6	13.1	12.6
SL3-87		F-24	75	30	42.2	7.0	190.0			20.8	13.1	12.6
SL3-87		F-30	75	12	38.8	7.0	190.0			20.4	12.6	12.6
SL3-87		F-30	75	16	40.8	7.0	190.0			20.4	12.6	12.6
SL3-87		F-30	76	28	43.9	7.0	190.0			20.2	12.6	12.6
SL3-87		F-36	75	10	40.4	5.5	190.0			19.8	12.2	12.2
SL3-87		F-36	76	14	40.8	5.5	190.0			19.9	12.2	12.2
SL3-87		F-36	76	26	46.8	5.5	190.0			19.9	12.2	12.2

Velocidade					1					/AB-TAI	i e	
Н	D	Н	W	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		I	Н	Н	Α	K	W	В	R	W	W	W
			Α	I	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	S
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-90		F-12	73	11	34.5	7.0	190.0			21.0	13.6	12.6
SL3-90		F-12	73	16	35.4	7.0	190.0			21.0	13.6	12.6
SL3-90		F-12	74	31	36.1	7.0	190.0			21.0	13.6	12.6
SL3-90		F-18	74	13	36.3	7.0	190.0			20.8	13.1	12.6
SL3-90		F-18	74	18	37.5	7.0	190.0			20.8	13.1	12.6
SL3-90		F-18	74	32	40.7	7.0	190.0			20.6	13.1	12.6
SL3-90		F-24	75	13	37.3	6.5	190.0			20.2	12.7	12.6
SL3-90		F-24	75	18	38.9	6.5	190.0			20.3	12.7	12.6
SL3-90		F-24	75	30	43.0	6.5	190.0			20.4	12.7	12.6
SL3-90		F-30	75	12	39.5	5.5	190.0			20.0	12.3	12.3
SL3-90		F-30	75	16	41.5	5.5	190.0			19.9	12.3	12.3
SL3-90		F-30	76	28	44.6	5.5	190.0			20.1	12.3	12.3
SL3-90		F-36	76	10	39.1	4.0	190.0			19.5	11.9	11.9
SL3-90		F-36	76	14	41.5	4.0	190.0			19.7	11.9	11.9
SL3-90		F-36	77	26	45.6	4.0	190.0			19.4	11.9	11.9
SL3-93		F-12	74	11	33.6	7.0	190.0			20.9	13.1	12.6
SL3-93		F-12	74	16	34.6	7.0	190.0			20.9	13.1	12.6
SL3-93		F-12	74	31	37.0	7.0	190.0			20.8	13.1	12.6
SL3-93		F-18	75	13	35.3	6.5	190.0			20.3	12.7	12.6
SL3-93		F-18	75	18	36.5	6.5	190.0			20.4	12.7	12.6
SL3-93		F-18	75	32	39.7	6.5	190.0			20.6	12.7	12.6
SL3-93		F-24	75	13	38.1	4.0	190.0			20.1	12.3	12.3
SL3-93		F-24	75	18	39.7	4.0	190.0			20.1	12.3	12.3
SL3-93		F-24	76	30	41.9	4.0	190.0			20.0	12.3	12.3
SL3-96		F-12	74	11	34.4	5.5	190.0			20.4	12.7	12.6
SL3-96		F-12	74	16	35.4	5.5	190.0			20.4	12.7	12.6
SL3-96		F-12	75	31	36.0	5.5	190.0			20.4	12.7	12.6
SL3-96		F-18	75	13	36.0	4.0	190.0			20.3	12.4	12.4
SL3-96		F-18	75	18	37.3	4.0	190.0			20.3	12.4	12.4
SL3-96		F-18	75	32	40.5	4.0	190.0			20.2	12.4	12.4
SL3-99		F-12	75	11	33.4	4.0	190.0			20.3	12.4	12.4
SL3-99		F-12	75	16	34.4	4.0	190.0			20.4	12.4	12.4

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	141-00
н	D	Н	w	w	R	Н	О	Z	D	V	v	V
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-99		F-12	75	31	36.8	4.0	190.0			20.3	12.3	12.3
SL3-99		F-18	75	13	36.8	4.0	190.0			19.8	12.0	12.0
SL3-99		F-18	75	18	38.1	4.0	190.0			19.8	12.0	12.0
SL3-99		F-18	76	32	39.4	4.0	190.0			19.9	12.0	12.0
SL3-102		F-12	75	11	34.2	4.0	190.0			20.0	12.0	12.0
SL3-102		F-12	75	16	35.1	4.0	190.0			20.0	12.0	12.0
SL3-102		F-12	75	31	37.6	4.0	190.0			19.9	12.0	12.0
SL3-105		F-12	75	11	35.0	4.0	190.0			19.5	11.6	11.6
SL3-105		F-12	75	16	35.9	4.0	190.0			19.5	11.6	11.6
SL3-105		F-12	76	31	36.4	4.0	190.0			19.6	11.6	11.6
SL3-108		F-12	76	11	33.7	4.0	190.0			19.2	11.3	11.3
SL3-108		F-12	76	16	34.7	4.0	190.0			19.2	11.3	11.3
SL3-108		F-12	76	31	37.1	4.0	190.0			19.3	11.3	11.3

2.13 Servicio SL3F



- ► Lastre de plataforma giratoria: 170t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	142-00
н	D	н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	l v	v
Α		- 1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-72		F-12	71	11	32.0	7.0	170.0			23.1	16.7	12.6
SL3-72		F-12	71	16	32.9	7.0	170.0			23.2	16.7	12.6
SL3-72		F-12	71	31	35.2	7.0	170.0			23.4	16.7	12.6
SL3-72		F-18	71	13	35.7	7.0	170.0			23.0	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	18	37.0	7.0	170.0			23.0	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	32	40.0	7.0	170.0			22.8	16.0	12.6
SL3-72		F-24	72	13	37.4	7.0	170.0			22.5	15.4	12.6
SL3-72		F-24	72	18	38.9	7.0	170.0			22.5	15.4	12.6
SL3-72		F-24	73	30	41.3	7.0	170.0			22.3	15.4	12.6
SL3-72		F-30	73	12	38.2	7.0	170.0			21.8	14.8	12.6
SL3-72		F-30	73	16	40.2	7.0	170.0			22.0	14.8	12.6
SL3-72		F-30	74	28	43.5	7.0	170.0			21.8	14.8	12.6
SL3-72		F-36	73	10	40.1	7.0	170.0			21.4	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	14	40.7	7.0	170.0			21.3	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	26	46.6	7.0	170.0			21.3	14.2	12.6
SL3-75		F-12	71	11	33.0	7.0	170.0			23.2	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	16	33.9	7.0	170.0			23.2	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	31	36.2	7.0	170.0			23.1	16.0	12.6
SL3-75		F-18	72	13	35.2	7.0	170.0			22.6	15.4	12.6
SL3-75		F-18	72	18	36.4	7.0	170.0			22.7	15.4	12.6
SL3-75		F-18	72	32	39.5	7.0	170.0			22.6	15.4	12.6
SL3-75		F-24	73	13	36.7	7.0	170.0			21.9	14.8	12.6
SL3-75		F-24	73	18	38.3	7.0	170.0			22.1	14.8	12.6
SL3-75		F-24	73	30	42.2	7.0	170.0			22.1	14.8	12.6
SL3-75		F-30	73	12	39.1	7.0	170.0			21.6	14.2	12.6
SL3-75		F-30	73	16	41.1	7.0	170.0			21.5	14.2	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	142-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-75		F-30	74	28	44.3	7.0	170.0			21.7	14.3	12.6
SL3-75		F-36	74	10	39.1	7.0	170.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	74	14	41.5	7.0	170.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	75	26	45.7	7.0	170.0			21.3	13.7	12.6
SL3-78		F-12	71	11	33.9	7.0	170.0			22.7	15.6	12.6
SL3-78		F-12	71	16	34.9	7.0	170.0			22.6	15.6	12.6
SL3-78		F-12	71	31	37.2	7.0	170.0			22.5	15.6	12.6
SL3-78		F-18	72	13	36.1	7.0	170.0			22.2	15.0	12.6
SL3-78		F-18	72	18	37.4	7.0	170.0			22.2	15.0	12.6
SL3-78		F-18	72	32	40.4	7.0	170.0			22.1	15.0	12.6
SL3-78		F-24	73	13	37.6	7.0	170.0			21.5	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	18	39.1	7.0	170.0			21.7	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	30	43.1	7.0	170.0			21.6	14.5	12.6
SL3-78		F-30	73	12	40.0	7.0	170.0			21.1	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	16	40.2	7.0	170.0			21.1	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	28	45.1	7.0	170.0			21.2	13.9	12.6
SL3-78		F-36	74	10	40.0	7.0	170.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	74	14	42.3	7.0	170.0			20.7	13.4	12.6
SL3-78		F-36	75	26	46.5	7.0	170.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-12	72	11	33.4	7.0	170.0			22.3	15.0	12.6
SL3-81		F-12	72	16	34.3	7.0	170.0			22.3	15.0	12.6
SL3-81		F-12	72	31	36.6	7.0	170.0			22.3	15.0	12.6
SL3-81		F-18	72	13	37.1	7.0	170.0			21.6	14.5	12.6
SL3-81		F-18	73	18	36.7	7.0	170.0			21.7	14.5	12.6
SL3-81		F-18	73	32	39.8	7.0	170.0			21.9	14.5	12.6
SL3-81		F-24	73	13	38.4	7.0	170.0			21.3	13.9	12.6
SL3-81		F-24	73	18	40.0	7.0	170.0			21.2	13.9	12.6
SL3-81		F-24	74	30	42.3	7.0	170.0			21.4	13.9	12.6
SL3-81		F-30	74	12	39.0	7.0	170.0			21.0	13.4	12.6
SL3-81		F-30	74	16	41.0	7.0	170.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-30	75	28	44.2	7.0	170.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-36	74	10	40.8	7.0	170.0			20.4	12.9	12.6

Velocidade					1				W	AB-TA		
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		I	Н	Н	Α	K	W	В	R	W	w	W
		·	Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
									1		F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-81		F-36	75	14	41.3	7.0	170.0			20.5	12.9	12.6
SL3-81		F-36	75	26	47.2	7.0	170.0			20.4	12.9	12.6
SL3-84		F-12	72	11	34.3	7.0	170.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-12	72	16	35.2	7.0	170.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-12	73	31	36.0	7.0	170.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-18	73	13	36.3	7.0	170.0			21.5	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	18	37.6	7.0	170.0			21.5	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	32	40.7	7.0	170.0			21.4	14.0	12.6
SL3-84		F-24	74	13	37.5	7.0	170.0			20.9	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	18	39.1	7.0	170.0			21.1	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	30	43.2	7.0	170.0			21.0	13.5	12.6
SL3-84		F-30	74	12	39.9	6.0	170.0			20.6	13.0	12.6
SL3-84		F-30	75	16	40.0	6.0	170.0			20.5	13.0	12.6
SL3-84		F-30	75	28	45.0	6.0	170.0			20.7	13.1	12.6
SL3-84		F-36	75	10	39.6	6.0	170.0			20.3	12.6	12.6
SL3-84		F-36	75	14	42.0	6.0	170.0			20.3	12.6	12.6
SL3-84		F-36	76	26	46.1	6.0	170.0			20.3	12.6	12.6
SL3-87		F-12	73	11	33.6	7.0	170.0			21.7	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	16	34.5	7.0	170.0			21.7	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	31	36.9	7.0	170.0			21.6	14.0	12.6
SL3-87		F-18	74	13	35.5	7.0	170.0			21.0	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	18	36.7	7.0	170.0			21.1	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	32	39.9	7.0	170.0			21.3	13.5	12.6
SL3-87		F-24	74	13	38.4	7.0	170.0			20.7	13.0	12.6
SL3-87		F-24	74	18	40.0	7.0	170.0			20.6	13.0	12.6
SL3-87		F-24	75	30	42.2	7.0	170.0			20.8	13.0	12.6
SL3-87		F-30	75	12	38.8	6.5	170.0			20.4	12.6	12.6
SL3-87		F-30	75	16	40.8	6.5	170.0			20.5	12.6	12.6
SL3-87		F-30	76	28	43.9	6.5	170.0			20.2	12.6	12.6
SL3-87		F-36	75	10	40.4	4.5	170.0			19.9	12.2	12.2
SL3-87		F-36	76	14	40.8	4.5	170.0			19.9	12.2	12.2
SL3-87		F-36	76	26	46.8	4.5	170.0			20.0	12.2	12.2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						w	AB-TA	B18100	142-00
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	V
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-90		F-12	73	11	34.5	7.0	170.0			21.1	13.5	12.6
SL3-90		F-12	73	16	35.4	7.0	170.0			21.0	13.5	12.6
SL3-90		F-12	74	31	36.1	7.0	170.0			21.0	13.5	12.6
SL3-90		F-18	74	13	36.3	7.0	170.0			20.9	13.1	12.6
SL3-90		F-18	74	18	37.5	7.0	170.0			20.8	13.1	12.6
SL3-90		F-18	74	32	40.7	7.0	170.0			20.7	13.1	12.6
SL3-90		F-24	75	13	37.3	5.5	170.0			20.2	12.7	12.6
SL3-90		F-24	75	18	38.9	5.5	170.0			20.3	12.7	12.6
SL3-90		F-24	75	30	43.0	5.5	170.0			20.5	12.7	12.6
SL3-90		F-30	75	12	39.5	4.0	170.0			20.0	12.3	12.3
SL3-90		F-30	75	16	41.5	4.0	170.0			20.0	12.3	12.3
SL3-90		F-30	76	28	44.6	4.0	170.0			20.1	12.3	12.3
SL3-93		F-12	74	11	33.6	6.5	170.0			20.9	13.1	12.6
SL3-93		F-12	74	16	34.6	6.5	170.0			21.0	13.1	12.6
SL3-93		F-12	74	31	37.0	6.5	170.0			20.9	13.1	12.6
SL3-93		F-18	74	13	37.1	4.5	170.0			20.3	12.7	12.6
SL3-93		F-18	75	18	36.5	4.5	170.0			20.4	12.7	12.6
SL3-93		F-18	75	32	39.7	4.5	170.0			20.6	12.7	12.6
SL3-96		F-12	74	11	34.4	5.0	170.0			20.5	12.7	12.6
SL3-96		F-12	74	16	35.4	5.0	170.0			20.5	12.7	12.6
SL3-96		F-12	74	31	37.8	5.0	170.0			20.4	12.7	12.6
SL3-96		F-18	75	13	36.0	4.0	170.0			20.3	12.3	12.3
SL3-96		F-18	75	18	37.3	4.0	170.0			20.3	12.3	12.3
SL3-96		F-18	75	32	40.5	4.0	170.0			20.2	12.3	12.3
SL3-99		F-12	75	11	33.4	4.0	170.0			20.3	12.3	12.3
SL3-99		F-12	75	16	34.4	4.0	170.0			20.4	12.3	12.3
SL3-99		F-12	75	31	36.8	4.0	170.0			20.4	12.3	12.3

2.14 Servicio SL3F



- ► Lastre de plataforma giratoria: 150t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	143-00
н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	٧
Α		I	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	W
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	S
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-72		F-12	71	11	32.0	7.0	150.0			23.1	16.7	12.6
SL3-72		F-12	71	16	32.9	7.0	150.0			23.2	16.7	12.6
SL3-72		F-12	71	31	35.2	7.0	150.0			23.4	16.7	12.6
SL3-72		F-18	71	13	35.7	7.0	150.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	18	37.0	7.0	150.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	32	40.0	7.0	150.0			22.9	16.0	12.6
SL3-72		F-24	72	13	37.4	7.0	150.0			22.5	15.4	12.6
SL3-72		F-24	72	18	38.9	7.0	150.0			22.6	15.4	12.6
SL3-72		F-24	72	30	42.8	7.0	150.0			22.4	15.4	12.6
SL3-72		F-30	73	12	38.2	7.0	150.0			21.8	14.7	12.6
SL3-72		F-30	73	16	40.2	7.0	150.0			22.0	14.7	12.6
SL3-72		F-30	73	28	45.1	7.0	150.0			21.9	14.8	12.6
SL3-72		F-36	73	10	40.1	7.0	150.0			21.5	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	14	40.7	7.0	150.0			21.3	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	26	46.6	7.0	150.0			21.4	14.2	12.6
SL3-75		F-12	71	11	33.0	7.0	150.0			23.3	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	16	33.9	7.0	150.0			23.3	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	31	36.2	7.0	150.0			23.2	16.0	12.6
SL3-75		F-18	72	13	35.2	7.0	150.0			22.6	15.4	12.6
SL3-75		F-18	72	18	36.4	7.0	150.0			22.7	15.4	12.6
SL3-75		F-18	72	32	39.5	7.0	150.0			22.7	15.4	12.6
SL3-75		F-24	72	13	38.3	7.0	150.0			22.0	14.8	12.6
SL3-75		F-24	73	18	38.3	7.0	150.0			22.1	14.8	12.6
SL3-75		F-24	73	30	42.2	7.0	150.0			22.2	14.8	12.6
SL3-75		F-30	73	12	39.1	7.0	150.0			21.7	14.2	12.6
SL3-75		F-30	73	16	41.1	7.0	150.0			21.5	14.2	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	143-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-75		F-30	74	28	44.3	7.0	150.0			21.7	14.2	12.6
SL3-75		F-36	74	10	39.1	6.5	150.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	74	14	41.5	6.5	150.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	75	26	45.7	6.5	150.0			21.3	13.7	12.6
SL3-78		F-12	71	11	33.9	7.0	150.0			22.8	15.6	12.6
SL3-78		F-12	71	16	34.9	7.0	150.0			22.7	15.6	12.6
SL3-78		F-12	71	31	37.2	7.0	150.0			22.6	15.6	12.6
SL3-78		F-18	72	13	36.1	7.0	150.0			22.2	15.0	12.6
SL3-78		F-18	72	18	37.4	7.0	150.0			22.3	15.0	12.6
SL3-78		F-18	72	32	40.4	7.0	150.0			22.2	15.0	12.6
SL3-78		F-24	73	13	37.6	7.0	150.0			21.5	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	18	39.1	7.0	150.0			21.7	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	30	43.1	7.0	150.0			21.7	14.4	12.6
SL3-78		F-30	73	12	40.0	7.0	150.0			21.2	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	16	40.2	7.0	150.0			21.1	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	28	45.1	7.0	150.0			21.3	13.9	12.6
SL3-78		F-36	74	10	40.0	5.5	150.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	74	14	42.3	5.5	150.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	75	26	46.5	5.5	150.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-12	72	11	33.4	7.0	150.0			22.3	15.0	12.6
SL3-81		F-12	72	16	34.3	7.0	150.0			22.3	15.0	12.6
SL3-81		F-12	72	31	36.6	7.0	150.0			22.4	15.0	12.6
SL3-81		F-18	72	13	37.1	7.0	150.0			21.7	14.4	12.6
SL3-81		F-18	73	18	36.7	7.0	150.0			21.7	14.4	12.6
SL3-81		F-18	73	32	39.8	7.0	150.0			21.9	14.4	12.6
SL3-81		F-24	73	13	38.4	7.0	150.0			21.3	13.9	12.6
SL3-81		F-24	73	18	40.0	7.0	150.0			21.2	13.9	12.6
SL3-81		F-24	74	30	42.3	7.0	150.0			21.4	13.9	12.6
SL3-81		F-30	74	12	39.0	5.0	150.0			21.0	13.4	12.6
SL3-81		F-30	74	16	41.0	5.0	150.0			21.0	13.4	12.6
SL3-81		F-30	75	28	44.2	5.0	150.0			20.9	13.5	12.6
SL3-81		F-36	74	10	40.8	4.5	150.0			20.4	13.0	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	143-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	v
A		- 1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-81		F-36	75	14	41.3	4.5	150.0			20.5	13.0	12.6
SL3-81		F-36	75	26	47.2	4.5	150.0			20.4	13.0	12.6
SL3-84		F-12	72	11	34.3	7.0	150.0			21.9	14.5	12.6
SL3-84		F-12	72	16	35.2	7.0	150.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-12	73	31	36.0	7.0	150.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-18	73	13	36.3	7.0	150.0			21.6	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	18	37.6	7.0	150.0			21.5	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	32	40.7	7.0	150.0			21.4	14.0	12.6
SL3-84		F-24	74	13	37.5	5.5	150.0			20.9	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	18	39.1	5.5	150.0			21.1	13.5	12.6
SL3-84		F-24	74	30	43.2	5.5	150.0			21.0	13.5	12.6
SL3-84		F-30	74	12	39.9	4.0	150.0			20.6	13.1	12.6
SL3-84		F-30	74	16	41.9	4.0	150.0			20.5	13.1	12.6
SL3-84		F-30	75	28	45.0	4.0	150.0			20.8	13.1	12.6
SL3-87		F-12	73	11	33.6	6.0	150.0			21.7	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	16	34.5	6.0	150.0			21.7	14.0	12.6
SL3-87		F-12	73	31	36.9	6.0	150.0			21.6	14.0	12.6
SL3-87		F-18	74	13	35.5	5.0	150.0			21.0	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	18	36.7	5.0	150.0			21.1	13.5	12.6
SL3-87		F-18	74	32	39.9	5.0	150.0			21.3	13.5	12.6
SL3-87		F-24	74	13	38.4	4.0	150.0			20.8	13.1	12.6
SL3-87		F-24	74	18	40.0	4.0	150.0			20.7	13.1	12.6
SL3-87		F-24	75	30	42.2	4.0	150.0			20.8	13.1	12.6
SL3-90		F-12	73	11	34.5	4.0	150.0			21.1	13.6	12.6
SL3-90		F-12	73	16	35.4	4.0	150.0			21.1	13.6	12.6
SL3-90		F-12	74	31	36.1	4.0	150.0			21.0	13.6	12.6

2.15 Servicio SL3F



- ► Lastre de plataforma giratoria: 130t
- ► El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	144-00
н	D	Н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
Α		I	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-72		F-12	71	11	32.0	7.0	130.0			23.1	16.6	12.6
SL3-72		F-12	71	16	32.9	7.0	130.0			23.2	16.6	12.6
SL3-72		F-12	71	31	35.2	7.0	130.0			23.4	16.6	12.6
SL3-72		F-18	71	13	35.7	7.0	130.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	18	37.0	7.0	130.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	32	40.0	7.0	130.0			22.9	16.0	12.6
SL3-72		F-24	72	13	37.4	7.0	130.0			22.5	15.3	12.6
SL3-72		F-24	72	18	38.9	7.0	130.0			22.6	15.3	12.6
SL3-72		F-24	72	30	42.8	7.0	130.0			22.3	15.3	12.6
SL3-72		F-30	73	12	38.2	7.0	130.0			21.8	14.7	12.6
SL3-72		F-30	73	16	40.2	7.0	130.0			22.0	14.7	12.6
SL3-72		F-30	74	28	43.5	7.0	130.0			21.8	14.7	12.6
SL3-72		F-36	73	10	40.1	6.0	130.0			21.4	14.1	12.6
SL3-72		F-36	74	14	40.7	6.0	130.0			21.3	14.2	12.6
SL3-72		F-36	74	26	46.6	6.0	130.0			21.3	14.2	12.6
SL3-75		F-12	71	11	33.0	7.0	130.0			23.3	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	16	33.9	7.0	130.0			23.3	15.9	12.6
SL3-75		F-12	71	31	36.2	7.0	130.0			23.1	15.9	12.6
SL3-75		F-18	72	13	35.2	7.0	130.0			22.6	15.3	12.6
SL3-75		F-18	72	18	36.4	7.0	130.0			22.7	15.3	12.6
SL3-75		F-18	72	32	39.5	7.0	130.0			22.6	15.3	12.6
SL3-75		F-24	73	13	36.7	6.6	130.0			21.9	14.7	12.6
SL3-75		F-24	73	18	38.3	6.6	130.0			22.1	14.7	12.6
SL3-75		F-24	73	30	42.2	6.6	130.0			22.1	14.8	12.6
SL3-75		F-30	73	12	39.1	5.0	130.0			21.6	14.2	12.6
SL3-75		F-30	73	16	41.1	5.0	130.0			21.5	14.2	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado		i				W	AB-TA	B18100	144-00
Н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	v	v
Α		ı	Н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
			•			L			D	В	В	s
			1								F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-75		F-30	74	28	44.3	5.0	130.0			21.7	14.3	12.6
SL3-75		F-36	74	10	39.1	4.0	130.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	74	14	41.5	4.0	130.0			21.2	13.7	12.6
SL3-75		F-36	75	26	45.7	4.0	130.0			21.3	13.7	12.6
SL3-78		F-12	71	11	33.9	7.0	130.0			22.7	15.5	12.6
SL3-78		F-12	71	16	34.9	7.0	130.0			22.7	15.5	12.6
SL3-78		F-12	71	31	37.2	7.0	130.0			22.6	15.5	12.6
SL3-78		F-18	72	13	36.1	7.0	130.0			22.2	14.9	12.6
SL3-78		F-18	72	18	37.4	7.0	130.0			22.3	14.9	12.6
SL3-78		F-18	72	32	40.4	7.0	130.0			22.1	14.9	12.6
SL3-78		F-24	73	13	37.6	6.0	130.0			21.5	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	18	39.1	6.0	130.0			21.7	14.4	12.6
SL3-78		F-24	73	30	43.1	6.0	130.0			21.6	14.4	12.6
SL3-78		F-30	73	12	40.0	4.5	130.0			21.2	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	16	40.2	4.5	130.0			21.1	13.9	12.6
SL3-78		F-30	74	28	45.1	4.5	130.0			21.3	13.9	12.6
SL3-78		F-36	74	10	40.0	4.0	130.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	74	14	42.3	4.0	130.0			20.8	13.4	12.6
SL3-78		F-36	75	26	46.5	4.0	130.0			20.9	13.4	12.6
SL3-81		F-12	72	11	33.4	7.0	130.0			22.3	14.9	12.6
SL3-81		F-12	72	16	34.3	7.0	130.0			22.3	14.9	12.6
SL3-81		F-12	72	31	36.6	7.0	130.0			22.3	14.9	12.6
SL3-81		F-18	73	13	35.4	5.5	130.0			21.6	14.4	12.6
SL3-81		F-18	73	18	36.7	5.5	130.0			21.7	14.4	12.6
SL3-81		F-18	73	32	39.8	5.5	130.0			21.9	14.4	12.6
SL3-81		F-24	73	13	38.4	4.0	130.0			21.3	13.9	12.6
SL3-81		F-24	73	18	40.0	4.0	130.0			21.2	13.9	12.6
SL3-81		F-24	74	30	42.3	4.0	130.0			21.4	14.0	12.6
SL3-84		F-12	72	11	34.3	4.5	130.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-12	72	16	35.2	4.5	130.0			21.8	14.5	12.6
SL3-84		F-12	73	31	36.0	4.5	130.0			21.8	14.5	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	144-00
н	D	Н	w	w	R	Н	О	Z	D	V	v	v
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
						1					F	т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-84		F-18	73	13	36.3	3.0	130.0			21.6	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	18	37.6	3.0	130.0			21.5	14.0	12.6
SL3-84		F-18	73	32	40.7	3.0	130.0			21.4	14.0	12.6

2.16 Servicio SL3F



- ► Lastre de plataforma giratoria: 110t
- ▶ El ángulo auxiliar (WH) es el ángulo intermedio entre la pluma principal y la punta fija.
- Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado	ı					W	/AB-TAI	B18100	145-00
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	V	V
A		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL3-72		F-12	71	11	32.0	6.0	110.0			23.1	16.6	12.6
SL3-72		F-12	71	16	32.9	6.0	110.0			23.2	16.6	12.6
SL3-72		F-12	71	31	35.2	6.0	110.0			23.4	16.6	12.6
SL3-72		F-18	71	13	35.7	4.0	110.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	18	37.0	4.0	110.0			23.1	16.0	12.6
SL3-72		F-18	71	32	40.0	4.0	110.0			22.9	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	11	33.0	4.0	110.0			23.3	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	16	33.9	4.0	110.0			23.2	16.0	12.6
SL3-75		F-12	71	31	36.2	4.0	110.0			23.1	16.0	12.6

2.17 Sistema SD/SDB



- ▶ Sistema SD/SDB
- ▶ 0t Lastre Derrick
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado	1					W	AB-TAI	B18100	146-00
н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	v
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
			1	1							F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
S-36	D -30		50		26.1	16.0	150.0		13	28.4	28.4	12.6
S-42	D -36		55		27.1	16.0	150.0		13	27.7	27.6	12.6
S-48	D -36		58		28.5	16.0	150.0		13	27.7	24.6	12.6
S-54	D -36		61		29.3	16.0	150.0		13	27.3	22.1	12.6
S-60	D -36		64		29.5	16.0	150.0		13	26.4	20.4	12.6
S-66	D -36		66		30.0	16.0	150.0		13	25.2	18.8	12.6
S-72	D -36		68		30.2	16.0	150.0		13	24.0	17.5	12.6
S-78	D -36		70		29.9	16.0	150.0		13	23.2	16.3	12.6
S-84	D -36		73		27.8	16.0	150.0		13	23.5	15.4	12.6
S-90	D -36		74		28.1	16.0	150.0		13	22.7	14.5	12.6
S-96	D -36		75		28.1	16.0	150.0		13	22.1	13.7	12.6
S-102	D -36		76		28.0	16.0	150.0		13	21.5	12.9	12.6
S-108	D -36		77		27.6	16.0	150.0		13	20.5	12.3	12.3
S-114	D -36		77		29.0	16.0	150.0		13	20.1	11.7	11.7
S-120	D -36		78		28.3	16.0	150.0		13	19.5	11.2	11.2
S-126	D -36		78		29.5	11.0	150.0		13	18.9	10.6	10.6
S-132	D -36		79		28.5	7.0	150.0		13	18.5	10.2	10.2
S-138	D -36		79		29.7	5.0	150.0		13	18.1	9.8	9.8

2.18 Sistema SLD/SLDB



- ▶ Sistema SLD/SLDB
- Ot Lastre Derrick
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado	ı					W	AB-TA	B18100	147-00
н	D	н	w	w	R	н	О	Z	D	v	v	v
A		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL-54	D -36		55		34.0	11.0	150.0		13	25.7	22.5	12.6
SL-60	D -36		59		34.0	11.0	150.0		13	24.9	20.7	12.6
SL-66	D -36		62		34.1	11.0	150.0		13	23.9	19.1	12.6
SL-72	D -36		65		33.6	11.0	150.0		13	23.3	17.8	12.6
SL-78	D -36		66		34.9	11.0	150.0		13	22.4	16.8	12.6
SL-84	D -36		68		34.7	11.0	150.0		13	21.8	15.7	12.6
SL-90	D -36		71		32.6	11.0	150.0		13	21.6	14.7	12.6
SL-96	D -36		73		31.3	11.0	150.0		13	21.4	13.8	12.6
SL-102	D -36		74		31.4	11.0	150.0		13	21.0	13.2	12.6
SL-108	D -36		75		31.2	11.0	150.0		13	20.2	12.6	12.6
SL-114	D -36		76		30.9	11.0	150.0		13	19.9	12.0	12.0
SL-120	D -36		77		30.3	11.0	150.0		13	19.2	11.5	11.5
SL-126	D -36		77		31.7	11.0	150.0		13	18.8	11.0	11.0
SL-132	D -36		78		30.8	11.0	150.0		13	18.3	10.5	10.5
SL-138	D -36		78		32.0	11.0	150.0		13	18.0	10.1	10.1

2.19 Sistema SL2D/SL2DB



- ► Sistema SL2D/SL2DB
- ▶ 0t Lastre Derrick
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	148-00
Н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	V	V
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL2-72	D -36		65		33.6	11.0	150.0		13	23.3	17.8	12.6
SL2-78	D -36		67		33.7	11.0	150.0		13	22.5	16.6	12.6
SL2-84	D -36		69		33.3	11.0	150.0		13	21.9	15.5	12.6
SL2-90	D -36		73		29.6	11.0	150.0		13	22.4	14.6	12.6
SL2-96	D -36		74		29.7	11.0	150.0		13	21.6	13.7	12.6
SL2-102	D -36		75		29.7	11.0	150.0		13	21.1	13.1	12.6
SL2-108	D -36		76		29.4	11.0	150.0		13	20.7	12.4	12.4
SL2-114	D -36		76		30.9	11.0	150.0		13	19.7	11.9	11.9
SL2-120	D -36		77		30.3	11.0	150.0		13	19.5	11.4	11.4
SL2-126	D -36		77		31.7	11.0	150.0		13	18.7	10.9	10.9
SL2-132	D -36		78		30.8	11.0	150.0		13	18.5	10.5	10.5
SL2-138	D -36		78		32.0	11.0	150.0		13	17.9	10.1	10.1

2.20 Sistema SL2DF/SL2DFB



- ► Sistema SL2DF/SL2DFB
- Ot Lastre Derrick
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	149-00
н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	V	V
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL2-72	D -36	F-12	66	11	38.7	7.0	150.0		13	21.3	16.2	12.6
SL2-72	D -36	F-12	66	16	39.6	7.0	150.0		13	21.4	16.2	12.6
SL2-72	D -36	F-12	66	31	41.7	7.0	150.0		13	21.2	16.2	12.6
SL2-72	D -36	F-18	67	13	41.5	7.0	150.0		13	20.9	15.7	12.6
SL2-72	D -36	F-18	67	18	42.6	7.0	150.0		13	20.7	15.7	12.6
SL2-72	D -36	F-18	66	32	46.8	7.0	150.0		13	20.5	15.7	12.6
SL2-72	D -36	F-24	67	13	45.0	7.0	150.0		13	20.2	15.2	12.6
SL2-72	D -36	F-24	67	18	46.5	7.0	150.0		13	20.1	15.2	12.6
SL2-72	D -36	F-24	68	30	48.6	7.0	150.0		13	20.1	15.2	12.6
SL2-72	D -36	F-30	68	12	46.4	7.0	150.0		13	19.8	14.7	12.6
SL2-72	D -36	F-30	68	16	48.3	7.0	150.0		13	19.7	14.7	12.6
SL2-72	D -36	F-30	74	28	43.5	7.0	150.0		13	19.7	14.7	12.6
SL2-72	D -36	F-36	69	10	47.0	7.0	150.0		13	19.4	14.2	12.6
SL2-72	D -36	F-36	70	14	47.6	7.0	150.0		13	19.5	14.2	12.6
SL2-72	D -36	F-36	71	26	51.6	7.0	150.0		13	19.5	14.2	12.6
SL2-78	D -36	F-12	68	11	38.3	7.0	150.0		13	20.7	15.2	12.6
SL2-78	D -36	F-12	68	16	39.2	7.0	150.0		13	20.8	15.2	12.6
SL2-78	D -36	F-12	68	31	41.4	7.0	150.0		13	20.6	15.2	12.6
SL2-78	D -36	F-18	69	13	40.8	7.0	150.0		13	20.3	14.7	12.6
SL2-78	D -36	F-18	68	18	43.5	7.0	150.0		13	20.1	14.7	12.6
SL2-78	D -36	F-18	68	32	46.3	7.0	150.0		13	20.0	14.7	12.6
SL2-78	D -36	F-24	70	13	42.5	7.0	150.0		13	20.1	14.3	12.6
SL2-78	D -36	F-24	70	18	44.0	7.0	150.0		13	20.1	14.3	12.6
SL2-78	D -36	F-24	70	30	47.8	7.0	150.0		13	20.0	14.3	12.6
SL2-78	D -36	F-30	72	12	41.7	7.0	150.0		13	20.0	13.8	12.6
SL2-78	D -36	F-30	71	16	45.4	7.0	150.0		13	19.8	13.8	12.6

Velocidade	s de vie	nto autor	izado					Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100149-00 H D H W W R H O Z D V V V												
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z	D	v	v	v								
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w								
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R								
						L			D	В	В	s								
											F	т								
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]								
SL2-78	D -36	F-30	72	28	48.5	7.0	150.0		13	20.0	13.8	12.6								
SL2-78	D -36	F-36	72	10	43.7	7.0	150.0		13	19.7	13.4	12.6								
SL2-78	D -36	F-36	73	14	44.2	7.0	150.0		13	19.7	13.4	12.6								
SL2-78	D -36	F-36	73	26	50.0	7.0	150.0		13	19.7	13.4	12.6								
SL2-84	D -36	F-12	70	11	37.5	7.0	150.0		13	20.5	14.3	12.6								
SL2-84	D -36	F-12	70	16	38.4	7.0	150.0		13	20.5	14.3	12.6								
SL2-84	D -36	F-12	70	31	40.6	7.0	150.0		13	20.3	14.3	12.6								
SL2-84	D -36	F-18	72	13	38.0	7.0	150.0		13	20.4	13.9	12.6								
SL2-84	D -36	F-18	71	18	40.9	7.0	150.0		13	20.2	13.9	12.6								
SL2-84	D -36	F-18	71	32	43.9	7.0	150.0		13	20.1	13.9	12.6								
SL2-84	D -36	F-24	73	13	39.3	7.0	150.0		13	20.1	13.5	12.6								
SL2-84	D -36	F-24	72	18	42.6	7.0	150.0		13	19.9	13.5	12.6								
SL2-84	D -36	F-24	73	30	44.9	7.0	150.0		13	20.0	13.5	12.6								
SL2-84	D -36	F-30	74	12	39.9	7.0	150.0		13	19.9	13.1	12.6								
SL2-84	D -36	F-30	74	16	41.9	7.0	150.0		13	19.7	13.1	12.6								
SL2-84	D -36	F-30	74	28	46.8	7.0	150.0		13	20.0	13.1	12.6								
SL2-84	D -36	F-36	74	10	41.6	7.0	150.0		13	19.6	12.7	12.6								
SL2-84	D -36	F-36	74	14	44.0	7.0	150.0		13	19.6	12.7	12.6								
SL2-84	D -36	F-36	74	26	49.9	7.0	150.0		13	19.2	12.7	12.6								
SL2-90	D -36	F-12	74	11	32.8	7.0	150.0		13	20.7	13.5	12.6								
SL2-90	D -36	F-12	74	16	33.7	7.0	150.0		13	20.8	13.5	12.6								
SL2-90	D -36	F-12	74	31	36.1	7.0	150.0		13	20.6	13.5	12.6								
SL2-90	D -36	F-18	74	13	36.3	7.0	150.0		13	20.5	13.1	12.6								
SL2-90	D -36	F-18	74	18	37.5	7.0	150.0		13	20.4	13.1	12.6								
SL2-90	D -36	F-18	74	32	40.7	7.0	150.0		13	20.3	13.1	12.6								
SL2-90	D -36	F-24	74	13	39.2	7.0	150.0		13	19.8	12.7	12.6								
SL2-90	D -36	F-24	74	18	40.8	7.0	150.0		13	19.8	12.7	12.6								
SL2-90	D -36	F-24	75	30	43.0	7.0	150.0		13	19.7	12.7	12.6								
SL2-90	D -36	F-30	75	12	39.5	7.0	150.0		13	19.7	12.4	12.4								
SL2-90	D -36	F-30	75	16	41.5	7.0	150.0		13	19.5	12.4	12.4								
SL2-90	D -36	F-30	75	28	46.5	7.0	150.0		13	19.4	12.4	12.4								
SL2-90	D -36	F-36	75	10	41.2	7.0	150.0		13	19.1	12.0	12.0								

Velocidade	s de vie	Viento autorizado WAB-TAB18100149-00 H W W R H O Z D V V V I H H A K W B R W W										
н	D	н	w	w	R	н	0	Z	D	v	v	v
A		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL2-90	D -36	F-36	75	14	43.6	7.0	150.0		13	19.0	12.1	12.1
SL2-90	D -36	F-36	76	26	47.6	7.0	150.0		13	18.7	12.1	12.1
SL2-96	D -36	F-12	75	11	32.6	7.0	150.0		13	20.2	12.7	12.6
SL2-96	D -36	F-12	75	16	33.6	7.0	150.0		13	20.3	12.7	12.6
SL2-96	D -36	F-12	75	31	36.0	7.0	150.0		13	20.1	12.7	12.6
SL2-96	D -36	F-18	75	13	36.0	7.0	150.0		13	20.0	12.4	12.4
SL2-96	D -36	F-18	75	18	37.3	7.0	150.0		13	19.9	12.4	12.4
SL2-96	D -36	F-18	75	32	40.5	7.0	150.0		13	19.8	12.4	12.4
SL2-96	D -36	F-24	75	13	38.9	7.0	150.0		13	19.3	12.1	12.1
SL2-96	D -36	F-24	75	18	40.5	7.0	150.0		13	19.3	12.1	12.1
SL2-96	D -36	F-24	76	30	42.6	7.0	150.0		13	19.2	12.1	12.1
SL2-96	D -36	F-30	76	12	39.0	7.0	150.0		13	19.2	11.7	11.7
SL2-96	D -36	F-30	76	16	41.0	7.0	150.0		13	19.0	11.7	11.7
SL2-96	D -36	F-30	76	28	46.1	7.0	150.0		13	19.0	11.8	11.8
SL2-96	D -36	F-36	76	10	40.5	7.0	150.0		13	18.8	11.4	11.4
SL2-96	D -36	F-36	76	14	43.0	7.0	150.0		13	18.7	11.4	11.4
SL2-96	D -36	F-36	76	26	49.0	7.0	150.0		13	18.4	11.4	11.4
SL2-102	D -36	F-12	75	11	34.2	7.0	150.0		13	19.6	12.2	12.2
SL2-102	D -36	F-12	75	16	35.1	7.0	150.0		13	19.6	12.2	12.2
SL2-102	D -36	F-12	75	31	37.6	7.0	150.0		13	19.6	12.2	12.2
SL2-102	D -36	F-18	76	13	35.6	7.0	150.0		13	19.3	11.9	11.9
SL2-102	D -36	F-18	76	18	36.9	7.0	150.0		13	19.3	11.9	11.9
SL2-102	D -36	F-18	76	32	40.1	7.0	150.0		13	19.2	11.9	11.9
SL2-102	D -36	F-24	76	13	38.3	7.0	150.0		13	19.1	11.6	11.6
SL2-102	D -36	F-24	76	18	40.0	7.0	150.0		13	19.0	11.6	11.6
SL2-102	D -36	F-24	76	30	44.1	7.0	150.0		13	18.9	11.6	11.6
SL2-102	D -36	F-30	76	12	40.4	7.0	150.0		13	18.5	11.3	11.3
SL2-102	D -36	F-30	76	16	42.5	7.0	150.0		13	18.4	11.3	11.3
SL2-102	D -36	F-30	77	28	45.4	7.0	150.0		13	18.5	11.3	11.3
SL2-102	D -36	F-36	77	10	39.7	7.0	150.0		13	18.1	11.0	11.0
SL2-102	D -36	F-36	77	14	42.1	7.0	150.0		13	18.3	11.0	11.0
SL2-102	D -36	F-36	77	26	48.3	7.0	150.0		13	18.2	11.0	11.0

Velocidade	Velocidades de viento autorizado WAB-TAB18100149-00 H D H W W R H O Z D V V												
н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	V	V	
Α		1	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w	
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R	
						L			D	В	В	s	
											F	Т	
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	
SL2-108	D -36	F-12	76	11	33.7	7.0	150.0		13	19.3	11.6	11.6	
SL2-108	D -36	F-12	76	16	34.7	7.0	150.0		13	19.3	11.6	11.6	
SL2-108	D -36	F-12	76	31	37.1	7.0	150.0		13	19.2	11.6	11.6	
SL2-108	D -36	F-18	76	13	37.0	7.0	150.0		13	18.8	11.3	11.3	
SL2-108	D -36	F-18	76	18	38.3	7.0	150.0		13	18.7	11.3	11.3	
SL2-108	D -36	F-18	76	32	41.6	7.0	150.0		13	18.6	11.3	11.3	
SL2-108	D -36	F-24	77	13	37.5	7.0	150.0		13	18.6	11.1	11.1	
SL2-108	D -36	F-24	77	18	39.2	7.0	150.0		13	18.4	11.1	11.1	
SL2-108	D -36	F-24	77	30	43.4	7.0	150.0		13	18.5	11.1	11.1	
SL2-108	D -36	F-30	77	12	39.6	7.0	150.0		13	18.3	10.8	10.8	
SL2-108	D -36	F-30	77	16	41.6	7.0	150.0		13	18.2	10.8	10.8	
SL2-108	D -36	F-30	77	28	46.8	7.0	150.0		13	18.0	10.8	10.8	
SL2-108	D -36	F-36	77	10	41.0	7.0	150.0		13	17.8	10.5	10.5	
SL2-108	D -36	F-36	77	14	43.5	7.0	150.0		13	17.7	10.5	10.5	
SL2-108	D -36	F-36	78	26	47.3	7.0	150.0		13	17.5	10.5	10.5	
SL2-114	D -36	F-12	77	11	33.0	7.0	150.0		13	18.8	11.1	11.1	
SL2-114	D -36	F-12	77	16	34.0	7.0	150.0		13	18.8	11.1	11.1	
SL2-114	D -36	F-12	77	31	36.5	7.0	150.0		13	18.7	11.1	11.1	
SL2-114	D -36	F-18	77	13	36.3	7.0	150.0		13	18.6	10.9	10.9	
SL2-114	D -36	F-18	77	18	37.6	7.0	150.0		13	18.5	10.9	10.9	
SL2-114	D -36	F-18	77	32	40.9	7.0	150.0		13	18.4	10.8	10.8	
SL2-114	D -36	F-24	77	13	38.9	7.0	150.0		13	18.1	10.6	10.6	
SL2-114	D -36	F-24	77	18	40.6	7.0	150.0		13	18.0	10.6	10.6	
SL2-114	D -36	F-24	77	30	44.7	7.0	150.0		13	17.9	10.6	10.6	
SL2-114	D -36	F-30	77	12	40.9	7.0	150.0		13	17.6	10.4	10.4	
SL2-114	D -36	F-30	78	16	40.6	7.0	150.0		13	17.6	10.4	10.4	
SL2-114	D -36	F-30	78	28	45.8	7.0	150.0		13	17.8	10.4	10.4	
SL2-114	D -36	F-36	78	10	39.8	7.0	150.0		13	17.5	10.1	10.1	
SL2-114	D -36	F-36	78	14	42.3	7.0	150.0		13	17.6	10.1	10.1	
SL2-114	D -36	F-36	78	26	48.5	7.0	150.0		13	17.4	10.1	10.1	
SL2-120	D -36	F-12	77	11	34.4	7.0	150.0		13	18.3	10.7	10.7	
SL2-120	D -36	F-12	77	16	35.4	7.0	150.0		13	18.3	10.7	10.7	

Velocidade	1		Ī							AB-TAI	Ī	
Н	D	Н	W	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		I	Н	Н	Α	K	W	В	R	W	W	W
			Α	I	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	S
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL2-120	D -36	F-12	77	31	37.9	7.0	150.0		13	18.2	10.7	10.7
SL2-120	D -36	F-18	77	13	37.6	7.0	150.0		13	17.8	10.4	10.4
SL2-120	D -36	F-18	78	18	36.6	7.0	150.0		13	17.9	10.4	10.4
SL2-120	D -36	F-18	77	32	42.2	7.0	150.0		13	17.7	10.4	10.4
SL2-120	D -36	F-24	78	13	37.8	7.0	150.0		13	17.8	10.2	10.2
SL2-120	D -36	F-24	78	18	39.5	7.0	150.0		13	17.6	10.2	10.2
SL2-120	D -36	F-24	78	30	43.7	7.0	150.0		13	17.8	10.2	10.2
SL2-120	D -36	F-30	78	12	39.8	7.0	150.0		13	17.5	10.0	10.0
SL2-120	D -36	F-30	78	16	41.8	7.0	150.0		13	17.5	10.0	10.0
SL2-120	D -36	F-30	78	28	47.0	7.0	150.0		13	17.3	10.0	10.0
SL2-120	D -36	F-36	78	10	41.1	7.0	150.0		13	17.1	9.7	9.7
SL2-120	D -36	F-36	78	14	43.6	7.0	150.0		13	17.0	9.7	9.7
SL2-120	D -36	F-36	78	26	49.8	7.0	150.0		13	16.8	9.7	9.7
SL2-126	D -36	F-12	78	11	33.4	7.0	150.0		13	17.8	10.2	10.2
SL2-126	D -36	F-12	78	16	34.4	7.0	150.0		13	17.8	10.2	10.2
SL2-126	D -36	F-12	78	31	36.9	7.0	150.0		13	17.9	10.2	10.2
SL2-126	D -36	F-18	78	13	36.5	7.0	150.0		13	17.8	10.0	10.0
SL2-126	D -36	F-18	78	18	37.8	7.0	150.0		13	17.7	10.0	10.0
SL2-126	D -36	F-18	78	32	41.2	7.0	150.0		13	17.6	10.0	10.0
SL2-126	D -36	F-24	78	13	39.1	7.0	150.0		13	17.3	9.8	9.8
SL2-126	D -36	F-24	78	18	40.7	7.0	150.0		13	17.3	9.8	9.8
SL2-126	D -36	F-24	78	30	45.0	7.0	150.0		13	17.2	9.8	9.8
SL2-126	D -36	F-30	78	12	41.0	7.0	150.0		13	16.9	9.6	9.6
SL2-126	D -36	F-30	79	16	40.4	7.0	150.0		13	16.9	9.6	9.6
SL2-126	D -36	F-30	79	28	45.7	7.0	150.0		13	17.1	9.6	9.6
SL2-126	D -36	F-36	79	10	39.6	7.0	150.0		13	16.7	9.4	9.4
SL2-126	D -36	F-36	79	14	42.1	7.0	150.0		13	16.9	9.4	9.4
SL2-126	D -36	F-36	79	26	48.3	7.0	150.0		13	16.7	9.4	9.4
SL2-132	D -36	F-12	78	11	34.6	7.0	150.0		13	17.5	9.9	9.9
SL2-132	D -36	F-12	78	16	35.6	7.0	150.0		13	17.5	9.9	9.9
SL2-132	D -36	F-12	78	31	38.1	7.0	150.0		13	17.5	9.9	9.9
SL2-132	D -36	F-18	78	13	37.8	7.0	150.0		13	17.1	9.7	9.7

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TAI	B18100	149-00
н	D	н	w	W	R	Н	О	Z	D	V	V	V
Α		ı	н	Н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL2-132	D -36	F-18	78	18	39.1	7.0	150.0		13	17.1	9.7	9.7
SL2-132	D -36	F-18	78	32	42.4	7.0	150.0		13	17.0	9.7	9.7
SL2-132	D -36	F-24	79	13	37.7	6.0	150.0		13	16.7	9.5	9.5
SL2-132	D -36	F-30	79	12	39.5	5.0	150.0		13	16.7	9.3	9.3
SL2-132	D -36	F-36	79	10	40.7	5.0	150.0		13	16.6	9.1	9.1
SL2-138	D -36	F-12	79	11	33.3	5.0	150.0		13	17.0	9.5	9.5
SL2-138	D -36	F-18	79	13	36.4	5.0	150.0		13	16.7	9.3	9.3
SL2-138	D -36	F-24	79	13	38.8	5.0	150.0		13	16.7	9.1	9.1

2.21 Sistema SL4DF/SL4DFB



- ► Sistema SL4DF/SL4DFB
- ▶ 0t Lastre Derrick
- ► Cantidad de mecanismos giratorios: 2

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	150-00
н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	V
_ A		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-72	D -36	F-12	65	11	40.1	7.0	150.0		13	21.1	15.9	12.6
SL4-72	D -36	F-12	65	16	40.9	7.0	150.0		13	21.2	15.8	12.6
SL4-72	D -36	F-12	65	31	43.0	7.0	150.0		13	20.8	15.8	12.6
SL4-72	D -36	F-18	66	13	42.9	7.0	150.0		13	20.6	15.3	12.6
SL4-72	D -36	F-18	66	18	44.0	7.0	150.0		13	20.5	15.3	12.6
SL4-72	D -36	F-18	65	32	48.1	7.0	150.0		13	20.3	15.3	12.6
SL4-72	D -36	F-24	66	13	46.5	7.0	150.0		13	19.9	14.7	12.6
SL4-72	D -36	F-24	66	18	48.0	7.0	150.0		13	19.9	14.7	12.6
SL4-72	D -36	F-24	67	30	50.1	7.0	150.0		13	19.8	14.7	12.6
SL4-72	D -36	F-30	67	12	48.0	7.0	150.0		13	19.5	14.2	12.6
SL4-72	D -36	F-30	67	16	49.8	7.0	150.0		13	19.4	14.2	12.6
SL4-72	D -36	F-30	67	28	54.2	7.0	150.0		13	19.2	14.2	12.6
SL4-72	D -36	F-36	68	10	48.8	7.0	150.0		13	19.2	13.6	12.6
SL4-72	D -36	F-36	68	14	51.0	7.0	150.0		13	19.1	13.6	12.6
SL4-72	D -36	F-36	74	26	46.6	7.0	150.0		13	19.2	13.7	12.6
SL4-78	D -36	F-12	67	11	39.8	7.0	150.0		13	20.6	14.7	12.6
SL4-78	D -36	F-12	67	16	40.6	7.0	150.0		13	20.6	14.7	12.6
SL4-78	D -36	F-12	67	31	42.8	7.0	150.0		13	20.3	14.7	12.6
SL4-78	D -36	F-18	68	13	42.3	7.0	150.0		13	20.0	14.2	12.6
SL4-78	D -36	F-18	68	18	43.5	7.0	150.0		13	20.0	14.2	12.6
SL4-78	D -36	F-18	67	32	47.8	7.0	150.0		13	19.7	14.2	12.6
SL4-78	D -36	F-24	68	13	45.7	7.0	150.0		13	19.5	13.7	12.6
SL4-78	D -36	F-24	68	18	47.2	7.0	150.0		13	19.4	13.7	12.6
SL4-78	D -36	F-24	68	30	50.9	7.0	150.0		13	19.3	13.7	12.6
SL4-78	D -36	F-30	70	12	45.2	7.0	150.0		13	19.2	13.2	12.6
SL4-78	D -36	F-30	70	16	47.1	7.0	150.0		13	19.4	13.2	12.6

Velocidade	es de vie	nto autor	izado	<u> </u>					W	AB-TA	B18100	150-00
Н	D	Н	w	w	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-78	D -36	F-30	70	28	51.8	7.0	150.0		13	19.2	13.2	12.6
SL4-78	D -36	F-36	71	10	45.5	7.0	150.0		13	19.3	12.8	12.6
SL4-78	D -36	F-36	72	14	46.0	7.0	150.0		13	19.2	12.8	12.6
SL4-78	D -36	F-36	73	26	50.0	7.0	150.0		13	19.3	12.8	12.6
SL4-84	D -36	F-12	69	11	39.0	7.0	150.0		13	20.0	13.7	12.6
SL4-84	D -36	F-12	69	16	39.9	7.0	150.0		13	20.1	13.7	12.6
SL4-84	D -36	F-12	68	31	43.6	7.0	150.0		13	19.7	13.7	12.6
SL4-84	D -36	F-18	70	13	41.3	7.0	150.0		13	19.8	13.3	12.6
SL4-84	D -36	F-18	70	18	42.5	7.0	150.0		13	19.7	13.3	12.6
SL4-84	D -36	F-18	70	32	45.5	7.0	150.0		13	19.5	13.3	12.6
SL4-84	D -36	F-24	71	13	42.8	7.0	150.0		13	19.6	12.8	12.6
SL4-84	D -36	F-24	71	18	44.4	7.0	150.0		13	19.6	12.8	12.6
SL4-84	D -36	F-24	72	30	46.5	7.0	150.0		13	19.6	12.8	12.6
SL4-84	D -36	F-30	73	12	41.7	7.0	150.0		13	19.4	12.4	12.4
SL4-84	D -36	F-30	73	16	43.7	7.0	150.0		13	19.6	12.4	12.4
SL4-84	D -36	F-30	73	28	48.6	7.0	150.0		13	19.4	12.4	12.4
SL4-84	D -36	F-36	74	10	41.6	7.0	150.0		13	19.3	12.0	12.0
SL4-84	D -36	F-36	74	14	44.0	7.0	150.0		13	19.3	12.0	12.0
SL4-84	D -36	F-36	74	26	49.9	7.0	150.0		13	19.3	12.0	12.0
SL4-90	D -36	F-12	73	11	34.5	7.0	150.0		13	20.4	12.8	12.6
SL4-90	D -36	F-12	73	16	35.4	7.0	150.0		13	20.5	12.8	12.6
SL4-90	D -36	F-12	73	31	37.8	7.0	150.0		13	20.1	12.8	12.6
SL4-90	D -36	F-18	74	13	36.3	7.0	150.0		13	20.1	12.4	12.4
SL4-90	D -36	F-18	74	18	37.5	7.0	150.0		13	20.0	12.4	12.4
SL4-90	D -36	F-18	73	32	42.4	7.0	150.0		13	19.9	12.4	12.4
SL4-90	D -36	F-24	74	13	39.2	7.0	150.0		13	19.9	12.0	12.0
SL4-90	D -36	F-24	74	18	40.8	7.0	150.0		13	19.8	12.0	12.0
SL4-90	D -36	F-24	74	30	44.8	7.0	150.0		13	19.7	12.0	12.0
SL4-90	D -36	F-30	74	12	41.5	7.0	150.0		13	19.3	11.6	11.6
SL4-90	D -36	F-30	75	16	41.5	7.0	150.0		13	19.2	11.6	11.6
SL4-90	D -36	F-30	75	28	46.5	7.0	150.0		13	19.1	11.6	11.6
SL4-90	D -36	F-36	75	10	41.2	7.0	150.0		13	19.1	11.3	11.3

Velocidade			Ī		<u> </u>					AB-TAI	Ī	
Н	D	Н	W	W	R	Н	0	Z	D	V	V	V
Α		I	Н	Н	Α	K	W	В	R	w	w	w
			Α	I	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	S
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-90	D -36	F-36	75	14	43.6	7.0	150.0		13	19.0	11.3	11.3
SL4-90	D -36	F-36	75	26	49.6	7.0	150.0		13	18.8	11.3	11.3
SL4-96	D -36	F-12	74	11	34.4	7.0	150.0		13	20.1	11.9	11.9
SL4-96	D -36	F-12	74	16	35.4	7.0	150.0		13	20.1	11.9	11.9
SL4-96	D -36	F-12	74	31	37.8	7.0	150.0		13	20.1	11.9	11.9
SL4-96	D -36	F-18	75	13	36.0	7.0	150.0		13	19.6	11.6	11.6
SL4-96	D -36	F-18	75	18	37.3	7.0	150.0		13	19.6	11.6	11.6
SL4-96	D -36	F-18	75	32	40.5	7.0	150.0		13	19.4	11.6	11.6
SL4-96	D -36	F-24	75	13	38.9	7.0	150.0		13	19.4	11.2	11.2
SL4-96	D -36	F-24	75	18	40.5	7.0	150.0		13	19.4	11.2	11.2
SL4-96	D -36	F-24	75	30	44.6	7.0	150.0		13	19.2	11.2	11.2
SL4-96	D -36	F-30	75	12	41.1	7.0	150.0		13	18.8	10.9	10.9
SL4-96	D -36	F-30	75	16	43.1	7.0	150.0		13	18.7	10.9	10.9
SL4-96	D -36	F-30	76	28	46.1	7.0	150.0		13	18.6	10.9	10.9
SL4-96	D -36	F-36	76	10	40.5	7.0	150.0		13	18.6	10.6	10.6
SL4-96	D -36	F-36	76	14	43.0	7.0	150.0		13	18.6	10.6	10.6
SL4-96	D -36	F-36	76	26	49.0	7.0	150.0		13	18.4	10.6	10.6
SL4-102	D -36	F-12	75	11	34.2	7.0	150.0		13	19.7	11.3	11.3
SL4-102	D -36	F-12	75	16	35.1	7.0	150.0		13	19.6	11.3	11.3
SL4-102	D -36	F-12	75	31	37.6	7.0	150.0		13	19.6	11.3	11.3
SL4-102	D -36	F-18	75	13	37.6	7.0	150.0		13	19.0	10.9	10.9
SL4-102	D -36	F-18	75	18	38.9	7.0	150.0		13	19.0	10.9	10.9
SL4-102	D -36	F-18	75	32	42.1	7.0	150.0		13	18.9	10.9	10.9
SL4-102	D -36	F-24	76	13	38.3	7.0	150.0		13	18.9	10.6	10.6
SL4-102	D -36	F-24	76	18	40.0	7.0	150.0		13	18.8	10.6	10.6
SL4-102	D -36	F-24	76	30	44.1	7.0	150.0		13	18.8	10.6	10.6
SL4-102	D -36	F-30	76	12	40.4	7.0	150.0		13	18.5	10.3	10.3
SL4-102	D -36	F-30	76	16	42.5	7.0	150.0		13	18.4	10.3	10.3
SL4-102	D -36	F-30	76	28	47.5	7.0	150.0		13	18.2	10.3	10.3
SL4-102	D -36	F-36	77	10	39.7	7.0	150.0		13	18.0	10.0	10.0
SL4-102	D -36	F-36	77	14	42.1	7.0	150.0		13	17.9	10.0	10.0
SL4-102	D -36	F-36	77	26	48.3	7.0	150.0		13	18.0	10.0	10.0

Velocidade	s de vie	Comparison										150-00
Н	D	Н	w	W	R	Н	0	Z				
Α		ı	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	A	A	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-108	D -36	F-12	76	11	33.7	7.0	150.0		13	19.2	10.6	10.6
SL4-108	D -36	F-12	76	16	34.7	7.0	150.0		13	19.2	10.6	10.6
SL4-108	D -36	F-12	76	31	37.1	7.0	150.0		13	19.1	10.6	10.6
SL4-108	D -36	F-18	76	13	37.0	7.0	150.0		13	18.7	10.3	10.3
SL4-108	D -36	F-18	76	18	38.3	7.0	150.0		13	18.6	10.3	10.3
SL4-108	D -36	F-18	76	32	41.6	7.0	150.0		13	18.5	10.3	10.3
SL4-108	D -36	F-24	77	13	37.5	7.0	150.0		13	18.2	10.0	10.0
SL4-108	D -36	F-24	77	18	39.2	7.0	150.0		13	18.2	10.0	10.0
SL4-108	D -36	F-24	77	30	43.4	7.0	150.0		13	18.2	10.0	10.0
SL4-108	D -36	F-30	77	12	39.6	7.0	150.0		13	18.1	9.7	9.7
SL4-108	D -36	F-30	77	16	41.6	7.0	150.0		13	18.0	9.7	9.7
SL4-108	D -36	F-30	77	28	46.8	7.0	150.0		13	17.9	9.7	9.7
SL4-108	D -36	F-36	77	10	41.0	7.0	150.0		13	17.7	9.4	9.4
SL4-108	D -36	F-36	77	14	43.5	7.0	150.0		13	17.6	9.4	9.4
SL4-108	D -36	F-36	78	26	47.3	7.0	150.0		13	17.4	9.4	9.4
SL4-114	D -36	F-12	77	11	33.0	7.0	150.0		13	18.4	10.1	10.1
SL4-114	D -36	F-12	77	16	34.0	7.0	150.0		13	18.5	10.1	10.1
SL4-114	D -36	F-12	77	31	36.5	7.0	150.0		13	18.3	10.1	10.1
SL4-114	D -36	F-18	77	13	36.3	7.0	150.0		13	18.2	9.8	9.8
SL4-114	D -36	F-18	77	18	37.6	7.0	150.0		13	18.3	9.8	9.8
SL4-114	D -36	F-18	77	32	40.9	7.0	150.0		13	18.1	9.8	9.8
SL4-114	D -36	F-24	77	13	38.9	7.0	150.0		13	18.0	9.5	9.5
SL4-114	D -36	F-24	77	18	40.6	7.0	150.0		13	17.9	9.5	9.5
SL4-114	D -36	F-24	77	30	44.7	7.0	150.0		13	17.8	9.5	9.5
SL4-114	D -36	F-30	77	12	40.9	7.0	150.0		13	17.5	9.2	9.2
SL4-114	D -36	F-30	77	16	43.0	7.0	150.0		13	17.4	9.2	9.2
SL4-114	D -36	F-30	78	28	45.8	7.0	150.0		13	17.3	9.2	9.2
SL4-114	D -36	F-36	78	10	39.8	7.0	150.0		13	17.1	9.0	9.0
SL4-114	D -36	F-36	78	14	42.3	7.0	150.0		13	17.3	9.0	9.0
SL4-114	D -36	F-36	78	26	48.5	7.0	150.0		13	17.3	9.0	9.0
SL4-120	D -36	F-12	77	11	34.4	7.0	150.0		13	18.3	9.6	9.6
SL4-120	D -36	F-12	77	16	35.4	7.0	150.0		13	18.2	9.6	9.6

Velocidade											150-00	
Н	D	н	w	w	R	Н	0	Z	D	v	v	v
A		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-120	D -36	F-12	77	31	37.9	7.0	150.0		13	18.2	9.6	9.6
SL4-120	D -36	F-18	77	13	37.6	7.0	150.0		13	17.8	9.3	9.3
SL4-120	D -36	F-18	77	18	38.9	7.0	150.0		13	17.7	9.3	9.3
SL4-120	D -36	F-18	77	32	42.2	7.0	150.0		13	17.6	9.3	9.3
SL4-120	D -36	F-24	78	13	37.8	7.0	150.0		13	17.3	9.1	9.1
SL4-120	D -36	F-24	78	18	39.5	7.0	150.0		13	17.4	9.1	9.1
SL4-120	D -36	F-24	78	30	43.7	7.0	150.0		13	17.4	9.1	9.1
SL4-120	D -36	F-30	78	12	39.8	7.0	150.0		13	17.3	8.8	8.8
SL4-120	D -36	F-30	78	16	41.8	7.0	150.0		13	17.2	8.8	8.8
SL4-120	D -36	F-30	78	28	47.0	7.0	150.0		13	17.2	8.8	8.8
SL4-120	D -36	F-36	78	10	41.1	7.0	150.0		13	17.0	8.6	8.6
SL4-120	D -36	F-36	78	14	43.6	7.0	150.0		13	16.9	8.6	8.6
SL4-120	D -36	F-36	78	26	49.8	7.0	150.0		13	16.7	8.6	8.6
SL4-126	D -36	F-12	78	11	33.4	7.0	150.0		13	17.5	9.1	9.1
SL4-126	D -36	F-12	78	16	34.4	7.0	150.0		13	17.5	9.1	9.1
SL4-126	D -36	F-12	78	31	36.9	7.0	150.0		13	17.5	9.1	9.1
SL4-126	D -36	F-18	78	13	36.5	7.0	150.0		13	17.4	8.9	8.9
SL4-126	D -36	F-18	78	18	37.8	7.0	150.0		13	17.3	8.9	8.9
SL4-126	D -36	F-18	78	32	41.2	7.0	150.0		13	17.3	8.9	8.9
SL4-126	D -36	F-24	78	13	39.1	7.0	150.0		13	17.2	8.6	8.6
SL4-126	D -36	F-24	78	18	40.7	7.0	150.0		13	17.2	8.6	8.6
SL4-126	D -36	F-24	78	30	45.0	7.0	150.0		13	17.0	8.6	8.6
SL4-126	D -36	F-30	78	12	41.0	7.0	150.0		13	16.8	8.4	8.4
SL4-126	D -36	F-30	78	16	43.1	7.0	150.0		13	16.7	8.4	8.4
SL4-126	D -36	F-30	78	28	48.3	7.0	150.0		13	16.5	8.4	8.4
SL4-126	D -36	F-36	78	10	42.3	7.0	150.0		13	16.4	8.2	8.2
SL4-126	D -36	F-36	79	14	42.1	7.0	150.0		13	16.5	8.2	8.2
SL4-126	D -36	F-36	79	26	48.3	7.0	150.0		13	16.5	8.2	8.2
SL4-132	D -36	F-12	78	11	34.6	7.0	150.0		13	17.4	8.7	8.7
SL4-132	D -36	F-12	78	16	35.6	7.0	150.0		13	17.4	8.7	8.7
SL4-132	D -36	F-12	78	31	38.1	7.0	150.0		13	17.4	8.7	8.7
SL4-132	D -36	F-18	78	13	37.8	7.0	150.0		13	17.0	8.5	8.5

Velocidade	s de vie	nto autor	izado						W	AB-TA	B18100	150-00
Н	D	н	w	W	R	Н	0	Z	D	V	v	V
Α		1	н	н	Α	K	w	В	R	w	w	w
			Α	ı	D	F	В	L	Α	Α	Α	R
						L			D	В	В	s
											F	Т
[m]	[m]	[m]	[°]	[°]	[m]	[t]	[t]	[t]	[m]	[m/s]	[m/s]	[m/s]
SL4-132	D -36	F-18	78	18	39.1	7.0	150.0		13	17.0	8.5	8.5
SL4-132	D -36	F-18	78	32	42.4	7.0	150.0		13	16.9	8.5	8.5
SL4-132	D -36	F-24	78	13	40.3	6.0	150.0		13	16.6	8.3	8.3
SL4-132	D -36	F-30	79	12	39.5	5.0	150.0		13	16.4	8.1	8.1
SL4-132	D -36	F-36	79	10	40.7	5.0	150.0		13	16.3	7.9	7.9
SL4-138	D -36	F-12	78	11	35.9	5.0	150.0		13	16.8	8.3	8.3
SL4-138	D -36	F-18	79	13	36.4	5.0	150.0		13	16.4	8.1	8.1
SL4-138	D -36	F-24	79	13	38.8	5.0	150.0		13	16.3	7.9	7.9

Índice alfabético

E

Explicación sobre las tablas de velocidad de viento **17**

ĺ

Índice alfabético 73

0

Observación del cabrestante durante el servicio de grúa **11**

S

Servicio S **18**, **20**, Servicio SL3F **41**, **46**, **50**, **53**, Servicio SLF **25**, **29**, **33**, **36**, Servicio SL **22**, **23**, Sistema SD/SDB Sistema SL2DF/SL2DFB Sistema SL2D/SL2DB Sistema SL4DF/SL4DFB Sistema SLD/SLDB

T

Tabla de conversión de la velocidad de viento y la presi 13

Tabla de conversión para las fuerzas de viento 13

Tablas de conversión 13

Tablas de las velocidades máximas de viento autorizado 16

Tablas de la velocidad del viento 18

Tablas de la velocidad de viento 9

V

Velocidades máximas de viento autorizado 10