


SISTEMA HIDRÁULICO


LTM 1120 - 1


SISTEMA HIDRÁULICO























PRESIÓN EMBULONAMIENTO TELE. V6 105 PRESIÓN EMBULONAMIENTO TELE. V1 12 CONTRAPESO DESENCLAVAR / DESBLOQUEAR /ENCLAVAR / BLOQUEAR 10 CONTRAPESO LEVANTAR CONTRAPESO BAJAR MECANISMO DE GIRO PRESIÓN DE SUELTA DE FRENO 45 MECANISMO DE GIRO - DERECHA / IZQUIERDA 230 MECANISMO DE ELEVACIÓN PRESÓSTATO BAJAR MECANISMO DE ELEVACIÓN PRESIÓN DE SUELTA DE FRENO RETRAER TRAMO TELESCÓPICO EMBULONADO(A) (p4) 230 EXTENDER TRAMO TELESCÓPICO EMBULONADO(A) (p3) RETRAER TRAMO TELESCÓPICO (p2) EXTENDER TRAMO TELESCÓPICO (p1) BASCULAR ARRIBA MECANISMO DE ELEVACIÓN BAJAR MECANISMO DE ELEVACIÓN LEVANTAR CABINA ABAJO PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN 45 PUNTO DE MEDICIÓN Nr. **BARES**

| F

SISTEMA HIDRÁULICO ESQUEMA DE TUBERÍAS