Artici.

Antes de elecar el

vehicula se deben colocar

conteneras de protección abrededa.


de los estabilizadores.


Los estabilizadores tienen que esta,

completamente recogidos y embulana.

Relim Antono dos Entracusos musuados.

Beim Anheben des Fahrzeuges muß um die Klapp-/ Schiebeholme ein Kantenschutz angebracht werden. Die Klapp-/Schiebeholme müssen ganz eingefahren und verbolzt werden.





LWE CAD

\$4.03.2009 FUN