





über der Ausrichtungsebene liegen.

Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes.

Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene.

Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.

