


	<u> </u>	1	2	3		4		5	6		7		8
		DESCRIPCION	I FUSIBLE	вмк	VALOR	COLOR		DESCRIPCION	FUSIBLE		вмк	VALOR	COLOR
		HUMIDITY SENSO	R(MEAS)	-F865	5A	LBN		MEDICION RETOR	NO ALTERNADO (B+)		-F705	5A	LBN
		ILUMINACIÓN CÁMARA		-F837	7,5A	BN		MENSAJE ACUSE	MANDO CONECTADO		-F879	7,5A	BN
		ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓN A LA DERECHA		-F202	5A	LBN		MODULO DE RECEP	CIÓN LSB_BTB4 (A) SALIDAS	A0-A7	-F811	10A	RD
ı	20	ILUMINACIÓN EST	TABILIZACIÓN A LA IZQUIERDA	-F201	5A	LBN		MODULO DE RECEP	CIÓN LSB_BTB4 (B) SALIDAS	A8-A15	-F811	10A	RD
	42	ILUMINACIÓN DE II	NSTRUMENTOS	-F853	7,5A	BN		MONITOR 0			-F809	10A	RD
(	0	INSTALACIÓN DE T	ELÉFONO (A PEDIDO DEL CLIENTE)	-F806	7,5A	BN		MONITOR 0			-F879	7,5A	BN
(	86	INSTALACIÓN DE TI	ELÉFONO (A PEDIDO DEL CLIENTE)	-F836	5A	LBN		MONITOR 1			-F809	10A	RD
`		INSTRUMENTOS A	A LA DERECHA	-F888	10A	RD		MONITOR 1			-F879	7,5A	BN
(	$\infty$	INTERRUPTOR CIR	CUITO CORRIENTE PRINCIPAL GRÚA	-F828	10A	RD		MONITOR 2 (BSE)	)		-F880	10A	RD
<u> </u>	320	INTERRUPTOR DE	CONTACTO PUERTA	-F817	10A	RD		MONITOR 2 (BSE)			-F825	10A	RD
$\mathbf{O}$	)28	INTERRUPTOR DE	ENCENDIDO Y ARRANQUE	-F801	10A	RD		MOTOR STOP			-F843	10A	RD
Z i		INTERRUPTOR TE	RMICO 70°	-F824	7,5A	BN		NOx SENSOR DOV	VN		-F866	5A	LBN
	9	LIMPIAPARABRISAS	MENSAJE ACUSE FRONTAL/TECHO	-F855	7,5A	BN		NOx SENSOR UP			-F866	5A	LBN
		LSB-BKE SALIDAS	S (A2.12 / A2.13)	-F816	10A	RD		ORUGA FRENO			-F886	10A	RD
e B		LSB-BKE SALIDAS (A2.12 / A2.13)		-F816	10A	RD		ORUGA LUBRIFICA	ACIÓN CENTRALIZADA		-F886	10A	RD
tne informa- disclosure rictly		LSB-BKE SALIDAS	S (A2.3 / A2.4)	-F813	10A	RD		ORUGA MARCHA	RÁPIDA		-F886	10A	RD
or dis		LSB-BKE SALIDAS (A2.5 / A2.6)		-F814	10A	RD		PALANCA DE MANI	DO MASTER 1-3		-F848	7,5A	BN
oduction, use ss authority is		LSB-BKE SALIDAS	S (A2.1 / A2.2 / A2.7-A2.11 / A2.15)	-F815	10A	RD		PARADA DE EMER	GENCIA		-F801	10A	RD
	Z	LSB - SALIDAS A0-	-A14	-F849	15A	LBU		PLATAFORMA GIRAT	ORIA ± 5° IN CAMBIO DE DIRE	ECCIÓN	-F884	10A	RD
n. Repro ut expre	EHING	LSB 1		-F867	3A	VT		PLATINA DE ENTRADA FUENTE DE ALIMENTACIÓN			-F1204	10A	RD
nerein vithout	/ERK	LSB 2		-F868	3A	VT		PLATINAS DE ENTI	RADA EP0 - EP5		-F891	10A	RD
ined tl	RRW	LSB 3		-F869	3A	VT		PRECALENTAMIENTO C	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLEPRE	FILTRO)	-F839	10A	RD
conta hird pa	oidden IEBHE	LSB 4 LSB 5		-F870	3A	VT		PRECALENTAMIENTO C	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLEPRE	FILTRO)	-F840	15A	LBU
t e	fort © L			-F871	3A	VT		PRECALENTAMIEN	ITO DEL ACEITE HIDRAULICO	0	-F842	5A	LBN
		LSB 6		-F872	3A	VT		PUENTEO LMB SEI	RVICIO DE EMERGENCIA		-F881	7,5A	BN
g g		LSB 6 COCHE LASTRE  LSB_BTB6 (A) SALIDAS A00-A07  LSB_BTB6 (B) SALIDAS A00-A15		-F872	3A	VT		PUESTO DE MAND	O A LA DERECHA		-F883	10A	RD
altigun Inhalte	erbote			-F810	5A	LBN		PUESTO DE MAND	O A LA IZQUIERDA		-F883	10A	RD
ervielf ervielf seines	v gnur			-F810	5A	LBN		PUPITRE DE MAND	OO CILINDRO EMBULONADO	)R	-F892	5A	LB
in darin dargestellten Gegen techte vor. Vervielfältigung, Verwertung seines Inhaltes che Zustimmung verboten. EN	ustimn	LUBRIFICACIÓN CI	ENTRALIZADA	-F1203	10A	RD		RADIO			-F830	10A	RD
en dar Rechte Verwe	iche Zi 3EN	LUBRIFICACIÓN CI	ENTRALIZADA COCHE LASTRE	-F896	10A	RD		RATON			-F854	5A	LB
und de s alle F	drückl EHINC	LUZ EMERGENCIA	A-STOP MOTOR	-F851	10A	RD		RELÉ DE BATERÍA	-K500		-F510	3A	VT
ument wir un: n Dritte	re aus VERK	LUZ DE LECTURA		-F838	5A	LBN		SALIDAS UNIDAD	CENTRAL 0 GRUPO 0		-F873	7,5A	BN
s Dok ralten abe ar	e unse ERR V	LUZ OMNIDIRECCIONAL A LA IZQUIERDA / A LA DERECHA		-F204	7,5A	BN		SALIDAS UNIDAD	CENTRAL 0 GRUPO 1		-F1205	7,5A	BN
r diese nd bel kanntg	d ohne	LUZ OMNIDIRECCIONAL CABINA		-F895	5A	LB		SALIDAS UNIDAD	CENTRAL 1 GRUPO 0		-F874	7,5A	BN
stand Stand Bekar	sin © I	MANDO		-F1202	10A	RD		SALIDAS UNIDAD	CENTRAL 1 GRUPO 1		-F1206	7,5A	BN
F	3	MECANISMO GIRA	TORIO	-F884	10A	RD		SALIDAS UNIDAD	CENTRAL 2 GRUPO 0		-F875	7,5A	BN
serie	'						-					·	
		Ersteller   Iwemaj5		LIEBHER	R-W FD	K	С	ONFIGURACIÓN DE SE	EGURIDAD	IdentNr.	98014259	Anlage	=D +S1 AZF
71				GEN					Zeich-Nr.	1366-932.10		O16 Blatt	
Zustand	A	nderung Datum Name	e Datum 08.11.2018 2	3		4	$\overline{}$	5	6		7		8 von



	ı	2 3		4		5	6	I		8
98014259	вмк	DESCRIPCION FUSIBLE		COLOR		вмк	DESCRIPCION FUSIBLE		VALOR	COLOR
	-F201	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓN A LA IZQUIERDA	5A	LBN		-F810	LSB_BTB6 (B) SALIDAS A00	-A15	5A	LBN
	-F202	ILUMINACIÓN ESTABILIZACIÓN A LA DERECHA	5A	LBN		-F810	LSB_BTB6 (A) SALIDAS A00	-A07	5A	LBN
	-F203	ALIMENTACIÓN VÁLVULAS (CAN-BUS)	10A	RD		-F811	MODULO DE RECEPCIÓN LSB_	BTB4 (B) SALIDAS A8-A15	10A	RD
	-F204	LUZ OMNIDIRECCIONAL A LA IZQUIERDA / A LA DERECHA	7,5A	BN		-F811	MODULO DE RECEPCIÓN LSB_	BTB4 (A) SALIDAS A0-A7	10A	RD
	-F205	ALIMENTACIÓN ESTACIÓN CARGA LSB_BTB4	5A	LB		-F812	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	ORUGA	15A	LBU
	-F206	TOMACORRIENTE ARMARIO ELÉCTRICO ELEMENTO CENTRAL DE ORUGAS	7,5A	BN		-F813	LSB-BKE SALIDAS (A2.3 / /	A2.4 )	10A	RD
0	-F501	BORNE 30b	50A			-F814	LSB-BKE SALIDAS (A2.5 / /	A2.6 )	10A	RD
	-F502	2 BATERÍAS + (30)				-F815	LSB-BKE SALIDAS (A2.1 / A2	2.2 / A2.7-A2.11 / A2.15)	10A	RD
2	-F504	BRIDA DE CALEFACCION I	100A			-F816	LSB-BKE SALIDAS (A2.12 /	A2.13 )	10A	RD
3	-F505		?A			-F816	LSB-BKE SALIDAS (A2.12 /	A2.13 )	10A	RD
20000	-F507		?A			-F817	INTERRUPTOR DE CONTACT	O PUERTA	10A	RD
2	-F508	ALIMENTACIÓN CARGADOR DE BATERÍA	10A	RD		-F818	TOMACORRIENTE 24V		10A	RD
5	-F509	SENSOR CARGADOR DE BATERÍA	3A	VT		-F819	CALEFACCIÓN THERMO 90S	T	10A	RD
	-F510	RELÉ DE BATERÍA -K500	3A	VT		-F820	CALEFACCIÓN AIRTOP2000S	5	10A	RD
	-F511		?A			-F821	ENCENDEDOR DE CIGARRILI	LOS	7,5A	BN
	-F512	CONDENSADORSOPLADOR PowerPack	15A	LBU		-F822	TECLADO LSB-TE		7,5A	BN
	-F695	BOMBA DE COMBUSTIBLE HATZ - DIESEL	5A	LBN		-F823			?A	
	-F696	ALTERNADO HATZ - DIESEL	3A	VT		-F824	INTERRUPTOR TERMICO 70°		7,5A	BN
Z	-F700	BRIDA DE CALEFACCION I MENSAJE ACUSE	5A	LBN		-F824	ACCIONAMIENTO REGULADO	OR CALEFACCIÓN	7,5A	BN
HING	-F705	MEDICION RETORNO ALTERNADO (B+)	5A	LBN		-F825	FMS - INTERFAZ TELEMETR	Ā	10A	RD
ERKE	-F705	ALTERNADO (B+)	5A	LBN		-F825	MONITOR 2 (BSE)		10A	RD
© LIEBHERR WE	-F801	PARADA DE EMERGENCIA	10A	RD		-F826	SOPLADOR CABINA		15A	LBU
	-F801	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y ARRANQUE	10A	RD		-F827	ALIMENTACIÓN (30) POWER	R RELAY	25A	LGY
   	-F802	ALIMENTACIÓN PARADA DE EMERGENCIA LSB_BSE3	7,5A	BN		-F828	INTERRUPTOR CIRCUITO COF	RRIENTE PRINCIPAL GRÚA	10A	RD
$\dashv$	-F802	ALIMENTACIÓN PARADA DE EMERGENCIA LSB_BTB4	7,5A	BN		-F828	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	LICCON	10A	RD
	-F802	ALIMENTACIÓN PARADA DE EMERGENCIA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	7,5A	BN		-F829	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	LICCON COCHE LASTRE	10A	RD
	-F802	ALIMENTACIÓN PARADA DE EMERGENCIA ECU2	7,5A	BN		-F830	CONVERTIDOR DE TENSIÓN		10A	RD
,	-F803	ENCHUFE DE MANTENIMIENTO	10A	RD		-F830	RADIO		10A	RD
	-F803	TOMACORRIENTE 24V ARMARIO ELÉCTRICO	10A	RD		-F831	EMERGENCIA-PARADA RELÉ	'30b'	5A	LBN
Z	-F804		?A			-F831	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ECL	2 SISTEMA ELECTRÓNICO	5A	LBN
HING	-F805		?A			-F832	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ECU	2 ELEMENTO DE POTENCIA	15A	LBU
ERK E	-F806	INSTALACIÓN DE TELÉFONO (A PEDIDO DEL CLIENTE)	7,5A	BN		-F833	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ECU	2 ELEMENTO DE POTENCIA	15A	LBU
RR W	-F807	E/A-MÓDULO 6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN	10A	RD		-F833	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ECU	2 ELEMENTO DE POTENCIA	15A	LBU
	-F808		?A			-F834			?A	
© LIEBHERR WERK EHINGEN	-F809	MONITOR 0	10A	RD		-F835			?A	
	-F809	MONITOR 1	10A	RD		-F836	INSTALACIÓN DE TELÉFONO (	( A PEDIDO DEL CLIENTE )		LBN
5							'			
+		Ersteller Iwemaj5 Datum 27.07.2018	R-WER	K	CC	ONFIGURACIÓN	N DE SEGURIDAD	IdentNr. 98014259	Anlage Ort	
	Anderung Datum	Datum   27.07.2018	<b>IGEN</b>					Zeich-Nr. 1366-932.10		Plot

В

	1	2 3		4		5	6	7		8
	вмк	DESCRIPCION FUSIBLE	VALOR	COLOR	ВМ	1K	DESCRIPCION FUSIBL	E	VALOR	COLOR
	-F837	ILUMINACIÓN CÁMARA	7,5A	BN	-F8	65 I	HUMIDITY SENSOR(MEAS)		5A	LBN
	-F838	LUZ DE LECTURA	5A	LBN	-F8	65	ACEITE MOTOR NIVEL / TEMI	PERATURA	5A	LBN
	-F839	PRECALENTAMIENTO COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLEPREFILTRO)	10A	RD	-F8	1 66	NOx SENSOR UP		5A	LBN
59	-F840	PRECALENTAMIENTO COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLEPREFILTRO)	15A	LBU	-F8	66	AdBlue-CONTENIDO EN EL DEPÓSITO: NIVI	EL / CALIDAD/ TEMPERATURA	5A	LBN
42	-F841	ACCIONAMIENTO REGULADOR FARO DE TRABAJO	5A	LB	-F8	1 66	NOx SENSOR DOWN		5A	LBN
801	-F842	PRECALENTAMIENTO DEL ACEITE HIDRAULICO	5A	LBN	-F8	67 I	_SB 1		3A	VT
98	-F843	MOTOR STOP	10A	RD	-F8	68 I	_SB 2		3A	VT
	-F843	SALIDAS E/A-MÓDULO 6	10A	RD	-F8	69 I	_SB 3		3A	VT
. &	-F843	FUENTE DE ALIMENTACIÓN E/A-MÓDULO 6	10A	RD	-F8	70 I	_SB 4		3A	VT
350	-F844	FMS - INTERFAZ TELEMETRÍA	5A	LBN	-F8	71 I	_SB 5		3A	VT
928	-F845	BATERÍAS O.K.	7,5A	BN	-F8	72 I	_SB 6		3A	VT
	-F846	TRANSMISOR ORUGA	5A	LB	-F8	72 I	SB 6 COCHE LASTRE		3A	VT
9	-F847	AIRE ACONDICIONADO	7,5A	BN	-F8	73	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	0 GRUPO 0	7,5A	BN
	-F848	HOMBRE MUERTO	7,5A	BN	-F8	74 :	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	1 GRUPO 0	7,5A	BN
	-F848	PALANCA DE MANDO MASTER 1-3	7,5A	BN	-F8	75	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	2 GRUPO 0	7,5A	BN
s strictly	-F849	LSB - SALIDAS A0-A14	15A	LBU	-F8	76	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	3 GRUPO 0	7,5A	BN
is stric	-F850	ELEMENTO DE MANDO LSB-BKE ENCENDIDO CON.	7,5A	BN	-F8	77 :	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	4 GRUPO 0	7,5A	BN
hority	-F850	CONTROL DE LA CARGA DE BATERÍA BKE	7,5A	BN	-F8	78	SALIDAS UNIDAD CENTRAL	5 GRUPO 0	7,5A	BN
ss aut	-F851	LUZ EMERGENCIA-STOP MOTOR	10A	RD	-F8	79 I	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		7,5A	BN
t expre	-F851	DISPOSITIVO MANDO MOTOR DIAGNOSIS	10A	RD	-F8	79 [	MONITOR 1		7,5A	BN
vithout VERK	-F852	CONTROL POR CAMERA MONITOR 1/2	10A	RD	-F8	79 [	MONITOR 0		7,5A	BN
arties v	-F852	CONTROL POR CAMERA CAJA DE MANDO	10A	RD	-F8	79 [	MENSAJE ACUSE MANDO CO	ONECTADO	7,5A	BN
hird pa	-F853	ILUMINACIÓN DE INSTRUMENTOS	7,5A	BN	-F8	1 08	MONITOR 2 (BSE)		10A	RD
to th forbi	-F854	RATON	5A	LB	-F8	81 I	PUENTEO LMB SERVICIO DE	EMERGENCIA	7,5A	BN
	-F854	TTY-CONVERTIDOR	5A	LB	-F8	81 :	SERVICIO DE EMERGENCIA		7,5A	BN
es .	-F855	LIMPIAPARABRISAS MENSAJE ACUSE FRONTAL/TECHO	7,5A	BN	-F8	82	CABRESTANTES 1-6		10A	RD
Inhalt	-F856	ENCENDIDO CON. LSB - TRANSMISOR	15A	LBU	-F8	83 I	PUESTO DE MANDO A LA DEI	RECHA	10A	RD
seines nung v	-F857		?A		-F8	83 I	PUESTO DE MANDO A LA IZC	QUIERDA	10A	RD
wertung seines Inhaltes e Zustimmung verboten.	-F858	SUSPENSIÓN DE ASIENTO	7,5A	BN	-F8	84 [	MECANISMO GIRATORIO		10A	RD
Verweiche Z GEN	-F858	CALEFACCIÓN DEL ASIENTO	7,5A	BN	-F8	84	PLATAFORMA GIRATORIA ±5° II	N CAMBIO DE DIRECCIÓN	10A	RD
e oder drückl EHINC	-F859	CALEFACCIÓN AdBlue CONDUCTOS	10A	RD	-F8	85	ALIMENTACIÓN DE PRESIÓN C	CONSUMIDOR AUXILIAR	10A	RD
n Dritt	-F860	CALEFACCIÓN AdBlue CONDUCTOS	10A	RD	-F8	85	CONMUTACIÓN ORUGA - CAI	BRESTANTE	10A	RD
gabe a e unse	-F861	VÁLVULAS ESCAPE DE GAS TRATAMIENTO POSTERIOR SCR	7,5A	BN	-F8	85	CILINDROS DE RETENCIÓN		10A	RD
kanntç d ohn LIEBH	-F862	ALIMENTACIÓN MOTOR DIESEL SENSORES + GUARDACAMARA DE ESCAPE	20A	YE	-F8	86	ACUSTICO AVISO MARCHA		10A	RD
Sin Be	-F863	GUARDACAMARA DE ESCAPE I (EXF1) (SCR)	7,5A	BN	-F8	86	ORUGA FRENO		10A	RD
<b>53</b>	-F864	EGR-CHAPALETA I (EGR1) (3A-Derivat)	7,5A	BN	-F8	86	ORUGA LUBRIFICACIÓN CEN	ITRALIZADA	10A	RD
eries	, ,							I	ı	
		Datum 27.07.2018 LIEBHER	R-WER	K	CONFIG	SURACIÓN DE	SEGURIDAD	IdentNr. 98014259	Anlage Ort	=D
and	Änderung Datum	Datum   27.07.2018	<b>IGEN</b>					Zeich-Nr. 1366-932.10	0.10.001- 0	016 Blatt
-	1	2 3		4		5	6	7		8

