




Einzelheit X




Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes. Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene. Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.



A = Ausrichtungsebene






Die Oberkante der Unterbauung muß 2mm

über der Ausrichtungsebene liegen.

Ausrichtungsebene der Höhenangabe ist Aufstandsebene des Kranes.

Das Aufrichten / Ablegen erfolgt auf dieser Ebene.

Gegebenenfalls ist diese Ebene durch Unterbauen des Auslegers herzustellen.



1666-720.00.03.007-000

A = Ausrichtungsebene 9873 042 08