

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica – UAEE Curso de Graduação em Engenharia Elétrica



Laboratório de Princípios de Comunicações

Período 2019.1

Guia de Experimentos 2

Tema(s): Filtragem de sinais. Relação sinal-ruído. Professor(es): Edson P. da Silva e Luciana Veloso

1 Introdução

O presente guia descreve atividades experimentais a serem realizadas na disciplina Laboratório de Princípios de Comunicações do curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

Os experimentos propostos deverão ser realizados no Laboratório de Princípios de Comunicações – LPC, localizado na Central de Laboratórios da Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica da UFCG, empregando:

- Computador com software GNU Radio Companion GRC (http://gnuradio.org/) instalado;
- Módulo USRP (do inglês *Universal Software Radio Peripheral*) para transmissão e recepção de sinais numa abordagem conhecida como Rádio Definido por Software RDS.

Na seção 3 deste guia, propõe-se um conjunto de atividades de preparação a serem desenvolvidas pelo aluno antes da aula em que serão realizadas as práticas experimentais. Sem a realização prévia destas atividades pelo aluno, as práticas experimentais propostas ficarão comprometidas, tanto no tempo necessário para sua realização quanto no aproveitamento pelo aluno. Por essa razão, o aluno só poderá realizar os experimentos em laboratório se apresentar ao professor no início da aula os resultados da preparação proposta.

A aula terá duração de duas horas e o aluno deverá entregar ao seu término, por escrito, respostas às questões referentes aos experimentos realizados propostas na Folha de Respostas (parte final do guia).

2 Objetivos

As práticas experimentais aqui propostas têm por objetivos:

- Simular e analisar a aplicação de filtros a sinais;
- Investigar o conceito de relação sinal-ruído.

3 Preparação

3.1 Estudo

Revise e pesquise sobre os conceitos:

- Filtros passa-baixas, passa-faixa e passa-altas;
- Relação sinal-ruído;
- Largura de faixa de sinais em banda básica e passa-faixa;
- Largura de faixa (banda passante) de sistemas, canais ou filtros.

3.1.1 Filtros digitais

Um sinal discreto no tempo, como um sinal contínuo no tempo, pode ser representado univocamente por uma função da frequência chamada de espectro de frequências do sinal.

Filtragem é um processo pelo qual o espectro de frequências de um sinal pode ser modificado de acordo com alguma especificação desejada. A filtragem pode ser usada para atenuar um ruído que está contaminando um sinal em determinadas faixas de frequência, para reduzir distorções, separar dois ou mais sinais que estejam compartilhando um meio de comunicação, analisar as componentes de frequência de um sinal, desmodular sinais, recuperar um sinal contínuo a partir de sua versão amostrada no tempo e limitar em faixa de frequências os sinais.

Um filtro digital é um sistema digital que pode ser usado para filtrar sinais discretos no tempo. Ele pode ser implementado por software, por hardware ou por uma combinação dos dois.

3.1.2 Projeto de Filtros Digitais FIR usando Séries de Fourier

Um projeto de filtros digitais envolve três passos básicos:

- 1. especificação das propriedades desejadas do sistema;
- 2. aproximação dessas especificações utilizando um sistema causal discreto no tempo; e
- 3. realização do sistema utilizando aritmética de precisão finita.

Nessa preparação trataremos dos filtros com resposta finita ao impulso (FIR, do inglês Finite Impulse Response), ou seja, não recursivos, com foco no passo 2 acima. Supondo um filtro linear, invariante no tempo e causal, a resposta desses filtros em um instante de tempo nT, em que T é o período de amostragem do sinal de entrada, produz uma saída, y(nT), que é uma soma ponderada das entradas atual, x(nT), e passadas, x(nT-iT), para $i=1,2,\ldots$, ou seja:

$$y(nT) = b_0 x(nT) + b_1 x(nT - T) + b_2 x(nT - 2T) + \dots + b_N x(nT - (N - 1)T)$$

$$= \sum_{i=0}^{N-1} b_i x(nT - iT).$$
(1)

Observe que $b_i = 0$, para i < 0 ou $i \ge N$. Diz-se, então, que N é a ordem do filtro.

Como a resposta em frequência, $H(\omega)$, de um filtro não-recursivo é uma função periódica em ω de período $\omega_s = 2\pi/T$ rad/s, ela pode ser expressa por uma série de Fourier dada por

$$H(\omega) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} h(nT)e^{-j\omega nT},$$
(2)

sendo

$$h(nT) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} H(\omega) e^{j\omega nT} d\omega.$$
 (3)

Fazendo $e^{j\omega T}=z$ na Eq. (2), obtém-se

$$H(z) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} h(nT)z^{-n}.$$
 (4)

Um filtro com essa característica é não-causal e de ordem infinita. Para uma função de transferência de ordem finita, a série da Eq. (4) deve ser truncada fazendo-se

$$h(nT) = 0 \quad \text{para } |n| > \frac{N-1}{2},$$
 (5)

ou seja,

$$H(z) = h(0) + \sum_{n=1}^{(N-1)/2} \left[h(-nT)z^n + h(nT)z^{-n} \right].$$
 (6)

A casualidade pode ser conseguida multiplicando-se H(z) por $z^{-(N-1)/2}$. Assim,

$$H'(z) = z^{-(N-1)/2}H(z), (7)$$

$$h'(nT) = h'[(N-1-n)T]$$
 para $0 \le n \le N-1$ e (8)

$$h'(nT) = h[(n - (N - 1)/2)T]. (9)$$

Observe que a Eq. (8) é válida se $H(\omega)$ na Eq (2) for uma função par de ω .

Exemplo 3.1 Como exemplo, considere o projeto de um filtro passa-baixas com resposta em frequência

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & para \ |\omega| \le \omega_c \\ 0 & para \ \omega_c < |\omega| \le \omega_s/2, \end{cases}$$
 (10)

em que ω_s é a frequência de amostragem. A partir da Eq. (3), tem-se que

$$h(nT) = \frac{1}{\omega_s} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega nT} d\omega = \frac{1}{n\pi} \operatorname{sen} \omega_c nT.$$
 (11)

Os coeficientes b_i da Eq. (1) podem ser obtidos para um filtro causal por

$$y(nT) = h'(nT) * x(nT)$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} h'(kT)x(nT - kT)$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} h[(k - (N-1)/2)T]x(nT - kT).$$
(12)

Comparando as Eq. (1) e Eq. (12), tem-se que

$$b_{i} = \begin{cases} h[(i - (N-1)/2)T] & i = 0, 1, \dots, N-1 \\ 0 & caso\ contrário. \end{cases}$$
 (13)

Observe que $b_0 = h[(-(N-1)/2)T]$, a função $h(\cdot)$ deslocada de (N-1)T/2 para direita.

3.2 Relação sinal-ruído

A relação sinal-ruído (ou razão sinal-ruído, signal-to-noise ratio (SNR), em Inglês) é uma das grandezas mais importantes na engenharia de sistemas de comunicações. A SNR é um indicador da presença de ruído no sistema, ou seja, a presença de distorções aleatórias e indesejáveis que afetam os sinais que carregam informação, dificultando ou impossibilitando o processo de comunicação.

A SNR é definida como sendo a razão entre a potência de sinal (P_s) e a potência do ruído (P_N) observadas num dado sistema:

$$SNR = \frac{P_s}{P_N}. (14)$$

Quando expressa em decibéis (dB) a Eq. (14) é dada por

$$SNR_{dB} = \log_{10} P_s - \log_{10} P_N. \tag{15}$$

Quanto maior a SNR maior a diferença entre a potência do sinal de interesse e a potência do ruído adicionado á mesma. Dessa forma, quanto maior a SNR melhor a qualidade do sinal.

Um dos modelos mais importantes para o ruído (talvez o modelo mais importante) é o modelo de ruído branco gaussiano aditivo (additive white Gaussian noise (AWGN)). Nesse modelo, o ruído é representado por um processo aleatório gaussiano, ou seja, para cada instante t no tempo, o ruído n(t) adicionado ao sinal é dado por uma variável aleatória gaussiana de média zero e uma certa variância σ^2 . No domínio da frequência, n(t) é caracterizado por sua densidade espectral de potência $S_N(f)$, assim como visto na Fig.1(a).




Figura 1: Potência do ruído branco gaussiano sujeito à filtragem.

No SI, $S_N(f)$ é dada em W/Hz, representando a contribuição de cada componente de frequência para a potência do ruído. Note que $S_N(f)$ é constante com amplitude σ^2 sobre todo o intervalo de frequências $[-\infty, \infty]$. Dessa forma, no caso ideal em que t é uma variável contínua, a potência do ruído AWGN é infinita! Como nenhum sistema físico real possui banda infinita, um modelo mais adequado para análises práticas é o que considera a presença de um ruído gaussiano limitado a uma banda B que, por sua vez, pode ser obtido passando o ruído AWGN por um filtro passa-baixas ideal de banda B, como indicado em Fig.1(b)-(c). Nesse caso, a potência média do ruído fica bem caracterizada como sendo $P_N = \sigma^2 B$.

Perceba que uma simulação computacional, como a do GNU radio, utiliza sinais discretos no tempo. Isto é, a variável temporal não é contínua e os sinais são representados à uma dada

frequência de amostragem (sampling rate) f_a . Como consequência do teorema de Nyquist, a frequência de amostragem f_a impõe um intervalo limite $[-f_a/2, f_a/2]$ para a largura de banda máxima dos sinais discretos. Dessa forma, uma simulação computacional naturalmente cria um modelo limitado em banda. Portanto, ao gerar-se em simulação um processo aleatório AWGN de variância σ^2 à uma taxa de amostragem f_a , a potência total média do ruído gerada na simulação será de $P_N = \sigma^2 f_a$ W.

3.3 Problemas

- 1. Projete um filtro passa-baixas de ordem N=25. Determine os coeficientes b_i , com a resposta em frequência dada pela Eq. (10), para $\omega_s=2\pi 8000 \text{ rad/s}$ e $\omega_c=2\pi 1000 \text{ rad/s}$. Por fim, esboce um gráfico b_n versus n para os valores calculados. A curva deve ter forma de uma função sinc (·) truncada e deslocada da origem.
- 2. O que significa o ponto de 3 dB na resposta em frequência de um filtro passa-baixas?

4 Experimentos

A seguir são descritas práticas experimentais a serem realizadas pelo aluno em laboratório.

4.1 Experimento 1 – Filtragem de sinais

O objetivo deste experimento é analisar o efeito da aplicação de filtros passa-baixas, passa-altas e passa-faixa a um sinal ruidoso e a uma onda quadrada estudada no experimento anterior.

- 1. Antes de iniciar as atividades com o GRC, crie uma pasta para guardar os arquivos de seus experimentos e copie nela os modelos de diagrama (arquivos .GRC) disponibilizados pelo professor para esta aula. Não deixe de realizar isso, pois o computador deste laboratório não é para seu uso pessoal e os arquivos que você utilizará serão alterados por você durante o experimento;
- 2. Execute o software GRC e abra o arquivo **Labo2-1.grc**. A Figura 2 ilustra o diagrama deste experimento. Ele consiste numa fonte de ruído gaussiano e de um filtro FIR. Os sinais no tempo, bem como na frequência, são mostrados antes e depois da aplicação do filtro;




Figura 2: Diagrama de blocos para análise de filtro passa-baixas projetado em preparação.

3. Ajuste os parâmetros do bloco **Noise Source** da seguinte forma:

• Noise Type: Gaussian;

• Amplitude: 1;

- 4. Preencha o campo **Taps** do bloco **Decimating FIR Filter** (filtro FIR) com os pesos b_i calculados na preparação (lista entre colchetes, com taps separados por vírgulas);
- 5. Execute o diagrama e responda às questões propostas na Folha de Respostas.

4.2 Experimento 2 – Relação sinal-ruído de sinal periódico

O objetivo deste experimento é observar o efeito da relação sinal-ruído sobre um sinal pela inspeção do mesmo nos domínios do tempo e da frequência.

1. Abra o arquivo **Labo2-2.grc** disponibilizado pelo professor. A Figura 3 ilustra o diagrama deste experimento. Ele consiste numa fonte senoidal adicionada a um ruído gaussiano e de um filtro passa-baixas. Os sinais no tempo, bem como na frequência, são mostrados antes e depois do filtro;




Figura 3: Diagrama de blocos para análise da relação sinal-ruído.

- 2. Ajuste os parâmetros do bloco **Noise Source** da seguinte forma:
 - Noise Type: Gaussian;
 - Amplitude(σ): 0.1;
- 3. Ajuste os parâmetros do bloco **Signal Source** da seguinte forma:
 - Frequency: 125 Hz;
 - Waveform: Cosine;
 - Amplitude: 1;
 - **Offset**: 0:
- 4. Defina a banda de passagem do bloco **Low Pass Filter** ajustando a variável **freqDe- Corte** para 2000 Hz;

- 5. A potência da senoide (**Signal Source**), entendida como se esta fosse aplicada a um resistor de 1 Ω , é dada por $A^2/2$ W e a potência média do ruído é dada de acordo com o exposto na seção 3.2. Aqui, a variância do ruído é dada por sua amplitude (desvio padrão) ao quadrado σ^2 ;
- 6. Execute o diagrama e responda às questões propostas na Folha de Respostas.

4.3 Experimento 3 – Relação sinal-ruído e largura de faixa de sinal de áudio

O objetivo deste experimento é observar o efeito da relação sinal-ruído e da largura de faixa de um sinal de áudio subjetivamente, pela audição do áudio, e por inspeção do sinal no domínio da frequência.




Figura 4: Diagrama de blocos para análise da relação sinal-ruído.

- 1. Abra o arquivo **Labo2-3.grc** disponibilizado pelo professor. A Figura 4 ilustra o diagrama deste experimento. Ele consiste numa fonte de áudio gravado em arquivo em formato wave disponibilizado pelo professor, de uma fonte de ruído, de amplitude ajustável por uma régua deslizante, e de um filtro passa-baixas com a frequência de corte ajustada por uma régua deslizante. Este áudio, após adição do ruído e filtragem por um filtro passa-baixas, é reproduzido nos alto-falantes do computador;
- 2. Verifique se o parâmetro **File** do bloco **Wave File Source** está com o caminho corretamente direcionado ao arquivo. Corrija se necessário;
- 3. Execute o diagrama e responda às questões propostas na Folha de Respostas.



Universidade Federal de Campina Grande – UFCG Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica – UAEE Curso de Graduação em Engenharia Elétrica



Laboratório de Princípios de Comunicações

Período 2019.1

Guia de Experimentos 2 – Folha de Respostas

A	luno: Data:
Еx	sperimento 1 – Filtragem de sinais
1.	Observe os gráficos no domínio da frequência e estime a frequência de corte do filtro, que define sua largura de faixa de 3 dB, e estime em quanto o ruído é atenuado (em dB) na faixa de rejeição do filtro (por exemplo, na frequência de 2 kHz). Empregue a ferramenta "zoom" para facilitar a leitura o obtenção dos valores.
2.	Por que o sinal de ruído no tempo teve sua amplitude reduzida e ficou mais suave após aplicação do filtro, em comparação com o ruído antes do filtro?
3.	Substitua a fonte de ruído, bloco Noise Source , por uma onda quadrada, bloco Signal Source . Ajuste os parâmetros Output Type para Float, Waveform para Square, Frequency para 125 Hz, Amplitude para 2 V e Offset para -1 V, o que deve gerar uma onda quadrada sem nível DC. Execute o diagrama e observe os gráficos tanto no tempo como na frequência. Quais componentes da série de Fourier estão presentes depois do filtro passa-baixas?
4.	Ajuste a frequência da onda quadrada para 500 Hz, execute o experimento e explique o que você observou, tanto no tempo como na frequência.
5.	Substitua o bloco Decimating FIR Filter pelo bloco High Pass Filter , ajuste o parâmetro Cutoff Freq para 400 Hz e altere o parâmetro Offset da onda quadrada para 0 V (zero Volt). Execute o experimento e explique o que você observou.

6.	Ajuste a frequência da onda quadrada para 125 Hz, execute o experimento e explique o que você observou.
Ex	perimento 2 – Relação sinal-ruído de sinal periódico
1.	Qual a relação sinal-ruído (SNR) do experimento antes do filtro? E depois do filtro? Observando os gráficos no domínio da frequência, dada a quantidade de componentes de frequência do ruído que são eliminadas pelo filtro, quanto você estima em dB o aumento da SNR na saída do filtro? Este valor estimado está de acordo com os valores de SNR mostrados na simulação? (Dica: Eq. (15))
2.	Altere a amplitude da senoide para 2, observe que o sinal melhorou. Qual a nova relação sinal-ruído (SNR) do experimento antes do filtro? E depois do filtro?
3.	Esse não é o modo mais adequado para se melhorar a relação sinal-ruído, pois aumentar a potência do sinal implica o uso de amplificadores mais caros. Existem maneiras de melhorar a relação sinal-ruído sem aumentar a amplitude do sinal. Sugira uma delas? Implemente a sua sugestão com a amplitude da senoide igual a 1 e execute o experimento para verificar o resultado.
	perimento 3 – Relação sinal-ruído e largura de faixa de sinal de dio
1.	Ajuste a amplitude do ruído, de modo a identificar, em sua opinião, uma degradação máxima aceitável do sinal pelo ruído. Qual a amplitude correspondente? Justifique sua escolha.
2.	Observe que a SNR do sinal de áudio (antes e depois do filtro) varia bastante em função do tempo, ao contrário da SNR praticamente constante do sinal senoidal no Experimento 2. Explique as razões desse comportamento.
3.	Retire o ruído (reduza amplitude a zero) e ajuste a frequência de corte do filtro passabaixas de modo a identificar a frequência de corte a partir da qual perde-se a capacidade

de identificar o locutor e a frequência de corte a partir da qual perde-se a inteligibilidade do que é dito no áudio. Quais são?