Министерство образования и науки РФ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная лесотехническая академия

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ

Методические указания

к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 230400 – «Информационные системы и технологии» (квалификация бакалавр); для студентов, получающих дополнительную квалификацию «Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»

Воронеж 2011 УДК 004.4

M.B. Конарев, Программирование микропроцессоров [Текст]: методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 230400 - «Информационные системы и технологии» бакалавр); для студентов, получающих дополнительную (квалификация квалификацию «Разработчик профессионально ориентированных компьютерных технологий»; Министерство образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования, Воронеж. гос. лесотехн. акад. – Воронеж, 2011. – 67 с.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ВГЛТА

Рецензент - начальник лаборатории ФГУП НИИ Электронной техники, к.т.н., А.И. Яньков.

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания содержат базовые сведения об архитектуре и методах программирования процессора цифровой обработки сигналов TMS320C40. Рассмотрена среда программирования процессора Texas Instruments Code Composer, система команд данного процессора, средства поддержки и отладки.

Целью методических указаний является научить студентов программировать процессор на низкоуровневом языке ассемблера, а также на высокоуровневом языке Си. Студенты должны научиться инициализировать процессор, ассемблировать, компоновать, создавать исполняемые файлы и запускать программы, программировать ветвления, циклы, макросы и подпрограммы на языке ассемблера, программировать периферийные устройства и обрабатывать прерывания.

Материал изложен от простого к сложному - от знакомства со средой простейших программирования И составления программ ДО программирования на высокоуровневом языке Си. Весь материал излагается каждой лабораторной имеются на примерах, конце работы задания для самостоятельные закрепления материала и контрольные вопросы.

Для успешного выполнения лабораторных работ требуются базовые знания языка программирования Си и операционной системы Windows.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Знакомство со средой программирования ПЦОС TMS320C40 TI Code Composer»

Цель работы: Познакомиться со средой программирования процессоров TMS320 C30/C40. Изучить интерфейс, настройки, общие принципы и методы работы с Code Composer. Научиться загружать и выполнять программы.

Установка параметров конфигурации системы

Перед тем как начать работу со средой Code Composer необходимо сконфигурировать систему, то есть задать модель процессора, их количество, режим работы и т д. Для конфигурации системы запустите программу Setup Code Composer. В появившемся окне (Рис. 1.1) выберете C4x Simulator и добавьте его в систему (кнопка Add to system configuration).




Рисунок 1.1 – Окно Import Configuration

Сохраните параметры конфигурации системы (меню File >> Save) и закройте Setup Code Composer. Запустите программу Code Composer 'C30 - 'C40. Главное окно программы представлено на рисунке 1.2.




Рисунок 1.2 – Главное окно Code Composer

Оно состоит из главного меню, панели инструментов, окна структуры проекта и редактора кода. Для вызова справки выберете меню Help. При первом запуске программы проект не загружен, а окно редактора кода пусто.

Упражнение 1. Использование окна Memory (Память)

Для просмотра и редактирования содержимого памяти ПЦОС воспользуйтесь окном Метогу. Для этого выберете View >> Метогу или воспользуйтесь кнопкой памети инструментов. При этом появится диалоговое окно (Рис. 1.3) для выбора опций просмотра памяти: стартового адреса, формата представления данных и др.

Занесите в ячейки с адресами 0x2FF800 - 0x2FF80F значения 0x0 – 0xF. Для редактирования содержимого ячейки памяти дважды кликните на ней.

Посмотрите содержимое этих же ячеек после редактирования в формате 32 bit binary. Для изменения формата представления данных в открытом окне Memory воспользуйтесь пунктом Properties контекстного меню.

Title:	Memory
Address:	0x00000000
Q-Value:	0
Format:	32-Bit Hex - C Style ▼
	Use IEEE Float
□ Enabl	e Reference Buffer
☐ Enable	e Reference Buffer
	e Reference Buffer ress: 0x00000000
Start Addr	e Reference Buffer ress: 0x00000000

Рисунок 1.3- Опции памяти

Упражнение 2. Использование окна CPU Registers (Регистры)

Для просмотра и редактирования содержимого регистров ПЦОС выберете View >> CPU Registers >> CPU Register или воспользуйтесь кнопкой . Появится окно, представленное на рисунке 1.4. В этом окне вы можете видеть и редактировать содержимое регистров процессора.

C4X Regis	ters < Type 0 >						×
PC =	00000000	R0 =	00	00000000	DIE	= 00000000	^
SP =	00000000	R1 =	00	00000000	IIE	= 00000000	
AR0 =	00000000	R2 =	00	00000000	IIF	= 00000000	
AR1 =	00000000	R3 =	00	00000000	IVTP	= 00000000	
AR2 =	00000000	R4 =	00	00000000	TVTP	= 00000000	
AR3 =	00000000	R5 =	00	00000000		C = 0	
AR4 =	00000000	R6 =	00	00000000		$\Lambda = 0$	
AR5 =	00000000	R7 =	00	00000000		z = 0	
AR6 =	00000000	R8 =	00	00000000		N = 0	
AR7 =	00000000	R9 =	00	00000000		UF = 0	
IRO =	00000000	R10 =	00	00000000		$\Gamma\Lambda = 0$	
IR1 =	00000000	R11 =	00	00000000		LUF = 0	
DP =	00000000	ST =	000	00000		OVM = 0	
BK =	00000000	RC =	000	00000		RM = 0	
		RS =	000	00000		PCF = 0	
		RE =	000	00000		CF = 0	(290)
		1999				CB — U	~

Рисунок 1.4- Окно регистров процессора

Занесите в регистры общего назначения AR0-AR7 значения 0хA0 – 0хA7. Для этого необходимо дважды кликнуть на содержимом регистра и ввести нужное значение в поле Value.

Упражнение 3. Загрузка и выполнение программы

Для загрузки программы выберете File >> Load Program.. Загрузите файл main.out, при этом автоматически откроется окно дизассемблера (Рис. 1.5).




Рисунок 1.5 – Окно дизассемблера

В этом окне показаны: адрес инструкции, код инструкции, символьное представление инструкции для отладки программы. Окно дизассемблера можно вызвать кнопкой панели инструментов.

Выполните несколько инструкций загруженной программы, для этого нажмите клавишу F8 или кнопкой Step Into панели инструментов.

Установите курсор ниже на строке с адресом большем, чем текущее значение счетчика команд (PC), затем воспользуйтесь функцией Run to Cursor . Процессор выполнит команды до строчки, где установлен курсор.

Кнопка Run , а также соответствующая функция меню Debug, позволяет запустить программу на выполнения с текущего значения счетчика команд.

Кнопка Halt , а также соответствующая функция меню Debug, останавливает выполнение запущенной программы.

Запустите программу main.out на выполнение с помощью функции Run, а через некоторое время остановите выполнение программы с помощью Halt.

Упражнение 4. Инициализация процессора

Меню Debug также содержит такие полезные функции как Reset DSP и Restart.

Reset DSP — инициализирует содержимое регистров процессора в состояние, предусмотренное при включении питания. Выполнение программы при этом прекращается.

Restart – восстанавливает счетчик команд адресом точки входа в программу. При этом выполнение программы *не начинается*.

Выполните по очереди команды Reset DSP и Restart.

Упражнение 5. Контрольные точки (Breakpoints)

Контрольные точки останавливают выполнение программы. Когда программа остановлена, вы можете просмотреть состояние процессора: проверить и модифицировать переменные, просмотреть содержимое стека и т д.

Установите в запущенной программе контрольную точку и выполните программу до неё. Для этого выберете в меню функцию Debug >> Breakpoints... В появившемся диалоговом окне (Рис. 1.6) введите адрес точки останова и нажмите Add. Формат адреса должен соответствовать корректному выражению на языке C, например, 0x2FF828 для абсолютного адреса. Можно также указать имя функции или символа. Для исходного

файла на С имеется возможность указать файл и номер строки для контрольной точки.




Рисунок 1.6 – Добавление контрольной точки

Убрать и добавить контрольные точки можно с помощью кнопки на панели инструментов. Кнопка позволяет убрать все контрольные точки. Диалоговое окно на рисунке 1.6 позволяет разрешить или запретить установленные контрольные точки. Вы также можете установить условные контрольные точки, указав логическое выражение в поле Expression. В этом случае процессор остановится на контрольной точке, только в случае истинности условия.

Упражнение 6. Заполнение области памяти

Чтобы заполнить область памяти определённым значением воспользуйтесь функцией Filing Memory.

- 1. Выберете Edit >> Memory >> Fill из главного меню программы.
- 2. В появившемся диалоговом окне (Рис. 1.7) введите стартовый адрес, длину и значение.




Рисунок 1.7 – Заполнение памяти

При этом в ячейки со стартового адреса, по (стартовый адрес + длина -1) заполнятся значением из Fill Pattern.

Заполните ячейки 0х300000 - 0х300FFF значением 0х55555555, 0х301000 - 0х301FFF значением 0хААААААА.

Просмотрите содержимое памяти с помощью функции View >> Memory.

Упражнение 7. Использование окна Watch Window

Окно Watch позволяет просматривать и редактировать переменные и выражения на языке C, данные при этом можно представить в различных форматах.

Для того чтобы открыть окно Watch (Рис. 1.8) выберете в меню View >> Watch window или воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов.




Рисунок 1.8 – Окно Watch

Для добавления переменных в контекстном меню выберете Insert New

Watch Add Expression

Expression

OK

Cencel Help

Expression. В появившемся окне

введите выражение.

Добавить переменные в окно Watch можно из окна дизассемблера, выбрав функцию Add to Watch Window из контекстного меню.

Формат представления данных в окне Watch по умолчанию десятичный, изменить формат можно при помощи специальных символов. Например, MyVar1, х определяет шестнадцатеричный формат представления для MyVar1. Список символов указан в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Форматы представления данных

Символ	Формат представления данных
d	Десятичный
e	Вещественный в экспоненциальной форме
f	Вещественный, десятичный
X	Шестнадцатеричный
0	Восьмеричный
u	Целый, без знака
С	ASCII символ

Добавьте в окно Watch символ c_int00 в шестнадцатеричном формате. Убедитесь, что в окне появился верный адрес символа.

Добавьте в окно Watch регистр R1. Убедитесь, что изменение значения в регистре отображается и в окне Watch.

Контрольные вопросы

- 1. Каким образом осуществляется конфигурирование системы перед первым запуском Code Composer?
 - 2. Для чего служит окно Memory, как его вызвать?
 - 3. Как отредактировать содержимое ячейки памяти ПЦОС?
- 4. Каким образом можно посмотреть и отредактировать содержимое регистров ПЦОС?
 - 5. Как осуществить загрузку программы в процессор?
 - 6. Какая информация представлена в окне дизассемблера?
 - 7. Для чего служат функции Run и Halt?
 - 8. В чём заключается отличие функции Restart от Reset DSP?
 - 9. Для чего служат контрольные точки в программе?
 - 10. Как заполнить область памяти определённым значением?
 - 11. Для чего служит Watch Window?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Создание и выполнение программы, инициализирующей ПЦОС TMS320C40»

Цель работы: написать и выполнить программу инициализации процессора. Для этого изучить редактор кода Code Composer, научиться ассемблировать программу, компоновать и запускать программу. Изучить основные принципы создания командных файлов компоновщика (Linker).

Для того чтобы создать и выполнить программу необходимо:

- Написать исходный код.
- Получить с помощью ассемблера файлы .obj в формате COFF. **Ассемблер** – служит для перевода текстового файла с исходным кодом в объектный файл с инструкциями процессора.
- Получить исполняемый файл .out в формате COFF с помощью компоновщика. **Компоновщик** (Linker) объединяет все необходимые программные объектные файлы в один исполнимый объектный файл .out, при этом размещает секции в памяти и определяет все внешние ссылки.
- Полученный .out файл можно выполнить в Code Composer в режиме симулятора или эмулятора.

Формат файлов COFF упрощает программирование тем, что позволяет оперировать блоками кода или данных. Эти блоки называют секциями. Ассемблер и компоновщик имеют в своем составе директивы, которые позволяют создавать и манипулировать секциями.

Секция — это базовый модуль объектного файла, который содержит инструкции или данные, и при этом занимает обязательно смежное пространство в памяти ПЦОС.

COFF файл всегда содержит три предопределённые секции:

.text – обычно содержит исполняемый код программы;

.data – обычно содержит инициализированные данные;

.bss – обычно содержит неинициализированные данные.

Кроме этих секций в программе могут быть и другие секции, определённые с помощью специальных директив .sect или .usect. Каждую секцию можно разместить в памяти независимо друг от друга.

Создание инициализированной секции начинается с директивы .sect .sect "Имя секции"

Создание неинициализированной секции начинается с директивы .usect Символ .usect "Имя секции", Размер секции [необязательный флаг для выравнивания]

Символ - адрес первого зарезервированного в данной секции слова. Фактически определяет имя переменной, для которой резервировалось место. На этот символ можно ссылаться в программе.

Размер секции – количество 32 битных слов, зарезервированных для данной секции.

Упражнение 1 Создание программы, инициализирующей процессор

Далее создадим программу инициализации ПЦОС. При поступлении сигнала reset TMS320C40 переходит на адрес, сохраненный в reset векторе, и начинает выполнение программы с этого места. Reset вектор обычно содержит адрес подпрограммы инициализации системы. Такая подпрограмма обычно выполняет следующие задачи:

- инициализирует регистр DP (Data Pointer);
- инициализирует указатель стека;
- устанавливает указатель на таблицу программных и аппаратных прерываний;
 - инициализирует регистры управления памятью;
 - очищает и разрешает кэш память.

В примере ниже инициализирующая программа переводит С40 в следующее состояние:

- Кэш разрешен;
- DP указывает на .text секцию;

- Указатель стека указывает на начало секции *mystack*;
- Регистры управления памятью инициализированы значением 0x1EF78000.

```
; Пример инициализации TMS320C40
; Создание таблицы векторов прерываний
_myvect .sect "myvect"; Создаём секцию для векторов прерываний
reset .word _c_int00; RESET вектор
           .space 1; Резервируем место для NMI прерывания
; Создаём таблицу векторов программных прерываний
mytrap .sect "mytrap"; Секция для векторов программных прерываний
; Создаём стек
_mystack .usect "mystack", 100; резервируем 100 слова под стек
           .text
stacka
           .word _mystack; адрес mystack секции
ivta .word _myvect; адрес myvect секции
tvta .word _mytrap; адрес mytrap секции
ieval .word 1; значения регистра разрешения прерываний
gctrl .word 1EF78000h; значения регистра управления памятью
lctrl .word 1EF78000h; значения регистра управления памятью
mctrla
           .word 100000h; адрес регистра управления глобальной памятью
_c_int00: ; точка входа с программу, при reset начинаем отсюда
; Инициализация регистра DP
           ldp stacka
; Устанавливаем указатель на таблицу прерываний
           ldi @ivta, AR0
           ldpe AR0, IVTP
; Устанавливаем указатель на таблицу программных прерываний
```

```
ldi @tvta, AR0
           ldpe AR0, TVTP
; Инициализируем регистр управления глобальной памятью
           ldi @mctrla, AR0
           ldi @gctrl, R0
           sti R0, *AR0
; Инициализируем регистр управления локальной памятью
           ldi @lctrl, R0
           sti R0, *+AR0(4)
; Инициализируем указатель стека
           ldi @stacka, SP
; Инициализируем регистр разрешения прерываний
; Запись 1 в IIE разрешает прерывание таймера
           ldi @ieval, IIE
; Глобально разрешаем прерывания, очищаем и разрешаем кэш
           or 3800h, ST
           BR begin; переход к началу приложения
    nop
    nop
    nop
begin; начало программы
     ;<< Вставьте сюда код вашего приложения >>
stop br stop; конец программы
    nop
    nop
    nop
.end
```

Обратите внимания на следующие моменты.

В программе создано 4 секции, из них 3 инициализированные (myvect, mytrap и .text) и неинициализированная секция mystack.

Комментарий в ассемблерной программе начинается с символа; или *, но только, если * - первый символ в строке.

Каждая строка кода может начинаться с метки или комментария. Символьному представлению инструкции должен предшествовать пробел или табуляция.

Символ _c_int00 является стандартным для определения точки входа в программу. Перед этим символом в начале секции .text определены данные. С _c_int00 и до метки begin находится программный код инициализации TMS320C40. Начиная с метки begin, можно вставить код вашего приложения.

В программе Code Composer выберете File >> New Source File. Сохраните файл под именем init.asm. Далее введите в редакторе кода исходный код, приведённый выше. После этого откомпилируйте программу, для этого выберете функцию Project >> Compile File из главного меню программы или используй кнопку Compile active source file на панели инструментов. Если возникли сообщения об ошибках при компиляции, то исправьте их.

В результате компилирования программы должен быть создан файл init.obj – это неисполняемый СОFF файл.

Упражнение 2 Компоновка программы и создание исполняемого файла

Для того чтобы выполнить программу на ПЦОС необходимо создать исполняемый СОFF файл с помощью компоновщика (Linker). Компоновщик использует секции в неисполняемом файле как строительные блоки, он объединяет секции из различных файлов в один, а также определяет адрес в памяти для размещения каждой секции. Для выполнения этих действий используются две директивы: MEMORY и SECTIONS.

Директива **MEMORY** позволяет определить карту памяти целевой системы. Вы можете именовать часть адресного пространства, указать начальный адрес и длину блоков памяти.

Директива **SECTIONS** указывает компоновщику, как объединять входящие секции из различных неисполняемых COFF файлов, и как их размещать в памяти в выходном исполняемом файле.

Запустить компоновщик можно следующим образом:

lnk30 LinkerComandFile.cmd

Где LinkerComandFile.cmd – это командный файл для компоновщика.

Создадим командный файл для компоновки программы инициализации ПЦОС.

Init.obj

-o Init.out

MEMORY

```
{ ROM: origin = 0h length = 01000h LOCAL: origin = 0300000h length = 0700000h
```

 MY_VAR origin = 080000000h length = 0100h

GLOBAL: origin = 080000200h length = 050000000h

BLK0: origin = 02FF800h length = 0400h

BLK1: origin = 02FFC00h length = 0400h }

SECTIONS

 $\{$ myvect: > ROM

.data >LOCAL

.text: > LOCAL

mytrap: > BLK1

mystack: > BLK1}

Init.obj — это имя входного файла. Init.out — имя выходного файла, для его задания используется директива — о.

Далее в файле в блоке MEMORY расписана карта памяти целевой системы. Каждый фрагмент начинается с имени, далее указывается

стартовый адрес (после ключевого слова origin) и его длина (после ключевого слова length).

В блоке SECTIONS указаны плавила размещения секций. Так секция myvect будет размещена, начиная с нулевого адреса. Секция .text – с адреса 0х300000. Секции mytrap и mystack во внутренней памяти TMS320C40, одна непосредственно за другой.

Создайте командный файл компоновщика и сохраните (например, под именем link.cmd) его в папке с исходным кодом и COFF файлом программы инициализации процессора.

Создайте bat файл (например, makeout.bat) со следующим содержанием:

lnk30 Link.cmd

PAUSE

Для создания bat файла кликните правой кнопкой мыши в проводнике Windows и выберете Создать >> Текстовый документ. Измените имя файла с "Текстовый документ.txt" на "makeout.bat".

Запустите makeout.bat на выполнение, при этом создастся исполняемый файл Init.out, а на экране будет выведено следующее сообщение (Рис. 2.1).




Рисунок 2.1 – Компоновка программы

Полученный исполняемый файл запустите на выполнение в Code Composer.

Обратите внимание, что по нулевому адресу лежит значение 0x300007 – это адрес символа _c_int00, который является точкой входа в программу.

Выполните Debug >> Reset DSP, при этом будет выполнен переход к точке входа в программу (Рис. 2.2).




Рисунок 2.2 - Программа инициализации процессора

Выполните программу по шагам (клавиша F8).

Контрольные вопросы

- 1. Какого основное назначение компоновщика?
- 2. Что такое секция?
- 3. Какие предопределённые секции содержит COFF файл, что содержат эти секции?
 - 4. С помощью каких директив можно определить секции?
- 5. Какие действия обычно выполняет программа инициализации процессора?
 - 7. Как в ассемблерной программе оформляются комментарии?
 - 8. Может ли строка кода на ассемблере начинаться с инструкции?
- 9. Какой символ является стандартным для точки входа в программу TMS320C40?

- 10. Какие расширения у исполняемого и неисполняемого СОFF файла?
- 11. Какое назначение директив MEMORY и SECTIONS?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Программы с использованием арифметических и логических инструкций, инструкций загрузки и сохранения»

Цель работы: изучить основные режимы адресации ПЦОС TMS320C40: регистровый, прямой, косвенный, непосредственный. Научиться использовать инструкции загрузки и сохранения, а также логические и арифметические инструкций. Научиться писать и выполнять программы с использованием изученных классов инструкций.

Основные режимы адресации ПЦОС TMS320C40

Регистровая адресация. В этом режиме операндом является регистр процессора. Для операций с вещественными числами следует использовать регистры R0-R11, для целочисленных операций – любой другой. Список основных регистров приведён в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Основные регистры ПЦОС TMS320C40

	Основные регистры ПЦОС ТМЗЗ20С40
Синтаксис	Назначение регистров
ассемблера	
R0 - R11	Регистры повышенной точности 0 - 11
AR0 - AR7	Вспомогательные регистры 0 - 7
DP	Указатель страницы данных
IR0-IR1	Индексные регистры
BK	Регистр размера блока
SP	Указатель системного стека
ST	Регистр состояния процессора
DIE	Регистр разрешения прерывания ПДП
IIE	Регистр разрешения внутреннего прерывания
IIF	IIOF выводы и регистр флага прерывания
RS	Регистр адреса начала повторения
RE	Регистр адреса конца повторения
RC	Счетчик повторений
IVTP	Указатель векторной таблицы системных прерываний
TVTP	Указатель векторной таблицы программных прерываний

Прямой режим адресации. В этом режиме адресации операнд есть содержимое 32 разрядного адреса, синтаксически определяемого как @address. Старшие 16 разрядом определяются содержимым регистра DP (Data Pointer), а младшие словом инструкции.

Например: DP = 30h, тогда обращение @1h означает обращение по адресу 30 0001h.

В карте памяти TMS320C40 пространство 2F F800h – 2F FFFFh отведено внутренней ОЗУ, а 30 0000h – 7FFF FFFFh и 8000 0000h – FFFF FFFFh отведены под внешнюю память (local bus и global bus соответственно).

Косвенный режим адресации. Адрес операнда определяется содержимым вспомогательного регистра (AR0-AR7).

Например, при AR0=80001FFFh, *AR0 определяет содержимое по адресу 80001FFFh.

В таблице 3.2 приведены некоторый формы косвенной адресации.

Таблица 3.2 Некоторые режимы косвенной адресации

Синтаксис	Операция	Описание
*ARn	addr=ARn	Без смещения
*+ARn(disp)	addr=ARn+disp	С добавлением предварительного
		смещения
*-ARn(disp)	addr=ARn-disp	С предварительным вычитанием
		смещения
*++ARn(disp)	addr=ARn+disp	С предварительным добавлением
	ARn=ARn+disp	смещения и изменением
*ARn(disp)	addr=ARn-disp	С предварительным вычитанием
	ARn=ARn-disp	смещения и изменением
*ARn++(disp)	addr=ARn	С последующим добавлением смещения и
	ARn=ARn+disp	изменением
*ARn—(disp)	addr=ARn	С последующим вычитанием смещения и
	ARn=ARn-disp	изменением

Например, пусть AR1=300001h, обращение *AR1++(1) определяет обращение по адресу 300001h. После обращения по этому адресу значение AR1 увеличится на (1) и станет AR1=300002h. Величину инкремента, равную

единице, можно не указывать, то есть записи *AR1++(1) и *AR1++ эквивалентны.

Непосредственный режим адресации. В этом режиме операнд задаётся непосредственно *шестнадцатиразрядным* числом. Операнд может быть целым (со знаком или без) или вещественным в зависимости от типа инструкции.

Система команд ПЦОС TMS320C40

Система команд содержит 113 команд, организованных в следующие функциональные группы:

- Команды загрузки и сохранения;
- Двухоперандные арифметико-логические команды;
- Трехоперандные арифметико-логические команды;
- Команды программного управления;
- Команды управления блокировкой;
- Команды параллельных операций.

В таблице 3.3 приведён список основных команд загрузки и сохранения. Эти инструкции могут:

- Загружать слово из памяти в регистр;
- Сохранять слово из регистра в память;
- Управлять данными в системном стеке;
- Передавать данные между основными и расширенными регистрами.

Таблица 3.3 Некоторые инструкции загрузки и сохранения данных

	пекоторые инструкции загрузки и сохранении данных		
Команда	Описание		
LDI src, dst	src -> dst		
	Загружает целое		
ldi 5, AR0	;теперь AR0=5		
ldi *AR0, A	AR7; загружаем из адреса 0005 (AR0=5) данные в AR7		
LDHI src, dst	src -> 16 MSBs of dst		
	Непосредственная загрузка 16 разрядов без знака в 16 старших		
	разрядов		
ldhi 8000h.	ldhi 8000h, AR0 ; теперь AR0 = 80000000h		
ldhi 30h, AR1; теперь AR1 = 00300000h			

STI src, dst	src -> dst			
	Сохраняет целое			
ldhi 30h, AR1 ; теперь AR1 = 00300000h				
ldi 0FFFFh, AR7				
sti AR7, *A	sti AR7, *AR1++; сохраняем содержимое AR7 по адресу 300000h, после			
этого AR1=300	001 инкрементируется			
LDE src, dst	$src(exp) \rightarrow dst(exp)$			
	Загружает экспоненту числа с плавающей запятой (ПЗ)			
LDM src, dst	src (man) ->dst (man)			
	Загружает мантиссу с ПЗ			
LDF src, dst	src -> dst			
	Загружает значение с ПЗ			
STF src, dst	src -> dst			
	Сохраняет значение с ПЗ			
LDPK src	src -> DP			
	Непосредственная загрузка DP регистра			
ldpk 30h ;I	OP=30h			
	R0 ;записываем данные из 300005h в AR0			
ldpk 8000h	;DP=8000h			
ldi @5, AR	0 ;записываем данные из 8000005h в AR0			
POP dst	*SP> dst			
	Выталкивает целое из стека			
PUSH src	src -> *++SP			
	Загружает целое в стек			
ldi 1, AR1;	AR1=1			
ldi 2, AR2;	AR2=2			
Push AR1				
Push AR2				
Pop AR3; AR3=2				
Pop AR4;	AR4=1			

В таблице 3.4 приведены основные арифметические и логические инструкции, а также примеры их использования.

Таблица 3.4 Некоторые арифметические и логические инструкции

Команда	Описание	
ABSF src, dst	$ src \rightarrow dst$	
	Абсолютное значение числа с плавающей запятой (ПЗ)	
ABSI src, dst	src -> dst	
	Абсолютное значение целого	
ldi -1, AR0 ; AR0= -1 (0FFFFFFFh)		
absi AR0, AR0; AR0 = 1		

ADDC src, dst dst + src + C -> dst		
ADDF src, dst dst + src -> dst Cложить значение с II3 ADDI src, dst dst + src -> dst Cложить целые Idi 9, AR7 addi 3, AR7; AR7=3+9=0Ch AND src, dst dst AND src -> dst Inpaspядное логическое И Idi 5555h, AR0; AR0 = 1010101010101010101 and 0FFh, AR0 ; AR0 = (1010101010101010) and (11111111) = 01010101 = 55h FIX src, dst fix(src) -> dst Inpeoбразовать число с II3 в целое FLOAT src, dst float (src) -> dst Inpeoбразовать целое в число с II3 SUBF src, dst dst - src -> dst Bычитание значений с II3 SUBI src, dst dst - src -> dst Bычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7; AR7=FFF CMP1 src, dst dst - src - dst Paynьтат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst Умножить значения с II3 MPYF src, dst dst * src -> dst Yмножить значения с II3 MPYI src, dst dst * src -> dst Yмножить целые Idi 2, AR0 mppi 3, AR0; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Orpицание целого NOT src, dst - src -> dst Orpицание целого NOT src, dst - src -> dst Orpицание целого NOT src, dst - src -> dst Orpицание преото orpuseское дополнение Idi 5555h, AR7; AR7=00000000000000000000000000000001010101	ADDC src, dst	$dst + src + C \rightarrow dst$
Cложить значение с II3 ADDI src, dst		Сложить целое с переносом
ADDI src, dst dst + src -> dst Сложить целые Idi 9, AR7 addi 3, AR7; AR7=3+9=0Ch dst AND src -> dst Поразрядное логическое И Idi 5555h, AR0; AR0 = 10101010101010101 and (11111111) = 01010101 = 55h fix(src) -> dst Преобразовать число с ПЗ в целое FIX src, dst fix(src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ в целое FLOAT src, dst float (src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7; AR7=FFF dst - src CMPI src, dst dst - src Pезультат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst MPYF src, dst dst * src -> dst MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ dst * src -> dst MPYI src, dst dst * src -> dst Orpunцание целого O - src -> dst Orpunцание целого O - src -> dst NOT src, dst o - src -> dst Поразрядное логическое дополнение dst 0st src -> dst Поразрядное логическое ИЛИ	ADDF src, dst	$dst + src \rightarrow dst$
Min		Сложить значение с ПЗ
Idii 9, AR7 addi 3, AR7; AR7=3+9=0Ch AND src, dst	ADDI src, dst	$dst + src \rightarrow dst$
addi 3, AR7; AR7=3+9=0Ch AND src, dst dst AND src -> dst [Поразрядное логическое И] Idi 5555h, AR0; AR0 = 10101010101010101 and 0FFh, AR0; AR0 = (10101010101010101) and (11111111) = 01010101 = 55h FIX src, dst fix(src) -> dst [Преобразовать число с ПЗ в целое] FLOAT src, dst float (src) -> dst [Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst [Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst [Вычесть целое] Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF CMPI src, dst CMPI src, dst dst - src [Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst [Умножить значения с ПЗ] MPYI src, dst dst * src -> dst [Умножить значения с ПЗ] MPYI src, dst dst * src -> dst [Умножить целые] Idi 2, AR0 (д. AR0)		Сложить целые
AND src, dst dst AND src -> dst Поразрядное логическое И Idi 5555h, AR0; AR0 = 1010101010101010 and 0FFh, AR0 ; AR0 = (101010101010101) and (11111111) = 01010101 = 55h FIX src, dst fix(src) -> dst Преобразовать число с ПЗ в целое FLOAT src, dst float (src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF AR7=FFF CMPI src, dst dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые Idi 2, AR0 от эrc -> dst Orрицание целого От src, dst NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрицание целого Поразрядное логическое дополнение Idi 5555h, AR7; AR7=00000000000000000000000000000101010101	ldi 9, AR7	
Поразрядное логическое И Idi 5555h, AR0; AR0 = 101010101010101010 and 0FFh, AR0; AR0 = (10101010101010101) and (11111111) = 01010101 = 55h	addi 3, AR7;	AR7=3+9=0Ch
Idi 5555h, AR0 ; AR0 = 10101010101010101b and 0FFh, AR0 ; AR0 = (10101010101010101)and(11111111) = 01010101 = 55h	AND src, dst	dst AND src -> dst
and 0FFh, AR0 ; AR0 = (1010101010101010101010101010101 = 55h FIX src, dst		Поразрядное логическое И
55h FIX src, dst fix(src) -> dst Преобразовать число с ПЗ в целое FLOAT src, dst float (src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF dst - src Pезультат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые Idi 2, AR0 трицание целого поразрядное логическое дополнение NOT src, dst -src -> dst Отрицание целого NOT src, dst -src -> dst Поразрядное логическое дополнение Idi 5555h, AR7; AR7 = 011111111111111111111111111111111111	ldi 5555h, A	R0; AR0 = 101010101010101b
FIX src, dst fix(src) -> dst Преобразовать число с ПЗ в целое FLOAT src, dst float (src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое ldi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF CMPI src, dst dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые ldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=6 0 - src -> dst Отрицание целого NOT src, dst - src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000001010101010101010	and 0FFh, A	R0; $AR0 = (10101010101010101)$ and $(111111111) = 01010101 =$
Преобразовать число с ПЗ в целое FLOAT src, dst	55h	
FLOAT src, dst float (src) -> dst Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF CMPI src, dst dst - src Peзультат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые Idi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрищание целого NOT src, dst ~src -> dst Поразрядное логическое дополнение Idi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000010101010101	FIX src, dst	fix(src) -> dst
Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое ldi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые ldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрицание целого NOT src, dst -src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000000101010101		Преобразовать число с ПЗ в целое
Преобразовать целое в число с ПЗ SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое ldi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src с dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые ldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрицание целого NOT src, dst -src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000000101010101	FLOAT src, dst	float (src) -> dst
SUBF src, dst dst - src -> dst Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF CMPI src, dst dst - src Peзультат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst MPYF src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые Idi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрищание целого NOT src, dst ~src -> dst Поразрядное логическое дополнение Idi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000000101010101		
Вычитание значений с ПЗ SUBI src, dst dst - src -> dst Вычесть целое Idi 1000h, AR7; AR7=FFF CMPI src, dst dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst МРУГ src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ МРУГ src, dst dst * src -> dst Умножить целые Idi 2, AR0 мруі 3, AR0 ; AR0=6 NЕСІ src, dst О - src -> dst Отрицание целого NОТ src, dst ~ src -> dst Поразрядное логическое дополнение Idi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000010101010101	SUBF src, dst	· ·
Вычесть целое Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF CMPI src, dst		Вычитание значений с ПЗ
Idi 1000h, AR7 subi 1, AR7 ; AR7=FFF СМРІ src, dst dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst МРУГ src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ МРУІ src, dst dst * src -> dst Умножить целые ldi 2, AR0 труі 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst О - src -> dst Отрицание целого NOT src, dst ~src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000000101010101010	SUBI src, dst	dst - src -> dst
subi 1, AR7 ; AR7=FFFCMPI src, dstdst - srcРезультат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dstMPYF src, dstdst * src -> dst Умножить значения с ПЗMPYI src, dstdst * src -> dst Умножить целыеIdi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Поразрядное логическое дополнениеIdi 5555h, AR7 ; AR7=0000000000000000000000101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		Вычесть целое
CMPI src, dst dst - src Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst MPYF src, dst dst * src -> dst MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить значения с ПЗ MPYI src, dst dst * src -> dst Умножить целые ldi 2, AR0 ympyi 3, AR0 ; AR0=6 NEGI src, dst 0 - src -> dst Отрицание целого NOT src, dst ~src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000101010101010101	ldi 1000h, A	R7
Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dstMPYF src, dstdst * src -> dst Умножить значения с ПЗMPYI src, dstdst * src -> dst Умножить целыеIdi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Поразрядное логическое дополнениеIdi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000000101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	subi 1, AR7	; AR7=FFF
флаги регистра состояния ST. Команда применяется для сравнения src c dst MPYF src, dst	CMPI src, dst	dst - src
сравнения src c dstMPYF src, dstdst * src -> dst Умножить значения с ПЗMPYI src, dstdst * src -> dst Умножить целыеldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=0000000000000000000000001010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		Результат вычитания никуда не записывается, но влияет на
MPYF src, dstdst * src -> dst Умножить значения с ПЗMPYI src, dstdst * src -> dst Умножить целыеldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000000001010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		флаги регистра состояния ST. Команда применяется для
МРҮІ src, dstИз * src -> dst Умножить целыеIdi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеIdi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000000101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		сравнения src c dst
MPYI src, dstdst * src -> dst Умножить целыеldi 2, AR0 mpyi 3, AR0 ; AR0=60 - src -> dst Отрицание целогоNEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000010101010101010not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	MPYF src, dst	dst * src -> dst
NEGI src, dst		Умножить значения с ПЗ
Idi 2, AR0mpyi 3, AR0 ; AR0=6NEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000000101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	MPYI src, dst	dst * src -> dst
mpyi 3, AR0 ; AR0=6NEGI src, dst0 - src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000001010101010101not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		Умножить целые
NEGI src, dst0 – src -> dst Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000001010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	ldi 2, AR0	
Отрицание целогоNOT src, dst~src -> dst Поразрядное логическое дополнениеldi 5555h, AR7 ; AR7=000000000000000000000101010101010101not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	mpyi 3, AR0); AR0=6
NOT src, dst ~src -> dst Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=0000000000000000 0101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111	NEGI src, dst	$0 - \operatorname{src} -> \operatorname{dst}$
Поразрядное логическое дополнение ldi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000101010101010101 not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		Отрицание целого
Idi 5555h, AR7 ; AR7=00000000000000000000000101010101010101	NOT src, dst	~src -> dst
not AR7, AR7; AR7 = 11111111111111111111111111111111111		Поразрядное логическое дополнение
OR src, dst dst OR src -> dst Поразрядное логическое ИЛИ ldhi 8000h, AR0 ; AR0=80000000h		
Поразрядное логическое ИЛИ ldhi 8000h, AR0 ; AR0=80000000h	not AR7, AR	R7; AR7 = 1111111111111111 1010101010101010
ldhi 8000h, AR0 ; AR0=80000000h	OR src, dst	dst OR src -> dst
		Поразрядное логическое ИЛИ
or 1000h, AR0 ; AR0=80001000h	·	·
	or 1000h, AI	R0; AR0=80001000h

RCPF src, dst	16-разрядная обратная величина от src \rightarrow dst	
	Обратная величина числа с ПЗ	
XOR src, dst	dst XOR src -> dst	
	Поразрядное исключающее ИЛИ	

Упражнение 1

Создадим программу, вычисляющую значение следующего выражения $F(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2.$

Программу будем создавать на основе приложения инициализации процессора, рассмотренного в лабораторной работе №2. Добавьте в него следующий код:

```
BR begin; переход к началу приложения
```

nop

nop

nop

;Вычисление значение $F(x,y)=ax^2+bxy+cy^2$

;Размещаем данные

.data

a .word 2

b .word 3

c .word 1

x .word 5

y .word 4

;Код программы снова в секции .text

.text

begin; начало программы

;устанавливаем DP

ldp a

ldi 0, R0 ;R0 используем для хранения результата

;вычисляем а*х*х

ldi @a, AR0 ; AR0=a

```
mpyi @x, AR0; AR0=a*x
    mpyi @x, AR0; AR0=a*x*x
    ;вычисляем b*х*у
    ldi @b, AR1 ; AR1=b
    mpyi @x, AR1; AR1=b*x
    mpyi @y, AR1; AR1=b*x*y
    ;вычисляем с*у*у
    ldi @c, AR2; AR2=c
    mpyi @y, AR2; AR2=c*y
    mpyi @y, AR2; AR2=c*y*y
    ;Сейчас AR0=ax^2 AR1=bxy AR2=cy^2
    ;Сложим эти значения
    addi AR1, AR0; AR0=AR0+AR1
    addi AR2, AR0; AR0=AR0+AR2
    ;AR0 содержит результат вычисленного выражения
    ;сохраним его по адресу 80001000h
    ldhi 8000h,AR3
    or 1000h,AR3;AR3=80001000h
    sti AR0, *AR3
stop br stop; конец программы
```

Обратите внимание на следующие моменты.

Директива .word размещает указанные в ней 32 разрядные значения в текущей секции. То есть,

.data

a	.word 2
b	.word 3
c	.word 1
X	.word 5
у	.word 4

означает размещение слов 2, 3, 1, 5, 4 сначала секции .data. Так как в командном файле указано размещать секцию .data в памяти (LOCAL: origin = 0300000h length = 0700000h), то компоновщик разместит указанные значения, начиная с адреса 300000h (Puc. 3.1).




Рисунок 3.1 – Размещение секции .data

При этом обращение а означает адрес 300000h, @a есть обращение к данным по адресу метки (то есть, к 2). Перед обращением к данным @a необходимо установить корректное значение в регистр DP командой "ldp a".

Самостоятельное задание 1

Вычислите значение следующих выражений. Полученный результат сохраните по адресу 301000h

Вариант	Задание
1	$F(x,y,z) = 5x - axyz + z^2$
2	$F(x,y,z) = x^3 + y^3 - axz$
3	$F(x,y,z) = -x - xy - ax^2 y^2 z^2$
4	$F(x,y,z) = ax^2 - by^2 + az$

Самостоятельное задание 2

Вариант	Задание
1	Вычислите определитель матрицы $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$
2	Вычислите матрицу C=A*B, где $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} q & w \\ x & y \end{pmatrix}$
3	Вычислите произведение матрицы А на вектор В, где

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}, B = (x,y,z)$$
4 Вычислите определитель матрицы $C = (A+B),$ где $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$

Контрольные вопросы

- 1. Перечислите основные режимы адресации ПЦОС TMS320C40.
- 2. Перечислите основные регистры ПЦОС TMS320C40, каково их назначение?
- 3. Какие регистры следует использовать для операций с вещественными числами?
- 4. Как адресуется операнд при использовании прямого режима адресации?
- 5. Как считать данные с адреса 80001F00h при использовании прямого режима адресации?
- 6. Какие адреса карты памяти ПЦОС TMS320C40 отведены под внешнюю и внутреннюю память?
 - 7. Как осуществляется адресация в косвенном режиме?
 - 8. Перечислите основные режимы косвенной адресации.
- 9. Какая максимальная разрядность операнда при непосредственной адресации?
- 10. Назовите основные функциональные группы системы команд ПЦОС TMS320C40.
- 11. Приведите примеры использования основных инструкций загрузки и сохранения данных (ldi, sti, ldpk, pop, push).
- 12. Назовите основные инструкции арифметической и логической группы.
 - 13. Каково назначение директивы .word?

14. Как обратиться к данным, размещенным по адресу соответствующей метки?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Tema: «Программы с использованием ветвлений и циклов на языке ассемблера. Утилиты Absolute Lister и Hex Conversion Utility»

Цель работы: изучить команды группы программного управления и команды повторения. C использованием ЭТИХ команд научиться реализовывать ветвления И шиклы В ассемблерных программах. Ознакомиться с утилитами Absolute Lister и Hex Conversion Utility.

Инструкции программного управления

Группа команд программного управления TMS320C40 состоит из 24 команд, влияющих на выполнение программы. Режим повторения обеспечивает повторение блока команд (RPTB или RPTBD) или отдельной команды (RPTS). Поддерживаются как стандартные, так и задержанные (одноцикловые) переходы.

Некоторые из команд программного управления могут зависеть от кодов условий, они приведены в таблице 4.1. Состояние флагов вы можете увидеть в последнем столбце окна View CPU Registers программы Code Composer. Сами флаги находятся в регистре состояния ST.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	ХΧ	XX	XX	XX	XX	NMI bus	s grant	ХХ	ANALYSIS
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R/	W	R	R
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	D
SC	PGIE	GIE	CC	CE	CF	PCF	RM	OVM	LUF	LV	UF	N	Z	٧	С
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	RW	RW	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Таблица 4.1 Коды условий и флаги

			0 2 1111 11	
Условие	Код	Описание	Флаг	
(а) Безусловные сравнения				
U	00000	Безусловный	Безусловное	
(b) Беззнак	овые сравнения			
LO	00001	Меньше чем	С	
LS	00010	Меньше или равно	СИЛИ Z	

Условие	Код	Описание	Флаг
HI	00011	Больше чем	~С И ~Z
HS	00100	Больше или равно	~C
EQ	00101	Равно	Z
NE	00110	Не равно	~Z
(с) Знаковь	іе сравнения		
LT	00111	Меньше чем	N
LE	01000	Меньше или равно	N ИЛИ Z
GT	01001	Больше чем	~N И ~Z
GE	01010	Больше или равно	~N
EQ	00101	Равно	Z
NE	00110	Не равно	~Z
(d) Сравнен	ние с нулем		
Z	00101	Ноль	Z
NZ	00110	Не ноль	~Z
P	01001	Положительное	~N И ~Z
N	00111	Отрицательное	N
NN	01010	Не отрицательное	~N
(е) Сравнен	ние с флагами услови	ий	
NN	01010	Не отрицательное	~N
N	00111	Отрицательное	N
NZ	00110	Не ноль	~Z
Z	00101	Ноль	Z
NV	01100	Нет переполнения	~V
V	01101	Переполнение	V
NUF	01110	Нет отрицательного	~UF
		переполнения	
UF	01111	Отрицательное переполнение	UF
NC	00100	Нет переноса	~C
С	00001	Перенос	С

В таблице 4.2 приведены основные инструкции группы программного управления.

 Таблица 4.2

 Некоторые команды программного управления

Команда	Описание
Bcond src	Если условие истинно:
	Если src - регистр, то src -> PC.
	Если src - метка, то смещение $+ PC + 1 -> PC$.
	Если условие ложно, то нет перехода.
	Переход по условию (стандартный)
BcondD src	Переход по условию (задержанный) Задержанный означает

	выполнение следующих трёх инструкции перед выполнением		
	перехода.		
BR src	PC + 1 + смещение -> PC		
	Безусловный переход (стандартный)		
BRD src	PC + 3 + смещение -> PC		
	Безусловный переход (задержанный)		
CALL src	Следующий РС в стек		
	PC + 1 + смещение -> PC		
	Вызов подпрограммы		
CALLcond src	Если условие истинно то:		
	Следующий РС в стек		
	Если src - регистр, то src -> PC.		
	Если src - метка, то смещение $+ PC + 1 -> PC$.		
	Если условие ложно, то вызова не происходит.		
	Вызов подпрограммы по условию		
NOP	Нет операции		
RETIcond src	Если условие истинно то		
	РС загружается из стека		
	$ST(PGIE) \rightarrow ST(GIE)$		
	$ST(PCF) \rightarrow ST(CF)$		
	Возврат из прерывания по условию		
RETScond src	РС загружается из стека		
	Возврат из подпрограммы по условию		
RPTB src	Повтор блока команд		
RPTS	Повтор отдельной команды		
TRAPcond src	Если условие истинно, то:		
	$ST(GIE) \rightarrow ST(PGIE)$		
	$ST(CF) \rightarrow ST(PCF)$		
	0 -> ST(GIE)		
	1 -> ST(CF)		
	$next PC \rightarrow *(++SP)$		
	trap вектор N -> PC		
	Условное программное прерывание		

Пример 1 Использования RPTS

ldi 1, R1

rpts 3

addi 1, R1

Команда addi выполнится 4 раза (3, 2, 1, 0 - соответствующие значения регистра повторений). По окончании выполнения rpts R1=5.

Пример 2 Использования RPTB ldi 3, RC; загружаем счетчик повторений - 4 rptb EndRBlock ; выполняем команды до метки EndRBlock RC+1 раз addi 1, R1 addi 2, R2 EndRBlock nop Пример 3 Реализация ветвления Реализуем следующий условный оператор: If (x < y) z = z + 1else z=z-1; загружаем данные в регистры ldi @x, AR0 ldi @y, AR1 ldi @z, AR7 стрі AR0, AR1; сравниваем х и у ; переходим на метку thenlbl, если AR1=y > AR0=xbgt thenlbl ; переходим на elselbl, если AR1<=AR0 br elselbl thenlbl addi 1, AR7; выполняем команды ветки then sti AR7,@z br endiflbl; и перепрыгиваем ветку else elselbl subi 1, AR7; выполняем команды ветки else sti AR7,@z endiflbl

Пример 4 Реализация цикла

Реализуем следующий циклический оператор

```
while (x!=0) {y=y+1; x=x-1}
; загружаем данные в регистры
ldi @x, AR0
ldi @y, AR1
; сравниваем AR0=x с нулем
стрі 0, AR0
bz end; если AR0=0, то не выполняем операторы цикла
whilestart ; операторы цикла
addi 1, AR1
subi 1, AR0
стрі 0, AR0; снова сравниваем x=AR0 с нулём
```

bnz whilestart ; если не ноль, то возвращаемся на метку whilestart и снова выполняем операторы тела цикла.

end:

Упражнение 1

Напишем программу, определяющую максимальный элемент массива из N элементов. В Code Composer создайте и сохраните новый проект, для этого выберете Project >> New... в главном меню программы. В папку, где вы сохранили проект, скопируйте (.asm) файл программы инициализации процессора и (.cmd) командный файл компоновщика, созданные в лабораторной работе № 2. Добавьте эти файлы в проект в Code Composer с помощью функции Project >> Add Files to Project... главного меню программы.

Добавьте в программу инициализации процессора следующий код:

BR begin; переход к началу приложения

nop

nop

nop

;Размещаем данные

.data

;длина массива

N .word 10

;данные массива

M .word 45h, 30h, 2h, 5h, 1h, 222h, 12h, 11h, 44h, 55h

Madr .word M+1 ;сохраняем адрес второго слова

.text

begin; начало программы

ldp N

ldi @N, AR7 ;загружаем длину массива

ldi @M, AR0 ;загружаем первое слово и считаем его максимальным

ldi @Madr, AR1 ;загружаем адрес второго слова

;проверяем слова со второго по N

subi 2, AR7

ldi AR7, RC ;счетчик

rptb loop

стрі *AR1, AR0 ; сравниваем очередное слово с максимальным

bgt 11 ;если текущее максимальное AR0 больше, то переход на 11

ldi *AR1, AR0 ;изменяем текущее максимальное

11 addi 1, AR1 ;увеличиваем текущий адрес на 1

loop nop

;сохраняем результат по адресу 80001000h

ldhi 8000h, AR1

or 1000h, AR1

sti AR0, *AR1

stop br stop; конец программы

Откомпилируйте, скомпонуйте и запустите программу на выполнение. Выполните программу с различными исходными данными массива М.

Создание листинга программы

Утилита **Absolute Lister** является средством отладки. Входными данными для неё является исполняемый объектный файл .out, выходными данными является файл .abs, этот файл можно ассемблировать для получения листинга, содержащего абсолютные адреса объектного кода.

Для создания листинга создайте в папке с проектом bat файл со следующими командами:

abs30 FileName.out

asm30 -v40 -a FileName.abs

PAUSE

Укажите корректные имена файлов, далее запустите bat файл. При этом будут созданы файлы FileName.abs и FileName.lst. Откройте и ознакомьтесь с lst файлом в любом текстовом редакторе, например, в WordPad.

Создание hex кода программы

Ассемблер и компоновщик создают исполняемый СОFF файл — это бинарный файл. Для некоторых задач (например, запись программы на EPROM) необходимо получить текстовое представление в одном из hex форматов. Для этих целей и служит **Hex Conversion Utility**.

Создайте hex код вашего приложения в формате ASCII. Для этого создайте в папке с проектом bat файл со следующими командами:

hex30 InputFile.out -a -romwidth 32 -o OutputFile.hex

PAUSE

Скорректируйте имена входного и выходного файла и запустите bat файл. При этом будет создан hex файл, откройте его в текстовом редакторе. Файл будет иметь примерно следующее содержимое:

00 30 00 13 00 00 00 00

\$A300000,

00 00 00 0A 00 00 45 00 00 00 30 00 00 02 00 00 00 05 00 00 00 01 00 00 02 22 00 00 00 12 00 00 00 11 00 00 00 44 00 00 00 55 00 30 00 02 00 2F FC 00 00 00 00 00 2F FC 00 00 00 00 1E F7 80 00 00 10 00 00 50 70 00 30 08 28 00 0D 76 80 00 08 08 28 00 0E 76 81 00 08

08 28 00 12 08 20 00 10 15 40 C0 00 08 20 00 11 15 40 00 04 08 34 00 0C 08 37 00 0F 10 75 38 00 60 00 00 03 0C 80 00 00 0C 80 00 00 0C 80 00 00 50 70 00 30 08 2F 00 00 08 28 00 01 08 29 00 0B 18 6F 00 02 08 1B 00 0F 64 00 00 04 04 C8 C1 00 6A 09 00 01 08 48 C1 00 02 69 00 01 0C 80 00 00 1F E9 80 00 10 69 10 00 15 48 C1 00 60 FF FF FF 0C 80 00 00 0C 80 00 00 0C 80 00 00

В отдельных строчках, начиная с символа \$A, указан адрес начала секции. В остальных строчках находится текстовое представление содержимого секций (команд и данных). Первая секции начинается с нулевого адреса.

Самостоятельное задание

Вариант	Задание						
1	Дан массив из п элементов. Найдите сумму его элементов.						
	Вначение п и элементы задаются в ячейках памяти. Полученный						
	результат сохраните по адресу 301000h.						
2	Дан массив из п целых чисел. Проверить, есть ли в нём заданное						
	целое число. Значение п, искомое целое и элементы задаются в						
	ячейках памяти. Полученный результат сохраните по адресу						
	80001000h						
3	Дан массив из n целых чисел. Подсчитайте количество						
	отрицательных элементов в нём. Значение п и элементы задаются						
	в ячейках памяти. Полученный результат сохраните по адресу						
	80000050h						
4	В ячейке памяти задано натуральное п, заполните следующие п						
	адресов памяти по правилу:						
_	a[i]=(100-i)*(2+i), i=1N						
5	В ячейке памяти задаётся целое х. Вычислите значение f(x), и						
	сохраните его по адресу 80000150h						
	$ 5x^3, x>10 $						
	$f(x) = \begin{cases} 4x^2, & -10 \le x \le 10 \end{cases}$						
	$f(x) = \begin{cases} 5x^3, & x > 10 \\ 4x^2, & -10 <= x <= 10 \\ 2x, & x < -10 \end{cases}$						
6	В ячейках памяти задано натуральное n, x, значения массива a[n].						
	Вычислите значение выражения, и сохраните его по адресу						
	80001150h						
	$y = a[1]x^{1} + a[2]x^{2} + \dots + a[10]x^{10}$						
7	В ячейках памяти задано натуральное n и значения массива a[n].						

	Проверьте, образуют ли его элементы арифметическую
	прогрессию. Если образуют, то запишите 1 по адресу 80001000h, в
	противном случае запишите -1.
8	В ячейке памяти задаётся целое х. Вычислите значение f(x), и
	сохраните его по адресу 80000250h
	$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$
	$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \end{cases}$
	$\begin{bmatrix} -1, & x < 0 \end{bmatrix}$

Контрольные вопросы

- 1. В каком регистре находятся флаги, используемые командами программного управления?
 - 2. Назовите условия знаковых и беззнаковых сравнений.
 - 3. Назовите условия сравнения с нулём.
 - 4. Какую команду следует использовать для перехода на метку?
 - 5. С помощью какой команды можно вызвать подпрограмму?
 - 6. Каково назначение инструкции NOP?
 - 7. Для чего служат инструкции reti и rets?
- 8. Приведите примеры использования команд повторения (одной команды и блока).
 - 9. Что означает "задержанная" (delated) инструкция?
 - 10. Какое назначение утилиты Absolute Lister?
 - 11. Как создать hex код исполняемого файла программы?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: «Программы с использованием стека подпрограмм»

Цель работы: изучить команды вызова подпрограмм и возврата из них, команды работы со стеком. Научиться писать и выполнять программы с использованием подпрограмм.

Стек - структура данных с методом доступа к элементам LIFO (англ. Last In - First Out, «последним пришёл - первым вышел»). Чаще всего принцип работы стека сравнивают со стопкой тарелок: чтобы взять вторую сверху, нужно снять верхнюю.

Добавление элемента, называемое также проталкиванием (push), возможно только в вершину стека (добавленный элемент становится первым сверху). Удаление элемента, называемое также выталкивание (pop), возможно также только из вершины стека, при этом, второй сверху элемент становится верхним.

Для добавления элемента следует использовать инструкцию PUSH, а для считывания элементов из стека – инструкцию POP. Например:

```
push AR0; помещаем в стек pop AR0; считываем из стека ; для 40 разрядных регистров с веш
```

; для 40 разрядных регистров с вещественными числами следует применять следующие команды

push R1;
pushf R1;
popf R1;
pop R1;

Подпрограмма (англ. subroutine) - поименованная часть программы, содержащая описание определённого набора действий. Подпрограмма может быть многократно вызвана из разных частей программы.

Ассемблерную подпрограмму обычно оформляют следующим образом:

SubrName ;метка – имя подпрограммы

;тело подпрограммы – команды

push AR4
ldi 1, AR4
pop AR4
rets
nop

nop

Вызов подпрограммы осуществляется командой call SubrName, при этом в стеке сохраняется адрес возврата. Подпрограмма должна

заканчиваться командой rets, которая осуществляет возврат к вызвавшей подпрограмму программе (загружает адрес возврата из стек в счетчик команд PC). Если в подпрограмме модифицируются какие-либо регистры, то рекомендуется их сохранять в стек в начале выполнения подпрограммы и восстанавливать перед выходом из подпрограммы, чтобы не испортить данные главной программы.

После инструкций, модифицирующих счетчик команд, настоятельно рекомендуется вставить три инструкции пор.

Упражнение 1

Создадим подпрограмму инициализации вспомогательных регистров, а также подпрограммы сохранения контента и его восстановления.

B Code Composer создайте новый файл с исходным кодом (File >> New >> Source File). Сохраните его под именем с расширением asm.

Добавьте в него код следующей подпрограммы, инициализирующей вспомогательные регистры.

;Инициализация вспомогательных регистров

InitAR

ldi 0, AR0

1di 0, AR1

ldi 0, AR2

ldi 0, AR3

ldi 0, AR4

ldi 0, AR5

1di 0, AR6

1di 0, AR7

rets

nop

nop

nop

В приложении (например, в программе инициализации процессора) добавьте команду вызова этой подпрограммы:

call InitAR

Чтобы подпрограмма из другого исходного файла была видна, сделайте перед точкой входа в приложение следующую ссылку:

.include "subr.asm"

_c_int00:

В кавычках следует указать путь к файлу с подпрограммой.

Директивы .include / .copy указывают ассемблеру на необходимость считывания кода из другого файла. При использовании директивы .copy этот код будет включен в листинг программы, а при использовании .include – не будет.

Скомпилируйте, скомпонуйте и выполните программу.

Самостоятельное задание 1

Напишите подпрограмму, инициализирующую область памяти длины *len* слов начиная с адреса *adr* значением *pat*. Перед выходом из подпрограммы восстановите значения используемых в ней регистров. Продемонстрируйте работу подпрограммы.

Вариант	Параметры
1	adr = 2FF800h
	len = 100h
	pat = 0AAAAAAAA
2	adr = 80001000h
	len = 200h
	pat = 0FFFFFFFh
3	adr = 80001200h
	len = 100h
	pat = 05555555h
4	adr = 80001500h
	len = 50h
	pat = 012345678h
5	adr = 80001800h
	len = 100h
	pat = 0AAAA5555h

6	adr = 80001100h
	len = 200h
	pat = 05555AAAAh
7	adr = 80001000h
	len = 50h
	pat = 011111111h
8	adr = 80001400h
	len = 100h
	pat = 087654321h

Макросы в ассемблерной программе

Ассемблер TMS320C40 поддерживает язык макросов, которые позволяют создать собственные "инструкции". Это особенно полезно, чтобы выполнить одни и те же действия с различными параметрами.

Вызов макроса осуществляется указанием его имени в коде программы. Перед вызовом необходимо определить макрос. Макросы могут быть описаны в самом начале файла с исходным кодом программы, в файлах из директив .copy / .include или в специальных библиотеках макросов.

```
Макрос определяется следующим образом:
```

```
macname .macro [parameter1 ] [, ... , parametern ] ;код подпрограммы
```

[.mexit] ;необязательный параметр перехода к концу макроса .endm ;конец макроса

Пример 1 Следующий макрос записывает 16 разрядное inf по адресу hw (старшие 16 разрядом адреса) lw (младшие 16 разрядом адреса)

```
Write .macro inf, hw, lw
ldi inf, AR6
ldhi hw, AR0
or lw, AR0
sti AR6, *AR0
.endm
```

При использовании меток в макросе необходимо добавлять знак ? после имени метки для обеспечения её уникальности при многократном вызове макроса.

Упражнение 2

Ниже приведены примеры макросов, которые сохраняют и восстанавливают программный контент.

;Сохранение контента приложения

SaveContent .macro

PUSH R0: State save **PUSHF** R0**PUSH R**1 **PUSHF R**1 **PUSH** R2 **PUSHF** R2 **PUSH R**3 **R**3 **PUSHF PUSH** R4 **PUSHF** R4 **PUSH R5 PUSHF R5 R6 PUSH PUSHF R6 PUSH** R7 **R**7 **PUSHF PUSH R8 PUSHF R8 R9 PUSH PUSHF R9 PUSH** R10 **PUSHF** R10

```
PUSH
         R11
PUSHF
         R11
 PUSH
         AR0
 PUSH
         AR1
PUSH
         AR2
 PUSH
         AR3
PUSH
         AR4
PUSH
         AR5
PUSH
         AR6
PUSH
         AR7
PUSH
         DP
PUSH
         IR0
PUSH
         IR1
PUSH
         BK
PUSH
         DIE
PUSH
         IIE;
PUSH
         IIF;
PUSH
         RS
 PUSH
         RE
PUSH
         RC
LDEP
         IVTP,R1;
PUSH
         R1
LDEP
         TVTP,R1;
PUSH
         R1
 .endm
```

LoadContent .macro

POP R1; Restore IVTP and TVTP

LDPE R1, TVTP

POP R1

44

R1, IVTP
RC
RE
RS
IIF
IIE
DIE
BK
IR1
IR0
DP
AR7
AR6
AR5
AR4
AR3
AR2
AR1
AR0
R11
R11
R10
R10
R9
R9
R8
R8
R7
R7

POPF

R6

POP **R6 R5 POPF** POP **R5** POPF **R**4 POP **R**4 POPF **R**3 POP R3 **POPF** R2 POP R2 **POPF R**1 POP **R**1 POPF R0 POP R0.endm

Добавьте эти макросы в файл "subr.asm", созданный в упражнении 1, а в приложении вызовите макросы:

SaveContent

call InitAR

LoadContent

В отличие от подпрограмм для обращения к макросам не нужна команда call, достаточно указать только имя и параметры макроса.

Самостоятельное задание 2

Создайте макрос с функциями, аналогичными подпрограмме из самостоятельного задания 1. Начальный адрес памяти adr, длину len и данные pat передайте макросу в качестве параметров.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое стек?
- 2. Какие команды служат для работы со стеком?
- 3. Как поместить в стек и считать из стека 40 разрядные регистры R0-R11?

- 4. Для чего служат подпрограммы?
- 5. Как вызвать подпрограмму?
- 6. Для чего служит команда rets?
- 7. Какое назначение директив .copy и .include, в чём заключается их функциональное различие?
 - 8. В чём отличие макросов от подпрограмм?
 - 9. Как определяется макрос?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: «Программы с обработкой прерываний»

Цель работы: изучить типы прерываний процессора TMS320C40 и методы их обработки. Научиться составлять и выполнять программы с обработкой прерываний.

TMS320C40 поддерживает четыре внешних прерывания (IIOF3-0), несколько внутренних прерываний, немаскируемое внешнее прерывание, прерывание RESET, прерывания контроллера прямого доступа к памяти и коммуникационных портов.

Для корректной обработки прерываний в программе необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Разместить таблицу векторов прерываний в памяти.
- 2. Инициализировать регистр IVTP.
- 3. Создать программы обработки прерываний.
- 4. Создать программный стек.
- 5. Разрешить необходимые прерывания.
- 6. Разрешить прерывания глобально.
- 7. Сгенерировать сигнал прерывания.
- 8. Рассмотрим каждое из этих действий.
- 1. Таблица векторов прерываний (IVT) содержит векторы прерываний в порядке убывания их приоритета. Вектор прерывания это адрес программы обработки прерывания, то есть той подпрограммы, которая будет вызвана

при возникновении прерывания. Таблица IVT должна быть расположена в границах 512 слов. Таблица прерываний приведена на рисунке 6.1.




Рисунок 6.1 – Таблица векторов прерываний

Нулевой адрес зарезервирован для вектора reset. В ячейке NMI должен быть адрес подпрограммы обработки немаскируемого внешнего прерывания, далее TINTO — адрес обработчика прерывания таймера, затем обработчики внешних прерываний, прерываний коммуникационных портов, контроллера прямого доступа к памяти (DMA), второго прерывания таймера.

В программе векторы прерываний можно разместить следующим образом.

_myvect .sect "myvect" ;Создаём секцию для векторов прерываний reset .word _c_int00 ;RESET вектор

NMI .space 1 ;Резервируем место для NMI прерывания TINTO .word TINTOsubr

Для прерывания reset адрес обработки указан как адрес метки _c_int00, то есть точка входа в программу. Для прерывания таймера TINT0 – адрес TINT0subr — заголовка подпрограммы обработки прерывания. Для прерывания NMI адрес процедуры обработки прерывания не определён. Директива .space резервирует место для указанного после неё числа 32 разрядных слов.

2. Регистр IVTP должен содержать адрес начала таблицы векторов прерываний IVT. Инициализировать этот регистр можно, например, так:

;в секции .data или в .text перед точкой входа в программу _c_int00 ivta .word _myvect ; адрес myvect секции размещаем по метке ivta ; в .text после точки входа в программу

- ldp ivta ;устанавливает Data Pointer
 ldi @ivta, AR0 ;содержимое по метке в регистр
 ldpe AR0, IVTP ;инициализирует регистр IVTP
- 3. Программа обработки прерывания создаётся аналогично подпрограммам, при этом заканчивается командой reti, а не rets. Так как мы указали для прерывания таймера адрес заголовка TINT0subr, то его необходимо предварительно создать:

TINT0subr

пор ;здесь размещаются команды обработки прерывания reti

4. При работе с прерываниями необходим программный стек. Эго можно создать следующим образом:

;создаём неинициализированную секцию под стек размером 100 слов _mystack .usect "mystack",100 ; резервируем 100 слова под стек ;помещаем адрес этой секции в ячейку с меткой stacka stacka .word _mystack ; адрес mystack секции

;загружаем этот адрес в регистр SP ldp stacka ldi @stacka, SP

5. Внутренние прерывания разрешаются в регистре IIE (Рис 6.2). Для разрешения прерывания необходимо выставить в единицу соответствующий бит регистра.

31	30	29	28	27	26	25		24	2	3	22	21
ETINT1	EDMA INT5	EDMA INT4	EDMA INT3	EDMA INT2	EDMA INT1	EDM		PTY5	EO RD		EIC- RDY5	EIC- FULL5
RW	R/W	RW	R/W	R/W	R/W	RA	/ R	W	R	w	R/W	R/W
20	19	18	17	16	15	14	13	12		11	10	9
EOC EMPTY4	EOC RDY4	EIC RDY4	EIC FULL4	EOC EMPTYS	EOC RDY3	EIC RDY3	FULLS	EMPT	Ŷ2	EOC RDY2	EIC RDY2	EIC FULL2
R/W	RW	RW	RW	RW	RW	R/W	RW	R/W	/	R/W	R/W	RW
8		7	6	5	4		3	2		1		0
EOC EMPTY		OC DY1	EIC RDY1	EIC FULL1	EMP		EOC RDY0	EK RDY	ro	FUL		TINTO
R/W	R	W	RW	RW	R/	W	R/W	RV	٧	RV	٧	R/W

Рисунок 6.2 – Регистр IIE

Внешние прерывания разрешаются в регистре IIF (Рис. 6.3), в этом же регистре находятся флаги внутренних прерываний (устанавливаются в 1 при возникновении прерывания).

31	30	29	28	27	26	25	24
TINT1	DMAINT5	DMAINT4	DMAINT3	DMAINT2	DMAINT1	DMAINT0	TINTO
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	RW
23	22	21	20	19	18	17	16
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	NMI
R	R	R	R	R	R	R	R
15	14	13	12	- 11	10	9	8
EIIOF3	FLAG3	TYPE3	FUNC3	EIJOF2	FLAG2	TYPE2	FUNC2
R/W	R/W	RW	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
7	6	5	4	3	2	1	0
EIIOF1	FLAG1	TYPE1	FUNC1	EIIOFO	FLAGO	TYPE0	FUNCO
RW	R/W	RW	R/W	R/W	RW	RW	RW

Рисунок 6.3 - Регистр IIF

6. Глобально прерывания разрешаются установкой в единицу бита GIE (бит 13) статусного регистра ST, запись в этот бит нуля запрещает прерывания (все, кроме немаскируемого).

or 2000h, ST

Для установки в 1 нужного бита, обычно выполняют логические И с числом, у которого в нужном разряде 1, а в остальных -0. Так, 2000h = 1000000000000.

7. Для возникновения сигнала прерывания необходимо, чтобы возникли условия, специфические для каждого прерывания. Внешние возникают путём подачи сигнала на соответствующий вход процессора (IIOF). Можно вызвать прерывание программно установкой в единицу соответствующего бита регистра IIF.

Упражнение 1 Создание тестовой программы с обработкой прерывания таймера

Создайте в Code Composer новый проект, добавьте в него ассемблерный файл с исходным кодом программы инициализации процессора, а также командный файл компоновщика.

Добавьте в программу следующий код:

```
begin; начало программы or 2000h, ST; глобально разрешаем прерывания or 1, IIE ; разрешаем прерывание таймера ldhi 100h, AR0; маска для вызова прерывания таймера or AR0, IIF; вызов прерывания таймера stop
```

br stop; конец программы

nop

nop

nop

TINT0subr ;обработчик прерывания таймера

ldhi 8000h, AR7

or 1000h, AR7

stik 1, *AR7

reti

.end

Укажите адрес TINTOsubr в качестве вектора прерывания таймера TINTO. Убедитесь, что все пункты 1-7, необходимые для корректной обработки прерываний, выполнены. Откомпилируйте и скомпонуйте программу. Запустите программу с помощью функции Debug >> Run (F5). Через некоторое время остановите выполнение программы Debug >> Halt (shift + F5). Убедитесь, что подпрограмма обработки прерывания отработала (80001000h=1).

Самостоятельное задание 1

Создайте программу, которая программно вызывает и обрабатывает следующее прерывание:

Вариант	Прерывание
1	Немаскируемое прерывание NMI
2	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA0
3	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA1
4	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA2
5	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA3
6	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA4
7	Прерывание контроллера прямого доступа к памяти DMA5
8	Прерывание таймера TINT1

Для разрешения прерываний DMA запишите значение 0FFFFFFFh в регистр DIE

Контрольные вопросы

- 1. Какие прерывания поддерживает ПЦОС TMS320C40?
- 2. Какие действия необходимо выполнить для корректной обработки прерываний?
 - 3. Какое назначение регистра IVTP?
 - 4. Какое назначение директивы .space?
 - 5. Какая команда служит для возврата из обработчика прерывания?
 - 6. В каких регистрах разрешаются внутренние и внешние прерывания?
 - 7. В каком регистре расположены флаги прерываний?
- 8. Как глобально разрешить/запретить все прерывания кроме немаскируемого?

9. Как программно вызвать прерывание?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема: «Программирование периферийных устройств»

Цель работы: ознакомиться с периферийными устройствами TMS320C40, научиться программировать контроллер прямого доступа к памяти (ПДП) и таймер, составить программы обработки прерываний периферийных устройств.

Все периферийные устройства TMS320C40 контролируются через регистры, картированные в карте памяти ПЦОС. Периферийные устройства TMS320C40 включают два таймера и шесть коммуникационных портов, контроллер ПДП.

Программирование контроллера ПДП

Контроллер ПДП – встроенное программируемое устройство, позволяющее одновременно осуществлять передачу данных из одной области памяти в другую и выполнять операции процессора с наименьшими потерями.

Контроллер ПДП поддерживает 6 каналов ПДП, которые выполняют передачу данных из любого места карты памяти TMS320C40.

Каждый канал ПДП управляется девятью регистрами, которые расположены в периферийном адресном пространстве TMS320C40 (Рис. 7.1).




Рисунок 7.1 – Регистры ПДП

Регистр управления: содержит информацию о состоянии и режиме канала ПДП.

Регистр начального адреса: содержит адрес памяти, по которому будут считываться данные.

Индексный регистр начального адреса: содержит значение шага (знаковое 32-разрядное число), используемое для инкрементирования или декрементирования регистра начального адреса.

Регистр конечного адреса: содержит адрес памяти, куда будут записываться данные.

Индексный регистр конечного адреса: содержит значение шага (знаковое 32-разрядное число), используемое для инкрементирования или декрементирования регистра конечного адреса.

Регистр-счетчик передачи: содержит размер блока данных.

Вспомогательный регистр-счетчик передачи: содержит размер блока данных, передаваемых в режиме разделения (вспомогательный канал).

Регистр-указатель: содержит адрес памяти с данными для автоинициализации регистров канала ПДП. Используется в основном режиме или режиме разделения для основного канала.

Вспомогательный регистр-указатель: содержит адрес памяти с данными для автоинициализации регистров канала ПДП. Используется в режиме разделения для вспомогательного канала.

После сброса регистр управления, счетчик передачи, вспомогательный счетчик передачи устанавливаются в 0, а остальные регистры в неопределенное состояние.

Подробное описание каждого бита регистров и различных режимов работы ПДП приведено в техническом описании на процессор.

Для пересылки данных необходимо выполнить следующие действия.

Инициализация регистров

В регистр начального адреса канала ПДП загружается адрес, откуда будет производиться чтение.

В регистр конечного адреса того же канала ПДП загружается адрес, куда будет производиться запись.

В счетчик передачи загружается число передаваемых слов.

В индексный регистр начального/конечного адреса загружается шаг обновления регистра начального/конечного адреса.

В регистр управления каналом ПДП загружаются установки соответствующего режима для синхронизации чтения и записи сопроцессора

ПДП с прерываниями. Регистр DIE определяет, какое прерывание используется для синхронизации.

Запуск ПДП

Сопроцессор ПДП запускается посредством поля DMA START (биты 22-23) в регистре управления каналом ПДП.

После завершения передачи данных сопроцессор ПДП может быть запрограммирован для следующего:

Остановлен до перепрограммирования (разряды TRANSFER $MODE=01_2$ – биты 2-3 регистра управления)

Продолжение передачи данных (разряды TRANSFER MODE=00₂)

Сгенерировать прерывание для сигнализации ЦПУ, что передача данных завершена (разряд $TCC=1_2-18$ бит регистра управления)

Автоинициализироваться для запуска передачи следующего блока данных (разряды TRANSFER MODE= 10_2 или 11_2).

Упражнение 1 Создадим приложение, которое демонстрирует базовую функцию контроллера ПДП – пересылку данных из одной области памяти в другую, не загружая при этом процессор.

Создайте и сохраните новый проект в Code Composer. Добавьте в проект файл с исходным кодом инициализации процессора, а также командный файл компоновщика.

Добавьте в программу следующий код:

BR begin; переход к началу приложения

nop

nop

nop

.data

DMA0Controla .word 01000A0h ;адрес регистра DMA0Control

Srcadr .word 301000h ;адрес данных для пересылки

Destadr .word 80001000h ;адрес назначения

Tresunter .word 100h ;число пересылаемых слов

```
Control
                .word 0C40007h ;значение для регистра управления
    .text
begin; начало программы
     ;загружаем данные
    ldhi 30h, AR7
    or 1000h, AR7
    ldhi 7654h, AR6
    or 3210h, AR6
    rpts 99h
    sti AR6, *AR7++
    ;инициализируем регистры DMA
    ldp DMA0Controla
    ldi @DMA0Controla, AR0 ;загружаем адрес регистра управления
    ldi @Srcadr, R0
    sti R0, *+AR0(1);загружаем адрес данных для пересылки
    stik 1, *+AR0(2);загружаем индекс
    ldi @Trcounter, R0
    sti R0, *+AR0(3);загружаем счетчик пересылаемых слов
    ldi @Destadr, R0
    sti R0, *+AR0(4);загружаем адрес назначения
    stik 1, *+AR0(5);индекс назначения
    ;запускаем DMA
    ldi @Control, R0
    sti R0, *AR0
stop
```

Откомпилируйте, скомпонуйте и выполните программу. Убедитесь, что данные с 301000h успешно отправлены и записаны с адреса 80001000h.

br stop; конец программы

Самостоятельное задание 1

- 1. Создайте программу, в которой с помощью контроллера ПДП пересылаются *count* слов с начального адреса *srcadr* в область памяти с адреса *destadr* по каналу *DMAx*. Область памяти с адреса *srcadr* проинициализируйте значением *pat*.
- 2. Создайте подпрограмму обработки прерывания для соответствующего канала ПДП. В этой подпрограмме подсчитайте контрольную сумму переданных данных, и сохраните её в ячейке памяти с адресов 80000900h.

Указание: для разрешения прерывания канала ПДП необходимо разрешить соответствующие прерывания в регистре IIE (биты 30-23 для EDMAInt5- EDMAInt0 соответственно), установить в 1 бит 18 регистра управления ПДП.

Вариант	Параметры
1	DMAx = 5
	srcadr = 301150h
	destadr = 80001500h
	pat = 01234567h
	count = 170h
2	DMAx = 4
	srcadr = 301500h
	destadr = 80001200h
	pat = 0AAAAAAAA
	count = 100h
3	DMAx = 3
	srcadr = 301200h
	destadr = 80001400h
	pat = 5555555h
	count = 180h
4	DMAx = 2
	srcadr = 301300h
	destadr = 80001100h
	pat = 0FFFFFFFh
	count = 80h
5	DMAx = 1
	srcadr = 80001400h
	destadr = 301100h
	pat = 033335555h
	count = 400h

6	DMAx = 0
	srcadr = 80001300h
	destadr = 301200h
	pat = 0A5A5A5A5h
	count = 350h
7	DMAx = 1
	srcadr = 80001200h
	destadr = 301300h
	pat = 022229999h
	count = 50h
8	DMAx = 0
	srcadr = 80001100h
	destadr = 301400h
	pat = 0FFFF0001h
	count = 200h

Программирование таймера

Таймеры TMS320C40 - 32-разрядные счетчики общего назначения, работающие как таймер или счетчик событий, с двумя режимами сигнализации и внутренним или внешним тактированием.

Каждый таймер состоит из 32-разрядного счетчика, компаратора, селектора входных тактов, импульсного генератора и дополнительной аппаратной части.

Таймер считает циклы входных тактов. Когда этот счет (регистр счетчик) доходит до значения, сохраненного в регистре периода, счетчик обращается в 0 и генерирует выходной сигнал.

Входной тактовый сигнал таймера может быть H1/2 внутренней частоты TMS320C40 или внешних тактов на TCLKx.

Таймеры управляются тремя регистрами:

- Регистр управления. Этот регистр определяет режим работы таймера, отражает его состояние и управляет функциональностью выводов входа/выхода.
- Регистр периода. Этот регистр определяет частоту выдачи сигналов таймером.

• Регистр-счетчик. Этот регистр содержит текущее значение инкрементируемого счетчика.

Р ография	Адрес периферии			
Регистр	Таймер 0	Таймер 1		
Регистр управления таймером	100020h	100030h		
Регистр счетчика таймера	100024h	100034h		
Регистр периода таймера	100028h	100038h		

Подробное описание функций и режимов работы таймера приведено в техническом описании TMS320C40.

Регистр управления таймером

На рисунке 7.2 показаны разряды регистра, их имена и функции. Разряды 3-0 - разряды управления портом; разряды 11-6 - разряды глобального управления таймера. Необходимо обратить внимание, что при сбросе все разряды устанавливаются в 0, за исключением DATIN (устанавливается по значению на TCLK).




Рисунок 7.2 - Регистр управления таймером

- GO Разряд GO. Разряд GO сбрасывает и запускает счетчик таймера. Когда GO=1 и таймер не удерживается, счетчик обнуляется и начинает инкрементироваться по следующему возрастающему фронту тактового входа таймера. GO очищается по тому же возрастающему фронту. GO=0 не влияет на таймер.
- HLD Разряд удержания счетчика. Когда этот разряд равен нулю, счетчик запрещен и удерживается в его текущем состоянии. Когда таймер управляется ТСLK, состояние ТСLK тоже удерживается. Внутренний счетчик (с делением на два) тоже удерживается таким образом, что счетчик может продолжиться с состояния останова при установке HLD в 1. Регистры таймера могут считываться и модифицироваться, пока

счетчик удерживается. RESET имеет более высокий приоритет, чем HLD.

GO	HLD	Результат
0	0	Останов всех операций таймера. Сброс не
	происходит (Зна	происходит (Значение сброса).
0	1	Таймер обрабатывается из состояния,
U	1	предшествующего записи.
		Все операции таймера остановлены, включая
1	0	обнуление счетчика. Разряд GO не очищается до
		того, как таймер выйдет из состояния удержания.
1	1	Таймер сбрасывается и запускается.

Упражнение 2 Создайте и выполните следующее приложение, демонстрирующее работу таймера.

or 1, IIE; разрешаем прерывание таймера 0

OR 3800h, ST; разрешаем прерывания и КЭШ

ldpk 10h; устанавливаем DP

;останавливаем все операции таймера

ldi 0, AR0

sti AR0, @20h

;обнуляем счетчик

sti AR0, @24h

ldi 0FFFh, AR0

sti AR0, @28h; установка периода 0FFFh

;запускаем таймер

ldi 3c1h, AR0

sti AR0, @20h

Самостоятельно создайте подпрограмму обработки прерываний таймера, которая бы считала число собственных вызовов. Сохраните число вызовов в ячейке памяти.

Контрольные вопросы

- 1. Назовите основные периферийные устройства TMS320C40.
- 2. Какое основное назначение контроллера прямого доступа к памяти?

- 3. Перечислите основные регистры контроллера ПДП, какое их основное назначение?
- 4. Какие основные действия необходимо выполнить для пересылки данных с помощью контроллера ПДП?
- 5. Что выполняет контроллер ПДП после завершения передачи данных?
 - 6. Какое основное назначение таймеров TMS320C40?
- 7. С помощью каких регистров осуществляется управление таймером, какое их основное назначение?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: «Программирование ПЦОС TMS320C40 на С»

Цель работы: изучить основные приёмы программирования микропроцессора TMS320C40 на высокоуровневом языке программирования С, научиться составлять, отлаживать и выполнять программы на С.

ТМS320С40 С-компилятор полностью реализует ANSI С стандарт. В комплект к компилятору входят восемь библиотек, реализующих различные функции: работа со строками, динамическое выделение памяти, тригонометрические функции и др. Компилятор поддерживает две модели памяти: Від и Small. В первом случае можно использовать весь доступный объем памяти, во втором случае регистр DP загружается один раз, тем самым увеличивается быстродействие. Имеется возможность вызова ассемблерных функций из С программы и наоборот, в соответствии с соглашениями, описанными в руководстве пользователя С компилятора для TMS320С40.

Создание исполняемой программы на С состоит из нескольких этапов:

- 1. написание исходного текста программы;
- 2. компиляция С кода (compile);
- 3. компиляция ассемблерного кода (assemble);
- 4. компоновка для создания исполняемого объектного файла (link).

Упражнение 1

В качестве примера создадим программу, проверяющую блок RAM1 0x2FFC00 — 0x2FFFFF. Программа записывает значения в память и подсчитывает контрольную сумму. Если сумма верна, то 0x2FFFFF=1, в противном случае - 0x2FFFFF=2.

Для написания исходного кода программы можно использовать любой текстовый редактор. Рекомендуется использовать Code Composer. Создайте в Code Composer новый проект и файл с исходным кодом следующего содержания.

```
/** Файл test.c Исходный код программы **/
const int RAMStartAdr = 0x2FFC00; /*Начальный адрес памяти*/
const int RAMlen = 0x400; /*Длина блока памяти*/
const int ControlSum1 = 0x7FFF800; /*Контрольная сумма для AAAA*/
const int ControlSum2 = 0x3FFFC00; /*Контрольная сумма для 5555*/
/* Заполняем значением dd область памяти, начиная с st, длиной len.
Возвращает контрольную сумму*/
int fillmem(int st, int len, int dd){
           int* adr = (int *)st;
           int i:
           int sum=0; /*Сумма записанных данных*/
           for (i=1; i \le len; i++)
                 *adr = dd;
                 sum += *adr; /*Добавляем записанное значение*/
                           /*К следующей ячейке*/
                 *adr++:
           return sum;
      }
main()
{
     int sum;
```

```
int* adr = (int *)(0x2FFFFF); /*Адрес для записи результата*/
```

sum = fillmem(RAMStartAdr, RAMlen, 0x5555) + fillmem(RAMStartAdr, RAMlen, 0xAAAA);

```
if (sum == (0x1555400+0x2AAA800)) *adr = 1; /*Контрольная сумма верна*/ else *adr = 2; /*Тест пройден с ошибкой*/ }
```

Для компилирования С кода и полученного ассемблерного служит утилита cl30. Для её запуска необходимо в командной строке выполнить:

cl30 [–options] [filenames] [–z [link_options] [object files]]

Описание опций приведено в руководстве пользователя С компилятора.

Для нашего примера создайте ВАТ файл со следующем кодом:

cl30 test.c -g -v40 -as -ss test

PAUSE

test.c – имя файла;

-ss запускает interlist утилиту, позволяющую получить для каждого С файла соответствующий текстовый файл с ассемблерным кодом;

-v40 служит для указания версии процессора;

-as –g опции дебагера.

Результатом исполнения команды является объектный файл test.obj. Исполняемый файл test.out получим с помощью компоновщика (linker), запуск которого производится с помощью утилиты lnk30:

lnk30 [-options] filename1 ... filenamen

Для нашего примера создайте ВАТ файл со следующим содержанием:

lnk30 test.obj -o test.out c40lnk.cmd

c40lnk.cmd – командный файл компоновщика.

Создайте командный файл со следующим содержанием:

/* c40lnk.cmd Командный файл*/

```
-stack 0x40
                     /* STACK */
                     /* 1K HEAP */
-heap 0x400
                     /* GET RUN-TIME SUPPORT */
-lrts40.lib
/* КАРТА ПАМЯТИ */
MEMORY
     ROM: org = 0x0000000 len = 0x1000
                                               /* INTERNAL ROM */
     RAM0: org = 0x2FF800 len = 0x400
                                               /* RAM BLOCK 0 */
     RAM1: org = 0x2FFC00 len = 0x400
                                               /* RAM BLOCK 1 */
     LOCAL: org = 0x300000 len = 0x7D00000
                                               /* LOCAL BUS */
     GLOBAL: org = 0x8000000 len = 0x8000000
                                               /* GLOBAL BUS */
}
/* РАЗМЕЩЕНИЕ СЕКЦИЙ В КАРТЕ ПАМЯТИ */
SECTIONS
     .text: > RAM0
                                     /* CODE */
     .cinit: > RAM0
                                     /* INITIALIZATION TABLES */
                                     /* CONSTANTS */
     .const: > RAM0
                                     /* SYSTEM STACK */
     .stack: > RAM0
     .sysmem: > RAM0
                                    /* DYNAMIC MEMORY (HEAP) */
     .bss: > RAM0, block 0x100
                                    /* VARIABLES */
}
     С компилятор автоматически создаёт шесть секций:
     .bss (неинициализированная) – глобальные и статические переменные;
     .cinit
          (инициализированная) – значения
                                                    инициализируемых
                                               ДЛЯ
глобальных и статических констант;
     .const (инициализированная) – глобальные и статические;
     .stack (неинициализированная) – программный стек;
```

.text (инициализированная) – исполняемый код и вещественный константы;

.sysmem (неинициализированная) память для malloc функций.

В командном файле необходимо указывать область памяти для размещения этих секций, а также размер stack и heap. Секции .bss и .const в модели памяти по умолчанию (small) должны быть размером не более 64К слов и не должны пересекать какие-либо 64К адресные границы.

Для компоновки программы написанной на С необходимо всегда указывать опцию –с (или -сг), а также RUN-TIME библиотеку. При этом линкер устанавливает точкой входа в программу символ с_int00. Функция с_int00 выполняет инициализацию С окружения: определяет стек, инициализирует SP и FP, инициализирует глобальные переменные и DP, вызывает функцию main для исполнения С программы.

Скомпилируете, скомпонуйте и выполните программу из упражнения 1.

Самостоятельное задание

Выполните следующие упражнения с массивами на языке С.

Вариант	Задание
1	Дан массив из 20 элементов. Найдите среднее арифметическое его
	элементов.
2	Дан массив из 20 целых чисел. Подсчитайте, сколько в нём
	элементов больше заданного.
3	Дан массив из 20 целых чисел. Подсчитайте количество
	отрицательных элементов в нём.
4	Дан массив из 100 целых чисел. Отсортируйте его по убыванию.
5	Дан массив целых из 100 целых чисел. Проверьте, отсортирован
	ли массив.
6	Дан массив из 10 целых чисел. Вычислите значение выражения:
	$y = a[1]x^{1} + a[2]x^{2} + \dots + a[10]x^{10}$
7	Дан массив из 20 целых чисел. Проверьте, образуют ли его
	элементы арифметическую прогрессию.
8	Дан массив из 20 целых чисел. Поменяйте в нём местами
	максимальный и минимальный элементы.

Контрольные вопросы

- 1. Какие модели памяти поддерживает С компилятор, чем они различаются?
- 2. Из каких основных этапов состоит создание программы на языке C для TMS320C40?
 - 3. Какая утилита используется для компилирования С кода?
- 4. Какие особенности имеет командный файл компоновщика для программы, написанной на С?
- 5. Какие секции автоматически создаёт С компилятор, какое их назначение?
- 6. Какая функция инициализирует С окружение? Назовите основные действия, которые она выполняет.

Библиографический список

Основная литература

- 1. Кузин, А. В. Микропроцессорная техника [Текст] : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группам специальностей 2200 "Информатика и выч. техника", 1800 "Электротехника" / Александр Владимирович, Михаил Анатольевич ; А. В. Кузин, М. А. Жаворонков. 3-е изд., стер. М. : Академия, 2007. 304 с.
- 2. Александров, Е.А. Микропроцессорные системы [Текст]: доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Информ. и выч. техника" / Е. А. Александров, Р. И. Грушвицкий, М. С. Куприянов, О. Е. Мартынов, Д. И. Панфилов, Т. В. Ремизевич [и др.]; под общ. ред. Д. В. Пузанкова. СПб.: Политехника, 2002. 934,[2] с.

Дополнительная литература

- 1. Зольников, В.К. Программирование и основы алгоритмизации [Текст]: учебное пособие / В.К.Зольников, В.И.Анциферова, Н.Н.Литвинов, П.Р.Машевич 2007 Воронеж ВГЛТА 326 с.
- 2. Мясников, В.А. Микропроцессоры : системы программирования и отладки [Текст] / В. А. Мясников, М. Б. Игантьев, А. А. Кочкин, Ю. Е. Шейнин [и др.]; под ред. В. А. Мясникова, М. Б. Игнатьева. М. : Энегроиздат, 1985. 272 с.Корнеев, В.В. Современные микропроцессоры [Текст]:/ В.В. Корнеев, А.В. Киселев. 2003 СПб.: БХВ-Петербург 445 с.
- 3. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем : справ. : в 2 т. Т. 1 / под ред. В. А. Шахнова. 1988. 368 с.
- 4. Кочетов, В. И. Микропроцессоры и микроЭВМ [Текст]: метод. указания к лаб. работе для студентов 3 курса специальности 210214 "Автоматизация технол. процессов и производств ЛПК" / Владимир Иванович, Марина Александровна; В. И. Кочетов, М. А. Кривотулова; Воронеж. гос. лесотехн. акад. Воронеж, 1998. 8 с.