



▲ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC单片机 -> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例一

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:16:04 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第5章 PIC16F877 的外围功能模块

5.1.2 简单应用实例

例 5.1 PORTD输出

该例用于令与PORTD口相连的8个发光二极管前4个点亮,后4个熄灭。在调试程序前,应使与PORTD口相连的8位拨码开关拔向相应的位置。

```
#include <pic. h>
main()
{
TRISD=0X00; /*TRISD寄存器被赋值, PORTD每一位都为输出*/
while(1); /*循环执行点亮发光二极管的语句*/
{
PORTD=0XF0; /*向PORTD送数据,点亮LED(由实验模板*/
/*的设计决定相应位置低时LED点亮)。*/
}

5. 2. 1 MSSP模块SPI方式功能简介
下面是一段简单的SPI初始化例程,用于利用SPI工作方式输出数据的场合。例 5. 2 SPI初始化程序
/*spi初始化子程序*/
void SPIINIT()
{
PIR1=0; /*清除SPI中断标志*/
SSPCON=0x30; /* SSPEN=1; CKP=0 , FOSC/4 */
SSPSTAT=0xC0;
```

```
TRISC=0x00; /*SD0引脚为输出, SCK引脚为输出*/
5.2.3 程序清单
 下面给出已经在实验板上调试通过的一个程序,可作为用户编制其它程序的参考。
#include <pic1687x.h>
/*该程序用于在8个LED上依次显示1~8等8个字符*/
static volatile int table [20] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0x66, 0x80, 
0xa1, 0x86, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
volatile unsigned char data;
#define PORTAIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) /*绝对寻址位操作指令*/
static bit PORTA_5 @ PORTAIT(PORTA, 5);
/*spi初始化子程序*/
void SPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30; /* SSPEN=1; CKP=0 , FOSC/4 */
SSPSTAT=0xC0;
TRISC=0x00; /*SD0引脚为输出, SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
TRISA=0x00; /*A口设置为输出*/
INTCON=0x00; /*关闭所有中断*/
PORTA_5=0; /*LACK送低电平,为锁存做准备*/
/*SPI发送子程序*/
void SPILED(int data)
SSPBUF=data; /*启动发送*/
do
 {
}while(SSPIF==0); /*等待发送完毕*/
SSPIF=0; /*清除SSPIF标志*/
```

/*主程序*/

```
main()
unsigned I;
initial(); /*系统初始化*/
SPIINIT(); /*SPI初始化*/
for(i=8; i>0; i--) /*连续发送8个数据*/
data=table[i]; /*通过数组的转换获得待显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码显示*/
PORTA 5=1; /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
}
5.3.3 程序清单
下面给出已经在实验板上调试通过的程序,可作为用户编制其它程序的参考。有关显示部分的SPI初始化,请读者参考 5.2
节。
#include <pic.h>
/*该程序用于按下相应的键时,在第一个8段LED上显示相应的1~4的字符*/
#define PORTAIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) /*绝对寻址位操作指令*/
static bit PORTA 5 @ PORTAIT (PORTA, 5);
#define PORTBIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) /*绝对寻址位操作指令*/
static bit PORTB_5 @ PORTBIT(PORTB, 5);
static bit PORTB_4 @ PORTBIT(PORTB, 4);
static bit PORTB_1 @ PORTBIT(PORTB, 1) ;
static bit PORTB_2 @ PORTBIT(PORTB, 2) ;
unsigned int I;
unsigned char j;
int data;
/*spi初始化子程序*/
void SPIINIT()
{
PIR1=0;
SSPCON=0x30:
SSPSTAT=0xC0;
TRISC=0xD7; /*SD0引脚为输出, SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
```

```
TRISA=0xDF;
TRISB=0XF0; /*设置与键盘有关的各口的数据方向*/
INTCON=0x00; /*关闭所有中断*/
data=0X00; /*待显示的寄存器赋初值*/
PORTB=0X00; /*RB1 RB2 先送低电平*/
j=0;
/*软件延时子程序*/
void DELAY()
for (i = 6553; --i;)
continue;
/*键扫描子程序*/
int KEYSCAN()
while(1)
if ((PORTB_5==0) | (PORTB_4==0))
break;
} /*等待有键按下*/
DELAY(); /*软件延时*/
if ((PORTB_5==0) | (PORTB_4==0))
KEYSERVE(); /*如果仍有键按下,则调用键服务子程序*/
else j=0x00; /*如果为干扰,则令返回值为 0*/
return(j);
/*键服务子程序*/
int KEYSERVE()
PORTB=OXFD;
if (PORTB 5==0) j=0X01;
if (PORTB_4==0) j=0X03;
PORTB=OXFB;
if (PORTB 5==0) j=0X02;
if (PORTB_4==0) j=0X04; /*以上根据按下的键确定相应的键值*/
```

```
PORTB=0X00; /*恢复PORTB的值*/
while (1)
{
if((PORTB_5==1)&&(PORTB_4==1)) break; /*等待键盘松开*/
return(j);
/*SPI发送子程序*/
void SPILED(int data)
SSPBUF=data; /*启动发送*/
do
{
}while(SSPIF==0); /*等待发送完毕
SSPIF=0;
/*主程序*/
main()
static int table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x8
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
initial(); /*系统初始化*/
SPIINIT(); /*SPI初始化*/
while(1)
KEYSCAN();
if(j!=0) /*如果j=0, 证明先前的按键为干扰,则不予显示*/
data=table[j];
PORTA_5=0; /*LACK信号清 0, 为锁存做准备*/
SPILED (data);
PORTA_5=1; /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
5.4.1 PORTB端口"电平变化中断"简介
```

```
例 5.3 PORTB口"电平变化中断"初始化子程序
/*B口"电平变化中断"初始化子程序*/
void PORTBINT( )
TRISB=0XF0; /*设置相应口的输入输出方式*/
OPTION=0x7F; /*B口弱上拉有效*/
PORTB=0X00; /*RB1, RB2 先送低电平*/
RBIE=1; /*B口变位中断允许 */
PORTB=PORTB; /*读B口的值,以锁存旧值,为变位中断创造条件*/
5.4.3 程序清单
下面给出一个调试通过的例程,以供读者参考。有关显示的部分请读者参考前面章节。该程序中寄存器的位都用头文件中定义
的位,如RB5表示PORTB的第5位,而不像前面几节那样自己定义。
#include <pic.h>
/*该程序用于通过PORTB的"电平变化中断"进行键盘的识别。*/
/*程序设置一个键值寄存器j, 当按下S9 键时j=1, 按下S11 键时 */
/*j=2, 按下S10 键时, j=3, 按下S12 键时 j=4*/
unsigned char data;
unsigned int I;
unsigned char j;
const char table [20] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x8
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*B口"电平变化中断"初始化子程序*/
void PORTBINT()
TRISB=0XF0; /*设置相应口的输入输出方式*/
OPTION=0x7F;
PORTB=0X00; /*RB1, RB2 先送低电平*/
RBIE=1: /*B口变位中断允许 */
PORTB=PORTB; /*读B口的值,为变位中断创造条件*/
/*spi初始化子程序*/
void SPIINIT()
PIR1=0:
```

SSPCON=0x30; SSPSTAT=0xC0;

```
TRISC=0xD7; /*SD0引脚为输出,SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
TRISA=0xDF;
INTCON=0x00; /*关闭所有中断*/
data=0X00; /*待显示的寄存器赋初值*/
}
/*键服务子程序*/
void KEYSERVE()
PORTB=OXFD;
if(RB5==0) j=0X01;
if(RB4==0) j=0X03;
PORTB=OXFB;
if(RB5==0) j=0X02;
if(RB4==0) j=0X04; /*以上通过逐行逐列扫描,以确定是何键按下*/
PORTB=0X00; /*恢复PORTB的值*/
/*软件延时子程序*/
void DELAY()
for(i = 6553; --i;)
continue;
/*SPI发送子程序*/
void SPILED(int data)
SSPBUF=data; /*启动发送*/
do
{
} while (SSPIF==0);
SSPIF=0;
void IDEDIS()
```

```
KEYSERVE(); /*进行键盘的识别*/
data=table[j]; /*获得需要送出显示的段码*/
RA5=0; /*LACK信号清 0, 为锁存做准备*/
SPILED (data);
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*中断服务程序*/
void interrupt keyint(void)
DELAY(); /*软件延时*/
if ((RB5==0) | (RB4==0)) /*该语句除了能够确认按键是否为干扰外,*/
/*还可以屏蔽一次键松开时引起的中断*/
IDEDIS(); /*键识别和显示模块*/
PORTB=PORTB; /*读B口的值,改变中断发生的条件,避免键*/
/*一直按下时,连续进行键识别*/
RBIF=0; /*键扫描时可能会产生"电平变化"而使RBIF*/
/*置 1, 再清除一次RBIF以避免额外中断*/
main()
initial(); /*系统初始化*/
PORTBINT(); /*B口变位中断初始化*/
SPIINIT(); /*利用SPI显示初始化*/
ei(); /*总中断允许*/
while(1)
} /*等待中断*/
5.5.2 程序清单
下面给出一个调试通过的例程,可作为读者的参考。调试该程序把模板,J7上的短路跳针拔下,以免产生冲突。
#include <pic1687x.h>
volatile unsigned char data;
/*spi初始化子程序*/
void SPIINIT()
```

```
PIR1=0:
SSPCON=0x30; /* SSPEN=1; CKP=0 , FOSC/4 */
SSPSTAT=0xC0:
TRISC=0x10; /*SDI引脚为输入, SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void initial()
TRISA=0x00;
TRISD=0x00; /*D口为输出方式*/
INTCON=0x00; /*关闭所有中断*/
/*SPI接收子程序*/
int SPIIN()
{
RA4=0; /*74HC165 并行置数使能,将 8 位开关量置入器件*/
/* (LOAD为低电平时 8 位并行数据置入 74HC165)*/
RA4=1; /*74HC165 移位置数使能(LOAD为高电平时芯*/
/*片才能串行工作)*/
SSPBUF=0; /*启动SPI, 此操作只用于清除SSPSTAT的
*BF位,因此W中的实际数据无关紧要*/
do {
}while(SSPIF==0); /*查询数据接收完毕否?*/
SSPIF=0:
data=SSPBUF;
return(data); /*返回接收到的数据*/
/*把SPI接收的数据通过D口显示在8个发光二极管上的子程序*/
void SPIOUT(int data)
PORTD=~data:
/*主程序*/
main()
initial(); /*系统初始化*/
```

```
SPIINIT(); /*SPI初始化*/
while (1)
{
SPIIN(); /*SPI接收外部数据*/
SPIOUT(data); /*送出数据显示*/
}
5.6.1 CCP模块的PWM工作方式简介
下面给出一个CCP模块设置为PWM操作时的初始化程序
例 5.4 CCP模块设置为PWM方式时的初始化程序
/*CCP1 模块的PWM工作方式初始化子程序*/
void CCP1INIT()
CCPR1L=0X7F;
CCP1CON=0X3C; /*设置CCP1 模块为PWM工作方式,且其工作循环
*的低 2 位为 11, 高 8 位为 01111111=7F*/
INTCON=0X00; /*禁止总中断和外围中断*/
PR2=0XFF; /*设置PWM的工作周期*/
TRISC=0XFB; /*设置CCP1 引脚为输出方式*/
该初始化子程序设置CCP1 模块输出分辨率为 10 位的PWM波形, 且占空比为 50%。
5.6.3 程序清单
下面给出一个调试通过的例程,可作为读者编制程序的参考。
#include <pic.h>
/*该程序用于使CCP1 模块产生分辨率为 10 位的PWM波形,占空比为 50%*/
/*CCP1 模块的 PWM 工作方式初始化子程序*/
void CCP1INIT()
{
CCPR1L=0X7F:
CCP1CON=0X3C; /*设置 CCP1 模块为 PWM 工作方式,且其工作
*循环的低 2 位为 11, 高 8 位为 01111111=7F*/
INTCON=0X00; /*禁止总中断和外围中断*/
PR2=0XFF; /*设置 PWM 的工作周期*/
TRISC=0XFB; /*设置 CCP1 引脚为输出方式*/
/*主程序*/
```

```
main()
CCP1INIT(); /*CCP1 模块的 PWM 工作方式初始化*/
T2CON=0X04; /*打开 TMR2, 且使其前分频为 0,
*同时开始输出 PWM 波形*/
do
}while(1); /*系统开始输出 PWM 波形。如果系统是
*多任务的,则可以在此执行其它任务,而
*不会影响 PWM 波形的产生*/
5.7.3 应用程序
2. 程序清单
#include <pic.h>
/*此程序实现"看门狗"WDT的功能*/
unsigned long I;
/*系统初始化子程序*/
void initial()
OPTION = 0XOF; /*把前分频器分配给WDT, 且分频倍率为 1:128*/
TRISD = 0X00; /*D口设为输出*/
/*延时子程序*/
void DELAY()
for (i=19999; --i; )
continue;
/*主程序*/
main ()
initial(); /*初始化,设定看门狗的相关寄存器*/
PORTD = 0X00; /*D口送 00H, 发光二极管亮*/
DELAY(); /*给予一定时间的延时*/
PORTD = 0XFF; /*D口送FFH, 发光二极管灭*/
```

```
while(1)
} /*死循环,等待看门狗溢出复位*/
5.8.3 程序清单
该例在PIC16F877 休眠前使 8 个发光二极管的高 4 个发光,然后进入休眠工作方式;若按键引起的中断将其激活,则低 4 个发
光。用C语言编写程序时,语句SLEEP()相当于汇编语言中的语句"sleep",使单片机进入休眠状态。
#include <pic.h>
/*该程序实现PIC16F877的休眠工作方式,并由实验板上的按键产生"电平变化中断"将其*从休眠状态中激活。休眠与激活的
状态由与D口相连的8个LED显示。休眠时高4个
*LED发光,低4个LED熄灭;激活以后高4个LED熄灭,低4个LED发光*/
unsigned long i;
/*系统初始化子程序*/
void initial()
{
di(); /*全局中断禁止, "电平变化中断"只执行唤醒功能*/
RBIE=1; /*PORTB口电平变化中断允许*/
RBIF=0; /*清除B口电平变化中断标志*/
TRISB4=1;
TRISB5=1;
TRISB2=0:
TRISB1=0; /*设置与键盘有关的各I/0口的输入输出方式*/
TRISD=0X00; /*D口为输出*/
PORTB=0X00; /*键盘的行线送低电平,为"电平变化中断" 作准备*/
PORTB=PORTB; /*读PORTB的值,锁存旧值,也为"电平变化
*中断"作准备*/
/*主程序*/
main ()
initial(); /*初始化*/
PORTD=0X0F; /*高4个LED灯亮*/
SLEEP(); /*单片机开始进入休眠状态*/
PORTD=0XF0; /*激活后,低4个LED灯亮*/
```

while(1)

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例二下一篇文章: PIC单片机的C语言使用(一)

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子

业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>>

备案序号:粤ICP备 06113577 号



最初的最初的最初的最初的最初的

▲ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例二

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:15:27 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第6章 模拟量输入与输出

```
6.1 A/D转换的应用
例 6.1 A/D转换初始化程序
//A/D转换初始化子程序
void adinitial()
{
ADCON0 = 0x51; //选择A/D通道为RA2, 打开A/D转换器
//在工作状态,且使AD转换时钟为 8tosc
ADCON1 = 0X80; //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高 6 位为"0"
//且把RA2 口设置为模拟量输入方式
PIE1 = 0X00;
PIE2 = 0X00;
ADIE = 1; //A/D转换中断允许
PEIE = 1; //外围中断允许
TRISA2=1; //设置RA2 为输入方式
}
```

6.1.2 程序清单

下面给出一个调试通过的例程,可作为读者编制程序的参考。该程序中用共用体的方式把 A/D 转换的 10 位结果组合在一起。 有关共用体的详细资料请参考本书相关章节。

```
# include <pic.h>
union adres
{int y1;
unsigned char adre[2];
}adresult; //定义一个共用体,用于存放 A/D 转换的结果
```

```
unsigned char i;
unsigned int j;
//系统各 I/0 口初始化子程序
void initial()
TRISD=0X00; //D 口为输出
i=0x00;
//A/D 转化初始化子程序
void adinitial()
ADCON0=0x51; //选择 A/D 通道为 RA2, 打开 A/D 转换器
//在工作状态,且使 A/D 转换时钟为 8tosc
ADCON1=0X80; //转换结果右移,及 ADRESH 寄存器的高 6 位为"0"
//且把 RA2 口设置为模拟量输入方式
PIE1=0X00;
PIE2=0X00;
ADIE=1; //A/D 转换中断允许
PEIE=1; //外围中断允许
TRISA2=1; //设置 RA2 为输入方式
//延时子程序
void delay()
for (j=5535; --j;) continue;
//报警子程序
void alarm()
i=i^0xFF; //通过异或方式每次把 i 的各位值取反
PORTD=i; //D 口输出i的值
//中断服务程序
void interrupt adint(void)
ADIF=0; //清除中断标志
adresult.adre[0]=ADRESL;
```

```
//用体的形式放入了变量 y1 中
if (adresult.y1>0x200)
alarm(); //如果输入的模拟量大于 2.5V(对应数字量
//0X200h),则调用报警子程序
delay(); //调用延时子程序, 使电压检测不要过于频繁
else PORTD=OXFO; //如果输入的模拟量小于 2.5V,则与 D口相连的
//8 个发光二极管的低 4 个发亮,表示系统正常
ADG0=1; //启动下一次 A/D 转换
}
//主程序
main()
{
adinitial(); //A/D 转换初始化
initial(); //系统各 I/0 口初始化
ei(); //总中断允许
ADGO=1; //启动 A/D 转换
while(1)
{
} //等待中断,在中断中循环检测外部电压
}
6.2.2 I2C 总线工作方式相关子程序
1. C语言编写的 I2C 总线工作方式的初始化子程序
//I2C 初始化子程序
void i2cint()
SSPCON = 0X08; //初始化 SSPCON 寄存器
TRISC3 =1; //设置 SCL 为输入口
TRISC4 =1; //设置 SDA 为输入口
TRISA4 = 0;
SSPSTAT=0X80; //初始化 SSPSTAT 寄存器
SSPADD=0X02; //设定 I2C 时钟频率
SSPCON2=0X00; //初始化 SSPCON2 寄存器
```

adresult.adre[1]=ADRESH; //读取并存储 A/D 转换结果, A/D 转换的结果通过共

```
di(); //关闭总中断
SSPIF=0; //清 SSP 中断标志
RA4=0; // 关掉 74HC165 的移位时钟使能,以免 74HC165 移位
//数据输出与 I2C 总线的数据线发生冲突(此操作与该
//实验板的特殊结构有关,不是通用的)
SSPEN=1; //SSP 模块使能
2. C语言编写的 I2C 总线工作方式传输数据子程序
需要发送的数据在寄存器j中。
//I2C 总线输出数据子程序
i2cout()
SEN=1; //产生 I2C 启动信号
for(n=0x02; --n; ) continue; //给予一定的延时, 保证启动
do {
RSEN=1: //产生 I2C 重启动信号
}while(SSPIF==0); //如果没能启动,则反复启动,直到启动为止
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=0X58; //I2C 总线发送地址字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待地址发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=0X01; //I2C 总线发送命令字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待命令发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=j; //I2C 总线发送数据字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待数据发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
PEN=1; //产生停止条件
do {
```

```
}while(SSPIF==0): //等待停止条件产生
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
}
6.2.4 程序清单
下面给一个例程。该程序利用 MAX518 进行 D/A 转换,且从 D/A0 引脚输出一个正弦波形。可作为读者编制程序的参考。特别注
意,在调试该程序时,把模板上的钮子开关 S8 拔向高电平,以免发生资源冲突。
#include <pic.h>
//本程序将通过 PIC16F877 的 I2C 方式驱动 D/A 转换器 MAX518, 使其 D/A0 通道输出
//一个连续的正弦波形(注:本程序并没对正弦波的频率进行控制)
const char table[] = {0X80, 0X86, 0X8D, 0X93, 0X99, 0X9F, 0XA5, 0XAB,
OXB1, OXB7, OXBC, OXC2, OXC7, OXCC, OXD1, OXD6, OXDA, OXDF, OXE3, OXE7, OXEA, OXEE, OXF1, OXF4, OXF6, OXF8, O
XFA, OXFC, OXFD, OXFF, OXFF, OXFF, OXFF, OXFF, OXFF, OXFE, OXFD, OXFB, OXF9, OXF7, OXF5, OXF2, OXEF, OXEC, OX
E9, 0XE5, 0XE1, 0XDD, 0XD8, 0XD4, 0XCF, 0XCA, 0XC5, 0XBF, 0XBA, 0XB4, 0XAE, 0XA8, 0XA2, 0X9C, 0X96, 0X90, 0X8
9, 0X83, 0X80, 0X79, 0X72, 0X6C, 0X66, 0X60, 0X5A, 0X55, 0X4E, 0X48, 0X43, 0X3D, 0X38, 0X33, 0X2E, 0X29, 0X2
5, 0X20, 0X1C, 0X18, 0X15, 0X11, 0X0E, 0X0B, 0X09, 0X07, 0X05, 0X03, 0X02, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X00, 0X0
0, 0X01, 0X02, 0X04, 0X06, 0X08, 0X0A, 0X0D, 0X10, 0X13, 0X16, 0X1A, 0X1E, 0X22, 0X27, 0X2B, 0X30, 0X35, 0X3
A, 0X40, 0X45, 0X4C, 0X51, 0X57, 0X5D, 0X63, 0X69, 0X6F, 0X76, 0X7C);
//以上的数组用于存放正弦表,在定义数组时,前面应该加上 const,
//以使数组存放于 ROM 中, 而不至于占用太多的 RAM
unsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char n;
//I2C 初始化子程序
void i2cint()
SSPCON = 0X08; //初始化 SSPCON 寄存器
TRISC3 =1; //设置 SCL 为输入口
TRISC4 =1; //设置 SDA 为输入口
TRISA4 = 0:
SSPSTAT=0X80; //初始化 SSPSTAT 寄存器
SSPADD=0X02; //设定 I2C 时钟频率
SSPCON2=0X00; //初始化 SSPCON2 寄存器
di(); //关闭总中断
SSPIF=0; //清 SSP 中断标志
RA4=0; // 关掉 74HC165 的移位时钟使能,以免 74HC165
```

//移位数据输出与 I2C 总线的数据线发生冲突

SSPEN=1; //SSP 模块使能

```
//I2C 总线输出数据子程序
void i2cout()
SEN=1; //产生 I2C 启动信号
for(n=0x02; --n; ) continue; //给予一定的延时, 保证启动
RSEN=1; //产生 I2C 启动信号
}while(SSPIF==0); //如果没能启动,则反复启动,直到启动为止
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=0X58; //I2C 总线发送地址字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待地址发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=0X01; //I2C 总线发送命令字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待命令发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
SSPBUF=j; //I2C 总线发送数据字节
do {
}while(SSPIF==0); //等待数据发送完毕
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
PEN=1; //产生停止条件
do {
}while(SSPIF==0); //等待停止条件产生
SSPIF=0; //SSPIF 标志清 0
//主程序
main ()
i2cint(); //I2C 初始化
while(1) {
for (i=0x00; i \le 127; ++i)
```

```
{
    j=table[i]; //从数组中得到需要传输的数据量
    i2cout(); //利用 I2C 总线方式送出数据
}
}
```

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例三下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例一

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号





联系我们

※ 您当前的位置:深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例三

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:15:02 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第7章 秒表

```
7.2.2 程序清单
该源程序已在实验板上调试通过,读者可直接引用,并可利用软件编程的灵活性,加以拓展,实现更为复杂的功能。
#include <pic.h>
#include <math.h>
//此程序实现计时秒表功能,时钟显示范围 00.00~99.99 秒,分辨度:0.01 秒
unsigned char s0, s1, s2, s3;
//定义 0.01 秒、0.1 秒、1秒、10 秒计时器
unsigned char s[4];
unsigned char k , data , sreg;
unsigned int i;
const table [10] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90\};
//不带小数点的显示段码表
const table0[10]={0X40, 0X79, 0X24, 0X30, 0X19, 0X12, 0X02, 0X78, 0X00, 0X10};
//带小数点的显示段码表
//TMRO 初始化子程序
void tmint()
TOCS=0; //TMR0 工作于定时器方式
PSA=1; //TMR0 不用分频
TOIF=0; //清除TMRO 的中断标志
TOIE=1: //TMR0 中断允许
//spi显示初始化子程序
void SPIINIT()
```

```
PIR1=0;
SSPCON=0x30;
SSPSTAT=0xC0;
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送。与"74HC595,当其
//SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
TRISC=0xD7; //SD0引脚为输出,SCK引脚为输出
TRISA5=0; //RA5 引脚置为输出,输出显示锁存信号
}
//系统其它部分初始化子程序
void initial()
TRISB1=0;
TRISB2=0;
TRISB4=1;
TRISB5=1; //设置与键盘有关的各口的输入输出方式
RB1=0;
RB2=0; //建立键盘扫描的初始条件
//SPI传输数据子程序
void SPILED(data)
SSPBUF=data; //启动发送
do {
} while (SSPIF==0);
SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void dispaly()
RA5=0; //准备锁存
for (k=4; k>0; k--)
data=s[k-1];
if(k==3) data=table0[data]; //第二位需要显示小数点
else data=table[data];
```

```
SPILED(data); //发送显示段码
for (k=0; k<4; k++)
data=0xFF;
SPILED(data); //连续发送 4个DARK, 使显示好看一些
RA5=1; //最后给锁存信号,代表显示任务完成
}
//软件延时子程序
void DELAY()
for (i = 3553; --i;) continue;
//键扫描子程序
void KEYSCAN()
while(1) {
while(1)
dispaly(); //调用一次显示子程序
if ((RB5==0) | (RB4==0)) break;
DELAY(); //若有键按下,则软件延时
if ((RB5==0)||(RB4==0)) break; //若还有键按下,则终止循环扫描,返回
//等键松开子程序
void keyrelax()
while(1) {
dispaly(); //调用一次显示子程序
if ((RB5==1)&&(RB4==1)) break;
} //为防止按键过于灵敏,每次等键松开才返回
//系统赋值初始化子程序
void inizhi()
```

```
s0=0x00;
s[0]=s0;
s1=0x00;
s[1]=s1;
s2=0x00;
s[2]=s2;
s3=0x00;
s[3]=s3; //s0=s1=s2=s3=0,并放入显示缓冲数组中
sreg=0x00; //tmr0 中断次数寄存器清 0
//中断服务程序
void interrupt clkint(void)
TMR0=0X13; //对TMR0 写入一个调整值。因为写入TMR0 后接着的
//两个周期不能增量,中断需要3个周期的响应时间,
//以及C语言自动进行现场保护要消耗周期
T0IF=0; //清除中断标志
CLRWDT();
sreg=sreg+1; //中断计数器加1
if(sreg==40) //中断次数为 40 后, 才对S0, S1, S2, S3 操作
sreg=0;
s0=s0+1;
if(s0==10){}
s0=0;
s1=s1+1;
if(s1==10) {
s1=0;
s2=s2+1;
if(s2==10) {
s2=0;
s3=s3+1;
if(s3==10) s3=0;
```

```
s[0]=s0;
s[1]=s1;
s[2]=s2:
s[3]=s3;
//主程序
main()
{
OPTION=OXFF:
tmint(); //TMRO 初始化
SPIINIT(); //spi显示初始化
initial(); //系统其它部分初始化
di(); //总中断禁止
while(1) {
inizhi(); //系统赋值初始化
KEYSCAN(); //键扫描,直到开始键按下
keyrelax(); //等键松开
ei(); //总中断允许
KEYSCAN(); //键扫描直到停止键按下,在键扫描时有显示
keyrelax(); //等键松开
di(); //总中断禁止
KEYSCAN(); //键扫描到清 0 键按下,在键扫描时有显示
keyrelax(); //等键松开
```

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例四下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例二

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号





₫ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 → 8位单片机专栏 → PIC单片机 → 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例四

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:14:20 发布人: admin

第8章 通用同步/异步通信的应用

TRISA5=0; /*RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号*/

/*给数组赋初值子程序 */

for (k=0; k<8; k++) {

void fuzhi()

```
8.5 单片机双机异步通信
1 单片机PIC1编程(发送部分)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是发送部分*/
unsigned char tran[8]; /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned char k, data; /*定义通用寄存器*/
const char table [20] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x8
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
{
PIR1=0;
SSPCON=0x30:
SSPSTAT=0xC0;
/*设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
*SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应*/
TRISC=0xD7; /*SD0引脚为输出, SCK引脚为输出*/
```

```
tran[k]=k+3;
}
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
SPBRG=0X19; /*将传输的波特率设为约9 600 位/秒*/
TXSTA=0X04; /*选择异步高速方式传输 8 位数据*/
RCSTA=0X80; /*允许同步串行口工作*/
TRISC6=1;
TRISC7=1; /*将RC6、RC7设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI传输数据子程序*/
void SPILED(data)
{
SSPBUF=data; /*启动发送*/
do {
} while (SSPIF==0);
SSPIF=0;
}
/*显示子程序,显示8位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for (k=0; k<8; k++) {
data=tran[k];
data=table[data]; /*查得显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
}
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
SPIINIT();
fuzhi(); /*给数组赋初值*/
```

```
sciint(); /*SCI部件初始化*/
di(); /*中断禁止*/
TXEN=1; /*发送允许*/
CREN=1; /*接收数据允许*/
for (k=0; k<8; k++) {
TXREG=tran[k]; /*发出一个字符*/
while(1)
if(TXIF==1) break;
} /*等待写入完成*/
while (1) {
if(RCIF==1) break; /*若收到响应字节, 则终止等待*/
RCREG=RCREG; /*读响应字节,清RCIF*/
display(); /*显示发送的数据*/
while(1)
2 单片机PIC2编程(接收部分)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机异步通信功能,该程序是接收部分,并把接收的数据显示在8
*个LED上*/
unsigned char rece[8]; /*定义一个数组存储接收数据*/
unsigned char k, data; /*定义通用寄存器*/
const char table [20] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0x66, 0xa1, 0x88, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0x83, 0x80, 0x8
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
; 详细语句见发送程序
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
```

```
SPBRG=0X19; /*波特率设置与PIC1 相同, 为约 9 600 位/秒*/
TXSTA=0X04; /*异步高速传输*/
RCSTA=0X80; /*串行口工作使能*/
TRISC6=1:
TRISC7=1; /*将RC6、RC7设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
; 详细语句与见发送程序
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for (k=0; k<8; k++) {
data=rece[k];
data=table[data]; /*查得显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
SPIINIT(); /*spi显示初始化*/
sciint(); /*SCI部件初始化*/
di(); /*中断禁止*/
CREN=1; /*接收允许*/
TXEN=1; /*发送允许*/
for (k=0; k<8; k++) {
while(1) {
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
rece[k]=RCREG; /*读取接收数据,同时清掉RCIF*/
TXREG=rece[k]; /*发送接收到的数据*/
while(1) {
```

```
if(TXIF==1) break;
} /*等待写入完成*/
display(); /*显示接收的数据*/
while(1) {
8.6 单片机双机同步通信
1 单片机PIC1编程(主控发送)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机同步通信功能,是主控发送部分。程序上电后显示
*相应的字符,表示系统正常工作。发送完毕后显示发送的数据*/
unsigned char tran[8]; /*定义一个数组存储发送数据*/
unsigned char k, data; /*定义通用寄存器*/
const char table[20]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x8
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
; 详细程序语句请参考本章 8.5 节
/*给发送数组赋初值子程序 */
void fuzhi()
for (k=0; k<8; k++) {
tran[k]=k;
} /*发送 0~7 八个数据*/
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
SPBRG=200; /*将传输的波特率设为约 9600 位/秒*/
TXSTA=0X90; /*选择主控方式*/
RCSTA=0X80; /*允许同步串行口工作*/
```

TRISC6=1;

```
TRISC7=1; /*将RC6、RC7设置为输入方式,对外部呈高阻状态*/
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
;详细程序语句请参考本章 8.5 节
/*显示子程序,显示8位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for (k=0; k<8; k++) {
data=tran[k];
data=table[data]; /*查得显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*显示子程序,显示8位数*/
void display1()
RA5=0; /*准备锁存*/
for (k=0; k<8; k++) {
data=0xf9; /*显示"1"表示系统正常工作*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
SPIINIT(); /*spi显示初始化*/
fuzhi(); /*给发送数组赋发送初值*/
sciint(); /*SCI部件初始化*/
di(); /*中断禁止*/
TXEN=1; /*发送允许*/
display1(); /*显示相应的字符,表示系统正常*/
```

```
while(1) {
for (k=0; k<8; k++) {
TXREG=tran[k]; /*发出一个字符*/
while(1) {
if(TXIF==1) break;
} /*等待上一个数据写入完成*/
display(); /*显示发送的数据*/
} /*循环发送*/
2 单片机PIC2编程(从动接收)
#include <pic.h>
/*该程序实现单片机双机 同步通信功能,是从动接收部分,并把接收的数据显
*示在 8 个LED上*/
unsigned char rece[8]; /*定义一个数组存储接收数据*/
unsigned char k, data; /*定义通用寄存器*/
unsigned int i;
const \ char \ table[20] = \{0xc0, \ 0xf9, \ 0xa4, \ 0xb0, \ 0x99, \ 0x92, \ 0x82, \ 0XD8, \ 0x80, \ 0x90, \ 0x88, \ 0x83, \ 0xc6, \ 0xa1, \ 0x88, \ 0x83, \ 0x88, \ 0x83, \ 0x88, \ 0x83, \ 0x88, \ 
6, 0x8e, 0x7f, 0xbf, 0x89, 0xff};
/*不带小数点的显示段码表*/
/*spi显示初始化子程序*/
void SPIINIT()
;详细程序语句请参考本章 8.5 节
/*SCI部件初始化子程序*/
void sciint()
TXSTA=0X10; /*选择同步从动方式*/
RCSTA=0X90; /*串行口工作使能*/
TRISC6=1;
TRISC7=1; /*将RC6、RC7 设置为输入方式对外部呈高阻状态*/
/*SPI传送数据子程序*/
void SPILED(data)
```

```
;/*详细程序语句请参考本章 8.5 节*/
/*显示子程序,显示4位数*/
void display()
RA5=0; /*准备锁存*/
for (k=0; k<8; k++) {
data=rece[k];
data=table[data]; /*查得显示的段码*/
SPILED(data); /*发送显示段码*/
}
RA5=1; /*最后给一个锁存信号,代表显示任务完成*/
/*主程序*/
main()
SPIINIT(); /*spi显示初始化*/
sciint(); /*SCI部件初始化*/
di(); /*中断禁止*/
CREN=1; /*接收允许*/
for (k=0; k<8; k++) rece [k]=0x03;
display(); /*显示表示系统正常运行的数据*/
while(1) {
while(1) {
CREN=1; /*允许连续接收*/
while(1) {
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
k=0:
rece[k]=RCREG; /*读取接收数据*/
if(0ERR==1) { /*如果有溢出错误,则处理*/
CREN=0:
CREN=1;
if(rece[k]==0x00) break; /* "0" 为同步字符, 只有接收到 "0" 时才进行下面的接收*/
for (k=1; k<8; k++) {
```

```
while(1) {
if(RCIF==1) break;
} /*等待接收数据*/
rece[k]=RCREG; /*读取接收数据*/
if(0ERR==1) { /*如果有溢出错误,则处理*/
CREN=0;
CREN=1;
rece[k]=rece[k]&0x0F; /*屏蔽掉高位, 防止干扰*/
CREN=0;
display(); /*显示接收的数据*/
for (i=65535; --i; ) continue;
for(i=65535; --i; )continue; /*给予一定时间的延时, 再进行下一轮接收*/
8.7 单片机与PC机通信
1 PC机编程
PC采用Toubr C 进行编写。程序如下:
#include<stdio.h>
#define port 0x3f8 /*利用串口1进行通信*/
int ch[15];
main ()
{
int a;
int i, j;
int b[6] = \{88, 15, 38, 26, 20, 0\};
char c;
clrscr();
outportb(port+3, 0x80); /*准备设置波特率*/
outportb(port, 0x0C); /*波特率设置为 9600bps*/
outportb (port+1, 0x00);
outportb(port+3, 0x03); /*8 位数据, 无奇偶检验, 1 位停止位*/
outportb(port+1, 0x00); /*关中断*/
inportb(port+5); /*读一次线路状态寄存器, 使其复位*/
for(;;) {
```

```
printf("\t\tsend data or receive data: (s or r?)\n\n\n");
c=getchar();
switch(c) {
case 's':
case 'S': {
while(!(inportb(port+5)&0x20)); /*发送保持器满则等待*/
outportb(port, 0x01); /*否则发送数据 01, 通知单片机准备接收*/
for (i=0; i <6; i++) { /*共发送 6 个数据*/
a=b[i];
while(!(inportb(port+5)&0x20)) delay(100); /*发送保持器满, 等待*/
outportb(port, a); /*发送a*/
printf("%d\n", a); /*显示a*/
while(!(inport(port+5)&1)); /*接收单片机送回的数据*/
ch[i]=inport(port); /*保存*/
}
delay(10);
for(j=0; j<8; j++) printf("\n%d\n", ch[j]); /*显示接收的回送数据*/
getch();
break;
case'r': /*接收数据*/
case'R':{
while (!(inportb(port+5)\&0x20));
outportb(port, 0x02); /*发送数据 02, 通知单片机发送数据*/
for(j=0; j<9; j++) { /*共接收9个数据*/
while(!(inportb(port+5)&1));
ch[j]=inportb(port);
for (j=0; j<9; j++) printf ("\n %d\n", ch[j]);
getch();
break;
```

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例五下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例三

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 <mark>深圳单片机开发网</mark> 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号



↑ 设为首页 加入收藏

■ 联系我们

您当前的位置:深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC单片机 -> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例五

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:13:56 发布人: admin

第9章 PIC16F87X在CAN通信中的应用

```
9.3 软件清单
// =====CAN通信程序======
#include <pic.h>
#include <pic16f87x.h>
#include <mcp2510.h> // MCP2510 寄存器定义
// ======常数和变量定义=======
#define READ 0x03 // 读MCP2510 指令代码
#define WRITE 0x02 // 写MCP2510 指令代码
#define RESET 0xC0 // 复位MCP2510 指令代码
#define RTS 0x80 // MCP2510 请求发送指令代码
#define STA2510 0xA0 // 读MCP2510 状态指令代码
#define BITMOD 0x05 // MCP2510 位修改指令代码
int a[12]; // SPI发送或接收数据寄存器
int b[8]; // 发送或接收的数据
int c[8]; // 发送或接收的数据
int i; // 临时变量
int count; // 发送接收计数器
int count1=0; // for test
int RecID_H=0;
int RecID_L=0;
int DLC=8;
void SPIINT();
void TMR1INT();
```

void CCP1INT();

```
void SPIEXCHANGE(int count);
void WAIT_SPI();
void RESET2510();
int RD2510(int adress, int n);
void WR2510(int adress, int n);
void RTS2510(int RTSn);
int GETS2510();
void BM2510(int adress, int mask, int data);
void SETNORMAL();
void TXCOMPLETE(int adress);
void TXMSG(int DLC);
int RXMSG();
void INIT2510();
void INIT877();
void INITSPI();
void ACK();
void wait();
// =====主程序=====
main(void)
int 1, detect=0;
SSPIE=1;
TMR1IE=1;
CCP1IE=1;
CCP2IE=1;
PEIE=1;
ei(); // 开中断
INIT877(); // 初始化PIC16F877 芯片
INITSPI(); // 初始化SPI接口
INIT2510(); // 初始化MCP2510 芯片
flag1=0;
flag2=0;
CCP1CON=0x05;
CCP2CON=0x04;
while(1) {
RXMSG();
TXMSG(8);
```

```
// =====中断服务程序======
// SPI中断服务子程序
void SPIINT()
{
SSPIF=0;
a[i++]=SSPBUF; // 数据暂存a[]中
count-=1;
if(count>0) SSPBUF=a[i];// 未发送完,继续
else RE2=1; // 否则,片选信号置高电平
return;
// TMR1 中断服务子程序
void TMR1INT()
TMR1IF=0;
T1CON=0;
if(!flag1) {
TMR1H=0xfe; // 512 μs 脉冲宽度
TMR1L=0x00;
T1CON=0x01;
PORTD=0xff; // 输出所有通道
flag1=1;
else {
flag1=0;
PORTD=0;
T1CON=0;
}
return;
// CCP1 中断服务子程序
void CCP1INT()
CCP1IF=0;
T1CON=0x01;
```

```
return;
// CCP2 中断服务子程序
void CCP2INT()
CCP2IF=0;
T1CON=0x01;
return;
}
// 中断入口, 保护现场, 判中断类型
void interrupt INTS()
{
di();
if(TMR1IF) TMR1INT(); // 定时器TMR1中断
else if(CCP1IF) CCP1INT(); // 电压过零捕捉中断 1
else if(CCP2IF) CCP2INT(); // 电压过零捕捉中断 2
else if(SSPIF) SPIINT(); // SPI接口中断
ei();
// =====子程序======
// 启动SPI传送
void SPIEXCHANGE(count)
int count;
if(count>0) { // 有数据可送?
i=0;
RE2=0; // 片选位置低电平
SSPBUF=a[i]; // 送数
}
else
; // 否则,空操作,并返回
return;
// 等待SPI传送完成
void WAIT_SPI()
{
do {
```

```
}while(count>0); // 当count!=0 时, 等待 to add "CLRWDT"
return;
// 对MCP2510 芯片进行复位
void RESET2510()
a[0]=RESET;
count=1;
SPIEXCHANGE(count); // 送复位指令
WAIT_SPI();
return;
// 读取从地址"adress"开始的寄存器中的数据,共n个,存放在数组b[n]中
int RD2510 (adress, n)
int adress;
int n;
{
int j;
a[0]=READ;
a[1]=adress;
for (j=0; j< n; j++) a[j+2]=0;
count=n+2; // 指令、地址和要得到的数据量n
SPIEXCHANGE(count);
WAIT_SPI();
for(j=0;j<n;j++) b[j]=a[j+2];// 数据存到数组b[]中
return;
// 向从地址"adress"开始的寄存器写入数据,共n个,数据存放数组b[n]中
void WR2510 (adress, n)
int adress;
int n;
{
int j;
a[0]=WRITE;
a[1]=adress;
for (j=0; j \le n; j++) a[j+2]=b[j];
```

```
count=n+2; // 指令、地址和要写入的数据量n
SPIEXCHANGE(count);
WAIT_SPI();
return;
// MCP2510 芯片请求发送程序
void RTS2510 (RTSn)
int RTSn;
{
a[0]=RTS^RTSn;
count=1;
SPIEXCHANGE(count); // 发送MCP2510 芯片,请求发送指令
WAIT_SPI();
return;
}
// 读取MCP2510 芯片的状态
int GETS2510()
a[0] = STA2510;
a[1]=0;
count=2;
SPIEXCHANGE(count); // 读取MCP2510 芯片状态
WAIT_SPI();
b[0]=a[1]; // 状态存到数组b[]中
return;
// 对MCP2510 芯片进行位修改子程序
void BM2510 (adress, mask, data)
int adress:
int mask;
int data;
a[0]=BITMOD; // 位修改指令
a[1]=adress; // 位修改寄存器地址
a[2]=mask; // 位修改屏蔽位
a[3]=data; // 位修改数据
count=4;
```

```
SPIEXCHANGE(count);
WAIT_SPI();
return;
// 设置MCP2510 芯片为正常操作模式
void SETNORMAL()
int k=1;
BM2510 (CANCTRL, 0xe0, 0x00); // 设置为正常操作模式
do {
RD2510 (CANSTAT, 1);
k=b[0]\&0xe0;
}while(k); // 确认已进入正常操作模式
return;
}
// 对MCP2510 进行初始化
void INIT2510()
RESET2510(); // 使芯片复位
b[0]=0x02;
b[1]=0x90;
b[2]=0x07;
WR2510(CNF3, 3); // 波特率为 125 kbps
b[0]=0x00;
b[1]=0x00;
WR2510 (RXMOSIDH, 2);
b[0]=0x00;
b[1]=0x00;
WR2510(RXF0SIDH, 2); // RXO 接收, 屏蔽位为 0, 过滤器为 0
b[0]=0x00;
WR2510(CANINTE, 1); // CAN中断不使能
SETNORMAL(); // 设置为正常操作模式
return;
// MCP2510 芯片发送完成与否判断,邮箱号为adress
void TXCOMPLETE(adress)
int adress;
```

```
int k=1;
do {
RD2510 (adress, 1);
k=b[0]\&0x08;
}while(k); // 确认是否已发送完毕 to add CLRWDT
return;
// 初始化PIC16F877 芯片
void INIT877()
PORTA=0;
PORTB=0;
PORTC=0;
PORTD=0;
PORTE=0;
TRISA=0xff;
TRISB=0xfd;
TRISC=0xd7; // SCK, SD输出,SDI:输入
TRISD=0;
TRISE=0x03; // 片选CS信号输出
PORTA=0xff;
PORTB=0x03; // RST=1
PORTC=0;
PORTD=0xff;
PORTE=0x04;
return;
// 初始化SPI接口
void INITSPI()
SSPCON=0x11;
SSPEN=1; // SSP使能
SSPSTAT=0;
return;
```

// 发送数据子程序

```
void TXMSG(int DLC)
for (i=0; i<DLC; i++) b[i]=c[i];
WR2510 (TXB0D0, DLC);
b[0]=DLC;
WR2510 (TXB0DLC, 1);
b[0]=0x03;
b[1]=RecID_H;
b[2]=RecID_L;
WR2510 (TXB0CTRL, 3);
RTS2510(0x01); // 请求发送
TXCOMPLETE (TXBOCTRL); //等待发送完毕
return;
// 接收数据子程序
int RXMSG()
int k;
RD2510 (CANINTF, 1);
k=b[0]\&0x01;
if(k==1) {
BM2510 (CANINTF, 0x01, 0x00);
RD2510 (RXB0SIDH, 2);
RecID_H=b[0];
RecID_L=b[1]\&0xe0;
RD2510 (RXB0DLC, 1);
DLC=b[0]\&0x0f;
RD2510 (RXB0D0, DLC);
for (i=0; i< DLC; i++) c[i]=b[i];
return 1;
return 0;
```

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例六下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例四

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有

网站维护:深圳智昌电子

业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055

E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>>

备案序号:粤ICP备 06113577 号



↑ 设为首页 加入收藏

₫ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC单片机 -> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例六

作者: 不详 来源: 本站整理 发布时间: 2007-9-26 13:13:29 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第 10 章 利用CCP模块设计频率计

int T5, uo;

```
10.5 程序设计
10.5.4 程序清单
#include <pic.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
//本程序利用CCP1 模块实现一个"简易数字频率计"的功能
const char table [11] = \{0xc0, 0xf9, 0x4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0XD8, 0x80, 0x90, 0xFF\};
//不带小数点的显示段码表
const char table 0 = 0.040, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,
//带小数点的显示段码表
bank3 int cp1z[11]; //定义一个数组,用于存放各次的捕捉值
union cp1
{int y1;
unsigned char cple[2];
}cplu; //定义一个共用体
unsigned char COUNTW, COUNT; //测量脉冲个数寄存器
unsigned char COUNTER, data, k;
unsigned char FLAG @ OXEF;
#define FLAGIT(adr, bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit)) //绝对寻址位操作指令
static bit FLAG1 @ FLAGIT (FLAG, 0);
static bit FLAG2 @ FLAGIT (FLAG, 1);
static bit FLAG3 @ FLAGIT (FLAG, 2);
unsigned char s[4]; //定义一个显示缓冲数组
```

```
double RE5:
double puad5;
//spi方式显示初始化子程序
void SPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30;
SSPSTAT=0xC0;
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
//SCLk从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
TRISC=0xD7; //SD0引脚为输出,SCK引脚为输出
TRISA5=0; //RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
FLAG1=0;
FLAG2=0;
FLAG3=0;
COUNTER=0X01;
//CCP模块工作于捕捉方式初始化子程序
void ccpint( )
CCP1CON=0X05; //首先设置CCP1 捕捉每个脉冲的上升沿
T1CON=0X00; //关闭TMR1 震荡器
PEIE=1; //外围中断允许(此时总中断关闭)
CCP1IE=1; //允许CCP1 中断
TRISC2=1; //设置RC2 为输入
//系统其它部分初始化子程序
void initial()
COUNT=0X0B; //为保证测试精度,测试5个脉冲的参数后
//求平均值,每个脉冲都要捕捉其上升、下降沿,
//故需要有 11 次中断
TRISB1=0;
TRISB2=0;
TRISB4=1:
TRISB5=1; //设置与键盘有关的各口的输入、输出方式
RB1=0;
```

```
RB2=0; //建立键盘扫描的初始条件
//SPI传送数据子程序
void SPILED(data)
SSPBUF=data; //启动发送
do {
} while (SSPIF==0);
SSPIF=0;
//显示子程序,显示4位数
void display( )
RA5=0; //准备锁存
for(COUNTW=0; COUNTW<4; COUNTW++) {</pre>
data=s[COUNTW];
data=data&0x0F;
if(COUNTW==k) data=table0[data]; //第二位需要显示小数点
else data=table[data];
SPILED(data); //发送显示段码
for (COUNTW=0; COUNTW<4; COUNTW++) {</pre>
data=0xFF;
SPILED(data); //连续发送 4个DARK, 使显示好看一些
RA5=1; //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成
//键盘扫描子程序
void keyscan()
if((RB4==0)||(RB5==0)) FLAG1=1; //若有键按下,则建立标志FLAG1
else FLAG1=0; //若无键按下,则清除标志FLAG1
//键服务子程序
void keyserve( )
```

```
PORTB=OXFD:
if (RB5==0) data=0X01;
if (RB4==0) data=0X03;
PORTB=0XFB:
if(RB5==0) data=0X02;
if(RB4==0) data=0X04; //以上确定是哪个键按下
PORTB=0X00; //恢复PORTB的值
if(data==0x01) {
COUNTER=COUNTER+1; //若按下S9键,则COUNTER加1
if (COUNTER>4) COUNTER=0x01; //若COUNTER超过4, 则又从1计起
if (data==0x02) {
COUNTER=COUNTER-1; //若按下S11 键,则COUNTER减1
if (COUNTER<1) COUNTER=0x04; //若COUNTER小于1, 则又循环从4计起
}
if (data==0x03) FLAG2=1; //若按下S10 键,则建立标志FLAG2
if(data==0x04) FLAG2=0; //若按下S12键,则清除标志FLAG2
//中断服务程序
void interrupt cplint(void)
CCP1IF=0; //清除中断标志
cplu.cple[0]=CCPR1L;
cplu.cple[1]=CCPR1H;
cplz[data]=cplu.yl; //存储1次捕捉值
CCP1CON=CCP1CON OXO1; //把CCP1 模块改变成捕捉相反的脉冲沿
data++;
COUNT--;
//周期处理子程序
void PERIOD( )
T5=cp1z[10]-cp1z[0]; //求得 5 个周期的值
RE5=(double)T5; //强制转换成双精度数
RE5=RE5/5; //求得平均周期,单位为μs
//频率处理子程序
```

```
void FREQUENCY( )
PERIOD(); // 先求周期
RE5=1000000/RE5; //周期值求倒数,再乘以1000000,得频率,
//单位为HZ
//脉宽处理子程序
void PULSE( )
{
int pu;
for (data=0, puad5=0; data<=9; data++) {</pre>
pu=cplz[data+1]-cplz[data];
puad5=(double)pu+puad5;
data=data+2;
} //求得 5 个脉宽的和值
RE5=puad5/5; //求得平均脉宽
//占空比处理子程序
void OCCUPATIONAL( )
PULSE(); //先求脉宽
puad5=RE5; //暂存脉宽值
PERIOD(); //再求周期
RE5=puad5/RE5; //求得占空比
//主程序
main()
SPIINIT(); //SPI方式显示初始化
while(1) {
ccpint(); //CCP模块工作于捕捉方式初始化
initial(); //系统其它部分初始化
if(FLAG2==0) {
s[0]=COUNTER; //第一个存储COUNTER的值
s[1] = 0X0A;
s[2]=0X0A;
s[3]=0X0A; //后面的LED将显示"DARK"
```

```
display(); //调用显示子程序
keyscan(); //键盘扫描
data=0x00; //存储数组指针赋初值
TMR1H=0;
TMR1L=0; //定时器 1 清 0
CCP1IF=0; //清除CCP1的中断标志,以免中断一打开就进入
//中断
ei(); //中断允许
TMR10N=1; //定时器1开
while (1) {
if (COUNT==0) break;
} //等待中断次数结束
di(); //禁止中断
TMR10N=0; //关闭定时器
keyscan(); //键盘扫描
if(FLAG1==1) keyserve(); //若确实有键按下,则调用键服务程序
if (FLAG2==0) continue; //如果没有按下确定键,则终止此次循环,
//继续进行测量
//如果按下了确定键,则进行下面的数值转换和显示工作
if(COUNTER==0x01) FREQUENCY(); //COUNTER=1, 则需要进行频率处理
if(COUNTER==0x02) PERIOD(); //COUNTER=2, 则需要进行周期处理
if(COUNTER==0x03) OCCUPATIONAL(); //COUNTER=3, 则需要进行占空比处理
if(COUNTER==0x04) PULSE(); //COUNTER=4, 则需要进行脉宽处理
k=5:
if(RE5<1){
RE5=RE5*1000; //若RE5<1,则乘以1000,保证小数点的精度
k=0x00:
}
else if (RE5<10) {
RE5=RE5*1000; //若RE5<10,则乘以1000,保证小数点的精度
k=0x00:
}
else if (RE5<100) {
RE5=RE5*100; //若RE5<100, 则乘以 100, 保证小数点的精度
k=0x01;
}
```

```
else if(RE5<1000) {
RE5=RE5*10; //若RE5<1000, 则乘以10, 保证小数点的精度
k=0x02;
}
else RE5=RE5;
uo=(int)RE5;
sprintf(s, "%4d", uo); //把需要显示的数据转换成4位ASII码,且放入数
//组S中
display();
}
```

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例七下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例五

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 <mark>深圳单片机开发网</mark> 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号



最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的最初的我们的

₫ 联系我们

您当前的位置:深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC单片机 -> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例七

作者: 本站 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:12:33 发布人: admin

第11章 交流电压测量

11.3.2 程序清单

该程序已在模板上调试通过,可作读者的参考。有关显示部分请读者参考本书相关章节,有关A/D转换的详细设置请参考前面章节。

#include <pic.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
//该程序用于测电网的交流电压有效值,最后的结果将在4个LED上显示,保留
//1 位小数。
//为了保证调试时数据运算的精确性,需要将PICC的double型数据选成32位
union adres
{
int y1;
unsigned char adre[2];
}adresult; //定义一个共用体
bank3 int re[40]; //定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中
unsigned char k, data; //定义几个通用寄存器

double squ squad. //平方客左哭和平方和客左哭 squ∇通田为左姥甘

double squ , squad; //平方寄存器和平方和寄存器, squ又通用为存储其 //它数值

int uo;

bank1 unsigned char s[4]; //此数组用于存储需要显示的字符的ASII码

 ${\tt const\ char\ table[10]=\{0xc0,\ 0xf9,\ 0xa4,\ 0xb0,\ 0x99,\ 0x92,\ 0x82,\ 0XD8,\ 0x80,\ 0x90\};}$

//不带小数点的显示段码表

const char table0[10]={0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10}; //带小数点的显示段码表 //A/D转换初始化子程序

```
ADCON0=0x41; //选择A/D通道为RAO, 且打开A/D转换器
//在工作状态,使A/D转换时钟为8Tosc
ADCON1=0X8E; //转换结果右移,及ADRESH寄存器的高6位为"0"
//把RA0 口设置为模拟量输入方式
ADIE=1; //A/D转换中断允许
PEIE=1; //外围中断允许
TRISA0=1; //设置RA0 为输入方式
//spi方式显示初始化子程序
void SPIINIT()
PIR1=0;
SSPCON=0x30:
SSPSTAT=0xC0;
//设置SPI的控制方式,允许SSP方式,并且时钟下降沿发送,与"74HC595,当其
//SCLK从低到高跳变时,串行输入寄存器"的特点相对应
TRISC=0xD7; //SD0引脚为输出,SCK引脚为输出
TRISA5=0; //RA5 引脚设置为输出,以输出显示锁存信号
//系统其它初始化子程序
void initial()
CCP2IE=0; //禁止CCP中断
SSPIE=0; //禁止SSP中断
CCP2CON=0X0B; //初始化CCP2CON, CCP2 为特别事件触发方式
CCPR2H=0X01;
CCPR2L=0XF4; //初始化CCPR2 寄存器,设置采样间隔 500 μs,
//一个周期内电压采 40 个点
//中断服务程序
void interrupt adint(void)
{
CCP2IF=0:
ADIF=0; //清除中断标志
adresult.adre[0]=ADRESL;
```

void adinitial()

```
adresult.adre[1]=ADRESH; //读取并存储A/D转换结果, A/D转换的结果
//通过共用体的形式放入了变量y1 中
re[k]=adresult.y1; //1 次A/D转换的结果存入数组
k++; //数组访问指针加1
//SPI传送数据子程序
void SPILED(data)
SSPBUF=data; //启动发送
do {
} while (SSPIF==0);
SSPIF=0;
//主程序
main()
adinitial(); //A/D转换初始化
SPIINIT(); //spi方式显示初始化
initial(); //系统其它初始化
while(1) {
k=0; //数组访问指针赋初值
TMR1H=0X00;
TMR1L=0X00; //定时器 1 清 0
ei(); //中断允许
T1CON=0X01; //打开定时器 1
while(1) {
if (k==40) break; //A/D转换次数达到 40, 则终止
di(); //禁止中断
for(k=0; k<40; k++)re[k]=re[k]-0X199; //假设提升电压为 2 V, 对应十六进制数 199H,
//则需在采样值的基础上减去该值
for (k=0, squad=0; k<40; k++) {
uo=re[k];
squ=(double)uo; //强制把采得的数据量转换成双精度数,以便运算
squ=squ*5/1023; //把每点的数据转换成实际数据
squ=squ*squ; //求一点电压的平方
```

```
squad=squad+squ;
} //以上求得 40 点电压的平方和, 存于寄存器 squad中
squ=squad/40; //求得平均值
squ=sqrt(squ); //开平方,求得最后的电压值
squ=squ*154.054; //通过变压器的变比和分压电阻分配确定该系数
//以上得到了实际电网的电压值
squ=squ*10; //为了保证显示的小数点的精度, 先对电压值乘以 10
uo=(int)squ: //强制把U转换成有符号整型量
sprintf(s, "%4d", uo); //通过sprintf函数把需要显示的电压数据转换成
//ASII码,并存于数组S中
RA5=0; //准备锁存
for (k=0; k<4; k++) {
data=s[k]:
data=data&OXOF; //通过按位相与的形式把ASII码转换成BCD码
if (k==2) data=table0[data]; //因为squ已乘以10,则需在第2位打小数点
else data=table[data]; // table0 存储带小数点的显示段码,
//table存储不带小数点的显示段码
SPILED(data); //发送显示段码
for (k=0; k<4; k++) {
data=0xFF:
SPILED(data): //连续发送 4 个DARK, 使显示看起来好看一些, 这点与
//该实验板的LED分布结构有关
RA5=1; //最后给一个锁存信号,代表显示任务完成
```

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例八下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例六

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055

业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:1013505 E mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号







₫ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例八

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:11:58 发布人: admin

□减小字体 • 增大字体

第 12 章 与PLC接口的 4 位LED数字显示表

```
12.2 数显表头软件设计思路
12.4 程序清单
#include <pic16F87x.h>
#include "mydefine.h"
#include <pic.h>
static int flag, flag0, flag1, flag3, led_d;
static int data1[5], data2[5];
static int data, data0, data_1, data_2, sdata;
//端口初始化子程序
void initport()
PORTA=0;
PORTB=0:
PORTC=0;
PORTD=0;
ADCON1=0x07;
TRISA=0x03; //设RA0, RA1 为输入
TRISB=0xE8; //设RB0, RB1, RB2, RB4 为输出
TRISC=0xFF; //设C口为输入
TRISD=0; //设D口为输出
//判断地址是否相同子程序
int adr jud(int x)
```

```
int adress, y;
adress=PORTA&0x03;
x\&=0x60;
adress=adress<<5;
if (adress==x) y=1;
else y=0;
CLRWDT();
return(y);
//显示初始化子程序
void initdis()
PORTB=0xFE; //选通数码管 1
PORTD=0xC0;
PORTB=0xFD; //选通数码管 2
PORTD=0xC0;
PORTB=0xFB; //选通数码管 3
PORTD&=0x7F; //选通小数位
PORTD=0xC0;
PORTB=0xEF; //选通数码管 4
PORTD=0xC0;
//读5次数据判是否有4次相等
int judge(arry)
int arry[5];
int i, j, k;
for (i=0; i \le 4; i++) {
k=0;
for (j=0; j \le 4; j++)
{ if(arry[i]==arry[j]) k++;
if(k>=4) {
flag1=1;
data0=arry[i];
return(flag1);
}
```

```
else flag1=0;
return(flag1);
//数据转换子程序
int convert(int d1, int d2)
auto int dd1, dd2;
int i1, j1, k1, i2, j2, m;
dd1=d1;
dd2=d2;
j1=0x10;
k1=2048;
d1=0;
for(i1=1;i1<=5;i1++) {
if(j1==(dd1&j1)) m=1;
else m=0;
d1=d1+m*k1;
j1=j1/2;
k1=k1/2;
j2=0x40;
d2=0;
for(i2=1;i2<=7;i2++) {
if(j2==(dd2\&j2)) m=1;
else m=0;
d2=d2+m*k1;
j2=j2/2;
k1=k1/2;
data=d1+d2;
return(data);
//显示子程序
int display(int x)
{ int 11, 12, 13, 14;
```

```
11=x/1000;
PORTB=0xFE; //选通数码管 1
PORTD=1ed[11];
12=(x-11*1000)/100;
PORTB=0xFD; //选通数码管 2
PORTD=1ed[12];
13 = (x-11*1000-12*100)/10;
PORTB=0xFB; //选通数码管 3
PORTD=0x7F;
PORTD=1ed[13];
14=x-11*1000-12*100-13*10;
PORTB=0xEF; //选通数码管 4
PORTD=1ed[14];
//中断服务子程序
void interrupt int_serve()
PIR1=0;
TMR1L=0xE5;
TMR1H=0xBE;
di();
sdata=PORTC&0x80;
ei();
//开中断子程序
void int_open()
inportc=PORTC&0x80;
if(inportc==1) return;
else data1[0]=~PORTC;
flag=adr_jud(data1[0]);
if(flag==0) return; //地址不同返回
else data1[1]=~PORTC;
data1[2] = PORTC;
if(data1[0]==data1[1])
if(data1[0]==data1[2]) {
flag3=1;
```

```
PIR1=0; //开通总中断前,清所有中断标志位
TMR1IE=1; //TMR1 溢出中断使能
PEIE=1;
ei();
TMR1L=0xE5;
TMR1H=0xBE; //20ms中断 1 次
T1CON=0x01; //设TMR1 为 1 分频, 计数器方式工作
else return;
//读第1帧子程序
voidread_1( )
{ int j0;
for(j0=1; j0 \le 4; j0++) data1[j0]=^PORTC;
flag1=judge(data1);
if (flag1==1) {
data_1=data0;
flag0=1;
count1++;
flag=adr_jud(data1[0]);
if(flag==1) {
for (j0=1; j0 \le 4; j0++) data1[j0]=^PORTC;
flag1=judge(data1);
if (flag1==1) {
data_1=data0;
flag0=1;
count1++;
// 主程序
main()
{ int i0, ii, i;
flag0=0; //帧标志位
flag1=0; //读 5 次数据判有 4 次相等标志位
flag3=1; //开中断标志位
```

```
count 1=0; //读第 1 帧计数单元
count2=0; //读第2帧计数单元
data_1=0;
data_2=0;
1ed_d=0;
1ed[0]=0xc0; //0
1ed[1]=0xf9;
1ed[2]=0xa4;
1ed[3]=0xb0;
1ed[4]=0x99;
1ed[5]=0x92;
1ed[6]=0x82;
1ed[7]=0xf8;
1ed[8]=0x80;
1ed[9]=0x90; //9
initport();
OPTION=0xFE; //开看门狗
initdis();
while(1) {
if(flag3==0) int_open();
else{
if(sdata==0x80){ //第二帧数据到
if(flag0==1) {
for(i0=0;i0<=4;i0++) data2[i0]=~PORTC;
flag1=judge(data2);
if (flag1==1) {
data_2=data0;
flag0=0;
count2++;
else if(sdata==0) { //第一帧数据到
if(flag0==0) {
data1[0] = PORTC;
flag=adr_jud(data1[0]);
if(flag==1) {
```

```
flagl=judge(datal);
if (flagl==1) {
    data_l=data0;
    flag0=1;
    countl++;
}
}
CLRWDT();
if(countl==count2) led_d=convert(data_1, data_2);
}
display(led_d);
}
[] 返回上一页[打印]
```

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例九下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例七

for $(j0=1; j0 \le 4; j0++)$ data1 $[j0]=^PORTC;$

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号



↑ 设为首页 加入收藏

■ 联系我们

※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例九

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:11:21 发布人: admin

第14章 单片机控制的电动自行车驱动系统

14.4.4 C语言程序

#include <pic.h>

//电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh转速性能,并且可以

//限制电机的最大电流。本应用程序用到两个CCP部件,其中CCP1 用于PWM输出,以控

//制电机电压; CCP2 用于触发AD, 定时器TMR2、TMR1, INT中断, RB口电平变化中断,

//看门狗以及6个通用I/0口

#define AND 0xe0 //状态采集 5, 6, 7 位

#define CURA OXOa //电流环比例和积分系数之和

#define CURB 0X09 //电流环比例系数

#define THL 0X6400 //电流环最大输出

#define FULLDUTY OXOFF //占空比为1时的高电平时间

#define SPEA OX1d //转速环比例和积分系数之和

#define SPEB 0X1c //转速环比例系数

#define GCURHILO 0X0330 //转速环最大输出

#define GCURH OX33 //最大给定电流

#define GSPEH 0X67 //最大转速给定

#define TSON 0X38 //手柄开启电压 1.1 V, TSON*2 为刹车后手柄开启电压,即

//2.2 V

#define VOLON OX4c //低电压保护重开电压 3.0 V即 33 V

#define VOLOFF 0X49 //低电压保护关断电压 2.86 V即 31.5 V

volatile unsigned char DELAYH, DELAYL, oldstate, speed,

speedcount, tsh, count_ts, count_vol, gcur, currenth,

voltage; //寄存器定义

static bit spl, spe, ts, volflag, spepid, lowpower,

off, shutdown, curpid; //标志位定义
static volatile unsigned char new[10]={0xaf, 0xbe, 0xff, 0x7e, 0xcf, 0xff, 0xd7, 0x77, 0xff, 0xff}; //状态寄存器表
//-----PIC16F877 初始化子程序-----void INIT877()
{

PORTC=0X0FF; //关断所有MOSFET

TRISC=0X02; //设置C口输出

PIE1=0X00; //中断寄存器初始化,关断所有中断

TRISA=OXCF; //设置RA4, RA5 输出

TRISB=OXEF; //RB 口高三位输入,采集电机三相的霍尔信号

PORTC=new[(PORTB&AND)>>5]; //采集第一次霍尔信号,并输出相应的信号,导通

//两个MOS管

T2CON=0X01; //TMR2 4 分频

CCPR1L=0X0FF; //初始时PWM输出全高 CCP1C0N=0X0FF; //CCP1 设置为PWM方式

CCP2CON=0X0B; //CCP2 设置为特殊方式,以触发AD

ADCON0=0X81; //AD时钟为 32 分频, 且AD使能, 选择ANO 通道采集手

//柄电压

TMR2=0X00; //TMR2 寄存器初始化 TMR1H=0X00; //TMR1 寄存器初始化

TMR1L=0X00:

T1CON=0X00; //TMR1 为 1 分频

CCPR2H=0X08;

CCPR2L=0X00; //电流采样周期设置为TAD=512 μs

PR2=0XC7; //PWM频率设置为 5 kHz

ADCON1=0X02; //AD结果左移

OPTION=OXFB; //INT上升沿触发

TMR2ON=1; //PWM开始工作

INTCON=OXD8; //中断设置GIE=1, PEIE=1, RBIE=1

ADIE=1; //AD中断使能

speedcount=0x00; //转速计数寄存器

speed=0x7f; //转速保持寄存器

spe=1; //低速标志位 sp1=1; //低速标志位

oldstate=0x0ff; //初始状态设置,区别于其他状态

count_ts=0x08; //电流采样 8 次, 采集 1 次手柄

```
count vol=0x00; //采样 256 次手柄, 采集 1 次电池电压
ts=1; //可以采集手柄值的标志位
ADGO=1; //AD采样使能
TMR10N=1; //CCP2 部件开始工作
//-----延时子程序-----
#pragma interrupt_level 1
void DELAY1(x)
char x;
DELAYH=x; //延时参数设置
#asm
DELAY2 MOVLW 0X06
MOVWF DELAYL
DELAY1 DECFSZ _DELAYL
GOTO DELAY1
DECFSZ _DELAYH
GOTO DELAY2
#endasm
//-----状态采集子程序------
void sample()
char state1, state2, state3, x;
do {
x=1;
state1=(PORTB&AND); //霍尔信号采集
DELAY1(x);
state2=(PORTB&AND);
}while(state1-state2); //当三次采样结果不相同时继续采集状态
if(statel-oldstate!=0) //看本次采样结果是否与上次相同,不同
//则执行
{oldstate=state1; //将本次状态设置为旧状态
state1=(oldstate>>5);
PORTC=new[state1]; //C口输出相应的信号触发两个MOS管
if(sp1==1) {spe=1;sp1=0;}
else { //如果转速很低,则spe置 1
```

```
spe=0; sp1=0;
speedcount<<=1;</pre>
state3=(TMR1H>>2); //否则, spe=0, 计转速
speed=speedcount+state3; //speed寄存器为每 256 μs加 1
speedcount=0;
//----AD采样子程序------
void AD()
char x;
ADIF=0; //清AD中断标志位
if(ts==1){ //如果为手柄采样,则采样手柄值
CHS0=1; //选择电流采样通道
count_vol=count_vol+1; //电池采样计数寄存器
spepid=1; //置转速闭环运算标志
ts=0;tsh=ADRESH; //存手柄值
if (count vol==0) { //如果电池采样时间到,则选择AN2 通道,采集电池电压
CHS0=0; CHS1=1; volflag=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
}
else if(volflag==1) { //电池采样完毕,进行相应的处理
CHS1=0;CHS0=1;volflag=0;voltage=ADRESH;lowpower=1;
else { //否则,中断为采样电流中断
speedcount=speedcount+1; //speedcount寄存器加1, 作为测量转速用
if(speedcount>0x3d) sp1=1; //如果转速低于 1 000 000 μs/(512 μs*3eh*3)
// 则认为为低速状态
currenth=ADRESH;
curpid=1;
count_ts=count_ts-1;
if(count ts==0) { //如果手柄时间到,则转入手柄采样通道
CHS0=0; count_ts=0x08; ts=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
```

```
//------刹车处理子程序-------
void BREAKON()
{
char x:
off=0; //off清零, 如果是干扰则不复位
shutdown=0;
if(RB0==1) { //如果刹车信号为真,则停止输出电压
ADIE=0; //美AD中断
INTE=0; // 关刹车中断
CCPR1L=FULLDUTY; //输出电压 0
TMR10N=0; //美CCP2, 不再触发AD
for(;ADG0==1;) continue;//如正在采样,则等待采样结束
ADIF=0; //ADIF位清零
CHS0=0; //选择通道 0 采样手柄
CHS1=0:
x=1;
DELAY1(x);
do {
ADGO=1;
for(;ADIF==0;)continue;
ADIF=0;
CCPR1L=FULLDUTY;
asm("CLRWDT");
tsh=(ADRESH>>1);
}while(tsh>TSON||RB0==1); //当手柄值大于 2.2 V或刹车仍旧继续时, 执行以
//上语句
off=1; //置复位标志
//-----欠保护子程序------
void POWER()
char x;
lowpower=0;
voltage>>=1; //电压值换为7位,以利于单字节运算
if (voltage < VOLOFF) { //电池电压小于 3*k(V) 时保护
ADIE=0;
```

```
INTE=0:
TMR1ON=0;
CCPR1L=FULLDUTY;
for (; ADG0==1;) continue;
ADIF=0;
CHS0=0; CHS1=1;
x=1:
DELAY1(x);
do \{ADGO=1;
for (; ADIF==0;) continue;
ADIF=0;
voltage=(ADRESH>>1);
CCPR1L=FULLDUTY;
asm("CLRWDT");
}while(voltage<VOLON); //电池电压小于 35 V时继续保护
off=1; //置复位标志
//----电流环运算子程序-----电流环运算子程序-----
void CURPI()
{ static int curep=0x00, curek=0x00, curuk=0x00;
union data{int pwm;
char a[2];}b; //定义电流环运算寄存器
curpid=0; //清电流运算标志
curep=curek*CURB; //计算上一次偏差与比例系数的积
if (currenth<2) currenth=2; //如果采样电流为零,则认为有一个小电流以利于
//使转速下降
currenth>>=1;
curek=gcur-currenth; //计算本次偏差
curuk=curuk+curek*CURA-curep; //按闭环PI运算方式得到本次输出结果,下
//面对结果进行处理
if(curuk<0x00) { //如果输出小于零,则认为输出为零
curuk=0;CCPR1L=FULLDUTY;CCP1X=0;CCP1Y=0;
else if(curuk-THL>=0) { //如果输出大于限幅值,则输出最大电压
curuk=THL;CCPR1L=0;CCP1X=0;CCP1Y=0;
}
```

```
else { //否则, 按比例输出相应的高电平时间到CCPR1 寄存器
b. pwm=THL-curuk;
b. pwm<<=1;
CCPR1L=b. a[1]; //CCPR1L=(b. pwm>>8)&0x0ff;将PWM寄存器的高半字节
if (b. pwm&0x80!=0) CCP1X=1;
else CCP1X=0;
if (b. pwm&0x40!=0) CCP1Y=1;
else CCP1Y=0;
}
//----转速环运算子程序------转速环运算子程序------
void SPEPI()
{ static int speep=0x00, speek=0x00, speuk=0x00;
int tsh1, speed1; //转速寄存器定义
spepid=0; //清转速运算标志
if(spe==1) speed1=0x00; //若转速太低,则认为转速为零
else speed1=0x7f-speed; //否则计算实际转速
if(speed1<0) speed1=0;
speep=speek*SPEB;
tsh1=tsh-0x38; //得到计算用的手柄值
speek=tsh1-speed1;
if(tsh1<0) {speuk=0;gcur=0;} //当手柄值低于 1.1 V时,则认为手柄给定为零
else { //否则, 计算相应的转速环输出
if(tsh1>=GSPEH) //限制最大转速
tsh1=GSPEH:
speuk=speuk+speek*SPEA-speep; //计算得转速环输出
if(speuk<=0X00) {speuk=0x00;gcur=0x00;}//转速环输出处理
else if(speuk>GCURHILO) { //转速环输出限制,即限制最大电流约12 A
speuk=GCURHILO;gcur=GCURH;}
else { //调速状态时的输出
gcur=(speuk>>4)\&0x0ff;
//----主程序------
main()
```

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例十下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例八

for(;;) {

INIT877(); //单片机复位后, 先对其进行初始化

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号





您当前的位置:深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC单片机 -> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例十

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:10:40 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第15章 液晶显示模块编程

15.2.2 MG-12232 模块的编程

unsigned char TRANS;

下面以图 15.1 的接口电路为例。液晶显示区域分成E1 边和E2 边,下面只含E1 边的程序(表 15.1 中E1=1, E2=0), E2 边(表 15.1 中E1=0, E2=1)类推。

在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:

```
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char row; //存放显示起始行寄存器
unsigned char i, k; //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
ADCON1=0X87; //设置PORTA口和PORTE口为数字I/0口
TRISA3=0:
TRISB0=0;
TRISE=0X00; //设置液晶的 4 个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1) {
```

```
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中)
void TRANS1()
LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //置D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RB0=0; //E1=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
}
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中)
void WRITE1()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS1();
LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RB0=0; //E1=0, 写入数据
CLMADD++; // 列地址加1
RE0=1; //R/W=1
```

TRISD=0XFF; //设置D口为输入

```
void DISP1()
{
while(1)
{
TRANS=OXAF;
TRANS1(); //送出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置D口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E1 边清屏子程序
void CLEAR1()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE1(); //写入 00H以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E1 显示子程序
void DISOFF1()
while(1)
```

//开E1 显示子程序

```
TRANS=0XAE:
TRANS1(); //发出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D口设置为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初
始化的顺序为: 关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC 选择→清屏→开显示,程序如下:
//E1 边初始化
void lcd1()
DISOFF1(); // 关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS1(): //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2: //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XAO; //ADC 选择正常输出
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
DISP1(); //开显示
15.4 程序清单
下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时,需把模板上的 J9 跳针短接。
#include <pic.h>
//该程序用于液晶显示功能的演示
```

//运行程序后,液晶上显示"电流有效值"和"电压有效值"字样

//系统总的初始化子程序

```
unsigned char TRANS:
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char row; //存放显示起始行寄存器
unsigned char i, k; //通用寄存器
0X48, 0X48, 0X48, 0XFC, 0X08, 0X00, 0X00, 0X00,
0X00, 0X07, 0X02, 0X02, 0X02, 0X02, 0X3F, 0X42,
OX42, OX42, OX42, OX47, OX40, OX70, OX00, OX00, //"电"
0X00, 0X00, 0XFE, 0X02, 0X82, 0X82, 0X82, 0X82,
OXFE, OX82, OX82, OX82, OXC3, OX82, OX00, OX00,
0X40, 0X30, 0X0F, 0X40, 0X40, 0X40, 0X40, 0X40,
OX7F, OX40, OX42, OX44, OX4C, OX60, OX40, OX00, //"压"
0X04, 0X04, 0X04, 0X84, 0XE4, 0X3C, 0X27, 0X24,
0X24, 0X24, 0X24, 0XF4, 0X24, 0X06, 0X04, 0X00,
0X4 , 0X2 , 0X1 , 0X0 , 0XFF, 0X9, 0X9 , 0X9,
0X9 , 0X49, 0X89, 0X7F, 0X0, 0X0, 0X0 , 0X0,
0X88, 0X48, 0XB8, 0X9, 0XA, 0X98, 0X2C, 0X48,
0X20, 0XD0, 0X1F, 0X10, 0X10, 0XF8, 0X10, 0X0,
0X40, 0X20, 0X18, 0X5, 0X2, 0XD, 0X30, 0X80,
0X80, 0X41, 0X36, 0X8, 0X37, 0XC0, 0X40, 0X0,
0X80, 0X40, 0X20, 0XF8, 0X7, 0X4, 0XE4, 0XA4,
OXA4, OXBF, OXA4, OXA4, OXF6, OX24, OXO,
0X0, 0X0, 0X0, 0XFF, 0X40, 0X40, 0X7F, 0X4A,
OX4A, OX4A, OX4A, OX7F, OX4O, OX4O, OX0, //"值"
0X10, 0X22, 0X64, 0XC, 0X80, 0X44, 0X44, 0X64,
0X55, 0X4E, 0X44, 0X54, 0X66, 0XC4, 0X0, 0X0,
0X4, 0X4, 0XFE, 0X1, 0X0, 0X80, 0X40, 0X3F,
0X0, 0XFF, 0X0, 0X3F, 0X40, 0X40, 0X70, 0X0 //"流"
};
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
ADCON1=0X87; //设置 PORTA 口和 PORTE 口为数字 I/0 口
```

```
TRISA3=0;
TRISB0=0;
TRISE=0X00; //设置液晶的 4 个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1) {
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在 TRANS 寄存器中)
void TRANS1()
LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RB0=0; //E1=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE1()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS1();
LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=1; //E1=1
```

```
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RB0=0; //E1=0, 写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
//开 E1 显示子程序
void DISP1()
while(1) {
TRANS=0XAF;
TRANS1(); //送出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1 边清屏子程序
void CLEAR1()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE1(); //写入 00H 以清屏
PAGEADD++; //页号增1
```

```
//关 E1 显示子程序
void DISOFF1()
while(1) {
TRANS=OXAE;
TRANS1(); //发出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D 口设置为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1 边初始化
void 1cd1()
DISOFF1(); //关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
DISP1(); //开显示
//E2 边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA2()
```

```
while(1) {
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在 TRANS 寄存器中
void TRANS2()
LCDSTA2(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RA3=0; //E2=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE2()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS2();
LCDSTA2(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RA3=0; //E2=0, 写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
```

```
//开 E2 显示子程序
void DISP2()
while(1) {
TRANS=OXAF;
TRANS2(); //送出控制命令
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E2 边清屏子程序
void CLEAR2()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE2(); //写入 00H 以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E2 显示子程序
void DISOFF2()
while(1) {
TRANS=OXAE;
```

```
TRANS2(); //发出控制命令
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D 口设置为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E2 边初始化
void 1cd2()
DISOFF2(); // 关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
TRANS2(); //发出控制命令
CLEAR2(); //清屏
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
DISP2(); //开显示
//LCD 的 E1 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis1()
TRANS=row;
TRANS1();
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
i=i*32; //i 变成数组指示指针
for (k=0; k<16; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE1(); //在WRITE1 子程序里面,列地址加1
```

```
CLMADD=CLMADD-16; //恢复列地址
PAGEADD=PAGEADD+1; //页地址加 1
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
for (; k < 32; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE1(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
}
//LCD 的 E2 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis2()
TRANS=row;
TRANS2();
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
i=i*32; //i 变成数组指示指针
for (k=0; k<16; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE2(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
CLMADD=CLMADD-16; //恢复列地址
PAGEADD=PAGEADD+1; //页地址加 1
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
for(; k<32; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE2(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
}
//主程序
main()
INITIAL(); //系统初始化
1cd1(); //E1 边初始化
1cd2(); //E2 边初始化
```

row=0XC0; //显示起始列为第 0 行

//以下显示不同的字符

PAGEADD=OXB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=0X00; //起始列为第 0 列

i=0; //显示数组中对应的第一个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=16; //起始列为第 16 列

i=1; //显示数组中对应的第二个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=32; //起始列为第 32 列

i=2; //显示数组中对应的第三个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=48; //起始列为第 48 列

i=3; //显示数组中对应的第四个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=0; //起始列为第 0 列

i=4; //显示数组中对应的第五个字

dis2(); //调用 E2 边显示函数

PAGEADD=OXBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=0X00; //起始列为第 0 列

i=0; //显示数组中对应的第一个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=16; //起始列为第 16 列

i=5; //显示数组中对应的第六个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=32; //起始列为第 32 列

i=2; //显示数组中对应的第三个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=48; //起始列为第 48 列

i=3; //显示数组中对应的第四个字

```
PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第 2 页 CLMADD=0; //起始列为第 0 列 i=4; //显示数组中对应的第五个字 dis2(); //调用 E2 边显示函数 while(1) { ; }
```

dis1(); //调用显示函数

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例十一下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例九

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有

网站维护:深圳智昌电子

业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055

E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>>

备案序号:粤ICP备 06113577 号





※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例十一

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:09:43 发布人: admin

第14章 单片机控制的电动自行车驱动系统

14.4.4 C语言程序

#include <pic.h>

//电动车双闭环程序,采用双闭环方式控制电机,以得到最好的zh转速性能,并且可以

//限制电机的最大电流。本应用程序用到两个CCP部件,其中CCP1 用于PWM输出,以控

//制电机电压; CCP2 用于触发AD, 定时器TMR2、TMR1, INT中断, RB口电平变化中断,

//看门狗以及6个通用I/0口

#define AND 0xe0 //状态采集 5, 6, 7 位

#define CURA OXOa //电流环比例和积分系数之和

#define CURB 0X09 //电流环比例系数

#define THL 0X6400 //电流环最大输出

#define FULLDUTY OXOFF //占空比为1时的高电平时间

#define SPEA OX1d //转速环比例和积分系数之和

#define SPEB 0X1c //转速环比例系数

#define GCURHILO 0X0330 //转速环最大输出

#define GCURH OX33 //最大给定电流

#define GSPEH 0X67 //最大转速给定

#define TSON 0X38 //手柄开启电压 1.1 V, TSON*2 为刹车后手柄开启电压,即

//2.2 V

#define VOLON OX4c //低电压保护重开电压 3.0 V即 33 V

#define VOLOFF 0X49 //低电压保护关断电压 2.86 V即 31.5 V

volatile unsigned char DELAYH, DELAYL, oldstate, speed,

speedcount, tsh, count_ts, count_vol, gcur, currenth,

voltage; //寄存器定义

static bit spl, spe, ts, volflag, spepid, lowpower,

off, shutdown, curpid; //标志位定义
static volatile unsigned char new[10]={0xaf, 0xbe, 0xff, 0x7e, 0xcf, 0xff, 0xd7, 0x77, 0xff, 0xff}; //状态寄存器表
//-----PIC16F877 初始化子程序-----void INIT877()
{

PORTC=0X0FF; //关断所有MOSFET

TRISC=0X02; //设置C口输出

PIE1=0X00; //中断寄存器初始化,关断所有中断

TRISA=OXCF; //设置RA4, RA5 输出

TRISB=OXEF; //RB 口高三位输入,采集电机三相的霍尔信号

PORTC=new[(PORTB&AND)>>5]; //采集第一次霍尔信号,并输出相应的信号,导通

//两个MOS管

T2CON=0X01; //TMR2 4 分频

CCPR1L=0X0FF; //初始时PWM输出全高 CCP1C0N=0X0FF; //CCP1 设置为PWM方式

CCP2CON=0X0B; //CCP2 设置为特殊方式,以触发AD

ADCON0=0X81; //AD时钟为 32 分频, 且AD使能, 选择ANO 通道采集手

//柄电压

TMR2=0X00; //TMR2 寄存器初始化 TMR1H=0X00; //TMR1 寄存器初始化

TMR1L=0X00:

T1CON=0X00; //TMR1 为 1 分频

CCPR2H=0X08;

CCPR2L=0X00; //电流采样周期设置为TAD=512 μs

PR2=0XC7; //PWM频率设置为 5 kHz

ADCON1=0X02; //AD结果左移

OPTION=OXFB; //INT上升沿触发

TMR2ON=1; //PWM开始工作

INTCON=OXD8; //中断设置GIE=1, PEIE=1, RBIE=1

ADIE=1; //AD中断使能

speedcount=0x00; //转速计数寄存器

speed=0x7f; //转速保持寄存器

spe=1; //低速标志位 sp1=1; //低速标志位

oldstate=0x0ff; //初始状态设置,区别于其他状态

count_ts=0x08; //电流采样 8 次, 采集 1 次手柄

```
count vol=0x00; //采样 256 次手柄, 采集 1 次电池电压
ts=1; //可以采集手柄值的标志位
ADGO=1; //AD采样使能
TMR10N=1; //CCP2 部件开始工作
//-----延时子程序-----
#pragma interrupt_level 1
void DELAY1(x)
char x;
DELAYH=x; //延时参数设置
#asm
DELAY2 MOVLW 0X06
MOVWF DELAYL
DELAY1 DECFSZ _DELAYL
GOTO DELAY1
DECFSZ _DELAYH
GOTO DELAY2
#endasm
//-----状态采集子程序------
void sample()
char state1, state2, state3, x;
do {
x=1;
state1=(PORTB&AND); //霍尔信号采集
DELAY1(x);
state2=(PORTB&AND);
}while(state1-state2); //当三次采样结果不相同时继续采集状态
if(statel-oldstate!=0) //看本次采样结果是否与上次相同,不同
//则执行
{oldstate=state1; //将本次状态设置为旧状态
state1=(oldstate>>5);
PORTC=new[state1]; //C口输出相应的信号触发两个MOS管
if(sp1==1) {spe=1;sp1=0;}
else { //如果转速很低,则spe置 1
```

```
spe=0; sp1=0;
speedcount<<=1;</pre>
state3=(TMR1H>>2); //否则, spe=0, 计转速
speed=speedcount+state3; //speed寄存器为每 256 μs加 1
speedcount=0;
//----AD采样子程序------
void AD()
char x;
ADIF=0; //清AD中断标志位
if(ts==1){ //如果为手柄采样,则采样手柄值
CHS0=1; //选择电流采样通道
count_vol=count_vol+1; //电池采样计数寄存器
spepid=1; //置转速闭环运算标志
ts=0;tsh=ADRESH; //存手柄值
if (count vol==0) { //如果电池采样时间到,则选择AN2 通道,采集电池电压
CHS0=0; CHS1=1; volflag=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
}
else if(volflag==1) { //电池采样完毕,进行相应的处理
CHS1=0;CHS0=1;volflag=0;voltage=ADRESH;lowpower=1;
else { //否则,中断为采样电流中断
speedcount=speedcount+1; //speedcount寄存器加1, 作为测量转速用
if(speedcount>0x3d) sp1=1; //如果转速低于 1 000 000 μs/(512 μs*3eh*3)
// 则认为为低速状态
currenth=ADRESH;
curpid=1;
count_ts=count_ts-1;
if(count ts==0) { //如果手柄时间到,则转入手柄采样通道
CHS0=0; count_ts=0x08; ts=1; x=1; DELAY1(x); ADG0=1;
```

```
//------刹车处理子程序-------
void BREAKON()
{
char x:
off=0; //off清零, 如果是干扰则不复位
shutdown=0;
if(RB0==1) { //如果刹车信号为真,则停止输出电压
ADIE=0; //美AD中断
INTE=0; // 关刹车中断
CCPR1L=FULLDUTY; //输出电压 0
TMR10N=0; //美CCP2, 不再触发AD
for(;ADG0==1;) continue;//如正在采样,则等待采样结束
ADIF=0; //ADIF位清零
CHS0=0; //选择通道 0 采样手柄
CHS1=0:
x=1;
DELAY1(x);
do {
ADGO=1;
for(;ADIF==0;)continue;
ADIF=0;
CCPR1L=FULLDUTY;
asm("CLRWDT");
tsh=(ADRESH>>1);
}while(tsh>TSON||RB0==1); //当手柄值大于 2.2 V或刹车仍旧继续时, 执行以
//上语句
off=1; //置复位标志
//-----欠保护子程序------
void POWER()
char x;
lowpower=0;
voltage>>=1; //电压值换为7位,以利于单字节运算
if (voltage < VOLOFF) { //电池电压小于 3*k(V) 时保护
ADIE=0;
```

```
INTE=0:
TMR1ON=0;
CCPR1L=FULLDUTY;
for (; ADG0==1;) continue;
ADIF=0;
CHS0=0; CHS1=1;
x=1:
DELAY1(x);
do \{ADGO=1;
for (; ADIF==0;) continue;
ADIF=0;
voltage=(ADRESH>>1);
CCPR1L=FULLDUTY;
asm("CLRWDT");
}while(voltage<VOLON); //电池电压小于 35 V时继续保护
off=1; //置复位标志
//----电流环运算子程序-----电流环运算子程序-----
void CURPI()
{ static int curep=0x00, curek=0x00, curuk=0x00;
union data{int pwm;
char a[2];}b; //定义电流环运算寄存器
curpid=0; //清电流运算标志
curep=curek*CURB; //计算上一次偏差与比例系数的积
if (currenth<2) currenth=2; //如果采样电流为零,则认为有一个小电流以利于
//使转速下降
currenth>>=1;
curek=gcur-currenth; //计算本次偏差
curuk=curuk+curek*CURA-curep; //按闭环PI运算方式得到本次输出结果,下
//面对结果进行处理
if(curuk<0x00) { //如果输出小于零,则认为输出为零
curuk=0;CCPR1L=FULLDUTY;CCP1X=0;CCP1Y=0;
else if(curuk-THL>=0) { //如果输出大于限幅值,则输出最大电压
curuk=THL;CCPR1L=0;CCP1X=0;CCP1Y=0;
}
```

```
else { //否则, 按比例输出相应的高电平时间到CCPR1 寄存器
b. pwm=THL-curuk;
b. pwm<<=1;
CCPR1L=b. a[1]; //CCPR1L=(b. pwm>>8)&0x0ff;将PWM寄存器的高半字节
if (b. pwm&0x80!=0) CCP1X=1;
else CCP1X=0;
if (b. pwm&0x40!=0) CCP1Y=1;
else CCP1Y=0;
}
//----转速环运算子程序------转速环运算子程序------
void SPEPI()
{ static int speep=0x00, speek=0x00, speuk=0x00;
int tsh1, speed1; //转速寄存器定义
spepid=0; //清转速运算标志
if(spe==1) speed1=0x00; //若转速太低,则认为转速为零
else speed1=0x7f-speed; //否则计算实际转速
if(speed1<0) speed1=0;
speep=speek*SPEB;
tsh1=tsh-0x38; //得到计算用的手柄值
speek=tsh1-speed1;
if(tsh1<0) {speuk=0;gcur=0;} //当手柄值低于 1.1 V时,则认为手柄给定为零
else { //否则, 计算相应的转速环输出
if(tsh1>=GSPEH) //限制最大转速
tsh1=GSPEH:
speuk=speuk+speek*SPEA-speep; //计算得转速环输出
if(speuk<=0X00) {speuk=0x00;gcur=0x00;}//转速环输出处理
else if(speuk>GCURHILO) { //转速环输出限制,即限制最大电流约12 A
speuk=GCURHILO;gcur=GCURH;}
else { //调速状态时的输出
gcur=(speuk>>4)\&0x0ff;
//----主程序------
main()
```

上一篇文章: PIC单片机C语言编程实例十二下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例十

for(::) {

INIT877(); //单片机复位后, 先对其进行初始化

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055 E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤ICP备 06113577 号





※ 您当前的位置: 深圳单片机开发网 →> 8 位单片机专栏 →> PIC单片机 →> 文章内容

PIC 单片机 C 语言编程实例十二

作者: 不详 来源: www.mcukf.com 发布时间: 2007-9-26 13:08:15 发布人: admin

□减小字体 । 增大字体

第15章 液晶显示模块编程

15.2.2 MG-12232 模块的编程

unsigned char TRANS;

下面以图 15.1 的接口电路为例。液晶显示区域分成E1 边和E2 边,下面只含E1 边的程序(表 15.1 中E1=1, E2=0), E2 边(表 15.1 中E1=0, E2=1)类推。

在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:

```
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char row; //存放显示起始行寄存器
unsigned char i, k; //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
ADCON1=0X87; //设置PORTA口和PORTE口为数字I/0口
TRISA3=0:
TRISB0=0;
TRISE=0X00; //设置液晶的 4 个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1) {
```

```
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中)
void TRANS1()
LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //置D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RB0=0; //E1=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
}
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中)
void WRITE1()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS1();
LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RB0=0; //E1=0, 写入数据
CLMADD++; // 列地址加1
RE0=1; //R/W=1
```

TRISD=0XFF; //设置D口为输入

```
void DISP1()
{
while(1)
{
TRANS=OXAF;
TRANS1(); //送出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置D口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E1 边清屏子程序
void CLEAR1()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD;
TRANS1();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE1(); //写入 00H以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E1 显示子程序
void DISOFF1()
while(1)
```

//开E1 显示子程序

```
TRANS=0XAE:
TRANS1(); //发出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D口设置为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初
始化的顺序为: 关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC 选择→清屏→开显示,程序如下:
//E1 边初始化
void lcd1()
DISOFF1(); // 关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS1(): //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2: //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XAO; //ADC 选择正常输出
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
DISP1(); //开显示
15.4 程序清单
下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时,需把模板上的 J9 跳针短接。
#include <pic.h>
//该程序用于液晶显示功能的演示
```

//运行程序后,液晶上显示"电流有效值"和"电压有效值"字样

//系统总的初始化子程序

```
unsigned char TRANS:
unsigned char PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char row; //存放显示起始行寄存器
unsigned char i, k; //通用寄存器
0X48, 0X48, 0X48, 0XFC, 0X08, 0X00, 0X00, 0X00,
0X00, 0X07, 0X02, 0X02, 0X02, 0X02, 0X3F, 0X42,
OX42, OX42, OX42, OX47, OX40, OX70, OX00, OX00, //"电"
0X00, 0X00, 0XFE, 0X02, 0X82, 0X82, 0X82, 0X82,
OXFE, OX82, OX82, OX82, OXC3, OX82, OX00, OX00,
0X40, 0X30, 0X0F, 0X40, 0X40, 0X40, 0X40, 0X40,
OX7F, OX40, OX42, OX44, OX4C, OX60, OX40, OX00, //"压"
0X04, 0X04, 0X04, 0X84, 0XE4, 0X3C, 0X27, 0X24,
0X24, 0X24, 0X24, 0XF4, 0X24, 0X06, 0X04, 0X00,
0X4 , 0X2 , 0X1 , 0X0 , 0XFF, 0X9, 0X9 , 0X9,
0X9 , 0X49, 0X89, 0X7F, 0X0, 0X0, 0X0 , 0X0,
0X88, 0X48, 0XB8, 0X9, 0XA, 0X98, 0X2C, 0X48,
0X20, 0XD0, 0X1F, 0X10, 0X10, 0XF8, 0X10, 0X0,
0X40, 0X20, 0X18, 0X5, 0X2, 0XD, 0X30, 0X80,
0X80, 0X41, 0X36, 0X8, 0X37, 0XC0, 0X40, 0X0,
0X80, 0X40, 0X20, 0XF8, 0X7, 0X4, 0XE4, 0XA4,
OXA4, OXBF, OXA4, OXA4, OXF6, OX24, OXO,
0X0, 0X0, 0X0, 0XFF, 0X40, 0X40, 0X7F, 0X4A,
OX4A, OX4A, OX4A, OX7F, OX4O, OX4O, OX0, //"值"
0X10, 0X22, 0X64, 0XC, 0X80, 0X44, 0X44, 0X64,
0X55, 0X4E, 0X44, 0X54, 0X66, 0XC4, 0X0, 0X0,
0X4, 0X4, 0XFE, 0X1, 0X0, 0X80, 0X40, 0X3F,
0X0, 0XFF, 0X0, 0X3F, 0X40, 0X40, 0X70, 0X0 //"流"
};
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
ADCON1=0X87; //设置 PORTA 口和 PORTE 口为数字 I/0 口
```

```
TRISA3=0;
TRISB0=0;
TRISE=0X00; //设置液晶的 4 个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1) {
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在 TRANS 寄存器中)
void TRANS1()
LCDSTA1(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RB0=0; //E1=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE1()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS1();
LCDSTA1(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=1; //E1=1
```

```
RA3=0; //E2=0
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RB0=0; //E1=0, 写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
//开 E1 显示子程序
void DISP1()
while(1) {
TRANS=0XAF;
TRANS1(); //送出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1 边清屏子程序
void CLEAR1()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE1(); //写入 00H 以清屏
PAGEADD++; //页号增1
```

```
//关 E1 显示子程序
void DISOFF1()
while(1) {
TRANS=OXAE;
TRANS1(); //发出控制命令
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D 口设置为输入
RB0=1; //E1=1
RA3=0; //E2=0
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1 边初始化
void 1cd1()
DISOFF1(); //关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS1(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
TRANS1(); //发出控制命令
CLEAR1(); //清屏
LCDSTA1(); //判断液晶是否为空闲
DISP1(); //开显示
//E2 边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA2()
```

```
while(1) {
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD7==0) break; //为忙状态,则继续等待其为空闲
}
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在 TRANS 寄存器中
void TRANS2()
LCDSTA2(); //判断液晶是否为忙
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=0; //A0=0
PORTD=TRANS; //需要写入的命令字送入数据线
RA3=0; //E2=0 写入指令
RE0=1; //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在 WRITE 寄存器中)
void WRITE2()
TRANS=CLMADD; //设置列地址
TRANS2();
LCDSTA2(); //查询液晶是否为空闲
TRISD=0X00; //D 口为输出
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=0; //R/W=0
RE1=1; //A0=1
PORTD=WRITE; //需要写入的数据放入D口
RA3=0; //E2=0, 写入数据
CLMADD++; //列地址加1
RE0=1; //R/W=1
```

```
//开 E2 显示子程序
void DISP2()
while(1) {
TRANS=OXAF;
TRANS2(); //送出控制命令
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //设置 D 口为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==0) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E2 边清屏子程序
void CLEAR2()
PAGEADD=0xB8; //设置页地址代码
for (PAGENUM=0X04; PAGENUM>0; PAGENUM--) {
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
CLMADD=0x00; //设置起始列
for(CLMSUM=0X50; CLMSUM>0; CLMSUM--) {
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
WRITE=0X00;
WRITE2(); //写入 00H 以清屏
PAGEADD++; //页号增1
//关 E2 显示子程序
void DISOFF2()
while(1) {
TRANS=OXAE;
```

```
TRANS2(); //发出控制命令
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
TRISD=0XFF; //D 口设置为输入
RB0=0; //E1=0
RA3=1; //E2=1
RE0=1; //R/W=1
RE1=0; //A0=0
if(RD5==1) break; //如果液晶没被关闭,则继续关
}
//E2 边初始化
void 1cd2()
DISOFF2(); // 关显示 E1
TRANS=0XA4; //静态显示驱动
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XA9; //占空比为 1/32
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XE2; //复位
TRANS2(); //发出控制命令
TRANS=0XA0; //ADC 选择正常输出
TRANS2(); //发出控制命令
CLEAR2(); //清屏
LCDSTA2(); //判断液晶是否为空闲
DISP2(); //开显示
//LCD 的 E1 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis1()
TRANS=row;
TRANS1();
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
i=i*32; //i 变成数组指示指针
for (k=0; k<16; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE1(); //在WRITE1 子程序里面,列地址加1
```

```
CLMADD=CLMADD-16; //恢复列地址
PAGEADD=PAGEADD+1; //页地址加 1
TRANS=PAGEADD:
TRANS1();
for (; k < 32; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE1(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
}
//LCD 的 E2 边显示函数,调用一次该函数,则在相应的位置显示相应的字
void dis2()
TRANS=row;
TRANS2();
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
i=i*32; //i 变成数组指示指针
for (k=0; k<16; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE2(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
CLMADD=CLMADD-16; //恢复列地址
PAGEADD=PAGEADD+1; //页地址加 1
TRANS=PAGEADD;
TRANS2();
for(; k<32; k++) {
WRITE=table[i+k]; //查得需要显示的字节
WRITE2(); //在WRITE1 子程序里面,列地址已经加1
}
//主程序
main()
INITIAL(); //系统初始化
1cd1(); //E1 边初始化
1cd2(); //E2 边初始化
```

row=0XC0; //显示起始列为第 0 行

//以下显示不同的字符

PAGEADD=OXB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=0X00; //起始列为第 0 列

i=0; //显示数组中对应的第一个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=16; //起始列为第 16 列

i=1; //显示数组中对应的第二个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=32; //起始列为第 32 列

i=2; //显示数组中对应的第三个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=48; //起始列为第 48 列

i=3; //显示数组中对应的第四个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XB8; //显示起始页为第 0 页

CLMADD=0; //起始列为第 0 列

i=4; //显示数组中对应的第五个字

dis2(); //调用 E2 边显示函数

PAGEADD=OXBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=0X00; //起始列为第 0 列

i=0; //显示数组中对应的第一个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=16; //起始列为第 16 列

i=5; //显示数组中对应的第六个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=32; //起始列为第 32 列

i=2; //显示数组中对应的第三个字

dis1(); //调用显示函数

PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页

CLMADD=48; //起始列为第 48 列

i=3; //显示数组中对应的第四个字

```
PAGEADD=0XBA; //显示起始页为第2页
CLMADD=0; //起始列为第0列
i=4; //显示数组中对应的第五个字
dis2(); //调用 E2 边显示函数
while(1) {
;
}
```

dis1(); //调用显示函数

[][返回上一页][打印]

上一篇文章: 用PIC16F819 驱动 1602LCD做电压表

下一篇文章: PIC单片机C语言编程实例十一

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 深圳单片机开发网 版权所有

网站维护:深圳智昌电子

业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线QQ:10135055

E_mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>>

备案序号:粤ICP备 06113577 号





※ 您当前的位置:深圳单片机开发网 -> 8 位单片机专栏 -> PIC 单片机 -> 文章内容

用 PIC16F877 的 c 语言写的一个时闹钟程序

作者: 不详 来源: 本站整理 发布时间: 2007-6-21 22:03:28 发布人: admin

□减小字体 □增大字体

单片机用 16F877,主时钟用 20MHz,用 32768 作定时时间。可以实现 2 路定闹,每一路都可分别设置和开关,采用 4x4 键盘, 16x2 的字符型 LCD 显示。连线在程序开头有说明。

程序的功能:

- (1) 上电后 LCD 背光打开,并显示倒计时 5 秒,然后时钟开始工作。
- (2) 用模式键(*)切换模式,如显示时间、日期、闹钟 1、闹钟 2 等,并且可以用上、下键控制加 1、减 1 或是闹钟的 0n、0ff。
- (3) 原程序有 16 个键,包括 0^{9} 数字键,可以直接输入要设置的时间值,但后来将数字键取消了,你仍然可以通过修改程序的部分注释恢复此功能。
 - (4) 闹钟有2路,时间到后闹2分钟,可按任意键取消本次闹钟。闹钟响时有2种音调,是用PIC的PWM实现的。
 - (5) 按任意键可打开背光, 1分钟后自动关闭背光。
 - (6) RA0~RA3 为按键扫描输入,应接下拉电阻。

Main.c

主程序

FileName:

```
//
     MCU:
              Microchip PIC16F877
//
     Tool:
               CCS-C compiler
                 KingEDA, MSN:kingeda@163.com, skype:kingeda, E-mail:kingeda@163.com
     Author:
//
             Website: http://www.EDAKING.com
//
     Description:
     A timer program
     Ver 0.1:
                  2003-03-31, all clock function with date display, 2 way alarm.
//
     Ver 0.2:
                2003-05-05, (1) Alarm default is on, modify alarm1 time to 7:00:00,
//
                     and alarm2 to 13:30:00.
//
                      (2) Backlight will be enabled when alarming.
                      (3) Automatic adjust day (28, 30, 31).
                           Automatic move cursor to next location when set item.
                      (4)
```

```
//
     PIN Connection:
     RC0^{\sim}1
           :
                 32768Hz crystal
//
     RC2
          :
//
               Buzzer
     RC3 :
             LCD Back Light, drive a PNP BJT
//
     RD0^{\sim}RD7
                   to LCD DB0~DB7
//
//
     RAO~RA3
                   keypad col in
     RC4~RC7
//
                   keypad line out
           7
//
               8
                        †
           4
               5
                   6
           1
               2
                   3
           0
//
     RE0
               LCD RS
     RE1
               LCD
                      RW
//
           :
               LCD
     RE2
                      Е
#include "my16f877.h"
#device ICD=true
//#fuses
           HS, NOWDT, NOPROTECT, PUT, BROWNOUT
\#use delay(clock = 24000000)
//#use fast_io(C)
#use fast io(E)
\#define 1cd_busy (1cd_read_addr()\&0x80) == 0x80
#define time_start_addr 0x80+0x04
#define time_hourh_addr time_start_addr
#define time_hourl_addr time_start_addr+1
#define time_minuteh_addr time_start_addr+3
#define time_minutel_addr time_start_addr+4
#define time_secondh_addr time_start_addr+6
#define time_secondl_addr time_start_addr+7
#define key_0 0x11
#define key_1 0x21
#define key_2 0x22
#define key_3 0x24
#define key_4 0x41
#define key_5 0x42
#define key 6 0x44
#define key_7 0x81
```

```
#define key 8 0x82
#define key 9 0x84
#define key left 0x12
#define key right 0x14
#define key_up 0x48
#define key down 0x28
#define key mode 0x18
#define key cancel 0x88
char StrPower1[]
                   = " * Power on * ";
                    = " * Adjust time* ";
char StrSetTime[]
char StrSetDate[]
                    = " * Adjust date* ";
char StrAlarm1[]
                   = " * Set alarm 1* ";
                   = " * Set alarm 2* ";
char StrAlarm2[]
unsigned char PORTC MAP;
#bit
       BackLightEn = PORTC MAP. 3
unsigned char BackLightTimer;
       led;
int1
       1cd rs = PORTE.0
#bit
#bit
       1cd rw = PORTE. 1
       1cd e = PORTE. 2
#bit
       1cd_bus = PORTD
#byte
#byte
        lcd dir = TRISD
#define
          PWM_on
                   0x0c
#define
          PWM_off
                    0x00
#define
          PWM_period
#define PWM DC
unsigned char lcd_addr;
unsigned char KeyLine;
unsigned char KeyOld;
unsigned char KeyNew;
struct mTime {
                         //
                              hour, 0^23
  unsigned char hourh;
  unsigned char hourl;
  unsigned char minuteh;
                           //
                                minute, 0~59
  unsigned char minutel;
```

```
//
                                 second, 0^{\sim}59
  unsigned char secondh;
  unsigned char secondl;
 };
struct mTime CurrentTime = \{1, 2, 0, 0, 0, 0\};
struct mTime AlarmTime1 = \{0, 7, 0, 0, 0, 0\};
                                             //
                                                  07:00:00
struct mTime AlarmTime2 = \{1, 3, 3, 0, 0, 0\};
                                                  13:30:00
unsigned char AlarmStatus;
#bit Alarm1Enable = AlarmStatus.0
#bit Alarm2Enable = AlarmStatus.1
#bit Alarm1Alarm = AlarmStatus. 2
#bit Alarm2Alarm = AlarmStatus.3
unsigned char Alarm1Cnt; // alarm1 second count
unsigned char Alarm2Cnt;
unsigned char CurrentMode;
\#define mode time 0
#define mode set time 1
#define mode set date 2
#define mode_set_alarm1 3
#define mode set alarm2 4
unsigned char adjust item;
struct mDate {
  unsigned char year1;
  unsigned char year2;
  unsigned char year3;
  unsigned char year4;
  unsigned char monthh;
  unsigned char monthl;
  unsigned char dayh;
  unsigned char dayl;
};
struct mDate CurrentDate = \{2, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 1\};
unsigned char *pStr;
unsigned char lcd_read_addr()
  unsigned char ch;
```

```
lcd dir = 0xff; // read from lcd
 1cd rs = 0;
 lcd_rw = 1; // inst
 1cd_e = 1;
 #asm
   nop
   nop
   nop
 #endasm
 ch = 1cd_bus;
 1cd_e = 0;
 lcd dir = 0x00; // set write to lcd
 return ch;
unsigned char 1cd write data(unsigned char ch)
 while (lcd_busy)
  { restart_wdt(); }
 lcd rs = 1; // data
 lcd_rw = 0; 	 // 	 write
 lcd_bus = ch; // write out
 1cd_e = 1;
 #asm
   nop
   nop
   nop
 #endasm
 1cd_e = 0;
 return 'Y';
unsigned char lcd_write_inst(unsigned char ch)
 while (lcd_busy)
```

```
{ restart_wdt(); }
 lcd rs = 0; // inst
 lcd_rw = 0;  // write
 1cd bus = ch;
 1cd e = 1;
 #asm
   nop
   nop
   nop
 #endasm
 1cd_e = 0;
 return 'Y';
unsigned char 1cd read data()
 unsigned char ch;
 while (lcd busy)
  { restart_wdt(); }
 lcd_dir = 0xff; // read from lcd
 lcd_rs = 1; // data
 lcd_rw = 1;  // read
 1cd_e = 1;
 #asm
   nop
   nop
   nop
 #endasm
 ch = lcd_bus; // read in
 1cd_e = 0;
 lcd_dir = 0x00; // set write to lcd
 return ch;
```

```
void lcd init()
  unsigned char Tempch;
  1cd addr = 0;
  delay ms(100);
  Tempch = 0x38;
                 // 1-line mode, 5x8 dots
  lcd_write_inst(Tempch); // Function set
  Tempch = 0x0f; // lcd on, cursor on, blink on
  lcd write inst(Tempch); // Display on/off
  Tempch = 0x06;
                  // Increment mode, Entire shift off
  lcd_write_inst(Tempch);
  Tempch = 0x01; // clear display
  lcd write inst(Tempch);
  delay_ms(3);
//#int_timer1
//void timer1_interrupt(void)
#int ccp2
void ccp2 interrupt(void)
  //TMR1H = 0x80;
  if (CurrentTime.second1==9)
    CurrentTime. second1=0;
    if (CurrentTime.secondh==5)
    {
        CurrentTime. secondh=0;
        if (CurrentTime.minute1==9)
          CurrentTime.minutel=0;
          if (CurrentTime.minuteh==5)
            CurrentTime.minuteh=0;
            if (CurrentTime.hour1==9)
```

```
CurrentTime. hour1=0;
                CurrentTime. hourh++;
            }
            else if((CurrentTime.hourl==3) && (CurrentTime.hourh==2))
                CurrentTime. hour1=0;
                CurrentTime. hourh=0;
                if ((((CurrentDate.day1 == 8) | (CurrentDate.day1 == 9)) && (CurrentDate.dayh == 2) && (CurrentDate.dayh == 2)
ntDate.month1 == 2) && (CurrentDate.monthh == 0))
                   ((CurrentDate.dayl == 0) && (CurrentDate.dayh == 3) && (((CurrentDate.monthl == 4) | (CurrentDate.dayh == 4)
entDate.month1 == 6)
                     (CurrentDate. month1 == 9)) && (CurrentDate. monthh == 0)) | ((CurrentDate. monthl == 1)
&& (CurrentDate.monthh == 1)))) |
                   ((CurrentDate.dayl == 1) && (CurrentDate.dayh == 3)))
                  CurrentDate. day1=1;
                  CurrentDate. dayh=0;
                   if ((CurrentDate.month1 == 2) && (CurrentDate.monthh == 1))
                     CurrentDate.month1 = 1;
                     CurrentDate.monthh = 0;
                     if (CurrentDate.year4 == 9)
                     {
                         CurrentDate.year4 = 0;
                         if (CurrentDate.year3 == 9)
                           CurrentDate.year3 = 0;
                           if (CurrentDate.year2 == 9)
                             CurrentDate.year2 = 0;
                             CurrentDate.year1++;
                           else
                             CurrentDate.year2++;
                         else
                           CurrentDate.year3++;
```

```
else
                      CurrentDate.year4++;
                else if(CurrentDate.month1 == 9)
                  CurrentDate.month1 = 0;
                  CurrentDate.monthh++;
                }
                else
                  CurrentDate. month1++;
              else if(CurrentDate.dayl == 9)
                CurrentDate.dayl=0;
                CurrentDate.dayh++;
              else
                CurrentDate.day1++;
          }
          else
              CurrentTime.hourl++;
        else
          CurrentTime.minuteh++;
      else
        CurrentTime.minutel++;
  else
      CurrentTime. secondh++;
}
else
  CurrentTime. second1++;
if ((Alarm1Alarm == false) & (Alarm2Alarm == false))
  1ed = 0;
```

```
CCP1CON = PWM off;
  else
    if (1ed == 1)
        1ed = 0;
       PR2 = PWM period; // set pwm period
       CCPR1L = PWM DC; // set pwm duty cycle
       //\text{CCP1CON} = \text{PWM\_on};
    }
    else
        1ed = 1;
        PR2 = PWM period/2; // set pwm period
       CCPR1L = PWM_DC/2; // set pwm duty cycle
       //CCP1CON = PWM off;
    }
  Alarm1Cnt++;
  Alarm2Cnt++;
  if (BackLightEn == 0)
    if (((BackLightTimer++)>=60) & (Alarm1Alarm == false) & (Alarm1Alarm == false))
        BackLightEn = 1; // disable backlight
  PORTC = PORTC_MAP;
  //TMR1IF = 0;
  //PIR1 = PIR2 = 0x00;
  CCP2IF = 0;
unsigned char get_key(void)
  unsigned char key_in, tmp;
  TRISC = 0x03;
  KeyLine = 0xf0;
  PORTC = KeyLine | PORTC_MAP;
```

}

```
#asm
    nop
    nop
    nop
  #endasm
  if ((PORTA \& 0x0f) != 0)
    tmp = 0x10;
    for (KeyLine = tmp; KeyLine!=0; KeyLine = tmp)
    {
        PORTC = KeyLine | PORTC_MAP;
        tmp = KeyLine <<1;</pre>
        #asm
          nop
          nop
          nop
        #endasm
        key_in = PORTA & OxOf;
        if (key_in != 0)
          return (key_in | KeyLine);
    return 0;
  else
    return 0;
void set_mode(void)
  if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
    CurrentMode = mode_time;
  else
    CurrentMode++;
```

```
adjust item = 0;
}
lcd write inst(0x01); // clear LCD display
lcd write inst(time start addr);
                                   // set LCD line1
if (CurrentMode == mode set time)
  lcd write data(CurrentTime.hourh + '0');
  lcd write data(CurrentTime.hourl + '0');
  lcd write data(':');
  lcd_write_data(CurrentTime.minuteh + '0');
  lcd write data(CurrentTime.minutel + '0');
  lcd write data(':');
  1cd write data(CurrentTime.secondh + '0');
  lcd_write_data(CurrentTime.secondl + '0');
 pStr = StrSetTime;
else if(CurrentMode == mode set date)
  1cd write data(CurrentDate.year1 + '0');
  1cd write data(CurrentDate.year2 + '0');
  1cd write data(CurrentDate.year3 + '0');
  lcd_write_data(CurrentDate.year4 + '0');
  lcd write data('/');
  lcd write data(CurrentDate.monthh + '0');
  lcd_write_data(CurrentDate.monthl + '0');
  lcd_write_data('/');
  lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
  lcd write data(CurrentDate.dayl + '0');
 pStr = StrSetDate;
else if(CurrentMode == mode_set_alarm1)
  lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + '0');
  lcd_write_data(AlarmTime1.hourl + '0');
  lcd_write_data(':');
  lcd write data(AlarmTime1.minuteh + '0');
  lcd_write_data(AlarmTime1.minutel + '0');
```

```
lcd write data(':');
 lcd write data(AlarmTime1.secondh + '0');
 lcd_write_data(AlarmTime1.secondl + '0');
  lcd_write_data(' ');
 lcd write data('0');
  if (Alarm1Enable)
      lcd write data('n');
 else
      lcd write data('f');
      lcd write data('f');
 pStr = StrAlarm1;
 Alarm1Cnt =0;
else if(CurrentMode == mode_set_alarm2)
  1cd write data(AlarmTime2.hourh + '0');
 lcd_write_data(AlarmTime2.hour1 + '0');
 lcd_write_data(':');
 lcd write data(AlarmTime2.minuteh + '0');
 lcd_write_data(AlarmTime2.minutel + '0');
  lcd_write_data(':');
 lcd_write_data(AlarmTime2.secondh + '0');
 lcd_write_data(AlarmTime2.second1 + '0');
  lcd_write_data(' ');
 lcd_write_data('0');
  if (Alarm2Enable)
      lcd_write_data('n');
  else
  {
      lcd_write_data('f');
      lcd_write_data('f');
```

```
pStr = StrAlarm2;
   Alarm2Cnt = 0;
 lcd write inst(0xc0); // set LCD line2
 if (CurrentMode != mode time)
   for (;*pStr!=0;pStr++)
                     //
                          write hint message
       lcd_write_data(*pStr);
   1cd write inst(0x0f); // LCD cursor on
   lcd write inst(time start addr); //
                                         move cursor to start
             time mode, write date to second line
 else
    lcd write inst(0x0c);
                             //
                                  LCD sursor off
/*
      lcd_write_inst(0xc0 + 3); // set date start address
   1cd write data(CurrentDate.year1 + '0');
   1cd write data(CurrentDate.year2 + '0');
   lcd write_data(CurrentDate.year3 + '0');
   lcd_write_data(CurrentDate.year4 + '0');
   lcd write data('/');
   lcd_write_data(CurrentDate.monthh + '0');
   lcd_write_data(CurrentDate.monthl + '0');
   lcd_write_data('/');
   lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
   lcd_write_data(CurrentDate.dayl + '0');
*/ }
 if (CurrentMode == mode_set_time)
   lcd_write_inst(time_start_addr); // move cursor to start
 else if (CurrentMode == mode_set_date)
  {
   lcd write inst(time start addr); //
                                         move cursor to start
```

```
else if (CurrentMode == mode_set_alarm1)
   lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
   adjust_item = 6;
 else if (CurrentMode == mode set alarm2)
   lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
   adjust item = 6;
  else
   lcd write inst(0x0c); // LCD cursor off
}
void set_date(void)
 if (adjust item == 0)
                        //
                               adjust year
   if ((KeyNew >= 0) & (KeyNew <= 9))
    {
       CurrentDate.year1 = KeyNew;
        lcd_write_data(CurrentDate.year1 + '0');
        //lcd_write_inst(time_start_addr);
        adjust_item ++;
   }
   else if (KeyNew == key_left)
        adjust_item = 7;
        lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
   else if(KeyNew == key_right)
    {
        adjust_item ++;
```

```
lcd write inst(time start addr + 1);
  }
}
else if(adjust item == 1)
  if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <= 9))
      CurrentDate.year2 = KeyNew;
      1cd write data(CurrentDate.year2 + '0');
      //lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
      adjust_item ++;
  else if (KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 0);
  else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
else if(adjust_item == 2)
  if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <= 9))
      CurrentDate.year3 = KeyNew;
      lcd_write_data(CurrentDate.year3 + '0');
      //lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
      adjust_item ++;
  else if (KeyNew == key_left)
  {
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
  }
```

```
else if(KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
 }
else if(adjust_item == 3)
 if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <= 9))
  {
     CurrentDate.year4 = KeyNew;
      1cd write data(CurrentDate.year4 + '0');
      //lcd write inst(time start addr + 3);
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
  else if (KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
 else if(KeyNew == key_right)
  {
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
 }
else if(adjust_item == 4)
 if (((CurrentDate.month1>2) & (KeyNew == 0)) | ((CurrentDate.month1 == 0) & (KeyNew == 1))
      (((CurrentDate.month1 == 1) | (CurrentDate.month1 == 2)) & (KeyNew <2)))
  {
      CurrentDate.monthh = KeyNew;
      lcd_write_data(CurrentDate.monthh + '0');
      //lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
      adjust item ++;
 }
```

```
else if (KeyNew == key left)
                           adjust_item --;
                           lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
             else if (KeyNew == key right)
                           adjust item ++;
                           lcd write inst(time start addr + 6);
      else if (adjust item == 5)
             if (((CurrentDate.monthh == 3) & (KeyNew <2)) | ((CurrentDate.monthh != 3) & (KeyNew >=0) & (KeyNew <=9)))
              {
                           CurrentDate.month1 = KeyNew;
                           lcd write data(CurrentDate.monthl + '0');
                           //lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
                           adjust_item ++;
                           lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
             else if (KeyNew == key_left)
                           adjust_item --;
                           lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
             else if (KeyNew == key_right)
              {
                           adjust_item ++;
                           lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
             }
      else if (adjust_item == 6)
             if (((CurrentDate.day1>1) & ((KeyNew == 1) | (KeyNew == 2))) | ((CurrentDate.day1 == 0) & (KeyNew >0) & (KeyNew 
eyNew<4))
                            ((CurrentDate.dayl == 1) & (KeyNew <4)))
```

```
{
      CurrentDate.dayh = KeyNew;
      lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
      //lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
      adjust item ++;
 else if (KeyNew == key_left)
      adjust item ---;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
  else if (KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
else if(adjust_item == 7)
  if (((CurrentDate.dayh == 3) & (KeyNew <2)) | ((CurrentDate.dayh != 3) & (KeyNew >=0) & (KeyNew <=9)))
  {
      CurrentDate.day1 = KeyNew;
      lcd write data(CurrentDate.dayl + '0');
      //lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 0);
 else if (KeyNew == key_left)
  {
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
  else if (KeyNew == key_right)
  {
      adjust_item = 0;
      lcd_write_inst(time_start_addr + 0);
 }
```

```
void set time(void)
  if (adjust item == 0)
                         //
                              set hourh
   if (((CurrentTime.hourl <4) & (KeyNew < 3)) | ((CurrentTime.hourl >3) & (KeyNew <2)))
    {
        CurrentTime. hourh = KeyNew;
        lcd write data(CurrentTime.hourh + '0'); // refresh hourh
        //lcd write inst(0x10); // move cursor back
        adjust_item ++;
   else if(KeyNew == key left)
    {
        adjust_item = 5;
        lcd_write_inst(time_secondl_addr);
    else if(KeyNew == key right)
    {
        adjust_item ++;
        lcd_write_inst(time_hourl_addr);
   }
  else if (adjust_item == 1) //
   if (((CurrentTime.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((CurrentTime.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
    {
        CurrentTime.hourl = KeyNew;
        lcd_write_data(CurrentTime.hourl + '0');
                                                  // refresh hourl
        //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
        adjust_item ++;
        lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
    else if(KeyNew == key_left)
```

```
{
      adjust item ---;
      lcd_write_inst(time_hourh_addr);
  else if(KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
 }
else if (adjust item == 2)
                           // set minuteh
 if (KeyNew <6)
      CurrentTime.minuteh = KeyNew;
      lcd_write_data(CurrentTime.minuteh + '0');
      //lcd write inst(0x10); //
                                    move cursor back
      adjust_item ++;
  else if(KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_hourl_addr);
 else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minutel_addr);
 }
else if (adjust_item == 3)
                                  set minutel
                            //
 if ((KeyNew >= 0) & (KeyNew <= 9))
  {
     CurrentTime.minutel = KeyNew;
      lcd_write_data(CurrentTime.minutel + '0');
      //1cd_write_inst(0x10);
                                //
                                     move cursor back
```

```
adjust item ++;
        lcd write inst(time secondh addr);
    }
    else if(KeyNew == key_left)
        adjust item ---;
        lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
    else if(KeyNew == key right)
    {
        adjust_item ++;
        lcd_write_inst(time_secondh_addr);
    }
  else if (adjust item == 4) //
                                    set secondh
    if (KeyNew <6)
    {
        CurrentTime. secondh = KeyNew;
        lcd_write_data(CurrentTime.secondh + '0');
        //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
        adjust_item ++;
    else if(KeyNew == key_left)
        adjust_item --;
               lcd_write_inst(time_minutel_addr);
&nb, sp;
    else if(KeyNew == key_right)
        adjust_item ++;
        lcd_write_inst(time_secondl_addr);
    }
  else if (adjust_item == 5) // set secondl
    if ((KeyNew \ge 0) & (KeyNew \le 9))
```

```
{
       CurrentTime. second1 = KeyNew;
        lcd_write_data(CurrentTime.secondl + '0');
                                 //
        //1cd write inst(0x10);
                                     move cursor back
        adjust item = 0;
        lcd write inst(time hourh addr);
    else if(KeyNew == key left)
    {
        adjust_item --;
        lcd_write_inst(time_secondh_addr);
   else if(KeyNew == key right)
        adjust item = 0;
        lcd_write_inst(time_hourh_addr);
void set_alarm1(void)
  if (adjust item == 0)
                          //
                               set hourh
    if (((AlarmTime1.hourl <4) & (KeyNew < 3)) | ((AlarmTime1.hourl >3) & (KeyNew <2)))
       AlarmTime1.hourh = KeyNew;
        lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + '0'); // refresh hourh
        //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
        adjust_item ++;
    else if(KeyNew == key_left)
    {
        adjust_item = 6;
        lcd_write_inst(time_secondl_addr + 3);
   }
```

```
else if(KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd write inst(time hourl addr);
 }
else if (adjust_item == 1) //
                              set hourl
 if (((AlarmTime1.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((AlarmTime1.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
  {
      AlarmTime1.hour1 = KeyNew;
      lcd write data(AlarmTime1.hourl + '0'); // refresh hourl
      //lcd write inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
  else if(KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_hourh_addr);
 else if(KeyNew == key_right)
  {
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
 }
else if (adjust_item == 2) // set minuteh
 if (KeyNew <6)
  {
      AlarmTime1. minuteh = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime1.minuteh + '0');
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
  else if(KeyNew == key_left)
```

```
{
      adjust item ---;
      lcd_write_inst(time_hourl_addr);
  else if(KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minutel_addr);
 }
else if (adjust_item == 3)
                             //
  if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <=9))
      AlarmTime1.minute1 = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime1.minutel + '0');
      //1cd write inst(0x10);
                                //
                                     move cursor back
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondh_addr);
  else if(KeyNew == key_left)
  {
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
  else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondh_addr);
 }
else if (adjust_item == 4) // set secondh
  if (KeyNew <6)
  {
      AlarmTime1. secondh = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime1.secondh + '0');
```

```
//lcd write inst(0x10);
                                //
                                   move cursor back
      adjust item ++;
 else if(KeyNew == key_left)
      adjust item ---;
      lcd_write_inst(time_minutel_addr);
 else if(KeyNew == key right)
  {
      adjust_item ++;
      lcd write inst(time secondl addr);
 }
else if (adjust_item == 5) // set secondl
  if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <=9))
  {
     AlarmTime1. second1 = KeyNew;
      lcd write data(AlarmTime1. second1 + '0');
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
 else if(KeyNew == key_left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_secondh_addr);
 else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
else if (adjust_item == 6)
```

```
if ((KeyNew == key_up) | (KeyNew == key_down))
        if (Alarm1Enable)
         Alarm1Enable =false;
                               //
                                     disable alarm1
         lcd write data('f');
         lcd_write_data('f');
        else
         Alarm1Enable =true;
                                // enable alarm1
         lcd_write_data('n');
         lcd_write_data(' ');
        //lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
        adjust_item = 0;
        lcd_write_inst(time_hourh_addr);
        Alarm1Cnt = 0;
    else if(KeyNew == key_left)
        adjust_item --;
        lcd_write_inst(time_secondl_addr);
   else if(KeyNew == key_right)
        adjust_item = 0;
        lcd_write_inst(time_hourh_addr);
   }
void set_alarm2(void)
 if (adjust_item == 0)
                               set hourh
                         //
```

```
if (((AlarmTime2.hour1 <4) & (KeyNew < 3)) | ((AlarmTime2.hour1 >3) & (KeyNew <2)))
  {
      AlarmTime2.hourh = KeyNew;
      lcd write data(AlarmTime2.hourh + '0'); // refresh hourh
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
  else if(KeyNew == key left)
  {
      adjust item = 6;
      lcd write inst(time secondl addr+3);
  else if (KeyNew == key_right)
      adjust item ++;
      lcd write inst(time hourl addr);
 }
else if (adjust item == 1) //
                               set hourl
  if (((AlarmTime2.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((AlarmTime2.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
  {
      AlarmTime2.hour1 = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime2.hourl + '0'); // refresh hourl
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
 }
  else if(KeyNew == key_left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_hourh_addr);
  else if(KeyNew == key_right)
  {
      adjust_item ++;
```

```
lcd write inst(time minuteh addr);
  }
}
else if (adjust item == 2)
                             //
                                  set minuteh
  if (KeyNew <6)
      AlarmTime2.minuteh = KeyNew;
      lcd write data(AlarmTime2.minuteh + '0');
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
  else if(KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_hourl_addr);
  else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_minutel_addr);
                                  set minutel
else if (adjust_item == 3) //
  if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <=9))
      AlarmTime2.minute1 = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime2.minutel + '0');
      //1cd_write_inst(0x10);
                                     move cursor back
                                //
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondh_addr);
  else if(KeyNew == key_left)
  {
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
```

```
else if(KeyNew == key_right)
      adjust_item ++;
      lcd write inst(time secondh addr);
 }
else if (adjust item == 4)
                             // set secondh
  if (KeyNew <6)
  {
      AlarmTime2. secondh = KeyNew;
      1cd write data(AlarmTime2.secondh + '0');
      //lcd_write_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
  else if(KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_minutel_addr);
 else if(KeyNew == key_right)
  {
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondl_addr);
 }
else if (adjust_item == 5)
                           // set secondl
 if ((KeyNew \ge 0) & (KeyNew \le 9))
  {
      AlarmTime2. second1 = KeyNew;
      lcd_write_data(AlarmTime2.second1 + '0');
      //lcd\_write\_inst(0x10); // move cursor back
      adjust_item ++;
      lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
 }
```

```
else if(KeyNew == key left)
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_secondh_addr);
 else if(KeyNew == key right)
      adjust_item ++;
      lcd write inst(time secondl addr+3);
else if (adjust item == 6)
                           // set on/off
 if ((KeyNew == key_up) | (KeyNew == key_down))
  {
      if (Alarm2Enable)
      {
       Alarm2Enable =false;
                              // disable alarm2
       lcd_write_data('f');
        lcd_write_data('f');
      else
       Alarm2Enable = true;
                              // enable alarm2
       lcd_write_data('n');
        lcd_write_data(' ');
      //lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
      adjust_item = 0;
      lcd_write_inst(time_hourh_addr);
      Alarm2Cnt = 0;
  else if(KeyNew == key_left)
  {
      adjust_item --;
      lcd_write_inst(time_secondl_addr);
 }
```

```
else if(KeyNew == key right)
       adjust_item = 0;
       lcd_write_inst(time_hourh_addr);
   }
void main(void)
 unsigned char cnt;
 TRISC = 0x03; // PORTC. 3 drive led, low active
 PORTC MAP = 0x00;
 1ed = 0;
 BackLightEn = 0;
 BackLightTimer = 0;
 PORTC = PORTC MAP;
 TRISA = Oxff; //
                    low half byte as keyscan in
 TRISE = 0x00;
 ADCONO = 0x00;
 ADCON1 = 0x06; // all digital I/Os
 lcd_init();
 INTCON = 0x00;
 lcd_write_inst(0x80); // set lcd ddram address
 for (pStr = StrPower1;*pStr!=0;pStr++)
   lcd_write_data(*pStr);
 lcd_write_inst(0x0c); // LCD cursor off
 PIR1 = PIR2 = 0x00:
 T1CON = 0x0f; // T1CON: -- T1CKPS1 T1CPS0 T10SCEN /T1SYNC TMR1CS TMR1ON
 TMR1H = 0x80;
 TMR1L = 0x00;
 TMR1IF = 0;
 CCPR2H = 0x7f;
```

```
CCPR2L = 0xff:
CCP2CON = 0x0b; // compare mode, set ccp2if, reset tmr1
CCP2IF = 0:
for (cnt=5;cnt>0;cnt--) // test for 5sec.
 lcd write inst(0xc0+8); // set LCD adress
 lcd write data(cnt + '0');
 while (CCP2IF == 0) // wait for timer1 overflow
     restart_wdt();
 //TMR1H = 0x80;
 CCP2IF = 0;
    write current date to 1cd line 2
lcd write inst(0x01); // clear LCD display
1cd write inst(0xc0+3); // set LCD line2
lcd_write_data(CurrentDate.year1 + '0');
1cd write data(CurrentDate.year2 + '0');
1cd write data(CurrentDate.year3 + '0');
1cd write data(CurrentDate.year4 + '0');
lcd_write_data('/');
lcd write data(CurrentDate.monthh + '0');
lcd write data(CurrentDate.monthl + '0');
lcd_write_data('/');
lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
lcd write data(CurrentDate.dayl + '0');
Alarm1Enable = true; //false;
Alarm2Enable = true; //false;
INTCON = 0xc0; // set GIE & PEIE
//TMR1IE = 1; // enable timer1 interrupt
CCP2IE = 1:
             // enable ccp2 interrupt
CurrentMode = mode time;
Alarm1Cnt = Alarm2Cnt = 0;
T2CON = 0x07: // T2CON: - T0UTPS3 T0UTPS2 T0UTPS1 T0UTPS0 TMR20N T2CKPS1 T2CKPS0
         // timer2 enable, prescaler = 16
PR2 = PWM_period; // set pwm period
```

```
CCPR1L = PWM DC; // set pwm duty cycle
CCP1CON = PWM off;
while(1)
{
  restart wdt();
  Key01d = get key();
  delay_ms(20);
  KeyNew = get key();
  if (((KeyNew & 0x0f) != 0x00) & (KeyNew == Key01d))
  {
                      // some key pressed
      if (BackLightEn == 1) // back light not on
        BackLightEn = 0;  // enable back-light
        BackLightTimer = 0;  // start delay counter
      else
        if (KeyNew == key_0)
          KeyNew = 0;
        else if (KeyNew == key 1)
          KeyNew = 1;
        else if(KeyNew == key_2)
         KeyNew = 2;
        else if (KeyNew == key 3)
          KeyNew = 3;
        else if (KeyNew == key_4)
          KeyNew = 4;
        else if(KeyNew == key_5)
         KeyNew = 5;
        else if (KeyNew == key_6)
          KeyNew = 6;
        else if(KeyNew == key_7)
          KeyNew = 7;
        else if (KeyNew == key_8)
         KeyNew = 8;
        else if (KeyNew == key 9)
          KeyNew = 9;
```

```
else if (KeyNew == key mode)
                                   // MODE key pressed
       set mode();
      else if (KeyNew == key_cancel)
                                     //
                                            cancel buzzy
       1ed = 0;
       CCP1CON = PWM off;
       BackLightEn = 1;
       BackLightTimer = 0;
     }
      if (CurrentMode == mode_set_time)
        set time();
      else if (CurrentMode == mode_set_date)
       set_date();
      else if (CurrentMode == mode_set_alarm1)
       set_alarm1();
      else if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
       set_alarm2();
          // wait for key released
    do
      delay_ms(30);
     KeyNew = get_key();
     restart_wdt();
     BackLightTimer = 0;  // key pressed yet
    \} while ((KeyNew& 0x0f) != 0x00);
    KeyOld = KeyNew = 0x00;
if ((CurrentMode == mode_set_time) | (CurrentMode == mode_time))
{ // refresh time display, bacause int_timer1 dosn't do this
```

}

```
lcd addr = lcd read addr() & 0x7f;
                                         //
                                              save cursor location
      lcd write inst(time start addr);
                                         //
                                              set LCD line1
    lcd write data(CurrentTime.hourh + '0');
    lcd write data(CurrentTime.hourl + '0');
    lcd write data(':');
    lcd write data(CurrentTime.minuteh + '0');
    lcd write data(CurrentTime.minutel + '0');
    lcd write data(':');
    1cd write data(CurrentTime.secondh + '0');
    lcd write data(CurrentTime.secondl + '0');
    lcd write inst(lcd addr | 0x80);
                                                  resume cursor location
if (CurrentMode == mode time)
    // refresh date display
    lcd addr = lcd read addr() & 0x7f; // save cursor location
    lcd write inst(0xc0 + 3);
                                      // set LCD line2
    lcd write data(CurrentDate.year1 + '0');
    lcd_write_data(CurrentDate.year2 + '0');
    1cd write data(CurrentDate.year3 + '0');
    lcd write data(CurrentDate.year4 + '0');
    lcd write data('/');
    lcd_write_data(CurrentDate.monthh + '0');
    lcd write data(CurrentDate.monthl + '0');
    lcd write data('/');
    lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
    lcd_write_data(CurrentDate.dayl + '0');
    lcd_write_inst(lcd_addr | 0x80);
                                            //
                                                  resume cursor location
if (Alarm1Enable)
{
    if ((AlarmTime1.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime1.hourl == CurrentTime.hourl)
      & (AlarmTime1. minuteh == CurrentTime. minuteh) & (AlarmTime1. minutel == CurrentTime. minutel)
      & (AlarmTime1. secondh == CurrentTime. secondh) & (AlarmTime1. secondl == CurrentTime. secondl))
      Alarm1Alarm = true:
      CCP1CON = PWM on;
      BackLightEn = 0;
```

```
if (Alarm1Cnt > 120)
                         //
                              two minutes
      Alarm1Alarm = false;
      Alarm1Cnt = 0;
      BackLightEn = 1;
      BackLightTimer = 0;
}
else
    Alarm1Alarm = false;
    Alarm1Cnt = 0;
if (Alarm2Enable)
{
    if ((AlarmTime2.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime2.hourl == CurrentTime.hourl)
      & (AlarmTime2.minuteh == CurrentTime.minuteh) & (AlarmTime2.minutel == CurrentTime.minutel)
      & (AlarmTime2.secondh == CurrentTime.secondh) & (AlarmTime2.secondl == CurrentTime.secondl))
      Alarm2Alarm = true;
      CCP1CON = PWM_on;
      BackLightEn = 0;
    if (Alarm2Cnt > 120)
                         // two minutes
      Alarm2Alarm = false;
      Alarm2Cnt = 0;
      BackLightEn = 1;
      BackLightTimer = 0;
 }
else
{
    Alarm2Alarm = false;
    Alarm2Cnt = 0;
}
```

上一篇文章: 以組合语言写的 PIC18Fxxxx 的 LCD 驱动程序

下一篇文章: DS1302 与 PIC16F877 接口程序

关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 联系我们 - 友情连接

Copyright © 2006 <mark>深圳单片机开发网</mark> 版权所有 网站维护:深圳智昌电子 业务咨询电话:13554713857(孙工) 在线 QQ:10135055

E mail:edumcu#126.com(将#替换为@)

培训上课地址:深圳市南山区南新路南山市场 156 号 乘车路线>>> 备案序号: 粤 ICP 备 06113577 号