Microchip 第十八届

## 5 中国技术精英年会

嵌入式控制工程师的盛会

#### C18H02 FRM2

像专家一样着手为 PIC16F1xxx编写C程序





#### 目标

#### 完成本课程之后,您将...

- 能够使用MPLAB® X IDE创建和编译 PIC16F1xxx项目
- 使用MPLAB代码配置器(MCC)和C语言创建并运行一个简单的程序
- 在基于PIC16F1xxx的应用中使用GPIO、定时器、ADC、PWM和UART
- 创建一个基于状态机的应用程序



#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1:使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结



#### 问题?

- 完成了PIC16F1xxx项目?
- 从头开始完成了PIC16F1xxx项目?
- 用C语言完成了PIC16F1xxx项目?



#### 挑战

- 阅读200页以上的数据手册
- 使用其他人的代码
- 数周的学习和编码
- 最后完成的代码有错误?



#### 解决方案

- 从头开始学习编程
- 使用MCC生成经测试/带注释的代码
- 无需阅读数据手册
  - 根据需要阅读数据手册
- 学习创建无错误代码!



#### 课程安排



- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1: 使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结


#### Microchip 第十八届 中国技术精英年会 嵌入式控制工程师的盛会

#### PIC16F1xxx架构基础知识





#### 哈佛架构




#### • 哈佛架构:

- 程序存储空间和数据存储空间独立
- 支持不同的总线宽度
- 提高工作带宽




#### 内核框图






#### 电源和时钟



- 电源——1.8V至5.5V
  - 我们使用3.3V
- 时钟——最高32 MHz
  - Xtal
  - 谐振器
  - 内部RC
    - 1%精度
    - 我们使用16 MHz



#### Tosc和Tcy



- Tosc = 振荡器时钟周期
- Tcy = 指令周期
- Tcy = 4xTosc = 4个Q周期



#### Tosc和Tcy

- 4 MHz时钟(Fosc) = 250 ns(Tosc)
- 在PIC® MCU架构中, 4个时钟周期 = 1 个指令周期(Tcy)
- 指令周期(Tcy) = 4x250 ns = 1 μs
- 大多数指令的执行时间为1 Tcy
- 修改PC的指令需要2 Tcy



#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1: 使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结

Microchip 第十八届

## 5 中国技术精英年会


嵌入式控制工程师的盛会

### 汇编指令和C指令






### 立即数指令





#### 字节指令

addwf 0x29 f





#### 字节指令

指令

decfsz

0x29

W寄存器

0x10

next: call getchar

decfsz 0x29,f

goto

next

end: call print

寄存器文件	地址
FF	20h
FF	21h
FF	22h
18	23h
FF	24h
FF	25h
FF	26h
FF	27h
FF	28h
01	29h
FF	2Ah
FF	2Bh



#### 汇编语言的优缺点

优点	缺点
代码紧凑	非常枯燥
代码执行速度快/效率高	难以调试/结构化
	上市时间长
	不直观;含义模糊

- 替代方法:
  - ■用C语言编写代码:
    - ■更直观
    - ■上市时间短
    - ■让编译器执行繁琐的工作
    - ■我们有95%的客户使用C语言



#### C语言

- 与英语类似的语言:
  - if (a == b) { LED = On; Timer1 = On;}else {LED = Off; Timer2 = Off;}
  - While (a == b)
     Counter++; // Counter = Counter + 1
  - for (i = 1; i <= 100; i++)</li>
     a = a + i; // do an operation 100 times





#### C代码和汇编代码

C代码

汇编代码

movlw 55; movwf Var1

**Var1 = Var2**; **→** 

movf Var2,w; movwf Var1





#### C代码和汇编代码

```
反汇编代码: for循环
110
                            for (i = 1; i <= 100; i++)
    39:
    01F7
                   CLRF i
111
          0067
112
    01F8
          02A7
                   INCF i, F
    01F9
         0C65
113
                   MOVLW 0x65
114
    01FA
         02A7
                   INCF i, F
115
    01FB
         0087
                   SUBWF i, W
    01FC
116
         0603
                   BTFSC STATUS, 0x0
117
    01FD
         OBF7
                   GOTO 0x1F7
   O1FE OBF9
                   GOTO 0x1F9
118
    40:
```

- 我们将使用C语言开发代码
- 为什么?



#### C语言的优点

- 结构化程序
- 逻辑性强/更易于让人理解/读懂
- 更容易调试
- 上市时间短
- 允许C编译器用汇编语言执行繁琐的工作
- MCHP提供C语言课程!



- PIC® MCU架构称为哈佛架构。为什么?
- 1. PIC MCU是在哈佛大学设计的
- 2. PIC MCU有一条数据/程序总线
- 3. PIC MCU有独立的数据总线和程序总线



- PIC® MCU架构称为哈佛架构,为什么?
- 1. PIC MCU是在哈佛大学设计的
- 2. PIC MCU有一条数据/程序总线







- PIC® MCU使用8 MHz晶振运行
- 1. Tcy = 500 ns
- 2. Tosc = 125 ns
- 3. 1和2均为真



- PIC® MCU使用8 MHz晶振运行
- 1. Tcy = 500 ns
- 2. Tosc = 125 ns




1和2均为真





- 汇编语言的特性如下:
- 1. 快速且紧凑
- 2. 比C语言更容易理解
- 3. 易于编写结构化代码







#### 快速且紧凑

- 2. 比C语言更容易理解
- 3. 易于编写结构化代码





- 用C语言编写代码:
- 1. 编写速度快
- 2. 直观
- 3. 结构化
- 4. 以上全部



- 用C语言编写代码:
- 1. 编写速度快
- 2. 直观
- 3. 结构化



以上全部





#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1:使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结

# Microchip 第十八届

5 中国技术精英年会

嵌入式控制工程师的盛会

实验1:使用MPLAB®XIDE创建一个新项目





#### 什么是MPLAB® X IDE?

- 用于开发应用程序的集成开发环境(IDE)
  - 提供编辑器来编辑代码文件
  - 提供编译功能来编译代码文件
  - 提供模拟器来测试代码
  - 与调试器配合使用来调试/测试代码
  - 编程硬件电路中的PIC®器件
  - Microchip免费提供!



#### 实验1

- → 双击图标 → → → 和 → 打开MPLAB® X IDE
- 请遵循讲师的指导操作
- 利用实验手册寻求帮助
- 针对PIC16F1619创建空白项目



#### 实验1中的操作

- 在MPLAB® X IDE中
  - 选择器件——PIC16F1619
  - 选择实验1的目标位置
    - C:\Masters\20024\Labs\...
  - 选择编译器——XC8
  - 完成并创建空白Lab1.X




#### 实验1: 总结

- 在MPLAB® X IDE中创建了一个空白项目
- 选择了要使用的PIC®器件
- 选择了"调试器/编程器"
- 选择了项目中要使用的编译器



#### Lab1

• 您将在MPLAB® X IDE中创建一个空白 Lab1项目



- 无头文件
- 无源文件

#### 使用MCC为Lab1创建代码



#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1: 使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结

## Microchip 第十八届

5 中国技术精英年会

嵌入式控制工程师的盛会

实验1 A部分 使用MCC、TMR1和状态机代码 使LED闪烁






#### 实验中使用的硬件

#### Curiosity开发板:

- PIC16F1619
- 4个LED
- 开关S1
- 电位器
- USB电源
- Mikro总线连接器
- 编程器
- 调试器



Curiosity Development Board (Part # DM164137)



#### PIC16F1619

- 8K字程序存储器和1 KB数据存储器
- 32 MHz CPU操作
- 20个引脚,17个GPIO
- EUSART、SPI和I2C
- 12通道10位ADC,8位DAC
- 2个捕捉/比较/PWM + 2个PWM
- 4个8位和3个16位定时器
- PPS、CWG、CLC、CRC、SMT和ZCD等

注: 附录A中给出了Microchip的所有缩略语




#### 什么是MCC?

- 用户友好的GUI:
  - 提供按钮和编辑窗口以选择功能
  - 创建代码以初始化外设
  - 提供C函数以操作外设
- 经测试的外设功能
- 带注释的C代码
- 设置结构化项目
- 为您创建一个main.c



#### 使LED闪烁

- 1个GPIO(RC5)输出
- 设置为高电平点亮
- 设置为低电平熄灭
- 将Timer1设置为1/2秒的速






PIC16F1619

RC5




#### I/O端口


- 50 mA驱动能力
  - 直接驱动LED
- 方向控制——TRISx
- 端口和锁存器读写操作:
  - 写入锁存器或端口
  - 从端口引脚读取
  - 读取锁存器,读取写入锁存器的最后一个值
- 弱上拉电阻和漏极开路能力
- ESD保护二极管
- 启动/复位时默认为输入(高阻抗)
- 与模拟功能复用的引脚在启动时默认为模拟输入





#### 实验1 A部分:程序结构







#### 定时器1



- TMR1加载初始值
- 内部Tcy使TMR1递增
- 当TMR1从0xFFFF计满返回到0x0000时
  - T1中断标志置1
- TMR1随后重新加载新的16位值
  - 由用户软件完成(MCC为您执行此操作)



#### TMR1动画



- 在1 ms的中断中,计数递增
- 当计数 == 500时
  - 使LED闪烁, 计数 = 0并重复




#### TMR1的数学运算

- Tcy = 250 ns (内部振荡器 = 16 MHz)
- 重载值 = 0xF060 (61536)
- TMR1 = 0xF060
- 1 Tcy  $\rightarrow$  TMR1 = 0xF061 (61537)
- $2 \text{ Tcy} \rightarrow \text{TMR1} = 0 \times \text{F062} (61538)$
- 3999 Tcy  $\rightarrow$  TMR1 = 0xFFFF (65535)
- 4000 Tcy → TMR1 = 0x0000 (中断)
- 中断时间= 250 ns x 4000 = 1 ms



## PIC16F1中断操作





#### 为什么使用中断?

- 支持立即处理外设
- 基于时间的事件能够立即得到处理
- 中断后正常CPU功能继续工作



#### PIC16F1上的中断

- 单个中断向量
  - 位于程序存储器中的存储单元4中
  - 用户设置优先级
- 一个全局中断允许(GIE)位
  - 中断发生时, GIE = 0
  - 执行RETFIE时, GIE = 1
- 一个外设中断允许(PIE)位
  - PIE = 0/1——禁止/允许外设中断
- 每个中断都有自己的允许位和标志位
  - 示例: TMR1IE和TMR1IF
  - 用户必须用软件将中断标志清零
- MCC负责中断编码




#### 中断的有效利用

- 在外设完成作业/功能时快速指示
- 中断代码尽可能短
- 用常规程序任务函数处理外设
- 使用状态机编码来处理应用程序中的任务




## 什么是状态机?





#### LED状态机



- 初始化状态初始化状态参数 →等待状态
- 等待状态等待500 ms后 → LED闪烁状态
- LED闪烁状态翻转LED →等待状态



#### 状态机基础知识

- 应用程序有多个状态机:
  - LED状态机
  - 按键状态机
  - UART状态机
- 没有状态机占主导地位
- 所有状态机均在主循环中执行
- 应用程序的所有部分都会执行



#### 状态机代码

#### 典型状态机主代码

```
void main (void)
52
53
     1
54
         // initialize the device
         SYSTEM Initialize();
         APP LED Initialize(); // Initialize LED app
56
57
         APP KEY Initialize();
                                 // Initialize KEY app
         APP UART Initialize();
                                    Initialize UART app
58
59
60
         while (1)
62
63
         APP LED Tasks();
                                 // Run LED State machine
         APP KEY Tasks();
64
                                 // Run KEY state machine
65
         APP UART Tasks();
                                 // Run UART state machine
66
67
```



## 用C语言编写的Switch Case指令

- Switch Case替换了多个"if then else"语句
- 非常适合在状态机代码中使用



#### LED状态机代码

#### LED状态机代码

```
146
          switch (appledData.state)
147
              /* Application's initial state. */
148
149
              case APP LED STATE INIT:
                  appledData.state = APP LED STATE WAIT;
150
151
                  break:
              /* TODO: implement your application state machine.*/
152
153
              case APP LED STATE WAIT:
154
                  if (appledData.TimerCount >= 500)
155
156
                       appledData.state = APP LED STATE BLINK LED;
157
                       appledData.TimerCount = 0;
158
159
                  break:
160
              case APP LED STATE BLINK LED:
161
                  LED Toggle();
162
                  appledData.state = APP LED STATE WAIT;
163
                 break:
164
              /* The default state should never be executed. */
165
              default:
                  /* TODO: Handle error in application's state machine. */
166
                  break;
167
168
```



#### 实验1 A部分

- 请遵循讲师的指导操作
- 使用实验手册寻求帮助
- 在主菜单的Tools → Embedded (工具 → 已安装工具)下,单击MPLAB® Code
   Configurator (MPLAB®代码配置器)
- 我们将使用MCC和状态机使LED闪烁





## 实验1 A部分中的操作

- 使用MCC:
  - TMR1 = 1 ms中断
  - 将RC5设置为输出D7 ...生成代码
- 编辑timer1.c:
  - 在回调函数中: Count++;
  - 注:剪切并粘贴"app.h"文件底部的编辑内容
- 将app.h和app.c文件包含到项目中
  - 学习LED状态机代码
- 在main.c中:
  - 使能GIE和PIE位
  - 添加LED闪烁初始化和任务程序
- 编译代码并运行



#### 实验1 A部分——深入了解

- 打开app.h文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_LED\_DATA结构
- 打开app.c文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_LED\_Initialize()
  - APP\_LED\_Tasks()



#### 实验1 A部分总结

- 使用MCC配置TMR11ms中断
- 在回调函数中,Count++
- 用于编码的状态机
- 状态机代码使LED以1/2秒的速率闪烁



#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1:使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结

# 2017

Microchip 第十八届

## 5 中国技术精英年会


嵌入式控制工程师的盛会

实验1 B部分 通过按键按下操作使LED开始/停 止闪烁






#### 通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁






#### 按键按下状态机



- Key\_state\_INIT: 初始化 ⇒ Key\_state\_HIGH
- Key\_state\_HIGH:正常或初始状态。输入:从高电平切换 到低电平 → Key\_state\_DEBOUNCE
- Key\_state\_DEBOUNCE: 等待去抖时间,之后如果输入为低电平 ⇒则为Key\_state\_LOW,否则为Key\_state\_HIGH。
- Key\_state\_LOW:按下状态。输入:从低电平跳变到高电平平 → Key\_state\_DEBOUNCE



## 按键按下状态机





## 实验1 B部分中的操作

- 使用MCC:
  - 将RC4设置为按键按下输入——S1
  - 生成代码
- 编辑timer1.c:
  - 在回调函数中,处理去抖时间
- 将app.h和app.c文件包含到项目中
  - 学习按键按下状态机代码
- 在main.c中:
  - 初始化并运行新的关键任务
- 编译代码并运行



#### 实验1 B部分——深入了解

- 打开app.h文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_KEY\_DATA结构
- 打开app.c文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_LED\_Tasks()
  - APP\_KEY\_Initialize()
  - APP\_KEY\_Tasks()



## 实验1 B部分总结

- 使用了MCC配置RC4输入
- 在回调函数中,处理了去抖计数
- 添加了按键按下状态机
- 通过按键按下状态机代码使LED开始/停止闪烁



#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1: 使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结

#### Microchip 第十八届

# 5 中国技术精英年会


嵌入式控制工程师的盛会

实验1 C部分 将ADC、PWM和UART添加到应 用程序中






#### 将ADC、PWM和UART添加到项目中






#### ADC框图






#### ADC结果的表示




- 在C语言中: ADC值定义为整数
- ADC值的表示需要右对齐



#### ADC设置











# 简化PWM






### PWM4设置





#### TMR2设置


#### TMR2








# UART框图








#### UART设置





## UART状态机





#### 外设引脚选择

- · 数字外设连接到不同的I/O引脚
- 示例: PWM、UART、SPI和I2C等
- 允许在PCB设计中实现灵活性
- 与现有设计兼容



### 实验1 C部分中的操作

- 使用MCC:
  - 使能ADC、PWM、TMR2和UART
  - 设置RC0——电位器输入; RA5——PWM输出;
     RB7——UART Tx; RB6——UART Rx
  - 生成代码
- 将app.h和app.c文件包含到项目中
- 在main.c中:
  - 初始化并运行新的任务
- 连接UART电缆
- 编译代码并运行



#### 实验1 C部分——深入了解

- 打开app.h文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_xxx\_DATA结构
- 打开app.c文件
- 向下滚动并查看:
  - APP\_xxx\_Initialize()
  - APP\_xxx\_Tasks()



#### 实验1 C部分总结

- 使用了MCC配置ADC、PWM和UART
- 使用了PIC16F1619中的PPS功能将 PWM与RA5相连
- 添加了ADC和UART的状态机
- 使用多个外设创建并运行了项目



#### 知识测验!

- MCC创建:
- 1. 应用程序代码
- 2. 初始化外设的代码
- 3. 使用外设的代码
- 4. 以上全部



#### 知识测验!

- MCC创建:
- 1. 应用程序代码
- **1**

初始化外设的代码使用外设的代码







#### 知识测验

- 状态机代码:
- 1. 易于调试
- 2. 易于结构化
- 3. 易于修改
- 4. 以上全部



#### 知识测验

- 状态机代码:
- 1. 易于调试
- 2. 易于结构化
- 3. 易于修改



#### 以上全部





#### 课程安排

- PIC16F1xxx架构基础知识
- 汇编语言和C语言基础知识
- 实验1: 使用MPLAB® X IDE创建一个项目
- A部分:使用MCC、TMR1和状态机(SM)代码使 LED闪烁
- B部分:通过按键按下操作使LED开始/停止闪烁
- C部分:在应用程序中使用ADC、PWM和UART
- 总结



#### 总结

- 今天介绍了:
  - PIC16架构与基础知识
  - 使用了MPLAB® X IDE和MCC创建并运行 一个简单的程序
  - 在我们的代码中使用了状态机
  - 在PIC16F1xxx应用程序中将GPIO、ADC、 PWM和UART与状态机代码结合使用



#### 相关课程

- 21013——MPLAB® X IDE入门
- 21023——C编程语言基础知识
- 21015——可简化嵌入式开发的MCC
- 21026——改良的嵌入式C语言
- 21025——嵌入式固件设计基础知识
- 此外还提供在线课程
- 请访问www.microchip.com




#### 开发人员帮助

- 可随时提供培训
- 作为单一主题或在培训课程内提供
- 多媒体环境——文字、视频、音频和动 画
- 适用于开发工具、功能和产品的部分

www.microchip.com/developerhelp




#### 开发人员帮助——主页





#### 自学培训课程

#### MICROCHIP Developer Help





### Self-Paced Training

Most of the material you will find in these training modules exists elsewhere on this site in a general reference format. However, the training modules present it in an organized, step-by-step sequence along with commentary from one of our instructors to help you learn the topic from the ground up. In addition, many modules include hands-on exercises to help reinforce the concepts presented.



Click image to enlarge.

Microchip 第十八届

# 5 中国技术精英年会

嵌入式控制工程师的盛会

谢谢!





# 法律声明

#### 软件:

Microchip软件仅允许用于Microchip产品。此外,Microchip软件的使用受软件附带的版权声明、免责声明以及任何授权许可的限制,无论这些内容是在安装各个程序时阐明还是在头文件或文本文件中公告。

尽管有上述限制,但Microchip和第三方提供的软件的某些组件仍可能被"开源"软件许可覆盖,其中包括要求分发者提供软件源代码的许可。在开源软件许可要求的范围内,许可条款将起主导作用。

#### 注意事项和免责声明:

这些材料和随附信息(例如,包括任何软件以及对第三方公司和第三方网站的引用)仅供参考,并且按"现状"提供。Microchip对第三方公司做出的声明或第三方可能提供的 材料或信息不承担任何责任。

MICROCHIP不承担任何形式的保证,无论是明示的、暗示的或法定的,包括有关无侵权性、适销性和特定用途的暗示保证。在任何情况下,对于与MICROCHIP或其他第三方提供的材料或随附信息有关的任何直接或间接的、特殊的、惩罚性的、偶然的或间接的损失、损害或任何类型的开销,MICROCHIP概不承担任何责任,即使MICROCHIP已被告知可能发生损害或损害可以预见。请注意,使用此处所述的知识产权时可能需要第三方许可。

#### 商标:

Microchip的名称和徽标组合、Microchip徽标、AnyRate、AVR《M标、AVR Freaks、BeaconThings、BitCloud、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、FlashFlex、flexPWR、Heldo、JukeBlox、Keeloq、Keeloq徽标、Kleer、LANCheck、LINK MD、maXStylus、maXTouch、MedialB、megaAVR、MOST、MOST徽标、MPLAB、OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32徽标、Prochip Designer、QTouch、RightTouch、SAM-BA、SpyNIC、SST、SST徽标、SuperFlash、tinyAVR、UNI/O及XMEGA均为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的注册商标。

ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、Hyper Speed Control、HyperLight Load、IntelliMOS、mTouch、Precision Edge和Quiet-Wire均为Microchip Technology Incorporated在美国的注册商标。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、BodyCom、chipKIT、chipKIT徽标、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、EtherGREEN、In-Circuit Serial Programming、ICSP、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、KleerNet徽标、Mindi、MiWi、motorBench、MPASM、MPF、MPLAB Certified徽标、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PureSilicon、QMatrix、RightTouch徽标、REAL ICE、Ripple Blocker、SAM-ICE、Serial Quad I/O、SMART-I.S.、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Total Endurance、TSHARC、USBCheck、VariSense、ViewSpan、WiperLock、Wireless DNA和ZENA均为Microchip Technology Incorporated在美国和其他国家或地区的商标。

SQTP为Microchip Technology Inc.在美国的服务标记。

Silicon Storage Technology为Microchip Technology Inc.在除美国外的国家或地区的注册商标。

GestIC为Microchip Technology Inc.的子公司Microchip Technology Germany II GmbH & Co. KG在除美国外的国家或地区的注册商标。

在此提及的所有其他商标均为各持有公司所有。

© 2017, Microchip Technology Incorporated版权所有。

# Microchip 第十八届 中国技术精英年会 嵌入式控制工程师的盛会

# 附录A Microchip缩略词





### Microchip缩略词

- CIP——内核独立外设
- CCP——捕捉/比较/PWM
- CWG——互补波形发生器
- NCO——数控振荡器
- CLC——可配置逻辑电路
- ADCC——具有计算功能的ADC
- DSM——数字信号调制器
- ZCD——过零检测



### Microchip缩略词

- CRC——循环冗余校验
- PPS——外设引脚选择
- WWDT——窗口看门狗定时器
- BOR——欠压复位
- LPBOR——低功耗BOR
- ICSP——在线串行编程
- SAR ADC——逐次逼近ADC
- TSR/RSR——发送/接收移位寄存器