成都 立本

在上一讲中,笔者对 PIC 单片机 C 语言程序作了定性介绍,其目的是使读者对 C 语言有所了解。至于 C 语言的语法规则、程序设计方法、C 编译器等内容,笔者将通过更多的 C 程序实例逐一介绍。

- 二、C 语言的标识符和关键字
- 1.C 语言的标识符

在 C 语言中所用到的文件名、函数名、变量名、数组名……,都是由字符组成的。字符由英语字母和下划线组成,字符的组合称为 C 语言的标识符。标识符是由 C 程序设计者自定义的。

标识符的第一个字符通常是字母,其后可以是字母或下划线,下划线可作为标识符的分段。

不同的 C 编译器对标识符的长度有不同的要求,在编程时定义的标识符不得超过所用编译器规定的长度,以免编译时出现错误。在本文中,笔者介绍的 C 语言程序自定义的标识符不超过一个字节,在各种编译器的规范以内。上一讲的 C 程序实例 1 中,delay、main 均为 C 语言的标识符。

注意:同一字母的大小写,被视为不同的标识符,在设计 C 程序中不能混合使用。

- 2.C 语言的关键字
- C 语言中的关键字(又称为保留字)是 C 系统定义了的特定标识符,用户自定义的 C 标识符不能与这些关键字的字符相同,否则编译不会成功。
- C 语言中的关键字可分成三类:1)数据类关键字;2)程序控制类关键字;3)预处理类关键字。
 - C 语言的主要关键字如表 1 所示。

表1


类 关键字 含 义 用 int 整形变量基本型 long 长与数据变量配合 short 短与数据变量配合 signed 有符号 unsigned 无符号 char 字符型(数据) const 常量	途 i		
long 长与数据变量配合 short 短与数据变量配合 有符号 数unsigned char 字符型(数据)	l t		
short 短与数据变量配合 有符号 数 unsigned char 字符型(数据)	l t		
short 短与数据变量配合 有符号 数 unsigned 无符号 描 char 字符型(数据)	1.		
unsigned 无符号 描char 字符型(数据) 数据	r ' ±		
char 字符型(数据)	\ 1		
	-		
const 常量 型	1		
float 单精度浮点(数据)	<u> </u>		
数	4 1		
据 struct 结构型(数据)] [5]		
大 Struct STAGE (数据) Tage (数M) Tage (x) Tage	7		
union 联合	1		
enum 枚举			
volatile 隐含改变(可变变量)	F		
typedef 重新定义	1		
register CPU的寄存器 存储种	类说明		
static 静态(变量) 存储种	类说明		
extern 全局(变量) 存储种	类说明 <u> 1</u>		
auto 自动变量,局部变量为缺省 存储种	类说明		
sizeof 字节 运算	符 7		
for 构成for循环结构 程序			
while 构成while和do while循环结构			
程 if 构成if和else选择结构			
switch 构成switch选择结构	1		
控 return 函数返回			
continue 转向下一次循环	,		
类 goto 转移	4		
default Switch语句中失败选择项			
case Switch语句选择项			
break 退出内层循环体	<i></i>		
an include 包含 C程序	文件		
预 define 定义 程序预欠	理定义 4		
处			
[理] [,]			

说明:利用表1的关键字,结合C程序实例1中的注释,可观察出关键字在C程序中的用途,如:unsigned int i,j 代表i,j 是无符号的整形变量;continue代表程序转向下一次循环;for, while循环语句……。可见,关键字是C语言的重要组成部分。

三、实例 2: PIC16F877 的 D 口 (PORTD) 位操作功能

C 语言程序中关键字十分重要。为使读者有较多的感性认识,笔者通过实例 2 ,用 C 语言(包含更多的关键字)编写 PIC 单片机任一口的位操作功能程序(实际上,在上一讲中,是用 C 语言编写 PIC 单片机任一口的字节操作功能)。

图 2 的示意电路是使 PIC16F877 (用 PIC16F84A 的 B 口同样有效) 的 D 口 ,即 RD0 ~ RD3 , 外接的 LED 顺序 (以秒为单位)循环点亮。如果读者有兴趣 ,可在以下的 C 程序中添加 RD4 ~ RD7 外接 LED 的点亮功能。按所述的 C 语言源程序命名为 Pic02.C 其清单如下:



#include < pic.h > ? / / 包含头文件 Pic.h

//====//程序段分隔

define PORTDIT (add , bit) ((un -

signed)(&add) *8+(bit)) / /位定义

static bit PORT_0 @PORTDIT

(PORTD,0); //定义PORTD的0位

static bit PORT_1 @PORTDIT

(PORTD, 1); //定义PORTD的第1位

static bit PORT_2 @PORTDIT

(PORTD, 2); //定义PORTD的第2位

static bit PORT 3 @PORTDIT

(PORTD, 3); //定义PORTD的第3位

void delay () / / 定义 delay 延时子函数

{ / / 子函数开始

Unsigned longint i;

//定义 i 为无符号的整型变量

for (i=0;i<=45000;i++)/由for 语句引

导,指定次数1秒延时

continue; / /转移下次循环

} / / 子函数结束

//==//程序段分隔(可不用)

main () / / 定义 main 主函数

{ / / 主函数开始

TRISD = 0x00; / / 给 TRISD 赋值 0, 设

D口为输出

INTCON = 0x00; //给

INTCON 赋值 0, 关中断

PORTD = 0x00; //给

PORTD 赋值 0,清 0D 口

while (1) / / while 循环语句,这里是

无限循环

{ / / while 语句开始

第3页 共4页

PORT 0 = 1; //给 PIC16F877的 RD0

位赋值 1, 外接 / / LED 亮。

delay (); / / 调延时子函数 delag

PORT 0 = 1; / / 给 RD1 位赋值 1, 外

接 LED 亮

delay (); / / 调延时子函数 delay

RD2 = 1; / / RD2 位置 1, 外接 LED 亮

delay (); / / 调延时子函数 delay

RD3 = 1; //RD3 位置 1,外接 LED 亮

delay (); / / 调延时子函数 delay

PORTD = 0; //给 PORTD 赋值 0(字

节),清0D口

delay (); / / 调延时子函数 delay

} / / 循环语句结束

} / / 主函数结束

说明:1)上述程序说明,在 C 语言程序中,要对 PIC 单片机 I / O 口的位进行操作(即某引脚),必须先用预处理关键字 define 进行定义(如程序的开始部分,见注释)之后,才能在功能函数中进行应用。应用时,口的位书写可以按定义中的书写格式,如 PIC16F877 的 D 口第 0 位,可写成 PORT_0;第 1 位写成 POTR_1......。也可直接写成 RD0、RD1、RD2、RD3......。两种方法是等效的。

2)在本连载的实例 1、实例 2 中,都有由 for 语句引导的延时语句,其书写略有差异,但都是等效的 延时 1 秒。从上述延时子函数看出,C 语言的延时比汇编语言中的延时程序更为简单。

笔者在今后的连载中,还会列举其他 C 语言的延时程序,同样十分简单。这在汇编语言是不能做到的。

3)在实例 1、实例 a 中,还涉及很多的物理量及运算符,笔者将在下一讲中作更详细的介绍,请读者关注。

成都 立本

四、C 语言的数据类型

 ${\rm C}$ 语言程序包括两方面内容:对数据的描述、对操作的描述(即算法)。所以,一些 ${\rm C}$ 语言有识之士,提出了一个公式,即

程序 = 数据结构 + 算法

算法是程序的灵魂,算法的对象是数据或加工对象。在今后的文章中,笔者将会逐步介绍 C 程序的各种操作语句,实际上就是 C 程序算法的具体体现,以帮助初学者学会编写 PIC 单片机 C 程序的方法。

C 语言的数据类型如下:

标准型是由 C 语言本身提供的基本数据类型,结构简单、使用频率十分高;枚举型是由用户自定义的数据类型;指针型是一种使用灵活的数据类型,在 C 语言中用于动态运算处理。这里,主要介绍 C 语言程序中的标准型数据,同样仍以 C 程序实例给予说明。

C 语言中的数据可分为整型、实型、字符型三类。每一类数据中,又有常量与变量之分。

数据在 C 语言中的重要性,笔者将其分类按表格形式列出。初学者编写 C 程序时,可将这些表格作为资料查找,也可将表格与本文中的 C 程序实例 1、实例 2 中的注释对比学习,以加深理解常量与变量的功能。

C 语言中的常量和变量 C 语言的常量是指在程序运行过程中,其值始终保持不变的量,在编写 C 语言程序时,常用关键字 const 定义。常量的类型、表示方法及示例说明如表 2 所示。

表2

	1 22				
整	数据类型	表示方法	举例或说明		
型	十进制	按十进制数直接书写	123,82,5		
常	八进制	以字母0开头	012,032		
量	十六进制	以字母Ox开头	Ox24,24H,10H		
		或以H结尾	(表示十进制的16)		
实型常	十进制	用十进制表示的	1.5,12.3,25		
	小数形式	有符号(+、-)的实数			
量	指数形式	小数前面是一位非0数	1.234e1		
(浮点)		称为标准型;e之前应	(即12.34)		
<u>总</u>		有数、e之后应为整数	1234e3		
字符	字符	用一对单引号括起的	'A'、'8'#'。字符是按ASC		
	(包括	字符,引号仅起界定	Ⅱ 码值存储的,一个字		
型常量	数字)	作用。	符占用一个字节,如'A'		
量			对应65(十进制)		
字	字符串	用一对双引号括起来	"PIC18F452"。字符串常		
	(包括	的字符,引号仅起	量,在内存中存放时,会		
符	数字)	界定作用。	自动在字符串的末尾加		
串常			结束标志′\0′,即ASCⅡ		
光量			码值0字符。字符串占n+		
-			1个字节。		
		L			

C 语言的变量是指在程序运行过程中,其值可以改变的量,其中整型变量的基本类型是 int 型。在 int 前面加上关键字 short、unsigned 则分别表示有符号(如一)和无符号数。标准 C 语言的整型数据的取值范围如表 3 所示。

•		
数据类型	位数	取值范围
	(字节)	(定义阈)
整型(int)	16 (2)	-32768~+32767
短整型(short int)	16 (2)	-32768~+32767
长整型	32 (4)	-2147483648
(long int)		~+2147483647
无符号整型	16 (2)	0~65535
(unsig ned int)		
无符号短整型	16 (2)	0~65535
(unsigned short int)		
无符号长整型	32 (4)	0~4294967295
(unsigned long int)		
有符号整型	16 (2)	-32768~+32767
(signed int)		
有符号长整型	32 (4)	-2147483648
(signed long int)		~+2147483647
字符型(char)	8 (1)	-128~+127
无符号字符型	8 (1)	0~255
(unsigned char)		
有符号字符型	8 (1)	-128~+127
(signed char)		
浮点型(fload)	32 (4)	1.175e-38~3.4e+38
双精度型(double)	64 (8)	1.7e-308~1.7e+308
L		

从表 3 中可以看出,此整型变量数据取值范围在 PIC 单片机汇编语言中是无法实现的。例如,用无符号长整型定义的一个变量 i(unsigned long int i)的最大值可达 10 位数,因此,只需一条有限循环指令,延时便可达 24 小时以上(见后续文章),可见,C 语言程序是十分简洁的。





表 3 中给出的 C 语言所用到的各类型变量(变量名自定义,如 i、j、a、b 等), 在编写 C 语言程序派上用途时,应加以说明或定义(这里的"定义"一词,不要与预处理类关键字 define 相混), 如实例 $1\sim3$ 中整型变量 i、j(见延时语句)的注释。

五、实例 3: PIC16F877 的 D 口长延时功能

鉴于在单片机中延时功能十分重要,这里以点灯(LED)为例,分别介绍 1 秒、1 分、1 小时的三种延时函数的编写实例,以供读者选用。

图 3 的示意电路在 PIC16F877 (PIC16F84A 的 B 口同样有效)的 D 口 RD0、RD3、RD4、RD7 分别外接一只 LED , 其 C 程序功能是电源接通后 , RD0 高电平 1 秒钟点亮 LED1 , 之后灭 , 接着

RD7 高电平 1 分钟点亮 LED4, 之后灭,接着 RD3、RD4 高电平 1 小时点亮 LED2、LED3,之后灭,然后又是 RD0 高电平点亮 LED0.....,如此循环工作。



void delay3 () //定义延时子函数 delay3 { / / 子函数开始 unsigned long int c = 133200000; //定义 C 无符号长整形,并赋值 while (- - c)//由 while 语句引导 1 小时延时 { ; / / while 语句开始和运行 } / / while 语句结束 } / / 子函数结束 void light1 () // 点灯子函数 light1 { / / 子函数开始 RD0 = 1; //RD0 位置高电平 delay1 (); / / 调延时子函数 delay1 RD0=0; //RD0位置低电平 } / / 子函数结束 void light2 () / / 点灯子函数 light2 { / / 子函数开始 PORTD = 0x80 ; / /最高位置高电平 delay2(); / / 调用延时子函数 delay2 PORTD = 0x00 / / D 口清 0 } / / 子函数结束 void light3() / / 点灯子函数 light3 { / / 子函数开始 PORTD = 0x18; / / RD4、RD5 置 1 delay3 (); / / 调延时子函数 PORTD = 0x00; / / RD4、RD5 置 0 } / / 子函数结束 void main () / / 定义 main 主函数 { / / 主函数开始 TRISD = 0x00; //给 TRISD 赋值 0,设 D 口为输出 INTCON = 0x00; / / 给 INTCON 赋值 0 , 关中断 PORTD = 0x00; //给PORTD赋值0,清D口 while (1) / / 无限循环 { / / while 语句开始 light1 (); //调用点灯子函数 light1 light2(); / / 调用点灯子函数 light2 light3(); //调用点灯子函数 light3

- } / / while 语句结束
- } / / 主函数结束

说明:上述 C 语言不同点灯时间的延时程序, 较充分地说明了主函数 main 是如何调用各 LED 点灯子函数,以及点灯子函数如何调用各自的延时子函数(函数间相互调用)的工作过程,读者可以结合程序中注释进行查看。

成都 立本

因 $\mathbb C$ 语言是一种表达式语句,所以只需在任意一个表达式后面加上分号 ";",就构成了一个表达式语句。

- C 语言中的运算符是完成某种特定运算的符号,而表达式则是由运算符及运算对象所组成的 具有特定功能的运算表达式。这些式子就组成 C 语言程序的各种语句。
- C 语言具有十分丰富的运算符,其应用很广,除了控制语句和输入输出外,几乎所有基本操作都是作为运算符来处理。有些运算符还与汇编语言相似,所以具有汇编语言的工程师,很易转用 C 语言编程。

六、C 语言中运算符分类

按照运算符在表达式中所起的作用,可把他们分为:算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符、自增与自减量运算符、指针和地址运算符、位运算符、条件运算符、逗号运算符、强制转换运算符和 Sizeof 运算符等类型。运算符按其在表达式中与运算对象的关系,又可分为单目运算符、双目运算符和三目运算符等。单目运算符只有一个运算对象如"!"、"0",双目运算符有两个运算对象,如以下介绍的逻辑"与"、逻辑"非"等运算。

鉴于 C 语言中运算符的重要性,笔者将部分运算符列成表格,以便读者应用时查阅(其余运算符,请读者自行查找相关资料;笔者在今后的文章中也将有所介绍)。

表 4 列出了 C 语言中的算术运算符、关系和逻辑运算符以及位运算符的功能和说明实例。


. 1	•		•
类型	符号	功能	说明或实例
算术运算	+	相加或表正数	如4+2,结果为6。
	-	相减或表负数	如8-5,结果为3。
	*	乘法运算	如3※6,结果为18。
	/	除法运算	Y=a/b,如两个整数相除,结果取整数,小数舍去。
符	%	取模运算,只求余	参加运算的均为整数,仅取余数,如5%2为1。
	+.+	自增量运算	操作数变量自身+1
		自减量运算	操作数变量自身-1
关系运算	>	大 于	设a=4、b=5,若a>b,返回值为0;b>a返回值为1。
	>==	大于等于	设a=5、b=6,若a>b,返回值为0;b>a返回值为1。
	~	等 于	设a=6、b=7,若a==b,返回值为0(为假)。
	<	小 于	设a=7、b=8,若a <b,返回值为1(为真)。< td=""></b,返回值为1(为真)。<>
符	<=	小于等于	设a=8、b=9, 若a<=b, 返回值为1, b<=a, 返回值为0。
	! =	不等于	设a=9、b=10,若a! =b,返回值为1(为真)。
逻辑	&&	逻辑"与"	设两值不为0,反回值为1(结果为真),否则为假。
运算		逻辑"或"	设两值不为0,反回值为0(结果为假),否则为真。
符	!	逻辑"非"	一元运算符! 0=1,! 1=0。
	&	AND(按位"与")	设a =0001,b=0010,若a&b=0000。
(>		OR(按位"或")	设a =0001,b=0010,若a b=0011。
位运算符		XOR(按位"异或")	设a =0001,b=0010,若a∧b=0011。
	·~	接位取反	设a =0001,~a=1110(单操作运算符)。
	>>	位右移(等效除2)	右边移出位舍去,正数和无符号数左边补0,反之补1。
	<<	位左移(等效乘2)	左边移出位舍去,右边补0。

注:自增量运算符"++"和自减量运算将"--"是C语言最具特色的两种单目运算符。要求的操作对象,必须是整形变量,而不能为常量或表达式,其功能分别是使变量值加1和减1。此外,他们有两种表达方式——前缀运算符和后缀运算符,两者产生的结果是不同的,其使用方法如下:前缀运算符:++i和-i,操作i之前,使i的值加1和减1,再操作。后缀运算符:i++和i--,操作i之后,使i的值加1或减1。

举例:设y=5,则有X=++y,运算过程是y先加1再赋值给x,结果x=y=6。 X=y++,运算过程是y先赋值给x,之后y+1,结果x=5,y-6

七、PIC 单片机 C 语言程序实例 4

这里用 PIC16F84A(其他 PIC 单片机同样等效)单片机,利用 C 语言中的逻辑非"!"运算符(逻辑运算符)和按位取反"~"运算符(位运算符)编写一源程序,其硬件示意电路如图 4 所示,该 C 语言程序的功能是用 PORTA 的 RA0 位作启动信号(低电平有效),使 PORTB 的 RB1、RB3、RB5 和 RB7 同时点亮外接的 LED(序号 1、3、5、7)一秒钟,之后熄灭,然后由 RB0、RB2、RB4 和 RB6 同时点亮外接的 LED(序号 0、2、4、6)一秒钟,之后熄灭,然后由 RB0 位点亮外接的 LED0 一秒钟,之后熄灭, 最后 RB7 位点亮外接的 LED7 一秒钟之后熄灭。熄灭之后又从上述的起始状态反复循环工作。该 C 源程序命名为 PIC04.C 其程序清单如下:



#include < pic.h > / /包含头文件

define PORTBIT (add, bit) ((unsigned)(&add)*4+(bit)) / /位定义 static bit PORT_0 @PORTBIT (PORTB, 0); //B口的0位定义。

static bit PORT_7@PORTBIT (PORTB, 7); //B口的第7位定义。

define PORTAIT (add, bit)((unsigned)(&add) *1 + (bit))

static bit PORT_0 @PORTAIT (PORTA, 0); / / A 口的 0 位定义。

void delay () / / 定义函数名为 delay 的延时子函数。

{ / / 子函数开始。

unsigned int i, j; //变量i, j为无符号的整形变量。

for (i=0;i<=90;i++)/ 由两级 for 语句引导指定次数 1 秒延时。

for (j = 0; j < 1000; j + +)

continue; / /转移下次循环。

} / / 子函数结束。

main 0 / / 定义函数名为 main 的主函数。

{ / / 主函数开始。

TRISB = 0x00; / / 给 TRISB 赋值 0, 设 B 口为输出。

INTCON = 0x00; / / 给 INTCON 赋值 0, 关中断。

PORTB = 0x00; / / 给 PORTB 赋值 0, 清零 B 口。

while (RA0) / / 判 RA0 若为真(为1), 空操作循环。

{ ; / / 判 RA0 若为假, 转以下 while 语句。

} / / (RA0 位是按键启动信号)。

while (1) / / 由 while 引出的循环语句,这里是无限循环。

{ / /循环语句开始。

PORTB = 0x55; //给B口赋值B'10101010'。

PORTB = ~ PORTB; //B 口取反为 B'01010101'。

delay(); //调用延时子函数(1秒)。

PORTB = ~ PORTB; / / B 口再取反为 B ' 10101010 '。

delay(); //调用延时,以便观察(1秒)。

PORTB = 0x00; / / B 口清 0。

RB0 = ! RB0; / / RB0 位取反 (RB0 = 1)。

delay(); //调用延时,以便观察(1秒)。

RB0=0; //清零RB0(即RB0=0)。

第3页 共4页

RB7=!RB7; //RB7位取(RB7=1)。

delay(); //调用延时,以便观察(1秒)。

RB7=0; //清011137(RB7=0)。


} / / while (1) 语句再循环。

} / / 主函数结束。

说明:上述的 PIC16F84A,图 4 电路的 LED 点亮功能的 C 程序,是采用了位运算符"~" (按位取反)和逻辑运算符"!"完成的。如果读者有兴趣,把该程序与实例 (1,2,3) 中的 LED 点亮 C 程序进行比较,可见上述方法所写的 C 语言程序更为简单。当然可用实例 (1,2,3) 赋值的方法编写图 4 功能的程序,但程序条数较多,这正好说明 C 语言的内容丰富,编程时,可操作的空间很大。

成都 立本

前面已介绍了学习 PIC 单片机 C 语言程序的一些最基本内容 ,并以具有一定功能的 C 语言程序 , 说明其基本单位是函数 , 即一个 C 程序是由一个或多个函数组成的 , 其中只有一个主函数 main ()。主函数 main ()。在程序中的位置可任意放置 , 但程序运行时一定是从主函数开始 , 再由主函数调用其他函数 , 其他函数也是互相调用的 , 如图 5 所示。



读者可以从程序实例的注释中,体会 C 语言程序的算法(即语法规则)与汇编语言指令的相似点和不同点。笔者介绍的 PIC 单片 C 语言程序,使用的时钟频率(指实验板上的晶振)都为 4MHz。

八、有参数函数

在《PIC 单片机 C 语言程序 实例 1》中已介绍:从函数的形式观察,C 语言函数可分为两种:无参数函数和有参数函数。这里再补充一点,无参数函数是指函数定义中没有形式参数,当然也没有形式参数的说明。在调用无参数函数时,主调函数没有数据传送给被调函数,其功能仅用来执行指定的一组操作,正如 C 程序实例中,主调的延时 dalay()函数一样。无参数函数通常不返回函数值(少数可以返回)。

有参数函数的定义如下:

函数类型说明符 函数名(形式参数)

形式参数说明 语句

变量说明

其中,函数类型说明符、形式参数、形式参数说明和变量说明等都是可选项,所以在使用时 应按设计功能自主选择。如果不需选用形式参数和形式参数说明,则该函数自然简化成无参数函数。

从以上的定义看出:在调用有参数函数时,在主调函数与被调函数间,存在着参数的传递,即主调函数要将给定的实际参数传给被调函数的形式参数,供给被调函数使用(这一点将在程序实例5中得以说明),被调函数执行后的结果,也可以带回供主函数使用。

请注意:用户为实现特定功能而编写子函数时,需按两个原则。


1.子函数与主调函数之间的界面应清晰,编写子函数的功能应鲜明,函数之间的数据传递越

少越好。

2.编写的子函数大小适中。若规模太大,即功能太复杂,常导致结构庞杂,影响阅读、分析和调试。一般情况下,即使要求的功能很多,函数的规模也应控制在几十行内,若不能达到要求,宁可增加新的子函数。

九、PIC 单片机 C 语言程序实例 5

这里用 PIC16F84A (其他型号的 PIC 单片机同样等效) 单片机,编写一 C 语言源程序,其硬件电路见图 6。电路功能如下:用 RAO 位作程序启动信号,程序一旦启动,则 B 口的 RBO 位外接 LED 点亮一秒钟,接着 RB2 位、RB4 位、RB6 位外接的 LED 分别点亮 10 秒、1 分钟、2 分钟,循环工作。RB7 外接蜂鸣器,其用途是 RB 口的 RBO、RB2、RB4、RB6 位外接的 LED 完成给定时间的一个循环,蜂鸣器发出声响(一分钟),以便验证。



这里编写多个延时的 C 语言程序,仅用了一个带形式参数的延时子函数(delayCunsignad long int m),就完成了上述电路的功能,可见 C 语言的优点。

```
该 C 源程序命名为 PIC05.c,程序清单如下:
   #include < pic.h > / / 包含头文件 pic.h
   # define PORTBIT (add, bit)((unsigned)(&add) *5+ (bit))
   static bit PORT_0 @PORTBIT (PORTB, 0);
//B 口位定义
   static bit PORT_2 @PORTBIT (PORTB, 2);
   static bit PORT 4 @PORTBIT (PORTB, 4);
   static bit PORT_6 @PORTBIT (PORTB, 6);
   static bit PORT_7 @PORTBIT (PORTB, 7);
   # define PORTAIT (add, bit)((unsigned)(&add)
*1+ (bit))
   static bit PORT 0 @PORTAIT (PORTA, 0);
/ / A 口位定义
   void delay (unsigned long int m)
//定义有参数的延时子函数
   { / / dalay (延时)函数开始。
   unsigned long mt i;
//无符号长整形变量 i。
```

for (i = 0; i < m; i + +)

continue; / /转移下次循环。

/ / 带 m 参数的 for 循环。

第2页 共3页

```
} / / 延时 dalay 子函数结束。
   main ()
//定义函数名为 main()
   //主函数。
   { / / 主函数开始
   TRISB = 0x00;
//初始化 PIC16F84A、B 口
   //A 🗆
   INTCON = 0x00;
   PORTB = 0x00;
   TRISA = 0x1F;
   while (RA0) / / 判RA0=1, 空
操作循环。
   { ;
   } / / RA0 = 0 执行以下语句。
   while (1) / / 循环语句, 这是无限循环。
   { / /循环语句开始。
   RB0=1; //给RBO赋值1(高电平)。
   delay (42000); / / RBO 外接 LED 点亮 1 秒钟。
   RB0 = 0; //RBO 外接 LED 灭。
   RB2=1; //给RB2赋值1(高电平)。
   delay (490000); / / RB2 外接 LED 点亮 10 秒钟。
   RB2=0; //RB2外接LED灭。
   RB4=1; //给RB4赋值1(高电平)。
   delay (2940000); //RB4外接LED点亮1分钟。
   RB4 = 0; //RB4 外接 LED 灭。
   RB6=1; //给RB6赋值1(高电平)。
   delay (5890000); //RB6外接LED点亮2分钟。
   RB6=0; / / RB6 外接 LED 灭
   RB7=1; //给RB7赋值1(高电平)。
   delay (3000000); //蜂鸣器响1分钟。
   RB7=0; //蜂鸣器停响。
   RB7 = 0;
   } / / while (1) 一次循环结束。
   }
```

从以上程序中可以看出:主调函数 delay(给定的 m 值)要将给定的实际参数 - 42000、490000、2940000、5890000 和 3000000 等,传给被调函数 delay(unsignodlong int m) 的形式参数,以决定 for 语句中的 m 值。

成都 立本

十三、C 语言中的数组

在实例 6 中,介绍了用 PIC 单片机的输出口,外接 LED 数码管,采用 C 语言动态扫描方式的十进制计数显示。在程序中,用了 LED 数码管 7 段码组成的数组知识,这里对 C 语言的数组作一补充介绍。

数组是一种由同种类型变量组成的集合。使用这些变量时,可自定义一标识符,如用 SEG7 代表数码管的7段码。数组可以是一维的,也可是多维的。这里主要介绍一维数组。

1.一维数组的表达形式

类型说明符数组名[常量]

上式中的类型说明符是指变量的类型;数组名,前已所述是自定义的;方括号中的常量是指数组的元素数量,或称为下标。

例如: int x [10]; 是自定义 x 整形变量,且有 10 个元素。如果要指明 x 的 10 个元素的具体内容,称为一维数码的初始化。

例如: int x [10] = 0、1、2、3、4、5、6、8、9; 一维数组一旦有了表达式和初始化后,则该数组便已完整,并可进入程序。

又例如:程序实例 6 中,定义了一种带形参数的显示子函数 void display (unsigned int x),其子函数中的说明是一维数组 LED 数码管 $0 \sim 9$ 的 7 段码;un - signed char SEG7 [10] = { 0xco , 0xfq , 0x04 , xb0 , 0x99 , 0x92 , 0x82 , 0xf8 , 0x80 , 0x99 }; 上式中的一维数组类型说明符是无符号的字符型 (char);数组名是自定义的 SEG7 (7 段码);[10] 的下标 10 ,说明数组有 10 个元素,因该表达式已初始化,即表达式右边花括号内的 LED 数码管(共阳)的字段码为 $0 \sim 9$ 的十个字符(这十个字符对熟悉 PIC 单片机汇编语言者是十分熟悉的字段码)。

- 2.一维数组部分赋值方式
- 一维数组可以部分赋值,如 int x [10] = 0, 1, 2, 3, 4; 该一维数组只对数组的前 5 个元素 $x [10] \sim x [4]$ 赋值,对没有赋值的 $x [5] \sim x [9]$,默认其初始化值为 0。
 - 3.一维数组的全赋值方式
 - 一维数组如果对其全部元素赋值,可以省去其表达式中的元素内容即下标,例如:

int x[] = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

4.PIC 单片机口的数显位数表示法

PIC 单片机某一口,外接多位 LED 数码管增量计数时,常采用动态扫描方式。多位数码管之间的计数进位时,汇编语言和 C 语言有不同的取位(个、十、百、千……)方式。

在 C 语言中, PICC C 编译器能识别和取出 PIC 单片机某个口的个位、十位、百位、千位……值,并送某口外接 LED 数码管显示,其字符有几种表示法,这里取用最简单便于记忆的一种如下:

个位: x% 10; 10位: x / 10% 10; 100位; x / 100% 10; 1000位: x / 1000% 10

上式中的 x 因是自定义的,所以不同的设计者,会采用不同自定义字符。在 C 程序中,使用上述"位"字符时,对个位、10 位、100 位、1000……位还应自定义,再将上式的各位字符给自定义的每位赋值,如自定义个位为:unit - bit = % 10;10 位为:ten - bit = x / 100% 10;1000 位为:ten - bit = x / 1000% 10。

以上各式应在子函数的"说明"中给予说明,请见程序实例6中的应用。

十四、PIC 单片机中断服务函数

单片机的"中断"是单片机一重要功能,不同型号的 PIC 单片机,有不同类型的中断源,其中 RBO 位的外部中断是最常用的中断源,也是入门学习中断方式的最佳途径。

PICC C 编译器支持 C 语言程序中直接编写中断服务函数程序。在用汇编语言编写中断服务程序时,会对堆栈出栈的保护问题难于下手,而在 C 语言程序中编写中断服务函数,是比较简单的。在 PICC C 编译器中,扩展有一关键字 interrupt (中断),该关键字 interrupt 是函数定义时的选项,利用该选项,即可定义中断服务函数(见以下实例 7)。

在编写 PIC 单片机中断服务函数时,应遵循以下原则:

- 1.中断服务函数不能进行参数传递,为此在编辑的中断函数中,若包含任何参数声明或传递 延时,都会导致编译出错。
- 2.在汇编语言中,有一条中断返回指令,可使中断服务程序执行之后返回断点。在 C 语言的中断服务函数无返回标识符,乍看起来中断服务函数难于返回断点,但是,在编辑 C 程序时,经恰当安排中断服务函数,即可完成自动返回断点功能,为此,定义中断服务函数为 void 类型。
- 3.在任何情况下,都不能直接调用中断服务函数,否则会编译出错!对 RBO 外中断的中断服务函数,只能直接由 RBO 外接硬件开关启动中断服务函数工作,一旦服务程序执行完成即可返回断点(见以下程序实例7)。


十五、PIC16F877 单片机中断程序实例 7

利用 PIC16F877 单片机,编辑-C 语言中断服务函数,硬件电路如图7所示,其功能是程序一旦运行,RD 口外接的LED 闪亮约1.6秒,之后RD 口低四位的LED 又闪亮1.6秒,再之后RD 口的RD4、RD5的LED 又亮1.6秒,如此反复循环工作。一旦RB0外接微动开关K瞬时按下,即发生外中断,则程序执行中断服务 RD0位外接LED点亮一定时间(该时间决定中断返回时间),即服务程序完成,立刻返回断点LED 又按原循环方式工作。

上述的电路功能,可使读者完全理解 RB0 位外中断的全过程。为此编辑的 C 语言中断程序定义为 PIC07.C , 其清单如下:

```
#include < pic.h > / /包含头文件。
   void delay ( ) / / 定义 delay 为延时函数
   {
   unsigned long int i; / / 说明 i 为无符号长整型变量。
   for (i=0;i<=80000;i++) / / for 引导延时约 1.6 秒。
   { ;
   }
   }
   void light1 ( ) / /
定义点灯函数 1。
    {
   PORTD = 0xAA;
/ / D 口外接 LED 闪亮。
   delay (); //LED
闪亮延时约 1.6 秒。
   }
   void light2 ( ) / /
定义点灯函数 2。
    {
```

```
PORTD = 0x0F; / / D 口的外接 LED 低 4 位亮。
delay (); //LED 低 4 位亮延时约 1.6 秒。
void light3() / / 定义点灯函数 3。
{
PORTD = 0x30; / / D 口的高位外接 LED 亮。
delay (); //高位 LED 亮延时约 1.6 秒。
}
void main0 / / 定义 main 为主函数。
{ / / 主函数开始。
TRISB = 0XFF; / / 设 PIC16F877 B 口为输入。
PSPMODE = 0;
TRISD = 0X00; / / 设 D 口为输出。
PORTD = 0x00; / / 清 0D 口。
INTCON = 0X00; / / 关中断寄存器
INTEDG = 0; //RBO/INT下降沿触发。
RBPU = 1; //B 口弱上拉不使能。
GIE=1; / / 开总中断。
INTE=1; / / 启动外部中断。
INTF = 0; / / 清零中断标志位。
while (1) / / while 无限循环。
{
lightl(); //调用点灯子函数 1。
light2(); //调用点灯子函数2。
light3(); //调用点灯子函数3。
}
}
void interrupt service ( ) / /定义 void 类型中断服务函数。
{
if (INTF = =.1) / / 判 RB 0 中断否!
{ / / 中断函数开始。
INTF=0; / / 若发生了中断清除中断标志。
PORTD = 0X01; / / 中断服务 RB0 = 1 完成。
} / / 自动返回断点。
```



成都 立本

十六、再谈 C 语言函数

鉴于 C 语言中函数的重要性,这里有必要作进一步介绍,并以实例 8 加以说明。

在 PIC 单片机的 C 语言程序设计中,常将一些电路的特定功能按模块方式编写成函数。所以,在 C 语言中,模块的功能是用函数来实现的,即使功能十分简单,如对单片机某一位取反或对某个口位的左、右移,均可用 C 语言中的位运算符编写两种子函数,供主函数调用执行。

前面已介绍过,C函数定义的一般形式为:

类型说明符 函数名(形式参数)

形式参数说明

{

说明部分

语句

}

上述函数的类型是在定义函数时指定的,例如:

Int num(x, y)

Char letter (c1, c2)

Float max (x, y, z)

分别指定函数类型为整型、字符型和浮点型。

函数定义中的形式参数是可选项。有形式参数的函数比无形式参数函数的执行功能强很多。 如笔者已介绍的 PIC 单片机 C 语言程序中,多种延时量,通过带形式参数的延时子函数 delay (unsighedint k),就以一个延时函数 delay (k),k 是延时变量,完成多种延时的功能,使程序大大简化。

C 函数有两种:一种是标准函数,即库函数。库函数是由 C 语言系统提供的,用户无需自定义,即可直接调用;另一种是用户自定义的,即用户按需要编写的用来实现特定功能的函数,用户自定义函数符合上述 C 函数的一般定义形式。

此外,在C语言程序的设计中,还允许有"空函数"存在,其定义形式为:

函数类型说明符 函数名()

{ ;

}

空函数的作用是先在程序中占好一个位置,留待以后的程序补其功能,或者用作等待功能而 主函数调用空函数时,什么工作也不做。例如:PIC 单片机执行程序前,先在某口的一位上外接 微动开关,当该开关按下时,程序才运行,不按时,处于等待状态,这种等待状态就是由空函数 完成的。本文的实例 8 中便有空函数,参见其注释。

十七、PIC 单片机 C 语言中的运算符

C 语言提供了非常丰富的运算符,运算符的范围很广,它常把很多的基本操作作为运算符处理。C 语言中的运算符包括算术运算符(如+、-、*、/,加、减、乘、除)、关系运算符(如==、!=>、>=-等于、不等于、大于、大于等于)、逻辑运算符(如&&、、!--与、或、非)、自增/自减运算符(如++、--、--变量增1、变量减1)、字位运算符(如、《、》!

第1页 共4页

- - 按位取反、左移、右移、位非)、赋值运算符(如变量 = 表达式 - - 表达式值赋给变量)。逗号运算符(如","- - 多个表达式的表示法)等。这里列举了 C 语言运算符的部分,其目的是希望 C 语言学习者高度重视 C 语言中的运算符在 C 语言中的重要性。事实上,在本报的 PIC 单片机 C 语言程序的实例 $1\sim$ 实例 8 中,上述的一些运算符已多次使用过,如赋值运算符"="、逗号运算符、自增、自减运算符、按位取反、位非运算符等。

在上述的运算符中,有些运算符与汇编语言相似,其运算对象与硬件指令相似,如字节位取 反、位非,它们能对特定的物理地址进行访问,可见 C 语言还具有汇编语言的特点。以下将挑选 几个运算符来编辑 PIC 单片机具有一定功能的 C 程序。

十八、PIC 单片机 C 语言程序实例 8

这里用 PIC16F84A ,利用运算符" > > "右移、" < < "左移、" ~ "字节位取反、" !"位反 (非) 等 4 种运算符,分别编辑 5 种具有一定功能的子函数,并由主函数 main () 调用它们,而这些子函数又调用不同延时值的子函数,以达到预定的功能。

硬件电路功能是 16F84A 的 RAO 位一旦起动,则 B 口上 8 支 LED 全亮,然后右移 1 位、右移 2 位、右移 3 位,最后再右移一位,以验证运算符" > > "右移,且按指定的位数进行(后者在汇编语言中是不能实现的)。之后 B 口的 8 支 LED 全亮,又" < < "左移……等等。其余功能请见 C 程序实例 8 的注释。

编写该程序目的:学会 C 语言中的运算符使用方法;观察 C 语言程序中 5 种函数之间的调用过程;学会一个延时函数,实现多种延时方法。

注意: C 语言中,同一功能的程序有多种编辑方法,但仅有少数几种最便于记忆,学会最佳的 C 语言程序编写方法,会为大型程序的编写打下牢固基础。

```
C 程序实例 8, 命名为 PICO8.C, 其程序清单如下:
#include < pic.h > / / 包含头文件
# define PORTAIT (add, bit)((unsigned)(&add) *1+ (bit))
static bit PORT_0 @PORTAIT (POR - TA, O); //定义 A 口的位
# define PORTBFF (add, bit) ((unsigned)(&add) *4+ (bit))
static bit PORT_A @PORTBIT (PORTB, O);
static bit port_@PORTBFF (PORTB, 7); //定义 B 口的位
void delay (unsigned int k) / / 带形式参数的延时子函数
{
unsigned int i , j; / / i、j 为无符号整型变量
for (i = 0; i < = 81; i + +)
for (j=0;j<=k;j++)/ 形参数 K, 可改变延时量
continue;
}
void display 1 ( ) / / 定义无类型函数 display 1
{ / / 函数开始。
PORTB > > = 1; / / B 口右移 1 位
delay (3000); / / 原位补 0 延时约 3 秒种
PORTB > > = 2; / / B 口右移 2 位,原位补 0
delay (4000); //延时约4秒
PORTB > > = 3; / / B 口右移 3 位,原位补 0
delay (5000); //延时约5秒
PORTB > > = 1; / / B 口右移 1 位, 原位补 0
delay (6000); / / 延时约6秒
```

```
PORTB = OxFF; //给B口赋值QXFF
delay (500); / / 延时约 0.5 秒
} / / 子函数结束
void display2() / /定义无类型函数 display2
{
PORTB < < = 1; / / B 口左移 1 位,原位补 0
delay (3000); //延时约3秒
PORTB < < = 2; / / 左移 2 位
delay (4000);
PORTB < < = 3; / / 左移 3 位
delay (5000);
PORTB < < =1; / / 左移 1 位
delay (6000); / / 延时约6秒
PORTB = 0x55; //给B口赋值QX55
delay (500); / / 延时约 0.5 秒
void display3 ( ) / / 定义无类型函数 display3
{
PORTB; //B口位取反
delay (2000); / / 延时约2秒
PORTB = ~ PORTB; //B 口位再取反
delay (4000); / / 延时约4秒
}
void display4 ( ) / / 定义无类型函数 display4
{
PORTB = 0x00; / / B 口清 0
delay (200);
RBO=! RBO; //RBO位取反
delay (3000); / / 延时约3秒
RBO=! RBO; //RBO位再取反
detay (300); / / 延时约 0.3 秒
}
void display5 ( ) / / 定义无类型函数 display5
{
PORTB = 0x00; //B 口清 0
delay (200); / / 延时约 0.2 秒
RB7=! RB7;
               / / RB7 位取反
delay (3000); / / 延时约3秒
RB7=! RB7; // RB7 位再取反
delay (300); / / 延时约 0.3 秒
PORTB = OxFF; / / 给 B 口赋值 QXFF
delay (1000); / / 延时约1秒
void main ( ) / / 定义主函数 main
```

```
{ / / 主函数开始
TRISA = OxEF; / / pie 16F84 的口初始化
TRISB = 0x00; //设B口为输出
INTCON = 0x00; // 关中断
PORTB = 0x00; //B 口清 0
while (RAO) / / RAO 位外接按钮作启动信号
{ ; //RAO=1空函数, RAO=O
} //启动
PORTB = OxFF; / / 给 B 口赋值 OxFF
delay (1000);
while (1) //while 引导无限循环
{
display 1 ( ); / /调用子函数 display 1
display2 ( ); / /调用 display2
display3 ( ); / /调用 display3
display4 ( ); / /调用 display4
display5 (); / /调用 display5
}
} //主函数结束
```

成都 立本

十九、C语言中的指针

指针在 C 语言中有十分重要的地位,因为 C 语言的指针可以指向各种类型的变量,也可指向数组、指向函数、指向某种结构类型的变量……。可见 C 语言中的指针内容是十分丰富的。所以有人说:不掌握 C 语言中的指针,等于没有掌握 C 语言的精华,这句话是很有道理的。

为了说明指针的基本概念,先了解一下 C 程序中的变量在 C 编译系统中所占有的地位。一般说来,程序中的变量,经编译系统处理后,都对应着内存中的一个地址,即编译系统根据变量的类型,为该地址分配相应的内存单元,以便存放变量的内容。对不同类型的变量,所分配的内存单元的长度(即字节数)是不相同的,如字符型变量占一个字节,整型变量占两个字节……。而变量的存取是通过变量的地址进行的,这种按变量地址存取变量值的方法,称为"直接访问"(寻址)。

在 \mathbb{C} 语言中,除了定义整型、字符型等变量外,还定义了另外一种类型的变量,该变量专用于存放其他变量在内存中所分配的存储单元的首地址。

假设 fp 变量是用于存放字符型 (char) 变量 M 所占用的存储单元的首地址,再假设已用某种方式将字符型 (char) 变量 M 所占用的内存单元的首地址赋值给了 fp 变量,那么要想通过变量 fp 取得字符变量 M 中的内容,可按照如下两个步骤操作:

- 1.根据变量 M 所占用内存单元的首地址,读取其中的数据,该数据就是字符变量 M 所占用的内存单元的首地址。
- 2.根据第一步读取的地址及字符型变量 M 所占用的存储单元的长度(字节数),读取字符变量 M 的值(内容)。

上述存取 M 变量的方式称为"间接访问"(寻址)方式。

在 C 语言中,借助于指针这一概念,能方便地达到间接访问(寻址)的目的。所谓指针,就是某个对象(如变量、数组和函数等)所占用存储单元的首地址。这时定义:专门用来存放某种类型变量的首地址的变量为该种类型的指针变量,而其首地址则为指针值。

通过上述关于 C 语言指针的概念的描述,可以看出:C 语言中的指针与 PIC 单片机汇编语言中的间址寄存器 FSR 和 INDF 十分类似,FSR 存放寄存器地址,INDF 存放与 FSR 地址对应的寄存器的内容。然而,C 语言指针变量的功能远比 FSR、 INDF 强得多。

二十、指针变量的定义和操作

1.指针变量的定义

数据类型说明符 *指针变量名1,*指针变量名2。

其中,类型说明符,表示该指针变量所指向的变量类型[如整型(int)字符型(char)单精度浮点型、数组……」;"*",表示定义指针变量(自定义名)。指针变量名前面的"*",只指明该变量为指针变量,而指针变量名中并不包含"*"。这一点与以前所介绍的定义变量是不相同的。再有:一个指针变量只能指向同一种类型的变量。

2.与指针有关的两个运算符


&:取地址运算符 *:指针运算符

例如:int a,//定义整型变量 a。

第1页 共4页

int *PI; //定义指向整型变量的指针变量 PI PI = & a; //变量 a 的地址,赋值给 PI *PI 表示 PI 指向的变量,即变量 a(即内容)这样就在指针和它对应的变量之间建立了对应的关系。二十一、实例 9

这里用 PIC16F84A 编辑 - C 语言有关指针的 C 程序 ,其硬件电路如附图所示。电路功能如下:接上 + 5V 电源,按动微动开关 K2,电路启动,数码管 LED 从 $0 \sim 9$ 显示,显示完成后,接着显示 5、 7、 2 的指定三个数,然后循环工作。该 C 程序旨在用指针显示 $0 \sim 9$ 的数,另外用指针显示数码管指定的数,是指针指向数组的应用实例。该 C 程序名为 PIC09.C,其清单如下:



```
#include < pic.h > / /包含头文件。
             SEG7
                    [10] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 
unsigned char
0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
# define PORTAIT (add, bit)((unsigned)(&add)&5+(bit))
static bit PORT_3 @PORTAFF (POR - TA, 3);
//PORTA 的位定义
static bit PORT_4 @PORTAIT ( POR - TA , 4 );
unsigned char *P, k = 0;
//定义无符号字符型指针 P
void delay (unsigned long int M)
//延时函数带形参数 M
{
unsigned long int i;
//无符号长整形变量1
for (i = 0; i < M; i + +)
//改变 M 可改变延时量
{ ;}
}
void main ( ) / / 主函数 main ( )
       //主函数开始
```

```
TRISB = 0x00;
//令PIC16F84AB 口为输出
PORTB = 0xc0;
//B 口 LED 数码管显示 0
TRISA = 0x10;
// A 口 RA4 为输入,其余位为输出
PORTA = 0x1F;
//关B口指定的数码管 LED
while (RA4) / / 判 RA4 位为 0 否 (微动开关实现)
{;//若为0,程序启动,执行以下程序
}
RA3 = 0; / / 开 B 口 LED 数码管的指定位
while (1)
//while 引导无限循环
{
P = \& SEG7 [0];
// LED 数码管字符段起始地址赋值给指针 P
while (k < = 9)
//while 循环限制为9次,以便显示0~9数
{
PORTB = *P;
//指针起始地址内容送 B 口
delay (100000);
//延时约3秒
PORTB = 0xc0;
//LED 数码管显示 0
delay (100); //短暂延时
P++; //指针P++
k + + ;
          / / K + +
P = \& SEG7 [5];
PORTB = *P;
delay (65000);
PORTB = 0xc0;
delay (100);
P = \& SEG7 [8];
PORTB = *P;
delay (40000);
PORTB = 0xc0;
delay (100);
P = \& SEG7 [2];
PORTB = *P;
delay (130000);
PORTB = 0xc0;
```

成都 立本

学习 PIC 单片机 C 语言程序,应当具有汇编语言的基础,如果没有汇编语言知识,就很难直接进入 PIC 单片机 C 语言程序的学习。下面的例子,充分说明以上的相关结论。

二十二、PIG 单片机 A/D 转换模块

在电子技术中,常需把模拟量转换成数字量,这种转换称为 A / D 转换。PIC16F87 × 系列单片机内集成有 A / D 转换部件,常称为 A / D 转换模块。在芯片内部具有多个 A / D 转换输入通道,如 PIC16F873 有 5 个 A / D 输入通道,16F877 有 8 个 A / D 输入通道。

要利用 PIC 单片机的 A / D 转换模块进行给定的模拟 - 数字变换,无论用汇编语言,还是 C 语言编辑程序,都需要用到 PIC 单片机中管理 A / D 转换模块的硬件资源,即专用寄存器,包括:

1.A/D 控制寄存器 AD-CON0,其作用是控制 MD 转换器的操作;2.A/D 控制寄存器 ADCON1,其作用是选择 A/D 引脚的功能;3.A/D 结果高字节寄存器 ADRESH,用于存放 A/D 转换结果的高字节:4.A/D 结果低字节寄存器 ADRESL,用于存放 A/D 转换结果的低字节;此外,还会用到常用的外中断接口使能寄存器 PIE1 和 IPIE2。

当 A / D 转换完成后, 10bit(位)A / D 转换结果分别存放在 ADRESH(高字节)和 ADRESL(低字节)中,存放方式由 AD-CON1 特定位(ADFM)的设置而定。

以上 A/D 转换专用寄存器,都是用位功能对 A/D 转换进行管理,读者可查看相关书籍。 下面以 ADCON0 寄存器为例,说明它们位的管理功能。

ADCON0 寄存器的位功能:

ADCS1: ADCS0 为 A / D 转换时钟选择位,定义如下: 00=fosc / 2,01=fosc / 8,10=fosc / 32,11=fosc(用 RC 振荡器驱动的时钟)。

CHS2: CHS1: CHS0 为 A / D 模拟通道选择位。000选择通道0(RA0 / AN0);001选择通道1(RA1 / AN1);010选择通道2(RA2 / AN2);011选择通道3(RA3 / AN3);.....。

GO / DONE 为 A / D 转换状态位。当 ADON=1 时 ,GO / DONE=1 启动转换 :GO / DONE=0 未进行 A / D 转换(若 A / D 转换已完成,该位自动清 0)。

bit 1 未使用, 读作 0。

ADON 为 A / D 转换允许位。ADON=1 打开 A / D 转换,ADON=0 关闭 A / D 转换。 其余的 A / D 转换专用寄存器的位功能,可按 ADCON0 的位功能进行。

二十三、A/D 转换操作步骤

对于 PIC 单片机 A / D 转换的操作,汇编语言与 C 语言程序十分相似。其区别是,汇编语言利用指令,按 A / D 转换专用寄存器的位功能编辑汇编语言程序;C 语言利用 C 的语法规则,按 A / D 转换专用寄存器的位功能编辑 C 语言程序。所以具有 PIC 单片机汇编语言的基础的工程师。很易进入 C 语言环境编辑 C 程序。它们共同的操作步骤如下:

- 1.设置 A / D 转换模块
- (1)对模拟引脚 / 数字 I / O(用 ADCON1 位功能完成)进行设置;(2)选择 A / D 输入通道、转换时钟和打开 A / D 转换模块(用 ADCON0 位功能完成)。
- 2.如需要 A / D 中断功能,例如利用中断把 A / D 结果送 D 口显示,此时设置中断子函数完成。
 - (1)A / D 转换完成标志位 ADIF 清 0(即 ADIF=0) ;(2)对 A / D 转换中断允许位 ADIE 置 1 ;(3)

对全局中断允许位 GIE 置 1。

- 3. 等待模拟量采样完成。
- 4.启动 A / D 转换,即 G0 / DONE=1(或 ADG0=1)。
- 5.等待 A / D 转换完成——可用软件查询或 A / D 中断完成。
- 6.读 A / D 结果寄存器 ADRESH 和 ADRESL。
- 7.如果需要进行下一次 A / D 转换, 转入步骤 1 或 2。A / D 转换所需时间定义为 TAD。
- 下面介绍的 PIC16F877 单片机 A / D 转换 C 语言程序,正是按上述步骤编辑的。
- 二十四、C语言中的联合
- C 语言中的联合(又称共用体)是将不同的数据项组织成一整体,其特点是:它们在内存中占用同一的内存区间,所以称为共用体,所占内存的长度等于最长的成员长度。这样几种不同变量共同占用相同存储区间的"联合体"类型结构可以提高内存的利用效率。

联合体函数定义为:

union 联合体名


{成员列表

}变量列表

以下的 PIC16F877A / D 转换的 C 程序是利用了联合体而编辑的。

二十五、实例 10

硬件电路如图 10 所示。在 RA2 上接有温度传感器 LM35, A/D 转换目的是将 LM35 输出的模拟量转换成数字量。并用 D 口外接的 LED 显示出来。



该 C 程序是实验性质的, 主要说明编辑 A / D 转换 C 程序的方法。实际上, 对于 A / D 转换 后的数字还需作进一步处理(如数字显示), 才能达到实际应用。

该 A, D 转换 C 程序名为 PIC10.C, 其清单如下:

#include<pic.h> / /包含头文件

union adres / / 联合体

{intvy1; / / 成员列表:整型 Y1

unsigned char adre[2]; // 无符号字符数组 adre[2]

}adresult; / / 变量列表

unsigned int j; / / 无符号整形变量 j void initial() / / I / O 初始化子函数

{ //函数开始

TRISD=0x00; //设D口为输出

} //子函数结束

void adinitial() / / A / D 转换初始化子函数

{ //函数开始

第2页 共3页

```
ADCON0=0x51; / /选择 A / D 通道 RA2
   //打开A/D转换,转换时钟为8tosc
  ADCON1=0x80; //A/D转换右移, ADRESH高6位为0
   // 并把 RA2 位设为模拟输入方式
  PIE1=Ox00:
  PIE2=0x00;
  ADIE=1; / / A / D 转换允许中断
  PEIE=1; / / 允许外围中断
  TRISA2=1; / / 设置 RA2 为输入
  void delav() / / 延时子函数
  for(j=20000; - - j;)
  continue;
   }
  void interrupt adint(void)
   //定义中断子函数
  ADIF=O; / / 清中断标志位
  adresult.adre[O]=ADRESL; //读取并存储A/D结果
  adresult.adre[1]=ADRESH; //通过联合体形式存放在变量 Y1 中
  PORTD=ADRESL; / / A / D 转换低字节送 D 口
  delay(); / / 延时, 以便观察
  ADG0=1; / / 启动下一次 A / D 转换
  main() / / 主函数
  adinitial(); //调A/D转换初始化函数
  initi8l(); / / 调 I / O 口初始化函数
  ei(); / / 允许总中断
  ADG0=1; / / 启动 A / D 转换
  while(1) / / 由 while 引导空操作
  {;//以等待A/D转换完成中断发生,执行中断程序
  注意:因室温条件下,低8位已足够用了,所以在上述C程序中,LM35的A/D转换时的
高两位(在 ADREH 中)未送 PORTD 显示。
```

第3页 共3页