## Wanda 640 Multi Grey —W2.02.05 UA



Двокомпонентний ґрунт-вирівнювач, що відповідає стандартам VOC (ЛОС), який може бути застосований у версії що шліфується та у версії що не шліфується. Цей продукт має три кольори: чорний, сірий і білий для отримання оптимальної покривності фінішних покриттів.

#### Версія, що шліфується



#### Пропорції змішування

5: 640 Filler Multi Grey

1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid

1: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W9



#### Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.6-2.0 мм

Тиск нанесення: 1.6-2.0 bar \*Дивись інструкцію до фарборозпилювача



#### Нанесення

1-3 х 1 шар



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 5-10 хвилин Перед сушінням: 5-10 хвилин



**Сушіння**: 20°С 60°С

Сухий для шліфування: 3 години 25-30 хвилин



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

# Wanda 640 Multi Grey —W2.02.05 UA



Двокомпонентний ґрунт-вирівнювач, що відповідає стандартам VOC (ЛОС), який може бути застосований у версії що шліфується та у версії що не шліфується. Цей продукт має три кольори: чорний, сірий і білий для отримання оптимальної покривності фінішних покриттів.

#### Версія, що не шліфується VOC compliant



#### Пропорції змішування

6: 640 Filler Multi Grey

1: 330 Hardener HS

3: 160 Thinner Non Sanding



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda W10



#### Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar



#### Нанесення

1-2 х 1 шар



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 10-15 хвилин

Перед фінішним покриттям: 15-20 хвилин



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

## Wanda 640 Multi Grey —W2.02.05 UA



Двокомпонентний ґрунт-вирівнювач, що відповідає стандартам VOC (ЛОС), який може бути застосований у версії що шліфується та у версії що не шліфується. Цей продукт має три кольори: чорний, сірий і білий для отримання оптимальної покривності фінішних покриттів.

#### Версія, що не шліфується non compliant



#### Пропорції змішування

- 5: 640 Filler Multi Grey
- 1: 300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid
- 2: 100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid



#### Лінійка для змішування

Використовуйте лінійку для змішування Wanda



#### Обладнання

Налаштування фарборозпилювача: 1.2-1.4 мм

Тиск нанесення: 1.7-2.2 bar



#### Нанесення

1-2 х 1 шари



#### Міжшарова витримка

Між шарами: 10-15 хвилин

Перед фінішним покриттям: 15-20 хвилин



#### Захист

Використовуйте відповідні засоби захисту органів дихання. AkzoNobel Vehicle Refinishes рекомендує використовувати респіратор із зовнішньою подачею повітря.

## Wanda 640 Multi Grey -W2.02.05 UA



Продукти та Добавки

640 Filler Multi Grey 300 Hardener Slow 310 Hardener Standard 320 Hardener Rapid 330 Hardener HS 100 Thinner Slow

110 Thinner Standard 120 Thinner Rapid

160 Thinner Non Sanding

Основні

Filler: Акрилові смоли

компоненти Hardener: поліізоціанатні смоли

для обробки

Поверхні, придатні Оригінальні фінішні покриття, в тому числі термопластичні акрилові покриття.

Сталь

Поліефірні Шпаклівки, 660 1K Etch Primer 610 1K Plastic Primer 630 2K Epoxy Primer

Ретельно очищене невідшліфоване ОЕМ електрокатофорезне покриття

Підготовка поверхні

Оригінальні покриття: Знежиріть та відшліфуйте зернистістю Р220-Р320 сухе

шліфування або зернистістю Р400-Р600 мокре шліфування.

Сталь: Знежиріть та відшліфуйте (сухе шліфування) зернистістю Р80-Р180

Поліефірні шпаклівки: Сухе шліфування зернистістю Р220-Р320

GreyBase

Використовуйте постер WANDA GreyBase для визначення відтінку сірого кольору для ремонту, або скористайтеся рекомендацією за посиланням MIXIT:

| Wanda GreyBase | Код   |
|----------------|-------|
| GreyBase 30    | GB-30 |
| GreyBase 25    | GB-25 |
| GreyBase 20    | GB-20 |
| GreyBase 15    | GB-15 |
| GreyBase 10    | GB-10 |

**AkzoNobel** 4/8

## Wanda 640 Multi Grey -W2.02.05 UA



#### Пропорції 3мішування

#### Версія що шліфується

5: 640 Filler Multi Grey

300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 1:

100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid 1:

Використовуйте лінійку для змішування W9

Версія, що не шліфується, VOC compliant (відповідає вимогам ЛОС)

640 Filler Multi Grey

1: 330 Hardener HS

3: 160 Thinner Non Sanding

Використовуйте лінійку для змішування W10

Версія, що не шліфується, non compliant (не відповідає вимогам ЛОС)

640 Filler Multi Grey

300 Hardener Slow / 310 Hardener Standard / 320 Hardener Rapid 1:

100 Thinner Slow / 110 Thinner Standard / 120 Thinner Rapid 2:

Використовуйте лінійку для змішування

#### В'язкість

Версія, що шліфується:

23-25 секунд DIN Cup 4 при 20°C

Версія, що не шліфується, VOC compliant (відповідає вимогам ЛОС):

15-18 секунд DIN Cup 4 при 20°C

Версія, що не шліфується, non compliant (не відповідає вимогам ЛОС):

15-18 секунд DIN Cup 4 при 20°C

#### Термін придатності Версія, що шліфується: після змішування

60 хвилин при 20°C

Версія, що не шліфується, VOC compliant (відповідає вимогам ЛОС):

90 хвилин при 20°C

Версія, що не шліфується, non compliant (не відповідає вимогам ЛОС):

90 хвилини при 20°C

**AkzoNobel** 5/8

## Wanda 640 Multi Grey —W2.02.05 UA



Налаштування Дюза Тиск

фарборозпилювача Версія, що шліфується

**та тиск нанесення** 3 верхнім бачком 1.6-2.0 мм 1.6-2.0 bar\*

HVLP максимум 0.7 на повітряній головці

Версія, що не шліфується

3 верхнім бачком 1.2-1.4 мм 1.7-2.2 bar\*

HVLP максимум 0.7 на повітряній головці

\*Дивись інструкцію до фарборозпилювача

Нанесення Версія, що шліфується:

Нанесіть 1-3 одинарні шари, даючи час міжшарової витримки між шарами 5-10 хвилин. У разі примусового сушіння перед сушінням дайте міжшарову витримку щонайменше 5–10 хвилин.

Версія, що не шліфується Нанесіть

1 або 2 одиночні розтікаючих шари, і надайте міжшарову витримку 10-15

хвилин між шарами.

Міжшарова витримка між шарами 15-20 хвилин при 20°С перед нанесенням

Basecoat/Topcoat.

Перекрити наступними покриттями протягом 6 годин при 20°С...

Очищення обладнання Використовуйте Wandabase Guncleaner

## Wanda 640 Multi Grey -W2.02.05 UA



Товщина плівки Версія, що шліфується: 50-60 мкм на шар 15-20 мкм на шар покриття Версія, що не шліфується:

Час сушіння 20°C 60°C

> Сухий для шліфування: 3 години 25-30 хвилин 4 хвилини half power

> > 8 хвилин full power

Теоретична витрата

Версія, що шліфується: Готової до нанесення суміші при товщині плівки 1 мкм:

 $\pm 400 \, \text{м}^2/\text{літр}$  на шар

Версія, що не шліфується: Готової до нанесення суміші при товщині плівки

 $1 \, \text{мкм}$ :  $\pm \, 366 \, \text{м}^2 / \text{літр на шар}$ 

Практичне витрата матеріалу залежить від багатьох факторів, таких як форма

об'єкта, кривина поверхні, методів та умов нанесення.

Рекомендуємий Шліфувальний папір

Сухе шліфування:

Початкове шліфування: Р280-Р320 Фінальне шліфування: Р400-Р500

Мокре шліфування:

Початкове шліфування: Р600 Фінальне шліфування: Р800-Р1000

Наступні покриття Bci Wanda topcoats

Зберігання Уникайте різких коливань температури.

Термін придатності Термін придатності продукції визначається при зберіганні продукції в закритому

вигляді 640 Filler Multi Grey: 2 роки при 20°C

Колір

Білий, Сірий, Чорний

VOC (**ЛОС** - **Леткі** 

2004/42/IIB(c)(540)540

Органічні Сполуки)

Межеве значення ЄС для цього товару (категорії товару): IIB.d) у готовій до нанесення суміші становить максимум 540 г/літр VOC (ЛОС). Вміст VOC (ЛОС) в

цьому продукту у готовій до використанні суміші становить максимум 540 г/літр.

**AkzoNobel** 7/8

## **Технічна інформація** Wanda 640 Multi Grey —W2.02.05 UA



Akzo Nobel Car Refinishes B.V.

Адреса: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Тел: +31(0)71308-6944

#### ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ З ДОТРИМАННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ВІДПОВІДНИМ ТЕХНІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

NOTE інформація, що міститься в даній специфікації, не призначена для трактування як вичерпна і заснована на наших сучасних знаннях і чинному законодавстві. Будьяка особа, що використовує даний продукт в будь-яких цілях, відмінних від явно зазначених у технічній інструкції, без попереднього отримання від нас письмового підтвердження відповідності продукту передбачуваним цілям, робить це на свій страх і ризик. Вживання всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог місцевих правил та законодавства є завжди відповідальністю користувача. Користувач повинен завжди ознайомитися з Сертифікатом Безпеки (MSDS) та Технічної Інструкцією (TDS) продукту, якщо такі існують. Всі наші рекомендації або заяви, що робляться відносно цього продукту (викладені в цій специфікації чи інші) є вірними, наскільки це може бути нам максимально відомо, проте якість або стан поверхні, на яку наноситься продукт, також як і багато факторів, що впливають на використання і нанесення продукту, знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, якщо тільки ми письмово не дали нашу угоду про протилежне, ми не приймаємо на себе будь-якої відповідальності за виконання продуктом своїх функцій, а також за будь-який збиток або шкоду, що виник в результаті застосування продукту. Всі продукти що постачаються та технічні рекомендації регламентуються нашими стандартними умовами продажу. Запитайте екземпляр цього документа і ретельно його вивчіть. Інформація, що міститься в даній специфікації, може час від часу оновлюватися в світлі нових дослідних даних та наших принципів безперервного вдосконалення. Перед використанням продукту споживач повинен упевнитися, що має в своєму розпорядженні найбільш свіжою версією цієї специфікації.

Назви марок або продуктів, згадані в даному документі, є власними або ліцензованими торговими марками AkzoNobel.

Головна організація:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.wandarefinish.com