

Инструкции по безопасности

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие мероприятия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.
- Если шнур питания поврежден, его замену во избежание опасных ситуаций должен выполнять производитель, сервисный центр или квалифицированный специалист.

- Чистите резервуар для воды каждые 3 дня.




- Помните, что высокий уровень влажности может способствовать росту биологических организмов в окружающей среде.
- Следите за тем, чтобы вокруг увлажнителя не было влаги или воды. Если возникла влажность, уменьшите выходную мощность увлажнителя. Если выходную мощность нельзя уменьшить, используйте увлажнитель с перерывами. Не допускайте увлажнения впитывающих материалов, таких как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти.
- Отключайте прибор во время наполнения и очистки.
- Никогда не оставляйте воду в резервуаре, если прибор не используется.

- Опорожните и очистите увлажнитель перед хранением. Очистите увлажнитель перед следующим использованием.
- Опустошайте резервуар и наполняйте его заново каждые 3 дня. Перед наполнением промойте его чистой водой или моющими средствами, если этого требует производитель. Удалите накипь, отложения или пленку, сформировавшиеся на стенке резервуара или внутренних поверхностях, и насухо протрите их.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или окружающей среде, где прибор используется или хранится, могут размножаться в резервуаре и выдвигаться в воздух, создавая очень серьезные риски для здоровья, если вода не обновляется и резервуар не очищается должным образом каждые 3 дня.
- Не подключайте и не отключайте увлажнитель влажными руками, чтобы избежать удара электрическим током.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать увлажнитель воздуха.
- Не трогайте испаритель когда увлажнитель включен, чтобы не обжечь кожу.
- Не запутывайте, не повреждайте и не кладите тяжелые предметы на шнур питания во избежание поражения электрическим током, короткого замыкания или возгорания.
- Если во время использования увлажнителя произошла ошибка, сразу же отключите его от электропитания и обратитесь в службу гарантийного обслуживания.
- Во время работы увлажнителя не снимайте резервуар для воды с подставки электропитания и никогда не прикасайтесь к трубкам для воды или любым компонентам внутри резервуара.
- Отключайте увлажнитель от электропитания во время грозы или когда вы не планируете использовать его в течение долгого времени.
- Не переворачивайте увлажнитель вверх дном, когда он работает или если в баке есть вода, чтобы не повредить внутренние электронные компоненты.
- Используйте увлажнитель строго в соответствии с инструкциями данного руководства. Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования увлажнителя.
- Этот продукт предназначен только для домашнего использования. Не используйте его в коммерческих целях.



Описание изделия



Примечание. Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Инструкция

• Добавление воды


Рекомендуется добавлять чистую водопроводную воду или очищенную воду тремя следующими способами:

Способ 1: Добавьте необходимое количество воды через отверстие в крышке резервуара.


Способ 2: Откройте крышку резервуара, чтобы добавить воду в резервуар.

Способ 3: Снимите резервуар и поставьте его на ровную поверхность, затем добавьте воду в резервуар. Добавьте необходимое количество воды через отверстие в крышке резервуара.


ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что увлажнитель установлен на ровной поверхности, а уровень воды не превышает максимально уровня.




Способ 1



Способ 2



Способ 3



Установка

- Подключение к источнику питания. Подключите увлажнитель к электрической розетке, соответствующей требованиям прибора.
- Включение. Поверните ручку по часовой стрелке.
- Выключение. Поверните ручку против часовой стрелки до отметки «OFF».
- Настройка концентрации водяных паров. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить концентрацию водяных паров, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить концентрацию.

Увлажнитель • Описание индикатора статуса	Индикатор
Работа в нормальном режиме	Белый цвет
Недостаточное количество воды	Красный
Резервуар для воды удален	Красный
Выключено	Выключено

Меры безопасности

Установка увлажнителя

- Чтобы избежать поражения электрическим током, пожара, травм или других повреждений, убедитесь, что увлажнитель используется правильно.
- Не подключайте увлажнитель к электрической сети, пока он не будет полностью собран.
- Не разбирайте увлажнитель.

Перемещение увлажнителя

- Выключите и отключите увлажнитель перед его перемещением.
- При транспортировке или перемещении увлажнителя сначала опорожните резервуар для воды.

Размещение увлажнителя

- Перед первым использованием увлажнителя в новом месте оставьте его при комнатной температуре на 30 минут, чтобы избежать повреждения резервуара для воды из-за резких перепадов температуры.
- Не устанавливайте увлажнитель непосредственно на деревянных поверхностях, чтобы не повредить их и не деформировать в результате воздействия влаги.
- Не устанавливайте увлажнитель на расстоянии менее двух метров от мебели и приборов, чтобы избежать повреждений, вызванных влагой.
- Держите увлажнитель вдали от источников тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

- Опорожняйте резервуар для воды, прежде чем разместить его отдельно.
- Не используйте увлажнитель на одеяле или полотенце, чтобы не допустить блокировки воздухозаборного отверстия и утечки воды.

Резервуар для воды

- Не добавляйте в резервуар воду температурой выше 40 °C, чтобы не повредить увлажнитель.
- Не добавляйте воду через отверстия для тумана.
- Если под увлажнителем образовалась вода, протрите ее сухой тканью, чтобы не повредить увлажнитель.
- Не используйте увлажнитель в среде с температурой ниже 0 °C, так как вода в резервуаре может замерзнуть и повредить устройство.
- Не помещайте в резервуар для воды металлические предметы, химикаты или отбеливатели, когда увлажнитель работает, поскольку это может повредить его и привести к ухудшению качества воздуха.
- Всегда выключайте электропитание и отключайте увлажнитель от сети перед тем, как выливать воду из резервуара.

Использование увлажнителя

- Немедленно прекратите использование увлажнителя, если он издаёт необычные звуки, испускает неприятные запахи или перегревается.
- Держите волосы и ткани подальше от увлажнителя, чтобы они не попали внутрь или не заблокировали воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия.
- Не сидите на увлажнителе, не опирайтесь на него и не наклоняйте его.
- При использовании увлажнителя в сочетании с газовыми приборами (например, с газовыми плитами и газовыми обогревателями) во избежание отравления угарным газом убедитесь, что имеется достаточная вентиляция.

Ограничения на эксплуатацию

Следуйте приведенным ниже инструкциям во избежание пожара, поражения электрическим током, а также других повреждений.

- Всегда размещайте увлажнитель на ровной поверхности. В противном случае показания уровня воды могут быть неправильными или резервуар для воды может переполниться.
- Напряжение в используемой электрической сети должно соответствовать номинальному напряжению увлажнителя. Если напряжение не соответствует, не используйте увлажнитель.

Уход и техническое обслуживание

- Всегда выключайте питание и отключайте увлажнитель от сети перед его очисткой.
- Увлажнитель можно протереть самостоятельно чистой, мягкой, влажной тканью, и это рекомендуется делать раз в неделю.
- Чтобы удалить накипь в резервуаре для воды, насыпьте в него лимонную кислоту (продается отдельно), затем удалите накипь ватной палочкой или мягкой кистью и промойте резервуар чистой водой.
- Если увлажнитель не будет использоваться продолжительное время, опорожните резервуар для воды. Протрите и просушите все детали увлажнителя, а затем упакуйте их для хранения.

Технические характеристики

Название: увлажнитель

Модель: MJJSQ06DY

торговая марка: Xiaomi

Номинальное напряжение: 220-240 В~

Номинальная мощность: 23 Вт

Номинальная частота: 50/60 Гц

Рабочая температура: от 5 °C до 40 °C

Температура хранения: от -10 °C до 60 °C

Дата изготовления: см. на упаковке

Способ продаж: Интернет-магазины и магазины розничной торговли

Сделано в Китае

Энергопотребление

Режим выключения: ≤ 0,3 Вт

Увлажняющая способность: 300 мл/ч *

Шум: ≤ 38 дБ(А)

Вес нетто: 1,4 кг

Вместимость резервуара для воды: 4 л

Размеры изделия: Ф 190 × 202 × 315 мм

Безопасный срок службы: 5 лет

Рабочая влажность: 10 %–80 % относ. Влажности

Влажность при хранении: 10 %–90 % относ. Влажности

Сведения об импортере указаны на упаковке

Время для ввода условия

Режим выключения: ≤ 20 мин

* Увлажняющая способность испытана в компании CVC Testing Technology Co., Ltd. в соответствии со стандартом GB/T 23332-2018. Угол распыления тумана при испытании равен 180°. Протокол испытаний №: WTS2022-8608.

Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Увлажнитель не включается.	Увлажнитель не подключен к электросети.	Проверьте, правильно ли подключен увлажнитель.
	В резервуаре недостаточно воды.	Добавьте воду в резервуар.
При работе увлажнитель не производит воздушный поток или туман.	Ошибка вентилятора. Испаритель поврежден.	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.
Вырабатывается незначительно количество тумана.	Воздухозаборное или отверстие для тумана заблокировано.	Очистите воздухозаборное или отверстие для тумана.

Примечание. Если проблему не удалось устранить вышеуказанными способами, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

Информация о соответствии требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.

Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Мы, компания Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/support/user-guide