ViPen-2. Описание протокола Bluetooth

v1.24 18.04.2022

<u>AndreySchekalev@vibrocenter.ru</u> – протокол

Файлы:

Types_Vipen2.h — структуры и константы ViPen-2 **Цветом выделены** отличия от протокола ViPen-1+

Изменения в файле

v1.24	18.04.2022	2. Бекон Advertising -> TVipen2AdvertisingData
		3. Данные TUserData -> TVipen2UserData
		Вместо поля Reserv теперь поле с версиями FW
		uint8_t Firmware;
		// Версии FW процессоров:
		// Старшие 4 бита = для SAME70, младшие 4 бита = для CC2640

1. Сервисы ViPen-2

```
Сервис
```

(Private service UUID):

413557AA213F42798530D38E41390000 413557AA-213F-4279-8530-D38E41390000

Характеристика для приёма TUserData (п.3) (Private characteristic UUID):

Read, Notify, 15 байт

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0001 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0001

Характеристика для управления прибором (Private characteristic UUID):

Write 64 байта TVipen2MeasureSetup (п.4)

Read, Notify Статус 2 байта (п.5)

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0002 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0002

Характеристика для передачи запроса сигнала (п.6) или текстового лога (п.10) (Private characteristic UUID):

Write, 2 байта VIPEN2_GET_DATA или VIPEN2_GET_LOG

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0003 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0003

Характеристика для приёма сигнала (Private characteristic UUID):

Indicate, 236 байт

TVipen2_Waveform_Header или TVipen2_Waveform_Data (п.6) или для приёма текстовой информации (п.10, текстовый массив 234 байта * 20 блоков = 4680 байт)

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0004 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0004

2. Бекон Advertising

```
Обновились ли данные, можно смотреть по полю Timestamp.
Если Timestamp==0 – данных ещё нет.
31 байт, выравнивание на 1 байт
#pragma pack(1) // Структуры упакованные
typedef struct stVipen2AdvertisingData
      uint8 t Len1;
      uint8 t Type1;
      uint8 t Flag1;
      uint8 t Len9;
      uint8 t Type9;
      char Name9[5];
      uint8 t LenFF;
      uint8 t TypeFF;
      uint16 t ManID;
       uint8 t Addr; // ==0
       uint16 t DeviceNumber;
                                  // Номер прибора
      uint32_t TimeStamp; // Счётчик 1024 Гц для проверки, что появились новые данные
       int16_t Values[4]; // Velocity, Value, Excess, Temperature
                          // Состояние батареи в процентах 0..100 %
       uint8_t Battery;
                           // Старший бит == 1 - прибор заряжается (зелёный светодиод)
                           // Версии FW процессоров:
       uint8 t Firmware;
                           // Старшие 4 бита = для SAME70, младшие 4 бита = для СС2640
} TVipen2AdvertisingData;
#define szTVipen2AdvertisingData sizeof(TVipen2AdvertisingData)
static assert(szTVipen2AdvertisingData == 31, "");
#define GAP_ADTYPE_FLAGS
                                            1
#define GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE
                                            9
#define GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC
                                            0xFF
#define GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL
#define GAP ADTYPE FLAGS BREDR NOT SUPPORTED
                                                0x04
#define TI_COMPANY_ID (0x000D) // Company Identifier: Texas Instruments Inc. (13)
// Состояние батареи в процентах 0..100 %
// Старший бит == 1 - прибор заряжается (зелёный светодиод)
#define VIPEN2_CHARGE
                           (0x80)
// бекон по-умолчанию
// бекон
static TVipen2AdvertisingData Vipen2AdvertisingData =
       0x02, GAP_ADTYPE_FLAGS, GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL |
GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,
      0x06, GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE, 'V', 'i', 'P', '-', '2',
       0x14, GAP_ADTYPE_MANUFACTURER_SPECIFIC, TI_COMPANY_ID,
             0x00, 0x0001, 0x00000000, 0, 0, -200, 0, 0, 0
};
```

```
Velocity = Виброскорость, СКЗ 10..1000\Gammaц, мм/с, *100, (7.1 \text{ мм/c} = 0x02C6)
Value = Значение зависит от типа запрошенного сигнала (TVipen2MeasureSetup.MeasType) *10, (45
M/c^2 = 0x01C2:
Пик для Ускорения, м/с<sup>2</sup>
СКЗ для Скорости, мм/с
Размах для Перемещения, мкм
Excess = Эксцесс ускорения, o.e., *100, (0.1 = 0x000A, -2.0 = 0xFF38) - для диагностики подшипников
Temperature = Температура, град C, *100, (28,3^{\circ} = 0x0B0E, -10,0^{\circ} = 0xFC18)
В беконе в поле Battery хранится состояние батареи в процентах 0..100 %
Старший бит == 1 - прибор заряжается (зелёный светодиод)
Поле Firmware = Справочное поле для проверки версий FW процессоров:
       Старшие 4 бита = для SAME70 = (текущая версия 43 & 0x0F) << 4
       Младшие 4 бита = для СС2640 = текущая версия 6
       Сейчас Firmware == 0xB6 ( 43 & 0x0F | 0x06)
       Когда SAME70 выключен, Firmware == 0x06
3. Данные TUserData
Характеристика для приёма TUserData
Read, Notify, 15 байт
       42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0001
       42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0001
Повторяют данные бекона Advertising
17 байт, выравнивание на 1 байт
typedef struct
       uint8_t Addr; // ==0
       uint16 t DeviceNumber;
                                   // Номер прибора
       uint32_t TimeStamp; // Счётчик 1024 Гц для проверки, что появились новые данные
       int16_t Values[4]; // Velocity, Value, Excess, Temperature
       uint8_t Battery; // В беконе хранится состояние батареи в процентах 0..100 %
                                           // Старший бит == 1 - прибор заряжается (зелёный
светодиод)
      uint8_t Firmware;
                            // Версии FW процессоров:
                             // Старшие 4 бита = для SAME70, младшие 4 бита = для СС2640
} TVipen2UserData:
#define szTVipen2UserData sizeof(TVipen2UserData)
static assert(szTVipen2UserData == 17, "");
#pragma pack()
```

4. Управление прибором TVipen2MeasureSetup

Характеристика

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0002 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0002

Write 64 байта TVipen2MeasureSetup

Позволяет читать состояние прибора и управлять Старт-Стоп-Выключением

Чтобы прибор не выключался через 10 минут, раз в 30 секунд будить его командой VIPEN2 BT COMMAND IDLE

Для команды Старт (VIPEN2_BT_COMMAND_START) заполнить структуру TVipen2MeasureSetup Для остальных команд данные из структуры не испольуются.

```
// Команды, приходящие с Bluetooth
const uint32 t VIPEN2 BT COMMAND NONE = (0);
                                               // Нет команды
const uint32_t VIPEN2_BT_COMMAND_START = (1); // Старт чтения, в структуре - параметры
const uint32_t VIPEN2_BT_COMMAND_STOP = (2);
                                               // Стоп чтения
const uint32 t VIPEN2 BT COMMAND IDLE = (3); // Пока не отключаться
const uint32 t VIPEN2 BT COMMAND OFF = (4);
                                              // Выключиться
typedef uint32 t TBluetoothCommand;
// Что измеряем ?
#define MEAS_TYPE_SPECTRUM
                                        (0)
                                               // Спектр: Стандартный канал: Ускорение
10-10000 Гц; Скорость 10-1000 Гц; Перемещение 10-200 Гц;
#define MEAS_TYPE_WAVEFORM
                                               // Сигнал: Стандартный канал: Ускорение
                                        (1)
10-10000 Гц; Скорость 10-1000 Гц; Перемещение 10-200 Гц;
#define MEAS_TYPE_SPECTRUM_SLOW
                                               // Спектр: Тихоходный канал: 0,5-50 Гц;
                                        (2)
Ускорение, Скорость, Перемещение
#define MEAS TYPE WAVEFORM SLOW
                                               // Сигнал: Тихоходный канал: 0,5-50 Гц;
                                        (3)
Ускорение, Скорость, Перемещение
                                               // Спектр огибающей Ускорения 0,5-10 кГц;
#define MEAS_TYPE_SPECTRUM_ENV
                                        (4)
Только канал Ускорения
                                               // Сигнал огибающей Ускорения 0,5-10 кГц;
#define MEAS_TYPE_WAVEFORM_ENV
                                        (5)
Только канал Ускорения
#define MEAS_TYPE_COUNT
                                               (6)
#define MEAS TYPE SPECTRUM MASK
                                         (0)
#define MEAS_TYPE_WAVEFORM_MASK
                                        (1)
#define MEAS UNITS ACCELERATION
                                        (0)
                                               // Ускорение
#define MEAS UNITS VELOCITY
                                        (1) // Скорость
#define MEAS_UNITS_DISPLACEMENT
                                        (2)
                                               // Перемещение
#define MEAS_UNITS_COUNT
                                        (3)
// Отсчётов в сигнале
#define SETUP_ALLX_256
                                        // 256
                                  (0)
                                        // 1024
#define SETUP_ALLX_1K
                                  (1)
                                        // 2048
#define SETUP_ALLX_2K
                                  (2)
#define SETUP_ALLX_8K
                                        // 8192
                                  (3)
```

```
#define SETUP_ALLX_COUNT
                           (4)
// Отсчётов в спектре
#define SETUP ALLF 100
                                 SETUP ALLX 256 // 100 + 1
#define SETUP ALLF 400
                                 SETUP ALLX 1K // 400 + 1
#define SETUP ALLF 800
                                 SETUP ALLX 2K // 800 + 1
#define SETUP ALLF 3200
                                 SETUP ALLX 8K // 3200 + 1
// Частота семплирования в сигнале
#define SETUP DX 256 HZ
                                 (0)
                                       // 256 Гц
#define SETUP DX 640 HZ
                                 (1) // 640 F<sub>L</sub>
#define SETUP DX 2560 HZ (2)
                               // 2560 Гц
#define SETUP_DX_6400_HZ (3) // 6400 Гц
#define SETUP DX 25600 HZ (4)
                               // 25600 Гц
#define SETUP DX COUNT
                                 (5)
// Верхняя частота в спектре
#define SETUP_FN_100_HZ
                                 SETUP DX 256 HZ
                                                            // 100 Гц
#define SETUP_FN_250_HZ
                                 SETUP_DX_640_HZ
                                                            // 250 Гц
#define SETUP_FN_1000_HZ SETUP_DX_2560_HZ // 1000 Гц
#define SETUP_FN_2500_HZ SETUP_DX_6400_HZ // 2500 Гц #define SETUP_FN_10000_HZ SETUP_DX_25600_HZ // 10000 Гц
#define SETUP_FN_COUNT
                                 SETUP DX COUNT
const uint32_t SetupMeasAllX[SETUP_ALLX_COUNT] = { 256, 1024, 2048, 8192 };
const float SetupMeasdX[SETUP_DX_COUNT] = { 1.0f / 256.0f, 1.0f / 640.0f, 1.0f / 2560.0f,
1.0f / 6400.0f, 1.0f / 25600.0f };
// Усреднения для спектров
                                 // Нет усреднений
#define SETUP_AVG_NO
                           (0)
#define SETUP_AVG_4_STOP
                          (1)
                                 // Усреднить 4 спектра и остановить измерение
#define SETUP_AVG_10_STOP (2)
                                 // Усреднить 10 спектров и остановить измерение
#define SETUP AVG 999
                                 (3)
                                      // Усреднять спектры всё время, пока не нажмут
Стоп
#define SETUP AVG COUNT
                                 (4)
Эти поля только для производителя – выставлять в 0:
#define SETUP EXTERNAL SENSOR
                                        // Сигнал подаётся с датчика
                                 (0)
#define SETUP_INTERNAL_DAC
                                 (1)
                                        // Сигнал подаётся с внутреннего ЦАП -
используется для внутренних тестов
#define SETUP_READ_MODE
                                        (0) // Режим измерения
#define SETUP_CALIBRATION_MODE (1)
                                       // Режим калибровки - только для производителя
#pragma pack(4) // Структуры выровнены на 4 байта
// Текущие настройки чтения
typedef struct
      TBluetoothCommand Command;
      uint32_t MeasType; // MEAS_TYPE_xxx
      uint32_t MeasUnits; // MEAS_UNITS_xxx
      uint32 t AllX;
                                 // SETUP ALLX xxx или SETUP ALLF xxx
      uint32 t dX;
                         // SETUP DX xxx или SETUP FN xxx
      uint32 t Avg;
                          // SETUP_AVG_xxx
```

```
uint32_t InternalDAC; // Переключение канала: 0 - Вход с датчиков, 1 - с DAC
uint32_t CalibrationMode; // 0 - Работа, 1 - Калибровка

uint32_t Reserv[8];

} TVipen2MeasureSetup;
#define szTVipen2MeasureSetup sizeof(TVipen2MeasureSetup)
static_assert(szTVipen2MeasureSetup == 64, "");
```

5. Статус прибора

Характеристика

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0002 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0002

Read, Notify Статус 2 байта

```
// Биты состояния, Read, Notify:
#define VIPEN_STATE_STOPED (0<<0) // Прибор стоит
#define VIPEN_STATE_STARTED(1<<0) // Прибор в режиме измерения
#define VIPEN_STATE_NODATA (0<<1) // Данных нет (после инициализации)
#define VIPEN_STATE_DATA (1<<1) // Есть данные
```

6. Получение сигналов/спектров

236 байт, , выравнивание на 4 байта Порядок байт в int16_t – Low8, High8 (little-endian, интеловский)

Всего в сигнале до 8192 отсчётов по 2 байта = 1 заголовочный + до 71 блока (TVipen2_Waveform_Header .ViPen2_Data_Blocks) по 236 байт (по 117 отсчётов). В спектре до 3201 линий по 2 байта Лишние отсчёты (8192-ой и дальше) == $0 - \mu$ их не учитывать.

Запрос измеренных данных:

Write команду в характеристику VIPEN2_GET_DATA

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0003 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0003

```
// Команда для запроса сигнала/спектра
#define VIPEN2_GET_DATA (0х0010) // запросить сигнал/спектр
```

Получение сигнала:

Читать характеристику по Indicate

42EC1288B8A043DBAE0029F942ED0004 42EC1288-B8A0-43DB-AE00-29F942ED0004

Прибор посылает до 72 блоков по 236 байт по Indicate.

Блок 0 – заголовок TVipen2_Waveform_Header

1..71 – данные TVipen2_Waveform_Data

TVipen2_Waveform_Header .ViPen2_Data_Blocks = количество блоков для приёма, включая блок TVipen2_Waveform_Header = 2..72

Смотреть по полю Hdr.ViPen2_Get_Wave_ID == Block.ViPen2_Get_Wave_ID, что сигнал не обновился во время передачи

Смотреть блоки по полю ViPen2_Get_Data_Block, что пришли все блоки

```
#pragma pack(1) // Структуры выровнены на 1 байт

#define VIPEN2_BLUETOOTH_PACKET_DATA_SIZE (236) // длина блока данных

#define VIPEN2_STAMPS_IN_BLOCK ((VIPEN2_BLUETOOTH_PACKET_DATA_SIZE-2)/2) // 117 отсчётов
в блоке
```

```
#define VIPEN2 MAX DATA BLOCKS (VIPEN2 WAVEFORM COUNT / VIPEN2 STAMPS IN BLOCK + 1) //
Длина сигнала = до 71 блока
typedef struct
      uint8 t ViPen2 Get Data Command; // Команда
      uint8 t ViPen2 Get Data Block;
                                               // Номер блока
      uint8_t ViPen2_Get_Wave_ID;
                                               // Счётчик, позволяет проверить, что
качаем тот-же замер
                                                                    // Увеличивается на
1, при запросе заголовка
      uint8_t ViPen2_Data_Blocks;
                                              // Количество блоков с данными, до 72: 0 =
Hdr; 1..71 = отсчёты
      uint32_t Timestamp; // Счётчик 1024 Гц, совпадает с User_Data. Timestamp
      float Coeff; // Коэф перевода данных int16 t в float, 4 байта
      uint32_t DataType; // MEAS_TYPE_xxx
      uint32_t DataUnits; // MEAS_UNITS_xxx
      uint32_t <mark>DataLen</mark>; // Отсчётов
      float DataDX; // Шаг между отсчётами, сек или Гц
      int32_t SpectrumAvg;
      int32_t SpectrumAvgMax;
      int16_t Values[4]; // Velocity, Value, Excess, Temperature
                          // 1 - идёт измерение; 0 - стоит
      uint8_t Reading;
      uint8 t Align1[3];
      uint8 t Reserv2[VIPEN2 BLUETOOTH PACKET DATA SIZE - 12 * 4];
} TVipen2 Waveform Header;
#define szTVipen2 Waveform Header sizeof(TVipen2 Waveform Header)
static assert(szTVipen2 Waveform Header == VIPEN2 BLUETOOTH PACKET DATA SIZE, "");
typedef struct
      uint8_t ViPen2_Get_Data_Block; // Номер блока, 0..71
      uint8_t ViPen2_Get_Wave_ID;
                                        // Счётчик, позволяет проверить, что качаем тот-
же замер
      int16_t Wave[VIPEN2_STAMPS_IN_BLOCK]; // отсчёты = 2 байта знаковое * 117
отсчётов в блоке
} TVipen2_Waveform_Data;
#define szTVipen2_Waveform_Data sizeof(TVipen2_Waveform_Data)
static_assert(szTVipen2_Waveform_Data == VIPEN2_BLUETOOTH_PACKET_DATA_SIZE, "");
```