# Импорт замеров с виброприборов компании "Вибро-Центр"

v1.00 20.04.2023 AndreySchekalev@vibrocenter.ru

# Схема уровней для связи с прибором

3. Разбор замера как структуры конкретного прибора. Преобразование замера в универсальный формат замера	ViAna-2: DoImportViana2() в файле ImportViana2.pas Диана-2M: ImportKorsarM() в файле ImportKorsar.pas ViAna-1: DoImportViana1() в файле ImportViana1.pas ViAna-4: DoImportViana4() в файле ImportViana4.pas	
	Vibro Vision-2: DoImportVV2() в файле ImportVV2.pas	
2. Передача бинарных данных через последовательность структур TLinkList	Обмен низкоуровневыми фреймами TLinkList TestImportForm.pas	
1. Объект «Универсальный порт связи»	TUSBLinkPort в файле LinkPortClass.pas	TEthernetLinkPort в файле LinkPortClass.pas
0. USB или Ethernet server	USB Vendor Device:  VC_USB_VID = \$0441; // vendor ID  VC_USB_PID = \$51C9; // Product ID  VCUSBHdr.pas через библиотеку lib_usb	

# 0. USB драйвер

В примере VCUSBHdr.pas обмен идёт через библиотеку LibUsb — A cross-platform user library to access USB devices.

Сайт: https://libusb.info/

Для Win32 можно использовать нашу прослойку VCUSBDLL.dll через файл VCUSBDllHdr.pas

#### LibUsb в Windows

Для установки драйвера и нашего файла vcusb.inf используйте: USB/InstallDriver.exe

В каталог программы положить файл libusb-1.0.dll

#### LibUsb & Linux

```
sudo apt-get install libusb-1.0
```

или

```
su -c "apt-get install libusb-1.0"
```

Чтобы разрешить работу с нашим прибором по USB нужно сделать файл ~/vc.rules:

```
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0441", ATTRS{idProduct}=="51c9", MODE="0666"
```

SUBSYSTEM=="usb\_device", ATTRS{idVendor}=="0441", ATTRS{idProduct}=="51c9", MODE="0666"

и скопировать его:

```
sudo cp ~/vc.rules /etc/udev/rules.d/
```

sudo udevadm control --reload-rules

Пример файла лежит в

Linux/vc.rules

Используется USB Vendor Device:

```
#define USB_DEVICE_VENDOR_ID 0x0441
#define USB DEVICE PRODUCT ID 0x51C9
```

```
#define USB_DEVICE_MANUFACTURE_NAME "Vibro-Center/Dimrus"
#define USB_DEVICE_PRODUCT_NAME "Vibro-Center/Dimrus Device"
```

Два Bulk Device endpoints:

```
#define UDI_VENDOR_EP_BULK_IN 0x81 // Передача с прибора на компьютер #define UDI_VENDOR_EP_BULK_OUT 0x02 // Передача с компьютера на прибор
```

Для USB 1.1 максимальный размер пакета = 64 байта

Для USB 2.0 и выше максимальный размер пакета = 512 байт

## Функции VCUSBHdr.pas или VCUSBDllHdr.pas:

Возвращают S\_OK =0; или ошибки, если !=0

Инициализация – всегда вызывать один раз перед началом работы с USB. Проверяет, что драйвер LibUsb установлен.

function InitUsb(): HRESULT;

Освободить библиотеку – вызывать в конце программы

procedure DoneUsb();

Вызывать перед обменом с прибором.

Ищет наш USB device, создаёт объекты для обмена.

function VCUSBInit(): HRESULT;

Вызывать после окончания обмена – закрывает USB device, уничтожает объекты. Можно вызывать неоднократно.

function VCUSBDone(): HRESULT;

Передать массив pBuffer размером cbBuffer байт из компьютера в прибор. В случае успеха возвращеает cbWritten – сколько байт записано. uTimeout – таймаут на ожидание в милисекундах. Не должен быть ==0. Например, 100

function VCUSBWrite(pBuffer: pointer; cbBuffer: DWORD; var cbWritten: DWORD; uTimeout: DWORD): HRESULT;

Принять cbBuffer байт в массив pBuffer размером из прибора в компьютер.

В случае успеха возвращает cbRead – сколько байт записано.

uTimeout – таймаут на ожидание в милисекундах. Не должен быть ==0. Например, 100

function VCUSBRead(pBuffer: pointer; cbBuffer: DWORD; var cbRead: DWORD; uTimeout: DWORD): HRESULT;

#### Типичный сценарий обмена:

## 1. Объект «Универсальный порт связи»

Позволяет использовать одинаковые методы для связи по USB, Ethernet или из файла (а раньше использовались ещё и СОМ и LPT).

Обычно использует метод:

```
function TLinkPort.SendCommandGetBuffer(var aCommand: TCommand;

aGetBuf: pointer; aGetBufLen: LongWord): integer;
```

Метод посылает низкоуровневую команду типа TCommand и получает ответ в массив aGetBuf длиной до aGetBufLen байт. Проверяет CRC пришедших данных.

Возвращает LinkResultOk = 1 или код ошибки (в файле LinkTypes.pas)

```
Порядок байт в полях длинее 1 байта — Low8..High8 (little-endian, интеловский). 
Упакованы на 1 байт. Без выравнивания! 
#pragma pack(1)
```

## Структура ТСоттапа

Упакована на 1 байт. 14 байт длиной Файл LinkTypes.pas или Link.h

```
Type PCommand = TCommand;
                                                     typedef packed struct {
TCommand = packed record
                                                     TSign Sign; // 3 байта
 Sign : TSign; // 3 байта
                                                     u8 Command; // 1 байт
 Command : byte; // 1 байт
                                                     u16 Param1; // 2 байта
 Param1 : word; // 2 байта
                                                     u16 Param1dop; // 2 байта
                                                     u16 Param2; // 2 байта
 Param1dop: word; // 2 байта
                                                     u16 Param2dop; // 2 байта
 Param2 : word; // 2 байта
 Param2dop: word; // 2 байта
                                                     TCRC CRC;
                                                                   // 2 байта
 CRC
        : word; // 2 байта
                                                    } TCommand;
                                                    const size t szTCommand = sizeof(TCommand);
end;
Assert(sizeof(TCommand) = 14);
                                                     static_assert(szTCommand == 14, "");
```

Незаполненные поля забиваются 0.

```
Type TSign = array [1..3] of AnsiChar; //сигнатура const Sign: TSign = ('V','C','#'); //сигнатура команды
```

TCRC = word или uint16\_t = 2 байта длиной беззнаковое Считается по такому странному алгоритму (LinkUtil.pas):

```
function CalcCRC(var Buf;Len:longint):word;

var

i:longint;

CRC:word;

Dop:byte;

begin

TCRC CalcCRC(void* Buf, u32 Len)

{

u32 i;

TCRC CRC, c, Dop;

CRC = 0xAAAA;

for (i = 0; i < Len; i++)
```

```
CRC:=$AAAA;
                                                                    {
for i:=1 to Len do begin
                                                                             Dop = ((CRC \& 0x8000) != 0)?1:0;
 Dop:=0;
                                                                             CRC = ((CRC \& 0x7FFF) << 1) \mid Dop;
                                                                            c = (TCRC)((char*)Buf)[i];
 if (CRC and $8000)<>0 then Dop:=1;
 CRC:=((CRC and $7FFF) shl 1)+Dop;
                                                                            CRC ^= c;
 CRC:=CRC xor TArrByte(Buf)[i];
                                                                    }
                                                                    return CRC;
end;
Result:=CRC;
                                                           }
end;
```

Считается по длине-2 байта.

В последних 2 байтах лежит CRC, пришедшее с прибора. С ним и сравниваем.

Command.CRC := CalcCRC(Command, szTCommand - 2);

TCRC crc := CalcCRC(Buf^, Len - 2);

## Дополнительные байты для USB 1.1

Если прибор использует USB 1.1 (TinfoPribor.Protokol < 200), то все массивы при передаче и приёме дополняются (выравниваются) до длины кратной 64 байта (это размер Bulk пакета для протокола USB 1.1).

Это тяжёлое наследие Legacy кода, которое приходится поддерживать...

Например, при передаче структуры TCommand длиной 14 байт, после неё приписывается 50 байт нулей и передаётся блок 64 байта.

При приёме структуры TinfoPribor (для команды cmdTestPribor обязательно использует режим USB 1.1 для совместимости всех приборов) приходит 64 байта, но только 50 из них полезных. CRC проверяется по первым 48 байтам.

Все пришедшие массивы данных также выровнены до кратных 64 байта.

Это реализовано в файле LinkPortClass.pas, функции:

function TUsbLinkPort.UsbRead(buf: pointer; Len: integer): integer;

function TUsbLinkPort.UsbWrite(buf: pointer; Len: integer): integer;

Для USB 2.0 (TInfoPribor.Protokol >= 201) выравнивания нет. Какой размер передаём в функцию, столько и уходит по USB.

# 2. Передача бинарных данных через последовательность структур TLinkList

Обеспечивает формирование команды в структуру TCommand, передачу команды, приём ответа, повторы в случае проблем со связью.

Далее описан Список команд (поле TCommand.Command)

## Тест прибора, получить информацию о приборе

```
const cmdTestPribor = 1:
```

В ответе получает структуру TInfoPribor размером 50 байт. Пример:

Result := (SendCommandRepeat(cmdTestPribor, 0, 0, 0, 0, @Info, szTInfoPribor) = LinkResultOk);

#### Файл LinkTypes.pas или Link.h

```
//структура информации о приборе - всего 50 байт
                                                      //описание структуры информации о приборе
Type PInfoPribor = TInfoPribor;
                                                      typedef __packed struct {
TInfoPribor = packed record
                                                       TSign Sign;
                                                                     //сигнатура
 Sign
         : TSign; //сигнатура
                                                       u32 Pribor; //тип прибора
 Pribor : TWord4; //тип прибора
                                                       u32 Numer; //номер прибора
 Numer
           : TWord4; //
                                                       u32 Version; //версия програмного обеспечения
                                                      прибора
 Version : TWord4; //версия програмного
обеспечения прибора
                                                       u32 Protokol; //версия протокола обмена
 Protokol : TWord4; //версия протокола обмена
                                                       u32 Flash;
                                                                  //размер flash
                                                       u32 EEPROM; //размер EEPROM
 Flash
         : TWord4; //размер flash
 EEPROM
           : TWord4; //размер EEPROM
                                                       u32 CountClaster;//число данных секторов fat
 CountClaster: TWord4; //число секторов fat
                                                       u16 ByteClaster; //размер сектора fat
 ByteClaster: TWord2; //размер сектора fat
                                                       u16 HideClaster; //число скрытых секторов fat
 HideClaster: TWord2;
                                                       u16 FreeClaster; //число свободных кластеров FAT
                                                       u16 AllClaster; //всего секторов fat
 FreeClaster: TWord2;
 AllClaster: TWord2;
                                                       char Data[9];
                                                       TCRC CRC:
 Data
          : array [1..9] of byte;
 CRC
          : TCRC;
                                                       char Align64[14]; // Добивка до 64 байт для
                                                      совместимости с USB 1.1 и USB 2.0
 Align64 : array[1..14]of byte; // Добивка до 64
байт, но полезного только 50 байт
                                                      } TInfoPribor;
 end;
                                                      const size t szTInfoPribor = sizeof(TInfoPribor);
                                                      static assert(szTInfoPribor == 64, "");
const
 szTInfoPribor = 50;
 szTInfoPriborFull = SizeOf(TInfoPribor);
Assert(sizeof(TInfoPribor) = 50);
Assert(szTInfoPriborFull = 64);
```

Эта команда выполняется в режиме USB 1.1:

Структура TCommand дополняется до 64 байт.

Приходит 64 байта структуры TinfoPribor (для команды cmdTestPribor обязательно использует режим USB 1.1 и выравнивание блока до 64 байт для совместимости всех приборов) приходит 64 байта, но только 50 из них полезных. CRC проверяется по первым 48 байтам.

Специальный код отработки этой команды есть в файле LinkPortClass.pas:

function TUsbLinkPort.SendCommandGetBuffer(var aCommand: TCommand; aGetBuf: pointer; aGetBufLen: LongWord): integer;

## Получить список каталогов и замеров

```
const cmdReadListZamer = 9;
param2dop = 0 — возвращает число замеров
param2dop = от 1 до числа замеров — возращает инфу по замеру
```

Сперва запрос количества каталогов и замеров (поле TLinkFrame.Count):

result := SendCommandRepeat(cmdReadListZamer, 0, 0, 0, 0, @Frame, SizeOf(TLinkFrame));

Принимает структуру TLinkFrame

```
//нулевой фрейм
                                                     typedef __packed struct {
Type PLinkFrame = TLinkFrame;
                                                      TSign
                                                               Sign;
TLinkFrame = packed record
                                                      u16
                                                              Numer;
 Sign
         : TSign; //сигнатура
                                                      u8
                                                              Types;
 Numer : word; //номер
                                                      u16
                                                               Count;
 Types : byte; //тип
                                                      u16
                                                               Length;
                                                      TCRC
                                                               CRC;
 Count : TWord2; //число фреймов
 Length : TWord2; //длина одного фрейма
                                                     } TLinkFrame;
 CRC
         : TCRC; //CRC
                                                     const size_t szTLinkFrame = sizeof(TLinkFrame);
 end;
                                                     static_assert(szTLinkFrame == 12, "");
Assert(sizeof(TLinkFrame) = 12);
```

Затем цикл по всем фреймам с прибора:

```
for frame := 1 to Frame.Count do begin

result := SendCommandRepeat(cmdReadListZamer, 0, 0, 0, frame, @FrameList, SizeOf(TFrameList));

End;
```

Каждый раз приходит структура TFrameList размером 71 байт.

```
Type PFrameList = TFrameList;
                                                        typedef packed struct {
TFrameList = packed record
                                                         TSign
                                                                    Sign;
 Sign: TSign;
                                                         u16
                                                                    Numer;
 Numer : word;
                                                         TLinkList
                                                                     List;
 List : TLinkList;
                                                         TCRC
                                                                     CRC;
 CRC: word;
                                                        } TFrameList;
end;
                                                        const size_t szTFrameList = sizeof(TFrameList);
Assert(sizeof(TFrameList) = 71);
                                                        static_assert(szTFrameList == 71, "");
```

Полезное в ней – поле List типа TLinkList:

```
Type PLinkList = ^TLinkList;
                                                       typedef __packed struct //всего 64 байта
 TLinkList = packed record
  ID Low: word;
                      // ссылка на данные -
                                                         u16 ID Low;
                                                                             // ссылка на данные -
младшее слово, если ID>64k
                                                       младшее слово, если ID>64k
                                                                             //порядковый номер
  Numer : word;
                      // порядковый номер
                                                         u16 Numer;
  Types : word;
                      // Тип данных
                                                         u16 Type;
                                                                            //Тип данных
  DateTime: TDateTimeMega; // Дата и время
                                                         struct {
  UpLevel: TInt4;
                      //Ссылка на верхний уровень,
                                                            char DSec, Sec, Min, Hour;
если есть; Для старого протокола (старая Диана-2М)
                                                            u16 Year;
ограничено 32к
                                                            char Month, Day;
  Note
        : array[1..30] of AnsiChar;
                                                         } DateTime;
  ID High: word;
                      // ссылка на данные -
старшее слово, если ID>64k
                                                         //s16 UpLevel;
                                                                               //Ссылка на верхний
                                                       уровень, если есть
  Reserv : array[1..14] of byte;
                                                         //u16 Size;
 end;
                                                         s32 UpLevel;
                                                                             //Ссылка на верхний уровень,
Assert(sizeof(TLinkList) = 64);
                                                       если есть
                                                         char Note[30];
                                                         u16 ID_High;
                                                                             // ссылка на данные - старшее
                                                       слово, если ID>64k
                                                         char reserv[14];
                                                       } TLinkList;
                                                       const size_t szTLinkList = sizeof(TLinkList);
                                                       static assert(szTLinkList == 64, "");
```

```
uint32_t ID = номер сектора во флешке прибора. Должна быть > 0. Вычисляется так:

// ID_High==0xFF или 0x00 - не используем
if (pntr^.ID_High<>$FF) then Result:=(TID(pntr^.ID_High) SHL 16) OR TID(pntr^.ID_Low)
```

TLinkList.Type = equFatTypeDir = 9 – каталог

else Result:=TID(pntr^.ID\_Low);

Тогда в поле TLinkList.Note содержится строка однобайтных символов в кодировке CP1251 (null-terminated, как в языке C).

В поле TLinkList.UpLevel = ID предка в дереве или 0 для верхнего уровня (нет предка).

TLinkList.Type = equFatTypeData = 0 - замер

TLinkList.Numer = номер замера в каталоге-родителе.

TLinkList.DateTime = дата и время создания.

В поле TLinkList.UpLevel = ID предка в дереве или 0 для верхнего уровня (нет предка).

остальные типы пока не описал.

# Считать замер с прибора

```
const cmdReadData = 2;
param1 - тип = equFatTypeData
param2 - ID_Low
param1dop - ID_High
param2dop - 0 - инфо по блокам, 1..N - номер блока
Получить количество блоков:
result := SendCommandRepeat(cmdReadData, equFatTypeData, ID Low, ID High, 0, @Frame,
SizeOf(TLinkFrame));
Затем цикл по всем блокам с прибора:
for block := 1 to Frame.Count do begin
       result := SendCommandRepeat(equFatTypeData, ID Low, ID High, block, @Buf, BufLen);
       if result = LinkResultOk then
           FileWrite(TmpFileHandle, PArrByte(Buf)^[SizeOf(TSign) + sizeof(word) + 1],
                    BufLen - SizeOf(TSign) - sizeof(word) - sizeof(TCRC));
End;
Каждый раз приходит буфер данных Buf размером Frame.Length байт.
Первые 5 байт – заголовок:
  Sign: TSign;
  Numer : word;
Далее Frame.Length-7 байт – полезные данные.
CRC : word; – Последние 2 байта
```

Полезные данные можно сохранить в файл для дальнейшей разборки структуры замера или в поток (TMemoryStream, TFileStream).

# 3. Разбор замера как структуры конкретного прибора

Тут разбираем бинарный файл, сохранённый в предыдущем разделе, и преобразовываем в замер прибора. Для каждого прибора структура замера своя.

Порядок байт в полях длинее 1 байта – Low8..High8 (little-endian, интеловский).

В примерах замеры транслируются в нашу стандартную структуру TBufOneRec (ImportDefs.pas). Каждый канал транслируется в одну запись TBufOneRec (сигнал или спектр).

#### ViAna-2

Описание структур в файле LinkTypesViana2.pas или cpp/ViAna2/Measurement\_Viana2.h

Функция преобразования файла: DolmportViana2() в файле ImportViana2.pas

Все структуры замера выровнены на **4 байта**: #pragma pack(4)

Замер ViAna-2 содержит:

```
Param: T_VV2_Parameters; // заголовок (=100 байт)

if Param.DataLen[0]>0 then begin

MeasHdr: _Viana2_TMeas; // Параметры замера и каналов длиной sz_Viana2_TMeas (=1920 байт)

if Param.DataLen[1]>0 then

MeasData: MeasData; // Массив отсчётов с данными длиной Param.DataLen[1] байт

end;
```

CRC считается тем-же алгоритмом, что и в п.1, но сначала поле CRC обнуляется, а затем считается по полной длине структуры, включая и обнулённое поле CRC.

```
function CheckCRC(var Buf; Len: TInt2; var aCRC:
                                                         TCRC CheckCRC16(void* Buf, u32 Len, TCRC* aCRC)
TCRC): boolean;
                                                         {
var CRC: TCRC;
                                                                  register TCRC CRC, fl;
begin
                                                                  CRC = *aCRC;
CRC:=aCRC;
                                                                  *aCRC = 0;
aCRC:=0;
                                                                  fl = (CRC == crc16((u8*)Buf, Len));
Result:= CRC=CalcCRC(Buf,Len);
                                                                  *aCRC = CRC;
aCRC:=CRC;
                                                                  return fl;
end;
                                                         void SetCRC16(void* Buf, u32 Len, TCRC* aCRC)
                                                                  *aCRC = 0;
                                                                  *aCRC = crc16((u8*)Buf, Len);
                                                         }
```

```
MeasHdr.CH[] – 3 канала (CH_1, CH_2, CH_TACH)

MeasHdr.CH[ch].Table[_Viana2_ztWaveform] – Сигнал канала ch

MeasHdr.CH[ch].Table[_Viana2_ztSpectrum] – Спектр канала ch
```

MeasHdr.CH[ch].Table[\_Viana2\_ztXXX].OffT – смещение (в байтах) массива отсчётов в массиве MeasData. Тип одного отсчёта = float.

В зависимости от маски DataFormat спектр может быть:

Амплитудным: A[0], A[1], ... A[AllX-1]

Комплексным: Re[0], Im[0], Re[1], Im[1], ... Re[AIIX-1], Im[AIIX-1]

MeasHdr.CH[ch].ValueAvg[XXX] — различные посчитанные значения \_Viana2\_svXXX (СКЗ, Пик, gE). В поле ValueAvgCalculated — битовые флажки, какие из значений MeasHdr.CH[ch].ValueAvg[XXX] были посчитаны.

## Диана-2М

Описание структур в файле LinkTypes.pas или cpp/Diana2M/ZAMER.H

Функция преобразования файла: ImportKorsarM() в файле ImportKorsar.pas

Все структуры замера выровнены на 4 байта:

#pragma pack(4)

Hdr: THdr;

по смещению Hdr.Next лежит Hdr.Table штук Table: THdrTable;

#### ViAna-1

Описание структур в файле LinkTypesViana.pas

Функция преобразования файла: DoImportViana1() в файле ImportViana1.pas

#### ViAna-4

Описание структур в файле LinkTypesViana4.pas

Функция преобразования файла: DoImportViana4() в файле ImportViana4.pas

#### Vibro Vision-2

Описание структур в файле LinkTypesVV2.pas или cpp/VV2/HandleMeasurement.h

Функция преобразования файла: DoImportVV2() в файле ImportVV2.pas