

DC-A588 工控主机 产品规格书



版本	日期	变更内容
V1. 0	2023-1-2	初版

目录

第一章	产品概述	3
1.1,	概述	3
1.2,	特点	3
第二章	外观及接口示意图	4
第三章	基本功能列表	5
第四章	主板规格	7
4.1,	PCB 尺寸图	7
	规格参数	
第五章	接口定义	8
5.1,	接口说明	8
5. 1.	. 1、 GPIO 接口	8
	. 2、 CAN 接口	
	.3、 RS485(串口 3)接口	
5. 1.	.4、 TTL (串口 0/串口 7) 接口	9
5.2,	其余标准接口以及功能10	0
第六章	电气性能	1



第一章 产品概述

1.1、概述

DC-A588 工控主机,采用瑞芯微 高性能 RK3588 新一代旗舰级八核 64 位处理器,主频高达 2. 4GHz; 8nm LP 制程工艺;集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,支持 OpenGL ES3. 2/OpenCL 2. 2/Vulkan1. 1,450 GFLOPS;内置 NPU 算力高达 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16 混合运算,可实现基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等系列框架的网络模型转换。

1.2、特点

- ① 高性能:八核 64 位 (4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先进工艺,主频高达 2.4GHz。
- ② 显示接口:支持 HDMI 2.1 显示输出接口和 HDMI RX2.0 视频输入接口,支持多路 8K 视频输出和 4K 视频输入,可实现多屏异显。
- ③ 多种网络接口: 双千兆以太网、2. 4GHz/5GHz 双频 wifi6 (802. 11ax)、蓝牙 5. 0,支持 5G/4G LTE 扩展,让网络通讯拥有更高的速率。
 - ④ 丰富的扩展接口: 支持 USB2.0、USB3.0、TTL、RS232、RS485、CAN、GPIO 等扩展接口。
- ⑤ 支持 Android、linux 系统,支持系统优化、开发定制,提供二次开发源代码示例,适合 APK 开发:
- ⑥ 主要面向 ARM PC、云服务器、智慧大屏、边缘计算、智能 NVR、AR/VR、智能汽车等行业定制市场。



第二章 外观及接口示意图





网址: www.gzdcsmt.com 电话: 020-39029825

第三章 基本功能列表

核心器件			
CPU	RK3588, 八核 64 位(4xCortex-A76+4xCortex-A55), 8nm 先进工艺, 主频最高 2.4GHz		
CDII	ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU		
GPU	支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS		
NDU	NPU 算力高达 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16 混合运算,		
NPU	可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换		
运行内存	4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配 32GB)		
内部存储器	eMMC 16G/32G/64G/128G		
存储器扩展	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展		
显示接口			
HDMI IN接口	1个,最大支持分辨率 4K		
HDMI OUT接口	2个,最大支持分辨率 8K		
音频接口			
耳机座接口	1 路麦克风单声道输入(模拟信号输入),1 路音频双声道输出(模拟信号输出)		
网络支持			
以太网	2 个标准 RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应以太网		
WIFI/蓝牙	板载 WIFI/BT 模块,支持 WiFi 2.4GHz/5GHz 双频 WiFi6(选配),支持 802.11a/b/g/n/ac		
	协议,支持 Bluetooth 5.0 (支持 BLE)		
移动网络	1 个内置 MINI PCI_E 座插槽, 拓展连接 3G/4G 模块		
基本接口			
USB	5 个 USB Host 接口 (4 个 2.0mm-4P 插座, 1 个外置标准 USB3.0 座子),用于外接高清 USB		
Y ,	摄像头、U盘、键盘鼠标等设备		
USB OTG	1个USB OTG 接口用于调试系统,更新固件,也可设置为 Host 模式		
串口	3 路串口,其中 3 路 TTL 串口(1 路可选配 RS485 串口,2 路可选配 RS232 串口)		
GPIO □	4个,支持输入/输出使用		
板载 RTC	支持实时时钟,1220 纽扣电池供电		
其他			
操作系统	Android 12 (默认) /debian/ubuntu18.04/ubuntu20.04/buildroot		

网址: www.gzdcsmt.com 电话: 020-39029825




电源插座	1 个外置 DC12V 输入插座 (DC-5. 5*2. 5MM 母座)
建议电源规格	12V 2-5A (根据外设功率选择)
系统升级	支持 PC/U 盘/TF 卡升级
工作环境	
工作温度	0℃~70℃,推荐 5℃~35℃
工作湿度	10%~90%,无凝露
存储温度	-30℃~75℃,推荐常温下存储



第四章 主板规格

4.1、PCB 尺寸图

单位: mm



4.2、规格参数

盒子尺寸: 185.2*131.8*25.6mm

盒子颜色: 黑色

螺丝孔规格: Φ7mm*4

第五章 接口定义

5.1、接口说明



*注:除开关电源接口和 DC 接口,其余接口均不能接电源输入; "■"焊盘为插座接口定义的第一脚;

5.1.1、 GPIO 接口



序号	定义	属性	描述	电压域
1	I01	输入/输出	GPIO3_AO	3.3V
2	102	输入/输出	GPI03_B3	3.3V
3	103	输入/输出	GPI03_B2	3.3V
4	I04	输入/输出	GPI01_D6	1.8V

5.1.2、 CAN 接口



序号	定义	属性	描述
1	Н	输入	CANH 信号线
2	L	输出	CANL 信号线
3	G	地线	地线
4	V	电源	+5V 输出

5.1.3、 RS485(串口3)接口



序号	定义	属性	描述
1	NC NC	//	- Justice
2	NC	7-5/	-
3	NC	69 -	_
4	NC	-	-
5	GND	地线	地线
6	NC	_	_
7	NC	-	_
8	A	输入/输出	485-A 脚
9	В	输入/输出	485-B 脚


*串口3的节点为 ttys3;

5.1.4、TTL(串口0/串口7)接口



序号	定义	属性	描述
1	NC	_	-
2	TXO/TX7	输出	串口 0/串口 7 数据发送(TTL)
3	RXO/RX7	输入	串口 0/串口 7 数据接收(TTL)
4	NC	_	_

网址: www.gzdcsmt.com 电话: 020-39029825




5	GND	地线	地线
6	NC	_	_
7	NC	_	_
8	NC	_	_
9	NC	_	-

- *串口 0 的节点为 ttys0; 串口 7 的节点为 ttys7;
- *默认 TTL 串口,可选配 RS232 串口;

5.2、其余标准接口以及功能

名称	座子规格	描述		
DC 12V 电源接口	DC-5.5*2.5mm 母头	12V 电源输入		
耳机座接口	默认美标耳机座(可选	1 路麦克风单声道输入(模拟信号输入),		
中机烂女口	国标)	1 路音频双声道输出(模拟信号输出)		
HDMI IN接口	标准 HDMI 母头	最大支持 4K 输入		
HDMI OUT接口	标准 HDMI 母头	最大支持 8K 输出		
TF 卡座	标准 TF 卡座	最高支持 128GB 的 TF 卡扩展		
SIM卡座	标准 Micro SIM 卡座	支持移动/联通/电信全网通		
电源键	不自锁按键	POWER ON 按键		
升级&复位键 不自锁按键		短按复位,长按升级		
BOOT 键	不自锁按键	BOOT 按键		
USB 接口	│ │ 标准 USB3. 0 双层接口	HOST 模式支持数据存储,数据导入, USB		
USD 按口	你他 USDS, U 从云按口	鼠标键盘,摄像头,触摸屏等;		
USB OTG 接口	标准 USB3.0 双层接口	支持 OTG/HOST 模式切换, OTG 模式可进行		
USD UIG 按口	你在 USDS, U 从后按口	软件调试,固件升级等;		
千兆以太网接口	RJ45 接口	支持两路 10/100/1000M 自适应以太网		
RTC 电池座 标准 RTC 电池座		支持实时时钟, 1220 纽扣电池供电		



第六章 电气性能

6.1、电气性能

6.1.1、 标准电源

类别		最小	典型	最大
	电压	11.4V	12V	12. 6V
标准电源参数	纹波	_	100mV	150mV
	电流	3A	5A	
静态功耗		_	3.2W	_
休眠功耗		_	2.3W	-
3. 3V 输出电流		_	-	200mA
USB (5V) 输出电流		_	A/->	1A
12V 输出电流		_		1A

*USB 外设总电流建议不超过 2A, 3.3V 总输出电流建议不超过 200mA, 否则会导致机器无法正常运转; 12V 供电输入, 在保证最小电流 3A 的基础上, 随着外设用电设备功率总和增加, 而相应增加;



第七章 注意事项

- 接触主板时请佩戴静电手环等静电防护工具(要有良好接地);
- 请勿带电组装、接线等操作:
- 请核对主板接口定义和外设接口定义,不能出现接错、接反:
- 请用 M3 平圆头螺丝固定主板,请勿使用沉头、规格较大的螺丝,扭螺丝时注意避免主板发生变形、弯曲;
- 注意 I0 口、串口、使能脚等电平匹配;
- 注意外接屏幕的功率,功率较大的请考虑外部供电;
- 注意产品的整体功率,选择功率足够的电源;

