UWAGA:
Na rysunku wystepują trzy opcje wentylatora nadmuchu.
Jednocześnie stosować tylko jedną z opcji!.
Wyboru opcji schematu dokonuje się poprzez sterowanie widocznością warstw
_WENT_VER1_DC
_WENT_VER2_AC
_WENT_VER3_AC

oraz dwie opcje sterowania elementami wykonawczymi: triaki (AVT1679) i przekaźniki.
Wyboru opcji dokonuje się sterowaniem widocznością warstw
_AVT1679
oraz
_RELAY