## Lua auf dem ESP8266

### Outline

### ESP8266

Hardware Software

### Lua

Intro Syntax

### NodeMCU

Intro

Beispiele

## Topic

### ESP8266

Hardware Software

#### Lua

Intro Syntax

#### NodeMCU

Intro

Beispiele

# Specs

- > 32-bit, 80 MHz (160 MHz übertaktet) Tensilica Xtensa CPU
- ▶ 64 kB RAM für Programmcode, 96 kB RAM für Daten
- ▶ 4 MB Flash
- ► Wi-Fi (802.11 b/g/n)
- ▶ 16 GPIO (3,3 Volt)
- ► SPI
- ► I<sup>2</sup>C
- ▶ 10-bit ADC

# Ausführungen







# SDK / Firmware

- kurze Übersicht wie man den ESP8266 programmieren kann
- Durchgängiges Beispiel: Verbindung mit einem WiFi Access-Point herstellen

## ESP8266 RTOS SDK <sup>1</sup>

- ► C auf dem ESP8266
- basiert auf FreeRTOS
- von Espressif gepflegt
- nach Änderungen muss die Firmware gebaut und geflasht werden



 $<sup>{\</sup>bf ^1} {\tt https://github.com/espressif/ESP8266\_RTOS\_SDK}$ 

## Beispielcode I

```
#include <string.h>
    #include "freertos/FreeRTOS.h"
    #include "freertos/task.h"
3
    #include "freertos/event_groups.h"
4
    #include "rom/ets_sys.h"
5
    #include "esp_wifi.h"
6
    #include "esp_event_loop.h"
    #include "esp log.h"
8
    #include "nvs_flash.h"
9
10
    static EventGroupHandle_t wifi_event_group;
11
12
    static const char *TAG = "simple wifi";
13
14
    static esp_err_t event_handler(void *ctx, system_event_t *event) {
        switch(event->event id) {
15
16
        case SYSTEM EVENT STA START:
            esp_wifi_connect();
17
18
            break:
19
        case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
            ESP_LOGI(TAG, "got ip:%s", ip4addr_ntoa(&event->event_info.got_ip.ip_in
20
                                                      ◆ロト ◆個ト ◆意ト ◆意ト 夏津 めりぐ
```

# Beispielcode II

```
xEventGroupSetBits(wifi_event_group, BITO);
21
22
             break;
         default:
23
24
             break;
25
26
         return ESP_OK;
27
28
    void app_main() {
29
30
         esp_err_t ret = nvs_flash_init();
         if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES) {
31
32
           ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
           ret = nvs flash init():
33
34
         ESP_ERROR_CHECK(ret);
35
36
         wifi_event_group = xEventGroupCreate();
37
38
         tcpip_adapter_init();
39
         ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_init(event_handler, NULL) );
40
41
```

# Beispielcode III

```
42
        wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_init(&cfg));
43
        wifi_config_t wifi_config = { .sta = {
44
               .ssid = EXAMPLE_ESP_WIFI_SSID,
45
               .password = EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS
46
        }, };
47
48
         ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA) );
49
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &wifi_config));
50
        ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_start() );
51
52
        ESP_LOGI(TAG, "wifi_init_sta finished.");
53
        ESP_LOGI(TAG, "connect to ap SSID: %s password: %s",
54
                       EXAMPLE ESP WIFI SSID.
55
                       EXAMPLE_ESP_WIFI_PASS);
56
57
```

https:

 $// github.com/espressif/ESP8266\_RTOS\_SDK/blob/master/examples/wifi/simple\_wifi/main/simple\_wifi.com/espressif/ESP8266\_RTOS\_SDK/blob/master/examples/wifi/simple\_wifi/main/simple\_wifi.com/espressif/ESP8266\_RTOS\_SDK/blob/master/examples/wifi/simple\_wifi/main/simple\_wifi.com/espressif/ESP8266\_RTOS\_SDK/blob/master/examples/wifi/simple\_wifi/main/simple\_wifi/simple\_wif$ 

## Arduino <sup>3</sup>

- C auf dem ESP8266
- basiert auf ESP8266 nonOS SDK von Espressif <sup>2</sup>
- auch ein bauen / flashen Zyklus nach Quellcode Änderungen
- aber bedeutend weniger Code nötig



<sup>2</sup>https://github.com/espressif/ESP8266\_NONOS\_SDK

<sup>3</sup>https://github.com/esp8266/Arduino

-Software

## Beispielcode

```
#include <ESP8266WiFi.h>
 2
    void setup() {
3
      Serial.begin(115200);
 4
      Serial.println();
6
      WiFi.begin("network-name", "pass-to-network");
8
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
9
10
         delay(500);
         Serial.print(".");
11
12
      Serial.println();
13
14
      Serial.print("Connected, IP address: ");
15
      Serial.println(WiFi.localIP());
16
17
18
    void loop() {}
19
```

# MicroPython <sup>6</sup>

- ▶ Python auf dem ESP8266
- unterstützt mehrere Boards
- basiert auf dem esp-open-sdk<sup>4</sup>
- falls man schon Python kann: Go for it!
- ▶ ist wohl noch neu auf dem ESP8266: <sup>5</sup>

This is an experimental port of MicroPython for the WiFi modules based on Espressif ESP8266 chip.

WARNING: The port is experimental and many APIs are

subject to change.



<sup>4</sup>https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports/esp8266

<sup>6</sup>https://github.com/micropython/micropython

## Beispielcode

```
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('essid', 'password')
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
```

http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/quickref.html

## uLisp <sup>7</sup>

- ► Lisp auf dem ESP8266
- basiert auf Arduino (ESP8266 core for Arduino)
- unterstützt viele Boards
- leider noch sehr wenig eingebaute Module
  - kein One-Wire, kein MQTT, ...
  - sehr wenig Device driver



## Beispielcode

```
(wifi-connect "<SSID>" "<PWD>")
```

▶ gibt die erhaltene IP Adresse als String zurück

## NodeMCU 12

- ► Lua (5.1.4) auf dem ESP8266
- basiert auf ESP8266 nonOS SDK von Espressif <sup>8</sup> und eLua <sup>9</sup>
- ▶ viele eingebaute Module (> 65)
- das NodeMCU Projekt begann 1 Jahr (am 13.10.2014) nachdem Espressif den ESP8266 produzierte <sup>10</sup>

### NodeMCU für ESP32

basiert auf Espressif IoT Development Framework <sup>11</sup>



 $<sup>^{\</sup>bf 8} {\tt https://github.com/espressif/ESP8266\_NONOS\_SDK}$ 

<sup>9</sup>http://www.eluaproject.net/

 $<sup>\</sup>textbf{^{10}} \\ \textbf{https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/commit/9c98808289d0863a41c695e03d4067424fc1cdec} \\ \textbf{^{10}} \\$ 

<sup>11</sup>https://github.com/espressif/esp-idf

<sup>12</sup> https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/

## Beispielcode

# Topic

#### ESP8266

Hardware Software

### Lua

Intro Syntax

#### NodeMCU

Intro

### Was ist Lua?

- ► (embeddable) Script-Sprache
- interpretierte Sprache (es gibt aber auch einen jit)
- dynamisch getypt
- kleiner Sprachkern
- unterstützt in der stdlib nur was ANSI C unterstützt es gibt aber Erweiterungen

## Einsatz

- Scripten in Apps
  - Adobe Lightroom
  - Nginx
  - **.** . . .
- embedded devices
  - ► Autos (Volvo, ...?)
  - ► TV's (Samsung, ...?)
  - ► Routers (OpenWRT, ...?)
  - **•** . .
- Spiele
  - ► Warcraft
  - Angry Birds
  - ► Löve 2D Engine<sup>13</sup>

<sup>13</sup> https://love2d.org/

## Variablen

```
number = 4
local string = "hallo"
```

- 1. "globale" Variable
- 2. lokale Variable nur innerhalb des aktuellen Blocks gültig

### Funktionen

#### Function definition

```
function greet(name)
print("Hello, " .. name)
end
```

### Function call

```
> greet("<NAME>")
Hello, <NAME>
```

### **Tabellen**

#### Definition

```
local devices = {}
devices.type = "esp"

local key = "location"
devices[key] = "oben"

local devices = {
type = "esp",
key] = "oben"]

}
```

#### Access

```
devices.type -> "esp"
devices.location -> "oben"
devices["location"] -> "oben"
```

- so was wie Associative Array, Hash, Map oder Dictionary
- ▶ Die Datenstruktur in Lua
- ► Tabellen werden in Lua benutzt für: Packages, OOP features, Environments, Tracing, . . .

# Topic

#### ESP8266

Hardware Software

#### Lua

Intro Syntax

### NodeMCU

Intro

Beispiele

## Ablauf

- 1. Firmware bauen / besorgen
- NodeMCU Firmware auf ESP flashen (esptool.py)
- 3. Lua Programm-Code auf ESP kopieren (nodemcu-uploader)
- 4. NodeMCU neu starten
- 5. beim booten evaluiert das Board die init.lua Datei

# 1. Firmware bauen / besorgen

- ▶ Da die NodeMCU Firmware so viele Module enthält, und der ESP8266 wenig RAM hat, muss beim Firmware bauen / besorgen die gewünschten Module gewählt werden
- Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten sich die Firmware zu besorgen
  - Cloud Build Service 14
  - Docker Image <sup>15</sup>
  - ► Auf dem eigenen Rechner bauen <sup>16</sup>

<sup>16</sup> https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/build/#linux-build-environment



<sup>14</sup> https://nodemcu-build.com/

<sup>15</sup>https://hub.docker.com/r/marcelstoer/nodemcu-build/

## 2a. NodeMCU Firmware auf ESP flashen

- hier gibt es verschiedene Tools
- ▶ ich benutzte esptool <sup>17</sup> von Espressif

esptool.py write\_flash 0x0 nodemcu-dev-16-modules-<DATE>-integer.bin

```
esptool.py v2.5.0
Found 1 serial ports
Serial port /dev/ttvUSB0
Connecting....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 5c:cf:7f:24:88:5f
Uploading stub ...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Flash params set to 0x0240
Compressed 524288 bytes to 298520...
Wrote 524288 bytes (298520 compressed) at 0x00000000 in 26.4 seconds (effective 158.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
```

Hard resetting via RTS pin...

## 2b. Wenn der Firmware Upload nicht funktioniert

#### esptool.py erase\_flash

```
esptool.py v2.5.0
Found 1 serial ports
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting...
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 5c:cf:7f:24:88:5f
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 9.9s
Hard resetting via RTS pin...
```

# 3. Lua Programm-Code auf ESP kopieren

- ▶ auch hier gibt es wieder verschiedene Tools
- ▶ ich benutzte dafür nodemcu-uploader <sup>18</sup>

nodemcu-uploader upload led-stripe.lua

opening port /dev/ttyUSBO with 115200 baud Preparing esp for transfer. Transferring led-stripe.lua as led-stripe.lua All done!



<sup>18</sup> https://github.com/kmpm/nodemcu-uploader

### 4. NodeMCU neu starten

1 nodemcu-uploader node restart

```
opening port /dev/ttyUSBO with 115200 baud Restart node.restart()
```

#### 1 nodemcu-uploader terminal

```
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 26424, room 16
tail 8
.... <GARBAGE OMITTED>
No LFS image loaded

NodeMCU custom build by frightanic.com
branch: dev
commit: 87b3ffa6bd909412bb6de6b9a056cbcf64d1bed1
SSL: false
modules: adc,am2320,ds18b20,file,gpio,i2c,mqtt,net,node,ow,pwm,rfswitch,
sjson,tmr,uart,wifi
build created on 2019-01-02 12:26
powered by Lua 5.1.4 on SDK 2.2.1(6ab97e9)
lua: cannot open init.lua
```

### 5. beim booten evaluiert das Board die init.lua Datei

### Typische Inhalt meiner init.lua

```
dofile("wifi.lua")
wifi_ap_connect("<SSID>", "<PWD>", function()
dofile("<moduleA>.lua")
dofile("project.lua")
end)
```

- 1. lade mein WiFi helper script
- 2. verbinde dich mit dem AP, und nachdem der ESP eine IP hat, führe die Befehle aus dem übergebenen Callback aus

## Temperatur

- unterstürtzt werden LM92, SI7021, DHT11/22, BMP085, HDC1000, BME280, BME680, HDC1080, AM2320 und DS18b20
- ► Beispiel für AM2320

```
function setup()
local sda, scl = 1, 2
i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)
am2320.setup()
end

function current_temperature()
relative_humidity, temperature = am2320.read()
end
```

# Funk-Schalter (433MHz Steckdose)

```
local function send(value)
1
       rfswitch.send(
3
          1, -- protocol id from the switch
          317, -- pulse length in microseconds
          4, -- number of transmit repeats
          3, -- GPIO pin
          value,
          24 -- bit length of value
8
9
10
    end
11
12
    function lightOn()
       send(4433)
13
14
    end
15
16
    function lightOff()
       send(4436)
17
18
    end
```

## meine wifi.lua

```
-- connect to wifi ap
2
3
    function wifi_connect_ap(ssid, pwd, cb)
4
5
        wifi.setmode(wifi.STATION)
6
        wifi.sta.config{ ssid = ssid, pwd = pwd }
7
8
        tmr.alarm(0, 1000, tmr.ALARM_AUTO, function()
9
                      if wifi.sta.getip() == nil then
10
                         print("connecting ...")
11
                     else
12
                         local ip, nm, gw = wifi.sta.getip()
13
                         print("my ip: " .. ip)
14
                         print("netmask: " .. nm)
15
                         print("gw: " .. gw)
16
                         tmr.stop(0)
17
18
                         cb()
19
20
                     end
        end)
21
22
    end
```

## led-stripe

### Zutaten

- ► ESP8266
- ► LED Stripe
- ➤ 3x IRLZ34 N-Channel MOSFET

```
NodeMCU
```

```
1
     -- setup apio pins
3
    leds = { red = 7, green = 1, blue = 4 }
    for color, pin in pairs(leds) do
5
        print(string.format("setup: %s on pin: %d", color, pin))
6
        pwm.setup(leds[color], 500, 0)
        pwm.start(leds[color])
8
    end
9
10
11
     -- initialize the actor
12
13
    Actor = require("actor")
14
15
    actor = Actor:new{name = "led-stripe"}
16
17
    actor:connect("192.168.1.20", function()
                      actor:subscribe("actors/led-stripe/color")
18
19
    end)
20
21
22
```

```
└ NodeMCU
```

```
23
24
     -- helper
25
26
     -- collect the given iterator in a list
27
28
    local function collect(...)
      local acc = {}
29
     for x in ... do
30
        acc[\#acc + 1] = x
31
32
      end
33
      return acc
34
    end
35
     -- convert the given r/q/b value to a pwm value
36
     -- and set it on the given pin
37
    local function set(pin, value)
38
         local pwmValue = 102300 / 255 * value / 100
39
        print("set pwn pin: " .. pin .. " to: " .. pwmValue)
40
41
        pwm.setduty(pin, pwmValue)
    end
42
43
44
45
```

```
Beispiele
```

```
46
    -- register the message handler
47
48
    actor:onMessage(function(topic, data)
49
50
       -- data are 'r,q,b' values - somethink like '120,0,30'
51
       -- red: 120, green: 0, blue: 30
52
53
      local values = collect(string.gmatch(data, "%d+"))
      if #values == 3 then
54
55
         set(leds.red, values[1])
          set(leds.green, values[2])
56
57
         set(leds.blue, values[3])
       end
58
59
    end)
```

LI inks

nonOS vs RTOS:

https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=838