
操作手册

操作面板:



Step1: 开始游戏前,请先将 SW15 拨到 1 使游戏重置

Step2: 要开始游戏时,将 SW15 拨到 0 开始游戏

Step3: 使用 BTN0 到 BTN3 来打及地鼠 3 到地鼠 0