自动控制原理

第一章 自动控制原理的一般概念

电子信息学院

主讲: 张永韡 博士 讲师 email: ywzhang@just.edu.cn

主要内容



- 1 自动控制的基本概念
- 2 自动控制的基本方式
 - 开环控制
 - 闭环控制
 - 闭环控制系统的术语
 - 复合控制
- ③ 控制系统的分类
- 4 对自动控制系统系统的要求

自动控制的基本概念



自动控制

在没有人直接参与的情况下,采用控制装置,使工作机械、或生产过程(被控对象)的某一个物理量(被控量)按预定的规律(给定量)运行。

自动控制研究的内容:



	研究对象	数学工具	分析方法	局限性
经典 控制 理论	单 I/O,线 性定常系 统	微分方程, 传递函数	时域法, 频域法, 根轨迹法	对复杂多变量 系统、时变和 非线性系统无 能为力
现代 控制 理论	多输入-多 输出变系 数,非线 性等系统	线性代数、 矩阵理论	状态空间法	比较繁琐(但由于计算机技术的迅速发展,已克服)

自动控制的基本方式



- 开环控制
- 闭环控制
- 复合控制



控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制。




图 1-1: 炉温开环控制系统






图 1-2: 典型开环控制的方框图






图 1-2: 典型开环控制的方框图






图 1-2: 典型开环控制的方框图







图 1-2: 典型开环控制的方框图

开环控制系统特点:

- 信号从输入到输出无反馈, 单向传递
- 结构简单
- 控制精度不高, 无法抑制扰动

例: 直流电动机转速开环控制系统





• 输出量对输入量没有影响的系统称为开环系统

← □ ▷ ← □ ▷ ← 필 ▷ ← ○○

闭环控制






图 1-3: 人工电动机转速闭环控制系统



闭环控制



如果将人换成测速发电机……





图 1-4: 人工电动机转速闭环控制系统

闭环控制




控制任务: 保持工作机械恒速运行

控制过程: $n \uparrow \rightarrow u_f \uparrow \rightarrow e \downarrow \rightarrow u_a \downarrow \rightarrow n \downarrow$



闭环控制的特点

- 控制器与控制对象之间既有顺向作用,又有反向联系,输出影响输入;
- 能减小偏差,抑制扰动;



反馈 输出量送回至输入端并与输入信号比较的过程;

负反馈 反馈的信号与输入信号相减而使偏差越来越小; 闭环系统 内部存在负反馈, 又称反馈控制;

主反馈 与输出成正比或某种函数关系,但量纲与给定信号相同; 偏差 给定信号与主反馈信号之差的信号;

控制单元 接受偏差信号,通过转换与运算,产生期望的控制量; 扰动 对系统输出产生不利影响的信号;

反馈环节 检测输出信号并转换与给定输入信号相同量纲的信号。

复合控制:按扰动补偿



按扰动补偿。把反馈控制与按扰动控制结合起来。对于主要扰动采用适当的补偿装置实现按扰动控制,同时再组成反馈控制系统,以消除其余扰动产生的偏差。





图 1-5: 电动机速度复合控制系统方框图

◆ロト ◆母 ト ◆ 重 ト ◆ 重 ・ りへで

复合控制:按输入补偿





控制系统的分类



- 按系统是否满足叠加原理 线性系统 / 非线性系统
- ❷ 按系统参数是否随时间变化 定常系统 / 时变系统
- ◎ 按信号传递的形式 连续系统 / 离散系统
- 按输入输出变量的多少 单变量系统 / 多变量系统
- 按给定信号的形式 恒值系统/随动系统/程序控制系统

控制系统分类:按给定信号形式



恒值系统

也称镇定系统;

特点:给定值一般不变化或变化很缓慢,而输出量以一定的精度等于给

定值;

例如:恒温系统,恒压系统。

随动系统

又称跟踪系统;特点:系统的给定值变化规律事先不能确定,而输出量能以一定精度跟随给定值变化;

例如:火炮系统,卫星控制系统等。

程序控制系统

特点:系统的给定值(或被控量)根据预先编好的程序进行控制。例如:炼钢炉中的微机控制系统,洲际弹道导弹的程序控制系统等。

对自动控制系统系统的要求




稳定性 被控制信号能跟踪已变化的输入信号,从一种状态到另一种状态,如果能做到,我们就认为该系统是稳定的,这是对反馈控制系统提出的最基本要求。

快速性 对过渡过程的形式和快慢提出要求,一般称为动态性能。 稳定高射炮射角随动系统,虽然炮身最终能跟踪目标,但 如果目标变动迅速,而炮身行动迟缓,仍然抓不住目标。

准确性 用稳态误差来表示。 在参考输入信号作用下,当系统达到稳态后,其稳态输出与 参考输入所要求的期望输出之差叫做给定稳态误差。显然, 这种误差越小,表示系统的输出跟随参考输入的精度越高。

对自动控制系统的要求





稳定性: 保证控制系统正常工作的先决条件。

快速性: 动态性能, 有指标。

准确性: 稳态(过度结束后的)值应尽量与期望值一致。

本章小结



- 自动控制的一般概念
- ② 自动控制的基本方式
 - ▶ 开环控制
 - ▶ 闭环控制
 - ▶ 复合控制
- ◎ 控制系统分类
 - ▶ 恒值系统
 - ▶ 随动系统
 - 程序控制系统
- 4 对自动控制系统的要求
 - 稳定性
 - 快速性
 - ▶ 准确性