
1.2 传输网络的基本理论与技术


- ◆ 直接链路互连
- ◆ 编码与成帧
- ◆ 信道共享
- ◆ 数据交换
- ◆ 差错控制

点到点直接链路技术



电磁波谱与媒介

- ◆ 传输媒介:
 - 导向媒介: 电磁波被固体媒体导向传播(金属线或光纤)
 - 非导向媒体:自由空间球面传播,常称为无线传输
- ♦ 微分 λ f = c → df/d λ = -c/ λ ² → Δ f = -c Δ λ / λ ² (c=3×108m/s)



电信提供的公用带宽

线路速率	SONET	ITU-T	速率
Mbps	符号	SDH 符号	近似值
51.840	OC-1/STS-1	STM-0	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155Mbps
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622Mbps
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
1866.240	OC-36/STS-36	STM-12	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5Gbps
4876.460	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10Gbps

OC: Optical Carrier; SDH: Synchronous Digital Hierarchy STS: Synchronous Transport Signal

连接到家庭的可用服务

服务	带宽
POST	28.8—56kbps
ISDN	64—128kbps
xDSL	16k—52.2Mbps
CATV	20—40Mbps

点到多点无线链路


- ◆ **无线介质**(信号在大气 或外层空间自由传播)
 - 使用电磁波或光波携带信息
 - 优缺点:

 - ☞ 易受干扰,反射,为障碍 物所阻隔
 - 主要类型:
 - **愛 红外线、无线电、短波**
 - ☞地面微波
 - ☞ 通信卫星

- ◆ 无线短波 f ≤ 100MHz靠电离 层反射质量差,数传率低 x10--x100bps
- ◆ 无线微波300M≤ f ≤ 300GHz , 主要2-40G直线转播, 主要 有地面接力和卫星通信, 一 般50Km, 100m天线塔时可达 100Km
- ◆ 卫星通信: 用36000Km高空同步卫星作中继转发, 跨度 18000Km覆盖1/3地表, 数传率50Mbps, 上行5. 925--6. 425GHz, 下行3. 7--4. 2GHz, 频宽500M。

◆无线电


- 基站与终端之间通信采用无线链路
- 应用领域:移动通信、无线局域网(WLAN)



_Bluetooth: 2. 45GHz, 10m距离1Mbps,可用于工作站、打印机、手机、便携和投影仪等的近距离连接

◆地面微波

- 通过地面站之间接力传送
- -接力站之间距离: 50-100 km
- 速率: 每信道 45 Mb/s




地面站之间的直视线路



微波传送塔

◆ 地球同步卫星


- 与地面站相对固定位置
- 使用3颗卫星即可覆盖全球
- 传输延迟时间长 (≈270ms)
- 广播式传输
- 应用领域:
 - ☞电视传输
 - ☞ 长途电话
 - ☞专用网络
 - ☞广域网






点到多点以太总线

- ◆ 集线器(HUB)
 - 总线共享,线障隔离,使用方便
 - 一 带宽受限 , 广播风暴 , 单工传输,通信效率低
- ◆ 交換机(Switch)
 - _ 目的:减少冲突;隔离广播;构成VLAN;独立带宽
 - 实现方法
 - ☞ 直接交换方式
 - ☞ 存储转发方式








信号与编码技术

- ◆ 信号:表示信息的物理量
 - 模拟信号:一组特别的数据点之间及 所有可能点之间都是连续的信号
 - 数字信号: 离散点构成的信号
- ◆ 为什么要编码?
 - 克服信号传输中遇到的能量损耗、变形、携带信息量、有效高效接收识别等问题

- ◆ 信号的物理层编码
 - 模拟→模拟;
 - 模拟→数字;
 - 数字→数字;
 - 数字→模拟。
- ◆ 比特的逻辑层编码
 - -4B/5B
 - 8B/10B
 - 64B/66B
 - ◆ 调制: 用各种电量(幅度、频率和相位)及其组合形式来标示和携带数据信息的过程



信号的理论基础

- ◆ 傅立叶变换
 - 任何正常周期为T = 1/f 的函数 g(t)都可写成

$$g(t) = c/2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin 2\pi n f t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos 2\pi n f t$$

即已知T、振幅an和bn可得时间函数g(t); f=1/T


- 可把持续时间有限的0到T的数据信号(所有信号都如此)<mark>想象成重复该模式</mark> ,0-T=T-2T任何g(t),对上式两边同乘sin(2 π nft),或cos(2 π nft)后从0--T积分可 得振幅 a_n 或 b_n
- 传输字符"b"的8bit 01100010的电压信号,此信号的Fourier系数为


$$a_{n} = 2/T \int_{0}^{T} g(t) \sin(2\pi n f t) dt \qquad a_{n} = \frac{1}{n\pi} \{ \cos \frac{n\pi}{4} - \cos \frac{3n\pi}{4} + \cos \frac{6n\pi}{4} - \cos \frac{7n\pi}{4} \}$$

$$b_{n} = 2/T \int_{0}^{T} g(t) \cos(2\pi n f t) dt \qquad b_{n} = \frac{1}{n\pi} \{ \sin \frac{3n\pi}{4} - \sin \frac{n\pi}{4} + \sin \frac{7n\pi}{4} - \cos \frac{6n\pi}{4} \}$$

$$c = 2/T \int_{0}^{T} g(t) dt \qquad c = \frac{3}{8}$$


低次谐波幅度的\/an+bn







模拟信号的周期、频率和相位

频率	周期		
单位	值	单位	值
Hertz(Hz)	1Hz	秒	1s
Kilohertz(KHz)	10^3 Hz	毫秒	10^{-3} s
Megahertz(MHz)	10^6 Hz	微秒	10^{-3} s
Gigahertz(GHz)	$10^9 Hz$	纳秒	10^{-9} s
Terahertz(THz)	10^{12} Hz	皮秒	10^{-12} s






时域和频域




频谱和带宽

- ◆ 信号频谱: 信号的频域图中包含的正旋频率集
- ◆ 信号带宽: 信号频谱的宽度或频率构成的范围




数字信号的周期、频率和相位

- ◆位间隔和比特率
 - 位间隔: 发送1比特信号所需要的时间或数字信号的周期
 - 比特率: 每秒的位间隔数或每秒比特数





时域和频域




2010-9-19

数字信号的频谱






有1、3、5、7次谐波




有1、3、5次谐波




有无限次谐波

无限带宽和有效带宽



媒体带宽和信号带宽


◆ 传输媒体有一个有限带宽,即仅能传输某一范 围内的频率



载体带宽和数据率:信道容量


- ◆ 比特率与信号带宽的关系
 - 信号的有效带宽随比特率的增加而增加。即当比特率增加时,信号要有更宽的带宽。同时需要传输载体也有更宽的带宽。故媒体的带宽成了比特率的限制
 - 若1000bps对应 200Hz;则2000bps对应400Hz
- ◆载体的(信道)容量:
 - 媒体能够传输的最大比特率
 - 容量取决于编码技术和信/噪比(载体的物理特性)

比特率与带宽的关系



用模拟信号传输数字数据

◆ 在最坏情况下,数据由交替的0和1组成,这时需要最大的带宽



比特率与带宽之例


- ◆ 每幅图由25个象素构成,并设象素是黑白交替每个象素用1比特发送,若每秒10幅图.
 - 解: 则要发送250bit/s 的相应带宽=250/2=125Hz
- ◆ 电视每屏由525行×700列=367500象素, 30屏/s
 - 解: 30屏×367500象素/屏=11,025,000象素
 - 所需相应带宽=11025000/2=5, 512, 500Hz≈6MHz
 - 商用电视TV是每个信道Channel为6MHz


数字一数字的编码

- ◆ 无极性:
 - 有直流,功耗大
 - 无接收同步信号
- ◆ 单极性
 - -RZ
 - NRZ: 非正即负
 - NRZ-L: 信号电平取决于比 特的状态1:高
 - » NRZ-I: 碰到1信号就反向

- ◆ 双极性: Biphase
 - Manchester
 - Differential Manchester
 - 其它
 - → AMI: Alternate Mark Inversion
 - → B8ZS:Bipolar 8-Zero

 Substutuon:略
 - HDB3:High Density Bipolar 3
 - ☞ B8ZS和HDB3在北美使用较多






2010-9-19


基带传输常用数字到数字编码

- ◆未经调制的电脉冲信号呈方波形式,所占 频宽从直流和低频开始。
- ◆近距离内,基带的功率衰减不大
- ◆ RS-232/Ethernet/Token Ring




2010-9-19

模拟→数字编码




- ◆PAM:Pulse Amplitude Modulation
- ◆PCM:Pulse Code Modulation是一个重要的模拟到数字的传换方法


从模拟到数字(PCM)




2010-9-19

数字→模拟编码





$8(2^3) - QAM$



数字-模拟: GSM 手机的GMSK 调制


- ◆ 0.3GMSK(高斯最小频移键控)数字调制方式,不是由绝对相位调制携带信息
 - 0.3 表示高斯滤波器带宽与比特率之比
 - GMSK 是一种特殊的数字 FM 调制方式:
 - ☞ 给 RF 载波频率加上或者减去 67. 708KHz 表示 1和 0。使用两个频率表示 1 和 0 的调制技术记作 FSK(频移键控)。
 - ☞ 在 GSM 中,数据速率选为 270.833kbit/sec, 正好是 RF 频率偏移的 4 倍,这样作可以把调制频谱降到最低并提高信道效率。比特率正好是频率偏移 4 倍的 FSK 调制称作 MSK (最小频移键控)
 - 在 GSM 中,使用高斯预调制滤波器进一步减小调制频谱。它可以降低频率转换速度,否则快速的频率转换将导致向相邻信道辐射能量。

比特率与波德率


- ◆ 比特率Bit Rate: bps = bit/s
 - 每秒内传输的比特数。
- ★ 波德率Baud Rate:Buad
 - 每秒内为表示某些比特而需要的信号单元数(或码元数)
- ◆ 当仅当一个信号单元表示一比特时,比特率才等于波德率。
- lacktriangle Bit Rate = log2(Bit Units) \times Baud Rate

编码	单位	比特/波德	波德率	比特率
ASK,FSK,2-PSK	Bit	1	N	$oldsymbol{N}$
4-PSK,4-QAM	DiBit	2	$oldsymbol{N}$	2N
8-PSK,8-QAM	TriBit	3	$oldsymbol{N}$	<i>3N</i>
16-QAM	QuadBit	4	$oldsymbol{N}$	4N
32-QAM	PentBit	5	$oldsymbol{N}$	<i>5N</i>
64-QAM	HexBit	6	$oldsymbol{N}$	<i>6N</i>
128-QAM	SepBit	7	$oldsymbol{N}$	<i>7N</i>
256-QAM	OctBit	8	$oldsymbol{N}$	8N

模拟→模拟编码



幅度调制AM-载波的F&P不变



频率调制FM-载波的A&P不变

2010-9-19

逻辑层:mBnB编码方式

◆ 目的

- 保障传输的交流特性,防止在基带数据中过多的0码流或1码流,任何一方过多的码流均造成直流特性。
- 将m bits的基带数据映射成n bits数据发送。当n > m时,在发送侧就产生了冗余性。
- ◆ 4B/5B : FDDI, 每个5B码至少2个1, 至少两次改变
 - 先4位变成5位编码/再NRZI编码
 - _ 数据率100Mbps-->125Mbps
 - _ 若用曼码则100Mbps-->200Mbps
- ◆ 8B/10B: 1G光传输
- ◆ 64B/66B:10G光传输,最长传输距离40公里。标准:10GBASE-X/R/W三 种类型
 - 10GBASE-X, 8B/10B编码,特紧凑包装,4个接收器和4个在1300nm波长附近以大约25nm为间隔工作的激光器,每一对发送器/接收器在3.125Gbps速度(数据流速度为2.5Gbps)下工作。每端口应是3.125/2.5G=0.8
 - 10GBASE─R 64B/66B编码,数据流为10Gbps,时钟速率为10.3Gbps。
 - 10GBASE─W是广域网接口,与SONET 0C-192兼容,其时钟为9.953Gbps,数据流为9.585Gbps。

帧的生成 (Framing)

- ◆点到点链路间的一块有界数据
- ◆问题: 帧的编址



2010-9-19

什么是幀(Frame)?

- Frame是一个在具体网络(与类型和厂家有关)第二层上实现的、与硬件有关的特殊分组。是网上传输的最小数据单元。
- Frame = 数据部分+发送和接收站点的物理地址+处理控制部分。

帧头 帧尾
SOH 帧的内容 EOT

面向字节的协议

- ◆编帧最老的方法是字面向符终端协议
- ◆ BISYNC: Binary Synchronous Communication

 Message Protocol,面向字节的协议由IBM开发
- ◆ DDCMP, Digital Data Communication Message Protocol, 用于DECNET
- ◆都支持ASCII, EBCDIC, IBM's 6位传输码
- ◆这两个协议是不同帧技术的例子
- ◆ PPP/SLIP

V 1 1 1 7 3 2 11	8	8	8		8		8	16	
BISYNC帧格式	S Y	S Y	S	Header	S	Body	E	CRC	
D-0-110中央1日工C	N	N	H		X		X		


2010-9-1

面向比特协议 (HDLC)

- ◆不关心字节的边界
- ◆把帧看着比特的集合
 - 可能是ASCII码、图像的象素值、指令、操作数或IP电话的声音值
- ◆SDLC:Synchronous Data Link Control Protocol
 - Developed By IBM, was later
 Standardized by OSI as HDLC

HDLC帧格式

- ◆头尾标志是01111110
- ◆零比特插入技术,5个连续'1'插'0'
 - 发送时插入 0111 1111=0111 11011
 - _接收时删除 <u>0111</u>11011 = <u>0111</u>1111




HDLC帧格式

基于时钟的帧 (SONET)

- ◆ Synchronous Optic Network 标准
 - 1984年前各公司有自己专用光纤的TDM系统
 - 1984年后AT&T分解,本地公司须与多个不同标准的长途公司连接
 - 1995Proposed Bell Communications Research开始标准化,
 - Developed by ANSI for digital trans. Fiber, Adapted & standardized by ITU-T, Clock-based framing
 - 1989产生SONET和平行的CCITT的SDH, 二者只有细微差别
 - SDH: Synchronous Digital Hierarchy in China and Europe for SONET
- ◆ SONET所有级别都使用字节交叉的多路复用,线路速率都是 STS-1=51.84Mbps的整数倍,帧头开销3.3%

SONET STS-1帧同步

- ◆ 基本SONET帧每125us产生810字节,有无数据都同步发送,故每秒8000帧
- ◆ 9x90=810 Bytes/s x 8=51.84Mbps,构成基本S0NET信道
- ◆ 每帧前3列留作系统管理信息
- ◆ 当特别位模式正确重复出现足够多次时,接收方就认为这是同步 状态,并能正确解释帧




信道共享技术


- ◆ 信道: Channel 是通信中传递信息的通道,它由发送与接收信息的设备及传输介质组成。信道有独占或共享两种使用方式
- ◆ 资源共享的基本原理
 - 大数定理:用户数目n很大,单个用户使用要求都是突发式随机产生。那么整体用户对资源的使用要求变得相当平滑、较稳定和可预测。

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu| < \varepsilon\} = 1$$


规模经济原理:资源与用户数同时按比例增加,一定范围内,规模越大,系统就约经济 ;所有线路容量和用户数(每用户数据量不变)加倍、则各节点平均延迟减半。



在一个单物理链路上复用多个逻辑流




把多个源交换复用到一共享链路





- ■复用:把共享信道划分成多个子信道,每个子信道传输一路数据
- ■复用方法
 - •时分复用TDM (Time Division Multiplexing)-统计时分复用STDM
 - ■按时间划分不同的信道,目前应用最广泛
 - •频分复用FDM (Frequency Division Multiplexing)
 - ■按频率划分不同的信道,如CATV系统
 - •波分复用WDM (Wave Division Multiplexing: DWDM/CWDM)
 - ■按波长划分不同的信道,用于光纤传输
 - •码分复用CDM (Code Division Multiplexing)
 - ■按地址码划分不同的信道,如手机

2010-9-19


FDM/TDM/STDM的比较








时分复用:复用器按ABCD顺序依次扫描,然后构成一个时分复用帧,每个帧有4个时隙,可见当某用户暂无数据时,会有空时隙







统计时分复用:每个STDM帧中的时隙小于集中器上的用户数,本例=2<4,各用户有数据后发往集中器的缓冲,顺序扫描装帧,没用就跳过。装满后发送出去

WDM——DWDM

- ◆ Dense Wavelength Division Multiplexing Access
 - ♣ 是FDMA在光纤上的一个变种。因频率很高而用波长表示
 - ♣ 最初只能2路复用→80路而称密集波分复用



波分传输网络



波分容量与协议

◆ 历史与发展

- ◆ 1966英籍华人高锟博士发表"用石英玻璃光学纤维作为通信媒质",开创光 纤通信天地,77年开始在芝加哥使用
- ♣ 早期850-1310-1550nm三个窗口,波间隔约1nm;现在L波段,全光S波段: 1280-1625nm
- ◆ 当前光复用:商业273波,研究1022,理论15000波,复用提高速率,放大增长距离;2.5G-10-40Gbps/单波

* 波分协议

- ◆ 每个WDM点分配2个波信道: 窄→控制, 宽→数据;
- ♣ 信道分多个时片,0时片特殊标记以区别后继,全局时钟同步;
- ♣ 每站点2个发送端+2个接收端
 - ♣ 可调波选择发出控制帧; 固定波接收控制帧
 - ♣ 固定波发出数据帧;可调波选择接收数据帧
- ♣ 方式:每站侦听自己的控制信道,看是否有请求发生,并将接收端的波长调整为发送端的波长,以收到数据

码分复用(CDMA)的原理

- ◆ Code Division Multiplexing。更多用码分多址名词:Code Division Multiple Access
 - 每个用户可在同样时间使用同样频带通信。因多个用户使用不同特殊码型,不会造成干扰
 - 最早军用。频谱类似白噪声,不易被敌人发现,抗干扰能力很强 ,提高话音质量和数据传输的可靠性
 - 容量是GSM (Group Special Mobile) 4-5倍

◆ CDMA的原理:

- 每个Bit 时间再划分为m个更短的间隔一码片Chip,m通常是64或128。若要发b比特,则数据率提高到mb bps,该站的频宽也提高到原来的m倍(本质是扩频:有直接序列和跳频两种方式)。
- 某站要发送1,则发送自己的m比特码片序列,若发送0,则发送码片的反码。惯例:1写成+1,0写成-1,反码= -S,即+1的反码是-1, -1的反码是+1。

码片向量间的正交性特点

- ◆ 给每站分配的码片序列必须各不相同 ,且相互正交,实际体系中是伪随机 码序列,即对S站和T站显然:
 - S和T正交:
 - _ 可以证明S和-T也正交:
 - 任一码片向量自己规格化内积=1:
 - 任一码片向量和自己反码向量的规格化内积= -1

$$S \bullet T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

$$S \bullet \overline{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i (-T_i) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = \frac{m}{m} = 1$$

$$S \bullet \overline{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i(-S_i) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = -1$$

- ◆ 通信假定:
 - 每站发送的是数据和其码片乘积序列
 - 所有站发送的码片序列是同步的,即在同一时刻开始。可利用GPS做到。

通信过程与实例


◆ 通信过程

- 若X站要接收S站的数据,X就必须知道S的码片序列
- X用S的码片向量与接收到的未知信号求内积
- X接收到的信号是各个站发送的码片序列叠加之和
- 内积结果是:和所有其他各站信号内积=0,即被过滤,只剩下与S 站发送的信号的内积,比特1时 = +1,比特0时 = -1

◆ 通信实例


- S站和T站均要发送码元110,S的码片序列(-1-1-1+1+1-1+1+1),T 的码片序列(-1-1+1-1+1+1-1).
- S_x和T_x分别是S和T的扩频信号
- 所有站都使用相同频率,故每个站能收到所有站发送的扩频信号,本例是叠加信号Sx+Tx
- 若接收S站信号,就**用S码片与接收到的叠加信号求规格化内积**,这等价于分别计算S \times S_x和S \times T_x;然后求它们的和,**显然后者是零,**前者就是S站发送的数据比特110

CDMA工作原理




几种共享技术的形象比喻一室内 一群参加宴会人们的交流

◆TDMA: 在同一空间、不同时间T1、T2、T3 分别和一群人交流



FDMA


◆在分割后的不同空间、一对一分别同时 交流



FDMA 示意图


CDMA

◆在同一空间用不同语言同时分别交流



CDMA 示意图

TDMA FDMA CDMA 比较图



数据交换技术

- ◆把葱切得更细:多维空间一>到一维 空间的变换。报文到分组的变换。
- ◆获得柔软性、灵活性、高效性

差错控制技术

- ◆ 什么是差错控制?
 - 在通信过程中,发现、检测差错并进行纠正
- ◆ 为何要进行差错控制?
 - 不存在理想的信道→传输总会出错
- ◆ 与语音、图像传输不同,计算机通信要求极低的差错率。
- ◆产生差错的原因:
 - 信号衰减和热噪声
 - 信道的电气特性引起信号幅度、频率、相位的畸变;
 - _ 信号反射,串扰;
 - 冲击噪声,闪电、大功率电机的启停等。

- ◆基本思想:发方编码、收方检错,能纠则纠 ,不能则重传
- ◆基本方法: 收方进行差错检测,并向发送方 应答,告知是否正确接收。
- ◆差错控制技术: 自动请求重传ARQ: Automatic Repeat Request

☞停等 ARQ

- 每发送一帧就需要一个应答帧
- 只重传刚才出错的帧

Go−back−N ARQ

- 每发送N帧需要一个应答帧
- 需重传前面 (N-i+1) 帧 (0≤i≤N)

☞选择重传 ARQ

- 每发送N帧需要一个应答帧
- 只重传出错的帧

检纠错基本思想与方法

- ◆ 任何检纠错技术的基本思想
 - 加入冗余信息到帧中去(极言:两份拷贝)
 - 一般为n位信息加入k<<n 比特冗余,例如
 12000bits(1500bytes)的包仅需要32比特CRC码
 - 加入的检纠码、校验和都是由待发送的信息按一定 算法产生
- ◆ 检错码主要有编码方法:
 - 奇偶校验(Parity Checking)
 - 循环冗余校验 (CRC, Cyclic Redundancy Check)
 - 校验和: Check sum

习题

- ◆为什么802.11不采用冲突检测?
- ◆为什么RTS/CTS不能解决暴露站问题?
- **◆P156**
 - -1; 2; 3
- **◆P157**

```
-4; 8; 15; 17; 19; 24; 28; 30; 36; 37; 41; 42; 43; 45
```



