
# 现代计算机网络


#### 1.2 Direct Link Networks的基本理论与技术

#### 直连网络-最简单的网络

- 1.2.1 Hardware Building Blocks
  - Nodes
  - Links
- 1.2.2 编码技术
- 1.2.3 成帧技术
- 1.2.4 信道共享
- 1.2.5 差错控制

### 1.2.1 直连网络-Nodes







#### 1.2.1 直连网络-Links

#### 香农定理决定了一个链路传输能力上限

- □ 这个传输能力C用bps为单位,跟链路上信号的信噪比相 关(S/N, decibels or dB)
- $\Box C = B*log_2(1+S/N)$ 
  - Where B = 3300 300 = 3000Hz, S is the signal power, N the average noise.
  - The signal to noise ratio (S/N) is measured in decibels is related to  $dB = 10 \times log_{10}(S/N)$ . If there is 30dB of noise then S/N = 1000.
  - Now C =  $3000 \times \log_2(1001) = 30$ kbps.
  - How can we get 56kbps?


## 1.2.1 直连网络-Links






## Kevlar reinforcing material Outer jacket Plastic shield Glass fiber and claddi

**Fiber Optic Cable** 





## 电磁波谱与媒介

- □ 传输媒介:
  - □ 导向媒介: 电磁波被固体媒体导向传播(金属线或光纤)
  - □ 非导向媒体:自由空间球面传播,常称为无线传输




#### THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM





## WiFi频率

- Wi-Fi 技术被 IEEE 802.11b/g/n 定义被操作在2.4 GHz 的频率中,在其中这个2.4 GHz 频谱被划分为14个交叠的、错列的20 MHz 无线载波信道,它们的中心频率分别为5 MHz。802.11a/n 被操作在有更多信道的 5.0GHz 频谱中。
- □ 一些微波炉也同在2.4G频段内,其功率有在千瓦以上,这已经是Wi-Fi的万倍数 量级了



## WiFi频率

- 太阳光功率密度约是1.3千瓦/平方米,GSM手机,最大发射功率为2瓦, 而平均发射功率仅为125毫瓦。当周围信号较好时,手机能够比较轻易的 获得信号,所以发射功率就会减小,此时辐射也比较小。当周围信号不 好时,手机就会加强辐射强度,以便接受更多的信号,辐射强度也就随之 增强。
- □ WiFi等效全向辐射功率(EIRP)在欧盟被限制为100mW


### 主干线路带宽

线路速率	SONET	ITU-T	速率
Mbps	符号	SDH 符号	近似值
51.840	OC-1/STS-1	STM-0	
155.520	OC-3/STS-3	STM-1	155Mbps
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	
622.080	OC-12/STS-12	STM-4	622Mbps
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
1866.240	OC-36/STS-36	STM-12	
2488.320	OC-48/STS-48	STM-16	2.5Gbps
4876.460	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10Gbps
	DWDM		40 Gbps
	DWDM		100 Gbps

- OC: Optical Carrier
  Synchronous Optical
  Networking (SONET)的传输单位
- STS:Synchronous Transport
   Signal
   SONET的帧,决定了传输速率
- SDH: Synchronous Digital Hierarchy

同步光纤网通过分时来加快传输速度,到达10G的瓶颈后引入了分频的光波复用技术

## 主干线路带宽



#### 1.2.2 编码技术

#### 信号:表示信息的物理量

- 模拟信号: 一组特别的数据点之间及所有可能点之间都是 连续的信号
- □ 数字信号: 离散点构成的信号

信号调制:修改信号的幅度、频率和相位及其组合形式来标示和携带数据信息的过程

#### 调制的一个原因:

- □ 我们知道链路上信噪比的重要性,影响信号的噪声在不同频率上的强度并 非完全一样。
- □ 如果能把原始信号移动到噪声频率谱上噪声强度最低的频率上去,就可以 避开本底噪声很高的区域,和其他没有被彻底屏蔽掉的干扰信号。
- □ 信号调制时,需要选择一个「载波」——这个载波就可以选择系统噪声强 度最低区域的频率。

#### 1.2.2 编码技术

#### ◆ 信号的物理层处理


- 模拟→模拟; (调制)
- 模拟→数字; (编码)
- 数字→数字; (编码)
- 数字→模拟。(调制)

#### ◆ 比特的逻辑层编码

- 4B/5B
- 8B/10B
- 64B/66B

#### 基带传输信号

- 未经调制的电脉冲信号呈方波形式,所占频宽从直流和低频开始。
- □ 近距离内,基带的功率衰减不大
- RS-232/Ethernet/Token Ring




#### 模拟→数字编码





- □ PAM:Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)
- □ PCM: Pulse Code Modulation (脉冲码调制) 也是一个 重要的模拟到数字的传换方法

### 从模拟到数字(PCM)



#### 数字→模拟编码





ASK: Amplitude Shift Keying

幅移键控

FSK: Frequency Shift Keying

频移键控

PSK: Phase Shift Keying

相移键控

QAM: Quadrature Amplitude

Modulation


正交幅度编码(有线电视)

### 比特率与波德率


- □ 比特率Bit Rate: bps = bit/s
  - □ 每秒内传输的比特数。
- □ 波德率Baud Rate:Buad
  - 每秒内为表示某些比特而需要的信号单元数(或码元数)
- □ 当仅当一个信号单元表示一比特时,比特率才等于波德率。
- □ Bit Rate =  $log_2(Bit Units) \times Baud Rate$

编码	单位	比特/波德	波德率	比特率
ASK,FSK,2-PSK	Bit	1	$oldsymbol{N}$	$oldsymbol{N}$
4-PSK,4-QAM	DiBit	2	$oldsymbol{N}$	<i>2N</i>
8-PSK,8-QAM	<b>TriBit</b>	3	$oldsymbol{N}$	3N
16-QAM	QuadBit	4	$oldsymbol{N}$	4N
<i>32-QAM</i>	<b>PentBit</b>	5	$oldsymbol{N}$	<i>5N</i>
64-QAM	<b>HexBit</b>	6	$oldsymbol{N}$	<i>6N</i>
128-QAM	SepBit	7	$oldsymbol{N}$	<i>7N</i>
256-QAM	OctBit	8	$oldsymbol{N}$	8N


#### 8(2³)= (2²相位\*2¹幅度)—QAM



#### 模拟→模拟调制




#### 模拟→模拟调制



问题:逻辑层编码显然是数字到数字的编码,为什么要做逻辑层编码呢?

信号中可能有连续0和连续1,造成两个不好的影响:

- 信号平均值的漂移(Baseline Wander)
- 信号时钟的不同步(Clock Recovery Error)




最基本的NRZ encoding


- Problem with NRZ (1)
  - Baseline wander
    - The receiver keeps an average of the signals it has seen so far
    - Uses the average to distinguish between low and high signal
    - When a signal is significantly low than the average, it is 0, else it is 1
    - Too many consecutive 0's and 1's cause this average to change, making it difficult to detect

- Problem with NRZ (2)
  - Clock recovery
    - Frequent transition from high to low or vice versa are necessary to enable clock recovery
    - Both the sending and decoding process is driven by a clock
    - Every clock cycle, the sender transmits a bit and the receiver recovers a bit
    - The sender and receiver have to be precisely synchronized

- □ 改进的NRZI编码方案
  - Non Return to Zero Inverted (RZ, NRZ, NRZI)
  - Sender makes a transition from the current signal to encode 1 and stay at the current signal to encode 0
  - Solves for consecutive 1's



- Manchester encoding
  - Clock is an internal signal that alternates from low to high, a low/high pair is considered as one clock cycle
  - In Manchester encoding
    - 0: low → high transition
    - 1: high → low transition



- Problem with Manchester encoding
  - Doubles the rate at which the signal transitions are made on the link
    - Which means the receiver has half of the time to detect each pulse of the signal
  - In Manchester the bit rate is half the baud rate

- □ 如何解决NRZ和Manchester两种编码的矛盾呢? 4B/5B encoding
  - Insert extra bits into bit stream so as to break up the long sequence of 0's and 1's
  - Every 4-bits of actual data are encoded in a 5-bit code that is transmitted to the receiver
  - □ 5-bit codes are selected in such a way that each one has no more than one leading O(zero) and no more than two trailing O's.
  - No pair of 5-bit codes results in more than three consecutive 0's
  - The resulting 5-bit codes are then transmitted using the NRZI encoding

#### 4B/5B encoding (书上有完整对照表)

0000 → 11110

0001 → 01001

0010 → 10100

. .

. .

1111 → 11101

then, 16 number left

11111 – when the line is idle


00000 - when the line is dead

00100 - to mean halt


then, 13 left: 7 invalid, 6 for various

control signals

Uses 16 number



- □ 以太网使用的曼彻斯特编码(高速以太网不是)
- 差分曼彻斯特编码比曼彻斯特编码规则更加简单、更容易检测,只需要检测信号在数据信号开始是否跳变(可以少检测一次),因此更适合与传输高速的信息,被更广泛使用。然而,由于每个时钟位都必须有一次变化,所以这两种编码的效率仅可达到50%左右



- □ 计算4B/5B编码方案效率:
  - □ 先4位变成5位编码/再NRZ-I编码
  - 数据率100Mbps-->125Mbps
  - □ 若用曼码则100Mbps-->200Mbps
  - □ 所以4B/5B+NRZ-I解决了连续0和连续1的问题,相比曼码效率更高

- □ 8Bit/10Bit: 1G光传输
- □ 64Bit/66Bit: 10G光传输,最长传输距离40公里。
- □ 标准:10GBASE-X/R/W三种类型
  - 10GBASE-X(WDM LAN), 8B/10B编码,特紧凑包装,4个接收器和4 个在1300nm波长附近以大约25nm为间隔工作的激光器,每一对发送器/接收器在3.125Gbps速度(数据流速度为2.5Gbps)下工作。每端口应是3.125/2.5G=1/0.8,即80%效率
  - 10GBASE-R(SONET LAN) 64B/66B编码,数据流为10Gbps,时钟速率 为10.3Gbps。
  - 10GBASE-W是广域网接口,与SONET OC-192兼容,其时钟为9.953Gbps,数据流为9.585Gbps。

#### 1.2.3 成帧技术 (Framing)

- □ 点到点链路间的一块有界数据(有界是为了同步和共享)
- □ 共享带来的问题: 帧的编址



### 什么是帧 (Frame)?

- Frame是一个在具体网络(与类型和厂家有关)第二层上 实现的、与硬件有关的特殊分组。是网上传输的最小数据 单元。
- Frame=数据部分+发送和接收站点的物理地址+处理控制部分。

帧头		帧尾
SOH	帧的内容	EOT

### 面向字节的协议

#### 编帧最老的方法是面向字符终端协议

- BISYNC: Binary Synchronous Communication Message Protocol, 面向字节的协议由IBM开发,以字节(8bit)为单位,开始是SYN,SOH(Start Of Header)
- DDCMP: Digital Data Communication Message Protocol, 用于DECNET 都支持ASCII
- □ PPP/SLIP



Figure 2.12 BISYNC frame format.




Figure 2.13 PPP frame format.

#### 面向比特协议

- □ 不关心字节的边界
- □ 把帧看做比特的集合
  - 可能是ASCII码、图像的象素值、指令、操作数或IP电话的声音值
- SDLC: Synchronous Data Link Control Protocol
  - Developed By IBM ,was later Standardized by OSI as HDLC




Figure 2.15 HDLC frame format.

观察面向Byte和面向Bit的协议,会发现有些特殊字符或者Bit序列作为帧开始、结束、控制标志,那么如果Body/Payload中有这些标志怎么办?


- Character stuffing:
  - 在特殊字符前加上data-link-escape (DLE)
  - Body中有DLE,那么变成两个DLE
- Bit stuffing
  - □ 头尾标志是01111110
  - □ 零比特插入技术,5个连续'1'插'0'
    - 发送时插入 01111111 = 011111<mark>0</mark>11
    - 接收时删除 011111011 = 01111111

# 基于时钟的帧 (SONET)

- □ Synchronous Optic Network 标准
  - □ 1984年前各公司有自己专用光纤的TDM系统
  - □ 1984年后AT&T分解,本地公司须与多个不同标准的长途公司连接
  - 1995 Proposed, Bell Communications Research开始标准化,
  - Developed by ANSI for digital trans. Fiber, Adapted & standardized by ITU-T, Clock-based framing
  - □ 1989产生SONET和平行的CCITT的SDH, 二者只有细微差别
  - SDH:Synchronous Digital Hierarchy in China and Europe for SONET
- □ SONET所有级别都使用字节交叉的多路复用,线路速率都是STS-1=51.84Mbps的整数倍,帧头开销3.3%

#### SONET STS-1帧同步

- 基本SONET帧每125us产生810字节,有无数据都同步发送,故每 秒8000帧
- □ 9x90=810 Bytes/s x 8000=51.84Mbps,构成基本SONET信道
- □ 每帧前3列留作系统管理信息
- 当段开销的头两个字节A1,A2出现时,接收方就认为这是同步状态,并能正确解释帧



# 基于时钟的帧 (SONET)


- SONET的段开销的头两个字节A1, A2会出现在Payload中吗?会,但
   是不需要Character Stuffing,因为SONET是固定长度Frame
- SONET为什么存在线路开销呢?因为线路开销有各种复用的功能,例如其中保存了一个64K的Voice Channel
- STS-3帧就是时钟频率提高三倍,第一个字节来自第一个STS-1帧,第二个字节来自第二个STS-1帧........原因是让接收器仍然是每秒接收8000帧,只不过用三个复用的接收器。
- □ 所以STS-192时候,速率到达10Gbps,就无法提高了。


## 1.2.4 信道共享技术

- □ 信道: Channel是通信中传递信息的通道,它由发送与接收信息的设备及传输介质组成。信道有独占或共享两种使用方式
- □ 资源共享的基本原理
  - □ 大数定理:用户数n越大,其平均值就越趋近期望值。单用户需求分别突发随机产生,整体用户的资源要求变得相当平滑、较稳定和可预测。

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - \mu| < \varepsilon\} = 1$$


规模经济原理: 一定产量范围内,当产量或用户增加时,平均成本不断降低的事实。因为新增产品就可分担更多固定成本,故总成本下降。






- ■复用: 把共享信道划分成多个子信道, 每个子信道传输一路数据
- ■复用方法
  - •时分复用TDM (Time Division Multiplexing)-统计时分复用STDM
    - ■按时间划分不同的信道,目前应用最广泛
  - •频分复用FDM (Frequency Division Multiplexing)
    - ■按频率划分不同的信道,如CATV系统
  - •波分复用WDM (Wave Division Multiplexing: DWDM/CWDM)
    - ■按波长划分不同的信道,用于光纤传输
  - •码分复用CDM (Code Division Multiplexing)
    - ■按地址码划分不同的信道,如手机

#### FDM/TDM/STDM的比较



#### WDM——DWDM

- Dense Wavelength Division Multiplexing Access
- □ 1波长→channel. 分少→ CoarseWDM, 高密度→DenseWDM
  - ☀ 是FDMA在光纤上的一个变种。因频率很高而用波长表示
  - 最初只能2路复用CWDM→80路而称密集波分复用DWDM



### 1.2.5 差错控制技术

- □ 什么是差错控制?
  - □ 在通信过程中,发现、检测差错并进行纠正
- □ 为何要进行差错控制?
  - □ 不存在理想的信道→传输总会出错
- □ 与语音、图像传输不同,计算机通信要求极低的差错率。
- □ 产生差错的原因:
  - □ 信号衰减和热噪声
  - □ 信道的电气特性引起信号幅度、频率、相位的畸变;
  - □ 信号反射,串扰;
  - □ 冲击噪声,闪电、大功率电机的启停等。

- □ 基本思想:发方编码、收方检错,能纠则纠,不能则重传
- □ 基本方法: 收方进行差错检测,并向发送方应答,告知是否 正确接收。
- □ 差错控制技术:自动请求重传ARQ: Automatic Repeat Request
  - 停等 ARQ
    - 每发送一帧就需要一个应答帧
    - 只重传刚才出错的帧
  - Go-back-N ARQ
    - 每发送N帧需要一个应答帧
    - 需重传前面(N-i+1)帧(0≤i≤N)
  - 选择重传 ARQ
    - 每发送N帧需要一个应答帧
    - 只重传出错的帧

#### 检验纠错基本思想与方法

- □ 任何检验纠错技术的基本思想
  - □ 加入冗余信息到帧中去(极端:两份拷贝)
  - 一般为n位信息加入k<<n 比特冗余,例如 12000bits(1500bytes)的报文仅需要32比特CRC码
- □ 纠错码主要有编码方法:
  - □ 奇偶校验(Parity Checking)
  - 循环冗余校验(CRC, Cyclic Redundancy Check)
  - □ 校验和: Check sum

### 习题

#### 英文版(4rd)第2章

- □ 第3题
  - **3** Show the 4B/5B encoding, and the resulting NRZI signal, for the following bit sequence:

1101 1110 1010 1101 1011 1110 1110 1111

- □ 第7题(HDLC)
  - **7** Suppose the following sequence of bits arrive over a link:

01101011111010100111111110110011111110

Show the resulting frame after any stuffed bits have been removed. Indicate any errors that might have been introduced into the frame.

### 习题

#### 英文版(4rd)第二章

- □ 第9题
  - **9** For each of the following framing protocols, give an example of a byte/bit sequence that should never appear in a transmission:
    - (a) BISYNC.
    - (b) HDLC.
- □ 第10题
  - ★ 10 Assume that a SONET receiver resynchronizes its clock whenever a 1 bit appears; otherwise, the receiver samples the signal in the middle of what it believes is the bit's timeslot.
    - (a) What relative accuracy of the sender's and receiver's clocks is required in order to receive correctly 48 zero-bytes (one ATM AAL5 cell's worth) in a row?
    - (b) Consider a forwarding station A on a SONET STS-1 line, receiving frames from the downstream end B and retransmitting them upstream. What relative accuracy of A's and B's clocks is required to keep A from accumulating more than one extra frame per minute?