实验 10 嵌入式 LINUX 下 LED 驱动程序

实验目的

■ 掌握简单的字符设备驱动程序的编写、编译、测试方法。

实验设备

- 硬件: PC 机+Tiny6410 开发板
- 软件: WINXP+VMWARE 虚拟机+UBUNTU10.04-32bit+arm-linux-gcc

实验内容

- 1.编写 LED 驱动程序 led_drv.c, 用来同时控制 led1~led4 的亮灭
- 2.编译驱动程序,装载到内核,
- 3.编写测试程序,观察 LED1~LED4 的亮灭情况。观看运行结果。

实验原理

参考第7章相关部分

实验步骤

- 1) 在虚拟 UNBUNT 下编辑 LED 驱动源程序 led drv.c
- 2)编辑驱动程序的 Makefile 文件,执行 make,生成驱动模块文件 led_drv.ko。注意:在编译驱动之前,应先把开发板上运行的 LINUX 内核源码安装在如下目录/opt/FriendlyARM/mini6410/linux/,并确保已经对内核至少编译了一次(make zImage)
 - 3) 在虚拟 UNBUNT 下编辑 LED 驱动测试源程序 led drv test.c
 - 4)执行如下命令把测试程序编译成可执行程序 leddrytest:
 - arm-linux-gcc -o leddrvtest led_drv_test.c
- 5) 把驱动模块 led_drv.ko 和测试程序 leddrvtest 拷贝到 windows 下。在虚拟 LINUX 这个文件所在目录执行如下命令:
 - cp leddrvtest led_drv.ko /mnt/hgfs/share
- 指令执行成功后,会在 WINDOWS 的 "D:\VM_OS\ub100432bit\share"目录下看到这两个文件。
- 4) 打开超级终端(超级终端配置参考"Tiny6410设置超级终端.pdf")。使用串口线把开发板的 COMO 口和 PC 的串口连接起来,把开发板的 S2 开关拨到 NAND 一侧,连接电源线,然后上电启动开发板,此时开发板上的 LINUX 系统开始启动,会在超级终端看到启动信息。
- 5) 等到开发板的 LINUX 系统启动完成后,使用超级终端,通过串口把驱动模块 led_drv.ko 和测试程序 leddrvtest 下载到开发板:超级终端传送菜单-→发送文件,打开发送文件对话框,点击文件名后的浏览按钮,找到要发送的文件,协议选择 Zmodem 与崩溃恢

复,点击发送,文件就发送到嵌入式 LINIUX 的当前目录下。注意:如果想重新发送某文件,应先把开发板上原来的文件删掉,然后再发送。新发送的文件不会覆盖开发板上原来的同名文件。

以下步骤所涉及到的操作,均针对开发板上的嵌入式 LINUX 操作系统,因此以下步骤 涉及到的命令均在超级终端窗口下达。

6) 在超级终端窗口(此时的超级终端就是开发板上的 LINUX 的默认输出设备,可通过超级终端对开发板上的 LINUX 系统下达指令) 执行如下命令,把 LED 驱动模块加载到内核:

insmod led drv.ko

然后在超级终端窗口执行指令: cat /proc/devices

如果能看到 leddry 设备,则说明驱动模块加载成功

或者在/dev 目录下看到 myled_drv 文件,也说明驱动模块加载成功

或者用 lsmod 命令查看模块,如果发现有 led drv 模块,则说明加载成功

若要重新加载该驱动模块,则应先使用 rmmod 命令卸载该驱动模块,然后再加载

rmmod leddry

7)在超级终端窗口输入如下命令: /etc/rc.d/init.d/leds stop。该命令将停止 led-player 对 led 的操纵(led-player 是嵌入式 LINUX 系统已经嵌入进去的 LED 点亮程序,该程序如不停止,那么用户开发的 LED 程序将不能调用 LED 设备)。

8)为测试程序增加可执行权限 chmod+x leddrvtest, 然后执行

./ leddrvtest on, 四个 LED 灯全亮

./ leddrytest off, 四个 LED 灯全灭

观察记录 LED 的点亮情况。

- 9) 修改驱动程序程序,实现如下功能: 当应用程序往 LED 设备分别写入 1~4 时,分别点亮 LED1~4,写入 5~8 时,分别熄灭 LED1~LED4,重新编译驱动程序,并编写相应的测试程序进行测试。
 - 10) 体会嵌入式 LINUX 下驱动程序的编写、编译、加载、测试流程。

参考源程序

led drv.c 源代码:

#include linux/miscdevice.h>

#include linux/delay.h>

#include <asm/irq.h>

//#include <mach/regs-gpio.h>

#include <mach/hardware.h>

#include linux/kernel.h>

#include linux/module.h>

#include linux/init.h>

#include linux/mm.h>

#include linux/fs.h>

#include linux/types.h>

#include linux/delay.h>

#include linux/moduleparam.h>

```
#include linux/slab.h>
#include linux/errno.h>
#include linux/ioctl.h>
#include linux/cdev.h>
#include linux/string.h>
#include linux/list.h>
#include linux/pci.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <asm/unistd.h>
#include <mach/map.h>
#include <mach/regs-clock.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <plat/gpio-cfg.h>
#include <mach/gpio-bank-e.h>
#include <mach/gpio-bank-k.h>
#include linux/device.h>
static struct class *led_drv_class;
//static struct class_device
                            *first_drv_class_dev;
volatile unsigned long *gpkcon0=NULL;
volatile unsigned long *gpkdat=NULL;
static int led_drv_open(struct inode *inode,
                                                    struct file *file)
{
    //printk("led_drv_open\n");
    //配置 GPK4/5/6/7 为输出功能
    *gpkcon0 &= ~(0xffff<<16);//GPKCON0[31:16]清零
    *gpkcon0 |= (0x1 << (4*4)) |(0x1 << (5*4))|(0x1 << (6*4))|(0x1 << (7*4));
         //配置 GPK4/5/6/7 为输出功能
    return 0;
}
static ssize_t led_drv_write(struct file *file,
                                                      const char __user *buf,
                                                      size_t count,
                                                      loff_t * ppos)
{
    //printk("led_drv_write\n");
    int val;
    copy_from_user(&val, buf, count);//用户空间到内核空间传递数据
    if(val==1)
```

```
//LED1~LED4 全亮
        *gpkdat &= ~(0xf<<4);//GPKDAT[0:4]清零
        *gpkdat |= (0x0<<4);//输出低电平, LED 点亮
   else if(val == 0)
        //LED1~LED4 全灭
        *gpkdat &= ~(0xf<<4);//GPKDAT[0:4]清零
        *gpkdat |= (0xf<<4);//输出高电平, LED 熄灭
   return 0;
}
static struct file_operations led_drv_fops = {
        .owner =
                   THIS_MODULE,
/* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的 this module 变量 */
                   led_drv_open,
        .open
    .write =
                  led_drv_write,
};
int major;
int led_drv_init(void)
{
    major=register_chrdev(0, "leddrv", &led_drv_fops);
    led_drv_class = class_create(THIS_MODULE, "led_drv");
    device\_create(led\_drv\_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "myled\_drv");
   //创建设备节点:/dev/myled_drv,主设备号为 major,次设备号为 0
    gpkcon0=(volatile unsigned long *)ioremap(0x7F008800,16);//ioremap 第1个参数为起始地
址,第2个参数为长度;
    gpkdat=gpkcon0+2;//这里加2实际上是加2个long型变量长度,加8个字节
    return 0;
}
void led_drv_exit(void)
    unregister_chrdev(major, "leddrv");
   //class_device_unregister(first_drv_class_dev);
    device_destroy(led_drv_class,MKDEV(major, 0));
```

{

```
class_destroy(led_drv_class);
    iounmap(gpkcon0);
}
module_init(led_drv_init);
module_exit(led_drv_exit);
MODULE_AUTHOR("YHD");//驱动程序所有者
MODULE_DESCRIPTION("THE LED DRIVER");//描述信息
MODULE_LICENSE("GPL");//遵循的协议
led_drv_test.c 源程序:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
leddrvtest on:打开 LED1~LED4
leddrvtest off:熄灭 LED1~LED4
int main(int argc, char **argv)
{
    int fd;
    int val = 1;
    fd = open("/dev/myled_drv", O_RDWR);
    if (fd < 0)
    {
         printf("can't open!\n");
    if (argc != 2)
         {
             printf("Usage:\n");
             printf("%s < on|off > \n", argv[0]);
             return 0;
         }
    if (strcmp(argv[1], "on") == 0)
```

```
{
             val = 1;
        }
    else
        {
             val = 0;
        }
    write(fd, &val, 4);
    return 0;
}
Makefile:
obj-m += led_drv.o
KDIR := /opt/FriendlyARM/mini6410/linux/linux-2.6.38 #嵌入式 LINUX 内核源码路径
PWD = $(shell pwd)
all:
    make -C (KDIR) M=(PWD) modules
clean:
    rm -rf *.o
```