实验 1ARM 汇编指令实验

实验目的

- 初步学会使用 ADS1.2 开发环境及 ARM 软件模拟器:
- 通过实验掌握简单 ARM 汇编指令的使用方法。

实验设备

- 硬件: PC 机
- 软件: ADS1.2+WIN XP。

实验内容

- 熟悉开发环境的使用并使用 ldr/str, mov 等指令访问寄存器或存储单元。
- 使用 add/sub/lsl/lsr/and/orr 等指令,完成基本数学/逻辑运算。

实验原理

ARM 处理器共有 37 个寄存器: 31 个通用寄存器,包括程序计数器(PC)。这些寄存器都是 32 位的。6 个状态寄存器。这些寄存器也是 32 位的,但是只是使用了其中的 12 位。

这里简要介绍通用寄存器。

1. ARM 通用寄存器

通用寄存器(R0~R15)可分为 3 类:

不分组寄存器 R0~R7;

分组寄存器 R8~R14;

程序计数器 R15;

1) 不分组寄存器 R0~R7:

R0~R7 是不分组寄存器。这意味着在所有处理器模式下,它们每一个都访问一样的 32 位寄存器。它们是真正的通用寄存器,没有体系结构所隐含的特殊用途。

2) 分组寄存器 R8~R14

R8~R14 是分组寄存器。它们每一个访问的物理寄存器取决于当前的处理器模式。若要访问特定的物理寄存器而不依赖当前的处理器模式,则要使用规定的名字。

寄存器 R8~R12 各有两组物理寄存器: 一组为 FIQ 模式,另一组为除了 FIQ 以外的 所有模式。寄存器 R8~R12 没有任何指定的特殊用途。只是使用 R8~R14 来简单地处理中 断。寄存器 R13,R14 各有 6 个分组的物理寄存器。1 个用于用户模式和系统模式,其它 5 个分别用于 5 种异常模式。寄存器 R13 通常用做堆栈指针,称为 SP。每种异常模式都有自己的 R13。寄存器 R14 用作子程序链接寄存器,也称为 LR。

3) 程序计数器 R15

寄存器 R15 用做程序计数器 (PC)。

在本实验中, 我们认为 ARM 核工作在用户模式 , R0~R15 可用。

2. 存储器格式

ARM 体系结构将存储器看作是从零地址开始的字节的线性组合。字节零到字节三放置第一个字(WORD),字节四到字节七存储第二个字,以此类推。

ARM 体系结构可以用两种方法存储字数据,分别称为大端格式和小端格式。

1) 大端格式

在这种格式中,字数据的高位字节存储在低地址中,而字数据的低位字节则存放在高地址中,如图 2-1 所示。




图 0-1 存储器大端格式

2) 小端格式

在这种格式中,字数据的高位字节存储在高地址中,而字数据的低位字节则存放在低地址中,如图 2-2 所示。




图 0-2 存储器小端格式

实验步骤

- 1) 新建工程:
- 2) 编辑源文件:
- 3) 添加源文件:
- 4) 配置。RO_Base 设置为 0X8000
- 5) 编译生成目标代码:
- 6) 调试运行(注意:第一次使用 AXD 调试器时,应先对其进行配置,参考理论课 PPT)
- 7) 单步执行程序并观察和记录寄存器 r0,r1 与 memory@0x1000 的值变化。数据记录表

	指令执行后变化情况		
指令	寄存器		存储器
	R0	R1	0x1000
movsp, #stack_add			

实验参考程序

```
x EQU 45
y EQU 64
stack_add EQU 0x1000
    AREA SY,CODE,READONLY
    ENTRY
START
    mov sp, #stack_add
        r0, #x
    mov
   str r0, [sp]
    mov r0, #y
   ldr r1, [sp]
   add r0, r0, r1
   str r0, [sp]
STOP
   b STOP
   END
```

练习题

1. 编写程序循环对 R4~R11 进行累加 8 次操作,R4~R11 起始值为 1~8,每次加操作后把 R4~R11 的内容放入 SP 栈中,SP 初始设置为 0x800。最后把 R4~R11 用 LDMFD 指令清空赋值为 0。