ahds@engineer.com Email:

STM32CubeIDE 2.2.0

GUIDE DE POCHE · RACCOURCIS CLAVIER

Guide de référence rapide pour STM32 · Windows · schéma Eclipse Default.

01 · Démarrage rapide

Ctrl + **Shift** + **L**	Afficher les raccourcis disponibles et accéder aux préférences Keys.
Ctrl + **B**	Build All : compiler les projets du Workspace.
F11	Debug : démarrer une session de débogage.
Ctrl + **Space**	Content Assist : suggérer fonctions, variables et paramètres.
Ctrl + **Shift** + **R**	Open Resource : ouvrir rapidement un fichier du projet.
Ctrl + **Shift** + **F**	Format : mettre en forme le code sélectionné ou le fichier.

i Raccourcis du schéma Default (Eclipse), sous Windows; le contexte actif peut modifier les actions.

02 · Fichiers et éditeur

Ctrl + **S**	Save : enregistrer le fichier actif.
Ctrl + **Shift** + **S**	Save All : enregistrer les fichiers modifiés; vérifier dans Keys.
Ctrl + **F4**	Close : fermer l'éditeur actif.
Ctrl + **Shift** + **F4**	Close All : fermer tous les éditeurs.
Ctrl + **F**	Find / Replace : rechercher et remplacer dans le fichier.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Ctrl + M	Maximize Active View or Editor : agrandir ou restaurer le panneau.
F12	Activate Editor : donner le focus à l'éditeur.
Ctrl + E	Switch Editor : afficher les fichiers ouverts.
Ctrl + Page Up / Down	Passer à l'onglet précédent ou suivant.

03 · Navigation C/C++

Ctrl + O	Quick Outline : voir les fonctions et symboles du fichier.
Ctrl + L	Go to Line : accéder à une ligne précise.
Ctrl + H	Search : rechercher dans le projet ou le Workspace.
Ctrl + Shift + T	Open Element : trouver un symbole ou élément.
Alt + Left / Right	Backward / Forward History : naviguer dans l'historique.
Ctrl + Q	Last Edit Location : revenir à la dernière modification.
Ctrl + Alt + H	Call Hierarchy : voir les appels d'une fonction.
Ctrl + Alt + I	Include Browser : explorer les dépendances #include.
Alt + Enter	Properties : propriétés de la ressource sélectionnée.

04 · Édition et formatage

Ctrl + I	Indent : appliquer l'indentation.
Shift + Alt + A	Toggle Block Selection : sélectionner un

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

	bloc rectangulaire.
Shift + **Alt** + **R**	Rename / Refactor : renommer un symbole C/C++.
Ctrl + + / **Ctrl** + -	Zoom In / Zoom Out : changer la taille du texte.
Ctrl + **Shift** + /	Add Block Comment : ajouter un commentaire bloc.
Ctrl + **Shift** + **N**	Add Include : ajouter une directive #include.

i Certains raccourcis dépendent du clavier et du contexte C/C++.

05 · Debug

F5	Step Into : entrer dans la fonction appelée.
F6	Step Over : exécuter sans entrer dans la fonction.
F7	Step Return : sortir de la fonction en cours.
F8	Resume : reprendre jusqu'au prochain Breakpoint.
Ctrl + **R**	Run to Line : exécuter jusqu'à la ligne choisie.
Ctrl + **F2**	Terminate : terminer la session de Debug.
Ctrl + **Alt** + **B**	Skip Breakpoints : ignorer temporairement les Breakpoints.

i Le débogage inversé nécessite un Debug Backend compatible.

06 · Build, CubeMX et préférences

Shift + **F9**	Build Target Build : construire une cible

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

	dans le contexte approprié.
Window > Preferences > General > Keys	Afficher, rechercher et personnaliser les raccourcis.
Ctrl + Shift + L	Contrôler les affectations de la version installée.

i Le configurateur graphique .ioc (CubeMX) ne propose pas de raccourci universel pour chaque réglage.

i Build ne signifie pas nécessairement que le firmware est programmé en Flash.

07 · Routine quotidienne

1 · Ctrl + Shift + R	Ouvrir main.c ou un fichier du projet.
2 · Ctrl + Space	Utiliser les suggestions de fonctions HAL.
3 · Ctrl + S	Enregistrer les modifications.
4 · Ctrl + B	Compiler puis examiner Problems / Console.
5 · F11	Lancer Debug avec ST-LINK.
6 · F6 / F5 / F8	Avancer, entrer dans une fonction ou reprendre.
7 · Ctrl + F2	Arrêter la session Debug.

Sources et vérification

ST UM2609 — STM32CubeIDE User Guide; ST STM32CubeProgrammer 2.23 documentation.
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.