BIT

El transistor tiene la capacidad de conmutar o cambiar a altas frecuencias, pueden llegar a oscilar hasta Ghz, frecuencia a la que no puede llegar un dedo o un relé. Se explica la polarización de un transistor para que se encienda un le, en este se manejan dos entradas, haciendo referencia a los ceros y unos. Por un lado, al haber un 1 se enciende el led, ya que esto representa la conexión y paso de corriente entre el colector y el emisor; por otro lado, si hay un 0 este representa la inexistencia de una corriente de base y por tanto un circuito abierto entre el emisor y el colector, por tal motivo el led no encendería.

BYTE

Este está conformado por 8 bits, cuando al programar se utilizan los códigos, if, while, for, etc, el computador los lee como números binarios, donde cada letra es un cero o un uno y el computador las conmuta para poder procesarlos.

BASES NUMÉRICAS

• Base 10 (Sistema Decimal): El máximo valor es el 9 y las reglas de las unidades se reemplazan por 10^0 , 10^1 , 10^2 y así sucesivamente.

$$10^{3} 10^{2} 10^{1} 10^{0}$$

$$2 \quad 0 \quad 2 \quad 3$$

$$2(10^{3}) + 0(10^{2}) + 2(10^{1}) + 3(10^{0}) = 2023$$

• Base 2 (Sistema Binario):

$$2^3 2^2 2^1 2^0$$
$$1(2^3) + 0(2^2) + 1(2^1) + 1(2^0) = 11$$

BINARIO	DECIMAL	
0000	0	
0001	1	
0010	2	
0011	3	
0100	4	
0101	5	
0110	6	
0111	7	
1000	8	
1001	9	
1010	10	
1011	11	
1100	12	
1101	13	
1110	14	
1111	15	

0 0 0 0 = 0	0 0 0 1 = 1	0 0 1 0 = 2	0 0 1 1 = 3
0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +
0 0 0 1 = 1	0 0 1 0 = 2	0 0 1 1 = 3	0 1 0 0 = 4
0 1 0 0 = 4	0101=5	0 1 1 0 = 6	0 1 1 1 = 7
0 0 0 1 = 1 +	0001=1+	0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +
0 1 0 1 = 5	0110=6	0 1 1 1 = 7	1 0 0 0 = 8
1000=8	1 0 0 1 = 9	1 0 1 0 = 10	1 0 1 1 = 11
0001=1+	0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +	0 0 0 1 = 1 +
1001=9	1 0 1 0 = 10	1 0 1 1 = 11	1 1 0 0 = 12
000	<u>1 = 1</u> + <u>0 0 0</u>	0.1 = 13 $0.0000.1 = 1 + 0.0000.0000.000$	<u>l = 1</u> +

A partir del 10 se comienzan a utilizar letras: