LoRaWAN Gateways

Angel Luis Martínez (aka AngeLinuX)
Twitter: @angelinux99



¿Qué es LoRa?

LoRa es un tipo de modulación de radiofrecuencia patentado por Semtech con las siguientes funcionalidades:

- -Alta tolerancia a las interferencias
- -Alta sensibilidad para recibir datos (-168dB)
- -Basado en modulación CHIRP
- -Bajo consumo (hasta 10 años con una batería*)
- -Largo alcance 10 a 20km
- -Baja transferencia de datos (hasta 255 bytes)
- -Conexión punto a punto
- -Frecuencias de trabajo: 915Mhz América, 868 Europa, 433 Asia.






¿Qué es LoRaWAN?

LoRaWAN define el protocolo de comunicación y la arquitectura del sistema para la red. Administra las frecuencias de comunicación, la velocidad de datos y la potencia de todos los dispositivos. Los dispositivos en la red son asíncronos y transmiten cuando tienen datos disponibles para enviar. Los datos transmitidos por un dispositivo de nodo final son recibidos por múltiples puertas de enlace, que envían los paquetes de datos a un servidor de red centralizado. El servidor de red filtra paquetes duplicados, realiza comprobaciones de seguridad y administra la red y los datos se envían a los servidores de aplicaciones.



Características LoRa y el protocolo LoRaWAN

- Red de bajo coste
- Cumple con standards
- Nodos de bajo consumo
- Red de amplio rango
- Seguridad end-to-end (AES128)
- Alta capacidad (millones de mensajes por gateway)





Concentradores / Gateways













Concentradores / Gateways (DIY)









LoRa Concentrator Gateway Module

Model: RAK833 HF: 868MHz FCC ID: 2AF6B-RAK833









Recomendaciones (1)

-Instalación con PoE pasivo, y comunicación por ethernet. Como alimentación, podemos utilizar un viejo alimentador de ordenador portátil.

-Ubicación de GW en exterior con una buena antena externa





Recomendaciones (2)

- -Caja externa estanca.

 Prensaestopas para cable ethernet
 y para pigtail de antena.
- Pigtail de SMA a type N
- -Instalación con PoE pasivo, y comunicación por ethernet





Instalando el sistema operativo

-Descargar Raspbian Stretch Lite

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

-Instalar Raspbian en MicroSD (Linux / MAC):

dd if=2018-11-13-raspbian-stretch-lite.img of=/dev/sdx bs=4M conv=fsync

-Instalar Raspbian en MicroSD (Windows): Descargar rufus e instalar https://rufus.ie/es_ES.html

Una vez terminado el proceso, añadir un fichero vacio con el nombre "ssh" en la partición boot, para poder acceder desde ssh en el arranque.



Primer arranque (1)

- Insertar tarjeta MicroSD, conectar por ethernet al switch y conectar alimentación. Como no sabemos la IP, habrá que mirar en el servidor DHCP la IP que nos ha ofrecido. Una vez conocida la IP, podremos acceder por ssh (Linux/MAC) o Putty (Cliente SSH Windows).

```
pi@rak831:~ $ ssh pi@192.168.20.171
```



Primer arranque (2)

- Con el comando ifconfig, apuntar las MAC ADDRESS de la ethernet y de la WIFI para futuras referencias, las MACs son del tipo: MAC Address: b8:27:eb:xx:xx:xx (Raspberry Pi Foundation)

```
pi@rak831:~ $ ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.20.180     netmask 255.255.255.0     broadcast 192.168.20.255
        ether b8:27:eb:xx:xx:xx     txqueuelen 1000 (Ethernet)


wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        inet 192.168.20.171     netmask 255.255.255.0     broadcast 192.168.20.255
        inet6 fe80::70eb:c0ed:d07e:214f     prefixlen 64     scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:88:00:ab     txqueuelen 1000 (Ethernet)
```



raspi-config, la herramienta!!! (1)

- Vamos a configurar algunas cosas necesarias para el funcionamiento de nuestro gateway, con el siguiente comando:

pi@rak831:~ \$ sudo raspi-config






raspi-config, la herramienta!!! (2)

Cambiamos las siguientes opciones :

Change User Password (1)
Network Options (2)
N1 Hostname
N2 Wi-Fi (valores conexión wifi)






raspi-config, la herramienta!!! (3)

5 Interfacing Options
P4 SPI --> Habilitamos SPI
P6 Serial

--> Would you like a login shell to be accessible over serial? --> NO

--> Would you like the serial port hardware to be enabled? --> YES

Le damos a <Finish> y reiniciamos...





Actualización de paquetes

- Con la conexión a internet activa, actualizamos paquetes e instalamos alguno nuevos paquetes nuevos necesarios :

```
pi@rak831:~ $ sudo apt update
pi@rak831:~ $ sudo apt dist-upgrade
pi@rak831:~ $ sudo apt install git minicom
```



Comprobación de GPS

- Comprobamos GPS indicando puerto serie habilitado en la raspi :

```
pi@rak831:~ $ sudo minicom -c on -b 9600 -o -D /dev/ttyS0
```

- Deberían aparecer caracteres recibidos desde el GPS. Para salir de minicom, CTRL-A X



Semtech UDP Packet Forwarder (1)

- Clonamos el instalador y arrancamos la instalación :



Semtech UDP Packet Forwarder (2)

- Modificamos en el fichero de arranque el pin de RESET (para rak831, pin 17. Para ic880a, pin 25):

```
$ sudo vim /opt/ttn-gateway/bin/start.sh
# Reset iC880a PIN
SX1301_RESET_BCM_PIN=17
```



Semtech UDP Packet Forwarder (3)

- Modificamos el fichero de configuración, mantenemos todo igual y modificar / añadir las siguientes lineas. Añadir valores reales de posición definitiva del gw en ref_latitude, ref_longitude y ref_altitude :

```
$ sudo vim /opt/ttn-gateway/bin/local_conf.json

/* GPS configuration */
   "gps_tty_path": "/dev/ttyS0",
   "fake_gps": false,
   "ref_latitude": 10,
   "ref_longitude": 20,
   "ref_altitude": 670,
```



Registro de gateway en TTN (1)

- Para configurar el gateway necesitamos añadirlo a la consola TTN :
 - Utiliza tu usuario TTN para loquearte en la siguiente URL:

```
https://console.thethingsnetwork.org/
```

- En la pantalla principal, hacer click en "gateways" y a continuación "register gateway"
- Seleccionar "legacy packet forwarder" (Semtech packet fw)
- Introducir el Gateway EUI (el que hemos apuntado anteriormente en la instalación del packet forwarder), y añadir una descripción del gateway



Registro de gateway en TTN (2)

- Frequency Plan: "Europe 868Mhz"
- Router: ttn-router-eu
- Location: Hacer zoom en el mapa y ubicar la posición final del gateway. En "lat y lng" aparecerá el punto donde vas a ubicar el GW. En TTN éstos datos no se actualizan automáticamente.
- Antenna Placement: Indicar si es indoor / outdoor
- Por último, seleccionar el botón "Register Gateway"
- Una vez registrado, podremos acceder a "Settings" en la parte superior derecha, para indicar la altitud, la privacidad de los datos informacíon de la marca y modelo y otras opciones.



Algunas "chuches" (1)

- ZeroTier: Directly Connecting the World's Devices with Universal Software Defined Networking. Con éste software puedes gestionar hasta 100 dispositivos dentro de una misma red o en distintas redes.

https://www.zerotier.com/

https://github.com/zerotier





Algunas "chuches" (2)

- Mostrar la temperatura de la CPU y GPU de nuestra RaspberryPi



Algunas "chuches" (2)

- Mostrar la temperatura de la CPU y GPU de nuestra RaspberryPi

