
3.1 Fundamentos de capa física

Ancho de banda (B) def.

- Intervalo de frecuencias positivas donde la respuesta del sistema es relativamente plana (las señales pueden pasar sin distorsión).
- + Es el rango de frecuencias alrededor de la frecuencia fundamental donde se concentra la mayor parte de la energía de la señal.
- + Se mide en Hercios [Hz].



^{*}Fuente:Stallings W. (2004). Transmisión de datos. En Comunicaciones y redes de computadores. (pp. 95).USA: Pearson Education.


Relación Señal Ruido $(\frac{S}{N})$ Def.

 Expresa la cantidad en que una señal de información excede el nivel de ruido.

$$\frac{S}{N} = \frac{potencia\ señal}{potencia\ ruido} \frac{w}{w}$$

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{db} = 10log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)$$

Teorema de muestreo



 Si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica es F_{max} = B y la señal es muestreada con una frecuencia F_s > 2B, entonces la señal puede ser recuperada a partir de las muestras.

^{*}Fuente: https://www.ni.com/es-mx/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals-main-page/analog-fundamentals/acquiring-an-analog-signal--bandwidth--nyquist-sampling-theorem-.html

Capacidad de canal (C)

• Es la máxima velocidad a la cual los datos pueden ser transmitidos sobre un canal de comunicación con cierta fidelidad. Se mide en bits por segundo (bps).

- Según Nyquist: $C=2B\;log_2(v)$; v = #señales empleadas para la transmisión

- Según Shannon: $C = B \log_2(1 + \frac{S}{N})$

Capacidad de canal (C)

- Según Nyquist: $C=2B\;log_2(v)$; v = #señales empleadas para la transmisión

^{*}Fuente: https://people.cs.nctu.edu.tw/~katelin/courses/wcs18/slides/L2_modulation.pdf

Ej. ¿Cuál es la capacidad para un canal que opera en el rango de frecuencias entre 400 Hz y 700 Hz con una relación señal-ruido de 3dB?

$$B = 700 - 400 = 300 \text{ Hz}.$$

$$3_{dB} = 10log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

$$\frac{3_{dB}}{10} = log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

$$10^{\frac{3}{10}} = 10^{\log_{10}(\frac{S}{N})}$$

$$10^{\frac{3}{10}} = \frac{S}{N}$$

$$\frac{S}{N}$$
=1.99


$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N})$$


$$C = 300 \log_2(1 + 1.99)$$

$$C = 300 \log_2(2.99)$$

$$C = 474.80 \ bps$$

- A) ¿Es posible realizar la transmisión en menos de 1 minuto?
- B) ¿Cuál es el tiempo mínimo para transmitir la hoja?
- C) ¿Cuántas señales se necesitan para transmitir lo más rápido posible?
- D) ¿Es correcta la respuesta del inciso B?






? = 8,415,000 puntos en 1 hoja

- Para codificar 2 colores (B/N) se requiere $log_2(2) = 1$ bit $\therefore 1$ bit x punto

→ 8,415,000 bits para transmitir

A) ¿Es posible realizar la transmisión en menos de 1 minuto?



8,415,000 bits para transmitir

$$-C = B \log_2(1 + \frac{s}{N})$$

$$24_{dB} = 10log_{10} \left(\frac{S}{N}\right)$$

$$\frac{24_{dB}}{10} = log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$$

$$10^{\frac{24}{10}} = 10^{\log_{10}(\frac{S}{N})}$$

$$10^{\frac{24}{10}} = \frac{S}{N}$$

$$\frac{S}{N}$$
=251.18

$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N})$$


$$C = 4,000 \log_2(1 + 251.18)$$

$$C = 4,000 \log_2(252.18)$$

$$C = 31,913.43 bps$$

$$C = 31.91 kbps$$

A) ¿Es posible realizar la transmisión en menos de 1 minuto?



8,415,000 bits para transmitir

$$C = 31,913.43 \ bps$$

$$C = 31.91 \, kbps$$


$$\frac{31,919.43_{bits}}{1s} = \frac{8,415,000_{bits}}{t}$$

$$t = \frac{8,415,000}{31,919.43} = 263.68 \, s = 4.39 minutos$$

B) ¿Cuál es el tiempo mínimo para transmitir la hoja?

$$t = 263.68 s = 4.39 minutos$$

C) ¿Cuántas señales se necesitan para transmitir lo más rápido posible?



$$C = 31,913.43 \ bps$$

$$C = 2B \log_2(v)$$


$$31,913.43 = 2(4,000) log_2(v)$$

$$\frac{31,913.43}{8,000} = log_2(v)$$

$$2^{\frac{31,913.43}{8,000}} = 2^{\log_2(v)}$$


$$v = 15.87 señales$$

15.87 no es número entero 15.87 ≈ 16 ???



Debemos tomar un v < 16 entero y tal que $log_2(v)$ sea entero

$$v = 8 señales$$



Códigos de línea


Algunos códigos de línea

Niveles

• El código de línea es la manera como se codifican los bits en el medio de transmisión.

NRZ-L (Non Return to Zero-Level) 1: + V, 0: -V Ej.: RS-232 NRZI (Non-Return to Zero Inverted) 1: transición, 0: no transición Ej.:100BASE-FX AMI (Alternate Mark Inversion) 1: ± V, 0: 0 V Ej.: PDH (Enlaces WAN) MLT-3 (Multi-Level Transmit 3) 1: transición, 0: no transición Ej.: 100BASE-TX Manchester 1: bajo-alto, 0: alto-bajo Ej.: Ethernet 10 Mbps

> Manchester Diferencial 1: transición, 0: no transición Ej.: Token Ring



*Fuente:

https://www.aulaclic.es/redes/secue ncias/diapo/Diapositiva2 296.PNG