


Bare Metal en Sistemas Embebidos



Ciclos infinitos que llaman a subrutinas responsables de verificar entradas, realizar acciones específicas y escribir salidas.

Programación Bare Metal vs. Sistemas Operativos

Ventajas

- Hace más fácil escribir drivers de dispositivo para los periféricos
- El resultado es, a menudo, más rápido en velocidad de ejecución
- Permite reducir el consumo de energía y recursos del sistema
- Es más fácil cumplir objetivos de ejecución difíciles en tiempo real.

Desventajas

- Se deben escribir casi todos los dirvers de dispositivos para el sistema
- La concurrencia es más difícil de implementar
- La depuración puede ser más complicada de llevar a cabo

¿Cuándo hacer uso de programación Bare Metal?



Tiempos de arranque estrictos



Diseño de sistemas de baja gama



Mayor control del sistema



Eliminación de sobrecarga al SO



No se pueden pagar licencias

Conocimientos para desarrollo de Bare Metal













ARCHIVOS NECESARIOS PARA PROGRAMAR

- bootcode.bin
- start.elf
- kernel.img



Compilar código Bare Metal

Secuencia Normal

as -o ejemplo.o ejemplo.s gcc -o ejemplo ejemplo.o

Secuencia para Bare Metal

as -o ejemplo.o ejemplo.s
ld -e 0 -Ttext=0x8000 -o ejemplo.elf ejemplo.o
objcopy ejemplo.elf -O binary kernel.img


Procedimiento para creación de programas

- 1. Apagar la Rapsberry
- 2. Extraer la tarjeta SD
- 3. Introducir la tarjeta SD en el lector de la plataforma de desarrollo
- 4. Montar la unidad y sobrescribir el "kernel.img" nuevo
- 5. Desmontar y extraer la SD
- 6. Insertar de nuevo la SD en la Raspeberry

Opciones adicionales para montar programas



- 1. Cable JTAG con Software Opencode
- 2. Cable USB-Serie (UART)
- 3. Cable serie serie (para dos Raspberry)



GPIO Raspberry

- Se encuentran mapeados en memoria comenzando por la dirección 0x20200000
- Se puede acceder a ellos a través de los registros GPFSEL, GPSET y GPCLR

Registros GPIO Raspberry

* GPFSEL:

Las 54 señales GPIO se distribuyen en 6 grupos diferentes, 5 grupos con 10 señales y un último grupo con 4 señales. GPFSEL0, GPFSEL1, GFPSEL2, GPFSEL3, GPFSEL4 y GPFSEL5.

*GPSET y GPCLR:

Las 54 señales GPIO se reparten en dos partes. GPSETO y GPCLRO almacenan las 32 primeras mientras que los registros GPSET1 y GPCLR1 las 22 restantes.

Tabla de Registros GPIO Raspberry

Dirección	Nombre	Descripción	Tipo
20200000	GPFSEL0	Selector de función 0	R/W
20200004	GPFSEL1	Selector de función 1	R/W
20200008	GPFSEL2	Selector de función 2	R/W
2020000C	GPFSEL3	Selector de función 3	R/W
20200010	GPFSEL4	Selector de función 4	R/W
20200014	GPFSEL5	Selector de función 5	R/W
2020001C	GPSET0	Pin a nivel alto 0	W
20200020	GPSET1	Pin a nivel alto 1	W
20200028	GPCLR0	Pin a nivel bajo 0	W
2020002C	GPCLR1	Pin a nivel bajo 1	W



Puertos y registros auxiliares

- **GPLVE:** Devuelve el valor del pin seleccionado. Se retorna 0 si hay 0[v] y se retorna 1 si hay 3.3[v].
- **GPEDS:** Permite detectar qué pin ha provocado una interrupción en caso de usarlo como lectura.
- **GPREN:** Se selecciona cuáles son los pines que tengan permiso para generar interrupciones.
- **GPHEN:** Permite seleccionar cuáles son los pines que provocarán una interrupción al detectar 3.3[v].
- **GPLEN:** Permite seleccionar cuáles son los pines que provocarán una interrupción al detectar O[v].

```
gamestate = GS_LEVEL:
for fi=0 : i<MAXPLAYERS : i++)
     if (playeringame) | && playershit playerstate == PST_DEAD)
        playerstil.playerstate = PST_REBORN;
     memset (playerstil.trags,0,sizeof(playerstil.trags));
                                                                                                                                                                                                                episode = 1; // only start episode 1 on shareware
P_SetupLevel (gameepisode, gamemap, 0, gameskill);
                                        // view the guy you are playing
starttime = I_GetTime ();
Z_CheckHeap ();
// clear cmd building stuff
memset (gamekeydown, O, sizeof(gamekeydown))
memset (mousebuttons, 0, sizeoffmousebuttons));
memset (joybuttons, (), sizeo((joybuttons))
                                                                                                                                                                                                               && ( gamemode != commercial) )
                                                                                                                                                                                                        if (fastparm II (skill == sk_nightmare && gameskill != sk_nightmare) MISG.1.0.(A_)
                                                                                                                                                                                                              mobinfolMT_HEADSHOTI.speed = 20°FRACUNIT;
                                                                                                                                                                                                              mobjinfolMT_TROOPSHOTLspeed = 20°FRACUNIT;
```

Ejemplos para Bare Metal


```
p>weaponowned(wp_fist) = true;
p>weaponowned(wp_pistol) = true;
p>armolam_clip1 = 50;
for (i=0); i<NUMAMMO; i++)

case 32: wminfo.next = 15; br
default: wminfo.next = gament
y
section (i=0); i<NUMAMMO; i++)
```

```
'sawe_p++ = gameskilt,
'sawe_p++ = gameepisode;
'sawe_p++ = gamemap,
for (i=0; i<MAXPLAYERS; i++
```

// force players to be initialized upon first level load (SFR_PLSS_32)
for (i=0; i<MAXPLAYERS; i++1 (SFR_BFGG,0)
playerslil.playerstate = PST_REBORN; (SFR_BFGG,0)
(SFR_BFGG,0)
usergame = true; // will be set false if a demo (SFR_BFGG,0)

Lenguaje ensamblador (ARMv6)





Bits de control

Registros Generales

Banderas condicionales

Registros Especiales

Instrucciones

Instrucciones de transferencia de datos: mov, ldr, str, ldm, stm, push y pop

Instrucciones aritmeticas: add, cmp, adc, sbc, mul

Instrucciones de manejo de bits: and, tst, eor, orr, LSL, LSR, ASR, ROR, RRX

Instrucciones de transferencia de control: *b, bl, bx, blx*

Encender y apagar led con retardo

```
0x20200000 /* dirección base de los puertos
             GPBASE,
                                 Selección del grupo 0 de GPIO (0-9)*/
                       0x00
                                /* Se inicializan los pines como entradas */
             GPFSEL0,
      .set
                       0x1c /* inicializamos GPSET0 */
             GPSET0,
      .set
                                 /* inicializamos GPCLR0 */
             GPCLR0,
                       0x28
      .set
.text
             r0, =GPBASE /* carga dirección base en r0 */
      ldr
      /* guia bits xx999888777666555444333222111000 */
             r1, [r0, #GPFSEL0] @ GPIO 9 como salida
      str
      /* guia bits
                                      9876543210 */
             @ carga en r2
bucle: ldr
           r2, =7000000
            r2, #1
ret1: subs
                             @ resta 1
                             @ regresa si Z = 0
             ret1
      bne
             r1, [r0, #GPSET0] @ enciende led GPIO9 = 1
      ldr
            r2, =7000000
ret2: subs
            r2, #1
             ret2
      bne
             r1, [r0, #GPCLR0] @ apaga led GPIO9 = 1
             bucle
```

Ejercicio

Supongamos que una iteración del retardo (combinación de *subs* y *bne*) tarda 50 ciclos de reloj en ejecutarse. Tenemos una velocidad de 700MHz por lo que un ciclo dura aproximadamente 1.5ns así que cada iteración tarda 50 x 1.5E-9 s. Si para medio segundo necesitamos 7 millones de iteraciones, ¿Cuántas requeriremos para hacer un retardo de 2 segundos?

$$iteraciones = \frac{tiempo \ de \ consumo}{duración \ de \ 1 \ iteración}$$

Solución

$$iteraciones = \frac{tiempo\ de\ consumo}{duración\ de\ 1\ iteración} = \frac{2s}{50\times 1.5ns} \cong 27000000$$

Mismo caso en C

```
/* Dirección base de perifericos GPIO */
#define GPIO_BASE
                       0x20200000UL
#define LED GPFSEL
                       GPIO_GPFSEL0 // GPIO0-9
#define LED_GPFBIT
#define LED_GPSET GPIO_GPSET0
#define LED_GPCLR
                       GPIO_GPCLR0
#define LED_GPIO_BIT
volatile unsigned int* gpio;
volatile unsigned int tim;
int main(void) {
   /* asignar direccion base GPIO */
   gpio = (unsigned int*)GPIO_BASE;
   /* Establece GPIO16 como salida */
   gpio[LED_GPFSEL] |= (1 << LED_GPFBIT);</pre>
   /* ciclo infinito */
   while(1)
       for(tim = 0; tim < 500000; tim++)
       /* Apagar bit */
        gpio[LED_GPCLR] = (1 << LED_GPIO_BIT);</pre>
        for(tim = 0; tim < 500000; tim++)
       /* encender bit*/
        gpio[LED_GPSET] = (1 << LED_GPIO_BIT);</pre>
```