


RENEW air purifier

# Quick start guide

English
Français
Deutsch
Español
Norsk



### **GETTING STARTED**



Stand Renew upright with the strap handle up and the cable compartment to the side.



Replace the cover and wind any extra length of cable inside it.



Remove the cable compartment cover.

Attach the power cable first to the input inside the compartment, then to a power outlet. Renew will start in Auto mode.



4

Download the Airthings app, create your account, and connect to Renew.

### DOS & DON'TS



**Do read the User Manual** for complete safety and use instructions.



**Do feel free to move** Renew from room to room using the strap handle.



**Don't place any items** on top of the unit.



**Don't block the airflow near** the front cover, the top outlet grill, or the Airthings Sensor System. Leave at least 8 in (20 cm).

### **OUR TOP TIPS**



Use **Auto** mode it will keep your air clean and minimize energy use.



Need maximum cleaning power? Press **Boost** to run Renew on the highest speed for 1 hour.



Ready for bed? Press **Silent** to run Renew on the quietest speed for 8 hours.



Check your air quality at-a-glance:


- Green means **Good**
- Yellow means Fair
- Red means Poor

With the Airthings app, you can control Renew remotely, order replacement filters, and use customizable graphs to understand your current and past air quality trends.

### PREMIERS PAS



Placez Renew à la verticale, la poignée vers le haut et le compartiment des câbles sur le côté.



Remettez le couvercle en place et enroulez toute longueur de câble supplémentaire à l'intérieur.



Retirez le couvercle du compartiment des câbles. Branchez d'abord le câble d'alimentation à l'entrée à l'intérieur du compartiment, puis à une prise de courant. Renew démarre en mode Auto.





Téléchargez l'application Airthings, créez votre compte et connectez-vous à Renew.

### CONSIGNES



Lisez le manuel de l'utilisateur pour connaître toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.



**N'hésitez pas à déplacer** Renew d'une pièce à l'autre à l'aide de la poignée.



**Ne placez pas d'objets** sur l'appareil.



N'obstruez pas le flux d'air près du capot avant, de la grille de sortie supérieure ou du système de capteurs Airthings. Laissez un espace d'au moins 20 cm.

# NOS MEILLEURS CONSEILS



Utilisez le mode **Auto**. Il permet d'assainir l'air tout en minimisant la consommation d'énergie.



Besoin d'une puissance de nettoyage maximale? Appuyez sur **Boost** pour faire fonctionner Renew à la vitesse la plus élevée pendant 1 heure.



C'est l'heure d'aller dormir? Appuyez sur **Silent** pour faire fonctionner Renew à la vitesse la plus silencieuse pendant 8 heures.



Vérifiez la qualité de l'air en un coup d'œil:

- La lumière verte indique un bon niveau
- La lumière jaune indique un niveau moyen
- La lumière rouge indique un **mauvais niveau**

Avec l'application Airthings, vous pouvez contrôler Renew à distance, commander des filtres de remplacement et utiliser des graphiques personnalisables pour comprendre les tendances actuelles et passées de la qualité de l'air.

### ERSTE SCHRITTE



Platzieren Sie den Renew aufrecht, mit dem Griff nach oben und dem Kabelfach zur Seite.



Bringen Sie die Abdeckung wieder an und wickeln Sie das überschüssige Kabel ggf. dahinter auf.



Entfernen Sie die Abdeckung des Kabelfachs. Schließen Sie das Netzkabel zuerst an die Buchse im Inneren des Fachs und anschließend an eine Steckdose an. Der Renew startet im Automatikmodus.



4

Laden Sie die Airthings-App herunter, legen Sie ein Konto an und stellen Sie eine Verbindung zum Renew her.

# RICHTIG UND FALSCH



Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienungsanleitung vertraut. Diese enthält umfassende Sicherheitshinweise und Anweisungen zur Bedienung.



**Sie können den** Renew am Griff zwischen unterschiedlichen Räumen transportieren.



Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.



Blockieren Sie keinesfalls den Luftstrom im Bereich der Frontblende, des oberen Lüftungsgitters oder des Airthings-Sensorsystems. Lassen Sie mindestens 20 cm Abstand.

# DIE WICHTIGSTEN TIPPS VON UNS



Verwenden Sie den **Automatikmodus**. Dieser sorgt bei minimalem Energieverbrauch für saubere Luft.



Sie benötigen die maximale Reinigungsleistung? Drücken Sie auf **Boost**. Dadurch läuft der Renew eine Stunde lang auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe.



Sie möchten schlafen? Drücken Sie **Silent**. Dadurch schaltet der Renew für acht Stunden in die leiseste Geschwindigkeitsstufe.



Überprüfung der Luftqualität auf einen Blick:

- Grün bedeutet Gut
- Gelb bedeutet Mittelmäßig
- Rot bedeutet **Schlecht**

Mit der Airthings-App können Sie den Renew aus der Ferne steuern, Ersatzfilter bestellen und die aktuelle Luftqualität sowie Verlaufstrends mithilfe anpassbarer Diagramme im Blick behalten.

### PRIMEROS PASOS



Coloque Renew en posición vertical con el asa de la correa hacia arriba y el compartimento para cables hacia un lado.



Vuelva a colocar la tapa y enrolle el cable sobrante en su interior.



Retire la tapa del compartimento de cables. Conecte primero el cable de poder a la entrada que hay dentro del compartimento, luego a una toma de corriente.Renew arrancará en modo Auto.





Descargue la aplicación Airthings, cree una cuenta y conéctela a Renew.

# CONSEJOS Y ADVERTENCIAS



Lea el manual del usuario

para conocer todas las instrucciones de uso y seguridad.



**Puede mover Renew** de una habitación a otra usando el asa de la correa.



**No coloque ningún objeto** encima de la unidad.



No bloquee el flujo de aire al lado de la cubierta frontal, la rejilla de salida superior, ni el sistema de sensores de Airthings. Deje el menos 20 cm (8 pulgadas).



Utilice el modo **Auto**: mantendrá el aire limpio y minimizará el uso de energía.

LO MÁS IMPORTANTE



¿Necesita la máxima potencia de limpieza? Pulse **Boost** para ejecutar Renew a máxima velocidad durante 1 hora.



¿Hora de dormir? Pulse

Silent para ejecutar Renew
a la velocidad más silenciosa
durante 8 horas.



Consulte la calidad del aire de un vistazo:

- Verde significa Óptima
- Amarillo significa Media
- Rojo significa **Deficiente**

Con la aplicación Airthings, puede controlar Renew de forma remota, realizar pedidos de filtros de repuesto y utilizar gráficos personalizables para comprender sus tendencias actuales y pasadas en la calidad del aire.

### KOM I GANG



Still Renew rett opp og ned med håndtaket opp og kabelrommet til siden.



Sett på igjen dekslet og kveil opp overflødig kabel i rommet.



Ta av dekslet til kabelrommet. Fest strømkabelen først til pluggen inne i kabelrommet, så til en stikkontakt. Renew starter i Auto-modus.



4

Last ned Airthings-appen, opprett en konto og koble til Renew.

## VIKTIGE RÅD



### Les brukerveiledningen

for komplett oversikt over sikkerhets- og brukerinstrukser.



**Du kan flytte** Renewenheten fra rom til rom ved hjelp av håndtaket.



Du må ikke plassere gjenstander oppå enheten.



#### Du må ikke blokkere luftstrømningen nær frontdekselet, øvre

utslippsgitter eller Airthings-sensorsystemet. La det være igjen minst 20 cm.



Bruk **Auto-**modus – det vil rense luften og bruke minst mulig strøm.

**VÅRE BESTE TIPS** 



Trenger du maksimal ytelse? Trykk på **Øke-knappen** for å kjøre Renew på høyeste styrke i én time.



Er det sengetid? Trykk på **Stille-knappen** for å kjøre Renew på laveste hastighet i åtte timer.



Raskt overblikk over luftkvaliteten:

- Grønt betyr Bra
- Gult betyr Rimelig
- Rødt betyr **Dårlig**

Med Airthings-appen kan du fjernstyre Renew-enheten, bestille nye filtre og bruke tilpassbare grafer for å forstå din nåværende og tidligere luftkvalitetstrender.





### Need a little help?

For support articles go to help.airthings.com or contact our customer service team by email at support@airthings.com

Follow @airthings on









www.linktr.ee/airthings